

4-PORTAL

ALPINE MULTIMEDIA SYSTEM

ALPINE

Atsargumo priemonės

Būtina laikytis toliau nurodytų atsargumo priemonių naudojantis sistema, kad būtų išvengta materialinių nuostolių. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Atsargumo priemonės naudojantis sistema

- Keiskite nustatymus ir skaitykite informaciją ekrane tik kai eismo sąlygos nesudėtingos.
- Nustatykite garso lygį taip, kad girdėtumėte aplinkos garsus.

Atsargumo priemonės naudojant navigacijos sistemą

- Navigacijos sistemos naudojimas jokia būdu nesumažina vairuotojo atsakomybės vairuojant, negali sumažėti ir atidumas.
- Priklausomai nuo geografinių zonų, „kortelėje“ esančiame žemėlapyje gali trūkti informacijos apie maršrutų pasikeitimus. Būkite atsargūs. Visais atvejais pirmenybę teikite kelių eismo taisyklėms ir kelio ženklams, o ne navigacijos sistemos informacijai.

Atsargumo priemonės, susijusios su vairavimo pagalbos sistemomis

Naudojant šias funkcijas suteikiama papildoma pagalba vairuojant automobilį. Naudodamasis šiomis funkcijomis vairuotojas jokiais aplinkybėmis negali būti mažiau budrus ar apdairus. Vairuotojas turi nuolat valdyti automobilį. Vairuotojas savo važiavimo greitį visuomet turi rinktis priklausomai nuo eismo sąlygų, nepaisydamas to, ką rodo sistema.

Įrangos atsargumo priemonės

- Neardykite ir nekeiskite sistemos, kad nesugadintumėte įrangos ar nesukeltumėte gaisro.
- Įvykus gedimui ar prireikus išmontuoti sistemą, kreipkitės į gamintojo atstovą.
- Į skaitytuvą nedėkite pašalinių daiktų arba sugadintų ar nešvarių išorinių atminties įrenginių (USB atmintinė, SD kortelės ir kt.).
- Naudokite su jūsų sistema suderinamą išorinį atminties įrenginį (USB atmintinę, Jack jungtį ir kt.).
- Ekraną visuomet valykite mikropluošto šluoste.
- Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.



Prieš pradedant naudoti sistemą būtina sutikti su Bendrosiomis pardavimo sąlygomis. Prireikęs papildomos informacijos, susisiekiate su patvirtintu prekybos atstovu.



Jūsų asmens duomenų apsauga

Automobilio duomenis tvarko gamintojas, „Google“, „Google Play“, „Google Maps“, „Waze“ ir kiti „Google LLC“ priklausantys prekių ženklai, įgaliojami platintojai ir kiti gamintojo grupės subjektai. Gamintojo kontaktinius duomenis galima rasti jo svetainėje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

- siekiant suteikti galimybę naudoti įdiegtas automobilio paslaugas ir programas;
- siekiant suteikti galimybę valdyti automobilį ir atlikti jo techninę priežiūrą;
- siekiant padidinti patogumą vairuotojui ir tobulinti gamintojo grupės gaminius bei paslaugas;
- siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi gamintojo grupės teisinių įsipareigojimų.

Vadovaudamiesi jums taikomais teisės aktais, ypač jei esate Europoje, galite prašyti šių dalykų:

- gauti ir patikrinti su jumis susijusius duomenis, turimus gamintojo;
- pataisyti netikslių informaciją;
- pašalinti su jumis susijusius duomenis;
- padaryti jūsų duomenų kopiją, kad juos būtų galima naudoti kitais tikslais;
- bet kada nesutikti su jūsų duomenų naudojimu;
- sustabdyti jūsų duomenų naudojimą.

Automobilio multimedijos ekrane galite:

- nesutikti su jūsų asmens duomenų (įskaitant vietos duomenis) bendrinimu;
- bet kada atšaukti sutikimą.

Jei nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, kai kurių gamintojo teikiamų automobilio funkcijų veikimas ir (arba) paslaugų teikimas bus sustabdytas, nes joms reikia sutikimo.



Jūsų asmens duomenų apsauga

Nepaisant to, ar nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, ar ne, automobilio naudojimo duomenys bus persiųsti gamintojui ir susijusiems partneriams arba patronuojamosioms įmonėms šiais tikslais:

- siekiant suteikti galimybę valdyti automobilį ir atlikti jo techninę priežiūrą;
- siekiant pailginti automobilio naudojimo laiką.

Šie duomenys naudojami ne rinkos žvalgymo tikslais, o siekiant nuolat tobulinti gamintojo automobilius ir išvengti problemų, galinčių neigiamai paveikti kasdienį jų valdymą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite duomenų apsaugos politiką, pateiktą gamintojo svetainėje.



Šiame vadove pateikiamas automobilio modelio aprašymas grindžiamas duomenimis, galiojusiais tuo metu, kai vadovas buvo rengiamas.

Šiame vadove aprašytos visos esamos modelių funkcijos (standartinės arba pasirinktinės). Ar šios funkcijos yra, priklauso nuo konkretaus modelio, parinkčių ir šalies, kurioje jis pirktas.

Šiame vadove aprašytos funkcijos ateityje gali būti keičiamos dėl atnaujinimų, taisyklių ar techninių apribojimų. Šiame vadove taip pat gali būti aprašytos funkcijos, kurios bus įdiegtos vėliau šiais metais. Informacija, pateikia instrukcijoje, nėra įpareigojanti.

➔ bet kur vadove nurodo perkėlimą į puslapį;

TURINYS

Bendroji informacija.....	5	Vairavimo pagalbos sistemos	85
Aprašymas	5	Automobilio statymo pagalba.....	90
Valdymo pultai.....	8	Atbulinės eigos kamera	93
Paslaugų aktyvinimas	12	DRIVE MODE.....	94
Naudojimo principai	16	Sistemos apšvietimas.....	97
Valymas	19	„Alpine Telemetrics“	98
Įjungimas, išjungimas	20	Slėgis padangose	101
Valdiklių pridėjimas ir tvarkymas.....	21	Oro kokybė	102
Balso atpažinimo naudojimas.....	23	Elektriniai automobiliai	103
Navigacija.....	29	Skubios pagalbos skambutis	108
Žemėlapis.....	29	Nuostatos.....	109
Kelionės tikslo įvedimas.....	34	Vartotojo nustatymai.....	109
Navigacijos nuostatos	42	Sistemos nustatymai	113
Garsas / multimedija.....	47	Update.....	116
Garso šaltiniai	47	Pranešimai.....	119
Radijo klausymas.....	49	Veikimo sutrikimai	121
Muzika	54	Sistema	121
Garso nuostatos	57	Navigacija.....	123
Telefonas	59	Telefonas.....	124
Telefono susiejimas ir prijungimas.....	59	Balso atpažinimas.....	125
Skambučių valdymas	64	Update.....	126
SMS	70		
Telefono nustatymai.....	72		
Belaidis įkroviklis	73		
Programos.....	75		
Android Auto™, Apple CarPlay™	75		
Programėlių valdymas	79		
My Alpine.....	82		
Automobilio skolinimas ir atsisakymas	84		
Automobilis	85		

APRAŠYMAS


Ekranas



Daugiau informacijos
apie šildymo lygį žr. au-
tomobilio naudotojo va-



- A.** Prieigos ir būsenos juosta.
- B.** Prieiga prie skirtingų pasaulių.
- C.** Pasirinkto pasaulio rodymo sritis.
- D.** Šildymo lygio juostos indikatorius.



- 1.** Ryšio ir duomenų bendrinimo būseną;
- 2.** Telefono baterijos įkrovos lygis.
- 3.** Telefono priėmimo būseną.
- 4.** Bluetooth® suaktyvintos multimidijos sistemos.
- 5.** Multimidijos sistemos WIFI būseną.
- 6.** Belaidžio įkroviklio būseną.
- 7.** Prieiga prie pranešimų centro.
- 8.** Mikrofono būseną ir valdymas.
- 9.** Lauko temperatūra.
- 10.** Laikas.
- 11.** Įjungto oro kondicionieriaus indikatorius ECO.

- 12.** Temperatūros nuostačio indikatorius.
- 13.** Ventiliatoriaus greičio indikatorius.
- 14.** Oro kondicionieriaus valdymas.
- 15.** Vairuotojo šildomos sėdynės valdiklis.
- 16.** Šildomos keleivio sėdynės valdiklis.
- 17.** Šildomo vairo valdiklis.
- 18.** Priekinio stiklo apledėjimo / apšalinimo šalinimo įspėjamoji lemputė.
- 19.** Salono oro paskirstymo indikatorius.

Pasaulio ekranai

Jūsų sistemų sudaro keli pasauliai
B:

- « Navigacija »  ;
- « Garsumas »  ;
- „Telefonas“  arba „Išmaniojo telefono dubliavimas“   ;
- « Programos »  ;

APRAŠYMAS

1

– « Transporto priemonė » .

Pastaba: pasaulių prieinamumas priklauso nuo įrangos.


Įvairius pasaulius galite bet kada atverti pasaulių juostoje **B**, visada matomoje ir prieinamoje aktyvia-me ekrane.

„Navigacija“ pasaulis



Pasaulis „Navigacija“ , kurį galima pasiekti naudojant mygtuką **20**, suteikia prieigą prie navigacijos. Galima parodyti du tinkamus valdiklius.

„Garsumas“ pasaulis



Pasaulis „Garsumas“ , kurį galima pasiekti naudojant mygtuką **21**, suteikia prieigą prie radijo ir muzikos.

„Telefonas“ pasaulis



Pasaulis „Telefonas“ , kurį galima pasiekti naudojant mygtuką **22**, suteikia prieigą prie skambučių, telefonų knygos ir kitų prie multimedijos sistemos prijungto telefono funkcijų.

Pastaba: pasaulio „Telefonas“

 piktograma gali pasikeisti, kol vyksta išmaniojo telefono dub-

liavimas  .

APRAŠYMAS

„Programos“ pasaulis



Pasaulis „Programos“ , kurį galima pasiekti naudojant mygtuką **23**, gali būti naudojamas programoms pasiekti multimedijos sistemoje.

„Transporto priemonė“ pasaulis



Pasaulyje „Transporto priemonė“


, kurį galima pasiekti naudojant mygtuką **24**, galima valdyti tam tikrą automobilio įrangą, pvz., vairavimo pagalbos sistemas, Alpine Telemetrics ir kt., taip pat koreguoti kai kurias multimedijos sistemos nuostatas, pvz., ekrano, kalbos ir kt.

Ypatumai:

- naudojant tam tikro lygio įrangą, pradiniam ekrane rodomos tik tos pasiekiamos funkcijos, kurias galima pasirinkti;
- įvairius režimus galite atverti, paspausdami pakartotinai automobilio „Drive Mode“ valdiklį. Dau-

giau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Pranešimų centras



Pranešimų centre **E**, kurį galima atverti mygtuku **7** arba greitai perbraukus multimedijos ekrane iš **A** zonos link ekrano centro, galite bet kuriuo metu pasiekti pranešimus, „Profilis“ ir kai kurias funkcijas. Norėdami išeiti iš pranešimų centro, paspauskite **7** arba greitai braukite aukštyn nuo ekrano apačios link ekrano centro.

VALDYMO PULTAI

1


Ekranų valdymo mygtukai



Valdymo pultas prie vairaračio



Valdymo pultas prie vairo



Funkcijos

	Funkcija
1	Multimedijos ekranas.
2	Garsumo didinimas.
3	Trumpas spustelėjimas: „Radijas - muzika IŠJUNGTA“ / „Radijas - muzika ĮJUNGTA“, „Rodymas budėjimo režimu“, „Valomas ekranas“, „Budėjimo režimas“. Palaikymas paspaudus (maždaug penkias sekundes): priverstinis multimedijos sistemos išjungimas.
4	Garsumo mažinimas.
5	Pasirinkite garso šaltinį.
6	Naršykite radijo stotis arba garso takelius ir katalogus (priklausomai nuo įrangos).
7	Trumpai spustelėjus: - padidinimas klausomo įrenginio garsumas. Palaikymas nuspaudus (maždaug 5 sekundes): - išjungiamas priverstinis garso nutildymas.
8	Trumpai spustelėjus: - sumažinimas klausomo įrenginio garsumas. Palaikymas nuspaudus (maždaug 5 sekundes): - įjungiamas priverstinis garso nutildymas.
7 + 8	Trumpai spustelėjus: - nutildomas / įjungiamas radijo garsas; - pristabdomas arba paleidžiamas garso takelis; - pertraukiamas balso atpažinimo balso sintezatorius.

VALDYMO PULTAI

1

	Funkcija
	Palaikymas nuspaudus (maždaug 5 sekundes): - įjungiamas / išjungiamas priverstinis garso nutildymas.
9	Pakeiskite radijo stočių atkūrimo režimą („Sąrašas“, „Mėgstamiausi“).
10	Jei telefonas neprijungtas prie multimedijos sistemos: - pasiekite telefono susiejimo funkciją. Jei telefonas prijungtas prie multimedijos sistemos: - atverkite pasaulį „Telefonas“  ; - atsiliepti / baigti pokalbį.
11	Trumpai spustelėjus: - įjungiamas / išjungiamas multimedijos sistemos balso atpažinimo funkcija „Google Assistant“. Paspauskite ir palaikykite: - įjungiamas / išjungiamas balso atpažinimas telefone (tik jei jis prijungtas prie multimedijos sistemos).
12	Trumpai spustelėjus: - slinkimas ir režimo pasirinkimas DRIVE MODE; Paspauskite ir palaikykite: - gaunama prieiga prie naudojamo režimo DRIVE MODE konfigūracijos. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Drive Mode“, ➔ 94“.
13	Trumpai spustelėjus: - naudokite funkciją „Mėgstamiausi“. Paspauskite ir palaikykite: - prieiga prie funkcijos „Mėgstamiausi“ pasirinkimo konfigūravimo. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Naudotojo nuostatos“ ➔ 109.

VALDYMO PULTAI

	Funkcija
14	Prietaisų skydelyje iš galimų vaizdų pasirinkite rodomą vaizdą (pvz., naršymas prietaisų skydelyje).

Įvadas

Kai paslaugos aktyvuojamos, jomis galima naudotis ribotą laikotarpį nuo automobilio pristatymo datos.

Multimedijos sistemoje galima konfigūruoti profilį keliais etapais.


Ypatumai:

- kaskart sukūrus profilį galima į pagalbą pasitelkti konfigūravimo vedlį, išskyrus „Svečias“ profilį;
- konfigūravimo vedlį galima naudoti tik automobiliui stovint.

Konfigūracijos asistentas



Gamintojas, atsižvelgdamas į taikomas taisykles, imasi visų būtinų atsargumo priemonių, kad užtikrintų riziką atitinkantį saugos lygį.



Pasirinkite kalbą, kurią norite naudoti, iš sąrašo, prieinamo 1, tada patvirtinkite, paspausdami 2.



Multimedijos sistema jus informuoja ir suteikia galimybę valdyti savo asmens duomenis.

Jei reikia daugiau informacijos apie įvairius duomenų bendrinimo variantus, paspauskite informacijos

piktogramą 1.

Peržiūrėję pateiktą informaciją, patvirtinkite pasirinkimą paspausdami „Patvirtinti“, kad tęstumėte.

Tada pasirinkite savo asmens duomenų naudojimo sąlygas iš šių pasirinkimų:

- „Priimti viską“, leidžiama dalytis jūsų asmens duomenimis ir suteikiama prieiga prie visų prieinamų prijungtų paslaugų;
 - „Atsisakyti visko“, neleidžiama dalytis jūsų asmens duomenimis ir neleidžiama naudotis prijungtomis paslaugomis ar jų veikimas (išskyrus reguliavimo funkcijas, susijusias su automatinio skubios pagalbos skambučio sauga avarijos atveju);
 - „Tinkinti“, leidžiama individualizuoti jūsų asmens duomenų naudojimo sąlygas įjungiant / išjungiant tam tikras funkcijas, susijusias su šiais duomenimis:
- « My Alpine » ;

PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

- « Mano integruotos paslaugos » ;
- „Produktų ir paslaugų tobulinimas ir plėtra“;
- ...

Multimedijos sistema naudoja Google programinę įrangą ir paslaugas, kurios keičiasi duomenimis su jūsų multimedijos sistema. Jūs informuoti apie Google paslaugų teisinę sąlygas.

Galite leisti arba neleisti:

- jūsų vietos naudojimas programose;
- siųsti naudojimo / diagnostikos duomenis.

Ypatumai:

- jei nenorite, kad programos naudotų dabartinę jūsų automobilio padėtį, negausite prieigos prie navigacijos Google Maps.
- daugiau informacijos apie programų leidimus ir privatumą rasite skyriuose „Programų valdymas“ ➔ 79 ir „Sistemos nuostatos“ ➔ 113.

Veido atpažinimas

(priklauso nuo įrangos)

Multimedijos sistemoje pasiūloma išsaugoti veido vaizdą, kad galėtumėte susieti jį su savo profiliu naudodami veido atpažinimo kamerą.

Išsaugojus veido atvaizdą, multimedijos sistema jus atpažįsta, kai sėdite vairuotojo vietoje, ir pasiūlo tiesiogiai naudoti savo profilį.

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis multimedijos sistemos ekrane.

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Tinkinkite savo profilį



Savo profilį galite tinkinti sukonfigūruodami toliau nurodytas funkcijas.

- „My Alpine paskyra“;
- konfigūruoti „Google Assistant“ ir programas;
- užrakinti profilį.

Pastaba: konfigūravimą galite sustabdyti paspausdami **3**, o vėliau galite jį pratęsti profilio pranešimų centre. Daugiau informacijos apie profilio konfigūravimą žr. skyriuje „Naudotojo nuostatos“ ➔ 109.

„My Alpine paskyra“

Multimedijos sistema suteikia jums galimybę prisijungti prie „My Alpine“ paskyros, kad galėtumėte valdyti tam tikras automobilio funkcijas ir gauti prieigą prie šios informacijos, naudodamiesi savo išmaniuoju telefonu.

Daugiau informacijos rasite „My Alpine“. Žr. skiltį, esančią „My Alpine“ ➔ 82.

sukonfigūruokite „Google Assistant“ ir programas.

Multimedijos sistemoje prie savo „Google“ paskyros galima prisijungti įvairiais būdais:

- naudojant „Google“ paskyros ID (el. pašto adresą arba telefono numerį, o tada slaptažodį);
- su kai kurių modelių telefonais – naudojant QR Code, kurį galima nuskaityti multimedijos sistemos ekrane.

PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

1

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis multimedijos sistemos ekrane.

Užrakinkite profilį

Tam, kad jūsų jautri informacija ir privatumas būtų saugūs, primygtinai rekomenduojame apsaugoti savo asmens duomenis. Kad tai galėtumėte padaryti, multimedijos sistema suteikia jums galimybę užrakinti prieigą prie savo profilio, naudojant šiuos būdus:


- « Atrakinimo piešinys » ;
- « PIN kodas » ;
- « Slaptažodis » ;
- „Profilio atrakinimas telefonu“;
- „Nenaudoti profilio užrakinimo“.

Laikykkitės multimedijos sistemos ekrane rodomų instrukcijų, kad užbaigtumėte konfigūravimą.



Siekiant išsaugoti jūsų privatumą, įskaitant jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir vientisumą, primygtinai rekomenduojame užrakinti savo profilį.

Duomenų rinkimas



Kai paslaugų aktyvavimo užklausa patvirtinama, vis tiek galėsite įjungti / išjungti duomenų rinkimą arba keisti duomenų bendrinimo lygį. Norėdami pasirinkti asmens duomenų naudojimo sąlygas, atidarykite pranešimų centrą, pasirinkite savo „Profilis“, „Redaguoti profilį“, tada – „Privatumo nuostatos“.

Tada pasirinkite iš šių duomenų bendrinimo lygių:

- „Priimti viską“: leidžiate dalytis savo duomenimis;
- „Atsisakyti visko“: neleidžiate dalytis savo duomenimis;
- „Tinkinti“: leidžiate dalytis duomenimis, kuriuos pasirinkote iš sąrašo.

Pastaba: jei savo duomenimis dalytis nenorite, paslaugos, kurioms reikia jūsų sutikimo, gali neveikti (išskyrus standartines paslaugas / funkcijas, susijusias su automatiniu skubios pagalbos skambučių įvykus avarijai).

Laikinas duomenų rinkimo sustabdymas

Automobilio duomenų rinkimas gali būti laikinai sustabdytas.

Norėdami tai padaryti, duomenų rinkimą galite bet kada pristabdyti arba keisti jo lygį, skyriuje „Profilis“, esančioje pranešimų centre: paspauskite „Pasidalinti tik duomenimis“. Galite laikinai sustabdyti tam tikrų duomenų rinkimą, pasirinkdami „Atsisakyti visko“, arba sustabdyti tam tikrų duomenų rinkimą, pasirinkdami „Tinkinti“, tada pasirinkite tuos duomenis, kurių rinkimą norite sustabdyti.

Jei su duomenų dalijimusi nesutinkate, paslaugos, kurioms reikia jūsų sutikimo, gali neveikti (išskyrus standartines paslaugas, susijusias su automatiniu skubios pagalbos skambučių įvykus avarijai).



Gamintojas imasi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad užtikrintų, jog jūsų asmens duomenys yra tvarkomi visiškai saugiai.

Duomenų apsauga

Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

- kad galėtumėte valdyti automobilį nuotoliniu būdu, automatiškai jį atnaujinti arba būtų galima teikti pramogines paslaugas automobilyje;
- kad būtų galima atlikti automobilio techninę priežiūrą;
- siekiant gerinti vairavimo patirtį, teikti įvairius judėjimo metodus ir kurti produktus bei paslaugas;
- kad galėtume vykdyti mūsų teisinius ar reguliavimo įsipareigojimus.

Pagal taikomus asmens duomenų apsaugos teisės akus galite paprašyti:

- gauti ir patikrinti su jumis susijusius duomenis, turimus gamintojo;
- pataisyti netikslią informaciją;
- pašalinti su jumis susijusius duomenis;

- padaryti jūsų duomenų kopiją, kad juos būtų galima naudoti kitais tikslais;
- bet kada nesutikti su jūsų duomenų naudojimu;
- sustabdyti jūsų duomenų naudojimą.

Automobilio multimedijos ekrane galite:

- nesutikti su jūsų asmens duomenų (įskaitant vietos duomenis) bendrinimu;
- bet kada atšaukti sutikimą.

Jei nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, kai kurių gamintojo teikiamų automobilio funkcijų veikimas ir (arba) paslaugų teikimas bus sustabdytas, nes joms reikia sutikimo.

Nepaisant to, ar nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, ar ne, automobilio naudojimo duomenys bus persiųsti gamintojui ir susijusiems partneriams arba patronuojamosioms įmonėms šiais tikslais:

- siekiant suteikti galimybę valdyti automobilį ir atlikti jo techninę priežiūrą;
- siekiant pailginti automobilio naudojimo laiką.

Šie duomenys naudojami ne komercinių paslaugų tikslais, o sie-

kiant nuolat tobulinti gamintojo automobilius ir išvengti problemų, galinčių neigiamai paveikti kasdienį jų naudojimą.

Paslaugų galiojimo pabaiga

Paslaugos suaktyvinamos ribotam laikotarpiui. Jam pasibaigus, paslaugos neveiks. Norėdami vėl aktyvuoti paslaugas, žr. skiltį „Paslaugos atnaujinimas“ ➔ 83.



Gamintojas, atsižvelgdamas į taikomas taisykles, imasi visų būtinų atsargumo priemonių, kad užtikrintų riziką atitinkantį saugos lygį.

NAUDOJIMO PRINCIPAI

1

Daugialypės terpės ekranas



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Kai kurias nuostatas reikia konfigūruoti paleidus variklį, kad jas išsaugotų multimedijos sistema.

Keisti padėtį meniu



Multimedijos ekranu galima naudotis sistemos funkcijoms atverti. Palieskite multimedijos ekraną ir pasirinkite vieną iš meniu.

Valdymo judesiai



- Perbraukti: greitai slyskite pirštu:
 - horizontaliai, iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę;
- arba
- vertikaliai, iš apačios į viršų arba iš viršaus į apačią.

NAUDOJIMO PRINCIPAI

Supažindinimas su juosta „Pasaulis“



Jūsų multimedijos sistemoje yra pasaulių juosta **A**. Ji sudaryta iš penkių pasaulių, juos visus galima bet kuriuo metu pasiekti multimedijos ekrane:

- „Navigacija“: apima visas palydovinių nurodymų funkcijas, kelių žemėlapių ir informacijos apie eisimą funkcijas;
- „Garsumas“: naudojama prieigai prie radijo bei garso įrašų atkūrimo tikslais;
- „Telefonas“ / „Replikavimas“:
 - galima naudoti vienam arba keliems telefonams susieti su sistema, prieigai prie skambučių, telefonų knygos ir kitų galimų

prie multimedijos sistemos prijungto telefono funkcijų;

– galima naudoti norint įgalinti išmaniojo telefono dubliavimą.

– „Programos“: gali būti naudojama prieigai prie programų;

– „Transporto priemonė“: valdyti tam tikrą automobilio įrangą, pavyzdžiui, VAŽIAVIMO REŽIMĄ, pagalbinės vairavimo sistemas, Alpine Telematics ir koreguoti įvairias multimedijos sistemos nuostatas, pvz., ekrano, kalbos ir kt.

Supažindinimas su puslapiu „Pasaulis“



Eikite iš vieno pasaulio į kitą, spausdami tiesiogiai vieną iš pasaulio mygtukų **1**.

Ekране „Navigacija“ yra valdiklių, kuriais suteikiama prieiga prie tam tikrų funkcijų, pvz., padangų slėgio reguliavimo, radijo ir kt.

Šiais valdikliais galite tiesiai atverti funkcijos pagrindinį langą ar, tam tikrais atvejais, tiesiogiai valdyti funkcijas iš kurio nors pagrindinio puslapio (pavyzdžiui, įjungti kitą radijo stotį).

Pastaba: galite keisti puslapio „Navigacija“ konfigūraciją. Daugiau informacijos → **21** rasite skyriuje „Valdiklių pridėjimas ir tvarkymas“.

Pranešimų centras



Galima pasiekti naudojant mygtuką **2** arba greitai perbraukiant

NAUDOJIMO PRINCIPAI

1

multimedijos ekraną nuo **B** srities iki ekrano vidurio. Pranešimų centre galima atidaryti pranešimų istoriją, pavyzdžiui:

- SMS ;
- « Padangų slėgis » ;
- yra naujinių;
- ...



Pasirinkite pranešimą, kad gautumėte prieigą prie jo.

Norėdami ištrinti pranešimą, greitai perbraukite per ekraną.

Paspauskite mygtuką **3**, kad panaikintumėte visus pranešimus.

Taip pat galite sukurti ir konfigūruoti savo vartotojo profilį. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Naudotojo nuostatos“ ➔ **109**.

Daugiau informacijos apie pranešimus žr. skyriuje „Pranešimai“ ➔ **119**.

Funkcijos neprieinamos

Vairuojant gali būti neįmanoma pasiekti kai kurių funkcijų arba nuostatų atsižvelgiant į tam tikrų šalių teisę aktus.

Norėdami gauti prieigą prie neprieinamų funkcijų, sustabdykite automobilį.

Pastaba: kai kuriose šalyse pagal norminius aktus reikalaujama, kad, norint pasiekti programas, būtų įjungtas stovėjimo stabdys. Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su patvirtintu prekybos atstovu.

Valymo rekomendacijos



Nepilkite ir nepurškškite valymo priemonės ant ekrano.

Nenaudokite cheminių valymo priemonių arba buitinių gaminių. Ant prietaiso neturėtų patekti jokių skysčių ir jis neturėtų būti veikiamas drėgmės. Jeigu taip nutiktų, paviršiai arba elektros komponentai gali būti sugadinti arba pažeisti.



Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.

Jutikliniam ekranui visada naudokite tik švarią, nepūkuojančią, sausą, švelnią mikropluošto šluostę, kad nepažeistumėte apsaugos nuo akinimo medžiagų.

Per daug nespauskite multimedijos ekrano ir nenaudokite valymo prie-


monių, galinčių subraižyti ekraną (pvz., šepečio, šiurkščios šluostės ir pan.).

Režimas „Valomas ekranas“



Norėdami naudoti mikropluošto šluostę multimedijos sistemos ekranui, kai jis įjungtas, trumpai spustelėkite valdiklį **1** multimedijos skydelyje, tada paspauskite „Valomas ekranas“ **2**, kad jutikliniame ekrane perjungtumėte neaktyvų režimą.

Norėdami išjungti režimą „Valomas ekranas“, dukart paspauskite multimedijos ekraną.



Laikykitės šių valymo rekomendacijų:

A. : nenaudokite alkoholio pagrindo skysčių ir netepkite arba nepurškškite skysčių;

B. : nevalykite muiluotu vandeniu, naudodami šiek tiek sudrėkintą mikropluošto šluostę;

C. : nusausinkite mikropluošto šluoste.

ĮJUNGIMAS, IŠJUNGIMAS

1

Įjungimas



Daugialypės terpės sistema paleidžiama:

- kai durys atidaromos;
- trumpai paspaudus multimedijos skydelio valdiklį **1**.

Išjungimas



Multimedijos sistemą galima išjungti:

- trumpai spustelėjant valdiklį **1** multimedijos skydelyje, o tada paspaudžiant „Budėjimo režimas“;
- kai Jūsų automobilio atidaromi elementai yra užrakinami.

Minimalus rodinys


Naudojantis šia funkcija ekrane rodoma tik lauko temperatūra, laikrodis ir šildymo lygio juosta.

Norėdami pasirinkti šį rodymo režimą, trumpai spustelėkite valdiklį **1**, esantį multimedijos skydelyje, tada paspauskite funkciją „Rodymas budėjimo režimu“.

Trumpai spustelėjus valdiklį **1**, bus rodomos kitos funkcijos:

- « Radijas - muzika IŠJUNGTĄ »/« Radijas - muzika ĮJUNGTĄ » ;
- « Valomas ekranas ».

Paleisti iš naujo



Multimedijos sistemą galima paleisti iš naujo, paspaudžiant ir laikant (laikant nuspaudus, kol sistema bus paleista iš naujo):

- valdiklį multimedijos pulte **1**;
- arba
- mygtuką „Mode“ **3** ir kairįjį mygtuką „Source“ **2** ant vairo kolonėlės valdiklio.

VALDIKLIŲ PRIDĖJIMAS IR TVARKYMAS

Įvadas



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Valdiklio konfigūracija susieta su profiliu. Jeigu profilis pakeičiamas, valdiklių rodymas taip pat pasikeičia.



Jūsų sistemoje yra pritaikomas „Navigacija“ puslapis. Jį sudaro ke-

li valdikliai **A** srityje, suteikiantys prieigą prie informacijos ir funkcijų, pvz., radijo, slėgio padangose reguliavimo ir kt.

Paspauskite vieną iš valdiklių, kad tiesiogiai valdytumėte funkciją iš pagrindinio ekrano (keisti radijo stotį, gauti prieigą prie telefono ir pan.).

Valdiklio dydis



Kad būtų pagerintas navigacijos žemėlapiio matomumas, galite sumažinti valdiklio sritį.

Paspauskite mygtuką **1** arba perbraukite multimedijos ekraną nuo **A** valdiklio srities link ekrano krašto.



Norėdami padidinti valdiklių ekraną, paspauskite valdiklį arba greitai perbraukite multimedijos ekraną nuo **B** valdiklių srities link ekrano centro.

VALDIKLIŲ PRIDĖJIMAS IR TVARKYMAS

1 Valdiklių tinkinimas



Atvėrę pasaulį „Transporto priemonė“, meniu „Transporto priemonė“, tada – „Redaguoti valdiklius“, galite pritaikyti valdiklius.

Valdiklius taip pat galite pritaikyti pasaulyje „Navigacija“  braukdami nuo **A** zonos link ekrano vidurio, tada palaikydami nuspaudę norimą pritaikyti valdiklį.



Tada pasirinkite pageidaujama vietą **B** srityje, tiesiog paliesdami ekraną, iš **C** sąrašo pasirinkite norimą rodyti valdiklį.

Valdiklio „Transporto priemonė“ tinkinimas

(priklauso nuo įrangos)

Norėdami tinkinti valdiklį „Transporto priemonė“, paspauskite **2**. Tada pasirinkite norimos keisti funkcijos padėtį **D** ir pasirinkite funkciją, kuri bus rodoma iš sąrašo **E**.

Norėdami patvirtinti ir baigti valdiklio „Transporto priemonė“ tinkinimą, paspauskite **3**.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

Įvadas

Jūsų multimedijos sistema turi balso atpažinimo sistemą:

- « Google Assistant » ;
- balso komandų funkcija naudojant išmaniojo telefono dubliavimą.

Balso atpažinimo sistema gali būti naudojama kai kurioms multimedijos sistemos ir išmaniojo telefono funkcijoms valdyti balso komandomis. Galite naudotis multimedijos sistema arba savo išmaniuoju telefonu nepaleisdami vairo iš rankų.

Naudokite balso komandą, kreipdamiesi į multimedijos sistemą, lyg natūraliai kalbėtumėte su žmogumi.

Pastaba: balso atpažinimo mygtuko padėtis gali skirtis. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Galite naudoti balso atpažinimo sistemas:

- multimedijos ekrano;
- išmaniojo telefono, prieinama išmaniojo telefono replikacija.

Daugiau informacijos apie išmaniojo telefono dubliavimą rasite skyriuje „Android Auto™, Apple CarPlay™“ ➔ 75.

Daugialypės terpės balso atpažinimo sistemos naudojimas

Pagrindinės funkcijos, kontroliuojamos multimedijos sistemos balso komandomis

Kai kurias balso komandas galite naudoti, norėdami gauti prieigą prie šių automobilio funkcijų:

- navigaciją;
- muzikos;
- Radijo imtuvas;
- Telefonas;
- automobilio funkcijų (oro kondicionavimo, Drive Mode);
- prijungtų paslaugų (orų, naujienų ir kt.);
- ...

Pastaba: jeigu norite naudoti balso atpažinimo funkciją, įsitikinkite, kad esate tinklo aprėpties zonoje. Tam tikrų funkcijų gali nepavykti pasiekti, jei priėmimas prastas.

Prisijungus prie paskyros Google jums suteikiama galimybė toliau tinkinti asistentą, kai automobilis prijungtas. Pavyzdžiui, galima skambinti įrašytiems adresatams arba sužinoti apie kalendoriaus turinį Google.

Ypatumai:

- „Google Assistant“ dar neprieinama visomis kalbomis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą arba išbandyti kitą kalbą (jei prieinama), žr. support.google.com;
- balso komandos papildomos ir gerinamos atnaujinant programinę įrangą;
- žemiau pateiktos instrukcijos yra bendrojo pobūdžio aprašymai, įtraukiami trečiųjų šalių tiekėjai. Prieinamumas, versija ir funkcionalumas gali keistis arba būti pažeisti.

Balso komandos



Galite naudoti sistemos balso komandas, kad neliesdami ekrano

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

1

paskambintumėte adresatui iš telefono knygelės, įvestumėte atvykimo vietą, pakeistumėte radijo stotį ir pan. Trumpai spustelėkite mygtuką **1** ir pasigirs garsinis patvirtinimas, kartu ekrane bus rodomas vaizdinis patvirtinimas.

„Google Assistant“ įjungimas



Yra keli būdai suaktyvinti balso atpažinimo sistemą:

- ištarę balso komandą „Hey Google“ ir sulaukę garsinio patvirtinimo bei vaizdinio atsako ekrane **3**, pateikite komandą (pvz., „Go home“ (važiuok namo);

arba

- trumpai spustelėjus balso atpažinimo mygtuką **1** automobilyje; arba
- paspaudus valdiklį „Google Assistant“ **2**;

arba



- paspausdami piktogramą **4** paskulyje „Navigacija“ .

Balso atpažinimo meniu

Atvėrę pasaulį „Transporto prie-

monė“ , „Nustatymai“, „Google“, tada - „Google Assistant“, galite:

- pasirinkti pagalbinės sistemos kalbą;

- įjungti / išjungti balso komandą „Sakyk Hey Google“;
- leisti pasirinktinius rezultatus;
- aktyviai pateikiami pasirinktiniai rezultatai;
- gauti pranešimus iš „Google Assistant“.

Navigacijos sistemos valdymas naudojant balso atpažinimo funkciją

Yra keletas būdų kelionės tikslui nurodyti naudojant automobilio daugialypės terpės sistemos valdymo balsu funkciją.

Pastaba: norėdami pasinaudoti visomis funkcijomis, turite aktyvuoti „Google“ paskyrą ir turėti įrašytų adresų. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Naudotojo nuostatos“ ➔ **109**.

Norėdami paleisti balso komandos funkciją, susietą su navigacija, aktyvuokite balso komandą, tada po pyptelėjimo išstarkite komandą, susijusią su šiomis temomis:

- „Lankytinos vietos“;
- „Paskirties vieta“;
- „Namai“;
- „Darbas“;
- „Informacija apie maršrutą“;
- „Nurodymai“;
- ...

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

„Lankytinos vietos“

POI (lankytinos vietos) ieškojimas naudojant balso komandą.

Pavyzdžiai:

- „Į kepyklą“;
- „Važiuoju į Paris“;
- „Važiuoju prie Eifelio bokšto“;
- ...

„Paskirties vieta“

Išsamaus adreso įvedimas naudojami balso komandą.

Pavyzdžiai:

- „Važiuoju prie Pylimo gatvės Nr. 7, Paris“;
- „Važiuoju į Paris“;
- „Važiuoju į Žaliakalnį, Paris“;
- ...

Pastaba: pavyzdžius galima pritaikyti pagal šalį ir kalbą.

„Namai“ ir „darbas“

Namų ir darbo adreso nurodymas naudojant balso komandą.

Pavyzdžiai:

- „Vykti namo“;
- „Parvežk namo“;
- „Važiuoju į darbą“;
- ...

Pastaba: norėdami naudoti balso funkciją „Važiuoti namo“ arba „Važiuoti į darbą“, turite atverti „Google“ paskyrą ir įrašyti adresą.

„Informacija apie maršrutą“

Dabartinio maršruto informacija naudojant balso komandą.

Pavyzdžiai:

- „Koks mano maršrutas?“;
- „Koks atvykimo laikas?“;
- „Koks likęs atstumas?“;
- ...

„Nurodymai“

Veiksmas dabartinio maršruto nurodymuose naudojant balso komandą.

Pavyzdžiai:

- „Įjungti / išjungti nurodymus balsu“;
- „Vengti mokamų kelių“;
- „Atšaukti maršrutą“;
- ...

Komanda „Garsas“ su balso atpažinimu

Galite įjungti muziką arba radiją multimedijos sistemoje naudodami balso komandą.

Norėdami paleisti balso komandos funkciją, susietą su parinktimi

„Garsumas“ , aktyvuokite balso komandą, tada po pyptelėjimo išstarkite komandą, susijusią su viena iš šių temų:

- „Garso šaltinis“;

- « Radijas » ;
- „Muzika“;
- „Atkūrimo komandos“;
- ...

„Garso šaltinis“

Galite pakeisti garso šaltinį.

Pavyzdžiui:

- „Įjungti radiją“;
- „Paleisti transliuojamos muzikos programą“;
- ...

« Radijas »

Galite rinktis radijo stotį.

Pavyzdžiui:

- „Paleisti Jazz radio“;
- „Paleisti 91.8“;
- ...

„Muzika“

Galite paleisti muziką (garso takelį, grojaraščius ir pan.), tik transliuojamą.

Pavyzdžiui:

- „Klaustyti <artisto vardas>, naudojant <pageidaujamos programos pavadinimas>“;
- „Klaustyti „<dainos pavadinimas>“, naudojant „<pageidaujamos programos pavadinimas>“;
- „Klaustyti <albumo pavadinimas>, naudojant <pageidaujamos programos pavadinimas>“;

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

1

- „Klausytis „<grojaraščio pavadinimas>“, naudojant „<pageidaujamą programos pavadinimą>“;
- ...

Pastaba: kai kurioms transliuojamos muzikos programoms reikia susietos paskyros prisijungti.

„Atkūrimo komandos“

Galite duoti klausomo grojaraščio komandą.

Pavyzdžiui:

- „Atkūrimas“;
- „Pristabdymas“;
- „Kitas“;
- „Ankstesnis“.

Pastaba: priklausomai nuo naudojamos programos komandos gali skirtis arba būti neprieinamos.

Telefono komanda su balso atpažinimu

Paskambinti telefonu koku nors numeriu ar kuriam nors adresatui galima naudojant daugialypės terpės sistemoje integruotą valdymo balsu funkciją.

Norėdami paleisti balso komandos funkciją, susietą su parinktimi „Te-

lefonas“ , aktyvuokite balso komandą, tada po pyptelėjimo iš-

tarkite komandą, susijusią su viena iš šių temų:

- „Skambutis“;
- „Rinkti“;
- „Skambučių sąrašas“;
- « SMS » ;
- ...

Ypatumai:

- turite aktyvuoti duomenų bendrinimą telefone; daugiau informacijos rasite skyriuje „Paslaugų aktyvinimas“ ➔ 12;
- Google nustatymuose turite leisti naudoti pasirinktinius rezultatus. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos nustatymai“ ➔ 113.

„Skambutis“ ir „rinkti“

Galite skambinti adresatui, esančiam jūsų telefono knygėlėje, arba rinkti telefono numerį.

Pavyzdžiai:

- „Skambinti Grégory“;
- „Skambinam Grégory namo“;
- „Skambinti į mano balso paštą“;
- „Rinkti 06 77 07...“;
- „Rinkti 06 77 07...“;
- ...

Skambučių sąrašas

Galite peržiūrėti savo telefono skambučių istoriją.

Pavyzdžiui:

- „Skambučių sąrašas“;

- „Rodyti skambučius“;
- „Skambučių istorija“;
- ...

« SMS »

Galite diktuoti ir siųsti SMS arba nurodyti, kad SMS būtų perskaityta.

Pavyzdžiui:

- „Siųsti Fabien „Susitikime vėliau...““;
- „Skaiyti SMS“;
- „Atsakyti SMS“;
- ...

Ypatumai:

- turite suaktyvinti duomenų bendrinimą, kad galėtumėte nurodyti multimedijos sistemai SMS perskaityti, daugiau informacijos žr. skyriuje „Paslaugų aktyvinimas“ ➔ 12;
- Google nustatymuose turite leisti naudoti pasirinktinius rezultatus. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos nustatymai“ ➔ 113;
- multimedijos sistema perskaityti gali tik vairuojant gautas SMS.

„Automobilio funkcijos“ komanda su balso atpažinimo funkcija

Galite suaktyvinti kai kurias automobilio funkcijas naudodami balso

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

komandą, integruotą multimedijos sistemoje.

Norėdami vykdyti balso komandą, susietą su pasauliu „Transporto priemonė“, aktyvuokite balso komandą, tada, išgirdę garsinį pavirtinimą, ištarkite komandą, susijusią su viena iš šių temų:

- „Galimas nuvažiuoti atstumas“;
- „Šildymo lygis“;
- ...

„Galimas nuvažiuoti atstumas“

Galite gauti tam tikros informacijos, susijusios su likusiu jūsų automobilio baterijos ištekliumi.

Pavyzdžiui:

- „Noriu vykti į Dunkerque“;
- „Kokį atstumą galima nuvažiuoti su įkrautu akumuliatoriumi?“;
- ...

„Šildymo lygis“

Galite suaktyvinti tam tikras funkcijas, susijusias su šildymo lygiu.

Pavyzdžiui:

- „Įjunk vėdinimą į kojas“;
- „Įjunk vairo šildymą“;
- „Padidink keleivio sėdynės šildymą“;
- „Sinchronizuok temperatūrą“;
- „Sumažink temperatūrą“;
- „Nustatyk 21 laipsnio temperatūrą“;

- ...

„Prijungtos paslaugos“ komanda su balso atpažinimu

Prijungtoms paslaugoms galite užduoti tam tikrų klausimų, naudodami balso komandą, integruotą į multimedijos sistemą.

Norėdami paleisti balso komandos funkciją, susietą su parinktimi „Prijungtos paslaugos“, aktyvuokite balso komandą, tada po pytelėjimo ištarkite komandą, susijusią su viena iš šių temų:

- „Orai“;
- „Naujienos“;
- „Sportas“;
- „Įvykiai“;
- ...

Pavyzdžiui:

- „Koks oras šioje vietovėje – Paris?“;
- „Kokios šiandienos naujienos?“;
- „Koks varžybų Paris – Marseille rezultatas?“;
- ...

Balso atpažinimo naudojimas išmaniojo telefono replikavimu

Pagrindinės funkcijos, kontroliuojamos jūsų išmaniojo telefono balso komandomis

Kai išmanusis telefonas prijungtas prie multimedijos sistemos išmaniojo telefono replikavimu, kai kurias balso komandas galima naudoti, norint gauti prieigą prie domėnų ir programų, prieinamų mobiliajame telefone.

Daugiau informacijos apie išmaniojo telefono dubliavimą rasite skyriuje „Android Auto™, Apple CarPlay™ ➔ 75.

Kai kurias balso komandas galite naudoti, norėdami gauti prieigą prie šių išmaniojo telefono funkcijų:

- Navigacija ;
- muzikos;
- Telefonas ;
- ...

Pastaba: jeigu norite naudoti išmaniojo telefono balso atpažinimo funkciją su multimedijos sistema, įsitikinkite, kad esate tinklo aprėpties zonoje.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

1

Išmaniojo telefono replikavimo komanda su balso atpažinimu



Kai naudojate balso atpažinimą naudojant išmaniojo telefono replikavimą, naudojate telefono interneto ryšį, kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus mokesčiai ir apribojimai.

Kad galėtumėte naudoti išmaniojo telefono balso atpažinimo sistemą su multimedijos sistema, turite:

- įsitikinti, kad išmanusis telefonas turi balso atpažinimo funkciją, suderinamą su multimedijos sistema;
- prijungti išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos naudojant išmaniojo telefono replikavimą.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“ ➔ 60 ir „Android Auto™, Apple CarPlay™“ ➔ 75.

Balso komandos



Galite naudoti išmaniojo telefono dubliavimo balso komandą nenaudodami ekrano, ilgai spausdami mygtuką 1; tada pasigirs patvirtinimas ir bus rodoma ekrane.

Jungimas

Norėdami įjungti balso atpažinimo sistemą:

- palaikykite paspaudę automobilio balso atpažinimo mygtuką 1;

- Pasaulyje „Dubliavimas“



paspauskite balso komandą, susietą su naudojama programa.

Pastaba: kai naudojate balso atpažinimą, prieš kalbėdami, visada palaukite, kol pasigirs garsinis patvirtinimas.

Norėdami paleisti balso komandą, susietą su programomis, suderinamomis su balso atpažinimu, suaktyvinkite balso komandą, tada po garsinio signalo pasakykite, ko jums reikia.

Telefono programos naudojimas su išmaniojo telefono replikavimu, naudojant balso komandą.

Pavyzdžiui:

- „Skambinti José“;
- „Skambinti į biurą“;
- ...

Navigacijos programos naudojimas išmaniojo telefono replikavimui, naudojant balso komandą.

Pavyzdžiui:

- „Vykti Champs-Élysées į Paris“;
- „Vykti namo“;
- ...

Pastaba: komandos, naudojamos balsui atpažinti, priklauso nuo replikuojamos išmaniojo telefono programos.

ŽEMĖLAPIS

Žemėlapis



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

Žemėlapio rodymas

Paspauskite „Navigacija“ pasaulį



1, kad gautumėte prieigą prie žemėlapio.

Taip pat galite gauti prieigą prie žemėlapio iš „Programos“ pasaulio



, paskui – „Maps“.

Žemėlapyje yra rodoma jūsų dabartinė vieta ir įvairi sukonfigūruota informacija (rodoma POI, lankytinos vietos, eismo informacija ir pan.).

Norėdami persikelti į kitą navigacijos žemėlapio dalį, pastumkite jį ekrane norima kryptimi.

Paspauskite „Scentruoti“, kad grįžtumėte į dabartinę buvimo vietą.

Ypatumai:

– „Maps“ yra numatytoji navigacijos programa. Gali būti kitų prieinamų programų atsisiųsti iš „Go-

ogle Play Store“; prieiga prie jų ga-

lima pasaulyje „Programos“



– žemėlapis atnaujinamas automatiškai, jums nereikia imtis jokių veiksmų.

Ekranas „Žemėlapis“ be dabartinio maršruto



1. „Navigacija“ pasaulis .
2. „Google Assistant“ navigacijos balso komanda.
3. Navigacijos nuostatos.
4. Nurodymų balsu nustatymai: „Išjungta“, „Tik perspėjimai“ arba „Iš naujo suaktyvinta“.
5. Rodinio režimas bus rodomas kaip „Šiaurė viršuje“ (2D / Šiaurė), „Vartotojo rodinys“ (2,5D) arba „Apžvalga“.
6. Praneškite apie eismo įvykį.
7. Keiskite žemėlapio mastelį: paspauskite mygtuką „+“ / „-“, kad žemėlapij padidintumėte / sumažintumėte.

2

ŽEMĖLAPIS

Pastaba: vaizdą padidinti ar sumažinti taip pat galima padidinant arba sumažinant tarpą tarp dviejų pirštų ekrane.

8. Jūsų dabartinė padėtis.

9. Gatvės, kurioje esate, pavadinimas. Paspauskite, kad įjungtumėte papildomas funkcijas.

10. Kortelė.

11. Paskirties ieškos juosta.

12. Peržiūrėję žemėlapij jį vėl sucentruokite.

Langas „Žemėlapis“ su dabartiniu maršrutu



12. Peržiūrėję žemėlapij jį vėl sucentruokite.

13. Juosta ir kryptis, kurių turite laikytis, norėdami toliau važiuoti apskaičiuotu maršrutu.

14. Informacija apie kelionę, pvz., atvykimo laikas, eismo informacija ir likęs atstumas iki kito etapo arba galutinio tikslo (atsižvelgiant į konfigūraciją), numatomos akumuliatoriaus įkrovos procentai pasiekus paskirties vietą ir pan.

15. „Sustabdyti navigaciją“.

16. „Pasirinkti kitą maršrutą“.

17. „Ieškoti maršrute“.


18. „Maršruto apžvalga“.

19. Efektyviausias energijos atžvilgiu maršrutas.

Navigacijos ekranas prietaisy skydelyje



ŽEMĖLAPIS



Pagal rodinį, kuris pasirinkamas naudojant vairo kolonėlės valdiklį **20**, prietaisų skydelyje gali būti rodomas dviejų tipų navigacijos ekranas:

- navigacijos ekranas sumažintas kituose ekranuose **A**;
- visas navigacijos ekranas jam skirtime ekrane **B**.

Galite rodyti navigacijos informaciją prietaisų skydelio ekrane dviem rodinio režimais:

- įprastas rodinys **A**. Informacija rodoma prietaisų skydelio ekrano **C** viršutinėje srityje;
- viso ekrano rodinys **B**.

Pastaba: navigacijos ekranas prietaisų skydelio ekrane prieinamas

tik naudojant „Google Maps“ multimedijos sistemos navigaciją.

Priklausomai nuo įrangos, prietaisų skydelio ekrane gali būti rodoma dubliuojama navigacija per „Android Auto™“.

Daugiau informacijos apie prietaisų skydelio ekraną žr. automobilio naudotojo vadove.

Nurodymų balso nuostatos



Norėdami nustatyti nurodymų balsą, paspauskite **4**, tada pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- „Išjungta“ **21**;
- „Tik perspėjimai“ **22**;
- „Suaktyvintas“ **23**.

Pastaba: jei pasirinksite funkciją „Pasvyntas“, multimedijos sistema nepateiks nurodymų balsu.

Ekrano režimas



Žemėlapiu rodinį galite pakeisti paspausdami mygtuką **5**.

Rodinyss „Šiaurė viršuje“ (2D/Šiaurė) **24**

Žemėlapyje rodoma jūsų dabartinė buvimo vieta žiūrint į Šiaurę.

ŽEMĖLAPIS

„Naudotojo rodinys“ (2,5D) 25



Žemėlapyje rodoma jūsų dabartinė buvimo vieta 3D žemėlapyje.

Tai automatiškai nustatoma keliaavimo kryptimi.

Norėdami pakeisti reljefo žemėlapijo pakreipimą, slinkite dviem pirštais ekrane iš apačios į viršų arba iš viršaus į apačią.

„Apžvalga“ 26



Žemėlapyje rodoma jūsų esama buvimo vieta žiūrint į Šiaurę ir dabartinio maršruto apžvalga.

Pastaba: šis rodinys pasiekiamas, tik kai vykdomas maršrutas.

Vairavimo nurodymai

Vairavimo nurodymai aktyvinami apskaičiavus maršrutą. Multimedijos sistema teikia nurodymus viso maršruto metu ir ties kiekviena sankryža informuoja apie kryptį kelių tolimesnių etapų metu.

1 etapas: paruošimas

Multimedijos sistema navigacijos sistemos balsu informuos, kad netrukus turėsite atlikti manevrą.

2 etapas: perspėjimas

Multimedijos ekrane praneša apie manevrą, kurį turite atlikti.

pvz., „už 400 metrų važiuokite į kiltą išvažiavimą“.


3 etapas: manevras

Multimedijos sistema praneša apie manevrą, kurį turite atlikti.

pvz., „toliau sukite dešinėn“.

Pastaba: jei nesilaikysite vairavimo rekomendacijų arba nukrypsite nuo apskaičiuoto maršruto, multimedijos sistema automatiškai perskaičiuos naują maršrutą.

„Maršruto apžvalga“



ŽEMĖLAPIS

Ši funkcija yra naudojama norint peržiūrėti esamo maršruto duomenis.

Naudodami piktogramą „Maršruto apžvalga“ **18** galite peržiūrėti:

- išsamią pasirinkto maršruto informaciją;
- pradžios vietą ir paskirties vietą, taip pat įvairius siūlomus maršrutus;
- įvairius etapus, kiekvieno etapo atstumus ir trukmę;
- ...

Praneškite apie eismo įvykį



Naudodami piktogramą „Pranešti“ **6**, galite bet kuriuo metu pranešti apie eismo įvykį netoli jūsų vietos **8**, kad informuotumėte kitus navi-

gacijos naudotojus. Pasirinkite pavojaus rūšį sąraše **D**:

- avarija;
- spūstis;
- kelio darbai;
- uždaryta eismo juosta;
- ...

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

Kelionės tikslo įvedimas

2



Atsargumo priemonės naudojant navigacijos sistemą

Navigacijos sistemos naudojimas jokia būdu nesumažina vairuotojo atsakomybės vairuojant, negali sumažėti ir atidumas.



Saugumo sumerimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

Iš „Navigacija“ pasaulio  1 paspauskite paskirties vietos ieškos juostą 2.

Balso atpažinimo naudojimas kelionės tikslui nurodyti

Suaktyvinkite balso komandą, tada nurodykite miesto pavadinimą, numerį ir (arba) gatvę, paskirties zoną.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Balso atpažinimo funkcijos naudojimas“ ➔ 23.

Pastaba: norėdami pasinaudoti visomis navigacijos funkcijomis, prisijunkite prie savo Google paskyros.



Paskirties vietos paieškos juostoje 2 galite naudotis prieiga prie:

- senieji naudotų paskirties vietų;
- kategorijų (POI: lankytinų vietų);

- įrašytų adresų (namų, darbo, mėgstamiausių ir kt.);

Pastaba: būtina aktyvuoti vietos ir duomenų bendrinimą, norint naudoti paskirties vietos paiešką prisijungus. Žr. skyrių „Paslaugų aktyvavimas“ ➔ 12.

Paskirties vietos „Namai“ ir „Darbas“



Iš ieškos juostos galite paleisti navigacijos nurodymus į savo paskirties vietas „Namai“ arba „Darbas“

Kai pirmą kartą pasirenkate „Namai“ arba „Darbas“, sistema paprašys užregistruoti adresą.

Pastaba: multimedijos sistema gali įrašyti tik vieną adresą „Namai“ ir vieną adresą „Darbas“.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

Adreso radimas




Paieškos juostoje **2** galite įvesti visą adresą arba jo dalį (šalį, miestą, pašto kodą, gatvę, namo numerį, sankryžą ir pan.).

Kai pradėsite įvedinėti raides, sistema pasiūlys panašius gatvių pavadinimus. Galite:

- paspauskite ekrane pasirodžiusios gatvės pavadinimą, kad patvirtintumėte pasirinkimą;
- naršykite siūlomų gatvių sąrašą **A** ir peržiūrėkite visą sąrašą, atitinkantį jūsų paiešką.


Paskirties vietos ieška



Paskirties vietos paieškos juostoje **2** galite gauti prieigą prie skirtukų, skirtų šių skirtingų tipų paskirties vietoms:

- „Nesenos“ **3**;
- „Kategorijos“ **4**;
- „Įrašyti“ **5**.

Neseniai naudotos paskirties vietos **3**




Ieškos juostoje pasirinkite skirtuką „Vėliausi“, kad gautumėte neseniai naudotų paskirties vietų sąrašą. Jos automatiškai įrašomos iš multimedijos sistemos ir įrenginių, prijungtų prie jūsų „Google“ paskyros. Norėdami vėl įjungti vairavimo nurodymus, pasirinkite kelionės tikslą.

2

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

Paskirties vietos pagal kategoriją 4

2



Iš ieškos juostos pasirinkite skirtuką „Kategorijos“, norėdami gauti prieigą prie POI kategorijų sąrašo (lankytinų vietų):

- „Įkrovimo terminalai“;
- „Restoranai“;
- „Universalinės parduotuvės“;
- „Kavinės“.


Lankytina vieta POI yra paslauga, įstaiga ar turistinė vieta, esanti netoli kokios nors vietovės (išvykimo vietos, paskirties miesto, pakeičiui ir pan.).



Pasirinkus kategoriją, multimedijos sistema pasiūlys POI sąrašą **B** ir žemėlapyje. Galite:

- paspauskite POI, rodomą **B**, kad patvirtintumėte pasirinkimą;
- naršykite **B** sąrašą POI ekrane, kad gautumėte prieigą prie viso sąrašo, atitinkančio jūsų paiešką.

Pastaba: POI sąrašą atnaušina realiuoju laiku „Google Maps“.



Pasirinkus POI, multimedijos sistema rodo šią informaciją (jei yra):

- adresas, darbo laikas, nuomonės ir kt.;
- telefono numeris;
- atvykimo laikas, atstumas;
- maršruto apžvalga;
- ...

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS



Taip pat galite ieškoti POI esant jau naudojamam maršrutui.

Pastaba: ieškant POI naudojama jūsų buvimo vieta tuo metu, kai pateikiama užklausa. Jei ieškoma kitos geografinės vietovės, įveskite norimą vietą.

Po ieškos ir pasirinkus POI multi-medijos sistema rodo informaciją (jei yra) ir vietą naudojamame maršrute.

Kad būtų rodomas dabartinis maršrutas, paspauskite 7.

Norėdami pridėti sustojimą POI dabartiniame maršrute, paspauskite 6.

„Įrašyti“ 5

Galite gauti prieigą prie jūsų įrašytų vietų:

- „Su tekstu“
- „Mėgstamiausi“
- „Įrašyti“;
- „Lankytini“;
- „Adresatai“.

Pastaba: įrašytos vietos sinchronizuotos su jūsų paskyra Google, net jei jos naudojamos kituose įrenginiuose, prijungtuose prie jūsų paskyros.

„Naršyti žemėlapi“



Norėdami peržiūrėti žemėlapi, judėkite žemėlapiu, laikydami pirštą prispaustą prie ekrano vilkdami.

Norėdami padidinti / sumažinti žemėlapio vaizdą, paspauskite mygtukus 9 arba padidinkite / sumažinkite tarpą tarp dviejų pirštų ekrane.

Jei norite vėl sucentruoti žemėlapi, paspauskite mygtuką „Scentruoti“ 8.

Paskirties vietos įvedimas vykstant maršrutu



Kai vykstama maršrutu, galite gauti prieigą prie šių funkcijų:


- „Pasirinkti kitą maršrutą“ 12;
- „Ieškoti maršrute“ 10;
- „Navigacijos nuostatos“ 13;
- „Sustabdyti navigaciją“ 14;
- „Maršruto apžvalga“ 11;
- ...

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

„Pasirinkti kitą maršrutą“ 12

Norėdami peržiūrėti kitus multimedijos sistemos siūlomus maršrutus, paspauskite 12.

„Ieškoti maršrute“ 10



Ši funkcija suteikia galimybę ieškoti ir (arba) pridėti vieną arba kelis etapus prie naudojamo maršruto. Galite pridėti:

- iešką naudojant balso atpažinimą;
- „Įkrovimo terminalai“;
- „Restoranai“;
- „Universalinės parduotuvės“;
- „Kavinės“.

„Nuostatos“ 13



Naudokite šį meniu, norėdami gauti prieigą prie tolesnių navigacijos nuostatų:

- „Eismas“;
- „3D pastatai“;
- „Nurodymų garsas“;
- „Įspėjimai“;
- „Maršruto parinktyės“;
- „Pakeisti namų ar darbo vietos adresą“ (jei jau įrašytas);
- „Žemėlapių neprisijungus“;
- „Konfidencialumo centras“;
- „EV mokėjimo filtrai“;
- „Apie / pagalba“.

Daugiau informacijos apie nuostatas rasite skyriuje „Navigacijos nuostatos“ ➔ 42.


„Sustabdyti navigaciją“ 14



Naudokite šią funkciją, norėdami atšaukti dabartinį maršrutą. Jei norite sustabdyti dabartinę navigaciją, paspauskite 14.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

„Maršruto apžvalga“ 11



Maršruto apžvalgoje 11 galite peržiūrėti naudojamą maršrutą ir kitus alternatyvius maršrutus.

Paspaudę vieną maršrutų galite peržiūrėti kelionę, jos atstumą ir trukmę.

„Navigacija“ pasaulis , skirtas elektriniam automobiliui

Multimedijos sistemos konfigūracija priklauso nuo jūsų elektrinio automobilio variklio (pvz., „Įkrovimo stotelė“)

Rodomi papildomi meniu ir skirtingi nustatymai.

Ypatumai:

– norint matyti galimas įkrovimo vietas, būtina aktyvuoti paslaugas. Žr. skyrių „Paslaugų aktyvavimas“

➔ 12;

– kad galėtumėte pasinaudoti visomis navigacijos funkcijomis, įveskite informaciją apie savo transporto priemonę (pvz., įkrovimo lizdo tipą), prisijungdami prie savo „Google“ paskyros.

Įkrovimo terminalo nustatymai



Įkrovimo terminalo nustatymų skytyje 15 galite nustatyti filtrus 16, kad naršymo ekrane būtų rodomi tik toliau nurodytus kriterijus atitinkantys įkrovimo terminalai:

- įkrovimo greitis (pvz., 150 kW ar didesnis);
- suderinamų lizdų tipai (pvz., 2 tipo CCS ir kt.);
- galimi mokėjimo tinklai (pvz., „Mobilize Charge Pass“ ir kt.).

Norėdami įjungti / išjungti filtrus, paspauskite:

- įkrovimo greičius 17;
- suderinamus lizdus 18;
- mokėjimo tinklus 19;
- įkrovimo laiką 20.

Pastaba: jei filtro piktograma paryškinata, vadinasi, jis įjungtas.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

Kelionės tikslo įvedimas

2




Kai įvedate paskirties vietą, multi-medijos sistema informuoja jus, ar galite ją pasiekti esant dabartiniam automobilio akumuliatoriaus įkrovos lygiui.

Jei paskirties vieta pasiekiamą, rodoma numatoma akumuliatoriaus įkrova procentais pasiekus paskirties vietą yra **21**.

Ypatumai:

- paleidus navigacijos sistemą, numatomas akumuliatoriaus įkrovos lygis atvykus važiuojant bus nuolat atnaujinamas;
- įkrovimo laikas įskaičiuojamas į kelionės laiką.




Jei reikalingas tik vienas sustojimas įkrovimui, galite pasirinkti įkrovimo stotelę.

Jei paskirties vietai pasiekti reikalingas daugiau nei vienas įkrovimas, multi-medijos sistema apskaičiuoja optimizuotą įkrovimo stočių derinį, kad visas maršrutas būtų minimalus.

Galite peržiūrėti viešų įkrovimo stotelių pavadinimus sąrašė **C**, taip pat kelionės ir įvairias įkrovimo stotelių vietas žemėlapyje.

Pastaba: įkrovimo stotelių sąrašą atnaujinama realiuoju laiku „Google Maps“.



Paspauskite vieną iš įkrovimo stotelių, rodomų **C**, ir peržiūrėkite šią informaciją:

- pavadinimą, klasifikaciją, darbo valandas ir adresą;
- prienamų įkrovimo lizdų tipą ir skaičių;
- laiką, atstumą ir numatomą likusį akumuliatoriaus įkrovą atvykus;
- apmokėjimo būdą;
- ...

Pastaba: informacija apie rodomų ekrane įkrovimo lizdų prieinamumą gali keistis navigacijos metu.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS



Taip pat galite:

- paleisti važiavimo į stotelę navigacijos nurodymus;
- įvardinti įkrovimo stotį;
- ...

NAVIGACIJOS NUOSTATOS

Meniu „Nustatymai“

2



Saugumo sumetimais
viską sureguliuokite
automobiliui stovint.



Atvėrę pasaulį „Navigacija“
paspauskite piktogramą „Nuosta-
tos“ **1**, kad gautumėte prieigą prie
navigacijos nuostatų.



Naudodami nuostatų piktogramą
1 galite atverti šias nuostatas:

- „Eismas“ **2**;
- „3D pastatai“ **3**;
- „Nurodymų garsas“ **4**;

- „Įspėjimai“ **5**;
- „Maršruto parinktys“ **6**;
- „Namų arba darbo adresas“ **7**;
- „Žemėlapiai neprisijungus“ **8**;
- „Konfidencialumo centras“ **9**;
- „EV mokėjimo filtrai“ **10**;
- „Apie / pagalba“ **11**;
- įjunkite / išjunkite eismo funkci-
ją **12**;
- įjunkite / išjunkite 3D pastatų
funkciją **13**;
- įjunkite / išjunkite įspėjimų funk-
ciją **14**.

„Eismas“ **2**

Ši funkcija suteikia galimybę gauti
tikslai laiką informaciją apie eismą,
pvz.:

- eismo informaciją ir eismo įvy-
kius jūsų vietovėje;
- avarijas, kelio darbus arba neto-
liese esančių kelių uždarymą;
- ...

Paspauskite **12**, kad įjungtumėte /
išjungtumėte eismo funkciją.

NAVIGACIJOS NUOSTATOS

„3D pastatai“ 3



Galite pasirinkti rodyti pastatus 3D formatu, kur tai leidžia žemėlapis. Paspauskite **13**, kad įjungtumėte / išjungtumėte funkciją.

„Nurodymų garsas“ 4



Naudodami šią nuostatą galite:

- nutildyti „Navigacija“ **15** garsą;
- nutildyti „Navigacija“ garsą, palikti tik įspėjimų apie eismą **16** garsą;
- vėl aktyvuoti nurodymų balsu garsą **17**;
- patikrinti „Navigacija“ garsą, kad galėtumėte sureguliuoti nurodymų balsu **18** garsą.

„Įspėjimai“ 5

Ši funkcija leidžia gauti įspėjimus apie incidentus ir sąlygas, kurios gali turėti įtakos jūsų vairavimui. Kad įjungtumėte / išjungtumėte įspėjimus, paspauskite **14**.

„Maršruto parinktys“ 6



Naudodami šią nuostatą galite įjungti / išjungti šias maršruto parinktis:

- „Vengti didelių kelių“;
- „Vengti mokamų kelių“;
- „Vengti keltų“;
- „Teikti pirmenybę efektyviam energijos vartojimui“.

„Namų arba darbo adresai“ 7

Šiame meniu galite nustatyti savo namų ir darbo adresą.

NAVIGACIJOS NUOSTATOS

„Žemėlapiai neprisijungus“ 8

Pasirinktinis pasirinkimas

„Konfidencialumo centras“ 9

2



Žemėlapiai neprisijungus suteikia jums galimybę atsisiųsti ir įrašyti žemėlapius multimedijos sistemoje, kad juos būtų galima naudoti, kai vykstate ten, kur interneto ryšys lėtas, nėra prieigos arba jūs nenorite naudoti interneto ryšio.

Žemėlapių neprisijungus sąrašas yra **19**.

Norėdami pridėti žemėlapių neprisijungus skiltyje „Pasirinktinis pasirinkimas“, paspauskite **19**.



Ši funkcija gali būti naudojama sričiai žemėlapyje pasirinkti ir jos informacijai atsisiųsti.

Sukite žemėlapij ir keiskite mastelį, norėdami reguliuoti atsisiunčiamą parinktį.



Šiame meniu galite sukonfigūruoti tolesnius duomenis, kad galėtumėte juos bendrinti:

- „Bendrinti važiavimo duomenis su Google“;
- „Žemėlapiai neprisijungus“.

Norėdami pereiti tiesiai į automobilio vietos nuostatas, meniu „Žemėlapiai neprisijungus“ paspauskite „Pasiekti vietos nuostatas“ **20**.

NAVIGACIJOS NUOSTATOS

„Bendrinti važiavimo duomenis su Google“




Jūsų važiavimo ir vietos duomenis galima bendrinti su Google. Juos galima naudoti, norint patobulinti informaciją, jums ir kitiems naudojamam pateikiamą „Google“ kaip navigaciją, tikralaikės eismo sąlygas, žemėlapių neprisijungus prieinamumą ir kt.

Bendrinimas gali būti:

- „Pasyvintas“;
- suaktyvintas tik išsamios navigacijos metu;
- „Visada suaktyvintas“.

„Žemėlapių neprisijungus“ parinktys



Galite pasirinkti atsisiųsti žemėlapių neprisijungus naujinį taip:

- automatiškai;
- arba
- rankiniu būdu.

Pastaba: norėdami gauti daugiau informacijos žr. išsamią informaciją ir instrukcijas multimedijos ekrane.

„EV mokėjimo filtrai“ 10




Šiame meniu iš **B** srašo galite pasirinkti elektrinių automobilių įkrovimo stotelių, kurias norite filtruoti, mokėjimo parinktis.

NAVIGACIJOS NUOSTATOS

„Apie / pagalba“ 11

2



Iš šio meniu galite pasiekti informaciją ir naudoti tolesnius elementus:

- „Pagalba žemėlapių neprisijungus klausimais“;
- „Open Source“ licencija;
- „Pagalbos centras“;
- „Žiniatinklio istorija“;
- « Google Maps » ;
- „Versija“;
- ...

GARSO ŠALTINIAI

Įvadas



Pasaulyje „Garsumas“  galite pasirinkti garso šaltinį, paspausdami „Šaltiniai“ 1.

Garso šaltinį galite pasirinkti valdikliu ant vairo kolonėlės. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Valdiklių įvadas“ ➔ 8.

Garso šaltiniai gali skirtis ir priklausyti nuo įrangos lygio.

Rodomi tik galimi ir atsisiųsti iš programėlės „Google Play Store“ garso šaltiniai, juos galima pasirinkti multimedijos ekrane.

Garso šaltinių ekranas



2. Šaltinis „Android Auto™“.
3. Šaltinis „Apple CarPlay™“.
4. Šaltinis „Bluetooth®“ garsas“.
5. Šaltinis „Google News“.
6. Išeikite iš ekrano „Garso šaltiniai“.
7. Šaltinis „Podcasts“.
8. Šaltinis „Radijas“.
9. Šaltinis „Programėlė“.
10. Šaltinis „USB“ (USB jungtis).

« Android Auto™ »

Naudodami šį šaltinį klausykite muzikos iš išmaniojo telefono, jei įdiegta programėlė „Android Au-

to™“, naudodami išmaniojo telefono dubliavimo funkciją. Daugiau informacijos rasite skyriuose „Android Auto™, Apple CarPlay™“ ➔ 75 ir „Muzika“ ➔ 54.

« Apple CarPlay™ »

Naudodami šį šaltinį klausykite muzikos iš išmaniojo telefono, jei įdiegta paslauga „Apple CarPlay™“, naudodami išmaniojo telefono dubliavimo funkciją. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Android Auto™, Apple CarPlay™“ ➔ 75.

„Bluetooth®“ garsas“

Naudojant šį šaltinį galima klausyti muzikos išmaniajame telefone per „Bluetooth®“ ryšį. Papildomos informacijos rasite skyriuose „Muzika“ ➔ 54 ir „Telefono prijungimas / atjungimas“ ➔ 60.

„Programėlė“

Naudodami šį šaltinį klausykitės muzikos per muzikos transliavimo programėles ir pasiekite garso programėles, atsisiųstas iš programėles „Google Play Store“. Daugiau informacijos rasite skyriuose „Muzika“ ➔ 54 ir „Programėlių valdymas“ ➔ 79.

GARSO ŠALTINIAI

« Radijas »

Naudodami šį šaltinį klausykitės radijo. Jei norite daugiau informacijos, žr. skiltį „Radijo klausymas“

➔ 49.

3

„USB“ (USB jungtis)

Naudodami šį šaltinį klausykitės muzikos iš USB įrenginio. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Muzika“ ➔ 54.

Ypatumai:

- sistema gali neatpažinti tam tikro formato failų;
- naudojamas USB atmintukas turi būti suformatuotas pagal FAT32 arba NTFS sistemą ir būti ne mažesnės nei 8 Go bei ne didesnės nei 128 Go talpos;

« Podcasts »

Naudodami šį šaltinį klausykitės „Podcasts“.

« Google News »

Naudodami šį šaltinį klausykitės „Google News“.

RADIJO KLAUSYMAS

Įvadas



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Galite pasirinkti įrašytą stotį; slinkite per radijo stotis sąraše, priklausomai nuo pasirinkto režimo, naudodami ant vairo kolonėlės valdiklio esantį mygtuką. Daugiau informacijos apie vairo kolonėlės valdiklius rasite skyriuje „Valdiklių įvadas“ ➔ 8.



Pasaulyje „Garsumas“ paspauskite mygtuką **3**, kad pasirinktumėte šaltinį „Radijas“.

Taip pat prieigą prie šaltinio „Radijas“ galite gauti pasaulyje „Programos“ .

Naudodami vairo kolonėlės valdiklį, galite pasirinkti garso šaltinį, naršyti stotis ir pakeisti pasirinkimo režimą („Sąrašas“, „Mėgstamiausi“

si“). Daugiau informacijos rasite skyriuje „Valdymo prietaisai“. ➔ 8.

Ekranas „Radijas“



A. Režimo „Sąrašas“ skirtukas.

B. Režimo „Mėgstamiausi“ skirtukas.

C. Galimų radijo stočių sąrašas.

D. Dabar grojančios radijo stoties atkūrimo sritis ir prieiga prie rodinio visame ekrane. Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojamas takelis būtų rodomas visame ekrane.



1. Atverkite pasaulį „Garsumas“



2. Atverkite pasaulį „Programos“



3. Atverkite garso „Šaltiniai“.

4. Atverkite „Garso nustatymai“.

5. Atverkite „Radijo nustatymai“.

6. Šiuo metu klausoma radijo stotis.

7. Išsaugokite stotį „Mėgstamiausi“.

8. Sustabdykite radiją / dabartinės stoties grojimą.

RADIJO KLAUSYMAS

9. Šiuo metu klausomos radijo stoties pavadinimas. Tekstinė informacija (atlikėjas, daina ir pan.).

10. Klausomo „Šaltiniai“ tipas.

Pastaba: tam tikrą informaciją teikia tik kai kurios radijo stotys.

Viso ekrano rodinys **E**



Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojanti radijo stotis srityje **D** būtų rodoma viso ekrano grojimo režimu.

Norėdami sumažinti viso ekrano rodinį **E**, paspauskite **11**.

Automobiliui stovint, galite aktyvinti „Automatiškai slenkantį vaizdą ekraną“ paspausdami šiuo metu leidžiamos radijo stoties logotipą,

pagal, jei tai leidžia dabartinė stotis DAB.

Pasirinkite radijo juostą

Paspauskite mygtuką **5**, kad nustatytumėte toliau nurodytas bangų juostas.

- « FM » :
- « Alternatyvus dažnis (AF) » ;
- « Regionas ».
- „DAB“ (skaitmeninis antžeminis radijas):
- « Perjungimas(DAB ↔ FM) » ;
- „Automatiškai slenkantys vaizdai“.

Radijo programa

Klausydamiesi kai kurių stočių galėsite matyti išsamų šiuo metu grojamų programų ir tų, kurios gros per ateinančias 24 valandas, rodinį.

Paspauskite mygtuką **13**, kad būtų rodomas šių programų sąrašas.

Pastaba: ši funkcija galima tik tuo atveju, jei stotis yra prieinama DAB versijos, priklausomai nuo stoties.

Stoties ieška

Sąrašą galite ieškoti radijo stočių dabartinėje radijo dažnių juostoje pagal abėcėlę: pereikite į priekį arba atgal prie kitos stoties, paspausdami mygtukus **12**.

Radijo stoties pridėjimas skiltyje „Mėgstamiausi“ / pašalinimas iš jos

Viso ekrano rodinyje arba režimu „Sąrašas“ paspauskite mygtuką **7**, kad pridėtumėte dabartinę stotį „Mėgstamiausi“ arba pašalintumėte.

Režimas „Sąrašas“ **A**



RADIJO KLAUSYMAS

Šis režimas suteikia galimybę ieškoti stočių, užfiksuotų multimedijos sistemos bei išvardytų pagal abėcėlę, ir jas peržiūrėti.

Greitai perbraukite sąrašą **C**, kad būtų pateiktos visos stotys.

Pasirinkite radijo stotį iš sąrašo, kad galėtumėte jos tiesiogiai klausytis.

Šiuo metu grojanti radijo stotis rodoma minigrotuve **D**. Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojanti radijo stotis būtų rodoma visame ekrane.

Jei „FM“ radijo dažnio stotys nenaudoja RDS sistemos arba jei automobilis yra zonoje, kur radijo signalas priimamas prastai, ekrane stoties pavadinimas nerodomas, rodomas tik dažnis.

Pastaba: tam tikrą informaciją teikia tik kai kurios radijo stotys.

Režimas „Mėgstamiausi“ **B**




Šiuo režimu galima peržiūrėti prieš tai išsaugotas radijo stotis.

Pasirinkite radijo stotį iš sąrašo, kad galėtumėte jos tiesiogiai klausytis.

Šiuo metu grojanti radijo stotis rodoma minigrotuve **D**.

Meniu „Radijo nustatymai“ **5**



Meniu „Radijo nustatymai“ **5** galite gauti prieigą prie šių radijo funkcijų nuostatų:

- „TA/I-Traffic (priklauso nuo įrangos)“;
- « FM » ;
- „DAB“ (priklauso nuo įrangos ir šalies);
- „i-pranešimas“ (priklauso nuo įrangos ir šalies).

„TA/I-Traffic“ (informacija apie eismą)

(priklauso nuo įrangos)

Priklausomai nuo šalies, kai ši funkcija įjungta, jūsų garso sistema suteikia galimybę automatiškai klausytis

RADIJO KLAUSYMAS

syti informacijos apie eismą ke-
liuose, jei ją transliuoja FM ir DAB
radijo stotys.

Tuomet turite pasirinkti radijo sto-
ties, kuri perduoda eismo informa-
ciją, dažnį. Jei šiuo metu klausotės
kito garso šaltinio (USB, „Bluetooth®“), jis bus automatiškai per-
trauktas, kai bus gauta bet kokia
eismo informacija.

« FM »

Nustatymuose galite įjungti ar iš-
jungti šiuos elementus:

- « Alternatyvus dažnis (AF) » ;
- « Regionas ».

« Alternatyvus dažnis (AF) »

FM radijo stoties dažnis gali keistis
priklausomai nuo geografinės bu-
vimo vietos.

Jei keičiantis geografinėi sričiai
norite klausyti tos pačios radijo
stoties, įjunkite „Alternatyvus daž-
nis (AF)“ funkciją.

Garso sistema automatiškai ir ne-
nutrūkstamai seks dažnio poky-
čius.

Pastaba: taip sekti galima ne vi-
sas radijo stotis.

Blogos bangų priėmimo sąlygos
kartais gali sukelti laikinus nemalo-
nius dažnių pokyčius. Tuomet išjun-

kite automatinį dažnio pasikeitimo
sekimą.

« Regionas »

Kai „Regionas“ režimas įjungtas,
jeigu suprastėja signalo kokybė,
radijas persijungia į naują dažnį,
kuris gali veikti kaip anksčiau įsų
klausytos stoties retransliacijos
stotis.

Ypatumai:

- kartais nutinka, kad to paties re-
giono radijo stotys transliuoja skir-
tingas programas ar naudoja skir-
tingus radijo stočių pavadinimus;
- kai kurios radijo stotys transliuo-
jamos regioniniais dažniais. Tokiu
atveju:

- kai įjungta „Regionas“: sistema
neperjungs imtuvo pagal naują
regioną, tačiau įprastai perjungs
imtuvą pagal vidinius regiono
dažnius;
- „Regionas“ išjungta: sistema
perjungs imtuvą pagal naują re-
gioną, net jei transliuojama
programa skiriasi.

« DAB »

(priklauso nuo įrangos ir šalies)

Nustatymuose galite įjungti ar iš-
jungti šiuos elementus:

- « Perjungimas(DAB ↔ FM) » ;

- „Automatiškai slenkantys vaiz-
dai“ (priklauso nuo įrangos).

« Perjungimas(DAB ↔ FM) »

Jeigu įjungus šią funkciją klauso-
mos DAB stoties priėmimas yra
prastas, radijo sistema automatiš-
kai persijungs į analogišką FM stotį
(jei yra).

Garso sistema automatiškai grįš
prie skaitmeninės DAB stoties, kai
tik priėmimas bus galimas.

Pastaba: ši funkcija prieinama tik
tuo atveju, jeigu stoties versijos
yra FM ir DAB.

„Automatiškai slenkantys vaiz- dai“.

Kai ši funkcija įjungta ir dabartinė
stotis DAB tam pritaikyta, vaizdas
ekrane rodomas skaidrių demonst-
ravimo režimus ir slenka per ekr-
ną viso ekrano atkūrimo režimu.

Pastaba: ši funkcija galima tik sto-
vinčiame automobilyje, paspaudus
įjungto radijo logotipą.

« i-pranešimas »

(priklauso nuo įrangos ir šalies)

Kai ši funkcija įjungta, galima au-
tomatiškai klausyti naujienų, kai
tik jas transliuoja tam tikros „DAB“
radijo stotys.

RADIJO KLAUSYMAS

Jei po to pasirenkate kitus šaltinius, pasirinkto tipo programos transliacija nutrauks kitų garso šaltinių veikimą.

Nuostatose galite įjungti / išjungti skelbimus šiomis temomis:

- « Skubus atvejis » ;
- « Įspėjimas » ;
- « Oro sąlygos » ;
- « Naujienos » ;
- « Įvykis » ;
- « Sportas » ;
- « Įvairūs ».

« Garso nustatymai » 4

Naudodami piktogramą 4, galite reguliuoti garso nuostatas.

Daugiau informacijos apie galimas nuostatas rasite skyriuje „Garso nustatymai“ ➔ 57.

MUZIKA

Įvadas



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Garso šaltinį galima keisti mygtuku, esančiu ant vairo kolonėlės valdiklio.



Pasaulyje „Garsumas“  paspauskite „Šaltiniai“ **1**, kad pasi-

rinktumėte norimą klausyti muzikos šaltinį.

Naudodami vairo kolonėlės valdiklį, galite pasirinkti garso šaltinį, kurio norite klausytis, ir naršyti muzikos takelius bei aplankus. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Valdymo prietaisai“. ➔ **8**.

Muzikos šaltiniai gali skirtis pagal įrangos lygį. Rodomi tik prieinami šaltiniai, kuriuos galima pasirinkti multimedijos ekrane.

Ypatumai:

- priklausomai nuo naudojamos garso transliavimo programos ekranas ir valdikliai gali keistis;
- sistema gali neatpažinti tam tikro formato failų;
- naudojamas USB atmintukas turi būti suformatuotas pagal FAT32 arba NTFS sistemą ir būti ne mažesnės nei 8 Go bei ne didesnės nei 128 Go talpos;

Meniu „Šaltiniai“ **1**



Meniu „Šaltiniai“ **1** galite rinktis muziką iš įvairių prieinamų šaltinių. Pasirinkite prie multimedijos sistemos prijungtą šaltinį iš tolesnio sąrašo:

- « Radijas » ;
- „USB“ (USB įjungtis);
- „Bluetooth® audio“;
- « Podcasts » ;
- « Apple CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- garso transliavimo programa;
- ...

Muzikos šaltiniai gali skirtis pagal įrangos lygį.

Pastaba: kitus medijos šaltinius galima įdiegti naudojantis „Google

MUZIKA

Play Store“ ir jie bus rodomi galimų šaltinių sąraše. Daugiau informacijos apie programų diegimą rasite skyriuje „Programų valdymas“ ➔ 79.

Grojo režimas



4. Informacija apie dabar grojamą garso takelį (dainos pavadinimas, dainininko pavardė, albumo pavadinimas ir viršelio vaizdas, jeigu perkelta iš šaltinio).

2. Atverkite pasaulį „Garsumas“

world .

3. Atverti klausomą grojaraštį;

4. Grojamo garso takelio laikas ir trukmė.

5. Įjunkite / išjunkite garso takelį, pakartokite vieną kartą arba kartokite nuolat.

6. Groti kitą garso takelį.

7. Garso takelio sustabdymas / tolesnis klausymas.

8. Trumpas spustelėjimas: grįžti į grojamo garso takelio pradžią.

Trumpai spustelėkite dar kartą (per 3 sekundes po pirmojo trumpo spustelėjimo): paleiskite ankstesnį garso takelį.

9. Įjungti / išjungti garso takelių grojimą atsitiktine tvarka.

10. Šiuo metu grojamo garso takelio eigos juosta.

11. Grįžti į sąrašo režimą su minigrotuvu.

Ypatumai:

- galite pasirinkti rodyti grojamą muziką visame ekrane **A** arba minigrotuve **B**;
- tam tikros funkcijos gali nebūti prieinamos; tai priklauso nuo telefono ir transliuojamos muzikos programos.

„Bluetooth®“, „USB“ ir garso transliavimo programa



Iš „Bluetooth® garsas“, „USB“ šaltinio arba transliuojamos muzikos programos galite gauti prieigą prie grojaraščių, surikiuotų pagal kategoriją:

- « Atlikėjai » ;
- « Albumai » ;
- « Dainos » ;
- « Playlists » ;
- ...

Šiuo metu grojamas takelis rodomas minigrotuve **B**. Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojamas takelis būtų rodomas leidimo režimu **A**.

MUZIKA

Paieška.

(Priklauso nuo „Šaltiniai“ tipo)



Pasirinkite pavadinimą iš pasiūlymų sąrašo.

„Garso nustatymai“ 13

Naudodami piktogramą **13**, galite reguliuoti garso nuostatas.

Daugiau informacijos apie galimas nuostatas rasite skyriuje „Garso nustatymai“ ➔ **57**.

Paspaudę paieškos piktogramą **12** (prieinamumas priklauso nuo „Šaltiniai“ tipo pasaulyje „Garsumas“



, galite ieškoti:

- takelio pavadinimo;
- albumo;
- atlikėjo;
- grojaraščio;
- ...

Įveskite pavadinimą naudodami klaviatūrą.

Kai tik įvedate pirmąsias raides, multimedijos sistema pasiūlo susijusius pavadinimus.

GARSO NUOSTATOS

Įvadas



Saugumo sumetimais
viską sureguliuokite
automobiliui stovint.



Naudodami piktogramą **1** galite reguliuoti šias garso nuostatas:

- « Aplinka » ;
- « Garsas ».

« Aplinka »



Skirtuke **A** galite pasirinkti vieną iš šių iš anksto nustatytų muzikos glodintuvų:

- „Tikslus“;
- „Kalbos“;
- „Dinamiškas“;
- „Stiprus“;
- ...

Pastaba: muzikos glodintuvų prieinamumas priklauso nuo įrangos.

« Garsas »



Skirtuke **B** galite reguliuoti šias nuostatas:

- « Normalizuokite garsumą » ;
- « Balansas / tembras » ;
- « Tono valdymas » ;
- « Garsumas / greitis ».

GARSO NUOSTATOS

« Balansas / tembras »



Šia funkcija galite nustatyti garso paskirstymą. Paspauskite „Viduryje“ arba „Priekis“, kad optimaliai paskirstytumėte garsą visiems automobilio keleiviams ar pritaikytumėte jį galinėse vietose važiuojančių keleivių patogumui (išjungtas garsas galinėje dalyje ir nuosaikus garsumas automobilio priekyje).

Kai liečiate ekraną arba kai pasirinkta „Neautom.“, galite pakeisti nuostatas, perkeldami tikslinę vietą 2.

« Tono valdymas »

Funkcija gali būti naudojama garso suvienodinti:

- įjungti / išjungti „Subwoofer“;
- « Žemieji dažniai » ;
- « Vidutiniai dažniai » ;
- « Aukštieji dažniai » ;
- ...

Naudojant režimą „Subwoofer“ atkuriami sodrūs žemųjų dažnių garsai, pernelyg neapkraunant kitų automobilio garsiakalbių.

« Garsumas / greitis »

Šią funkciją galima naudoti norint automatiškai nustatyti garsumo lygį pagal automobilio greitį. Paspauskite „Garsumas / greitis“, tada sureguliuokite jautrumą ar išjunkite, paspausdami pačią lygio juostą „Garsumas / greitis“.

« Normalizuokite garsumą »

Šią funkciją galima naudoti pastoviam garsumui palaikyti visuose garso įrenginiuose.

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

Telefono aparato užregistravimas, išregistravimas



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Įvadas

Ši funkcija suteikia galimybę įūsų telefoną susieti su daugialypės terpės sistema.

Meniu „Susieti naują įrenginį“ galite atverti iš:

- pasaulio „Telefonas“ , tada paspauskite „Prijungti naudojant Bluetooth®“ (jei nėra susieto telefono);

- pasaulio „Programos“ , tada – „Įrenginių Tvarkytuvė“;
- pasaulis „Transporto priemonė“

- , „Nustatymai“, tada – „Bluetooth®“;

- pasaulio „Telefonas“ , paspauskite piktogramą „Nustatymai“ , tada – „Įrenginių Tvarkytuvė“ (jei telefonas jau susietas);

- „Garsumas“ pasaulyje , paspauskite „Prijungti naudojant Bluetooth®“ (jei nėra susietų telefonų);
- pranešimų centras, tuomet

„Nuostatų“ piktogramą , tada „Bluetooth®“.

Pastaba: jei prie daugialypės terpės sistemos neprijungtas telefonas, kai kurie meniu yra išjungti ir sistema siūlo prijungti telefoną.

Suporavus telefoną, multimedijos sistema galės pasiekti telefono funkcijas. Multimedijos sistemoje nebus išsaugotos jokios adresatų arba asmens duomenų kopijos.

Norėdami įjungti multimedijos sistemą, kad galėtumėte valdyti telefonus, kuriuose veikia „dual SIM“, sukonfigūruokite telefoną, kad jame būtų naudojama numatytoji SIM. Žr. telefono naudotojo vadovą.

Ypatumai:

- prieš susiedami įsitikinkite, kad telefono Bluetooth® įjungta ir nustatyta būsena „Matomas“;
- automobilis turi stovėti, kad telefoną būtų galima susieti.

Telefono aparato užregistravimas

Kad galėtumėte naudotis telefono laisvų rankų įranga, susiekite savo Bluetooth® telefoną su multimedijos sistema.

Daugiau informacijos apie tai, kaip telefone įjungti matomumo kitiems įrenginiams būklę, rasite telefono naudotojo vadove.

Jūsų telefone gali būti paprašyta leidimo bendrinti jūsų adresatus, skambučių sąrašus, pranešimus ir kt. Parvirtinkite bendrinimą, kad galėtumėte pasiekti šią informaciją multimedijos sistemoje.

Atverkite pasaulį „Telefonas“ , tada „Prijungti naudojant Bluetooth®“ arba atverkite pasaulį „Programos“

, tada „Įrenginių Tvarkytuvė“ multimedijos sistemoje:

- ekrane parodomas pranešimas, kuriame siūloma susieti telefoną;
- paspauskite „Susieti naują įrenginį“. Multimedijos sistema pradės ieškoti netoliese esančių matomų telefonų su įjungtu „Bluetooth®“ ryšiu;
- Pasirinkite savo telefoną iš pasiūlymų sąrašo arba pasirinkite multimedijos sistemą telefone.

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

Multimedijos sistemos ekrane ir telefone pasirodo pranešimas, kuriame raginama priimti susiejimo užklausą, jei telefone ir multimedijos sistemoje siūlomi kodai sutampa.

Kai telefonas susiejamas su multimedijos sistema, galite pasirinkti paslaugas, kurias norite naudoti, pasitelkdami „Įrenginių Tvarkytuvę“. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“ ➔ 60.

Pastaba: telefonas susiejamas su profiliu, naudotu susiejant. Telefonas gali būti neprieinamas kituose naudotojų profiliuose.

Naujo telefono aparato užregistravimas



Programoje „Įrenginių Tvarkytuvė“ galite susieti naują telefoną su daugialypės terpės sistema:

- paspauskite „Bluetooth® (susieti naują įrenginį)“, tada **1** piktogramą „Susieti naują įrenginį“;
- pasirinkite naują telefoną iš pasiūlymų sąrašo, tada užbaikite susiejimo procedūrą.

Naują telefoną taip pat galite pridėti pasaulyje „Transporto priemo-

nė“ , „Nustatymai“, „Bluetooth®“, „Susieti naują įrenginį“, tada pasiūlymų sąraše pasirinkite naują telefoną ir užbaikite susiejimo procedūrą.

Dabar įūsų naujas telefonas užregistruotas multimedijos sistemoje.

Vienu metu galite susieti iki šešių telefonų (telefonai naudojami tik pasitelkiant belaidžio dubliavimo funkciją Android Auto™ arba Apple CarPlay™, rodomi „Įrenginių Tvarkytuvė“). Be to, prieš susiejant naują telefoną, rekomenduojama rankiniu būdu atsieti pasirinktą telefoną. Priešingu atveju „Įrenginių Tvarkytuvė“ automatiškai pakeis įrenginį su seniausiu naudojimo data.

Telefono aparato išregistravimas

Meniu „Įrenginių Tvarkytuvė“ galite atsieti telefoną nuo multimedijos sistemos (iš jos ištrinti):

- paspauskite telefono, kurį norite atsieti, piktogramą **2**;
- patvirtinkite paspausdami „Taip“.

Telefono aparato prijungimas, atjungimas



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

Telefono aparato prijungimas

Prieš prijungiant telefoną, jis turi būti susietas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono susiejimas, atsiejimas“ ➔ 59.

Pastaba: jei prie multimedijos sistemos neprijungtas nė vienas telefonas, kai kurie meniu neveikia.

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

Prijungus telefoną, multimedijos sistema galės pasiekti telefono funkcijas. Multimedijos sistemoje nebus išsaugotos jokios adresatų arba asmens duomenų kopijos.

Norėdami įjungti multimedijos sistemą, kad galėtumėte valdyti telefonus, kuriuose veikia „dual SIM“, sukonfigūruokite telefoną, kad jame būtų naudojama numatytoji SIM. Žr. telefono naudotojo vadovą.

Automatinis prisijungimas

Įjungus multimedijos sistemą, ji ieško netoliese esančių (iki 10 metrų atstumu) susietų telefonų su įjungtu „Bluetooth®“ ryšiu. Sistema automatiškai rodo prijungto telefono informaciją (telefonų knygelę, muzikos įrašus ir kt.).

Pastaba: kai įsų telefonas automatiškai prisijungia prie multimedijos sistemos, duomenys (telefono knygelė, SMS, adresatai ir kt.) į sistemą perkeliama tik tuomet, jei susiedami telefoną su multimedijos sistema buvotė leidę bendrinti duomenis. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono susiejimas, atsiejimas“ ➔ 59.



Prireikus papildomos informacijos, susisiekitė su gamintojo atstovu.

Prijungimas rankiniu būdu

Galite rankiniu būdu prijungti / atjungti savo telefoną prie multimedijos sistemos arba atjungti, naudodami meniu „Bluetooth®“, prieigą prie jo galite gauti iš:

– pasaulis „Transporto priemonė“



– „Nustatymai“, tada – „Bluetooth®“;

– pranešimų centro, „Nuostatos“



– paskui „Bluetooth®“.

Pasirinkus meniu „Bluetooth®“, rodomas susietų telefonų sąrašas.

Pasirinkite paslaugas bei telefoną, kurį norite prijungti, ir įsitikinkite, kad jame įjungtas „Bluetooth®“ ryšys.

Pastaba: jei telefono aparato prijungimo metu kalbėjote telefonu, ryšys bus perkeltas į sistemą ir girdimas per automobilio garsiakalbius.

Priežiūros duomenų tvarkymas



Norėdami gauti prieigą prie telefono katalogo, muzikos ir interneto ryšio tiesiogiai per multimedijos sistemą, turite suteikti leidimą bendrinti paslaugų duomenis iš skilčių „Profiliai“ ir „Susieti įrenginiai“, esančių meniu „Bluetooth®“. Pasirinkite telefoną iš sąrašo „Susieti įrenginiai“ ir suaktyvinkite / išjunkite paslaugas, kurias norite naudoti:

- „Skambučiai telefonu“: skambinti ir atsakyti;
- „Multimedija“: prieiga prie muzikos;
- „Prieiga prie interneto“: interneto ryšys bendrinant per Bluetooth®

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

(žr. skyrių „Sistemos nuostatos“

➔ 113);

- „SMS“: siųsti ir priimti SMS;
- „Adresatų bendrinimas“: atverti telefonų knygelę ir skambučių sąrašą;
- ...

Pastaba: jei paslauga paryškinta, reiškia, kad ji suaktyvinta.



Kai naudojate paslaugą „Interneto prieiga“, norėdami paspartinti duomenų perdavimą, taip pat galite naudoti telefono interneto ryšį, pasitelkdami funkciją „Prieigos taškas ir ryšio bendrinimas“ WIFI (taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus nustatyti mokesčiai ir apribojimai).

« Įrenginių Tvarkytuvė »



Įrenginių tvarkyklė naudojama prijungtoms telefono paslaugoms valdyti. Šioms paslaugoms valdyti geriausia naudoti programą „Įrenginių Tvarkytuvė“ .

Atidarę pasaulį „Programos“ , tada - „Įrenginių Tvarkytuvė“, pasirinkite savo telefoną iš pasiūlymų sąrašo, tada pasirinkite telefono funkcijas, kurias norite įjungti / išjungti:

- « Telefonas » 1 ;
- „Muzika“ 2;
- išmaniųjų telefonų replikavimo programa 3;
- telefono atsiejimas 4.

Ypatumai:

- jei paslaugos piktograma paryškinta, reiškia, kad ji įjungta;
- kai kurie telefono aparatai gali leisti perkelti duomenis automatiškai.

Taip pat galite pasiekti „Įrenginių Tvarkytuvė“ naudodami piktogramą



„Įrenginių Tvarkytuvė“ valdiklyje „Telefonas“ pagrindinio

ekrano pasaulyje .

Prijungto telefono pakeitimas

Iš „Įrenginių Tvarkytuvė“ pasirinkite paslaugas prijungti prie kito telefono, kuris jau susietas ir yra įrenginių sąrašė.

Pastaba: jei norite pakeisti prijungtą telefoną, reikia, kad būtumėte susiję daugiau kaip viengą telefoną.

Telefono atjungimas

Atverkite pasaulį „Programos“



, tada „Įrenginių Tvarkytuvė“, palieskite paryškintą telefono paslaugos, kurią norite atjungti, piktogramą:

- « Telefonas » 1 ;
- „Muzika“ 2;

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

– išmaniųjų telefonų dubliavimo programa **3**.

Taip pat galite atjungti telefoną meniu „Bluetooth®“; pasirinkite savo telefoną iš sąrašo „Susieti įrenginiai“ ir paspauskite „Atjungti“.

Pastaba. Jei telefonas atjungiamas pokalbio metu, pokalbis automatiškai perkeliamas į telefoną.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

Skambinimas telefonu

„Telefono“ pasaulis

Pasaulyje „Telefonas“ .

Pastaba: norint skambinti, telefonas turi būti prijungtas prie multi-medijos sistemos. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“ ➔ 60.

Skambinimas



Galite paskambinti telefonu pasirinkdami:

- numerį iš skambučių sąrašo, atvėrę skirtuką „Skambučių istorija“ **A**;

- adresatą telefonų knygelėje, meniu „Adresatai“ **B**;
- adresatą parankiniuose, meniu „Mėgstamiausi“ **C**;
- klavišus skaičių klaviatūroje, meniu „Klaviatūra“ **D**.

Ekranas „Vyksta pokalbis“



1. Adresato vardas ir telefono numeris.
2. Dabartinio pokalbio trukmė.
3. Perjungti dabartinį skambutį į laukimo režimą.
4. Perkelti pokalbį į telefoną.
5. Baigti pokalbį.
6. Įjungti klaviatūrą numeriui surinkti.

7. Mikrofono pasyvinimas / aktyvinimas.

Atsiliepti kai skambina



SKAMBUČIŲ VALDYMAS

Kai jums skambina, parodomas gaunamų skambučių ekranas ir ši informacija:

- adresato vardas ir pavardė (jei numeris yra parankinių numerių sąrašė arba jūsų telefonų knygelėje);
- skambinančiojo numeris (jei numerio nėra jūsų telefonų knygelėje);
- „Privatus numeris“ (jei numerio negalima parodyti).

„Atsiliepti“

Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite valdiklį **10** ant vairo arba mygtuką „Atsakyti“ **8** multimedijos sistemos ekrane.

„Atsisakyti“ skambutį

Norėdami atmesti skambutį, dukart paspauskite valdiklį **10** ant vairo arba paspauskite mygtuką „Atsisakyti“ **9** multimedijos sistemos ekrane.

Skambinantysis bus nukreiptas į balso paštą.

Skambučio metu



Pokalbio metu jūs galite:

- nustatykite garsumą valdymo mygtukais, esančiais ant vairo kolonėlės, arba multimedijos ekrane pateiktais garsumo mygtukais;
- baikite skambutį, paspausdami „Baigti pokalbį“ **5** arba paspausdami ant vairo esantį mygtuką **10**;
- perjunkite skambutį į laukimo režimą, paspausdami mygtuką **3**. Norėdami tęsti skambutį, vėl paspauskite mygtuką **3**;
- perkelti skambutį į prijungtą telefoną, paspausdami mygtuką „Perkelti į telefoną“ **4**;

- atsiliepkite į antrąjį skambutį ir perjunkite tarp abiejų pokalbių paspausdami **11**;

Ypatumai:

- kai tik atsiliepsite į antrąjį skambutį, pirmasis automatiškai bus nustatytas į laukimo režimą;
- vykstant pokalbiui galite atsiliepti į antrąjį skambutį, tačiau skambinti patys antrąjį kartą negalite.
- gaukite prieigą prie skaičių klaviatūros, paspaudę mygtuką „Klaviatūra“ **6**;
- išjunkite / įjunkite mikrofoną, paspausdami mygtuką „Nutildyti“ **7**.

Skambučio metu galite pakeisti pasaulį nebaigdami vykstančio pokalbio.

Paspauskite „Telefonas“ pasaulį



, kad grįžtumėte.

Baigti pokalbį

Norėdami baigti vykstantį pokalbį, baikite, paspausdami valdiklį **10** ant vairo arba mygtuką „Baigti pokalbį“ **5** multimedijos sistemos ekrane.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

Telefonų knygelė



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

Meniu „Telefonų knyga“



Pasaulyje „Telefonas“  paspauskite skirtuką „Adresatai“ **B**, kad atvertumėte išmaniojo telefo-

no telefonų knygelę multimedijos sistemoje.

Norėdami įgalinti multimedijos sistemą valdyti telefonus, kuriuose yra „dual SIM“, sukonfigūruokite telefoną, kad multimedijos sistema galėtų pasiekti tinkamą telefonų knygelę.

1. Prijungtas telefonas.
2. Ieškokite adresato pagal vardą, pavardę arba numerį.
3. Išsami kontakto informacija.
Pastaba: išsamiaame kontaktų ekrane galite paleisti navigacijos maršrutą, vedantį į išsaugotą adresą, jei jis buvo teisingai įvestas.
4. Adresatų sąrašas prijungtame telefone.

Telefono knygelės parsisiuntimas

Kaip numatyta, prijungiant telefoną, adresų knygos duomenys sinchronizuojami automatiškai, jeigu aktyvintas laisvų rankų ryšys. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“ ➔ 60.

Pastaba: norėdami atverti telefono knygelę per daugialypės terpės sistemą, telefone turite įjungti duomenų dalijimosi funkciją. Žr. skyrių

„Telefono susiejimas, atsiejimas“ ➔ 59 ir telefono naudotojo vadovą.


Adresatai „Mėgstamiausi“



Pasaulyje „Telefonas“  paspauskite skirtuką „Mėgstamiausi“ **C**, kad atvertumėte adresatus, įrašytus išmaniojo telefono parankinių sąrašė, arba rankiniu būdu pridėkite juos iš „Adresatų“ sąrašo multimedijos sistemoje.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

Adresato pridėjimas „Mėgstamiausi“



Paspauskite „Pridėti parankinį“ **5**, kad įtrauktumėte adresatą į sąrašą „Mėgstamiausi“, tada laikykitės multimedijos ekrane pateiktų nurodymų.

Taip pat galite pridėti parankinį numerį kontaktui, pasirinkdami žvaigždutę **6**.

Adresatų paieška

Adresato galite ieškoti įvesdami jo vardą arba telefono numerį.

Paspauskite didinimo stiklą **2**. Naudojami ekrane rodomą skaitmeninę klaviatūrą įveskite keletą pageidaujamo adresato skaičių arba

raidžių. Telefonų knygoje parodomas adresatų, prasidedančių įvesta pirmą raide, sąrašas.

Konfidencialumas

Multimedijos sistemoje nebus išsaugotos jokios adresatų arba asmens duomenų kopijos.

Konfidencialumo sumetimais, kiekviena parsiųsusta telefono knygelė matoma tik prijungus atitinkamą telefoną.

Skambučių sąrašas

Prieiga prie skambučių sąrašo

Pasaulyje „Telefonas“  paspauskite skirtuką „Naujausi“ **A**, kad gautumėte prieigą prie visos skambučių istorijos.

Skambučių žurnalas yra rodomas nuo paties naujausio iki paties seniausio skambučio.

Meniu „Skambučių istorija“



1. Numerio etiketė.
2. Adresato vardas arba telefono numeris.
3. Skambučio laikas / data.
4. Pasiekite kontaktinius duomenis.
5. Išeinantis skambutis (žalia rodyklė aukštyn).
6. Įeinantis skambutis (žalia rodyklė žemyn).
7. Praleistas skambutis (raudona rodyklė).

Pastaba: kai kuriuose multimedijos ekranuose tam tikra informacija gali būti nepasiekiamo.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

Skambučių sąrašo naršymas

Braukite per ekraną aukštyn arba žemyn, norėdami slinkti per skambučių sąrašą.

Skambinimas iš skambučių sąrašo

Paspauskite vieną iš adresatų arba numerį, kuriam norite skambinti. Skambinti pradeda automatiškai.

Numerio surinkimas



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



1. Surinktas numeris.
2. Pašalinti numerius.
3. Adresatų pasiūlymas.
4. Skambinimas.
5. Skaitmeninė klaviatūra

„Klaviatūra“ atvėrimas

Pasaulyje „Telefonas“  paspauskite skirtuką „Klaviatūra“ **D**.

Skambinimas surenkant numerį

Skirtuke „Klaviatūra“ **D** surinkite numerį, naudodami klaviatūrą **5**, tuomet paspauskite mygtuką **4**, kad pradėtumėte skambinti.

Padarius pirmąjį įrašą, multimedijos sistema siūlo jūsų adresatų sąrašą su ta pačia numerių seka **3**.

Pasirinkite adresatą, kuriam norite skambinti, tada paspauskite mygtuką **4**, kad pradėtumėte skambinti.

Numerio surinkimas naudojant valdymo balsu funkciją

Galima diktuoti numerį naudojant daugialypės terpės sistemoje integruotą valdymo balsu funkciją. Norėdami tai padaryti, paleiskite valdymo balsu funkciją, tuomet po pyptelėjimo sakykite:

– „Skambutis“ ir padiktuokite telefono numerį, kuriuo norite skambinti;

arba

– „Skambinti“ ir pasakykite adresato, kuriam norite skambinti, vardą.

Multimedijos sistemoje parodomas pateiktas numeris ir pradeda skambinti.

Pastaba: jei adresatas turi kelis telefono numerius (darbo, namų, mobilųjį ir kt.), galite jį pasirinkti. Pavyzdžiui: „Skambinti – Grégory – namo“.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

Daugiau informacijos apie balso komandą rasite skyriuje „Balso atpažinimo naudojimas“ ➔ 23.



Tam tikros funkcijos gali neveikti, atsižvelgiant į jūsų telefono tipą ir modelį.

4



1. Pranešimo siuntėjo vardas, pavardė / numeris.
2. Gavimo laikas;
3. Pranešimo pradžia.

Pastaba: vairuojant pranešimų peržiūrėti neleidžiama.


„SMS“ atvėrimas

Pranešimų centre **A** galite gauti prieigą prie savo telefono SMS, gautų per multimedijos sistemą.

Telefoną reikia prijungti prie laisvų rankų sistemos. Be to, turite duoti leidimą perduoti pranešimus (telefono nuostatose, priklausomai nuo modelio), kad galėtumėte naudotis visomis jo funkcijomis.

Pastaba: atsižvelgiant į įrangos lygį, multimedijos sistema gali perskaityti tik važiuojant gautus SMS.

SMS gavimas



Multimedijos sistema praneša, kad gavote naują SMS – tai nurodo įspėjamasis pranešimas **B**, kuris

rodomas bet kuriame atvertame meniu.

Galite išjungti pokalbį ir sustabdyti pranešimus, paspausdami mygtuką **4**.

Pagal numatytuosius nustatymus, užregistravus ir prijungus telefoną, kai ateina naujas pranešimas, jį galima perskaityti daugialypės terpės sistemoje.

Ypatumai:

- bus prieinami tik pranešimai, gauti užregistravus ir prijungus telefoną prie daugialypės terpės sistemos;
- Jei pranešimas ištrinamas arba pokalbis išjungiamas, pranešimo nebegalima pasiekti daugialypės terpės sistemoje.

SMS skaitymas

Multimedijos sistema gali naudoti sintezuotą balsą gautai SMS perskaityti: paspauskite multimedijos ekrane rodomą mygtuką „Leisti“, tada atsakykite.

Taip pat galite išjungti pokalbį ir neleisti rodyti pranešimų, paspausdami mygtuką „Išjungti pokalbį“.

Norėdami sustabdyti SMS skaitymą, pasakykite „Hey Google Stop“.

SMS

Reagavimas į SMS

Multimedijos sistemoje leidžiama atsakyti SMS tik naudojant balso atpažinimo funkciją, paspaudus mygtuką „Atsakyti“.

Daugiau informacijos apie balso komandą rasite skyriuje „Balso atpažinimo naudojimas“ ➔ 23.

TELEFONO NUSTATYMAI



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Šiomis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

Meniu „Nustatymai“



Kai telefonas prijungtas prie sistemos, pasaulyje „Telefonas“ 

paspauskite „Nuostatų“ piktogramą  1.

Meniu „Nuostatos“ galite atverti šias nuostatas:

- „Telefonas prijungtas“;
- „Aktyvus skambutis“;
- „Konfidencialumas“;
- „Pradžios ekranas“;
- „Adresatų sąrašo tvarka“;
- « Įrenginių Tvarkytuvė » ;
- „Bluetooth® nustatymai“.

„Pradžios ekranas“

Šių nuostatų galima naudoti skirtukui, kuris bus rodomas, kai bus atvertas pasaulio „Telefonas“ pra-

džios ekranas , pasirinkti:

- „Vėliausias“ (numatytasis);
- „Adresatai“;
- « Mėgstamiausi » ;
- « Klaviatūra ».

„Adresatų sąrašo tvarka“

Šių nuostatų galima naudoti adresatams pagal abėcėlę rodyti, suskirstant į kategorijas pagal:

- „Vardas“;
- « Pavadinimas ».

Pastaba: pasirinkimas bus pradėtas naudoti, kai kitą kartą vėl bus paleista multimedijos sistema.

„Telefono skambėjimo tonas“



Atvėrę pasaulį „Transporto prie-

monė“ , paspauskite meniu „Nustatymai“, tada - „Garsas“, kad galėtumėte:

- sureguliuoti įeinančio skambučio garsumą 2;
- pasirinkti telefono skambėjimo tono tipą 3.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos nustatymai“ ➔ 113.

Indukcinio įkrovimo vieta

i Kai įkraunate telefoną, svarbu nepalikti jokių daiktų (USB įrenginio, SD kortelės, paleidimo kortelės, kredito kortelės, papuošalų, raktų, monetų ir kt.) indukcinio įkrovimo zonoje **1**. Prieš padėdami telefoną indukcinio įkrovimo srityje **1**, išimkite visas magnetines korteles ar kredito korteles iš telefono dėklo.

i Indukcinio įkrovimo srityje **1** palikti daiktai gali perkaisti. Rekomenduojama juos dėti į kitas laikymo vietas (dėtuves, dėtuvėje po saulės skydeliu ir pan.).



Indukcinio įkrovimo sritį **1** galima naudoti telefonui įkrauti neprijungiant jo laidu.

Įkrovimo vieta nustatoma:

- susijusiu simboliu;
- ir (arba)
- įkrovimo būseną automatiškai rodoma ekrane, kai telefonas padėtas tam skirtoje vietoje.

Pastaba: kai kuriuose automobiliuose **1** zonoje yra magnetinis įtaisas, skirtas laikyti išmaniajam telefonui, jei jame naudojama magnetinė technologija arba suderinamas (magnetinis) dėklas. Ši sistema užtikrina stabilų tvirtinimą ir optimizuoja įrenginio įkrovimą.

Įkrovimo zonos vieta gali skirtis ir priklausyti nuo automobilio. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Ypatumai:

- indukcinis įkrovimas pradeda-
mas įjungus degimą arba užvedus
variklį;
- įsitikinkite, kad jūsų telefonas su-
derinamas su indukcinio įkrovimu;
- prieš kraunant geriau būtų nuimti
apsauginį stikliuką ar dėklą nuo
telefono, kad įkrovimas būtų opti-
malus;
- kad įkrovimas būtų optimalus, vi-
sas išmaniojo telefono paviršius
turėtų dengti kuo didesnę įkrovimo
vietos paviršių ir turi būti padėtas
kuo labiau centre.


Įkrovimo procesas

Padėkite telefoną į **1** indukcinę įkrovimo zoną. Įkrovimas pradeda-
mas automatiškai ir ekrane rodo-
ma įkrovimo eiga **2**.

Įkrovimo procedūra gali būti nu-
traukta, jei indukcinio įkrovimo sri-
tyje **1** aptinkamas daiktas arba jei
indukcinio įkrovimo sritis **1** perkais-
ta. Sumažėjus temperatūrai, jūsų
telefonas greitai vėl bus pradėtas
įkrauti.

BELAIDIS ĮKROVIKLIS

Įkrovimo eiga



- mirksi geltonai, kai indukcinio įkrovimo srityje aptinkamas metalinis daiktas;
- geltona arba žalia išjungžiama, kartu su pranešimu daugialypės terpės ekrane, kai įkrovimo zonos temperatūra yra per didelė.

Multimedijos sistema informuos apie telefono įkrovimo būseną **2**:

- įkrovimas baigtas **3**;
- įkrovimas vyksta **4**;
- įkrovimo srityje aptiktas daiktas / daiktas perkaito / įkrovimo procedūra nutraukta **5**.

Pastaba: multimedijos sistema praneš, jei telefono įkrovimo procesas bus nutrauktas.

Priklausomai nuo įrangos, spalvoto indikatoriaus lemputė, esanti netoli įkrovimo zonos, taip pat informuoja apie įkrovimo būseną:

- žalia, kai įkrovimas baigtas;
- geltona, kai vyksta įkrovimas;

ANDROID AUTO™ , APPLE CARPLAY™


Išmaniojo telefono dubliavimas

i Kai naudojate programą „Android Auto™“ arba paslaugą „Apple CarPlay™“:

- šias paslaugas teikia ir valdo atitinkami leidėjai, kurie užtikrina jų veikimą ir atnaujinimus;
- norint jomis naudotis reikalingas interneto ryšys per išmanųjį telefoną;
- už šį ryšį gali būti taikomi papildomi mokesčiai arba jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus nustatytos sąlygos.

i Programos „Android Auto™“ ir „Apple CarPlay™“ paslaugos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų išmaniojo telefono aparato gamintojo ir modelio. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. gamintojo interneto svetainę, jeigu tokia yra.

Android Auto™



Apple CarPlay™



Ši funkcija leidžia kopijuoti išmanųjį telefoną, kad kai kurias telefono programėles ir funkcijas galėtumėte naudoti multimedijos sistemos ekrane per:

- « Android Auto™ »  ;

- « Apple CarPlay™ »  .

Pastaba: kai naudojate „Android Auto™“ arba „Apple CarPlay™“, galite pasiekti savo išmaniojo telefono navigacijos ir muzikos programas.


Šios programos pakeis panašias jau veikiančias programas, integruotas multimedijos sistemoje. Galima naudoti tik vieną navigacijos sistemą:

ANDROID AUTO™ , APPLE CARPLAY™

- « Android Auto™ » ;
- « Apple CarPlay™ » ;
- integruotą į jūsų multimedijos sistemą.

Pastaba: kai naudojate programą „Android Auto™“ arba paslaugą „Apple CarPlay™“, tam tikros multimedijos sistemos funkcijos bus ir toliau vykdomos fone. Pavyzdžiui, jei paleisite „Android Auto™“ arba „Apple CarPlay™“ ir išmaniajame telefone naudosite navigaciją multimedijos sistemoje grojant radijui, radijo programa ir toliau bus transliuojama.

Įvadas Android Auto™



„Android Auto™“ – tai programa, kurią naudodami galite matyti sa-

vo išmaniojo telefono ekraną multimedijos sistemos ekrane.

Ypatumai:

- Programa „Android Auto™“ veikia tik tuomet, jei išmanusis telefonas prijungtas prie automobilio USB jungties arba belaidžiu ryšiu per „Bluetooth®“, kad būtų galima automatiškai per WIFI prijungti prie jūsų sistemos.
- patariama naudoti išmaniojo telefono gamintojo rekomenduojamus USB laidus, kad programa tinkamai veiktų.

Pradžia

Jei to dar nepadarėte, atsisiųskite ir įdiekite programą „Android Auto™“, naudodami suderinamą išmaniojo telefono programų atsisiuntimo platformą.

Prijunkite išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos USB jungties arba „Bluetooth®“ ryšiu, kad automatiškai inicijuotumėte WIFI ryšį.

Priimkite užklausas išmaniajame telefone, kad galėtumėte naudoti programą.

Pastaba: savo telefono suderinamumą ir jo „Android“ versiją galite patikrinti pasinaudodami paslauga

„Android Auto™“: žr. Google dokumentus.

Multimedijos sistema pasiūlo naudoti „Android Auto™“ paslaugą.

Programa paleidžiama multimedijos sistemoje ir turėtų matytis srityje **A**. Išmaniojo telefono dubliavimas pakeičia pasaulį „Telefonas“



ir rodoma piktograma



1

Jei anksčiau aprašyta procedūra nepavyksta, pakartokite ją.

Pirmą kartą panaudojus išmaniojo telefono dubliavimą, ji bus automatiškai paleista tolesniems seansams.

Atvėrę pasaulį „Programos“ , tada – „Įrenginių Tvarkytuvė“, taip pat galite įjungti / išjungti išmaniojo telefono dubliavimo funkciją, paspausdami dubliavimo piktogramą

„Android Auto™“ .

Išėiti iš dubliavimo

Norėdami išjungti „Android Auto™“ belaidį dubliavimą:

- išmaniojo telefono pranešimų ekrane paspauskite „Išėiti iš automobilio režimo“;

ANDROID AUTO™ , APPLE CARPLAY™


– išjunkite išmaniojo telefono dubliavimo funkciją, paspausdami dubliavimo piktogramą „Android Au-

to™“ ,

arba įjunkite paslaugą „Telefonas“  skiltyje „Įrenginių Tvarkytuvė“. Šiuo veiksmu, atliekamu „Įrenginių Tvarkytuvė“, telefono skambučių ir garso valdymas Bluetooth® automatiškai perkeliamas į naujausius prijungtus įrenginius;

– pasirinkite įgaliojotojo prekybos atstovo programėlę iš išmaniųjų telefonų dubliavimo programėlių.

Įvadas Apple CarPlay™



„Apple CarPlay™“ – tai jūsų išmaniajame telefone iš anksto įdiegta paslauga, kuri suteikia galimybę naudoti tam tikras programas išmaniajame telefone per multimedijos sistemos ekraną.

Ypatumai:

– paslauga „Apple CarPlay™“ veikia tik tuomet, jei įjungta paslauga „SIRI“, įjungtas automobilio mikrofonas ir išmanusis telefonas prijungtas prie automobilio USB jungties arba belaidžiu būdu, „Bluetooth®“ ryšiu, kad būtų automatiškai prisijungta prie jūsų sistemos per WIFI;

– patariama naudoti išmaniojo telefono gamintojo rekomenduojamus USB laidus, kad programa tinkamai veiktų.

Pradžia

Prijunkite išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos USB jungties arba „Bluetooth®“ ryšiu, kad būtų galima automatiškai prisijungti prie jūsų sistemos WIFI ryšiu.

Multimedijos sistema pasiūlo:

- leisti ryšį ir duomenų bendrinimą;
- automatiškai prisijungti prie „Apple CarPlay™“ paslaugos būsimiems seansams.

Pastaba: jei neleisite multimedijos sistemai prisiminti šių pasirinkimų, kiekvieną kartą paleidus bus rodomas priminimo pranešimas.

Priimkite užklausas išmaniajame telefone, kad galėtumėte naudoti programą.

Paslauga paleidžiama multimedijos sistemoje ir turėtų matytis srityje **B**. Naudojant išmaniojo telefono dubliavimą, pakeičiamas pa-

saulis „Telefonas“  ir rodoma piktograma **2** .

Jei anksčiau aprašyta procedūra nepavyksta, pakartokite ją.

Atvėrę pasaulį „Programos“ , tada – „Įrenginių Tvarkytuvė“, taip pat galite įjungti / išjungti išmaniojo telefono dubliavimo funkciją, paspausdami dubliavimo piktogramą

„Apple CarPlay™“ .

Išeiti iš dubliavimo

Norėdami išjungti „Apple CarPlay™“ belaidį dubliavimą:

- išjunkite WIFI išmaniajame telefone;

ANDROID AUTO™ , APPLE CARPLAY™

– išjunkite išmaniojo telefono dubliavimo funkciją, paspausdami dubliavimo piktogramą „Apple

CarPlay™“ , arba įjunkite pa-

slaugą „Telefonas“  skiltyje „Įrenginių Tvarkytuvė“. Šiuo veiks-
mu, atliekamu „Įrenginių Tvarkytuvė“, telefono skambučių ir garso
valdymas Bluetooth® automatiškai
perkeliamas į naujausius prijungtus
įrenginius;

– pasirinkite įgaliotojo prekybos
atstovo programėlę iš išmaniųjų
telefonų dubliavimo programėlių.

Balso atpažinimas



Palaikykite paspaudę valdiklį 3 ,
kad įjungtumėte / išjungtumėte iš-
maniojo telefono balso atpažinimo
funkciją tam tikroms programoms
ir funkcijoms kontroliuoti balso ko-
mandomis.

Daugiau informacijos rasite skyriuje
„Balso atpažinimo funkcijos nau-
dojimas“ ➔ 23.

Android Auto™



Naudodami „Android Auto™“ repli-
kavimą taip pat galite valdyti tam
tikras išmaniojo telefono funkcijas:

- paspaudus balso atpažinimo
mygtuką 4;
- ištarus balso komandą: „Hey Go-
ogle“.

Apple CarPlay™



Naudodami „Apple CarPlay™“ rep-
likavimą taip pat galite valdyti
tam tikras išmaniojo telefono funk-
cijas:

- palaikydami paspaudę mygtuką
5;
- ištardami balso komandą „Say
Siri“ (sakyk...), jei įjungtas automo-
bilio mikrofonas 6.

PROGRAMĖLIŲ VALDYMAS

„Programos“ pasaulis



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Tam tikros nuostatos yra prieinamos tik automobiliui stovint.



Pasaulyje „Programos“  1 galite gauti prieigą prie:

- multimedijos sistemoje įdiegtos programėlės;
- išmaniojo telefono dubliavimą;
- „Įrenginių Tvarkytuvė“;
- „Google Play Store“;
- ...

Pastaba: kai kurios paslaugos bandomąjį laikotarpį bus prieinamos nemokamai.

Galite atsisiųsti naujų programėlių naudodami programėlę „Google Play Store“.

Meniu „Programos“

Galite gauti prieigą prie multimedijos sistemoje įdiegtų programų.

Dvi pirmosios eilutės yra skirtos pagal numatymą iš anksto įdiegtoms programėlėms.

Visos kitos iš „Google Play Store“ parsisiųstos programėlės bus išvardytos abėcėlės tvarka.

Jei programėlė nepasiekiamą, ji nebus rodoma.

Norėdami atverti, paspauskite programėlę.



Paspausdami ir palaikydami nuspaudę programėlę, galite:

- Programa „Ištrinti“ 1;
- atverti informaciją apie programą 2 (versiją, galiojimas arba sukūrimo datą, pavadinimą ir kt.);
- priverstinai užverti programą 3.

Pastaba: galima pašalinti tik programas, įdiegtas iš „Google Play Store“.

„Programos“ nuostatos

Galite pasiekti „Programos“ informaciją ir nuostatas meniu „Nuostatos“ per:

- pasaulį „Programos“ , tada programą „Nuostatos“;

PROGRAMĖLIŲ VALDYMAS

- pasaulis „Transporto priemonė“



- „Nustatymai“;
- pranešimų centras, tuomet

„Nuostatų“ piktogramą

„Programos“ vieta

5



Meniu „Nuostatos“ pasirinkite „Vieta“, tada – „Programos leidimai“ 5, kad sukonfigūruotumėte vietos leidimus jūsų multimedijos sistemoje įdiegtai programai.

„Programos“

Meniu „Nuostatos“, tada – „Programos“, galite pasiekti informaciją ir nustatymus jūsų multimedijos sistemoje įdiegtai „Programos“:

- neseniai atidarytos programos;
- informacija apie programas;
- „Autorizacijos tvarkyklė“;
- „Numatytosios programėlės“;
- „Nenaudojamos programos“;
- „Specialios programų prieigos teisės“.

Informacija apie programas

Galite matyti informaciją apie visas programas, esančias jūsų multimedijos sistemoje:

- programėlių pavadinimų;
- „pašalinti programas“;
- priverstinai sustabdyti programą;
- įjungti ir (arba) išjungti pranešimus;
- programos leidimai;
- saugyklos vieta ir programų talpykla;
- teikti pirmenybę programų našumui;
- programėlių versijų;
- ...

„Autorizacijos tvarkyklė“

Galite valdyti multimedijos sistemoje esančių programėlių leidimus.

„Numatytosios programėlės“

Galite turėti prieigą prie numatytųjų programėlių, naudojamų:

- pagalbai;
- navigacijos sistema;
- SMS;
- telefone;
- pagrindiniame ekrane;
- ...

Taip pat galite sukonfigūruoti programėlių atidarymo prieigos nuorodas.

„Nenaudojamos programos“

Galite pasiekti programų, kurios nebuvo naudojamos ilgiau nei šešis mėnesius, sąrašą.

Jei nenaudojate programos kelis mėnesius:

- leidimai pašalinami siekiant apsaugoti jūsų duomenis;
- pranešimai išjungiami, kad būtų taupoma akumuliatoriaus energija;
- laikinieji failai ištrinami, kad būtų atlaisvinta vieta.

Pastaba: norėdami iš naujo įjungti leidimus ir pranešimus, atidarykite programą.

„Specialios programų prieigos teisės“

Galite aktyvinti / išjungti konkrečias prieigos teises, suteiktas programėlėms, kurios naudojamos:

- „Sistemos nuostatoms keisti“;

PROGRAMĖLIŲ VALDYMAS

- „Prieigai prie pranešimų“;
- „Prieigai prie papildomų SMS“;
- „Prieigai prie naudotojo informacijos“;
- „WIFI valdyti“.

Įvadas



Kai naudojate „My Alpine“ programą, naudojate telefono interneto ryšį (kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus mokesčiai ir apribojimai).

„My Alpine“ kliento paskyrą galima pasiekti į išmanųjį telefoną atsiuntus programą „My Alpine“.

Ypatumai:

- „My Alpine“ programa nuolat tobulinama. Reguliariai prisijunkite, kad patobulintumėte paskyrą, pasinaudodami naujomis funkcijomis.
- norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamus telefonus, kreipkitės į įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su įgaliotuoju prekybos atstovu.

Naudodamiesi savo „My Alpine“ kliento paskyra galėsite palaikyti ryšį su automobiliu ir gauti šią informaciją:

- peržiūrėti automobilio informaciją;

- atverti pokalbių istoriją bei kalendorių ir susitarti dėl susitikimo;
- nustatyti vietą, kurioje pastatytas jūsų automobilis;
- nuotoliniu būdu įjungti automobilio garso signalą ir žibintus;
- peržiūrėti ir tvarkyti savo sutartis bei paslaugas;
- susipažinti su naudotojo vadovais;
- rasti netoliese esantį patvirtintą prekybos atstovą;
- ...

Ypatumai:

- kai kurios funkcijos priklauso nuo automobilio įrangos, paslaugų sutarčių prenumeratų ir šalies įstatymų;
- kai kurias funkcijas galite pasiekti tik išmaniajame telefone, naudodami programą „My Alpine“;
- Norint valdyti automobilį nuotoliniu būdu, reikia aktyvuoti paslaugas. Žr. skyrių „Paslaugų aktyvavimas“ ➔ 12.

Prijungtos paslaugos „My Alpine“

Elektriniam automobiliams

Programoje „My Alpine“ galite pasinaudoti prijungtomis paslaugomis, pvz.:

- tikrinti akumulatoriaus lygį ir įkrovimo būklę;
- programuoti įkrovimą;
- įjungti / programuoti oro kondicionavimo arba šildymo sistemą;
- pasiekite „Mobilize charge pass“ (apmokėjimo įkrovimo stotelėje metodus);
- rasti netoli esančias įkrovimo vietas;
- planuoti maršrutą nustatant maršrute esančias įkrovimo jungtis;
- ...

Pastaba: įkrovimo, oro kondicionavimo ir šildymo programavimo funkcijos galimos tik tam tikruose automobiliuose. Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su gamintojo atstovu.

Sukurkite „My Alpine“ naudotojo paskyrą.

Norėdami naudotis „My Alpine“ funkcijomis, turite svetainėje arba programoje „My Alpine“ sukurti naudotojo paskyrą.

Svetainėje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pradiniame puslapyje pasirinkite „Kurti paskyrą“.
- Įveskite informaciją, kurios reikia paskyrai sukurti.

MY ALPINE

Programoje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pagrindiniame programos meniu pasirinkite „Registruotis“.
- Įveskite informaciją, kurios reikia paskyrai sukurti.

Pirmiau pateiktu el. pašto adresu jums bus išsiųstas patvirtinimo el. laiškas.

Norėdami užbaigti „My Alpine“ paskyros kūrimą, spustelėkite patvirtinimo el. laiške esančią nuorodą.

Pastaba: prisijungdami prie naudotojo paskyros žiniatinklyje, galite naudoti tą patį naudotojo vardą bei slaptažodį.


„My Alpine“ paskyros sinchronizavimas su automobiliu

Norėdami naudoti programą „My Alpine“ ir sąveikauti su automobiliu, programą „My Alpine“ turite sinchronizuoti su automobiliu. Sinchronizavimas vyksta automatiškai jums paleidus programą.

Ypatumai:

- jei norite sinchronizuoti „My Alpine“ programą su savo automobiliu, turite būti automobilyje, pastatyti ten, kur yra tinklo ryšys, ir turi būti įjungta automobilio multimedijos sistema;

- prisijungti prie „My Alpine“ paskyros galimas tik iš administratoriaus profilio;
- jei nesinchronizuosite programos „My Alpine“ su savo automobiliu, neturėsite prieigos prie savo paslaugų sutarčių.



Pranešimų centre, kurį galite pasiekti paspausdami **I**, pasirinkite „Profilis“, „My Alpine“ paskyrą, tada vykdykite multimedijos sistemos ekrane pateikiamus nurodymus.

Kai jūsų „My Alpine“ paskyra susijama su multimedijos sistema, automatiškai pradedamas sinchronizavimas jums paleidus programą.

Užregistruokite savo automobilį „My Alpine“

Jei jau sinchronizavote savo „My Alpine“ paskyrą su automobiliu, registracija atliekama automatiškai.

Automobilį taip pat galite užregistruoti savo „My Alpine“ paskyroje per savo „My Alpine“ paskyroje, spustelėdami „Pridėti automobilį“ ir pridėdami VIN (automobilio identifikavimo numeris) arba registracijos numerį rankiniu būdu arba nuskaitydami jį.

Paslaugos atnaujinimas

Norėdami atnaujinti paslaugą atėję ant jos galiojimo laiko pabaigai, atverkite savo „My Alpine“ paskyrą ir pasirinkite „Mano paslaugas“.

Tada spustelėkite „Atnaujinti“ ir pažingsniui vykdykite instrukcijas.

AUTOMOBILIO SKOLINIMAS IR ATSISAKYMAS

Teisinė informacija

Kai skolinate automobilį, esate įsipareigoję (žr. prijungtų paslaugų bendrąsias pardavimo sąlygas) informuoti asmenį kuriam skolinate automobilį, kad jis bus prijungtas ir rinks asmens duomenis, tokius kaip informacija apie automobilio buvimą vietą.

5 Duomenų rinkimas

Tam, kad prijungtos paslaugos veiktų, automobilis renka duomenis, susijusius daugiausia su automobilio buvimu vieta ir veikimo būseną. Šie duomenys yra asmeniniai. Vadovaujantis galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais, šie duomenys tvarkomi laikantis konfidencialumo reikalavimų ir gavus automobilio naudotojo sutikimą.

Automobilio duomenų rinkimas gali būti laikinai sustabdytas. Norėdami tai padaryti, kai automobilio variklis yra paleidžiamas ir viduriniame ekrane rodomas „Saugos ir konfidencialumo“ langas, pasirinkite „OFF“, kad sustabdytumėte duomenų rinkimą.

Paslaugos nebebus pasiekiamos, išskyrus privalomas arba saugos

funkcijas, susijusias su automatiniu skubios pagalbos skambučiu įvykus avarijai.

Asmens duomenų ištrynimasis

Atsisakant automobilio (pvz., perparduodant ar perperkant), būtina ištrinti visus išsaugotus asmens duomenis, nesvarbu, ar jie saugomi automobilyje, ar susiję su internetinėmis paslaugomis.

Iš naujo nustatykite vidinę sistemą ir pašalinkite automobilį iš „My Alpine“ paskyros, kad ištrintumėte visus asmens duomenis.

Automobilio ištrynimasis iš „My Alpine“ paskyros

Atsisakant automobilio, taip pat būtina jį ištrinti iš „My Alpine“ paskyros.

Norėdami tai padaryti, prisijunkite prie „My Alpine“ paskyros ir ištrinkite automobilį.

Automobilio atsisakymas

Atsisakydami automobilio, turite informuoti naująjį pirkėją, kad šis automobilis prijungtas ir kad renkami asmens duomenys, pvz., informacija apie automobilio buvimą vietą.

Sistemos įjungimas iš naujo

Kai automobilio atsisakoma, sistemą būtina nustatyti iš naujo. Tam įjunkite savo automobilio multimedijos sistemą.

Atverkite pasaulį „Transporto prie-

monė“ , „Nustatymai“, „Sistema“, „Parinkčių atkūrimas“, tada – „Atkurti gamyklinius nustatymus“ (ištrinti duomenis).

Pastaba: sistemą atkurti galima tik administratoriaus profilyje. Sistema nustatoma iš naujo, ištrinamos įdiegtos programos.

VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

„Važiavimo pagalba“ meniu



Naudojant šias funkcijas suteikiama papildoma pagalba vairuojant automobilį.

Todėl jos jokių būdu negali pakeisti vairuotojo budrumo ir atsakomybės (vairuotojas privalo visuomet būti pasirėngęs stabdyti).



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Tam tikros pagalbines vairavimo paslaugas yra prieinamos tik jas užsarius ir jos pasiekiamos tik nustatytą laikotarpį. Galite pratęsti prenumeratos laikotarpį svetainėje www.my.alpinecars.fr.



Kai kurias nuostatas reikia konfigūruoti paleidus variklį, kad jas išsaugotų multimedijos sistema.

Įvadas

Automobilyje yra pagalbines vairavimo funkcijos, suteikiančios papildomą pagalbą vairuojant automobilį.

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Pastaba: tam tikros „Važiavimo pagalba“ nuostatos galimos automobiliui stovint.

Prieiga prie „Važiavimo pagalba“



6

« Sauga »



Kai įjungiama funkcija, paryškintas įjungimo / išjungimo mygtukas.

« My Safety »

„Viskas įjungta“ 1

Funkciją „My Safety“ galima naudoti norint vienu metu išjungti arba įjungti pagalbinių vairavimo funkcijų rinkinį.

Funkciją „My Safety“ galite sukonfigūruoti pakeisdami pagalbinių vairavimo funkcijų rinkinį, kurį vienu metu galima išjungti „Konfigūruoti My Safety Perso“ 3.

Įjungus funkciją „Viskas įjungta“ My Safety, įjungiamos režime esančios pagalbines vairavimo funkcijos. Šis režimas pagal numatytuosius nustatymus įjungiamas kaskart užvedus automobilio variklį.

Funkciją „Viskas įjungta“ My Safety taip pat galima įjungti vienkartiną paspaudus automobilio valdiklį .

Daugiau informacijos apie valdiklį  rasite automobilio naudotojo vadovo skylyje „My Safety“.

6

Pasaulyje „Transporto priemonė“



pasirinkite „Vairavimo pagalba“, tada skirtuką „Sauga“ **A** (su sauga susijusios pagalbines vairavimo priemonės) arba skirtuką „Komfortas“ **B** (su vairavimo patogumu susijusios pagalbines vairavimo priemonės).

Skirtukas „Parkavimas“ **C** skirtas pagalbiniams automobilio statymo priemonėms.

Daugiau informacijos apie „Parkavimas“ skirtuką **C**, rasite skyriuje „Pagalbinės automobilio statymo priemonės“) ➔ 90.

Naudodami skirtuką „Sauga“ **A** galite įjungti / išjungti ir (arba) sukonfigūruoti (priklauso nuo įrangos) su saugumu susijusias pagalbines vairavimo funkcijas:

- „My Safety“ ;
 - „Viskas įjungta“ 1 ;
 - « Perso » 2 ;
- « Aktyvus stabd. » ;
 - « Numatomas perspėjimas » ;
- ...

VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

« Perso » 2

Aktyvavus My Safety „Perso“, įjungiamos anksčiau įūsų „Konfigūruoti My Safety Perso“ 3 sukonfigūruotos ir pritaikytos saugos priemonės.


Funkciją „My Safety“ Perso taip pat galima įjungti du kartus pa-

spaudus automobilio valdiklį .

Daugiau informacijos apie valdiklį

 rasite automobilio naudotojo vadovo skiltyje „My Safety“.

« Konfigūruoti My Safety Perso » 3



Šiame meniu galite įjungti ir (arba) konfigūruoti pagalbines vairavimo funkcijas (prieinamumas priklauso

nuo įrangos), kurias norite naudoti įjungę My Safety „Perso“ režimą:

- « Garsinis įspėjimas apie greičio viršijimą » ;
- « Apribojimų keitimo garsas » ;
- « Juostų kirtimo prevencija » ;
- « Brūkšninės linijos įsikišimas » ;
- « Persirikiavimo numatymas » ;
- « Vibravimo intensyv. » ;
- „Kritinio nukrypimo nuo eismo juostos prevencija“;
- „Nuovargio įspėjimas“;
- „Įspėjimas apie vairuotojo išsiblaškymą“;
- ...

« Garsinis įspėjimas apie greičio viršijimą »

Naudojant šią funkciją vairuotojas įspėjamas garsiniu įspėjimu, kai automobilis viršija leistiną greitį.

« Apribojimų keitimo garsas »

Naudojant šią funkciją vairuotojas įspėjamas garsiniu įspėjimu, kai pasikeičia greičio apribojimas.

« Juostų kirtimo prevencija »

Naudojant šią funkciją įgalinama vairo vibracija (arba tam tikros įrangos atveju – garsinis įspėjimas), siekiant įspėti vairuotoją, jei

automobilis išvažiuoja iš eismo juostos ir kerta liniją (ištiesinę arba brūkšninę), neįjungus posūkių žibintų.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyrelyje „Įspėjamas apie nukrypimą nuo eismo juostos“.

« Brūkšninės linijos įsikišimas »

Naudojant šią funkciją koreguojama automobilio trajektorija, kai jis išvažiuoja iš eismo juostos ir kerta brūkšninę liniją neįjungus posūkio žibintų, jei yra neišvengiamas susidūrimo pavojus (pvz., rizika atsitrenkti į kitą transporto priemonę persirikiuojant į kitą eismo juostą neįjungus posūkio žibintų).

Galite pasirinkti norimą automobilio sistemos jautrumą, „Persirikiavimo numatymas“:

- « Ankstyvas » ;
- « Standartinis » ;
- « Vėlyvas ».

Taip pat galite pasirinkti norimą vibracijos intensyvumą, „Vibravimo intensyv.“:

- « Žema » ;
- « Standartinis » ;
- « Aukšta ».

VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

„Kritinio nukrypimo nuo eismo juostos prevencija“

Naudojant šią funkciją vairuotojas įspėjamas vairo vibracija (arba tam tikros įrangos atveju – garsiniu įspėjimu), kai automobilis išvažiuoja iš eismo juostos ir kerta liniją (ištiesinę arba brūkšninę) neįjungus posūkio žibintų, jei yra susidūrimo pavojus (pvz., rizika atsitrenkti į kitą transporto priemonę persirikiuojant į kitą eismo juostą neįjungus posūkio žibintų).

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Įspėjamas apie nukrypimą nuo eismo juostos“.

„Nuovargio įspėjimas“

Naudojant šią funkciją ir vidinę kamerą, analizuojama vairuotojo veikdo elgsena ir pateikiamas įspėjimas, jei nustatoma rizika užmigti. Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Papildomos pagalbinės vairavimo funkcijos“.

„Įspėjimas apie vairuotojo išsiblaškimą“

Naudojant šią funkciją ir vidinę kamerą, analizuojama vairuotojo veikdo elgsena ir pateikiamas įspėjimas,

jei aptinkamas koks nors išsiblaškymas.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Papildomos pagalbinės vairavimo funkcijos“.

« Aktyvus stabd. »

Šiame meniu galite įjungti / išjungti funkciją „Aktyvusis stabdymas“.

Taip pat galite pasirinkti įspėjamojo signalo jautrumą, paspausdami „Numatomas perspėjimas“:

- « Ankstyvas » ;
- « Standartinis » ;
- « Vėlyvas ».

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Pažangi sauga“.

« Komfortas »



Naudodami skirtą „Komfortas“ **B** galite įjungti / išjungti ir (arba) sukonfigūruoti su vairavimo patogumu susijusias pagalbinės vairavimo priemones:

- « Eco nuspėjama pagalba * » ;
- « Sekantis atstumas » ;
- „Prisitaikantis greičio ribotuvas“ arba „Prisitaikantis greičio ribotuvas ir pastovaus greičio palaikymo sistema*“ (priklauso nuo įrangos);
- « Kontekstinė adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema * » ;
- ...

VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

Pastaba: kai įjungiama funkcija, paryškinamas įjungimo / išjungimo mygtukas.

« Eco nuspėjama pagalba * »

Naudojant šią funkciją vairuotojui patariama, kada atkelti koją nuo akceleratoriaus pedalo, laukiant būsimo įvykio (pvz., posūkio, žiedinės sankryžos ir pan.), kad būtų išvengta vėlyvo stabdymo ir panaudota automobilio inercija, sumažinant sąnaudas ir padidinant automobilio nuvažiuojamą atstumą.

« Sekantis atstumas »

Ši funkcija praneša vairuotojui, kai jis pernelyg priartėja prie kitos transporto priemonės.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyrelyje „Saugaus atstumo įspėjamas signalas“.

„Prisitaikantis greičio ribotavas“ arba „Prisitaikantis greičio ribotuvai ir pastovaus greičio palaikymo sistema“

(priklauso nuo įrangos)

Ši funkcija suteikia galimybę apriboti ir reguliuoti automobilio greitį pagal kelią.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. automobilio Vairuotojo vadovo skirsnius „Stop and GoAdaptyvioji greičio palaikymo sistema“ ir „Kelio ženklų aptikimas“.

« Kontekstinė adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema * »

Ši funkcija suteikia galimybę reguliuoti automobilio greitį pagal kelio išdėstymą (pvz., žiedinė sankryža, posūkis ir kt.).

Jei reikia daugiau informacijos, žr. automobilio naudotojo vadove skyrių „Stop and Go adaptyvioji greičio palaikymo sistema“.

AUTOMOBILIO STATYMO PAGALBA

Įvadas



Naudojant šias funkcijas suteikiama papildoma pagalba vairuojant automobilį.

Todėl jos jokių būdu negali pakeisti vairuotojo budrumo ir atsakomybės (vairuotojas privalo visuomet būti pasirėngęs stabdyti).



Manevruojant vairas gali suktis greitai: neikiškite rankų į vidų ir įsitikinkite, kad niekas ten nepateko.



Saugumo sumerimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

Automobilyje yra pagalbinės statymo priemonės, papildomai padedančios statant automobilį.

Esant tam tikrai įrangai, pasaulyje „Transporto priemonė“



paspauskite meniu „Važiavimo pagalba“, tada skirtuką „Parkavimas“, kad pasiektumėte pagalbinės automobilio statymo sistemos meniu.

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Meniu „Parkavimas“



Iš pasaulio „Transporto priemonė“



paspauskite meniu „Važiavimo pagalba“, tada skirtuką „Parkavimas“ C. Šiame meniu atversite pagalbinės automobilio statymo sistemos nuostatas. Daugiau infor-

macijos rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Statymo pagalba“.



1. « Priekis ».

AUTOMOBILIO STATYMO PAGALBA

2. « Šonas ».
3. « Garsas ».
4. « Garso tipas ».
5. « Garsumas ».
6. « Galinės kliūties įspėjimo signalas ».
7. « Galinis aktyvus avarinis stabdymas ».
8. « Saugus išėjimas keleiviams ».

„Statymo pagalba“ aptikimo zonos

Galite įjungti arba išjungti šias pagalbinės automobilio statymo sistemos zonas:

- « Priekis » **1** ;
- « Šonas » **2**.

« Garsas » **3**

Paspauskite „Garsas“ **3**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte pagalbinės automobilio statymo sistemos garsinius įspėjimus.

Galima keisti šiuos nustatymus:

- „Garso tipas“ **4**: pasirinkite garsinio įspėjimo tipą iš siūlomų;
- „Garsumas“: nustatykite įspėjimo apie kliūties aptikimo garsumą, naudodami juostą „Garsumas“ **5**.

« Galinės kliūties įspėjimo signalas » **6**

Funkcija „Galinės kliūties įspėjimo signalas“ **6** aptinka kliūtis, kai jos artėja prie automobilio šono iš galo.

Įjungiamas veikiant atbulinės eigos pavarai, o automobilis stovi arba juda iš lėto.

Apie artėjančias kliūtis būsite informuojami nepertraukiamu pypsėjimu, rodinio multimedijos ekrane ir šviesos signalu galinio vaizdo veidrodėlyje.

Pastaba: nejudančios kliūtys nėra aptinkamos.

Daugiau informacijos apie funkciją „Galinės kliūties įspėjimo signalas“ rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Galinės kliūties įspėjimo signalas“.

« Galinis aktyvus avarinis stabdymas » **7**

Įjungus atbulinės eigos pavarą, „Galinis aktyvus avarinis stabdymas“ **7** nustato už automobilio esančias nejudančias kliūtis.

Daugiau informacijos apie funkciją „Galinis aktyvus avarinis stabdymas“ rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Galinis aktyvus avarinis stabdymas“.

« Saugus išėjimas keleiviams » **8**

Įspėjimo sistema „Saugus išėjimas keleiviams“ **8** nustato galimą pavojų ir įspėja vairuotoją ir (arba) keleivį (-ius), jei jie atidaro duris automobiliui stovint.

Ji aktyvinama, kai automobilis pastatomas.

Jeigu kliūtis artėja prie automobilio, prietaisų skydelyje rodomas pranešimas, galinio vaizdo veidrodėliuose ir durelių viduje bus rodomas šviesos signalas ir girdėsis pypsėjimas.

Pastaba: nejudančios kliūtys ir pėstieji nėra aptinkami.

Daugiau informacijos apie funkciją „Saugus išėjimas keleiviams“ rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Saugus keleivių išlipimas“.

Meniu „Laisvų rankų įranga“ „Park Assist“

Funkcija „Laisvų rankų įranga“ „Park Assist“ padeda atliekant automobilio statymo manevrus, perimdama vairo, stabdžių, variklio ir pavarų svirties valdymą.

Per visą manevrą vykdykite multimedijos sistemos ekrane rodomas instrukcijas (pvz., „Pasirinkite atbu-

AUTOMOBILIO STATYMO PAGALBA

linę pavarą“, „Atbulinis“ ir pan.) ir atitraukite rankas nuo vairo.

Beį kuriuo metu galite imtis automobilio valdymo sukdami vairą.

Menu „Laisvų rankų įranga „Park Assist““ galite atverti iš:

– pasaulyje „Transporto priemonė“

 paspauskite meniu „Važiavimo pagalba“, tada skirtuką „Parkavimas“ **C**;

– naudodami valdiklį „Laisvų rankų įranga „Park Assist““ ir paspausdami „Atidaryti“ (norėdami sukonfigūruoti, žr. skyrių „Valdiklių pridėjimas ir tvarkymas“ → 21);

– mygtuku „Mėgstamiausi“ ant vairo (norėdami sukonfigūruoti, žr. skyrių „Naudotojo nuostatos“ → 109).



Šiame meniu galite pasirinkti šiuos manevrus:

- automobilio statymas išilgai kelio **9**;
- statmenas statymas **10**;
- išvažiavimas iš lygiagrečios stovėjimo vietos **11**.

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Laisvų rankų įranga „Park Assist““.

Naudodami piktogramą **12** galite pasirinkti numatytąjį manevro tipą:

- « Lygiagretus parkavimas » ; arba
- « Automobilio statymas aikštelėje ».

Naudojant tam tikrą įrangą, multi-medijos sistemos ekrane manevruojant rodomi skirtingi rodiniai:

- matuoklis, nurodantis manevravimo eigą **D**;
- manevravimo krypties nurodymai **F**;
- automobilio, aplinkos ir laisvų stovėjimo vietų vaizdas **F**;
- priekinės / galinės kameros vaizdas **G**.

Jeį veikimo sąlygos neįvykdomos, ekrane rodomas įspėjamasįs pranešimas.

Norėdami atšaukti dabartinį manevrą, paspauskite „Atšaukti manevrą“.

ATBULINĖS EIGOS KAMERA



Saugumo sumetimais
viską sureguliuokite
automobiliui stovint.



Kai įjungta atbulinės eigos pavarą, atbulinės eigos kamera, esanti automobilio gale, yra įjungiama, kad perduotų į multimedijos ekraną vaizdą už automobilio.

Kai atbulinės eigos kamera yra rodoma multimedijos ekrane, nuostatas galite pasiekti, paspausdami


nustatymų piktogramą  1.

Daugiau informacijos apie atbulinės eigos kamerą rasite automobilio naudotojo vadove.

Ypatumai:

- patikrinkite, ar vaizdo kameros nėra uždengtos (nešvarumais, dumbly, sniegu ir kt.);
- atbulinės eigos kameros rodinys nebeprinieamas (jis pakeičiamas juodu ekranu), kai automobilio greitis viršija maždaug 10 km/h, atsižvelgiant į vietos teisės aktus.

„Vaizdo nuostatos“



Galite reguliuoti šias nuostatas:

- ryškumą 2;
- kontrastą 3;
- spalvą 4.

Norėdami išeiti iš nustatymų skilties, paspauskite 9.

„Kontūrų linijos“

Galite įjungti arba išjungti:

- judančias kontūrų linijas 5, rodančias automobilio trajektoriją pagal vairo padėtį;
- fiksuotas kontūrų linijas 6, rodančias atstumą už automobilio;
- judančias priekabos kontūrų linijas 7, rodančias priekabos trajektoriją pagal vairo padėtį.

„Automatinis mastelio keitimas“

(priklauso nuo įrangos)

Galite įjungti arba išjungti automatinį mastelio keitimą 8.

DRIVE MODE

Meniu „DRIVE MODE“



Saugumo sumetimais
viską sureguliuokite
automobiliui stovint.



Atvėrę pasaulį „Transporto prie-

monė“ , galite pasiekti „DRIVE MODE“ naudodami meniu „Drive Mode“ 1. Naudodamiesi šiuo meniu kai kurių borto sistemų veikimą galite nustatyti pagal savo poreikius.

Režimo pasirinkimas

Prieinami režimai gali skirtis priklausomai nuo automobilio ir įrangos lygio. Meniu „Vairavimo režimas“ 1 pasirinkite norimą režimą:

- « Save » ;
- « Normal » ;
- « Sport » ;
- « Perso ».

Daugiau informacijos apie kiekvieną režimą rasite automobilio naudotojo vadove.

« Konfigūruoti »

Pasirinkite norimą režimą, tada paspauskite „Konfigūruoti“ 2, kad pritaikytumėte įvairius šių automobilyje įrengtų sistemų parametrus:

- « Pastangos vairuojant » ;
- « Klimatas » ;
- « Aplinkos apšvietimas » ;
- ...

Ypatumai:

- tam tikri konfigūracijos meniu gali skirtis priklausomai nuo automobilio ir įrangos lygio;
- įvairius režimus galite atverti, paspausdami pakartotinai automobilio „DRIVE MODE“ valdiklį. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

DRIVE MODE

„DRIVE MODE“ konfigūravimas



Konfigūracijos ekrane „DRIVE MODE“ yra šie skirtukai:

- „Važiavimas“ 3 rodomos funkcijos, susijusios su automobilio vairavimu;
- „Salono aplinka“ 4 rodomos funkcijos, susijusios su sistemų naudojimo patirtimi.

Pastaba: nuostatų prieinamumas gali skirtis ir priklauso nuo „DRIVE MODE“ režimo, jūsų automobilio modelio bei įrangos lygio.

Skirtuke 5 galite „iš naujo nustatyti režimo nustatymus“.

„Važiavimas“ nuostatos



Meniu „Važiavimas“ 3 galite konfigūruoti šią įrangą:

- « Variklis » ;
- « Variklio garsas » ;
- « Alpine Drive sound » ;
- « Pastangos vairuojant » ;
- „Greitumo valdymas“;
- ...

« Variklis »

Šiame meniu yra kelios variklio jautrumo nuostatos:

- « Įprastas » ;
- « Sportas » ;
- « Eco ».

Priklausomai nuo pasirinktos nuostatos galia ir variklio sukimo mo-

mentas tampa labiau pastebimi ir greičiau reaguoja.

« Variklio garsas »

Šiame meniu pateikiami skirtingi variklio garso lygiai keleivių salone:

- « Žema » ;
- « Aukštas » ;
- « OFF ».

« Alpine Drive sound »

(priklauso nuo įrangos)

Šiame meniu pateikiami įvairių tipų garsai, sklindantys keleivių salone, pvz., greitėjimo triukšmas, stabdymo triukšmas ir Overtake ir Launch Control įjungimas:

- „Alpine“;
- « Kitas ».

« Pastangos vairuojant »

Šiame meniu yra kelios vairo jautrumo nuostatos:

- « Žema » ;
- « Vidurinis » ;
- « Aukštas ».

Priklausomai nuo pasirinktos nuostatos vairo jautrumą galima sureguliuoti taip, kad jis taptų sunkesnis arba labiau reaguotų į judesius, optimaliai tolygaus ir tikslaus vai-

DRIVE MODE

ravimo patirties pusiausvyrai užtikrinti.

„Greitumo valdymas“

Šiame meniu yra kelios veikimo nuostatos:

- « Įprastas » ;
- « Komfortas » ;
- « Sportas ».

Individualus kiekvieno rato sukimo momento valdymas skiriasi (ir priklauso nuo pasirinkto nustatymo), kad galėtumėte geriausiai valdyti sukibimą, stabilumą ir trajektorijos tikslumą.

„Salono aplinka“ nuostatos



6

Meniu „Salono aplinka“ 4 galite konfigūruoti šią įrangą:

- « Aplinkos apšvietimas » ;
- « Šviesos intensyvumas » ;
- « Klimatas » ;
- ...

« Aplinkos apšvietimas »

Šį meniu galite naudoti aplinkos apšvietimui salone nustatyti:

- « Keičiasi » ;
- « Asmeninis ».

Daugiau informacijos apie „Aplinkos apšvietimas“ rasite skyriuje „Aplinkos apšvietimas“ ➔ 97.

« Šviesos intensyvumas »

Šį meniu galite naudoti norėdami reguliuoti aplinkos apšvietimo ryškumą.

Daugiau informacijos apie „Šviesos intensyvumas“ rasite skyriuje „Aplinkos apšvietimas“ ➔ 97.

« Klimatas »

Šį meniu galite naudoti norėdami reguliuoti oro kondicionavimo veikimą:

- « Įprastas » ;
nustatymas „Įprastas“ suteikia galimybę optimaliai išnaudoti oro kondicionierių.

- « Eco ».

Oro kondicionieriaus nustatymas „Eco“ suteikia galimybę optimizuoti automobilio nuvažiuojamą atstumą, paveikiant oro kondicionieriaus našumą (pvz., ilgesnis laikas, kurio reikia reikiamam temperatūros nuostaičiui pasiekti ir pan.).

Įjungus oro kondicionieriaus nustatymą „Eco“, multimedijos sistemos ekrane rodomas ECO indikatorius 6.

SISTEMOS APŠVIETIMAS



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Atvėrę pasaulį „Transporto prie-

monė“ , paspauskite mygtuką „Konfigūruoti“, esantį meniu „DRIVE MODE“, skirtuką „Salono aplinka“, tada – „Aplinkos apšvietimas“.

Šį meniu naudokite aplinkos apšvietimui salone pritaikyti:

« Aplinkos apšvietimas »



Norėdami pakeisti savo automobilio salono apšvietimo spalvą, pa-

spauskite vieną iš spalvų iš tų, kurios siūlomos apskritoje paletėje 1, judindami mygtuką 2.

Vidinis apskritimas 3 reiškia multi-medijos ekrano ir automobilio prietaisų skydelio aplinkos spalvą.

Paspauskite „Gerai“, kad patvirtintumėte spalvos pasirinkimą, arba paspauskite „Atšaukti“, kad atsikytumėte pasirinktos spalvos.

« Šviesos intensyvumas »



Galite nustatyti sistemos apšvietimo stiprumą.

Atvėrę pasaulį „Transporto prie-

monė“ , paspauskite mygtuką „Konfigūruoti“, esantį meniu „DRIVE MODE“, skirtuką „Salono aplin-

ka“, tada – „Šviesos intensyvumas“.

Perkelkite žymeklį 4 apšvietimo ryškumo juostoje, kad sureguliuotumėte aplinkos apšvietimo ryškumą.

Pastaba: aplinkos apšvietimo ryškumas yra išsaugomas ir susiejamas su automobilio dieniui ar naktiniam režimui, kaip nustatoma reguliuojant.

„ALPINE TELEMETRICS“



Alpine Telemetrics priemonumas priklauso nuo šalies, kurioje automobilis parduodamas, ir (arba) jūsų automobilio įrangos lygio.

Alpine Telemetrics sudaro:

- automobilio programėlė jūsų automobilio multimedijos sistemoje; ir

- mobilioji programa, kurią galite atsisiųsti į savo išmanųjį telefoną.

Ypatumai:

- jei nesare užsisakę parinkties Alpine Telemetrics, turite šios parinkties susipažinimo versiją su keilomis funkcijomis;

- norėdami naudoti Alpine Telemetrics programą, pirmiausia turite sukurti ir susieti „Google“ su automobiliu ➔ 12;

- norėdami pasinaudoti visomis funkcijomis, turite susieti savo išmanųjį telefoną su multimedijos sistema per programą Alpine Telemetrics.



Atsargumo priemonės naudojantis sistema

Keiskite nustatymus ir skaitykite informaciją ekrane tik kai eismo sąlygos nesudėtingos.

„Alpine telemetrics“ meniu



Atvėrę pasaulį „Transporto prie-

monė“ , galite pasiekti meniu Alpine Telemetrics 1.

Meniu Alpine Telemetrics yra šie skirtukai:

- „Tiesioginiai duomenys“ A;

- „Mokymas“ B;
- „Iššūkiai“ C.

Pradžia

Paspauskite skirtuką „Tiesioginiai duomenys“ A, tada sutikite su naudojimo sąlygomis ir suteikite leidimus paslaugai Alpine Telemetrics, vykdydami multimedijos ekrane rodomas instrukcijas.

Kiekvienas „Profilis“ vartotojas galės pasiekti programą Alpine Telemetrics ir išsaugoti informaciją, susietą su jo profiliu ➔ 109.

Tiesioginiai duomenys



Meniu „Tiesioginiai duomenys“ A galite atverti šiuos skirtukus:

„ALPINE TELEMETRICS“

- „Greitumas“ **D**;
- „Galingumas“ **E**;
- „Patvarumas“ **F**;
- „Grandinė“ **G**.

Vairavimo duomenis galite išsaugoti paspausdami **2**.

Vairavimo duomenų išsaugojimas 2

Norėdami naudoti vairavimo duomenų įrašymą, atsisiųskite ir įdiekite „Alpine Telemetrics“ programėlę iš savo išmaniojo telefono programėlių atsisiuntimo platformos, tada susiekite išmanųjį telefoną su multimedijos sistema per „Alpine Telemetrics“ programėlę, vado vaudamiesi prijungimo instrukcijomis, rodomomis išmaniojo telefono ekrane.

Norėdami pradėti įrašymą, išmaniajame telefone atverkite programą „Alpine Telemetrics“, tada paspauskite **2**.

Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite **2**.

Tada galite rasti įrašus „Alpine Telemetrics“ savo išmaniajame telefone ir gauti jų analizes.

Sukonfigūravę vaizdo įrašymą „Alpine Telemetrics“ programėlėje išmaniajame telefone, galite susieti

vaizdo įrašą su vairavimo duomenų analize.

Instruktavimas



Kai automobilis stovi, skiltyje „Instruktavimas“ **B**, galite gauti:

- įvairius vairavimo patarimus;
- įvairių siūlomų elementų (diagramos, chronometro ir t. t.), siūlomų Alpine Telemetrics, aprašymus.

Iššūkiai



Jūs esate atsakingi už iššūkių vykdymą pagal galiojančias elgesio taisykles.

Tam tikri siūlomi iššūkiai yra skirti naudoti tik uždaruose keliuose.

Pranešimas jums apie tai primins, kai aktyvinsite šiuos iššūkius.

6



„ALPINE TELEMETRICS“



„Progresas“ J

Šiame meniu galite peržiūrėti savo būseną, progresą įvairiuose iššūkiuose ir iškovotus medalius.

6

Meniu „Iššūkiai“ **C** galite atverti šiuos skirtukus:

- „Iššūkiai“ **H**;
- „Progresas“ **J**.

„Iššūkiai“ H

Turite įveikti iššūkius šiose kategorijose:

- „Greitumas“;
- „Galingumas“;
- „Ištvermė“.

Išsamiam lape aprašomas kiekvieno iššūkio turinys, siektini medaliai ir gauti balai.

Kai pradėsite iššūkius, kai kurie iš jų dar nebus pasiekiami. Gaukite medalius turimuose iššūkiuose, kad atrakintumėte naujus.

SLĖGIS PADANGOSE



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Daugiau informacijos apie slėgį padangose rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Slėgio padangose stebėjimo sistema“.

Atvėrę pasaulį „Transporto prie-

monė“ , paspauskite „Transporto priemonė“, tada skirtuką „Padangų slėgis“, kad galėtumėte patikrinti slėgio padangose būseną ir atkurtumėte „Padangų slėgis“ stebėjimo sistemą.

Prietaisų skydelyje esantis rodinys praneša apie galimus padangų pripūtimo sutrikimus.

Slėgio padangose būseną naudojant TPMS sistemą



Multimedijos sistemoje galite patikrinti slėgio padangose būseną. Simbolis **2** spalvomis rodo slėgio padangose būseną:

- žalia – slėgis padangose yra tinkamas arba nuo paskutinio inicijavimo iš naujo nepasikeitė;
- oranžinė – slėgis padangose yra nepakankamas;
- raudona – viena iš padangų yra pradurta arba labai subliuškusi;
- pilka – negauta jokios informacijos iš padangų jutiklio.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie automobilyje sumontuotą „Padangų slėgis“ kontrolės sis-

temą, paspauskite informacijos piktogramą .

Perkrovimas

Naudojant šią funkciją galima iš naujo inicijuoti paspaudus mygtuką „Atstatyti“ **1**.

Nustatymo iš naujo procedūrą reikia atlikti, kai automobilis stovi arba įjungtas degimas.

Pradėkite inicijavimą iš naujo procedūrą, paspausdami „Taip“, arba sugrįžkite prie padangų slėgio būsenos, paspausdami „Ne“.

Kai duomenų nustatymas iš naujo baigtas, ekrane įsižiebia patvirtinimo pranešimas.

ORO KOKYBĖ

Pasaulyje „Transporto priemonė“



paspauskite „Oro kokybė“.

Šiame meniu galite sukurti sveiką aplinką ir kokybišką orą salone, suaktyvindami funkciją „Oro valytuvai“.

Automobiliui stovint, naudodami



informacijos piktogramą galite pasiekti informaciją apie „Oro kokybė“.

– mygtuką „Oro valytuvai“ valdiklyje „Oro kokybė“, kurį galima pasiekti iš pasaulio „Navigacija“



Jei mygtukas „Oro valytuvai“ paryškintas, vadinasi, vykdomas oro valymo ciklas (maždaug penkias minutes).

« Oro valytuvai »



Galite paleisti oro valymo ciklą, naudodami:

– mygtuką „Oro valytuvai“ 1;

ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

Meniu „Elektrinis“



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Tam tikros nuostatos yra prieinamos tik automobiliui stovint.



Atvėrę pasaulį „Transporto priemonė“ , galite pasiekti meniu „Elektrinis“.

Šiame meniu galite peržiūrėti ir reguliuoti funkcijas, susijusias su elektriniu automobiliu.

Šiame meniu „Elektrinis“ galite atverti šiuos skirtukus:

- „Energija“ **A**;
- „Programos“ **B**;
- „Akumulatorius“ **C**;
- „Nustatymai“ **D**.

« Energija »



Skirtuke „Energija“ **A** multimedijos sistema suteikia galimybę peržiūrėti automobilio energijos šaltus.

Pastaba: informacija gali skirtis priklausomai nuo elektrinio automobilio variklio.

« Programos »



Atvėrę skirtuką „Programos“ **B**, tada – „Mano programos“ arba „Pridėti“, jei nenustatyta jokia kita

ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

programa, galite nustatyti automobilio komforto ir (arba) įkrovimo programą.

Šiame meniu galite peržiūrėti ir koreguoti:

- informacija apie „Kita programa“ **1**;
- laiko nustatymas siejant su įkrovimo programomis **2**;
- šildymo komforto nustatymas, susijęs su oro kondicionavimo programomis **3**;
- išsaugotų „Mano programos“ **4** sąrašas ir nuostatos;
- „Pridėti“ tvarkaraštis **5**.

Jei reikia daugiau informacijos apie įvairias „Programas“, paspauskite informacijos piktogramą



Pridėję programą, galite peržiūrėti informaciją apie būsimą „Kita programa“ **1** skirtuke „Programos“ **B**.

Pastaba: įkrovimas prasidės išjungus variklį, automobilį prijungus prie maitinimo tinklo ir suteikus priegį. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

„Pridėti“ tvarkaraštis




Galite saugoti iki trijų tvarkaraščių.

Norėdami pridėti tvarkaraštį, paspauskite „Pridėti“ **5**, tada nustatykite:

- laiką, kada oro kondicionavimo programa turi būti parengta ir (arba) V2G funkcija turi būti sustabdyta **6**;
- tvarkaraščio rūšį, jei tai įkrovimo ir (arba) klimato kontrolės grafikas **7**;
- savaitės dieną (-as), kurią (-io-mis) norite taikyti tvarkaraštį **8**.

Patvirtinkite paspausdami „Išsaugoti“.

« Įkrovimo nustatymai » 2



Iš „Įkrovimo nustatymai“ **2** galite:

- įjungti / išjungti „Suplanuotas įkrovimas“, pasirinkdami įkrovimo

ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

pradžios ir pabaigos laiką, tada paspausdami „Išsaugoti“, kad patvirtintumėte;

arba

– įjungti / išjungti „V2G įkrova“ paslaugą (priklausomai nuo įrangos). Naudojantis šia paslauga jūsų elektrinio automobilio akumuliatoriuje sukaupta energija perskirstoma jūsų namams ir elektros tinklui. Turite turėti suderinamą dvipusį kintamosios srovės įkrovimo terminalą ir būti užsiprenumeravę šią paslaugą. Žiūrėkite pasiūlymą „Mobilise“ įgaliotojo prekybos atstovo interneto svetainėje. Prireikus papildomos informacijos, kreipkitės į įgaliotąjį prekybos atstovą. Ši funkcija taip pat pasiekiamą iš jūsų išmaniojo telefono per „My Alpine“ programą.

Ypatumai:

- jei pradžios ir pabaigos laikai yra vienodi, įkrovimo laikotarpis bus 24 valandos;
- maksimalus akumuliatoriaus įkrovimo lygis gali būti nepasiekiamas, jei įkrovimo tvarkaraščio laikotarpis per trumpas;
- jei nepasirinksite savaitės dienos, įkrovimo tvarkaraščio patvirtinti negalėsite.

« Klimato nustatymai » 3



Iš „Klimato nustatymai“ **3** sureguliuokite šildymo komforto temperatūrą:

- salone **9**;
- šildomų sėdynių **10**;
- šildomo vairo **11**.

Patvirtinkite paspausdami „Išsaugoti“.

Dienų nustatymas 8



Pasirinkite dienas **8**, kuriomis norite taikyti šį tvarkaraštį.

Jei diena paryškinta, vadinasi, ji pasirinkta.

Patvirtinkite paspausdami „Išsaugoti“.

ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

« Mano programos » 4



Sąrašas 4 rasite visų aktyvaus įkrovimo ir (arba) šilumos lygio tvarkaraščių apžvalgą.

Paspauskite vieną iš programų, kad peržiūrėtumėte, pakeistumėte ar pašalintumėte.

Galite pašalinti programą, paspausdami šiukšlinės piktogramą 12 norimai ištrinti programai.

« Akumulatorius »



„Akumulatorius“ C galite sukonfigūruoti:

- didžiausią jūsų automobilio akumulatoriaus įkrovos lygį, perkeliant mygtuką 13;
- mažiausią jūsų automobilio akumulatoriaus įkrovos lygį, kurio negalima viršyti, naudojant „V2G įkrova“ ir funkciją „V2L“, perkeliant mygtuką 14.

funkciją „V2L“ (Vehicle to Load), leidžiančią prijungti elektros prietaisus tiesiai prie automobilio. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

« Nustatymai »



Skirtuke „Nustatymai“ D galite pasiekti šiuos nustatymus:

- « Įspėjamasis signalas pėstiesiems » ;
- „Plug & Charge“ (priklauso nuo suderinamų įkrovimo terminalų);
- ...

« Įspėjamasis signalas pėstiesiems »

Važiuodami galite įjungti garso signalą ir įspėti kitus eismo dalyvius apie tai, kad esate netoliese, ypač pėsčiuosius ir dviratininkus.

Daugiau informacijos apie pėsčiųjų įspėjimo signalą rasite automobilio

ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

naudotojo vadovo skyriuje „Elektrinis automobilis“.

„Plug & Charge“

Galite įjungti / išjungti funkciją „Plug & Charge“, kuri suteikia galimybę įkrauti automobilį tam tikruose viešuosiuose įkrovimo terminaluose, iškart įjungus įkroviklį į įkrovimo jungtį. Turite būti anksčiau sudarę įkrovimo viešose įkrovimo stotelėse sutartį ir savo „My Alpine“ paskyroje įjungę parinktį „Plug & Charge“. Peržiūrėkite pasiūlymą „Mobilize Charge Pass“ programoje „My Alpine“ arba įgaliotojo gamintojo atstovo svetainėje.

Prireikus papildomos informacijos, susisieki su gamintojo atstovu.

SKUBIOS PAGALBOS SKAMBUTIS

Jei transporto priemonėje yra įrengta ši funkcija, skubios pagalbos skambutis leidžia automatiškai arba ranka skambinti (nemokamai) skubios pagalbos tarnyboms nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju, siekiant sutrumpinti jų atvykimo į vietą laiką.

Pastaba: skubios pagalbos skambučio funkcija veikia:

- šalyse, kuriose naudojama 2G ir 3G (arba kai kuriems automobiliams – 4G) telekomunikacijų infrastruktūra ir susijusios telematinės skubiosios pagalbos paslaugos, suderinamos su sistema;
- jei geografiniame regione, kuriame vairuojamas automobilis, veikia tinklo ryšys.


Paskambinus skubios pagalbos tarnyboms, garso šaltinio / radijo garsumas yra automatiškai nutildomas.

Naudojant funkciją „Skambutis pagalbos numeriu“ maždaug valandai išjungiamos tam tikros multimedijos sistemos komandos ir menu, kad būtų teikiama pirmenybė skubiosios pagalbos tarnybų telefono skambučiams.

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

VARTOTOJO NUSTATYMAI

Meniu „Transporto priemonė“




Atvėrę pasaulį „Transporto priemonė“ , pasirinkite meniu „Transporto priemonė“.

Šiame meniu galite atverti šiuos skirtukus:

- „Išorėje“ **A**;
- „Kabina“ **B**;
- „Padangų slėgis“ **C**.

Pastaba: galimos nuostatos gali skirtis ir priklauso nuo įrangos lygio.

„Išorėje“ **A**



« Prieiga »

Šiuo meniu galite įjungti / išjungti šias parinktis:

- « Automatinis durų užraktas vaivuoiant » ;
- « Laisvų rankų įrangos užrakinimas / atrakinimas » ;
- « Tylusis režimas » ;

Pastaba: kitos parinktys prieinamos tik aktyvavus ankstesnes funkcijas.

« Sveikiname »

Šiuo meniu galite įjungti / išjungti šias parinktis:

- « Išorinio apšvietimo seka » ;
- « Vidinės sekos garsas » ;
- « Automatiniai veidrodžiai atsisleidžia » ;
- « Vidinės šviesos funkcija » ;
- ...

« Valytuvai »

Šiuo meniu galite įjungti / išjungti šias parinktis:

- „Galinis valytuvas įjungus atbulinę pavarą“: galinio lango valytuvas įsijungia įjungus atbulinės eigos pavarą;

Pastaba: ši funkcija veikia tik jei įjungti priekinio stiklo valytuvai.

- « Automatinis priekinis valytuvas » ;
- ...

VARTOTOJO NUSTATYMAI

„Kabina“ B



7 « Ekranas »

Šiame meniu galite koreguoti šias apšvietimo parinktis:

- « Multimedija: ryškumas dienos metu » ;
- « Multimedija: ryškumas tamsiu metu » ;
- « Kabinos ryškumas » ;
- ...

Pastaba: kitos parinktys prieinamos tik aktyvavus ankstesnes funkcijas.

« Posūkio indikatoriaus garso garsumas »

Naudokite šį meniu indikatorių garsumui koreguoti salone:

- « Žema » ;
- « Vidurinis » ;
- « Aukštas ».

« Mėgstamiausias mygtukas ant vairo »

Šiame meniu galite sukonfigūruoti „Mėgstamiausias mygtukas ant vairo“, priskirdami funkciją vienam iš šių:

- « Šildomas vairas » ;
- « Automobilio meniu » ;
- « Laisvų rankų įranga „Park Assist“ » ;
- ...

Pastaba: galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo įrangos lygio.

« Redaguoti valdiklius »

Šiame meniu galite keisti valdiklius

pasaulyje „Navigacija“  (prieinami esant tam tikrai automobilio įrangai):

- « Garsumas » ;
- « Padangų slėgis » ;
- « Google Assistant » ;

- « Data ir laikas » ;
- « Parkavimas » ;
- ...

„Padangų slėgis“ C




Naudokite šį meniu slėgiui padangose patikrinti ir atkūrimui atlikti.

Daugiau informacijos apie slėgį padangose rasite:

- skyriuje „Padangų slėgis“ ➔ 101;
- automobilio naudotojo vadove.

VARTOTOJO NUSTATYMAI

Meniu „Profilis“



Kai multimedijos sistema įjungia-
ma, **D** galite pasirinkti arba pridėti
naudotojo profilį, kuris bus naudo-
jamas sistemoje ir automobilyje.

Pasirinkite pageidaujimą vartoto-
jo profilį.

Pastaba: profilį galima pakeisti tik
automobiliui sustojus.

Meniu „Profilis“ taip pat galite bet
kada atverti pranešimų centre, pa-
spausdami atitinkamą vaizdą savo
profilyje.

Su vartotojo profiliu susijusios funkcijos

Naudotojo profilyje gali būti išsau-
gotos šios nuostatos:

- sistemos kalba;
- „My Alpine“ paskyra;
- Google paskyra;
- DRIVE MODE nuostatos;
- asmens duomenų naudojimo ter-
minų nuostatos;
- ekrano nuostatos;
- garso nuostatos;
- navigacijos nuostatos;
- navigacijos istorija;
- navigacijos pamėgtieji;
- ...

Pastaba: pirmasis sukurtas profilis
bus numatytasis administratoriaus
profilis. Tam tikros nuostatos priei-
namos tik naudojant administrazio-
iaus profilį.

„Profilis“ pridėjimas



Norėdami pridėti naują „Profilis“,
paspauskite **1**, tada laikykitės mul-
timedijos sistemos ekrane rodomų
nurodymų.

Ypatumai:

- galite pridėti iki penkių „Profilis“;
- kaskart, kai sukuriate naują
„Profilis“, reikia sukonfigūruoti: žr.
skyrių „Paslaugų aktyvavimas“
➔ 12.

„Profilis“ nuostatos

 Tam, kad jūsų asmens
duomenys būtų geriau
apsaugoti, rekomenduo-
jame užrakinti savo profilį.

VARTOTOJO NUSTATYMAI



Iš 2 galite pasiekti šias funkcijas:

- « Tvarkyti profilius » ;
- « Tvarkyti paskyras » ;
- « Ištrinti profilį » ;
- « Svečio profilis ».

Meniu srityje **E** galite keisti šią informaciją:

- « Pavadinimas » ;
- « Nuotrauka » ;
- « Sauga » :
 - „Pasirinkti užrakimo režimą“;
 - „Šalinti ID“.
- „My Alpine“ paskyra“ (prieinama tik naudojant administratoriaus profilį);
- « Privatumo sąlygos » ;
- « Privatumo nustatymai » :
 - « Priimti viską » ;

- « Atsisakyti visko » ;
- « Tinkinti ».

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Paslaugų aktyvinimas“ ➔ 12.

- ...

Profilis « Svečias »





Naudojant „Svečias“ (GUEST) profilį galima pasiekti tam tikras multi-medijos sistemos funkcijas, pvz., naudotojo profilį.

Norėdami jį pasiekti, paleidimo metu paspauskite **2**, tada – „Svečio profilis“ arba **3**.

„Svečias“ profilis atkuriamas kas kart, kai sistema paleidžiama iš naujo ir nuostatos neišsaugomos.

SISTEMOS NUSTATYMAI

Meniu „Nustatymai“



Pasaulyje „Transporto priemonė“

paspauskite „Nustatymai“.

Meniu „Nustatymai“ taip pat galite atverti pranešimų centre, paspausdami piktogramą „Nustatymai“.

Ypatumai:

– galimos nuostatos gali skirtis ir priklausyti nuo įrangos lygio;

– tam tikros nuostatos yra prieinamos automobiliui stovint.

Šiuo meniu galite keisti tokius nustatymus:

- « Garsas » ;
- „Tinklas ir internetas“;
- « Bluetooth® » ;
- „Vieta“;
- „Konfidencialumas“;
- „Programos“;
- „Pranešimai“;
- « Data ir laikas » ;
- „Profiliai ir paskyros“;
- « Sauga » ;
- « Sistema » ;
- « Atnaujinimas ir asistentas » ;
- « Google » ;
- ...

« Garsas »

Šiame meniu galite nustatyti ir keisti šiuos garsumo nustatymus:

- « Medijos garsumas » ;
- „Gaunamo skambučio garsumas“;
- „Telefono skambėjimo tono garsumas“;
- „Pranešimų garsumas“;
- „Navigacijos garsumas“;
- « Sistemos garsas (pyptelėjimai ir prisilietimai) » ;
- « Padėjėjo garsumas » ;
- „Telefono skambėjimo tonas“;
- ...

„Tinklas ir internetas“



Kai naudojate bendriną telefono ryšį, naudojate telefono interneto ryšį per WIFI (kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus mokesčiai ir apribojimai).



SISTEMOS NUSTATYMAI



Naudodamiesi šiuo meniu galite sukongfigūruoti šiuos interneto tinklus:

- „Prieigos taškas“:
 - įjungti / išjungti „Prieigos tašką“;
 - prieigos taško informacija;
 - automatiškai įjungti / išjungti prieigos tašką;
 - ...
- « WIFI » :
 - įjunkite / išjunkite „WIFI“ multimedijs sistemoje, norėdami naudoti nuotolinį interneto prieigos tašką;
 - peržiūrėkite prieinamus tinklus;
 - „Pridėti tinklą“.
- „WIFI nuostatos“

- „Ryšiai“ pateikiama informacija apie:
 - jungiamumo duomenis ir būseną;
 - „Tinklo tipas“;
 - sistemos ID;
 - ...

Kai įjungiame multimedijs sistemos „WIFI“, jums pranešama apie jos būseną, būsenos juostoje pateikiant piktogramą:

- **1** „WIFI“ aktyvuota ir prijungta prie tinklo, ryšys be apribojimų;
- **2** „WIFI“ aktyvuota ir prijungta prie tinklo, bet be interneto prieigos arba ryšys apribotas;
- **3** „WIFI“ aktyvuota, bet neprijungta prie tinklo.

Pastaba: jei „WIFI“ pasyvintas, būsenos juostoje nebus WIFI piktogramos.

Informaciją apie duomenų bendrinimo būseną taip pat galite matyti paspaudę piktogramą būsenos juostoje.

- **4** „Priimti viską“, bendrinami visi duomenys;
- **5** „Atsisakyti visko“: nebendrinami jokie duomenys;
- **6** „Tinkinti“, bendrinami tik tie duomenys, kuriuos įgaliojote bendrinti.

Daugiau informacijos apie duomenų bendrinimą rasite skyriuje „Paslaugų aktyvinimas“ ➔ 12.

Pastaba: jei atsisakysite bendrinti duomenis, būsenos juostoje nebus rodoma jokia piktograma.

« Bluetooth® »

Šį meniu galima naudoti multimedijs sistemos Bluetooth® funkcijoms koreguoti:

- įjungti / išjungti multimedijs sistemos „Bluetooth®“;
- „Nustatyti telefono ryšio paslaugų duomenis“;
- « Susieti naują įrenginį ».

„Vieta“

Šiame meniu galite nustatyti automobilio vietos nustatymus:

- „Naujausios vietos užklauskos“;
- „Programos leidimai“.

„Programos“

Šiame meniu konfigūruokite savo multimedijs sistemos programas:

- rodyti visas programas;
- „Autorizacijos tvarkyklė“;
- „Numatytosios programėlės“;
- „Nenaudojamos programos“;
- „Specialios programų prieigos teisės“.

SISTEMOS NUSTATYMAI

„Pranešimai“

Šiame meniu konfigūruokite savo multimedijos sistemos pranešimus:

- įjungti / išjungti daugialypės terpės sistemos programų pranešimus;
- « Proaktyvios rekomendacijos ».

« Data ir laikas »

Šį meniu galima naudoti multimedijos sistemos datai ir laikui koreguoti:

- „Nustatyti laiko juostą automatiškai“;
- „Nustatyti laiko juostą“ (rankiniu būdu);
- „Naudoti 24 valandų formatą“.

„Profiliai ir paskyros“

Suteikiama prieiga prie multimedijos sistemos profilio meniu.

« Sauga »

Šį meniu galima naudoti multimedijos sistemos saugumo nuostatomis koreguoti:

- „Užrakinti profilį“;
- „Šalinti ID“;
- „Saugos naujinys“.

« Sistema »

Šį meniu galima naudoti multimedijos sistemos nuostatomis koreguoti:

- „Kalba ir įvestis“;
- „Vienetai“ (km/h);

Pastaba: spidometro duomenys ir kai kuri atstumo informacija, rodoma prietaisų skydelyje, konvertuojami. Norėdami sugrąžinti buvusį režimą, atlikite tokį patį veiksmą.

- „Laikymas“:
 - „Muzika ir garsas“;
 - „Kitos programėlės“;
 - „Failai“;
 - « Sistema ».
- „Apie“
- „Teisinė informacija“;
- „Atkūrimo parinktys“;
- ...

« Atnaujinimas ir asistentas »

Šiame meniu galite peržiūrėti ir (arba) konfigūruoti šias funkcijas:

- „Aktyvūs pasiūlymai“;
Daugiau informacijos rasite skyriuje „Pranešimai“ ➔ 119.
- « Mano patikimas įrenginys » ;
- « Transporto priemonės atnaujinimas » ;

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Atnaujinimas“ ➔ 116.

- ...

« Google »

Naudodamiesi šiuo meniu galite koreguoti Google paslaugas:

- « Google Assistant » ;
- „Siųsti komentarus į Google“.

UPDATE

Meniu „Transporto priemonės atnaujinimas“



Atliekant kai kuriuos atnaujinimus, automobiliu laikinai nebus galima naudotis. Jeigu taip, stebėkite ekrane rodomus rodmenis.



Automobilis turi stovėti, nejudėti ir degimas turi būti išjungtas. Kai kuriais atvejais negalėsite užvesti automobilio tiek laiko, kiek nurodyta multimedijos sistemoje.



Dėl savo saugumo sėdynės reguliuokite tik automobiliui stovint.



Prieš pradėdami diegti, pastatykite automobilį toliau nuo eismo ir išjunkite stovėjimo stabdį.

Atverkite pasaulį „Transporto priemonė“



, meniu „Transporto priemonė“, „Nustatymai“, „Atnaujinimas ir asistentas“, tada pasirinkite „Transporto priemonės atnaujinimas“.

Naudojant šį meniu gali būti pateikiama įvairaus pobūdžio informacija ir galima atnaujinti automobilį, pavyzdžiui:

- multimedijos įrangą;
- vairavimo pagalbos sistemas;
- ...

Sistema automatiškai gali pasiūlyti naujinius. Taip pat galite rankiniu būdu patikrinti, ar nėra naujinių priklausomai nuo automobilio jungiamumo.

Ekranas „Transporto priemonės atnaujinimas“



1. « Tikrinamas atnaujinimas ».
2. « Atliekamas atnaujinimas ».
3. « Atnaujinti istoriją ».
4. « Informacija ».
5. „Automatinis atnaujinimas“
6. automatinio atnaujinimo įjungimui / išjungimui.


Ypatumai:

- skiltyje „Pranešimai“ bus pranešta, ar yra naujinsys. Žr. skyrių „Pranešimai“ ➔ 119;
- jei yra naujinsys, jo atsisiuntimas bus pradėtas automatiškai;
- naujinių gali būti ieškoma ir jie parsisiųsti tik tuomet, jei automo-

UPDATE

bilis yra geografinėje vietoje, kur veikia mobilusis tinklas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos nustatymai“ ➔ 113;

– Jei naujinys nepasiekiamas šalyje, kurioje yra automobilis, meniu „Tikrinamas atnaujinimas“ ir „Atliekamas atnaujinimas“ nepasiekiami.



Kai naujinio diegimas bus paruoštas, jūsų bus paprašyta sutikimo ir patvirtinimo, kad būtų galima užbaigti diegimą.

Norint pradėti naujinimą, turi būti įvykdytos visos multimedijos sistemos ekrane A rodomos sąlygos.

Po atnaujinimo multimedijos sistema taip pat siūlo užprogramuoti naujinio diegimo laiką. Norėdami

tai padaryti, pasirinkite „Tvarkaraštis“, nustatykite norimą atnaujinimo paleidimo laiką ir paspauskite „Įdiegti“, kad patvirtintumėte programavimą.

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis multimedijos sistemos ekrane.

Ypatumai:

- priklausomai nuo naujinio ekranai gali būti išjungti;
- Jei reikalingas kritinis naujinimas, jis bus įdiegtas automatiškai po to, kai multimedijos sistemos ekrane baigsis atgalinis skaičiavimas;
- vykstant kai kuriems diegimo procesams turite išlipti iš automobilio ir jį užrakinti.

Vėl paleidus multimedijos sistemą, parodomas pranešimas, kuriuo patvirtinama, kad naujinimas užbaigtas sėkmingai.

Klaidos atveju žr. skyrių „Veikimo triktys“ ➔ 121.

« Tikrinamas atnaujinimas » 1

Galite ieškoti naujinių tiesiogiai, paspaudę „Tikrinamas atnaujinimas“ 1.

Po paieškos multimedijos sistemoje galite atverti kitą naujinį, jei jis yra.

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis multimedijos sistemos ekrane.

Naujinimas gali trukti kelias dienas, bet šiuo metu savo transporto priemone galėsite įprastai naudotis.

« Atliekamas atnaujinimas » 2

Šis meniu pasiekiamas, kai yra naujinys.

Kai vykdomas naujinimas, paspauskite informacijos piktogramą



, kad gautumėte prieigą prie naujinio informacijos turinio.

Pastaba: kai „Atliekamas atnaujinimas“ nėra, „Tikrinamas atnaujinimas“ nepasiekiamas.

« Atnaujinti istoriją » 3

Šį meniu galima naudoti norint peržiūrėti naujinimo istoriją ir būseną.

Norėdami rasti informacijos apie ankstesnius naujinius, pasirinkite konkretų naujinį.

« Informacija » 4

Šiame meniu galite rasti informaciją, susijusią su naujiniais, peržiūrėti

UPDATE

„VIN“ (automobilio identifikavimo numerį) ir kt.

„Automatinis atnaujinimas“ 5

Aktyvavus šią funkciją, kai kurie naujinimai įdiegiami automatiškai, jums neatliekant jokių veiksmų.

Galite įjungti / išjungti automatinį tam tikrų naujinių atnaujinimų pausdą 6.

Elektrinių automobilių specialios funkcijos



Diegiant naujinį, laikinai automobilis bus neprieinamas ir įkrovimo funkcija negalima.



Jei ką tik sutikote su sistemos naujinimu per multimedijos sistemą, variklio baterijos įkrovimas bus atidėtas arba atšauktas. Prieš prijungdami įkrovimo laidą prie automobilio, palaukite, kol naujinimas bus baigtas.

Kol diegiamas automobilio naujinys, nepradėkite jo įkrauti.

Varikliui sustojus, laikykitės multimedijos sistemos ekrane rodomų nurodymų.

Ypatumai:

- Automobilio įkrovimo nuolatine srove (DC) ir naujinių diegimo procesai negali būti vykdomi vienu metu. Jei vyksta naujinimo procesas, prieš įkraunant automobilį nuolatine srove, reikės palaukti, kol naujinimas bus baigtas. Tačiau, jei automobilis įkraunamas, naujinimo procesą galima pradėti, bet jis vyks, tik kai įkrovimas bus baigtas;
- Jei naujinimo procesas pradeda mas prieš įkraunant automobilį kintamąja srove (AC) arba šio proceso metu, įkrovimas bus nutrauktas ir vėl įsijungs automatiškai, kai naujinimas bus baigtas.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Elektrinis automobilis: įkrovimas“.

PRANEŠIMAI

Pranešimų centras



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Pranešimų centre teikiami pranešimai vairuojant, taip pat tam tikros funkcijos, pasiūlymai ir nuostatos, pvz.:

- prieiga naudotojui „Profilis“ **3**;

- paslaugų būseną **B**;
 - WIFI įjungimas / išjungimas;
 - Bluetooth® įjungimas / išjungimas;
 - nutildyti / įjungti garsą.

- „Nuostatos“  **4**;
- automobilio įrangos ir ekrano apšvietimo valdiklių **C** sparčio-sios nuorodos;

Pastaba: nuorodų ir komandų tipų prieinamumas priklauso nuo įrangos ir negali būti keičiamas.

- gautų pranešimų sąrašas **D**;
- neseniai naudotos programos;
- ...

Paspausdami **1** mygtuką arba greitai perbraukdami multimedijos ekraną vertikaliai nuo **A** zonos link ekrano centro, galite pasiekti pranešimų centrą, kad galėtumėte peržiūrėti pranešimus ir prieinamas funkcijas.

Kai yra neskaitytas pranešimas, rodoma rodyklė **2** mygtuko **1** viduryje.

Paspaudę **2**, automatiškai atidarysite pranešimų centrą ir galėsite perskaityti visus neperskaitytus pranešimus, tada simbolis išnyks.

Kai pranešimų centras atidarytas, pasirinkite pranešimą iš **D** sąrašo, kad jį atvertumėte.

PRANEŠIMAI

Galite ištrinti pranešimą, greitai išilgai perbraukę per ekraną.

Paspauskite mygtuką **5**, kad panaikintumėte visus pranešimus.

Pastaba: norint ištrinti tam tikrus pranešimus iš pranešimų centro, reikės atlikti tam tikrą būtiną veiksmą.

Norėdami išeiti iš pranešimų centro, paspauskite **1** arba greitai braukite aukštyn nuo ekrano apačios link ekrano centro.

Pranešimų nuostatos

Naudodami nuostatų piktogramą **4** arba pasaulį „Transporto prie-

monė“ , atverkite meniu „Nuostatymai“, tada – meniu „Pranešimai“.

Šiame meniu konfigūruokite savo multimedijos sistemos pranešimus.

Daugiau informacijos apie meniu „Pranešimai“ rasite skyriuje „Sistemos nustatymai“ ➔ **113**.

« Aktyvūs pasiūlymai »

Naudojant funkciją „Aktyvūs pasiūlymai“ pranešimu informuojama, kad galimas jūsų vairavimo stiliui tinkamesnis režimas „DRIVE MODE“.

Multimedijos sistemoje pateikiamos tokios parinktys:

- « Taip » ;
- « Ne » ;
- « Visada ne ».

Naudodami nustatymų piktogramą  **4** arba atvėrę pasaulį

„Transporto priemonė“ , tada meniu – „Nustatymai“, galite pasiekti meniu „Atnaujinimas ir asistentas“, o tada – „Aktyvūs pasiūlymai“.

Naudojant šį meniu galima konfigūruoti aktyvius multimedijos sistemos rekomendacijų pranešimus.

Pastaba: norėdami naudotis funkcija „Aktyvūs pasiūlymai“, turite įjungti duomenų bendrinimą. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Paslaugų aktyvavimas“ ➔ **12**.

SISTEMA

Sistema		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Nėra jokio vaizdo.	Ekranas įjungtas budėjimo režimu.	Patikrinkite, ar ekranas neįjungtas budėjimo režimu.
Ekranas nebereaguoja.	Išnaudota sistemos atmintis.	Paleiskite sistemą iš naujo, paspausdami ir palaikydami nuspaudę: - multimedijos išjungimo / paleidimo mygtuką (spauskite ir palaikykite nuspaudę, kol sistema bus paleista iš naujo); arba - mygtukus „Mode“ ir „Source“, esančius į kairę nuo vairo kolonėlės valdiklio (palaikykite nuspaudę, kol sistema bus paleista iš naujo).
Ekране netinkamai rodoma vaizdo kamera.	Vaizdo kamera yra padengta nešvarumais, kurie uždengia objektyvą.	Patikrinkite, ar ant vaizdo kameros nėra purvo ar nešvarumų.
Nesigirdi jokio garso.	Garsumas minimalus ar įjungta pauzė.	Padidinkite garsumą ar išjunkite pauzę.
Iš garsiakalbių (kairiojo, dešiniojo priekinių ar užpakalinių) nesklinda joks garsas.	Balansas arba fader nuostatos neteisingos.	Teisingai nustatykite Balansas arba fader garso.
Prijungtos paslaugos „My Alpine“ programoje neveikia.	Multimedijos sistema / telefonas prastai priima interneto ryšį. Sinchronizavimo su My Alpine paslauga problema.	Pastatykite automobilį ir laikykite telefoną tokioje vietoje, kurioje interneto tinklas pasiekiamas. Jei sutrikimo pašalinti nepavyksta, kreipkitės į gamintojo atstovą.

SISTEMA

Sistema		
Paslaugos ar programos neveikia.	Prenumerata laikinai pristabdyta. Nėra interneto ryšio su multimedijos sistema.	Patikrinkite savo prenumeratos būseną interneto paslaugų teikėjo portale, kurį galite pasiekti iš savo „My Alpine“ paskyros sutarties puslapio (pirmiausia turite prisijungti prie savo „My Alpine“ paskyros automobilyje). Norėdami prisijungti prie interneto ryšio naudokite telefono funkciją „Prieigos taškas ir ryšio bendrinimas“ (žr. skyrių „Sistemos nuostatos“ ➔ 113).

NAVIGACIJA

Navigacija		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Automobilio padėtis ekrane neatitinka jos tikrosios padėties arba GPS indikatorius ekrane lieka degti geltonai arba žaliai.	Netinkamai nustatoma automobilio padėtis dėl GPS priėmimo.	Pakeiskite automobilio vietą, kol signalas GPS bus tinkamas.
Su eismu susijusios informacijos ekrane nesimato.	Vairavimo nurodymai neįjungti. Prijungtos paslaugos nėra aktyvintos.	Patikrinkite, ar vairavimo nurodymai yra įjungti. Pasirinkite kelionės tikslą ir įjunkite vairavimo nurodymus. Patikrinkite, ar prijungtos paslaugos yra aktyvintos, ir aktyvinkite duomenų rinkimą.
Kai kurios meniu skiltys nepasiekiamos.	Priklausomai nuo šiuo metų įjungtos ir naudojamos sistemos, kai kuriomis skiltimis naudotis negalima. Tam tikros funkcijos yra neprieinamos, kai automobilis važiuoja.	Sustabdykite automobilį.
Nurodymai balsu neteikiami.	Vairavimo nurodymai balsu ir vairavimo nurodymai išjungti.	Padidinkite garsumą. Patikrinkite, ar vairavimo nurodymai balsu yra įjungti. Patikrinkite, ar vykdomas vedimas.
Siūlomas maršrutas prasideda ar baigiasi ne ten, kur Jūs pasirinkote.	Sistema neatpažįsta kelionės tikslo.	Iveskite kelią, esantį netoli norimo kelionės tikslo.

TELEFONAS

Telefonas		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Telefonas nerodomas prieinamų telefonų sąraše.	Sistema neužmezga ryšio su telefonu.	Išsitikinkite, kad telefono Bluetooth® suaktyvinta. Jei telefonas vis tiek nerodomas, pasirinkite daugialypės terpės sistemą iš telefone esančių įrenginių sąrašo.
Telefonas rodomas susietų telefonų sąraše, tačiau susieti nepavyksta.	Susiejimo kodas nebuvo patvirtintas.	Patvirtinkite kodą daugialypės terpės sistemoje ir telefone.
Nesigirdi jokio garso ir skambučio.	Mobilusis telefonas neįjungtas ar neprijungtas prie sistemos. Garsumas minimalus ar įjungta pauzė.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemos. Padidinkite garsumą ar išjunkite pauzę.
Negalima paskambinti.	Mobilusis telefonas neįjungtas ar neprijungtas prie sistemos. Užrakinta telefono klaviatūra.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemos. Atrakinkite telefono klaviatūrą.
Neveikia „Apple CarPlay™“ arba „Android Auto™“ atkartinimas.	Telefonas nėra prijungtas arba jis nėra suderinamas su sistema.	Patikrinkite telefono suderinamumą su tomis programomis. Patikrinkite, ar telefonas tinkamai prijungtas prie sistemos.

BALSO ATPAŽINIMAS

Balso atpažinimas		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Sistema neatpažįsta ištarto nurodymo balsu.	Ištartas nurodymas balsu neatpažintas. Baigėsi nurodymui ištarti skirtas laikas. Nurodymą balsu trikdo aplinkos triukšmas.	Patikrinkite, ar yra valdymas balsu (žr. informaciją skyriuje „Balso atpažinimo naudojimas“). ➔ 23). Nurodymą ištarkite tam skirtu laiku. Nurodymą ištarkite tylioje aplinkoje.

UPDATE

Update		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Naujos SW (programinės įrangos) atsisiuntimas trunka labai ilgai.	Prastai priimamas interneto ryšys. Norint atsisiųsti reikalingas tam tikras minimalus važiavimo laikas.	Pastatykite automobilį tokioje vietoje, kurioje interneto tinklas pasiekiamas. Vairuokite automobilį papildomus laiko tarpusnius.
Niekada neprašoma užbaigti naujinimų.	Automobilis neapsaugotas.	Patikrinkite, ar automobilis tinkamai sustabdytas (įjungtas stovėjimo stabdys).
Naujinant ekranai išjungti, nebėra garso, nebėra kai kurių funkcijų.	Vykdomas naujinimas.	Palaukite, kol naujinimas bus baigtas.
Nepasirodo prašymas užbaigti naujinimą.	Nėra atsako mėnesį nuo naujinimo pradžios.	Serveris vėliau pradės veiksmą iš naujo. Galite rankiniu būdu patikrinti, ar naujinsys yra.
Naujinimas neužbaigtas.	Vidinė sistemos naujinimo klaida: kitos funkcijos nepaveiktos. Negalima įkrauti nuolatine srove (būdinga elektriniams automobiliams).	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu. Prieš įkraudami automobilį nuolatine srove, palaukite, kol bus baigtas naujinimas. Daugiau informacijos apie įspėjamąsias lemputes rasite automobilio naudotojo vadove.
Naujinimo nepavyko užbaigti dėl klaidos ir rodoma įspėjamoji lemputė  .	Kritinė klaida.	Automobilio negalima užvesti iš naujo. Kreipkitės į automobilio gamintojo atstovą.

UPDATE

Update		
		Daugiau informacijos apie įspėjamąsias lemputes rasite automobilio naudotojo vadove.
Naujinimo nepavyko užbaigti dėl klaidos ir rodoma įspėjamoji lemputė 	Naujinant įvyko klaida (nekritinė).	Norėdami išspręsti problemą, kreipkitės į gamintojo atstovą. Daugiau informacijos apie įspėjamąsias lemputes rasite automobilio naudotojo vadove.

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

A

Adresas: darbas, [34](#)
Adresas: namai, [34](#)
Android Auto™, [23](#), [54](#), [75](#)
Apple CarPlay™, [23](#), [54](#), [75](#)
Asmens duomenys: įrašymas, [12](#), [59](#), [66](#)
Arbulinės eigos kamera, [93](#)
Arbulinės eigos kameros aktyvinimas: kreipiamosios linijos, [93](#)
Arbulinės eigos kameros nuostatos: vaizdo nustatymai, [93](#)
Atsiliepimas į skambutį, [64](#)
Atsiliepti kai skambina, [64](#)
Automobilio aplinka: tinkinimas, [97](#)
Automobilio statymas laisvomis rankomis, [90](#)
Automobilio statymo sistema, [90](#)

B

Balso atpažinimas, [23](#)
Balso komandos, [23](#)
Balso pranešimas (-ai), [68](#)
Belaidis įkroviklis: indukcinis įkrovimas, [73](#), [74](#)
Bluetooth®, [54](#)

D

Daugialypės terpės ekranas, [5](#), [16](#)
DRIVE MODE, [94](#)

E

Ekranas: budėjimas, [20](#)
Ekranas: meniu, [5](#)
Ekranas 2D/3D: režimai 2D/3D, [29](#)
Ekranas prietaisų skydelyje, [29](#)
Ekranų valdymo mygtukai, [8](#)

G

Garso ir vaizdo prietaisai, [5](#)
Garsumo reguliavimas, [72](#)
Google, [12](#), [34](#), [42](#), [98](#), [111](#), [113](#)
Google Assistant, [23](#), [24](#), [64](#)
Google Maps, [12](#), [23](#), [29](#), [34](#), [42](#)
Google Play Store, [29](#), [34](#), [47](#), [54](#), [79](#)

K

Kontekstiniai mygtukai, [5](#)

L

Lankytina vieta, [34](#)
Laukiantis skambutis, [65](#)

M

Meniu: pagrindinis puslapis, [21](#), [22](#)
My Alpine, [12](#), [82](#)
Mygtukai: įjungimas / išjungimas, [20](#)
Multimedijos sistemos konfigūracija, [109](#)

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

Multimedijos sistemos paleidimas, [20](#)

Muzika, [54](#)

N

Navigacija: kelionės tikslo įvedimas, [34](#)

Navigacija: navigacijos istorija, [34](#)

Navigacija: navigacijos nustatymai, [42](#)

Navigacijos sistema, [29](#)

Nukreipimas: žemėlapis, [29](#)

Numerio įvedimas naudojant klaviatūrą, [68](#)

Numerio surinkimas, [64](#), [68](#)

Nuostatos, [72](#), [113](#)

Nustatymai: navigacija, [42](#)

Nustatymai: tinkinimas, [113](#)

Nustatymų tinkinimas, [21](#), [22](#), [109](#)

O

Oro kokybė, [102](#)

P

Pranešimai: pasiūlymai ir pranešimai, [17](#), [119](#)

Prijungtos paslaugos, [12](#)

R

Radijas: automatinis stočių įrašymas, [49](#)

Radijas: išankstinis stoties pasirinkimas, [49](#)

Radijo stoties pasirinkimas: radijo klausymas, [49](#)

S

Sistema: naujinimas, [116](#)

Skambučio atmetimas, [64](#)

Skambučio pabaiga, [64](#), [65](#)

Skambučių sąrašas, [67](#)

Slėgis padangose, [101](#)

smartphone dubliavimas, [23](#), [75](#)

SMS, [70](#)

SMS: SMS gavimas, [70](#)

SMS: SMS skaitymas, [70](#)

S

Šaltinis, [54](#)

Šaltinis: garsas, [47](#)

T

Taikomosios programos, [79](#)

Telefono aparato išregistravimas, [60](#)

Telefono aparato prijungimas, [60](#)

Telefono aparato užregistravimas, [59](#)

Telefono atjungimas, [60](#)

Telefono nustatymai: telefono skambėjimo tonas, [68](#), [72](#)

Telefonų knygelė, [66](#)

Transporto priemonės tinkinimo nustatymai, [109](#)

U

USB, [54](#)

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

V

Vairavimo pagalbos sistemos, [85](#)

Vairo kolonėlės valdikliai, [8](#)

Valdymas, [8](#)

Valdymo mygtukai ant vairaračio, [8](#)

Veikimo sutrikimai, [121](#), [124](#), [125](#), [126](#)

W

Wifi, [75](#), [113](#)

Z

Žemėlapis: ekranas, [29](#)

Žemėlapis: nustatymai, [29](#)

Žemėlapis: žemėlapio piktogramos, [29](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREUTE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NW 1623-5 – 77 99 002 809 - 05/2026 - Edition lituanienne



7799002809