

4-PORTAL

ALPINE MULTIMEDIA SYSTEM

ALPINE

Kullanım ile ilgili tedbirler

Sistemin kullanılması sırasında güvenlik açısından veya maddi zarara uğramamak için aşağıdaki önlemleri mutlaka alınız. Bulunduğunuz ülkenin kanunlarına mutlaka uyunuz.



Sistemin kullanılmasıyla ilgili önlemler

- Yalnızca trafik koşullarının izin verdiği zamanlarda kumandalarda işlem yapınız ve ekrandaki bilgilere bakınız.

- Ses seviyesini, çevredeki seslerin duyulacağı bir seviyeye ayarlayınız.

Seyir ile ilgili önlemler

- Seyir yardım sisteminin kullanımı, hiçbir durumda aracın sürülmesi sırasında sürücünün özenini ve sorumluluğunu üstlenemez.

- Coğrafi bölgelere göre içinde bulunan "harita" rota yenilikleri hakkındaki bilgileri eksik olabilir. Dikkatli olunuz. Her durumda, trafik yasası ve trafik levhaları seyir sistemi talimatlarına nazaran her zaman önceliklidir.

Sürüş destek sistemlerine ilişkin önlemler

Bu fonksiyonlar ek sürüş yardımlarıdır. Bu fonksiyonlar hiçbir koşul altında, her zaman aracın kontrolüne hakim olması gereken sürücünün dikkat ve sorumluluğunun yerini tutmamaktadır. Sürücü, sistem uyarılarından bağımsız olarak, hızını her zaman sürüş koşullarına adapte etmelidir.

Maddi zararlarla ilgili önlemler

- Yanma veya ekipmanlara gelecek herhangi bir zarar riskinden kaçınmak için, sistemi sökmeyiniz ve herhangi bir değişiklik yapmayınız.

- Çalışma arızası durumunda ve tüm sökme işlemleri için üretici firma yetkili servisine başvurun;

- Okuyucuya yabancı nesneler veya hasarlı ya da kirlenmiş bir harici depolama cihazı (USB anahtarı, SD kart vb.) yerleştirmeyiniz.

- Yalnızca sisteminizle uyumlu bir harici depolama cihazı (USB flaş bellek, Jack yuvası vb.) kullanınız.

- Ekranınızı her zaman mikro fiberli bir bezle temizleyiniz.

- Alan üzerinde alkol ve/veya püskürtme sıvıları içeren ürünler kullanmayınız.



Sistemi kullanmadan önce Genel satış koşulları kabul edilmelidir.
Daha fazla bilgi için bir Yetkili Servis ile iletişime geçiniz.



Kişisel verilerinizin korunması

Aracınızdan alınan veriler, üretici, Google, Google Play, Google Maps, Waze ve Google LLC'ye ait diğer markalar, yetkili distribütörler ve üretici grubuna ait diğer kuruluşlar tarafından işlenir. Üreticinin iletişim bilgileri web sitelerinde mevcuttur.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

- Aracınızın araç içi hizmetlerinden ve uygulamalarından yararlanmanızın sağlanması için;
- Aracınızın çalışması ve bakımının sağlanması için;
- Sürücü deneyiminin iyileştirilmesi ve üretici grubunun ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi için;
- Üretici grubunun yasal yükümlülüklerini uygulanması için.

Sizin için geçerli olan düzenlemelere uygun olarak, özellikle Avrupa'da ikamet ediyorsanız, aşağıdakiler için istekte bulunabilirsiniz:

- Üreticinin sizinle ilgili sakladığı verileri elde etme ve kontrol etme;
- Herhangi bir yanlış bilgiyi düzeltme;
- Sizinle ilgili verileri silme;
- Başka bir yerde yeniden kullanmak için verilerinizin bir kopyasını alma;
- Verilerinizin kullanımına herhangi bir zamanda karşı çıkma;
- Verilerinizin kullanımını dondurma.

Aracınızın multimedya ekranından yapabildikleriniz şunlardır:

- Kişisel verilerinizin (konum dahil) paylaşılmasına onay vermeyi reddetme;
- İstedığınız zamanda onayınızı geri çekme.

Kişisel verilerinizin paylaşımını askıya almaya karar vererseniz araç işlevleri ve/veya üretici tarafından sağlanan hizmetlerin bazıları, sizin onayınızı gerektirdiğinden durdurulacaktır.



Kişisel verilerinizin korunması

Paylaşımı askıya almaya karar verip vermemenizden bağımsız olarak, araç kullanım verileri aşağıdaki amaçlarla üreticiye ve ilgili ortaklara/yan kuruluşlara iletilecektir:

- Aracınızın çalışması ve bakımının sağlanması için;
- Aracınızın yaşam döngüsünün iyileştirilmesi.

Bu verilerin kullanılmasının amacı ticari inceleme değil, üreticinin araçlarının sürekli iyileştirilmesi ve günlük çalışmalarını engelleyebilecek sorunların önlenmesidir.

Daha fazla bilgi için lütfen üreticinin web sitesindeki veri koruma politikasına bakın.



Bu kullanım kitabında belirtilen modellerin tanımları, kitabın basım tarihinde geçerli olan teknik özelliklere uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu kılavuz, belirtilen modellere ait mevcut tüm fonksiyonları (standart veya isteğe bağlı) kapsamaktadır. Bu fonksiyonlar, ekipman modeline, seçilen seçeneklere ve satıldığı ülkeye göre farklılık gösterir.

Bu kılavuzda açıklanan fonksiyonlar; güncellemeler, mevzuat değişiklikleri veya teknik kısıtlamalar nedeniyle gelecekte değiştirilebilir. Üretici firmanın, önceden haber vermeksizin model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Kitapçık üzerindeki ekranlar sözleşmeye bağlı değildir.

→ kullanım kılavuzunun bir sayfaya aktarma belirttiği her noktada.

İÇİNDEKİLER

Genel bilgiler	5
Genel tanım	5
Kumandaların tanıtımı	8
Hizmetlerin etkinleştirilmesi	12
Kullanım prensipleri	16
Temizleme	19
Açma, kapatma	20
Widget'ları ekleme ve yönetme	21
Ses tanımayı kullanma	23
Navigasyon	29
Harita	29
Varış yeri giriniz	34
Seyir sistemi ayarları	42
Ses/Multimedya	47
Ses kaynakları	47
Radyo dinleme	49
Müzik	53
Ses ayarları	56
Telefon	58
Bir telefonu eşleştirme ve bağlama	58
Arama yönetimi	63
SMS	68
Telefon ayarları	70
Kablosuz şarj cihazı	71
Uygulamalar	73
Android Auto™, Apple CarPlay™	73
Uygulama yönetimi	78
My Alpine	81
Araç ödünç verme ve başkasına teslim etme	83
Araç	84

Sürüş yardımları	84
Park yardımı	89
Geri görüş kamerası	92
DRIVE MODE	93
Ortam aydınlatması	96
Alpine Telemetrisi	97
Lastik basınçları	100
Hava kalitesi	101
Elektrikli araç	102
Acil çağrı	107
Ayarlar	108
Kullanıcı ayarları	108
Sistem ayarları	112
Güncelleştir	115
Bildirimler	118
Çalışma arızaları	120
Sistem	120
Navigasyon	122
Telefon	123
Ses tanıma	124
Güncelleştir	125

GENEL TANIM


Ekran ()



Isıtma seviyesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen aracınızın kullanım kılavuzuna bakınız.



- A.** Erişim çubuğu ve durum çubuğu.
- B.** Farklı Dünyalara erişim.
- C.** Seçilen Dünya için görüntü alanı.
- D.** Isıtma seviyesi çubuğu göstergesi.



- 1.** Bağlantı ve veri paylaşımı durumu;
- 2.** Telefon batarya şarj seviyesi.
- 3.** Telefon alım durumu.
- 4.** etkinleştirilmiş multimedya sistemine ait Bluetooth®.
- 5.** Multimedya sistemi WIFI durumu.
- 6.** Kablosuz şarj cihazının durumu.
- 7.** Bildirim merkezine erişim.
- 8.** Mikrofon durumu ve kontrolü.
- 9.** Dış hava sıcaklığı.
- 10.** Saat.
- 11.** ECO göstergesinde klima.
- 12.** Sıcaklık ayar noktası göstergesi.

- 13.** Havalandırma hızı göstergesi.
- 14.** Klima kumandası.
- 15.** Isıtmalı sürücü koltuğu kumandası.
- 16.** Isıtmalı yolcu koltuğu kumandası.
- 17.** Isıtmalı direksiyon simidi kumandası.
- 18.** Ön cam buz çözme/ buğu giderme ikaz ışığı
- 19.** Araç içi hava dağıtım göstergesi.

Dünyaların Ekranları

Sisteminiz birkaç **B** Dünyasından oluşur:

- « Navigasyon »  ;
- « Müzik »  ;
- "Telefon"  veya "Akıllı telefon çoğaltması"   ;
- « Uygulamalar »  ;
- « Araç » .

Not: Dünyaların kullanılabilirliği ekipmana bağlıdır.

GENEL TANIM


1 Erkinleştirilmiş ekranda her zaman görünür ve erişilebilir olan Dünya-lar çubuğundan **B** çeşitli Dünya-lara istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

"Navigasyon" Dünyası



20 düğmesine basılarak erişilebi-len "Navigasyon" dünyası , navigasyona erişim sağlar. İki özel-leştirilebilir widget'ı görüntülemek mümkünür.

"Müzik" Dünyası



21 düğmesine basılarak erişilebilen

"Müzik" dünyası , radyo ve müziğe erişim sağlar.

"Telefon" Dünyası



22 düğmesine basılarak erişilebilen

"Telefon" dünyası , multimed-ya sistemine bağlı aramalara, dos-yalara ve diğer telefon işlevlerine erişmenizi sağlar.

Not: Akıllı telefon çoğaltması işle-mi devam ederken "Telefon" dün-yası  simgesi   de-ğışebilir.

GENEL TANIM

"Uygulamalar" Dünyası



23 düğmesine basılarak erişilebilen

"Uygulamalar" dünyası , multimedya sisteminden uygulamalara erişmek için kullanılabilir.

"Araç" Dünyası



24 düğmesi kullanılarak erişilebilen

"Araç"  dünyası, şu amaçlarla kullanılabilir: Sürüş destek sistemleri, Alpine Telemetrics gibi bazı araç donanımlarını yönetmek, ekran, dil gibi multimedya sistemi ayarlarını düzenlemek.

Not:

- ekipmanın seviyesine bağlı olarak, ana ekranda yalnızca seçilebilecek olan kullanılabilir işlevler görünür;
- Ayrıca aracınızın "Drive Mode" düğmesine art arda basarak çeşitli modlara erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.

Bildirim merkezi



7 düğmesini kullanarak veya multimedya ekranını **A** bölgesinden ekranın ortasına doğru hızlıca kaydırarak erişebileceğiniz **E** Bildirimler merkezi, istediğiniz zaman Bildirimlere, "Profil" ögesine ve bazı işlevlere erişmenizi sağlar. Düğme **7** ile veya parmağınızı ekranın alt kısmından ekranın ortasına doğru hızlı bir şekilde yukarı kaydırarak Bildirimler merkezinden çıkabilirsiniz.


KUMANDALARIN TANITIMI

1

Ekran komutları



Direksiyon altındaki kumanda



Direksiyon altındaki kumanda



KUMANDALARIN TANITIMI

İşlevler

1

	Fonksiyon
1	Multimedya ekranı.
2	Sesin arttırılması.
3	Kısaca basınız: "Radyo - Müzik KAPALI"/"Radyo - Müzik AÇIK", "Ekran bekleme modu", "Ekran Temizleme ", "Hazır". Basılı tutma (yaklaşık beş saniye): multimedya sisteminin zorla kapatılması.
4	Sesin azaltılması.
5	Ses kaynağını seçiniz.
6	Radyo istasyonlarına veya müzik parçalarına ve dizinlere göz atınız (donanıma bağlı olarak).
7	Kısaca basınız: - dinleme halindeyken ses kaynağının sesini açma. Uzun basınız (yaklaşık 5 saniye): - sesin zorla kapatılmasını devre dışı bırakma.
8	Kısaca basınız: - kullanılan ses kaynağının sesini kısma. Uzun basınız (yaklaşık 5 saniye): - sesin zorla kapatılmasını etkinleştirme.
7 + 8	Kısaca basınız: - radyo sesini kapatma/açma; - müzik parçasını durdurma veya oynatma; - ses tanıma ses sentezleyiciyi kesme. Uzun basınız (yaklaşık 5 saniye):

KUMANDALARIN TANITIMI

1

	Fonksiyon
	- sesin zorla kapatılmasını devreye alma/devre dışı bırakma.
9	Radyo istasyonlarının çalma modunu değiştiriniz ("Liste", "Favoriler").
10	Telefon multimedya sistemine bağlı değilse: - telefon eşleştirme işlevine erişiniz. Telefon multimedya sistemine bağlıysa: - Telefon dünyasına  erişiniz; - çağrıyı yanıtlayınız/sonlandırınız.
11	Kısaca basınız: - multimedya sisteminizde "Google Asistan" ses tanıma özelliğini açma/kapatma. Basılı tutma: - Telefonunuzun ses tanıma özelliğini etkinleştiriniz/devre dışı bırakınız (yalnızca telefonunuz multimedya sistemine bağlı olduğunda kullanılabilir).
12	Kısaca basınız: - kaydırma ve mod seçimi DRIVE MODE. Basılı tutma: - kullanılan DRIVE MODE modu için yapılandırmaya erişiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen "Drive Mode, ➔ 93" bölümüne bakınız.
13	Kısaca basınız: - "Favoriler" işlevini kullanınız. Basılı tutma: - "Favoriler" işlev seçimi yapılandırmasına erişiniz. Daha fazla bilgi için lütfen "Kullanıcı ayarları" ➔ 108 bölümüne bakınız.

KUMANDALARIN TANITIMI

	Fonksiyon
14	Gösterge tablosunda görüntülenen görünümü mevcut olanlar arasından seçiniz (örn. gösterge tablosunda navigasyon).

HİZMETLERİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

1

Tanıtım

Hizmetler etkinleştirildikten sonra, araç teslim tarihinizden itibaren sınırlı bir süre boyunca bu hizmetleri ücretsiz olarak kullanılabiliyorsunuz.

Multimedya sistemi, profilinizi birkaç adımda yapılandırmanızı sağlar.

Not:

- yapılandırma sihirbazı, "Misafir" profili hariç, her profil oluşturulduğunda yardım sunar.
- Yapılandırma sihirbazı sadece araç hareketsizken kullanılabilir.

Yapılandırma yardımcısı



Üretici, yürürlükteki kuralları göz önünde bulundurarak, risklere uygun bir güvenlik seviyesi sağlamak için gerekli tüm önlemleri almıştır.



1'deki liste içinde bulunan kullanmak istediğiniz dili seçiniz, ardından 2 düğmesine basarak onaylayınız.



Multimedya sistemi sizi bilgilendirir ve kişisel verilerinizi kontrol etmenizi sağlar.

Çeşitli veri paylaşımı seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için "Bil-

gi" simgesine basınız.

Sağlanan bilgileri inceledikten sonra, devam etmek için "Onayla" tuşuna basarak seçiminizi onaylayınız.

Ardından, aşağıdaki seçeneklerden kişisel verilerinizin kullanım koşullarını seçiniz:

- "Hepsini kabul et", kişisel verilerinizin paylaşılmasına izin verir ve mevcut tüm bağlı hizmetlere erişime izin verir;
 - "hepsini reddet", kişisel verilerinizin paylaşımını reddeder ve bağlı hizmetlere erişime veya bunların çalıştırılmasına izin vermez (kaza durumunda otomatik acil durum çağrısının güvenliği ile ilgili düzenleyici işlevler hariç);
 - "Özelleştir", aşağıdaki verilerle ilgili belirli işlevleri etkinleştirerek/ devre dışı bırakarak kişisel verilerinizin kullanım koşullarının kişiselleştirilmesine izin verir:
- « My Alpine » ;
 - « Yerleşik bağlantılı hizmetlerim » ;

HİZMETLERİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

- "Ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi";
- ...

Multimedya sistemi, multimedya sisteminizle veri alışverişi yapan Google yazılımı ve hizmetlerini kullanır. Google hizmetlerinin yasal koşulları hakkında bilgilendirilirsiniz.

Aşağıdakilere izin verebilir veya reddedebilirsiniz:

- uygulamalar tarafından konumunuzun kullanımı;
- kullanım/teşhis verilerinin gönderilmesi.

Not:

- Uygulamaların aracınızın mevcut konumunu kullanmasını istemiyorsanız, seyr sistemine Google Maps erişiminiz olmayacaktır;
- uygulama izinleri ve gizlilik hakkında daha fazla bilgi için, "Uygulama Yönetimi" ➔ 78 ve "Sistem Ayarları" ➔ 112 hakkındaki bölümlere bakınız.

Yüz tanıma

(donanımına bağlı olarak)

Multimedya sistemi, yüz tanıma kamerasını kullanarak "Profil" bilginizle ilişkilendirmek için yüzünüzün bir görüntüsünü kaydetmenizi önerir. Yüzünüzün bir görüntüsünü

kaydetmek, sürücü koltuğundayken multimedya sistemi tarafından tanınmanızı sağlar ve doğrudan "Profil" bilginizi kullanmanızı önerir.

Multimedya sistemi ekranında görüntülenen talimatları izleyiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna başvurunuz.

Profilinizi şu an için



Aşağıdaki işlevleri yapılandırarak profilinizi özelleştirebilirsiniz:

- "My Alpine hesabı";
- "Google Asistan" ögesini ve uygulamaları yapılandırınız;
- profili kilitleyiniz.

Not: 3 düğmesine basarak yapılandırmayı askıya alabilir, ardından

bildirim merkezi veya profilinizden daha sonra devam ettirebilirsiniz. Profili yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Kullanıcı ayarları" bölümüne bakınız ➔ 108.

"My Alpine hesabı"

Multimedya sistemi, aracınızın belirli işlevlerini yönetebilmeniz ve bu bilgilere akıllı telefonunuz üzerinden erişebilmeniz için "My Alpine" hesabınıza bağlanmanızı sağlar.

"My Alpine" hakkında daha fazla bilgi için "My Alpine" bölümüne bakınız ➔ 81.

"Google Asistan" ve uygulamaları yapılandırma

Multimedya sistemi, Google hesabınıza bağlanmak için çeşitli yollar sunar:

- Google hesap kimliğinizi kullanma (e-posta veya telefon numarası, ardından parola);
 - telefon modelinize bağlı olarak, multimedya sisteminin ekranında taranabilen bir QR Code kullanma.
- Multimedya sistemi ekranında görüntülenen talimatları izleyiniz.

Profili kilitleyiniz

Hassas bilgilerinizi ve gizliliğinizi korumak için kişisel verilerinizi ko-

HİZMETLERİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

1 rumanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bunu yapmak için, multimedya sistemi, aşağıdaki yöntemleri kullanarak profilinize erişimi kilitlemenizi sağlar:


- « Desen » ;
- « PIN kodu » ;
- « Şifre » ;
- "Profilin kilidini telefon ile açma";
- "Profil kilitlemeyi kullanmayınız".

Yapılandırmayı tamamlamak için multimedya sistemi ekranında görümlenen talimatları izleyiniz.



Kişisel verilerinizin gizliliği ve bütünlüğü dahil olmak üzere gizliliğinizi korumak için profilinizi kilitlemenizi önemle tavsiye ederiz.

Veri toplama



Hizmetleri etkinleştirme talebiniz doğrulandıktan sonra hala veri toplamayı etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir ya da veri paylaşımı seviyesini değiştirebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kullanım koşullarını seçmek için bildirim merkezini açınız, "Profil", "Profil düzenle" bilgilerinizi ve ardından "Gizlilik ayarlarını" seçiniz.

Ardından, aşağıdaki veri paylaşımı seviyeleri arasından seçim yapınız:

- "Hepsini kabul et": verilerinizin paylaşılmasına izin verme;
- "hepsini reddet": verilerinizin paylaşılmasını reddetme;
- "Özelleştir": listeden seçtiğiniz verilerin paylaşılmasına izin verme.

Not: Verilerinizi artık paylaşmak istemiyorsanız onayınızın gerektiği hizmetler çalışmayabilir (kaza durumunda otomatik acil arama ile ilgili standart hizmetler/işlevler hariç).

Veri toplamanın geçici olarak askıya alınması

Araç verilerini toplama işlemi geçici olarak askıya alınabilir.

Bunu yapmak için, Bildirim merkezinde bulunan "Profil" bölümünden veri toplama seviyesini dilediğiniz zaman duraklatabilir veya değiştirebilirsiniz: "Sadece veri paylaş" düğmesine basınız. "hepsini reddet" ögesini seçerek belirli verileri toplama işlemlerini askıya alabilir veya "Özelleştir" ögesini seçerek belirli veri toplama işlemlerini askıya alabilir ve ardından askıya almak istediklerinizi seçebilirsiniz.

Veri paylaşımını reddermeniz halinde, onayınızın gerektiği hizmetler artık çalışmayabilir (kaza durumunda otomatik acil arama ile ilgili standart hizmetler hariç).

HİZMETLERİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ



Üretici, kişisel bilgilerinin tam güvenlik içinde işlenmesini sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri almaktadır.

Veri koruma

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

- aracı uzaktan kontrol etmenizi, aracı otomatik olarak güncelleme-nizi veya araç içinde eğlence hizmetleri sunmanızı sağlamak;
- araç bakımını sağlamak;
- sürüş deneyimini iyileştirme, çeşitli mobilite yöntemleri sağlamak ve ürün ve hizmetler geliştirme;
- yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimizi yerine getirme.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak, şunları talep edebilirsiniz:

- Üreticinin sizinle ilgili sakladığı verileri elde etme ve kontrol etme;
- Herhangi bir yanlış bilgiyi düzeltme;
- Sizinle ilgili verileri silme;
- Başka bir yerde yeniden kullanmak için verilerinizin bir kopyasını alma;

- Verilerinizin kullanımına herhangi bir zamanda karşı çıkma;
- Verilerinizin kullanımını dondurma.

Aracınızın multimedya ekranından yapabildikleriniz şunlardır:

- Kişisel verilerinizin (konum dahil) paylaşılmasına onay vermeyi red-etme;
- İstedığınız zamanda onayınızı geri çekme.

Kişisel verilerinizin paylaşımını askıya almaya karar vererseniz araç işlevleri ve/veya üretici tarafından sağlanan hizmetlerin bazıları, sizin onayınızı gerektirdiğinden durdurulacaktır.

Paylaşımı askıya almaya karar verip vermemenizden bağımsız olarak, araç kullanım verileri aşağıdaki amaçlarla üreticiye ve ilgili ortaklara/yan kuruluşlara ileilecektir:

- Aracınızın çalışması ve bakımının sağlanması için;
- Aracınızın yaşam döngüsünün iyileştirilmesi.

Bu veriler ticari hizmetler için değil, üreticinin araçlarının sürekli iyileştirilmesi ve günlük kullanımlarını engelleyebilecek sorunları önlemek için kullanılır.

Hizmetlerin kullanım süresinin sona ermesi

Hizmetler sınırlı bir süre için etkinleştirilir. Bu süre sona erdiğinde, hizmetler çalışmayı durdurur. Hizmetleri yeniden etkinleştirmek için lütfen "Hizmetin yenilenmesi" ile ilgili paragrafa ➔ 82 bakınız.



Üretici, yürürlükteki kuralları göz önünde bulundurarak, risklere uygun bir güvenlik seviyesi sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

KULLANIM PRENSİPLERİ

1

Multimedya ekranı



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç dururken yapınız.



Multimedya sistemi tarafından saklanabilmeleri için bazı ayarların motor çalışırken değiştirilmesi gerekir.

Menüde gezinme



Multimedya ekranı sistem işlevlerine erişmek için kullanılabilir. Menülerden birini seçmek için multimedya ekranına dokununuz.

Hareket ile etkileşim



- Kaydırma: parmağınızı hızlıca kaydırınız:
 - yatay olarak, soldan sağa veya sağdan sola;
- veya
- dikey olarak, aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya.

- Kısaca basma: Parmağınızla ekranın bir bölümüne dokunup ardından hemen parmağınızı ekrandan çekiniz.
- Basılı tutma: Ekranın bir bölümüne en az 1,5 saniye boyunca dokununuz.
- Yakınlaştırma/Uzaklaştırma: iki parmağınızı ekran üzerinde yakınlaştırıp uzaklaştırınız.

KULLANIM PRENSİPLERİ

"Dünya" çubuğuna giriř



Multimedya sisteminizde bir Dünya çubuğu **A** bulunur. Sistem, tümüne multimedya ekranından her zaman erişilebilen beş Dünyadan oluşur:

- "Navigasyon": uydu ile yönlendirme işlevlerinin tümünü, haritaları ve yol bilgilerini kapsar;
- "Müzik": radyoya ve ses dosyalarının oynatımına erişimi sağlar;
- "Telefon"/"Çoğaltma":
 - Bir veya daha fazla telefonu sisteme eşleştirmek veya aramalara, telefon rehberine ve multimedya sistemine bağlı telefondaki diğer işlevlere erişmek için kullanılabilir;
 - Akıllı telefon çoğaltmasını etkinleştirmek için kullanılabilir.

- "Uygulamalar": uygulamalara erişmek için kullanılabilir;
- "Araç": SÜRÜŞ MODU, sürüş yardımıları, Alpine Telematics gibi bazı araç ekipmanlarını yönetmenizi ve ekran, dil vb. gibi çeşitli multimedya sistemi ayarlarını yapmanızı sağlar.

"Dünya" sayfalarının tanıtımı



Doğrudan **1** Dünya düğmelerinden birine basarak bir Dünya'dan diğerine geçiniz.

"Navigasyon" Dünyası; lastik basıncı ayarı, radyo vb. işlevlere erişim sağlayan widget'ları içerir.

Bu widgetlar fonksiyonun ana ekranına doğrudan erişmenizi veya bazı durumlarda ana ekranların bi-

ri üzerinden bunları doğrudan kontrol etmenizi(örneğin radyo istasyonunu değiştirme) sağlar.

Not: "Navigasyon" sayfasının yapılandırmasını değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, "Widget eklemek ve yönetmek" bölümüne başvurunuz → 21.

Bildirim merkezi



2 düğmesine basarak veya **B** alanından ekranın ortasına doğru multimedya ekranı hızla kaydırarak erişilebilir. Bildirim merkezi, bildirim geçmişine erişim sağlar, örneğin:

- SMS ;
- « Lastik hava basıncı » ;
- mevcut güncellemeler;

KULLANIM PRENSİPLERİ

1

- ...



Erişmek için bir bildirim seçiniz.

Bir bildirimi silmek için ekranda yatay bir kaydırma gerçekleştirin.

Tüm bildirimleri silmek için **3** düğmesine basınız.

Ayrıca kullanıcı profilinizi oluşturabilir ve yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen "Kullanıcı ayarları" bölümüne bakınız ➔ **108**.

Bildirimler hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Bildirimler" bölümüne bakınız ➔ **118**.

Kullanılamayan işlevler

Belirli ülkelerdeki mevzuata bağlı olarak sürüş esnasında bazı işlevle-

re veya ayarlara erişim mümkün olmayabilir.

Kullanılamayan işlevlere erişmek için aracınızı durdurunuz.

Not: Bazı ülkelerde yönetmelik, uygulamalara erişmek için park freninin uygulanmasını gerektirir. Daha fazla bilgi için bir Yetkili Servis ile iletişime geçiniz.

TEMİZLEME

Temizleme Önerileri



Temizleme ürününü ekrana dökmeyiniz veya püskürtmeyiniz.

Kimyasal temizlik maddeleri veya ev ürünleri kullanmayınız. Cihaz herhangi bir sıvı ile temas etmemeli ve neme maruz bırakılmamalıdır. Bu durumda, yüzeyler veya elektrikli bileşenler bozulabilir veya hasar görebilir.



Alan üzerinde alkol ve/veya püskürtme sıvıları içeren ürünler kullanmayınız.

Yansımaya önleyici malzemelere zarar vermemek için dokunmatik ekranı temizlerken yalnızca temiz, füy bırakmayan, yumuşak, kuru bir mikro fiber bez kullanınız.


Multimedya ekrana çok fazla baskı uygulamayınız ve ekranı çezebi-
lecek temizleme ekipmanı (ör. fırça, pürüzlü bez vb.) kullanmayınız.

"Ekran Temizleme" modu



Multimedya sistemi açıkken ekran üzerinde mikro fiber bez kullanmak için multimedya panelindeki **1** kumandasına kısaca basınız, ardından dokunmatik ekranı etkin olma-
yan moda ayarlamak için "Ekran Temizleme" **2** düğmesine basınız.

"Ekran Temizleme" modundan çık-
mak için multimedya ekranına iki kez basın.



Aşağıdaki temizleme önerilerine uyunuz:

A. : Alkol bazlı sıvılar kullanmayınız, sıvı uygulamayınız veya püskürtmeyiniz;

B. : Hafif nemli bir mikro fiber bez kullanarak sabunlu suyla temizlemeyiniz;

C. : Mikro fiber bezle kuru temizleme yapınız.

AÇMA, KAPATMA

1

Çalıştırılması



Multimedya sistemi çalışır:

- Kapılar açıldığında;
- multimedya paneli kumandasına **1** kısa süreli basarak.

Durdurma



Multimedya sistemi şu yöntemlerle kapatılabilir:

- multimedya panelindeki **1** kumandasına kısaca basarak ve ardından "Hazır" düğmesine basarak;
- aracınızın açılır mekanizmaları kilitliyken.

Minimum ekran


Bu işlev, ekranda yalnızca dış sıcaklık, saat ve ısıtma seviyesi çubuğunu görüntülemenizi sağlar.

Bu görüntüleme modunu seçmek için multimedya panelindeki **1** kumandasına kısaca basınız, ardından "Ekran bekleme modu" işlevini seçiniz.

1 kumandasına kısaca bastığınızda diğer işlevler görüntülenecektir:

- « Radyo - Müzik KAPALI »/« Radyo - Müzik AÇIK » ;
- « Ekran Temizleme ».

Tekrar başlat



Multimedya sistemi, şunlara basılı tutularak yeniden başlatılabilir (sistem yeniden başlayana kadar basılı tutunuz):

- multimedya paneli kumandası **1**;
- veya
- "Mode" düğmesi üzerinde **3** ve direksiyon kolunu kumandasındaki sol "Source" düğmesinde **2**.

WIDGET'LARI EKLEME VE YÖNETME

Tanıtım



Güvenlik nedeniyle bu uyarıları araç duruyorken yapınız.



Widget yapılandırması profile bağlantılıdır. Profil değişirse widget ekranı da değişir.




Sisteminizde özelleştirilebilir bir "Navigasyon" sayfası bulunur. Bu, A alanındaki belirli sayıda

widget'tan oluşur ve radyo, lastik basıncı vb. bilgilere ve işlevlere erişim sağlar.

Fonksiyonu ana ekran üzerinden doğrudan kontrol etmek için widget kontrollerinden birine basınız (radyo istasyonunu değiştirme, telefona erişme, vb.).

Widget boyutu



Navigasyon haritasına daha fazla görünürlük sağlamak için widget alanını küçültebilirsiniz.

1 düğmesine basınız veya multimedia ekranını A widget alanından ekranın kenarına doğru kaydırınız.



Widget ekranını büyötmek için, widget'a basınız veya multimedia ekranını B widget alanından ekranın ortasına hızlıca kaydırınız.

WIDGET'LARI EKLEME VE YÖNETME

1 Widget'ların kişiselleştirilmesi



"Araç" dünyası , "Araç" menüsü, "Kokpit", ardından "Widgetları düzenle" üzerinden widget'ları özelleştirebilirsiniz.

Ayrıca "Navigasyon" dünyasından  **A** alanından ekranın ortasına doğru "kaydırarak" ve ardından özelleştirmek istediğiniz widget'ı basılı tutarak da widget'ları özelleştirebilirsiniz.



Ardından ekrana dokunarak **B** alanından istediğiniz konumu ve **C** listesinden görüntülemek istediğiniz widget'ı seçiniz.

"Araç" widget'ı kişiselleştirme

(donanıma bağlı olarak)

"Araç" widget'ı kişiselleştirmek için **2'ye** basınız. Sonra, **D'de** değiştirecek fonksiyonun konumunu seçiniz ve **E** listesinden gösterilecek işlevi seçiniz.

"Araç" widget'ının kişiselleştirmesini onaylamak ve çıkmak için **3'e** basınız.

SES TANIMAYI KULLANMA

Tanıtım

Multimedya sisteminizde bir ses tanıma sistemi bulunmaktadır:

- « Google Asistan » ;
- akıllı telefon çoğaltma yoluyla sesli komut.

Ses tanıma sistemi, multimedya sistemindeki ve akıllı telefonunuzdaki bazı işlevleri sesli komutla kontrol etmek için kullanılabilir. Böylece ellerinizi direksiyondan kaldırmadan multimedya sistemini veya akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Sesli komutu, bir kişiyle doğal bir şekilde konuşuyormuş gibi multimedya sistemine hitap ederek kullanınız.

Not: Ses tanıma düğmesinin konusu farklı olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.

Ses tanıma sistemlerini kullanabilirsiniz:

- multimedyanın;
- akıllı telefon replikasyonu yoluyla kullanılabilir akıllı telefon.

Akıllı telefon çoğaltması hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Android Auto™, Apple CarPlay™" bölümüne bakınız ➔ 73.

Multimedya sisteminin ses tanıma işlevini kullanmak

Multimedya sisteminizin sesli komutuyla kontrol edilen ana fonksiyonlar

Aşağıdaki araç işlevlerine erişmek için bazı sesli komutlar kullanılabilir:

- Seyir sistemi;
- Müzik;
- Radyo;
- Telefon;
- Araç fonksiyonları (klima, Drive Mode);
- Bağlı hizmetler (hava durumu, haberler vb.);
- ...

Not: Ses tanımayı kullanmak istiyorsanız, ağ kapsama alanında bulunduğunuzdan emin olun. Zayıf alım durumunda belirli işlevlere erişilemez.

Google hesabına bağlanmak, araç bağlandığında asistanı daha da özelleştirmenizi sağlar. Örneğin, kayıtlı kişileri aramak veya takvimin Google içeriğini öğrenmek mümkündür.

Not:

- "Google Asistan" henüz tüm dillerde mevcut değil. Müsaitlik hakkında daha fazla bilgi veya başka bir dil denemek için (müsaitlik şar-

tıyla), lütfen support.google.com seçeneğine bakınız;

- sesli komutlar yazılım güncellemeleriyle zenginleşir ve iyileştirilir;
- aşağıdaki talimatlar genel açıklamalardır ve üçüncü taraf satıcıları içerir. Kullanılabilirlik, sürüm ve işlevsellik değişebilir veya değiştirilebilir.

Sesli komut fonksiyonu



Sesli komut fonksiyonunu ekrana dokunmadan telefon defterinizdeki bir kişiyi aramak, bir hedef girmek ve radyo kanalını değiştirmek için kullanabilirsiniz. **1** düğmesine kısaca bastığınızda, ekranda görsel bir onay ile birlikte sesli bir onay duyulacaktır.

SES TANIMAYI KULLANMA

1 "Google Asistan" etkinleştirilmesi



Ses tanıma sistemini etkinleştirmenin birkaç yolu vardır:

- "Hey Google" sesli komutunu belirttikten ve ekranda **3** sesli bir doğrulama ve görsel geri bildirim aldıktan sonra komutunuzu belirtiniz (örneğin "Eve git");

veya

- aracınızdaki ses tanıma düğmesine **1** kısaca basarak;

veya

- "Google Asistan" widget'ına **2** basarak;

veya



- "Navigasyon"  öğesindeki **4** simgesine basarak.

"Ses tanıma" menüsü

"Araç" dünyasından , "Ayarlar", "Google" ardından "Google Asistan" öğesinden şunları yapabilirsiniz:

- asistan "Dil"ini seçme;
- "Hey Google Söyle" sesli komutunu etkinleştirme/devre dışı bırakma;
- özel sonuç almaya yetki verme;
- özel sonuçları proaktif olarak görüntüleyiniz;
- "Google Asistan" tarafından gönderilen bildirimleri alma.

Ses tanıma ile "Navigasyon" kontrolü

Mülimedya sisteminize entegre sesli komut yardımıyla bir hedef girmek için birçok yöntem vardır.

Not: Tüm özelliklerden faydalana-bilmeniz için Google hesabınızı etkinleştirmeniz ve kayıtlı adresleriniz olması gerekir. Daha fazla bilgi için, lütfen "Kullanıcı ayarları" bölümüne bakınız ➔ **108**.

Seyir sistemine bağlı bir sesli komut başlatmak için sesli komutu etkinleştiriniz, ardından bıp sesinden sonra aşağıdaki konularla bağlantılı olarak komutunuzu belirtiniz:

- "İlgi çekici noktalar";
- "Varış noktası";
- "Ev";
- "İş";
- "Rota bilgileri";
- "Yönlendirme";
- ...

"İlgi çekici noktalar"

Ses komutunu kullanarak bir POI (ilgi noktası) aramak için.

Örnekler:

- "Fırınıca git";
- "Beni Paris şehrine götür";
- "Beni Eyfel Kulesi'ne götür";
- ...

SES TANIMAYI KULLANMA

"Varış noktası"

Sesli komutu kullanarak bir tam adres girmek için.

Örnekler:

- "7 rue de la Joie, Paris adresine git";
- "Beni Paris konumuna götür";
- "Montmartre'a git, Paris";
- ...

Not: Örnekler ülkeye ve dile göre uyarlanabilir.

"Ev" ve "İş"

Sesli komutu kullanarak evinize veya işinize gitmek için.

Örnekler:

- "Eve git";
- "Beni eve götür";
- "Beni işe götür";
- ...

Not: "Eve git" veya "İşe git" sesli işlevini kullanmak için, Google hesabınızı girmeniz ve bir adres kaydetmeniz gerekir.

"Rota bilgileri"

Sesli komut kullanarak devam eden rotadan haberdar olmak için.

Örnekler:

- "Rotam nedir?";
- "Varış saati nedir?";
- "Kalan mesafe ne kadar?";
- ...

"Yönlendirme"

Sesli komutu kullanarak mevcut rota yardımıyla işlem yapmak için.

Örnekler:

- "Sesli yönlendirmeyi etkinleştir/ devre dışı bırak";
- "Ücretli yollardan kaçın";
- "Rotayı iptal et";
- ...

Ses tanıma özelliğine sahip "Ses" komutu

Multimedya sisteminizdeki sesli komut özelliğini kullanarak müziği veya radyoyu etkinleştirebilirsiniz.

"Müzik"  ögesiyle ilgili bir sesli komut başlatmak için sesli komutu etkinleştiriniz, ardından bip sesinden sonra aşağıdaki konularla bağlantılı olarak komutunuzu belirtiniz:

- "Ses kaynağı";
- « Radyo » ;
- "Müzik";
- "Okuma komutları";
- ...

"Ses kaynağı"

Ses kaynağını değiştirebilirsiniz.

Örnek:

- "Radyoyu çal";

- "Akıllı müzik uygulamasını başlat";

- ...

« Radyo »

Radyo istasyonunu seçebilirsiniz.

Örnek:

- "Oynat Jazz radio";
- "Oynat 91.8";
- ...

"Müzik"

Müziği (bir ses parçası, çalma listeleri vb.) yalnızca müzik akışı için başlatabilirsiniz.

Örnek:

- "<tercih edilen uygulamanın adı> ile <sanatçı adı> dinle";
- "<Tercih edilen uygulamanın adı> ile <şarkı adı> dinle";
- "<tercih edilen uygulamanın adı> ile <albüm adı> dinle";
- "<Tercih edilen uygulamanın adı> ile <çalma listesi adı> listesini oynat";
- ...

Not: Bazı akıllı müzik uygulamaları, buna bağlı bir ilişkili hesabı gerektirir.

"Okuma komutları"

Mevcut çalma listesine komut verebilirsiniz.

Örnek:

SES TANIMAYI KULLANMA

1

- "Okuma";
- "Duraklat";
- "Sonraki";
- "Önceki".

Not: Komutlar, kullanılan uygulamaya bağlı olarak değişebilir veya mevcut olmayabilir.

Ses tanıma özelliğine sahip "Telefon" komutu

Multimedya sisteminize entegre sesli komut yardımıyla bir numara- yı veya bir kişiyi arayabilirsiniz.

"Telefon"  ögesiyle ilgili bir sesli komut başlatmak için sesli komutu etkinleştiriniz, ardından bip sesinden sonra aşağıdaki konularla bağlantılı olarak komutunuzu belirtiniz:

- "Ara";
- "Tuşla";
- "Arama geçmişi";
- « SMS » ;
- ...

Not:

- Telefonunuzda veri paylaşımını etkinleştirmeniz gerekir, daha fazla bilgi için lütfen "Hizmetleri etkinleştirme" bölümüne bakınız ➔ 12;
- özelleştirilmiş sonuçların yetkilendirilmesini, Google ayarlarında etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen "Sistem ayarları" bölümüne ➔ 112 bakınız.

"Ara" ve "Tuşla"

Rehberinizde bulunan bir kişiyi arayabilir veya bir telefon numarasını çevirebilirsiniz.

Örnekler:

- "Grégory'yi ara";
- "Grégory evi ara";
- "Sesli mesaj servisimi ara";
- "06 77 07... numarasını Tuşla";
- "06 77 07... numarasını Tuşla";
- ...

"Arama geçmişi"

Telefonunuzun arama geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

Örnek:

- "Arama geçmişi";
- "Çağrılar göster";
- "Son aramalar";
- ...

« SMS »

Bir SMS içeriğini dikte edip gönderebilir veya bir SMS içeriğinin sesli okunmasını sağlayabilirsiniz.

Örnek:

- "Fabien'e 'Daha sonra buluşalım...' yaz."
- "SMS'i oku";
- "Yanıtla: SMS";
- ...

Not:

- Multimedya sisteminiz tarafından SMS mesajının okunabilmesi için veri paylaşımını etkinleştirmelisiniz, daha fazla bilgi için lütfen "Hizmetleri etkinleştirme" bölümüne bakınız ➔ 12;
- özelleştirilmiş sonuçların yetkilendirilmesini, Google ayarlarında etkinleştirmanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen "Sistem ayarları" bölümüne ➔ 112 bakınız;
- sadece sürüş sırasında alınan SMS, multimedya sistemi tarafından okunabilir.

Ses tanımalı "Araç fonksiyonları" komutu

Multimedya sisteminize entegre sesli komutu kullanarak aracınızın bazı fonksiyonlarını etkinleştirebilirsiniz.

"Araç" dünyasına bağlı bir sesli komut başlatmak için, sesli komutu etkinleştiriniz ve ardından sesli onayı duyduktan sonra aşağıdaki konularla bağlantılı olarak komutunuzu belirtiniz:

- "Menzil";
- "Isıtma seviyesi";
- ...

"Menzil"

SES TANIMAYI KULLANMA

Aracınızın pil ömrü ile ilgili belirli bilgileri edinebilirsiniz.

Örnek:

- "Dunkerque'e gidebilir miyim?";
- "Pil menzilim nedir";
- ...

"Isıtma seviyesi"

Isıtma seviyesiyle ilgili belirli işlevleri etkinleştirebilirsiniz.

Örnek:

- "Ayaklara havalandırmayı etkinleştir";
- "Isıtmalı direksiyon simidini etkinleştir";
- "Yolcu koltuğu ısıtmasını artır";
- "Sıcaklığı senkronize et";
- "Sıcaklığı azalt";
- "Sıcaklığı 21 dereceye ayarla";
- ...

Ses tanımalı "Bağlı Servis" komutu

Multimedya sisteminizde bulunan sesli komut ile bağlı hizmetlere bazı sorular sorabilirsiniz.

"Bağlı hizmetlere" bağlı bir sesli komut başlatmak için sesli komutu etkinleştiriniz, ardından bip sesinden sonra aşağıdaki konularla bağlantılı olarak komutunuzu belirtiniz:

- "Hava durumu";

- "Haberler";
- "Spor";
- "Olaylar";
- ...

Örnek:

- "Paris bölgesinde hava nasıl?" " " ;
- "Bugünün haberleri nedir?" " " ;
- "Paris - Marseille maç skoru ne?" " " ;
- ...

Akıllı telefon replikasyon ile ses tanımayı kullanma

Akıllı telefonunuzun sesli komutıyla kontrol edilen ana işlevler

Akıllı telefon, akıllı telefon replikasyonu yoluyla multimedya sistemine bağlandığında, akıllı telefonda bulunan etki alanlarına ve uygulamalara erişmek için bazı sesli komutlar kullanılabilir.

"Akıllı telefon çoğaltması" hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Android Auto™, Apple CarPlay™" öğesinin ➔ 73 bölümüne bakınız.

Aşağıdaki akıllı telefon işlevlerine erişmek için bazı sesli komutlar kullanılabilir:

- Navigasyon ;
- Müzik;
- Telefon ;
- ...

Not: Akıllı telefonunuzun ses tanıma özelliğini multimedya sistemiyle birlikte kullanmak istiyorsanız bir şebeke kapsama alanında bulunduğunuzdan emin olunuz.

Ses tanımalı akıllı telefon kopyalama komutu



Akıllı telefon çoğaltmasını kullanarak ses tanımayı kullandığınızda, telefonunuzun İnternet bağlantısını kullanırsınız. Bu da mobil operatörünüz tarafından uygulanan ücretlere ve sınırlamalara tabidir.

Akıllı telefonunuzun ses tanıma özelliğini multimedya sisteminizle birlikte kullanmak için aşağıdakileri yapmalısınız:

- akıllı telefonunuzun multimedya sisteminizle uyumlu bir ses tanıma işlevine sahip olduğundan emin olunuz;
- akıllı telefonunuzu akıllı telefon replikasyonu yoluyla multimedya sistemine bağlayınız.

Daha fazla bilgi için lütfen "Telefon bağlama, bağlantısını kesme" ve

SES TANIMAYI KULLANMA

1

➔ 59 ve "Android Auto™, Apple CarPlay™" ➔ 73 bölümlerine bakınız.

Sesli komut fonksiyonu



Akıllı telefon çoğaltması sesli komutunu, **1** düğmesine uzun basarak ekranı kullanmadan kullanabilirsiniz; daha sonra bir onay sesi duyulacak ve ekranda görüntülenecektir.

Devreye alma

Ses tanıma sistemini etkinleştirmek için:

- aracınızdaki ses tanıma düğmesine **1** basınız ve basılı tutunuz;

- "Çoğaltma" Dünyasından



, kullanılan uygulama ile ilişkili sesli komuta basınız;

Not: Ses tanımayı kullanırken, konuşmadan önce her zaman sesli bir onayın duyulmasını bekleyiniz.

Ses tanıma ile uyumlu uygulamalara bağlı bir sesli komut başlatmak için sesli komutu etkinleştiriniz, ardından ses sinyalinin ardından isteğinizi söyleyiniz.

Sesli komut kullanarak akıllı telefon replikasyonu yoluyla telefon uygulamasını kullanma.

Örnek:

- "Ara: José";
- "Ofisi ara";
- ...

Sesli komut kullanarak akıllı telefon replikasyonu için navigasyon uygulamasını kullanma.

Örnek:

- "Paris - Champs-Élysées adresine git";
- "Eve git";
- ...

Not: Ses tanıma için kullanılan komutlar, kopyalanan akıllı telefondaki uygulamaya bağlıdır.

HARITA

Harita



Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç dururken yapınız.

Harita görünümü

Haritaya erişmek için "Navigasyon" Dünya  1 düğmesine basınız.

Haritaya "Uygulamalar" Dünyası  seçeneğinin ardından "Maps" ögesini seçerek de erişebilirsiniz.

Harita, mevcut konumunuzu ve yapılandırdığınız çeşitli bilgileri gösterir (ekran POI, ilgi noktaları, trafik bilgileri vb.).

Sevir sistemi haritası üzerinde hareket etmek için, ekran üzerinde istediğiniz yöne kaydırın.

Mevcut konumuza geri dönmek için "Yeniden ortalama"ya basınız.

Not:

- "Maps" varsayılan sevir sistemi uygulamasıdır. Diğer uygulamalar,

"Uygulamalar" Dünyası  seçe-

neğinden erişilerek "Google Play Store" adresinden indirilebilir;
- harita herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak güncellenir.

Devam eden bir rota olmadan "Harita" ekranı



1. "Navigasyon" Dünyası .
2. "Google Asistan" sevir sistemi sesli komutu.
3. Sevir sistemi ayarları.
4. Yönlendirme sesi ayarları: "Devre dışı bırakıldı", "Yalnızca uyarılar" veya "Yeniden etkinleştirildi".
5. Görünüm modu, "Kuzey üstte" (2D/Kuzey), "Kullanıcı görünümü" (2,5D) veya "Genel Bakış" olarak görüntülenir.
6. Bir trafik olayını bildiriniz.
7. Haritayı yakınlaştırma: Haritayı yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için "+" / "-" düğmesine basınız.

HARITA

Not: Aynı zamanda, ekran üzerinde iki parmağınız arasındaki boşluğu genişleterek veya daraltarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.

8. Mevcut konumunuz.

9. Bulunduğunuz sokağın adı. Ek özelliklere erişmek için basınız.

10. Kart.

11. Varış noktası arama çubuğu.

12. Baktıktan sonra haritayı yeniden ortalayınız.

Devam eden bir rota ile "Harita" ekranı



12. Baktıktan sonra haritayı yeniden ortalayınız.

13. Hesaplanan rotanıza devam etmek için izlemeniz gereken şerit ve yön.

14. Varış zamanı, trafik bilgisi ve bir sonraki aşamaya veya son varış noktasına kalan mesafe (yapılandırmaya bağlı olarak), varışta tahmini akü şarj yüzdesi vb. gibi yolculuk bilgileri.

15. "Seyir sistemini durdur".

16. "Başka bir rota seçiniz".

17. "Rota üzerinde ara".

18. "Rota genel bakış".

19. En yüksek enerji verimliliğine sahip rota.

Gösterge panelindeki navigasyon ekranı



HARITA



20 direksiyon kumandası aracılığıyla seçilen görünüme bağlı olarak gösterge panelinde iki tür seyir sistemi ekranı bulunur:

- seyir sistemi ekranının boyutu diğer ekranlarda **A** küçültülür;
- özel ekranda **B** tam ekran seyir sistemi.

Navigasyon bilgilerini gösterge paneli ekranında iki görünüm modunda görüntüleyebilirsiniz:

- klasik görünüm **A**. Bilgiler, gösterge tablosu ekranının **C** üst kısmında görüntülenir;
- tam ekran görünümü **B**.

Not: Gösterge paneli ekranındaki seyir sistemi ekranı yalnızca "Google Maps" multimedya sistemi seyir sistemi ile kullanılabilir.

Donanıma bağlı olarak, gösterge tablosu ekranında "Android Auto™" üzerinden çoğaltılmış seyir sistemi görüntülenebilir.

Gösterge paneli ekranı hakkında daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakın.

Yönlendirme sesi ayarları



Yönlendirme sesini ayarlamak için **4** tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklerden birini seçiniz:

- "Devre dışı" **21**;
- "Yalnızca uyarılar" **22**;
- "Yeniden etkinleştirildi" **23**;

Not: "Devre dışı" işlevini seçerseniz multimedya sistemi tarafından sesli yardım talimatları verilmez.

Gösterim modu



Harita görünümünü **5** düğmesine basarak değiştirebilirsiniz.

"Kuzey üstte görünümü" (2D/ Kuzey) **24**

Harita, Kuzeye dönük şekilde mevcut konumunuzu gösterir.

HARITA

"Kullanıcı görünümü" (2,5D) 25



Harita, mevcut konumunuzu 3 boyutlu harita yüzeyi üzerinde gösterir.

Otomatik olarak ilerlediğiniz yöne döndüktür.

Topografik haritanın eğimini değiştirmek için, iki parmağınızı ekranda aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya doğru kaydırın.

"Genel Bakış" 26



Harita, mevcut kuzeye bakan konumunuzu ve devam eden rotanın genel görünümünü gösterir.

Not: Bu görünüm yalnızca bir rota devam ederken kullanılabilir.

Yönlendirme

Rota hesaplandıktan hemen sonra yönlendirme devreye girer. Multimedya sistemi, her kavşakta izlenecek yönü birkaç aşama ile bildirerek, sizi rotanız boyunca yönlendirir.

1. Aşama: hazırlık

Multimedya sistemi, seyir sisteminin sesli talimatlarını kullanarak, si-

ze az sonra bir manevra yapmanız gerekeceğini haber verir.

2. Aşama: uyarı

Multimedya sistemi yapmanız gereken manevrayı sesli olarak duyurur.

ör. "400 metre sonra, çıkışa sapın".

3. Aşama: manevra


Multimedya sistemi hangi manevranın yapılması gerektiğini gösterir.

ör. "Sağa sapın".

Not: sürüş tavsiyelerine uymamanız veya hesaplanan rotadan çıkmanız halinde, multimedya sistemi tarafından otomatik olarak yeni rota tekrar hesaplanır.

HARITA

"Rota genel bakış"



Bu işlev mevcut güzergahın detaylarını görüntülemek için kullanılır.

"Rota genel bakış" simgesinden **18**, şunları görüntüleyebilirsiniz:

- güncel rota detaylı olarak;
- başlangıç noktası ve varış noktasının yanı sıra önerilen çeşitli rotalar;
- her aşama için çeşitli aşamalar, mesafeler ve süreler;
- ...

Bir trafik olayını bildiriniz



"Bildir" simgesinden **6**, diğer Seyir Sistemi kullanıcılarını bilgilendirmek için konumunuzun yakınındaki bir trafik olayını **8** istediğiniz zaman bildirebilirsiniz. **D** listesinden tehlike türünü seçiniz:

- Kaza;
- Yol tıkanıyor;
- Yol çalışmaları;
- Kapalı şerit;
- ...

VARIŞ YERİ GIRINIZ

Bir varış noktası giriniz.

2



Seyir ile ilgili önlemler

Seyir yardım sisteminin kullanımı, hiçbir durumda aracın sürülmesi sırasında sürücünün özene-nini ve sorumluluğunu üstlenemez.



Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.



Bazı fonksiyonlar yalnızca araç hareketsizken kullanılabilir.

"Navigasyon" Dünyasından



1, hedef arama çubuğuna 2 basınız.

Bir adres girmek için ses tanımamayı kullanma

Sesli komutu etkinleştiriniz, ardından bir şehir adını, bir numarayı ve/veya cadde adını, bir hedef alanı belirtiniz.

Daha fazla bilgi için "Ses tanıma işlevi kullanımı" → 23 bölümüne bakınız.

Not: Tüm navigasyon işlevlerinden yararlanmak için lütfen Google hesabınıza bağlanınız.



Hedef arama çubuğundan 2 şunlara erişebilirsiniz:

- son hedefler;
- kategoriler (POI: ilgi noktaları);
- kayıtlı adresler (ev, iş, favoriler vb.).

Not: Çevrimiçi hedef arama işlevini kullanmak için konum ve veri paylaşımının etkinleştirilmesi gerekir. Lütfen "Hizmetlerin etkinleştirilmesi" hakkındaki bölüme bakınız → 12.

"Ev" ve "İş" hedefleri



Arama çubuğundan, "Ev" veya "İş" konumunuza yönelik seyir sistemi yönlendirmesini çalıştırabilirsiniz.

"Ev" veya "İş" öğesini ilk kez seçtiğinizde sistem sizden bir adres kaydetmenizi ister.

Not: Multimedya sistemi tarafından yalnızca bir "Ev" ve bir "İş" adresi saklanabilir.

VARIŞ YERİ GIRINIZ

Adres bulma




2 arama çubuğundan tam veya kısmi bir adres girebilirsiniz (ülke, şehir, posta kodu, cadde, sokak numarası, kavşak vb.).

Harfleri girmeye başladığınızda sistem benzer sokak isimlerini önerir. Şunları yapabilirsiniz:

- seçiminizi onaylamak için ekranda görüntülenen sokak adına basınız;
- aramanıza karşılık gelen tam listeyi görmek için önerilen caddelerin **A** listesine göz atınız.


Hedef arama



2 hedef arama çubuğundan, aşağıdaki farklı hedef türlerine yönelik sekmelere erişebilirsiniz:

- "Son" **3**;
- "Kategoriler" **4**;
- "Kaydet" **5**.

Son hedefler 3




Son kullanılan varış noktalarının listesine erişmek için arama çubuğundan "Son" sekmesini seçiniz. Bunlar multimedya sisteminden ve "Google" hesabınıza bağlı cihazlardan otomatik olarak kaydedilir. Sürüş yardımını başlatmak için bir varış noktası seçiniz.

2

VARIŞ YERİ GIRINIZ

Kategoriye göre hedefler 4

2



Arama çubuğundan "Kategoriler" sekmesini seçerek POI kategorilerinin (ilgi noktası) listesine erişiniz:

- "Şarj terminalleri";
- "Restoranlar";
- "Marketler";
- "Kafeler".


POI (ilgi noktası), bir konuma (başlangıç noktası, hedef şehir, rota üzerinde vb.) yakın olan bir hizmet, kuruluş veya turistik cazibe merkezidir.



Bir kategori seçtikten sonra, multimedia sistemi **B** konumunda ve harita üzerinde POI listesini sunacaktır. Şunları yapabilirsiniz:

- seçiminizi onaylamak için **B** konumunda görüntülenen POI düğmesine basınız;
- aramanıza karşılık gelen tam listeye erişmek için ekran üzerindeki POI ögesi **B** listesine göz atınız.

Not: POI listesi gerçek zamanlı olarak "Google Maps" tarafından güncellenir.



Bir POI seçildikten sonra, multimedia sisteminde aşağıdaki bilgiler görüntülenir (varsa):

- adres, açılış saatleri, görüşler vb.;
- telefon numarası;
- tahmini varış zamanı, mesafe;
- rota genel bakış;
- ...

VARIŞ YERİ GIRINIZ



Hali hazırda devam eden bir rotaya sahip bir POI için de arama yapabilirsiniz.

Not: POI araması, istek yapıldığındaki konumuza bağlıdır. Aramanın başka bir coğrafi bölge için olması halinde, istenen konumu girin.

Bir POI aradıktan ve seçtikten sonra, multimedya sistemi bilgileri (varsa) ve devam eden güzergah boyunca konumunu görüntüler.

Devam eden rotayı görüntülemek için, **7** düğmesine basınız.

Devam eden rotaya POI noktasında bir durak eklemek için **6** düğmesine basınız.

"Kaydet" 5

Kaydettiğiniz yerlere erişebilirsiniz:

- "Metin ile";
- "Favoriler";
- "Kaydedildi";
- "Ziyaret etmek";
- "Kişiler".

Not: Kayıtlı konumlar, hesabınıza bağlı diğer cihazlarda kullanılsalar bile hesabınız Google ile senkronize edilir.

"Haritayı göz atma"



Haritayı keşfetmek için, sürüklerken parmağınızı ekranda basılı tutarak haritayı hareket ettirin.

Haritayı yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için **9** düğmelerine basınız ve

ya ekran üzerinde iki parmağınız arasındaki boşluğu genişletiniz/daraltınız.

Haritayı yeniden ortalamak için "Yeniden ortalama" düğmesine **8** basınız.

Bir rota devam ederken bir hedef girme



Bir rota devam ederken aşağıdaki fonksiyonlara erişebilirsiniz:


- "Başka bir rota seç" **12**;
- "Rota üzerinde ara" **10**;
- "Seyir sistemi ayarları" **13**;
- "Seyir sistemini durdur" **14**;
- "Rotaya genel bakış" **11**;
- ...

VARIŞ YERİ GIRINIZ

"Başka bir rota seç" 12

Multimedya sistemi tarafından önerilen diğer rotaları görüntülemek için **12** üzerine basınız.

"Rota üzerinde ara" 10



Bu fonksiyon, bir veya daha fazla etabı aramanızı ve/veya devam eden rotanıza eklemenizi sağlar. Şunları ekleyebilirsiniz:

- ses tanıma kullanarak bir arama;
- "Şarj terminalleri";
- "Restoranlar";
- "Marketler";
- "Kafeler".

"Ayarlar" 13



Aşağıdaki navigasyon ayarlarına erişmek için içerik menüsünü kullanınız:

- "Trafik";
- "3B binalar";
- "Yönlendirme sesi";
- "Uyarılar";
- "Güzergah seçenekleri";
- "Evin veya iş yerinin adresini değiştir" (önceden kaydedilmişse);
- "Çevrimdışı haritalar";
- "Gizlilik merkezi";
- "EV Ödeme filtreleri";
- "Hakkında/Yardım".

"Ayarlar" hakkında daha fazla bilgi için "Navigasyon ayarları" bölümüne bakınız ➔ **42**.


"Seyir sistemini durdur" 14



Mevcut rotayı iptal etmek için bu işlevi kullanınız. Mevcut seyir sistemini durdurmak için **14** ögesine basınız.

VARIŞ YERİ GIRINIZ

"Rotaya genel bakış" 11



Rotaya genel bakıştan **11**, devam eden rotayı ve diğer alternatif rotaları görüntüleyebilirsiniz.

Güzergahlardan birine basarak yolculuğu, mesafesini ve süresini görüntüleyebilirsiniz.

Elektrikli araçlar için "Navigasyon" Dünya

Multimedya sisteminin yapılandırması elektrikli aracınızın motoruna bağlıdır (örn. "Şarj istasyonu")

Ek menüler ve farklı ayarlar görüntülenir.

Not:

- Mevcut şarj noktalarının görüntülenmesi için hizmetlerin etkinleştirilmesi gereklidir. Lütfen "Hizmetlerin etkinleştirilmesi" hakkındaki bölüme bakınız → **12**;
- tüm seyir sistemi işlevlerinden faydalanmak için Google hesabınıza bağlanarak aracınızla ilgili (ör. şarj prizi türü) bilgileri giriniz.

Şarj istasyonu ayarları



Şarj istasyonu ayarlarından **15**, navigasyon ekranının yalnızca aşağıdaki gibi kriterleri karşılayan şarj istasyonlarını görüntülemesini sağlamak için filtreleri **16** kısmından ayarlayabilirsiniz:

- şarj hızları (örn. 150 kW veya daha hızlı);
- uyumlu soket türleri (örn. Tür 2 CCS vb.);
- mevcut ödeme ağları (örn. Mobilize Charge Pass vb.).

Filtreleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için şu tuşa basınız:

- şarj hızları **17**;
- uyumlu soketler **18**;
- ödeme ağları **19**;
- şarj süresi **20**.

VARIŞ YERİ GIRINIZ

Not: Filtre simgesinin vurgulanması bu işlevin etkinleştirildiğini gösterir.

2

Bir varış noktası giriniz.



Bir varış noktası girdiğinizde multimedya sistemi, aracınızın kalan akü şarj düzeyine göre oraya ulaşip ulaşamayacağınızı size bildirir. Varış noktası erişilebilir durumdayken varış noktasına ulaşıldığında tahmini akü şarj yüzdesi **21** içinde görüntülenir.

Not:

- navigasyon başladıktan sonra varıştaki tahmini akü şarj seviyesi sürüş sırasında sürekli olarak güncellenecektir;

- şarj süresi yolculuk süresine dâhildir.



Yalnızca bir şarj istasyonu gerekiyorsa, şarj istasyonunuzu seçebilirsiniz.

Varış noktasına ulaşmak için birden fazla şarj gerekiyorsa, toplam rotayı minimumda tutmak için multimedya sistemi tarafından optimize edilmiş bir şarj istasyonu kombinasyonu otomatik olarak hesaplanır.

Halka açık şarj istasyonlarının adlarını **C** listesinde, yolculuğu ve çeşitli şarj istasyonu konumlarını haritada görüntüleyebilirsiniz.

Not: Şarj istasyonlarının listesi "Google Maps" tarafından gerçek zamanlı olarak güncellenir.



Aşağıdaki ayrıntıları görüntülemek için **C** içinde görüntülenen şarj istasyonlarından birine basınız:

- isim, sınıflandırma, çalışma saatleri ve adres;
- mevcut şarj soketlerinin tipi ve sayısı;
- varışta tahmini akü şarjın zamanı, mesafesi ve kalan seviye;
- ödeme yöntemi;
- ...

Not: ekranda görüntülenen şarj soketlerinin kullanılabilirliği ile ilgili bilgiler navigasyon sırasında değişebilir.

VARIŞ YERİ GIRINIZ



Daha sonra şunları yapabilirsiniz:

- istasyona seyir sistemini yönlendirmesini başlatma;
- istasyonu arama;
- ...

SEYİR SİSTEMİ AYARLARI

"Ayarlar" menüsü

2



Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.



Seyir sistemi ayarlarına erişmek için "Navigasyon" dünyasından



"Ayarlar" simgesine **1** basınız.



- "Uyarılar" **5**;
- "Rota seçenekleri" **6**;
- "Ev veya iş adresi" **7**;
- "Çevrimdışı haritalar" **8**;
- "Gizlilik merkezi" **9**;
- "EV ödeme filtreleri" **10**.
- "Hakkında/Yardım" **11**;
- "Trafik" işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **12**;
- "3D binalar" işlevini devreye almak/devre dışı bırakmak için **13**;
- "Uyarılar" işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **14**.

"Trafik" 2

Bu işlev, aşağıdakiler gibi gerçek zamanlı trafik bilgilerini almanızı sağlar:

- bölgenizdeki trafik bilgileri ve kazalar;
- kazalar, yol çalışmaları veya yandaki yolların kapanması;
- ...

"Trafik" işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **12** düğmesine basınız.

"Ayarlar" simgesinden **1** aşağıdaki ayarlara ulaşabilirsiniz:

- "Trafik" **2**;
- "3D binalar" **3**;
- "Yönlendirme sesi" **4**;

SEYİR SİSTEMİ AYARLARI

"3B binalar" 3



Haritalamanın izin verdiği yerlerde binaları 3B olarak görüntülemeyi seçebilirsiniz. Fonksiyonu devreye almak/devre dışı bırakmak için **13** düğmesine basınız.

"Yönlendirme sesi" 4



Bu ayardan, şunları yapabilirsiniz:

- "Navigasyon" sesini kapatma **15**;
- "Navigasyon" sesini kapatma ve yalnızca "Trafik" uyarılarının **16** sesini koruma;
- sesli rehberin sesini yeniden etkinleştirme **17**;
- sesli kılavuzun **18** ses düzeyini ayarlamak için "Navigasyon" sesini test etme.

"Uyarılar" 5

Bu işlev, sürüşünüzü etkileyebilecek olaylar ve koşullarla ilgili uyarılar almanızı sağlar.

Uyarıları etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **14** düğmesine basınız.

"Rota seçenekleri" 6



Bu ayardan, aşağıdaki rota seçeneklerini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz:

- "Ana yollardan kaçınınız";
- "Ücretli yollardan kaçın";
- "Feribotlardan kaçınma";
- "Enerji verimliliğine öncelik verme".

"Ev veya iş adresi" 7

Ev ve iş adresinizi bu menüden ayarlayabilirsiniz.

SEYİR SİSTEMİ AYARLARI

"Çevrimdışı haritalar" 8

2



Çevrimdışı haritalar, İnternet bağlantısının yavaş olduğu, erişilemediği veya İnternet bağlantısı kullanmak istemediğiniz bir yere gittiğinizde kullanılabilmesi için haritaları multimedya sisteminize indirip kaydetmenize olanak tanır.

Çevrimdışı haritaların listesi **A** içinde mevcuttur.

"Özel seçim"e bir çevrimdışı harita eklemek için, **19** düğmesine basınız.


Özel seçim



Bu fonksiyon, harita üzerinde bir alanı ve indirilecek bilgileri seçmek için kullanılabilir.

İndirilecek seçimi ayarlamak için haritayı kaydırınız ve yakınlaştırmınız.

"Gizlilik merkezi" 9



Bu menüden, aşağıdaki paylaşılacak verileri yapılandırabilirsiniz:

- "Sürüş verilerini Google ile paylaş";
- "Çevrimdışı haritalar".

Doğrudan araç konum ayarlarına gitmek için, "Çevrimdışı haritalar" menüsünden "Konum ayarlarına eriş" **20** düğmesine basınız.

SEYİR SİSTEMİ AYARLARI

"Sürüş verilerini Google ile paylaş"




Sürüş ve konum verileriniz Google ile paylaşılabilir. Bunlar; seyir sistemi, gerçek zamanlı trafik koşulları, "Çevrimdışı harita" kullanılabilirliği vb. gibi size ve diğer kullanıcılara Google tarafından sağlanan bilgileri iyileştirmek için kullanılabilir.

Paylaşım şunlar olabilir:

- "Devre dışı";
- yalnızca "Ayrıntılı navigasyon sırasında" devrede;
- "Her zaman devrede".

"Çevrimdışı haritalar" için seçenekler



Çevrimdışı harita güncellemesini aşağıdaki gibi indirmeyi seçebilirsiniz:

- otomatik olarak;
- veya
- elle.

Not: Daha fazla bilgi için multimedia ekranında görüntülenen ayrıntılara ve talimatlara bakınız.

"EV ödeme filtreleri" 10




Bu menüden, **B** listesinde filtrelemek istediğiniz elektrikli araç şarj istasyonları için ödeme seçeneklerini seçebilirsiniz.

SEYİR SİSTEMİ AYARLARI

"Hakkında/Yardım" //

2




Bilgilere bu menüden ve aşağıdaki öğeleri kullanarak erişebilirsiniz:

- "Çevrimdışı haritalarla ilgili yardım";
- "Open Source lisansı";
- "Yardım merkezi";
- "Web geçmişi";
- « Google Maps » ;
- "Sürüm";
- ...

SES KAYNAKLARI

Tanıtım



"Müzik" dünyasından , "Kaynaklar" 1 düğmesine basarak ses kaynağını seçebilirsiniz.

Direksiyon kolunu kumandasını kullanarak da ses kaynağını seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen "Kumandaların tanıtılması" bölümüne bakınız → 8.

Ses kaynakları donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.

Yalnızca mevcut ve "Google Play Store" uygulamasından indirilen ses kaynakları görüntülenir ve multimedya ekranından seçilebilir.

"Ses kaynakları" ekranı



2. "Android Auto™" kaynağı.
3. "Apple CarPlay™" kaynağı.
4. "Bluetooth® ses" kaynağı.
5. "Google News" kaynağı.
6. "Ses kaynakları" ekranından çıkınız.
7. "Podcasts" kaynağı.
8. "Radyo" kaynağı.
9. "Uygulama" kaynağı.
10. "USB" kaynağı (USB bağlantı noktası).

« Android Auto™ »

"Android Auto™" uygulamasıyla donatılmışsa akıllı telefon çoğalt-

ma yoluyla akıllı telefonunuzdan müzik dinlemek için bu kaynağı kullanınız. Daha fazla bilgi için lütfen "Android Auto™, Apple CarPlay™" → 73 ve "Müzik" → 53 bölümlerine bakınız.

« Apple CarPlay™ »

"Apple CarPlay™" hizmetiyle donatılmışsa akıllı telefon çoğaltma yoluyla akıllı telefonunuzdan müzik dinlemek için bu kaynağı kullanınız. Daha fazla bilgi için "Android Auto™, Apple CarPlay™" bölümüne bakınız → 73.

"Bluetooth® sesi"

Bu kaynak, akıllı telefonunuzdan Bluetooth® bağlantısı aracılığıyla müzik dinlemek için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen "Müzik" → 53 ve "Telefon bağlama/bağlantısını kesme" bölümlerine bakınız → 59.

"Uygulama"

Akıllı müzik uygulamaları aracılığıyla müzik dinlemek ve "Google Play Store" uygulaması aracılığıyla indirilen müzik uygulamalarınıza erişim sağlamak için bu kaynağı kullanınız. Daha fazla bilgi için lütfen

SES KAYNAKLARI

fen "Müzik" → 53 ve "Uygulama yönetimi" → 78 bölümlerine bakınız.

« Radyo »

Radyo dinlemek için bu kaynağı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, "Radyo dinlemek" → 49 ile ilgili bölüme bakınız.

"USB" (USB bağlantı noktası)

USB bellekten müzik dinlemek için bu kaynağı kullanınız. Daha fazla bilgi için, lütfen "Müzik" bölümüne bakınız → 53.

Not:

- bazı biçimler sistem tarafından tanınmayabilir;
- USB flaş bellek FAT32 veya NTFS biçiminde olmalıdır ve en az 8 Go ve en fazla 128 Go kapasiteye sahip olmalıdır.

« Podcasts »

"Podcasts" dinlemek için bu kaynağı kullanınız.

« Google News »

"Google News" dinlemek için bu kaynağı kullanınız.

RADYO DINLEME

Tanıtım



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.



Direksiyon simidi kumandasındaki tuş kullanılarak seçilen moda bağlı olarak, hafızaya kayıtlı bir istasyonu seçebilir, radyo istasyonları arasında listede göre gezinebilirsiniz. Direksiyon kumandaları hakkında daha fazla bilgi için "Kumandalara Giriş" bölümüne bakınız ➔ 8.

"Müzik" dünyasından , "Radyo" kaynağını seçmek için **3** düğmesine basınız.

"Radyo" kaynağına "Uygulamalar"

dünyasından da  erişebilirsiniz.

Direksiyon kolunu kumandasını kullanarak ses kaynağını seçebilir, kanallara göz atabilir ve seçme mo-

duyu değiştirebilirsiniz ("Liste", "Favoriler"). Daha fazla bilgi için "Kumandaların tanıtılması" bölümüne bakınız. ➔ 8.

"Radyo" ekranı



A. "Liste" modu sekmesi.

B. "Favoriler" modu sekmesi.

C. Kullanılabilir kanal listesi.

D. O anda çalmakta olan radyo istasyonunun çalma alanı ve tam ekran görüntüsüne erişim. O anda çalmakta olan parçayı tam ekranda görüntülemek için bu alana basınız.



1. "Müzik" Dünyasına  erişiniz.

2. "Uygulamalar" Dünyasına  erişiniz.

3. "Kaynaklar" sesine erişiniz.

4. "Ses ayarları" öğesine erişiniz.

5. "Radyo ayarları" öğesine erişiniz.

6. Dinlenmekte olan radyo.

7. "Favoriler" öğesine bir istasyon kaydediniz.

8. Geçerli istasyonun radyosunu/ oynatmasını durdurunuz.

RADYO DINLEME

9. Şu anda çalan radyo istasyonunun adı. Metin bilgileri (sanatçı, müzik parçası vb.).

10. Dinlenen "Kaynaklar" türü.

Not: Bazı bilgiler yalnızca belirli radyo istasyonlarında mevcuttur.

Tam ekran görüntüleme E



D alanında çalmakta olan radyo istasyonunu tam ekran oynatma modunda görüntülemek için bu butona basınız.

Tam ekran görüntülemeyi E kütüphanesi için 11 düğmesine basınız.

Araç hareketsiz haldeyken, mevcut istasyon DAB izin veriyorsa o anda çalınan radyonun logosuna basarak "Görüntü ekranını otomatik

kaydırma" özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Bir radyo bandı seçme

Şu dalga bantlarını ayarlamak için 5 düğmesine basınız:

- « FM » :
- « Alternatif Frekans (AF) » ;
- « Bölge ».
- "DAB" (karasal dijital radyo):
- « anahtarlama(DAB ↔ FM) » ;
- "Görüntü otomatik kaydırma".

Radyo programı

Dinlenen istasyona bağlı olarak, o sırada çalınan programların ve ilerideki 24 saat içinde çalınacakların ayrıntılı bir görünümünü görebilirsiniz.

Bu programların listesini görüntülemek için 13 düğmesine basınız.

Not: Bu işlev, istasyona bağlı olarak yalnızca istasyonun DAB sürümünde mevcut olması durumunda kullanılabilir.

İstasyon arama

Geçerli radyo bandındaki radyo istasyonlarını listede alfabetik sırayla arayabilirsiniz: 12 düğmelerine

basarak bir sonraki istasyona ileri veya geri gidiniz.

Bir radyo istasyonunu "Favoriler" bölümüne ekleme veya buradan kaldırma

Tam ekran modundan veya "Liste" modundan mevcut istasyonu "Favoriler" bölümüne eklemek veya buradan kaldırmak için 7 düğmesine basınız.

"Liste" modu A



Bu mod, multimedya sistemi tarafından yakalanan ve alfabetik olarak listelenen istasyonları aramanızı ve görüntülenizi sağlar.

Tüm istasyonları listelemek için C listesini hızlıca kaydırınız.

RADYO DİNLEME

Doğrudan dinlemek için listeden bir radyo istasyonu seçiniz.

O anda çalmakta olan radyo istasyonu mini oynatıcıda **D** görüntülenir. Mevcut radyoyu tam ekranda görüntülemek için bu alana basınız.

"FM" bandındaki radyo istasyonları RDS sistemini kullanmıyorsa veya araç radyo alımının zayıf olduğu bir bölgedeyse, ekranda istasyon adı görünmeyecek, yalnızca frekans görünecektir.

Not: Bazı bilgiler yalnızca belirli radyo istasyonlarında mevcuttur.

"Favoriler" modu B



Bu mod, önceden hafızaya alınmış radyo istasyonlarına erişmenize olanak verir.

Doğrudan dinlemek için listeden bir radyo istasyonu seçiniz.

O anda çalmakta olan radyo istasyonu mini oynatıcıda **D** görüntülenir.

"Radyo ayarları" menüsü 5



"Radyo ayarları" menü **5'den** aşağıdaki radyo işlevi ayarlarına erişebilirsiniz:

- "TA/I-Traffic" (donanımaya bağlı olarak);
- « FM » ;
- "DAB" (donanımaya ve ülkeye bağlı olarak);

- "i-Duyuru" (donanımaya ve ülkeye bağlı olarak).

"TA/I-Traffic" (trafik bilgileri)

(donanımaya bağlı olarak)

Ülkeye göre, bu işlev devreye alındığında ses sisteminiz, yol bilgilerinin bazı FM ve DAB radyo istasyonları tarafından yayınlandığı anda dinlenmesini sağlar.

Bu durumda trafik bilgilerini aktaran istasyonun frekansını seçmeniz gerekir. Bir başka kaynağı dinlemeniz (USB, Bluetooth®) durumunda, trafik bilgilerini alındığında çalma işlemi otomatik olarak kesilir.

« FM »

Ayarlardan, aşağıdaki öğeleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- « Alternatif Frekans (AF) » ;
- « Bölge ».

« Alternatif Frekans (AF) »

Bir "FM" istasyonunun frekansı, bulunulan bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Coğrafi alanı değiştirirken aynı radyo istasyonunu dinlemek için, "Alternatif Frekans (AF)" fonksiyonunu devreye alınız.

RADYO DINLEME

Ses sistemi otomatik olarak frekans değişikliklerini kesintisiz bir şekilde takip edecektir.

Not: her istasyon böyle bir izlenmeye izin vermez.

Kötü sinyal alımı şartları bazen, zamansız ve parazitli frekans değişimlerine neden olabilir. O zaman frekans değiştirme otomatik takibini devre dışı bırakın.

« Bölge »

"Bölge" modu etkinleştirildiğinde sinyal seviyesinin düşmesi halinde radyo önceden dinlenen istasyon için bir bağlantı noktası görevi gören başka bir frekansa geçer.

Not:

- bazen aynı bölgenin istasyonları ayrı programları yayınlayabilir veya farklı radyo istasyonu isimleri kullanabilir;
- bazı radyo istasyonları bölgesel frekanslarda yayınlar. Bu takdirde:
 - "Bölge" devredeyken: sistem, yeni bölge için vericiye geçmez, ancak sistem ilk bölgenin vericileri arasında normal bir şekilde değişir;
 - "Bölge" devre dışıyken: yayın programı farklı olsa bile sistem yeni bölgenin vericisine geçecektir.

« DAB »

(donanımına ve ülkeye bağlı olarak)

Ayarlardan, aşağıdaki öğeleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- « anahtarlama(DAB ↔ FM) » ;
- "Görüntüleri otomatik kaydırma" (ekipmana bağlı olarak).

« anahtarlama(DAB ↔ FM) »

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, o anda çalmakta olan DAB istasyonunun alımı zayıfsa, radyo sistemi otomatik olarak eşdeğer bir FM istasyonuna (varsa) geçer.

Ses sistemi, sinyal alımı mümkün olur olmaz otomatik olarak dijital DAB istasyonuna dönecektir.

Not: Bu işlev, yalnızca istasyonun FM ve DAB versiyonlarına sahip olması durumunda kullanılabilir.

"Görüntü otomatik kaydırma"

Bu özellik etkinleştirildiğinde ve geçerli istasyon DAB buna izin verdiğinde, tam ekran oynatma modunda bir görüntü slayt gösterisi ekran boyunca kaydırılır.

Not: Bu işlev yalnızca hareketsiz haldeki bir araçta, çalınan radyonun logosuna basılarak kullanılabilir.

« i-Duyuru »

(donanımına ve ülkeye bağlı olarak)

Bu fonksiyon devreye alınır alınmaz bazı DAB radyo kanalları tarafından yayınlanan haberleri otomatik olarak dinleyebilirsiniz.

Daha sonra diğer kaynakları seçerseniz, seçilen program türünde bir yayın yapıldığında, diğer kaynakları kesecektir.

Ayarlardan, aşağıdaki konulardaki duyuruları etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz:

- « Acil Durum » ;
- « Uyarı » ;
- « Hava durumu » ;
- « Haberler » ;
- « Olaylar » ;
- « Spor » ;
- « Diğer ».

« Ses ayarları » 4

4 simgesinden ses ayarlarını yapabilirsiniz.

Mevcut ayarlar hakkında daha fazla bilgi için, "Ses ayarları" hakkındaki bölüme bakınız ➔ 56.

MÜZİK

Tanıtım



Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.



Direksiyon kolunu kumandasında bulunan düğmeyi kullanarak ses kaynağını değiştirebilirsiniz.



"Müzik" dünyasından , dinlemek istediğiniz müzik kaynağını

seçmek için "Kaynaklar" 1 düğmesine basınız.

Direksiyon kolunu kumandasını kullanarak dinlemek istediğiniz ses kaynağını seçebilirsiniz, müzik parçalarına ve klasörlerine göz atabilirsiniz. Daha fazla bilgi için "Kumandaların tanıtılması" bölümüne bakınız. ➔ 8.

Müzik kaynakları donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Yalnızca mevcut kaynaklar görünür ve multimedya ekranında seçilebilir.

Not:

- kullanılan ses akışı uygulamasına bağlı olarak ekran ve kontroller değişebilir;
- bazı biçimler sistem tarafından tanınmayabilir;
- USB flaş bellek FAT32 veya NTFS biçiminde olmalıdır ve en az 8 Go ve en fazla 128 Go kapasiteye sahip olmalıdır.

"Kaynaklar" menüsü 1



"Kaynaklar" menüsünden 1, mevcut çeşitli kaynaklardan müzik seçebilirsiniz.

Aşağıdaki listeden multimedya sistemine bağlı olan bir giriş kaynağı seçiniz:

- « Radyo » ;
- "USB" (USB portu);
- "Bluetooth® sesi";
- « Podcasts » ;
- « Apple CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- ses akışı uygulaması;
- ...

Müzik kaynakları donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.

MÜZİK

Not: Diğer medya kaynakları "Google Play Store" aracılığıyla yüklenebilir; bunlar mevcut kaynaklar listesinde görüntülenir. Uygulamaları yüklemek hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Uygulamaları yönetme" hakkındaki bölüme bakınız → 78.

"Çalma" modu



1. Çalınan parçayla ilgili bilgiler (şarkı adı, sanatçı adı, albüm adı ve kaynaktan aktarılması durumunda albüm kapağı görseli).

2. "Müzik" dünyasına erişiniz.

3. Çalan listeye erişiniz;

4. Çalınan parçanın süresi ve uzunluğu.

5. Ses parçasını bir kez veya sürekli tekrarı etkinleştiriniz/devre dışı bırakınız.

6. Sonraki ses parçasını oynatınız.

7. Parçayı duraklatma/devam ettirme.

8. Kısaca basma: mevcut parçanın başlangıcına geri dönme.

Kısaca tekrar basma (ilk kısa basıştan sonraki 3 saniye içinde): önceki parçayı çalma.

9. Ses parçalarının rastgele çalınmasını etkinleştirme/devre dışı bırakma.

10. Çalınan parçayı gösteren ilerleme çubuğu.

11. Mini oynatıcı ile liste moduna dönünüz.

Not:

- çalmakta olan müziği tam ekran **A** veya mini oynatıcıda **B** görüntülemeyi seçebilirsiniz;
- telefona ve müzik çalma uygulamasına bağlı olarak, belirli işlevler kullanılamaz.

"Bluetooth®", "USB" ve ses akışı uygulaması



"Bluetooth® ses", "USB" kaynağı veya akışlı müzik uygulamasından, kategoriye göre düzenlenmiş çalma listelerine erişebilirsiniz:

- « Sanatçılar » ;
- « Albümler » ;
- « Şarkılar » ;
- « Playlists » ;
- ...

O anda çalınan parça mini oynatıcıda **B** görüntülenir. O anda çalmakta olan parçayı çalma modunda **A** görüntülemek için bu alana basınız.

MÜZİK

"Arama"

("Kaynaklar" türüne bağlı olarak)



"Arama" simgesine **12** basarak (kullanılabilirlik "Müzik" dünyasın-

daki  "Kaynaklar" türüne bağ-
lıdır), listedekileri arayabilirsiniz:

- bir parça başlığı;
- bir albüm;
- bir sanatçı;
- bir çalma listesi;
- ...

Klavyeyi kullanarak adı giriniz.

İlk harfleri girer girmez, multimed-
ya sistemi ilgili adları önerir.

Öneri listesinden adı seçiniz.

"Ses ayarları" **13**

13 simgesinden ses ayarlarını ya-
pabilirsiniz.

Mevcut ayarlar hakkında daha
fazla bilgi için, "Ses ayarları" hak-
kındaki bölüme bakınız ➔ **56**.

SES AYARLARI

Tanıtım



Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.



1 simgesinden aşağıdaki ses ayarlarını yapabilirsiniz:

- « Ortam » ;
- « Ses ».

« Ortam »



A sekmesinden, aşağıdaki önceden tanımlanmış müzik ekolayzerlerinden birini seçebilirsiniz:

- "Sadakat";
- "Konuşma";
- "Dinamik";
- "Ağır";
- ...

Not: Müzik ekolayzerlerinin kullanılabirliği ekipmana bağlıdır.

« Ses »



B sekmesinden aşağıdaki ses ayarlarını yapabilirsiniz:

- « Ses seviyesini normale getir » ;
- « Balans / Ses geçiş ayarlayıcısı » ;
- « Tını kontrolü » ;
- « Ses / Hız ».

SES AYARLARI

« Balans / Ses geçiş ayarlayıcısı »



Bu fonksiyon ses dağıtımını ayarlamayı sağlar. Araçtaki tüm yolcular için sesin eşit dağılmasını sağlamak veya arka koltuktaki yolcuların konforunu arttırmak için (arka taraf için ses kesilmiş ve ön tarafta orta düzeyde ses) "Merkezde" veya "Ön" ögesine basınız.

Ekrana dokunduğunuzda veya "Manuel" modu seçildiğinde, hedef konumu **2** hareket ettirerek ayarları değiştirebilirsiniz.

« Tını kontrolü »

Bu işlev sesi denkleştirmek için kullanılabilir:

- "Subwoofer" ögesini devreye alma/devre dışı bırakma;
- « Bas » ;
- « Orta » ;
- « Tiz » ;
- ...

"Subwoofer" modu derin bas sesleri araçtaki diğer hoparlörlere aşırı yükleme yapmadan yeniden üretir.

« Ses / Hız »

Bu işlev, ses seviyesini araç hızına göre otomatik olarak ayarlanmak için kullanılabilir. "Ses / Hız" düğmesine basınız, ardından hassasiyeti ayarlayınız veya doğrudan doğruya "Ses / Hız" seviye çubuğuna basarak devre dışı bırakınız.

« Ses seviyesini normale getir »

Bu işlev, bir ses kaynağından diğerine geçerken sabit ses düzeyini korumak için kullanılabilir.

BİR TELEFONU EŞLEŞTİRME VE BAĞLAMA

Bir telefonu eşleştirme, eşleştirmeyi kaldırma



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

Tanıtım

Bu fonksiyon, telefonunuzun multimedya sistemiyle eşleşmesini sağlar.

"Yeni cihaz eşle" menüsüne şuradan erişebilirsiniz:

- "Telefon" dünyasından , "Bluetooth® kullanarak bağlan" seçeneğine basınız (eşleştirilmiş bir telefon yoksa);

- "Uygulamalar" dünyası , ardından "Cihaz Yöneticisi";

- "Araç" dünyası , "Ayarlar", ardından "Bluetooth®";

- "Telefon" dünyası , "Ayarlar" simgesine  basınız, ardından "Cihaz Yöneticisi" (bir telefon zaten eşleştirilmişse);

- "Müzik" Dünyası , "Bluetooth® kullanarak bağlan" öğesine basınız (hiçbir telefon eşleştirilmemişse);
- bildirim merkezi, "Ayarlar" simgesi , ardından "Bluetooth®" öğesi.

Not: Multimedya sistemine bağlı bir telefon yoksa bazı menüler devre dışı bırakılır ve sistem bir telefon bağlamayı önerir.

Telefonunuzun eşleştirilmesi, multimedya sisteminin telefonunuzun fonksiyonlarına erişmesini sağlar. Kişi listenizin veya kişisel verilerinizin hiçbir kopyası multimedya sistemine kaydedilmez.

Multimedya sisteminin "dual SIM" ile donatılmış telefonları yönetmesi için, telefonunuzu varsayılan SIM kullanacak şekilde yapılandırınız. Lütfen telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız.

Not:

- eşleştirmeden önce telefonunuzun Bluetooth® öğesinin etkinleştirildiğinden emin olunuz ve durumunu "görünür" olarak ayarlayınız;
- Bir telefonun eşleştirilebilmesi için aracın hareketsiz olması gerekir.

Telefon eşleştirme

Eller serbest sisteminizi kullanabilmemiz için Bluetooth® mobil telefonunuzu multimedya sistemi ile eşleştirin.

Telefonunuzun görünür durumunun etkinleştirilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız.

Telefonunuz, kişilerinizi, arama kayıtlarınızı, mesajlarınızı vb. paylaşmak için yetki isteyebilir. Multimedya sisteminde bu bilgilere erişmek istiyorsanız paylaşımı kabul ediniz.

"Telefon" dünyası , ardından "Bluetooth®" üzerinden bağlan" ve-

ya "Uygulamalar" dünyası , ardından multimedya sisteminizdeki "Cihaz Yöneticisi" kaynağından:

- ekranda telefonla eşleştirmeyi öneren bir mesaj görüntülenir;
- "Yeni cihaz eşle" üzerine basınız. Multimedya sistemi yakınlarda ve görülür halde olan, Bluetooth® özelliği etkin telefonları arar;
- öneriler listesinden telefonunuzu veya telefonunuzdan multimedya sistemini seçiniz.

Multimedya sistemi ekranında ve telefonda beliren bir mesaj, önerilen kodun telefon ve multimedya

BİR TELEFONU EŞLEŞTİRME VE BAĞLAMA

sistemi arasında aynı olması halinde sizi eşleştirme talebini kabul etmeye davet eder.

Telefonunuz multimedya sistemiyle eşleştirildiğinde, "Cihaz Yöneticisi" aracılığıyla kullanmak istediğiniz hizmetleri seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, "Bir telefonun bağlanması, bağlantısının kesilmesi" bölümüne bakınız ➔ 59.

Not: Telefon, eşleştirme sırasında kullanılan profile bağlıdır. Telefon, diğer kullanıcı profillerinde kullanılamayabilir.

Yeni bir telefon eşleştirmek



"Cihaz Yöneticisi" uygulamasından multimedya sistemiyle yeni bir telefon eşleştirebilirsiniz:

- "Bluetooth® (Yeni bir cihaz eşleştir)" seçeneğine basınız, ardından **1** "Yeni cihaz eşle" simgesini seçiniz;
- öneriler listesinden yeni telefonunuzu seçiniz ve ardından eşleştirme prosedürünü tamamlayınız.

Ayrıca "Araç" dünyasından , "Ayarlar", "Bluetooth®" yeni bir telefon ekleyebilir, "Yeni cihaz eşle", ardından öneriler listesinden yeni telefonunuzu seçebilir ve eşleştirme prosedürünü tamamlayabilirsiniz.

Artık yeni telefonunuz multimedya sistemiyle eşleştirilmiştir.

Aynı anda altı adede kadar telefonu eşleştirebilirsiniz (yalnızca kablolulu çoğaltma ile kullanılan telefonlar Android Auto™ veya Apple CarPlay™ ek olarak "Cihaz Yöneticisi" üzerinde görünür). Bundan sonra, yeni bir telefon eşleştirmeden önce tercih ettiğiniz telefonun eşleştirmesini manuel olarak çıkarmanız önerilir. Aksi takdirde, "Cihaz Yöneticisi", en eski kullanım tarihine sahip cihazı otomatik olarak değiştirir.

Telefon eşleştirmesini kaldırma

"Cihaz Yöneticisi" menüsünden, telefonun eşleşmesini kaldırabilirsiniz

(telefonu multimedya sisteminden silerek):

- eşleştirmeyi kaldırmak için telefonun **2** simgesine basınız;
- onaylamak için "Evet" öğesine basınız.

Bir telefonu bağlama, telefonun bağlantısını kesme



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç dururken yapınız.



Bazı özellikler yalnızca araç hareketsizken kullanılabilir.

Bir telefonu bağlamak

Bir telefonu bağlamak için önceden eşleştirilmiş olması gerekir. Daha fazla bilgi için, lütfen "Bir telefon eşleştirme, eşleştirmesini kaldırma" ile ilgili bölüme bakınız ➔ 58.

Not: Multimedya sistemine hiçbir telefon bağlı değilse bazı menüler devre dışı bırakılır.

Telefonunuzun sisteme bağlanması, multimedya sisteminin telefonu-

BİR TELEFONU EŞLEŞTİRME VE BAĞLAMA

nuzun fonksiyonlarına erişmesini sağlar. Kişi listenizin veya kişisel verilerinizin hiçbir kopyası multimedya sistemine kaydedilmez.

Multimedya sisteminin "dual SIM" ile donatılmış telefonları yönetmesi için, telefonunuzu varsayılan SIM kullanacak şekilde yapılandırınız. Lütfen telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız.

Otomatik bağlantı

Multimedya sistemi çalışmaya başladıktan sonra yakınlarda Bluetooth® özelliği (10 metreye kadar) aktif olan eşleştirilmiş telefonları arar. Sistem, bağlanan telefonun (rehber, müzik vb.) verilerini otomatik olarak görüntüler.

Not: Telefonunuz multimedya sistemine otomatik olarak bağlandığında, verilerin (telefon defteri, SMS, kişiler vb.) görüntülenmesi yalnızca, telefonunuzu multimedya sistemiyle eşleştirirken daha önce veri paylaşımına izin verdiyseniz etkinleştirilir. Daha fazla bilgi için, lütfen "Bir telefon eşleştirme, eşleştirmesini kaldırma" ile ilgili bölümü bakınız ➔ 58.



Daha fazla bilgi için marka yetkili servisine başvurunuz.

Manüel bağlantı

Aşağıdakilerden erişilebilen "Bluetooth®" menüsünü kullanarak telefonunuzu multimedya sistemine manuel olarak bağlayabilir/bağlantısını kesebilirsiniz:

- "Araç" dünyası , "Ayarlar", ardından "Bluetooth®";

- bildirim merkezi, "Ayarlar" , sonra "Bluetooth®".

"Bluetooth®" menüsünden eşleştirilmiş telefonların listesi görüntülenir.

Bağlamak istediğiniz hizmeti ve telefonu seçiniz ve cihazın Bluetooth® özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olunuz.

Note: Telefon bağlanırken bir çağrı gerçekleşiyorsa, çağrı otomatik olarak hoparlörlere yönlendirilir.

Hizmet verilerini yönetme



Telefon rehberinize, müziğinize ve internet bağlantınıza doğrudan doğruya multimedya sistemi üzerinden erişmek için, "Bluetooth®" menüsünde bulunan "Eşleştirilmiş cihazlarınızın" "Profilleri"nden hizmet verisi paylaşımına izin vermeniz gerekir. "Eşleştirilmiş cihazlar" listesinden telefonunuzu seçip ardından kullanmak istediğiniz hizmetleri etkinleştiriniz/devre dışı bırakınız:

- "Telefon çağrıları": çağrı yapma ve alma;
- "Multimedya": müziğinize erişim;
- "İnternet erişimi": Bluetooth® aracılığıyla internet bağlantısı pay-

BİR TELEFONU EŞLEŞTİRME VE BAĞLAMA

laşımına erişiniz (lütfen "Sistem ayarları" bölümüne bakınız → 112);

- "SMS": SMS gönderme ve alma;
- "Kişi paylaşımı": Telefon defterine ve arama kaydına erişiniz;
- ...

Not: hizmet vurgulanırsa, bu, etkinleştirildiğini gösterir.



"İnternet erişimi" hizmetini kullandığınızda, veri aktarımını hızlandırmak için telefonunuzun internet bağlantısını "Erişim noktası ve bağlantı paylaşımı" WIFI üzerinden de kullanabilirsiniz (mobil operatörünüz tarafından belirlenen ücretlere ve sınırlamalara tabidir).

« Cihaz Yöneticisi »



Cihaz yöneticisi, bağlı telefon hizmetlerini yönetmek için kullanılır. Bu hizmetleri yönetmek için en iyi yöntem, "Cihaz Yöneticisi" uygulamasını



kullanmaktır.

"Uygulamalar" dünyasından , ardından "Cihaz Yöneticisi" öneri listesinden telefonunuzu seçiniz ve ardından etkinleştirmek/devre dışı bırakmak istediğiniz telefon işlevlerini seçiniz:

- « Telefon » 1 ;
- "Müzik" 2;
- akıllı telefon çoğaltma uygulaması 3;

- telefon eşleştirmesini kaldırma 4.

Not:

- hizmet vurgulanırsa, bu, etkinleştirildiğini gösterir;
- bazı telefonlar verilerin otomatik aktarımına izin verir.

"Cihaz Yöneticisi" ögesine ayrıca



"Bilgi ekranı" dünyasında bulunan "Telefon" widget'ındaki



"Cihaz Yöneticisi" simgesini kullanarak da erişebilirsiniz.

Bağlı telefonu değiştirme

"Cihaz Yöneticisi" ögesinden, halihazırda eşleştirilmiş ve cihaz listesinde bulunan başka bir telefona bağlanmak için hizmetleri seçiniz.

Not: Bağlı telefonu değiştirmek için, daha önce çok sayıda telefonu eşleştirilmiş olmalısınız.

Telefonun bağlantısını kesme

"Uygulamalar" dünyasından , ve ardından "Cihaz Yöneticisi" ögesinden bağlantısını kesmek istediğiniz telefon hizmetinin vurgulanan simgesine basınız:

- « Telefon » 1 ;
- "Müzik" 2;

BİR TELEFONU EŞLEŞTİRME VE BAĞLAMA

- akıllı telefon çoğaltma uygulaması **3**.

Telefonu "Bluetooth®" menüsünden de ayırabilirsiniz, bunun için: "Eşleştirilmiş cihazlar" listesinden telefonunuzu seçiniz ve ardından "Bağlantıyı Kes" düğmesine basınız.

Not: telefonun bağlantısı kesildiğinde bir arama devam ediyorsa arama otomatik olarak telefonunuza aktarılır.

4

ARAMA YÖNETİMİ

Telefon çağrısı

"Telefon" Dünyası

"Telefon" dünyasından .

Not: Çağrı gerçekleştirmek için telefonunuz multimedya sistemi ile bağlantıda olmalıdır. Daha fazla bilgi için, "Bir telefonun bağlanması, bağlantısının kesilmesi" bölümüne bakınız ➔ 59.

Çağrı gönderme



Şunları seçerek bir arama yapabilirsiniz:

- "Son aramalar" sekmesine **A** erişerek arama günlüğünden bir numara;
- "Kişiler" menüsünden **B** rehberdeki bir kişi;
- "Favoriler" menüsünden **C** favorilerdeki bir kişi;
- "Klavye" menüsünden **D** sayı tuş takımındaki tuşlar.

"Devam eden çağrı" ekranı



1. Kişi adı ve telefon numarası.
2. Mevcut aramanın süresi.
3. Mevcut çağrıyı bekletme.
4. Çağrının telefona aktarımı.
5. Kapatma.
6. Bir numara çevirmek için tuş takımına erişim.

7. Mikrofonu devre dışı bırakınız/ etkinleştiriniz.

BİR çağrı almak



ARAMA YÖNETİMİ

Bir çağrı alındığında, "Alınan çağrılar" ekranı görüntülenir ve şu bilgiler görüntülenir:

- kişinin adı (numara sık kullanılanlar listesinde veya telefon defterinizde varsa);
- arayanın numarası (numara telefon rehberinizde yoksa);
- "Özel numara" (numara görüntülenemiyorsa).

"Yanıtla"

Bir çağrıyı cevaplamak için, direksiyon simidindeki **10** kumandasına veya multimedya sistemi ekranındaki "Cevapla" düğmesine **8** basınız.

çağrı "Reddet"

Gelen bir çağrıyı reddetmek için direksiyon simidindeki kumandaya **10** iki kez basınız veya multimedya sistemi ekranındaki "Reddet" düğmesine **9** basınız.

Arayan kişi mesaj servisine yönlendirilir.

Çağrı esnasında



İletişim halindeyken aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- aracınızın direksiyon kumandasında bulunan kumanda düğmeleri veya multimedya ekranındaki ses düğmeleri kullanılarak ses seviyesi ayarlanabilir;
- "Çağrıyı sonlandır" **5** veya direksiyon simidindeki **10** düğmesine basarak bir çağrıyı sonlandırabilirsiniz;
- **3** düğmesine basarak çağrıyı beklemeye alabilirsiniz. Çağrıyı sürdürmek için tekrar **3** düğmesine basınız;
- "Telefona aktar" **4** düğmesine basarak çağrıyı bağlı telefona aktarabilir;

- **11** öğesine basarak ikinci bir çağrıyı yanıtla veya iki çağrı arasında geçiş yapabilirsiniz;

Not:

- Gelen ikinci çağrı cevaplandığında, ilk arama otomatik olarak beklemeye alınır;
- bir çağrı esnasında gelen ikinci bir çağrıyı yanıtlayabilirsiniz ancak ikinci bir çağrı yapamazsınız.
- "Klavye" düğmesine **6** basarak dijital tuş takımına erişiniz;
- "Sessiz" düğmesine **7** basarak mikrofonunuzu devre dışı bırakınız/etkinleştiriniz.

Bir çağrı sırasında, devam eden aramayı bitirmeden Dünyayı değiştirebilirsiniz.

Geri dönmek için "Telefon" Dünyasına  basınız.

Bir çağrıyı sonlandırma

Devam eden çağrıyı sonlandırmak için, direksiyon simidindeki **10** kumandasına veya multimedya sistemi ekranındaki "Çağrıyı sonlandır" **5** düğmesine basarak telefonu kapatınız.

ARAMA YÖNETİMİ

Telefon rehberi



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.



Bazı özellikler yalnızca araç hareketsizken kullanılabilir.

"Telefon rehberi" menüsü



Multimedya sisteminiz aracılığıyla akıllı telefonunuzun telefon rehberine erişmek için "Telefon" dünya-

sından  "Kişiler" sekmesine **B** basınız.

Multimedya sisteminin "dual SIM" ile donatılmış telefonları yönetmesini sağlamak için, telefonunuzu multimedya sisteminin telefondaki doğru telefon rehberine erişmesini sağlayacak şekilde yapılandırınız.

1. Bağlı telefon.
2. Bir kişiyi, adı veya telefon numaraları ile arayabilirsiniz.
3. Detaylı iletişim bilgileri.
Not: Ayrıntılı iletişim ekranından, doğru girilmiş olması koşuluyla, kaydedilen adrese seyir sistemi rotası başlatabilirsiniz.
4. Bağlı telefondaki kişi listesi.

Telefon rehberini indirmek

Varsayılan olarak, bir telefona bağlanırken, eller serbest bağlantı aktif ise kişiler otomatik olarak senkronize edilir. Daha fazla bilgi için, "Bir telefonun bağlanması, bağlantısının kesilmesi" bölümüne bakınız → 59.

Not: multimedya sistemi üzerinden telefon rehberine erişmek için, telefonunuzda veri paylaşımına izin vermelisiniz. "Bir telefonu eşleştirmek, eşleştirmesini kaldırmak" bö-

lümüne → 58 ve telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız.

Kişiler "Favoriler"



Akıllı telefonunuzun favorilerinde kayıtlı kişilere erişmek veya multimedya sistemindeki "Kişiler" listesinden manuel olarak kişi eklemek

için "Telefon" dünyasından  "Favoriler" sekmesine **C** basınız.

ARAMA YÖNETİMİ

Bir "Favoriler" kişisi ekleyiniz



"Favoriler" listesine bir kişi eklemek için "Favori ekle" 5 düğmesine basınız, ardından multimedya ekranında görüntülenen talimatları izleyiniz.

Ayrıca 6 yıldızını seçerek kişi için bir favori numara ekleyebilirsiniz.

Kişi arama

Bir kişiyi, ismini veya telefon numarasını girerek arayabilirsiniz.

Büyüteç 2 üzerine basınız. Ekranda görüntülenen dijital tuş takımını kullanarak istediğiniz kişinin bazı numaralarını veya harflerini girin. Rehber, girilen ilk harf ile başlayan kişilerin listesini görüntüler.

Gizlilik

Kişi listenizin veya kişisel verilerinizin hiçbir kopyası multimedya sistemine kaydedilmez.

Gizlilik amacıyla, indirilen her kişi listesi yalnızca buna karşılık gelen telefon bağlı olduğunda görüntülenebilir.

Arama kaydı

"Son aramalar" geçmişine erişim

Tüm arama geçmişinize erişmek

için "Telefon" dünyasından  "Son" sekmesine A basınız.

Arama geçmişi en yeniden eskiye doğru görüntülenir.

"Son aramalar" menüsü



1. Numara etiketi.
2. Kişi adı veya telefon numarası.
3. Çağrı saati/tarihi.
4. Kişi bilgilerine erişiniz.
5. Giden çağrı (yeşil yukarı ok).
6. Gelen çağrı (yeşil aşağı ok).
7. Cevapsız arama (kırmızı ok).

Not: Multimedya ekranına bağlı olarak, bazı bilgiler mevcut olmayabilir.

Arama geçmişinde gezinmek

Arama listesini görüntülemek için ekranı yukarıya veya aşağıya doğru kaydırın.

ARAMA YÖNETİMİ

Arama geçmişinden çağrı göndermek

Bir kişi veya aranacak numara üzerine basınız. Çağrı otomatik olarak başlar.

Bir numara tuşlamak



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.



1. Çevrilen telefon numarası.
2. Numaraları siliniz.
3. Kişi önerisi.
4. Çağrı.

5. Sayısal klavye

"Klavye" ögesine erişiniz

"Telefon" dünyasından ,
"Klavye" sekmesine **D** basınız.

Bir numara tuşlayarak arama yapma

"Klavye" sekmesinden **D**, tuş takımını **5** kullanarak numarayı çeviriniz, ardından aramayı yapmak için **4** düğmesine basınız.

İlk girişin yapılmasından itibaren multimedya sistemi rehberinizde aynı sayı dizilimine **3** sahip kişilerden oluşan bir liste sunar.

Aramak istediğiniz kişiyi seçiniz ve ardından çağrı başlatmak için **4** düğmesine basınız.

Sesli komutun yardımıyla bir numara çevirin.

Multimedya sisteminize entegre sesli komutu kullanarak bir numara söyleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, sesli komutu başlatıp bip sesinden sonra şunu söyleyiniz:

- "Ara", ardından aramak istediğiniz telefon numarasını söyleyiniz; veya

- "Ara", ardından aramak istediğiniz kişinin adını söyleyiniz.

Multimedya sistemi girilen numarayla görüntüler ve bu numarayla aramaya başlar.


Not: Kişinizin birden fazla telefon numarası varsa (iş, ev, cep vb.) bir seçim yapabilirsiniz. Örneğin: "Ara - Grégory - ev".

Sesli komut hakkında daha fazla bilgi için "Ses tanıma işlevi kullanımı" bölümüne bakınız ➔ **23**.



Telefonunuzun marka ve modeline göre bazı fonksiyonları çalışmayabilir.

4



1. Mesajı gönderenin adı/sayısı.
2. Alınma zamanı;
3. Mesaj başlangıcı.

Not: Sürüş sırasında mesajlarda ön izleme yapılmasına izin verilmez.


"SMS" öğesine erişiniz

A bildirim merkezinden, multimedya sistemi aracılığıyla telefonunuzdaki SMS bilgilerine erişebilirsiniz.

Telefonunuz, eller serbest telefon sistemine bağlı olmalıdır. Tüm fonksiyonların kullanılabilir olması için ayrıca mesajların aktarılması (modele göre, telefon ayarları ile) izin vermeniz gereklidir.

Not: Donanım seviyesine bağlı olarak, multimedya sistemi tarafından sadece sürüş sırasında alınan SMS okunabilir.

Alınan SMS



Multimedya sistemi yeni bir SMS alındığını, açık olan herhangi bir menüde **B** konumunda gösterilen bir uyarı mesajı ile size bildirir.

4 düğmesine basarak görüşmeyi devre dışı bırakabilir ve bildirimleri durdurabilirsiniz.

Varsayılan olarak, telefon eşleştirilince ve bağlantı kurulunca, yeni bir mesaj alındığında, bu mesaja multimedya sistemi üzerinden erişilebilir.

Not:

- Yalnızca telefon multimedya sistemiyle eşleştirildikten sonra ve bu bağlantı boyunca alınan mesajlar mevcut olacaktır;
- Bildirim silinirse veya konuşma devre dışı bırakılırsa multimedya sistemindeki mesaja artık erişmek mümkün olmaz.

SMS okuma

Multimedya sistemi, aldıktan sonra SMS öğesini sesli okumak için senetrik bir ses kullanabilir: Multimedya ekranında görüntülenen "Çal" düğmesine basınız, ardından yanıtlayınız.

Ayrıca "Konuşmayı devre dışı bırak" düğmesine basarak konuşma devre dışı bırakabilir ve bildirimlerin görüntülenmesini engelleyebilirsiniz.

SMS'in okunmasını durdurmak için "Hey Google Stop" deyiniz.

SMS yanıtlama

Multimedya sistemi, SMS öğesini yalnızca sesli tanıma ile, "Yanıtla"

SMS

düğmesine basarak yanıtlanmanıza olanak tanır.

Sesli komut hakkında daha fazla bilgi için "Ses tanıma işlevi kullanımı" bölümüne bakınız ➔ **23**.

TELEFON AYARLARI



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.



Bu özellikler yalnızca araç hareketsizken kullanılabilir.

"Ayarlar" menüsü



Telefon sisteme bağlıyken "Telefon" dünyasından  "Ayarlar" simgesine  1 basınız.

"Ayarlar" menüsünden aşağıdaki ayarlara ulaşabilirsiniz:

- "Bağlı telefon";
 - "Aktif çağrı";
 - "Gizlilik";
- "Bilgi ekranı";
- "Kişi listesi sırası";
- « Cihaz Yöneticisi » ;
- "Bluetooth® ayarları".

"Bilgi ekranı"

Bu ayar, "Telefon" dünyası ana ekranı başlatıldığında  görüntülenecek sekmeyi seçmek için kullanılabilir:

- "Son" (varsayılan);
- "Kişiler";
- « Favoriler » ;
- « Klavye ».

"Kişi listesi sırası"

Bu ayar, kişileri aşağıdaki kriterlere göre alfabetik sırayla görüntülemek için kullanılabilir:

- "İsim";
- « Adı ».

Not: Seçim, multimedya sistemi yeniden başlatıldığında geçerli olacaktır.

"Telefon zili sesi"



"Araç" dünyasından  seçeneğine gidip ardından "Ayarlar" menüsüne basıp ve sonra "Ses" seçeneğini seçerek şunları yapabilirsiniz:

- "Gelen arama ses seviyesini" 2 ayarlayabilirsiniz;
- "Telefon zil sesi" 3 türünü seçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, lütfen "Sistem ayarları" bölümüne ➔ 112 bakınız.

KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI

İndüksiyon şarj alanı



Telefonunuz şarj olurken herhangi bir eşyanın (USB bellek, SD kart, çağrı kartı, kredi kartı, mücevherat, anahtar, bozuk para vb.) indüksiyon şarj alanında **1** bırakılmaması son derece önemlidir. Telefonunuzu indüksiyon şarj alanına **1** yerleştirmeden önce telefon kılıfı içindeki tüm manyetik kartları veya kredi kartlarını çıkarınız.



İndüksiyon şarj alanında **1** bırakılan nesneler aşırı ısınabilir. Mevcut diğer eşya saklama bölmelerine yerleştirilmeleri önerilir. (saklama bölmesi, güneşlik saklama bölmesi, vb.)



Telefonu kablosuz şarj etmek için, indüksiyon şarj alanı **1** kullanılabilir. Şarj alanı şu yolla tespit edilir:

- ilişkili bir sembol;

ve/veya

- Telefon özel alana yerleştirildiği sürece şarj durumu otomatik olarak ekranda görüntülenir.

Not: Araca bağlı olarak, bölge **1**, manyetik teknoloji ile donatılmış olması veya uyumlu (manyetik) bir kılıfla donatılmış olması koşuluyla, akıllı telefonunuzu yerinde tutmak için tasarlanmış bir manyetik cihaz ile donatılmıştır. Bu sistem, cihazınızın şarj işlemini optimize ederken istikrarlı bağlantı sağlar.

Şarj bölgesinin konumu araca bağlı olarak değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.

Not:

- endüksiyon şarjı, kontak açıldığında veya motor çalışırken başlatılır;
- telefonunuzun indüksiyon şarjı ile uyumlu olduğundan emin olunuz;
- en uygun şarjın sağlanması için, şarj etmeden önce telefondan koruyucu kabin çıkarılması önerilir;
- Optimum şarj için akıllı telefonun tüm yüzeyi, şarj alanının maksimum yüzeyiyle örtüşmeli ve mümkün olan en merkezi konuma yerleştirilmelidir.


Şarj işlemi

Telefonunuzu indüksiyon şarj alanına **1** yerleştiriniz. Şarj işlemi otomatik olarak başlatılır ve şarj ilerlemesi **2** ekranda görüntülenir.

1 indüksiyonlu şarj alanında bir nesne algılanırsa veya **1** indüksiyonlu şarj alanı aşırı ısınır şarj prosedürü kesintiye uğrayabilir. Sıcaklık düştükten sonra telefonun şarj edilmesi kısa sürede yeniden başlar.

KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI

Şarj ilerlemesi



- şarj işlemi tamamlandığında yeşil;
- şarj işlemi devam ederken sarı;
- İndüksiyon şarj alanında metal bir nesne algılandığında sarı renkte yanıp söner;
- sarı veya yeşil, şarj alanı sıcaklığı çok yüksek olduğunda multimedya ekranında bir mesajla birlikte söner.

Multimedya sistemi, aşağıdaki şekilde telefonunuzun şarj durumu **2** hakkında sizi bilgilendirir:

- şarj tamamlandı **3**;
- şarj devam ediyor **4**;
- şarj alanında nesne tespit edildi/aşırı ısınma/şarj işlemi kesintiye uğradı **5**.

Not: Telefonunuzun şarj işleminin kesintiye uğraması halinde multimedya sistemi sizi bilgilendirecektir.

Donanıma bağlı olarak şarj alanının yakınında bulunan renkli bir göstergenin ışığı da sizi şarj durumu hakkında bilgilendirir:

ANDROID AUTO™ , APPLE CARPLAY™

Akıllı telefon çoğaltması




"Android Auto™" uygulamasını veya "Apple CarPlay™" hizmetini kullandığınızda:

- bu hizmetler ilgili yayıncılar tarafından sağlanır ve yönetilir ve bunların işleyişini ve güncellemelerini bu yayıncılar sağlar;
- bunları kullanabilmek için akıllı telefonunuz üzerinden bir internet bağlantısı olması gerekir;
- bu bağlantı ek ücretlere yol açabilir veya mobil operatörünüzün belirlediği şartlara tabi olabilir.



"Android Auto™" uygulaması ve "Apple CarPlay™" hizmeti işlevleri, akıllı telefonunuzun markasına ve modeline göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için, lütfen varsa üretici web sitesine bakınız.

Android Auto™



Apple CarPlay™



Bu işlev, akıllı telefonunuzun bazı uygulamalarını ve işlevlerini multimedya sistemi ekranından kullanmak için akıllı telefonunuzu aşağıdaki yollarla çoğaltmanıza olanak tanır:

- « Android Auto™ »  ;

- « Apple CarPlay™ » .

Not: "Android Auto™" veya "Apple CarPlay™" kullanarak akıllı telefonunuzun navigasyon ve müzik uygulamalarına erişebilirsiniz.

Bu uygulamalar, multimedya sisteminize entegre, halihazırda çalışmakta olan benzer uygulamaların yerine geçecektir.


ANDROID AUTO™ , APPLE CARPLAY™

Aşağıdakiler arasında yalnızca bir seyir sistemi kullanılabilir:

- « Android Auto™ » ;
- « Apple CarPlay™ » ;
- multimedya sisteminize eklenen.

Not: "Android Auto™" uygulamasını veya "Apple CarPlay™" hizmetini kullandığınızda multimedya sistem işlevlerinizin bazıları arka planda çalışmaya devam edecektir. Örneğin, multimedya sisteminde radyo açıkken akıllı telefonunuzda seyir sistemini başlatıp "Android Auto™" veya "Apple CarPlay™" kullanırsanız radyo yayına devam eder.

TanıtımAndroid Auto™



"Android Auto™", akıllı telefonunuzun multimedya sisteminizin ekranı-

na yansıtmanızı sağlayan bir uygulamadır.

Not:

- "Android Auto™" uygulaması, sisteminizde otomatik WIFI bağlantısının etkinleştirilmesi için yalnızca akıllı telefonunuz aracınızın USB bağlantı noktası veya kablosuz olarak Bluetooth® aracılığıyla aracınıza bağlı olduğu takdirde çalışır.
- uygulamanın düzgün çalıştığından emin olunması için akıllı telefon üreticisi tarafından önerilen USB kablolarının kullanılması tavsiye edilir.

İlk kullanım

Bunu yapmadıysanız, uyumlu akıllı telefonunuzdaki uygulama indirme platformundan "Android Auto™" uygulamasını indirerek kurunuz.

WIFI bağlantısını otomatik olarak başlatmak için multimedya sisteminizin USB bağlantı noktası veya Bluetooth® kullanarak akıllı telefonunuzu bağlayınız.

Uygulamayı kullanabilmek için akıllı telefonunuzdaki istekleri kabul ediniz.

Not: "Android Auto™" hizmetini kullanarak akıllı telefonunuzun ve Android sürümünün uyumluluğunu

kontrol edebilirsiniz: Google belgelerine danışınız.

Multimedya sistemi, "Android Auto™" hizmetini kullanmanızı önerir.

Uygulama multimedya sisteminde başlatılır ve **A** alanında görünür olmalıdır. Akıllı telefon çoğaltması,

"Telefon" dünyasının  yerini

alır ve **1**  simgesi görünür.

Yukarıda açıklanan prosedür başarsız olursa işlemi yenileyiniz.

İlk kez kullanıldığında akıllı telefon çoğaltması, daha sonraki oturumlar için otomatik olarak başlayacaktır.

"Uygulamalar" dünyasından , ardından "Cihaz Yöneticisi" seçeneğine giderek "Android Auto™"

çoğaltma simgesine  basarak akıllı telefon çoğaltma fonksiyonunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Çoğaltmadan çıkma

"Android Auto™" kablosuz çoğaltmadan çıkmak için:

ANDROID AUTO™ , APPLE CARPLAY™


- akıllı telefonunuzun bildirimler ekranında "Araba modundan çık"a basınız;

- " Android Auto™ "  çoğaltma simgesine basarak akıllı telefon çoğaltmasını devre dışı bırakı-

nız veya " Telefon "  hizmetini " Cihaz Yöneticisi " ögesinden etkinleştiriniz. " Cihaz Yöneticisi " ögesinden gerçekleştirilen bu eylem, telefon görüşmesi ve ses yönetimini Bluetooth® otomatik olarak en son bağlanan cihaz(lar)a aktarır;

- akıllı telefon çoğaltma uygulamaları arasında Marka Yetkili Servisinin uygulamasını seçiniz.

TanıtımApple CarPlay™



"Apple CarPlay™", akıllı telefonunuzdaki bazı uygulamaları multimedya sistemi ekranınız aracılığıyla kullanmanızı sağlayan, akıllı telefonunuza önceden yüklenmiş bir hizmettir.

Not:

- "Apple CarPlay™" hizmeti yalnızca SIRI hizmeti etkinleştirilirse, araç mikrofoni etkinleştirilirse ve akıllı telefonunuz aracınızın USB bağlantı noktasına bağlıysa veya Bluetooth® ile sisteminize otomatik bağlantıyı etkinleştirmek için kablosuz olarak WIFI kullanılıyorsa çalışır;
- uygulamanın düzgün çalıştığından emin olunması için akıllı tele-

fon üreticisi tarafından önerilen USB kablolarının kullanılması tavsiye edilir.

İlk kullanım

Sisteminizde WIFI bağlantısını otomatik olarak etkinleştirmek için akıllı telefonunuzu USB bağlantı noktası veya Bluetooth® kullanarak multimedya sisteminize bağlarsınız.

Multimedya sistemi şunları yapmanızı önerir:

- bağlantı ve veri paylaşımını yetkilendiriniz;
- gelecekteki oturumlar için otomatik olarak "Apple CarPlay™" hizmetine bağlanmak.

Not: Multimedya sisteminin bu seçenekleri hatırlamasına izin vermezseniz, her başladığınızda bir hatırlatma mesajı görüntülenecektir.

Uygulamayı kullanabilmek için akıllı telefonunuzdaki istekleri kabul ediniz.

Hizmet multimedya sisteminde başlatılır ve **B** alanında görünür olmalıdır. Akıllı telefon çoğaltması,

"Telefon" dünyasının  yerini

alır ve **2**  simgesi görünür.

ANDROID AUTO™ , APPLE CARPLAY™

Yukarıda açıklanan prosedür başarsız olursa işlemi yenileyiniz.

"Uygulamalar" dünyasından , ardından "Cihaz Yöneticisi" seçeneğine giderek "Apple CarPlay™"

çoğaltma simgesine  basarak akıllı telefon çoğaltma fonksiyonunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

5

Çoğaltmadan çıkma

"Apple CarPlay™" kablosuz çoğaltmadan çıkmak için:

- telefonunuzun WIFI özelliğini devre dışı bırakınız;

- " Apple CarPlay™ "  çoğaltma simgesine basarak akıllı telefon çoğaltmasını devre dışı bırakı-

nız veya " Telefon "  hizmetini " Cihaz Yöneticisi " ögesinden etkinleştiriniz. " Cihaz Yöneticisi " ögesinden gerçekleştirilen bu işlem, telefon görüşmesi ve ses yönetimini Bluetooth® otomatik olarak en son bağlanan cihaz(lar)a aktarır;

- akıllı telefon çoğaltma uygulamaları arasından Marka Yetkili Servisinin uygulamasını seçiniz.

Ses tanıma



Belirli uygulamaları ve işlevleri sesli komutla kontrol etmek üzere akıllı telefonunuzun ses tanıma işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **3** kumandasına basınız ve basılı tutunuz.

Daha fazla bilgi için "Ses tanıma işlevi kullanımı" ➔ **23** bölümüne bakınız.

Android Auto™



"Android Auto™" çoğaltmasını kullanarak aynı zamanda akıllı telefonunuzun bazı işlevlerine aşağıdaki şekillerde komut verebilirsiniz:

- **4** ses tanıma düğmesine basarak;
- "Hey Google" sesli komutunu söyleyerek.

ANDROID AUTO™ , APPLE CARPLAY™

Apple CarPlay™



"Apple CarPlay™" çoğaltmasını kullanarak aynı zamanda akıllı telefonunuzun bazı işlevlerine aşağıdaki şekillerde komut verebilirsiniz:

- 5 düğmesine basarak ve basılı tutarak;
- eğer aracın mikrofonu etkinleştirilmişse 6, "Siri de" sesli komutunu belirterek.

UYGULAMA YÖNETİMİ

"Uygulamalar" Dünyası



Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç dururken yapınız.



Bazı ayarlar yalnızca araç hareketliken kullanılabilir.



"Uygulamalar" dünyasından 1 aşağıdakilere erişebilirsiniz:



- multimedya sisteminizde yüklü uygulamalar;
- akıllı telefon çoğaltması;
- "Cihaz Yöneticisi";
- "Google Play Store";
- ...

Not: Bazı hizmetler deneme süresi boyunca ücretsizdir.

"Google Play Store" uygulamasını kullanarak yeni uygulamalar indirebilirsiniz.

"Uygulamalar" menüsü

Multimedya sisteminizde yüklü uygulamalara erişebilirsiniz.

İlk iki satır, varsayılan olarak, önceden yüklenmiş uygulamalara ayrılmıştır.

"Google Play Store" üzerinden indirilen diğer tüm uygulamalar alfabetik sıraya göre listelenir.

Uygulama mevcut değilse görünülmez.

Açmak için uygulamaya basınız.



Uygulamayı basılı tutarak şunları yapabilirsiniz:

- "Sil" uygulama 2;
- uygulamadaki bilgilere erişim 3 (sürüm, geçerlilik veya oluşturma tarihi, başlık vb.);
- uygulamayı kapanmaya zorlama 4.

Not: Yalnızca "Google Play Store" üzerinden yüklenen uygulamalar silinebilir.

"Uygulamalar" ayarları

"Uygulamalar" bilgilerine ve ayarlara, aşağıdaki kısımlarda bulunan "Ayarlar" menüsünden erişebilirsiniz:

UYGULAMA YÖNETİMİ

- "Uygulamalar" dünyası , ardından "Ayarlar" uygulaması;
- "Araç" dünyası  ardından "Ayarlar";
- bildirim merkezi, ardından "Ayarlar" simgesi .

"Uygulamalar" öğesinin konumu



Multimedya sisteminizde yüklü olan uygulamaların konum izinlerini yapılandırmak için "Ayarlar" menüsünden "Konum" öğesini, ardından "Uygulama izinleri"ni **5** seçiniz.

"Uygulamalar"

Multimedya sisteminizde yüklü "Uygulamalar" için olan bilgilere ve ayarlara erişmek üzere "Ayarlar" menüsünden "Uygulamalar" bölümünü seçiniz:

- yakın zamanda açılmış uygulamalar;
- uygulamalarla ilgili bilgiler;
- "Yetkilendirme Yöneticisi";
- "Varsayılan uygulamalar";
- "Kullanılmayan uygulamalar";
- "Uygulamalar için özel erişim hakları".

Uygulamalarla ilgili bilgiler

Multimedya sisteminizde bulunan tüm uygulamalarla ilgili bilgileri görebilirsiniz:

- uygulamaların adı;
- "uygulamaları kaldır";
- uygulamaları zorla durdur
- bildirimleri etkinleştir/devre dışı bırak;
- uygulama izinleri;
- depolama alanı ve uygulama ön belleği;
- uygulama performansını önceliklendir;
- uygulamaların sürümü;
- ...

"Yetkilendirme Yöneticisi"

Multimedya sisteminizde bulunan uygulamaların yetkilendirmelerini yönetirsiniz.

"Varsayılan uygulamalar";

Aşağıdakiler için kullanılan varsayılan uygulamalara erişebilirsiniz:

- destek;
- navigasyon sistemi;
- SMS;
- telefon;
- ana ekran;
- ...

Uygulama erişim bağlantılarının açılmasını da yapılandırabilirsiniz.

"Kullanılmayan uygulamalar"

Altı aydan fazla kullanılmayan uygulamaların listesine erişebilirsiniz.

Bir uygulamayı birkaç ay kullanmazsanız:

- verilerinizi korumak için izinler kaldırılır;
- pil ömrünü korumak için bildirimler devre dışı bırakılır;
- geçici dosyalar silinerek alan açılır.

Not: İzinleri ve bildirimleri yeniden etkinleştirmek için uygulamayı açınız.

UYGULAMA YÖNETİMİ

"Uygulamalar için özel erişim hakları"

Aşağıdakiler için kullanılan uygulamalara verilen belirli erişim haklarını etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz:

- "Sistem ayarlarını değiştirme";
- "Bildirimlere erişim";
- "Premium SMS erişimi";
- "Kullanıcı bilgilerine erişim";
- "WIFI kumandası".

Tanıtım



"My Alpine" uygulamasını kullandığınızda, telefonunuzun internet bağlantısını kullanırsınız (mobil operatörünüz tarafından belirlenen ücretlere ve sınırlamalara tabidir).

"My Alpine" müşteri hesabınıza akıllı telefonunuza "My Alpine" uygulamasını indirerek erişebilirsiniz.

Not:

- "My Alpine" uygulaması sürekli geliştirilmektedir. Hesabınızı yeni özelliklerle zenginleştirmek için düzenli olarak bağlanınız;
- uyumlu telefonlar hakkında daha fazla bilgi için Yetkili Servise başvurunuz;
- daha fazla bilgi için Marka Yetkili Servisine başvurunuz.

"My Alpine" müşteri hesabınızdan, aracınızla etkileşime geçebilir ve bilgi alabilirsiniz:

- Araç bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz;

- Görüşme geçmişinize ve takviminize erişerek randevu oluşturabilirsiniz;
- aracınızın park edildiği yere bakabilirsiniz;
- Aracınızın kornasını ve ışıklarını uzaktan etkinleştirebilirsiniz;
- Sözleşmelerinizi ve hizmetlerinizi görüntüleyip yönetebilirsiniz;
- kullanım kılavuzlarına başvurunuz;
- yakınlarda bir Marka Yetkili Servisi bulunuz;
- ...

Not:

- Belirli işlevler araç donanımına, hizmet sözleşmelerine aboneliğe ve ülkedeki yasalara bağlıdır;
- Bazı işlevlere yalnızca akıllı telefonunuzdaki "My Alpine" uygulaması kullanılarak erişilebilir;
- Aracın uzaktan kumandasına etkinleştirmek için hizmetlerin etkinleştirilmesi gerekir. Lütfen "Hizmetlerin etkinleştirilmesi" hakkındaki bölüme bakınız ➔ 12.

"My Alpine" içindeki bağlı hizmetler

Elektrikli araçlar için

"My Alpine" uygulamanızda şu gibi bağlı hizmetlerden faydalanabilirsiniz:

- akü seviyesini ve şarj durumunu kontrol etmek;
- şarjı programlamak;
- Klimayı veya ısıtma sistemini çalıştırma/programlama;
- "Mobilize charge pass" erişimi (şarj istasyonu ödeme yöntemi);
- yakınlardaki şarj istasyonlarını bulmak;
- rotanız üzerindeki şarj istasyonlarını belirleyen bir rota planlamak;
- ...

Not: Şarj, klima ve ısıtma programlaması işlevleri yalnızca belirli araçlarda mevcuttur. Daha fazla bilgi için marka yetkili servisine başvurunuz.

My Alpine kullanıcı hesabı oluşturunuz

"My Alpine" işlevlerine erişmek için web sitesi veya "My Alpine" uygulaması aracılığıyla kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir.

Web sitesinden:

- Ana sayfadan "Hesap Oluştur"u seçiniz;
- Hesabı oluşturmak için gerekli bilgileri giriniz.

Uygulamadan:

- Uygulama ana menüsünden "Kaydol" öğesini seçiniz;

MY ALPINE

- Hesabı oluşturmak için gerekli bilgileri giriniz.

Daha önce verilen e-posta adresine bir onay e-postası gönderilir.

"My Alpine" hesabı oluşturma işleminizi tamamlamak için onay e-postasındaki bağlantıya tıklayınız.


Not: Web kullanıcı hesabınıza giriş yapmak için aynı kullanıcı adını ve şifreyi kullanabilirsiniz.

5 "My Alpine" hesabınızı aracınıza senkronize ediniz

"My Alpine" uygulamasını kullanmak ve araç ile etkileşim kurmak için, "My Alpine" uygulamasını aracınızla senkronize etmeniz gereklidir. Uygulamanızı başlattığınızda senkronizasyon otomatik olarak gerçekleşir.

Not:

- "My Alpine" uygulamasını aracınızla senkronize etmek istiyorsanız, ağ kapsama alanında olan bir yerde multimedya sistemi açık durumda ve park halindeyken aracınızda bulunmanız gerekir;
- "My Alpine" hesabına bağlantı yalnızca yönetici profilinden kullanılabilir;
- "My Alpine" uygulamanız aracınızla senkronize değilse, servis sözleşmelerinize erişemezsiniz.



1 düğmesine basarak erişebileceğiniz bildirim merkezinden 1 "Profil" ve "My Alpine" hesap öğelerinizi seçiniz ve ardından multimedya sistemi ekranında gösterilen talimatları izleyiniz.

"My Alpine" hesabınız multimedya sistemi ile ilişkilendirildiğinde uygulamanızı başlattıktan sonra senkronizasyon otomatik olarak gerçekleştirilir.

Aracınızı "My Alpine" hesabınıza kaydediniz

"My Alpine" hesabınızı aracınızla zaten senkronize ettiyseniz, kayıt otomatik olarak yapılır.

Ayrıca, "Araç ekleme"ye tıklayarak ve VIN (araç şasi numarasını) veya

plaka bilgisini manuel olarak ekleyerek ya da tarayarak "My Alpine" hesabınızdan aracınızı "My Alpine" hesabınıza kaydedebilirsiniz.

Bir hizmetin yenilenmesi

Kullanım süresi sona ermekte olan hizmetlerinizi yenilemek için "My Alpine" hesabınıza gidiniz ve "Hizmetlerim" öğesine tıklayınız.

"Yenile" öğesine tıklayınız ve adım adım talimatları takip ediniz.

ARAÇ ÖDÜNC VERME VE BAŞKASINA TESLİM ETME

Yasal bilgiler

Aracınızı ödünç verdiğinizde, aracı-
nızı ödünç verdiğiniz kişileri aracın
bağlantıda olduğu ve araç konumu
gibi kişisel bilgiler toplayacağı ko-
nusunda bilgilendirmeniz zorunlu-
dur (Bağlantılı hizmetlerin Genel
Satış Koşullarına bakınız).

Veri toplama

Bağlı hizmetleri etkinleştirmek için,
aracınız esas olarak aracın konu-
mu ve çalışma durumu ile ilgili veri-
leri toplar. Bu veriler kişiseldir. Veri-
lerin korunmasına ilişkin yürürlükte
bulunan düzenlemeler uyarınca,
araç kullanıcısının onayı ile veriler
gizli olarak işlenmektedir.

Araç verilerini toplama işlemi geçi-
ci olarak askıya alınabilir. Bunun
için, araç çalıştırıldıktan sonra ana
ekrandaki "Güvenlik ve Gizlilik"
penceresi görüntülendiğinde veri
toplamayı askıya alması için "OFF"
öğesini seçiniz.

Hizmetler, bir kaza durumunda
otomatik acil çağrı ile ilgili zorunlu
veya güvenlik işlevleri haricinde ar-
tık kullanılamayacaktır.

Kişisel verilerin silinmesi

Aracı devrederken (örneğin, yeni-
den satış veya satın alma duru-
munda), araçta depolanan veya
çevrimiçi hizmetlerle ilişkili tüm ki-
şisel verilerin silinmesi önemlidir.

Yerleşik sistemi sıfırlayınız ve tüm
kişisel verileri silmek için aracı "My
Alpine" hesabından kaldırınız.

Aracın "My Alpine" hesabınız- dan silinmesi

Aracınızı başkasına teslim ederken,
aracı "My Alpine" hesabınızdan da
silmeniz gerekir.

Bunu yapmak için "My Alpine" he-
sabınıza bağlanıp aracı siliniz.

Aracı başkasına teslim etme

Aracı başkasına teslim ederken,
yeni alıcıya bu aracın bağlı olduğu-
nu ve aracın konumu gibi kişisel ve-
rileri topladığını bildirmelisiniz.

Sistemin sıfırlanması

Aracı başkasına teslim ederken,
sistem sıfırlanmak zorundadır. Bu-
nu yapmak için, aracınızın multi-
medya sistemini açınız.

"Araç" dünyasından , "Ayar-
lar", "Sistem", "Sıfırlama seçenekle-

ri" ve sonra "Fabrika ayarlarını geri
yükleyin" (verileri sil).

Not: Sistem yalnızca yönetici profi-
linden sıfırlanabilir. Sistemin sıfır-
lanması yüklü uygulamaları siler.

SÜRÜŞ YARDIMLARI

"Sürüş yardımı" menüsü



Bu fonksiyonlar ek sürüş yardımları sağlar. Bu yüzden hiçbir koşulda bunlar, sürücünün dikkatinin ve sorumluluğun yerini alamazlar (sürücü, fren yapmaya her zaman hazır olmalıdır).



Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç dururken yapınız.



Bazı sürüş yardımı hizmetleri yalnızca abonelikle sunulur ve belirli bir süre boyunca erişilebilir. Abonelik sürenizi, www.my.alpinecars.fr web sitesi üzerinden uzatabilirsiniz.



Multimedya sistemi tarafından saklanabilmeleri için bazı ayarların motor çalışırken değiştirilmesi gerekir.


Tanıtım

Araç, aracınızı sürerken ek yardım sunan sürüş yardımlarıyla donatılmıştır.

Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.

Not: Bazı "Sürüş yardımı" ayarları araç hareketsizken kullanılabilir.

"Sürüş yardımı" öğesine erişiniz



"Araç" dünyasından  seçeneğini seçiniz, ardından güvenlikle ilgili sürüş destek sistemleri için "Sürüş yardımı" seçeneğini ve "Güven-

SÜRÜŞ YARDIMLARI

lik" sekmesini **A** konforla ilgili sürüş destek sistemleri için ise "Konfor" sekmesini **B** seçiniz.

"Park etme" sekmesi **C**, park yardımları için tasarlanmıştır.

"Park etme" sekmesi **C** hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Park yardımları" bölümüne bakınız) → **89**.

« Güvenlik »



"Güvenlik" sekmesinden **A** güvenlikle ilgili sürüş yardımlarını etkinleştirilebilir/devre dışı bırakabilir ve/veya yapılandırabilirsiniz (donanıma bağlı olarak):

- " My Safety " ;
- "Tümü açık" **1** ;

- « Perso » **2** ;
- « Aktif frenleme » ;
- « Uyarı beklentisi » ;
- ...



İşlev etkinleştirildiğinde, etkinleştir/devre dışı bırak düğmesi vurgulanır.

« My Safety »

"Tümü açık" **1**

"My Safety" işlevi, bir dizi sürüş yardımı işlevini aynı anda devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için kullanılabilir.

"My Safety" işlevini, "Yapılandır My Safety Perso" **3**'den aynı anda devre dışı bırakılabilen sürüş yardımcı işlevleri setini değiştirerek yapılandırabilirsiniz.

"Tümü açık" My Safety etkinleştirildiğinde, modda bulunan sürüş yardımları etkinleştirilir. Bu mod, araç her çalıştırıldığında varsayılan olarak etkinleştirilir.

"Tümü açık" işlevi My Safety, aracı-

nızın  kumandasına bir kez basılarak da etkinleştirilebilir.



kumandası hakkında daha fazla bilgi için aracınızın kullanım kılavuzundaki "My Safety" bölümüne bakınız.

« Perso » **2**

My Safety "Perso" etkinleştirildiğinde, "Yapılandır My Safety Perso" **3**'den daha önce yapılandırdığınız ve özelleştirdiğiniz güvenlik yardımları etkinleştirilir.

My Safety "Perso" işlevi, aracınızın



kumandasına iki kez basılarak da etkinleştirilebilir.



kumandası hakkında daha fazla bilgi için aracınızın kullanım kılavuzundaki "My Safety" bölümüne bakınız.

« Yapılandır My Safety Perso » **3**

SÜRÜŞ YARDIMLARI



6

Bu menüden, My Safety "Perso" modunu etkinleştirdiğinizde kullanmak istediğiniz sürüş yardımcılarını etkinleştirebilir ve/veya yapılandırabilirsiniz (kullanılabilirlik donanımına bağlıdır):

- « Aşırı hız sesli uyarı » ;
- « Sınırlama değiştirme sesi » ;
- « Şerit değiştirme engelleme » ;
- « Kesik şerit müdahalesi » ;
 - « Şerit takip sistemi » ;
 - « Haptik yoğunluk » ;
- "Acil şerit dışına çıkma önlemi";
- "Yorgunluk uyarısı";
- "Dikkat dağınıklığı uyarısı";
- ...

« Aşırı hız sesli uyarı »

Bu işlev, araç izin verilen hız sınırını aştığında sürücüyü sesli bir uyarı ile bilgilendirir.

« Sınırlama değiştirme sesi »

Bu işlev, izin verilen hız sınırı değiştiğinde sürücüyü sesli bir uyarı ile bilgilendirir.

« Şerit değiştirme engelleme »

Bu işlev, aracın şeritten sapması ve sinyal lambaları etkinleştirilmeden bir çizginin (devamlı veya kesik) ihlal edilmesi durumunda direksiyon simidindeki titreşimlerin (veya donanıma bağlı olarak sesli bir ikazın) sürücüyü uyarmasını sağlar.

Daha fazla bilgi için araç kullanım kılavuzundaki "Şeritten Çıkış Uyarısı" bölümüne bakınız.

« Kesik şerit müdahalesi »

Bu işlev, muhtemel bir çarpma riski varsa, araç şeritten saptığında ve sinyal lambaları etkinleştirilmeden kesik bir çizgiyi geçtiğinde aracın yörüngesini düzeltir (ör.: sinyal lambalarını etkinleştirmeden şerit değiştirirken başka bir araca çarpma riski).

İstediğiniz araç sistemi hassasiyetini seçebilirsiniz, "Şerit takip sistemi":

- « Erken » ;
- « Standart » ;
- « Geç » .

İstediğiniz titreşim yoğunluğunu da seçebilirsiniz, "Haptik yoğunluk":

- « Düşük » ;
- « Standart » ;
- « Yüksek » .

"Acil şerit dışına çıkma önlemi"

Bu işlev, çarpma riski varsa (örneğin, sinyal lambaları etkinleştirilmeden şerit değiştirirken başka bir araca çarpma riski), aracın şeritten sapması ve sinyal lambaları etkinleştirilmeden bir çizginin (devamlı veya kesik) ihlal edilmesi durumunda direksiyon simidindeki titreşimlerin (veya donanıma bağlı olarak sesli bir ikazın) sürücüyü uyarmasını sağlar.

Daha fazla bilgi için araç kullanım kılavuzundaki "Şeritten Çıkış Uyarısı" bölümüne bakınız.

"Yorgunluk uyarısı"

Bu fonksiyon, iç kamerayı kullanarak sürücünün yüz hareketlerini analiz eder ve uykuya dalma riski tespit edilirse bir uyarı verir.

SÜRÜŞ YARDIMLARI

Daha fazla bilgi için aracınızın kullanım kılavuzundaki "Ek sürüş yardımı fonksiyonları" bölümüne bakınız.

"Dikkat dağınıklığı uyarısı"

Bu fonksiyon, iç kamerayı kullanarak sürücünün yüz hareketlerini analiz eder ve herhangi bir dikkat dağınıklığı tespit edilirse bir uyarı verir.

Daha fazla bilgi için aracınızın kullanım kılavuzundaki "Ek sürüş yardımı fonksiyonları" bölümüne bakınız.

« Aktif frenleme »

Bu menüden "Aktif frenleme" işlevini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. "Uyarı beklentisi" düğmesine basarak uyarı tetikleyicisinin hassasiyetini de seçebilirsiniz:

- « Erken » ;
- « Standart » ;
- « Geç ».

Daha fazla bilgi için araç kullanım kılavuzundaki "Gelişmiş güvenlik" bölümüne bakınız.

« Konfor »



"Konfor" sekmesini **B** kullanarak konforla ilgili sürüş yardımlarını etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir ve/veya yapılandırabilirsiniz:

- « Eco öngörücü asistan * » ;
- « Takip mesafesi » ;
- "Adaptif hız sınırlayıcı" veya "Adaptif hız sınırlayıcı ve hız sabitleyici *", donanımına bağlı olarak;
- « Bağlamsal Uyarlanabilir Hız Sabitleyici * » ;
- ...

Not: İşlev etkinleştirildiğinde, etkinleştir/devre dışı bırak düğmesi vurgulanır.

« Eco öngörücü asistan * »

Bu işlev, geç fren yapmayı önlemek ve tüketimi sınırlamak ve aracın menzilini artırmak için aracın ataletinden yararlanmak için sürücüyü gelecekteki bir olay (örneğin viraj, kavşak vb.) beklentisiyle ayağını gaz pedalından ne zaman kaldırması gerektiğini bildirir.

« Takip mesafesi »

Başka bir araca çok yakınsa bu işlev sürücüyü uyarır.

Daha fazla bilgi için, araç kullanım kılavuzundaki "Güvenli mesafe uyarısı" bölümüne bakınız.

"Adaptif hız sınırlayıcı" veya "Adaptif hız sınırlayıcı ve hız sabitleyici *"

(donanıma bağlı olarak)

Bu işlev, aracınızın hızını yola göre sınırlamanıza ve düzenlemenize olanak tanır.

Daha fazla bilgi için lütfen araç Kullanım Kılavuzundaki "Stop and Go Uyarlanabilir hız regülatörü" ve "Trafik levhalarının algılanması" bölümlerine bakınız.

SÜRÜŞ YARDIMLARI

« Baęlamsal Uyarlanabilir Hız Sabitleyici * »

Bu işlev, aracınızın hızını yol düzenine göre düzenlemenizi sağlar (ör. kavşak, viraj, vb.).

Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzunuzdaki "Stop and Go Uyarlamalı hız regülatörü" bölümüne bakınız.

PARK YARDIMI

Tanıtım



Bu fonksiyonlar ek sürüş yardımları sağlar. Bu yüzden hiçbir koşulda bunlar, sürücünün dikkatinin ve sorumluluğun yerini alamazlar (sürücü, fren yapmaya her zaman hazır olmalıdır).



Manevra yaparken direksiyon simidi hızla dönebilir: ellerinizi iç kısma sokmayınız ve iç kısma hiçbir şey girmediğinden emin olunuz.



Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç dururken yapınız.

Araç, park manevraları sırasında ek yardım sağlayan park yardımcılarıyla donatılmıştır.

Donanıma bağlı olarak Park Yardımı menüsüne erişmek için "Araç"



dünyasından, "Sürüş yardımı" menüsüne ve ardından "Park etme" sekmesine basınız.

Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.

"Park etme" menüsü



"Araç" Dünyasından , "Sürüş yardımı" menüsünü ve ardından "Park etme" sekmesini **C** seçiniz. Park Yardımı ayarlarına erişmek için bu menüyü kullanınız. Daha fazla bilgi için lütfen aracınızın kullanım kılavuzundaki "Park etme yardımı" bölümüne bakınız.

1. « Ön ».
2. « Yan ».
3. « Ses ».
4. « Ses tipi ».

PARK YARDIMI

5. « Ses ».

6. « Arkadan Geçen Trafik Park Uyarısı ».

7. « Aktif Arka Acil Durum Freni ».

8. « Yolcu Acil Çıkış ».

"Park etme yardımı" algılama alanları

Aşağıdaki Park Yardımı bölgelerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- « Ön » 1 ;
- « Yan » 2.

« Ses » 3

Park Yardımı sesli uyarılarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için "Ses" 3 düğmesine basınız.

Aşağıdaki ayarlar değiştirilebilir:

- "Ses tipi" 4: Sunulanlar arasından sesli ikaz türünü seçiniz;
- "Ses": "Ses" çubuğunu 5 kullanarak engel algılama ikaz sesini ayarlayınız.

« Arkadan Geçen Trafik Park Uyarısı » 6

"Arkadan Geçen Trafik Park Uyarısı" işlevi 6, aracın yan tarafına arkadan yaklaşan engelleri algılar.

Geri vites geçildiğinde ve araç duruyorken veya düşük bir hızda hareket halindeyken devreye girer.

Yaklaşan engeller; sürekli bip sesinin yanı sıra multimedya ekranında bir gösterim ve dikiz aynasında bir ışık sinyali ile bildirilir.

Not: Hareketsiz engeller algılanmaz.

"Arkadan Geçen Trafik Park Uyarısı" işlevi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aracınızın kullanım kılavuzundaki "Arkadan Geçen Trafik Park Uyarısı" bölümüne bakınız.

« Aktif Arka Acil Durum Freni » 7

"Aktif Arka Acil Durum Freni" 7, geri vites geçildiğinde aracınızın arkasındaki sabit engelleri algılar.

"Aktif Arka Acil Durum Freni" işlevi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aracınızın kullanım kılavuzundaki "Aktif Arka Acil Durum Freni" bölümüne bakınız.

« Yolcu Acil Çıkış » 8

"Yolcu Acil Çıkış" uyarısı 8, olası bir tehlikeyi algılar ve araç hareketsizken bir kapıyı açması durumunda sürücüyü ve/veya yolcuyu uyarır.

Bu uyarı, araç park edildiğinde etkinleştirilir.

Bir engelin araca yaklaşması halinde gösterge panelinde bir uyarı görüntülenir, kapı aynalarında ve kapıların içinde bir ışık sinyali belirir ve bir bip sesi duyulur.

Not: Sabit engeller ve yayalar algılanmaz.

"Yolcu Acil Çıkış" işlevi hakkında daha fazla bilgi için lütfen aracınızın kullanım kılavuzundaki "Güvenli yolcu çıkışı" bölümüne bakınız.

"Eller serbest Park Yardımı" menüsü

"Eller serbest Park Yardımı" işlevi; direksiyon simidinin, frenlerin, motorun ve vites kolunun kontrolünü ele alarak park manevralarında size yardımcı olur.

Manevra boyunca multimedya sistemi ekranında gösterilen talimatları izleyiniz (örn. "Geri vites seçimi", "Geri vites" vb.) ve ellerinizi direksiyon simidinden çekiniz.

İstediğinizde direksiyonu hareket ettirerek aracın kontrolü tekrar alabilirsiniz.

"Eller serbest Park Yardımı" menüsüne şuradan erişebilirsiniz:

- "Araç" dünyasından  "Sürüş yardımı" menüsüne, ardından "Park etme" sekmesine **C** basınız;

PARK YARDIMI

- "Aç" düğmesine basarak "Eller serbest Park Yardımı" widget'ı (yapılandırmak için "Widget ekleme ve yönetme" bölümüne bakınız➔ 21);
- direksiyon simidindeki "Favoriler" düğmesi (yapılandırmak için "Kullanıcı ayarları" bölümüne bakınız➔ 108).



Bu menüden aşağıdaki manevraları seçebilirsiniz:

- paralel park **9**;
- aracın iki araç arasına düz park edilmesi **10**;
- paralel park edilmiş bir aracın park durumundan çıkması **11**.

Daha fazla bilgi için lütfen aracınızın kullanım kılavuzundaki "Eller serbest Park Yardımı" bölümüne bakınız.

12 simgesini kullanarak varsayılan manevra türünü seçebilirsiniz:

- « Paralel park » ;
- veya
- « Park alanında park ».

Manevra sırasında donanıma bağlı olarak multimedya sistemi ekranında farklı görüntüler görüntülenir:

- **D** manevrasının ilerlemesini gösteren gösterge;
- Manevra yönü talimatları **E**;
- aracın, çevrenin ve mevcut park alanlarının görüntüsü **F**;
- ön/arka kamera görüntüsü **G**.

İşlem için gerekli şartlar sağlanmadığında ekranda bir uyarı mesajı görüntülenir.

Mevcut manevrayı iptal etmek için "Manevrayı iptal et" düğmesine basınız.

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI



Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.



Geri vitese geçildiğinde, aracın arkasında bulunan geri görüş kamerası, aracın arkasındaki görüntüyü multimedya ekranına aktarmak için devreye girer.

Multimedya sistemi ekranında geri görüş kamerası görüntülendiğinde




1 "Ayarlar" simgesine basarak ayarlara erişebilirsiniz.

Geri görüş kamerası hakkında daha fazla bilgi için lütfen aracınızın kullanım kılavuzuna bakınız.

Not:

- kameraların engellenmediğinden emin olunuz (kir, çamur, kar vb. nedeniyle);
- Yerel mevzuata bağlı olarak, araç hızı yaklaşık 10 km/sa. üzerindeyken geri görüş kamerası ekranı artık kullanılamaz (yerini siyah bir ekran alır).

"Görüntü ayarları"



Aşağıdaki parametreleri ayarlayabilirsiniz:

- parlaklık 2;
- kontrast 3;
- renk 4.

Ayarlardan çıkmak için 9 öğesine basınız.

"Gabariler" (kılavuz çizgiler)

Aşağıdaki öğeleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- direksiyon simidinin konumuna göre aracın yörüngesini belirten 5 hareketli gabariler;
- aracın arkasındaki mesafeyi gösteren 6 sabit gabariler;
- direksiyon simidinin konumuna göre römorkun yörüngesini belirten 7 hareketli römork gabarileri.

"Otomatik yakınlaştırma"

(donanımına bağlı olarak)

"Otomatik yakınlaştırma" 8 özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

DRIVE MODE

"DRIVE MODE" menüsü



Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç dururken yapınız.



"Araç" dünyasından  "DRIVE MODE" ögesine, "Drive Mode" menüsünü **1** kullanarak erişebilirsiniz. Bu menü bazı sistemlerin çalışmasını kişiselleştirmenizi sağlar.

Mod seçimi

Kullanılabilir modlar, araç ve ekipman seviyesine göre değişiklik gösterebilir. "Sürüş Modu" menüsünden **1** istenilen modu seçiniz:

- « Save » ;
- « Normal » ;
- « Sport » ;
- « Perso ».

Bu modların her biriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen aracınızın kullanım kılavuzuna bakınız.

« Yapılandır »

İstediğiniz modu seçiniz, ardından aşağıdaki yerleşik sistemlerin çeşitli parametrelerini özelleştirmek için "Yapılandır" **2** düğmesine basınız:

- « Direksiyon dönme direnci » ;
- « Klima » ;
- « Ortam ışığı » ;
- ...

Not:

- bazı yapılandırma menüleri araçta ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir;
- Ayrıca aracınızın "DRIVE MODE" düğmesine art arda basarak çeşitli modlara erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.

DRIVE MODE

"DRIVE MODE" Öğesini Yapılandırma



Yapılandırma ekranı "DRIVE MODE" aşağıdaki sekmeleri içerir:

- "Sürüş" 3, aracın sürülmesiyle ilgili işlevleri gösterir;
- "Araç içi" 4, araç içi deneyimle ilgili işlevleri gösterir.

Not: Mevcut ayarlar, "DRIVE MODE" moduna, aracın modeline ve ekipman seviyesine göre değişiklik gösterebilir.

5 sekmesinden şunları yapabilirsiniz: "Sıfırlama modu ayarları".

"Sürüş" ayarları



"Sürüş" menüsünden 3 aşağıdaki ekipmanları yapılandırabilirsiniz:

- « Motor » ;
- « Motor sesi » ;
- « Alpine Drive sound » ;
- « Direksiyon dönme direnci » ;
- "Çeviklik kontrolü";
- ...

« Motor »

Bu menü, çeşitli motor tepki ayarları sunar:

- « Normal » ;
- « Spor » ;
- « Eko ».

Seçilen ayarda bağlı olarak, güç ve motor torku daha hissedilebilir ve duyarlı hale gelir.

« Motor sesi »

Bu menü, araç içi için farklı motor ses seviyeleri sunar:

- « Düşük » ;
- « Yüksek » ;
- « OFF ».

« Alpine Drive sound »

(donanıma bağlı olarak)

Bu menü size hızlanma sesi, frenleme sesi ve Overtake ve Launch Control öğesinin etkinleştirilmesi gibi araç içinde üretilen farklı ses türlerini sunar:

- "Alpine";
- « Alternatif ».

« Direksiyon dönme direnci »

Bu menü, çeşitli direksiyon tepki ayarları sunar:

- « Düşük » ;
- « Orta » ;
- « Yüksek ».

Seçilen ayarda bağlı olarak, direksiyon hassasiyeti rahat ve hassas bir direksiyon deneyimi arasında optimum bir denge sağlamak üze-

DRIVE MODE

re daha duyarlı veya daha ağır olacak şekilde ayarlanabilir.

"Çeviklik kontrolü"

Bu menü çeşitli çalışma ayarları sunar:

- « Normal » ;
- « Konfor » ;
- « Spor ».

Seçilen ayara bağlı olarak, her bir rekerleğin bireysel tork yönetimi, çekiş, denge ve yörünge hassasiyeti üzerinde en iyi kontrolü sağlamak için değişiklik gösterir.

"Araç içi" ayarları



"Araç içi" menüsünden 4 aşağıdaki ekipmanları yapılandırabilirsiniz:

- « Ortam ışığı » ;
- « Işık yoğunluğu » ;
- « Klima » ;
- ...

« Ortam ışığı »

Ortam aydınlatmasını ayarlamak için bu menüyü kullanabilirsiniz:

- « Değiştiriliyor » ;
- « Kişisel ».

"Ortam ışığı" hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Ortam aydınlatması" → 96 bölümüne bakınız.

« Işık yoğunluğu »

Bu menüyü kullanarak ortam aydınlatmasının parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

"Işık yoğunluğu" hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Ortam aydınlatması" → 96 bölümüne bakınız.

« Klima »

Bu menüyü kullanarak klima çalışma ayarlarını düzenleyebilirsiniz:

- « Normal » ;

"Normal" ayarı, klimadan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar.

- « Eko ».

Klima "Eko" ayarı, klima performansını etkileyerek (ör. istenen

sıcaklık değerine ulaşma süresinin uzaması vb.) aracın menzili optimize etmenize olanak tanır.

Klima "Eko" ayarı etkinleştirildiğinde, multimedya ekranında bir ECO göstergesi 6 görüntülenir.

ORTAM AYDINLATMASI



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç dururken yapınız.

"Araç" dünyasında  "DRIVE MODE" menüsünden "Yapılandır" düğmesine, ardından "Araç içi" sekmesine ve "Ortam ışığı" öğesine basınız.

Ortam aydınlatmasını özelleştirmek için bu menüyü kullanınız:

« Ortam ışığı »



Aracınızın ortam aydınlatma rengini değiştirmek için, 2 düğmesini

hareket ettirerek 1 dairesel paletinde sunulan renklerden birine basınız.

İç daire 3, aracınızın multimedya ekranının ve gösterge panelinin ortam rengini temsil eder.

Renk seçiminizi onaylamak için "Tamam" öğesine veya seçilen rengi bırakmak için "İptal" öğesine basınız.

« Işık yoğunluğu »



Ortam aydınlatmasının miktarını ayarlayabilirsiniz.

"Araç" dünyasında  "DRIVE MODE" menüsünden "Yapılandır" düğmesine, ardından "Araç içi"

sekmesine ve "Işık yoğunluğu" öğesine basınız.

Ortam aydınlatmasının parlaklığını ayarlamak için imleci 4 parlaklık çubuğu üzerinde hareket ettiriniz.

Not: Ortam aydınlatması parlaklığı hafızaya alınır ve ayarlandığında, ayarlanan araç gündüz veya gece modu ile ilişkilendirilir.

ALPINE TELEMETRISI



Alpine Telemetrics'in kullanılabilirliği aracın satıldığı ülkeye ve/veya aracınızın donanım seviyesine bağlıdır.

Alpine Telemetrics şunlardan oluşur:

- aracınızın multimedya sistemindeki yerleşik bir uygulama;
- ve
- akıllı telefonunuza indirebileceğiniz bir mobil uygulama.

Not:

- Alpine Telemetrics seçeneğine abone olmadıysanız bu seçeneğin birkaç özelliğe sahip bir keşif sürümüne sahip olursunuz;
- Alpine Telemetrics uygulamasını kullanmak için öncelikle "Google" hesabınızı oluşturmanız ve aracınız ➔ 12 ile eşleştirmeniz gerekir;
- Tüm işlevlerden yararlanmak için akıllı telefonunuzu uygulamaAlpine Telemetrics aracılığıyla multimedya sistemiyle eşleştirmeniz gerekir.



Sistemin kullanılmasıyla ilgili önlemler

Yalnızca trafik koşullarının izin verdiği zamanlarda kumandalarda işlem yapınız ve ekrandaki bilgilere bakınız.

Alpine telemetrics menüsü



"Araç" dünyasından  Alpine Telemetrics menüsüne 1 erişebilirsiniz.

Alpine Telemetrics menüsü aşağıdaki sekmeleri içerir:

- "Canlı Veri" A;

- "Eğitim" B;
- "Meydan okumalar" C.

İlk kullanım

"Canlı Veri" sekmesine A basınız, ardından Kullanım Koşullarını kabul ediniz ve multimedya ekranında gösterilen talimatları takip ederek hizmete Alpine Telemetrics izin veriniz.

Her "Profil" kullanıcısı uygulamaya Alpine Telemetrics erişebilecek ve profilleriyle ➔ 108 ilişkili bilgileri saklayabilecektir.

Canlı Veri



"Canlı Veri" menüsünden A aşağıdaki sekmelere ulaşabilirsiniz:

ALPINE TELEMETRISI

- "Çeviklik" **D**;
- "Güç" **E**;
- "Dayanıklılık" **F**;
- "Devre" **G**.

2'ye basarak sürüş verilerinizi kaydedebilirsiniz.

Sürüş verilerini kaydetme 2

Sürüş veri kaydını kullanmak için, akıllı telefonunuzun uygulama indirme platformundan "Alpine Telemetrics" uygulamasını indirip yükleyiniz, ardından akıllı telefonunuzun ekranında görüntülenen bağlantı talimatlarını izleyerek "Alpine Telemetrics" uygulaması aracılığıyla akıllı telefonunuzu multimedya sistemiyle eşleştiriniz.

Kayda başlamak için akıllı telefonunuzdaki "Alpine Telemetrics" uygulamasını açınız ve ardından **2**'ye basınız.

Kayıd durdurmak için tekrar **2**'ye basınız.

Daha sonra kayıtları akıllı telefonunuzdaki "Alpine Telemetrics" üzerinde bulabilir ve analizlerine erişebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzdaki "Alpine Telemetrics" uygulamasından video kaydını yapılandırarak, videoyu sürüş verileri analizlerinize bağlayabilirsiniz.

Eğitim



Araç sabitken, "Eğitim" **B**'den şunlara erişebilirsiniz:

- çeşitli sürüş tavsiyeleri;
- Alpine Telemetrics tarafından önerilen çeşitli unsurların (diyafram, kronometre, vb.) açıklamaları.

Meydan okumalar



Meydan okumaları yürürlükteki davranış kurallarına uygun olarak yürütmekten sorumlu-

sunuz.

Sunulan meydan okumalardan bazıları yalnızca kapalı yollar-da kullanım içindir.

Bu meydan okumaları etkinleştirdiğinizde bir mesaj size bunu hatırlatacaktır.



ALPINE TELEMETRISI



Meydan okumalara başladığınızda, bazıları henüz erişilebilir olmaya-
caktır. Yeni meydan okumaların ki-
lidini açmak için mevcut meydan
okumalarda madalyalar kazanın.

"İlerleme" J

Bu menü durumunuzu, çeşitli mey-
dan okumalardaki ilerlemenizi ve
kazandığınız madalyaları görüntü-
lemenizi sağlar.

"Meydan Okumalar" menüsünden
C aşağıdaki sekmelere ulaşabilirsiniz:

- "Meydan okumalar" H;
- "İlerleme" J.

"Meydan okumalar" H

Aşağıdaki kategorilerde üstesin-
den gelmeniz gereken meydan
okumalar bulunmaktadır:

- "Çeviklik";
- "Güç";
- "Dayanıklılık".

Her bir meydan okumanın içeriği,
kazanılması gereken madalyalar
ve elde edilen puanlar ayrıntılı bir
sayfada belirtilmiştir.

LASTİK BASINÇLARI



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.



Lastik basıncı hakkında daha fazla bilgi için lütfen aracınızın kullanım kılavuzundaki "Lastik basınçları kontrol sistemi" bölümüne bakınız.

6

"Araç" dünyasından  seçeneğine gidiniz, ardından "Araç" düğmesine basınız ve "Lastik hava basıncı" sekmesini seçerek lastik basıncı durumunu kontrol edip "Lastik hava basıncı" izleme sistemini sıfırlayınız.

Aracınızın gösterge tablosundaki ekran, lastiklerdeki sorunları bildirir.

TPMS sistemindeki lastik basıncı durumu



Multimedya sisteminden lastik basıncı durumunu kontrol edebilirsiniz.

2 sembolü, lastik basıncı durumunu renklerle belirtir:

- yeşil - lastik basıncı doğru veya son yeniden başlatma işlemiyle aynı;
- turuncu - lastik basıncı yetersiz;
- kırmızı - lastiklerden biri patlamış veya havası önemli seviyede inmiş;
- Gri - lastik kaptöründen bilgi alınmadı.

Aracınızda yüklü bulunan "Lastik hava basıncı" kumanda sistemi

hakkında daha fazla bilgi için "Bilgi" simgesine  basınız.

Sıfırlama

Bu işlem, "Sıfırla" düğmesine **1** basarak yeniden başlatmayı etkinleştirir.

Sıfırlama işlemi, araç hareketsiz haldeyken ve kontak açıkken gerçekleştirilmelidir.

"Evet" düğmesine basarak yeniden başlatma prosedürünü başlatınız veya "Hayır" düğmesine basarak lastik basıncı durumuna geri dönmünüz.

Sıfırlama tamamlandığında, ekranda bir onay mesajı görüntülenir.

HAVA KALİTESİ

"Araç" dünyasından  "Hava kalitesi" ögesine basınız.

"Hava temizleyici" işlevini etkinleştirerek bu menüden araç içinde sağlıklı bir atmosfer ve hava kalitesi oluşturabilirsiniz.

Araç hareketsizken "Bilgi" simgesini  kullanarak "Hava kalitesi" ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz

« Hava temizleyici »



Aşağıdakileri kullanarak bir hava temizleme döngüsü başlatabilirsiniz:

- "Hava temizleyici" düğmesi 1;

- "Seyir sistemi" dünyasından

 erişilebilen "Hava kalitesi" widget'ındaki "Hava temizleyici" düğmesi.

"Hava temizleyici" düğmesinin vurgulanması, hava temizleme döngüsünün devam ettiğini gösterir (yaklaşık beş dakika).

ELEKTRIKLİ ARAÇ

"Elektrik" menüsü



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.



Bazı ayarlar yalnızca araç hareketsizken kullanılabilir.



"Araç" dünyasından  "Elektrik" menüsüne erişebilirsiniz.

Elektrikli aracınızla ilgili işlevleri görüntülemek ve ayarlamak için bu menüyü kullanabilirsiniz.

"Elektrik" menüsünden aşağıdaki sekmelere erişebilirsiniz:

- "Enerji" **A**;
- "Programlar" **B**;
- "Pil" **C**;
- "Ayarlar" **D**.

« Enerji »



Multimedya sistemi, "Enerji" sekmesinden **A** aracın enerji akışlarını görüntülemenizi sağlar.

Not: Bilgiler elektrikli aracınızın motor tipine göre değişebilir.

« Programlar »



Başka bir program ayarlanmamışsa, "Programlar" sekmesinden **B** ve ardından "Programlarım" veya

ELEKTRIKLİ ARAÇ

"Ekle" kısmından araç konforunuzu ve/veya şarj programınızı ayarlayabilirsiniz.

Bu menüden şunları görüntüleyebilir ve ayarlayabilirsiniz:

- "Sonraki program" **1** hakkında bilgi;
- şarj programları **2** ile ilgili zaman ayarı;
- klima programları **3** ile ilgili ısıtma konforu ayarı;
- hafızaya alınmış "Programlarım" **4** ögesi listesi ve ayarları;
- "Ekle" bir program **5**.

Çeşitli "Programlar" işlevleri hakkında daha fazla bilgi için "Bilgi"

simgesine **i** basınız.

Bir program ekledikten sonra, yaklaşan "Sonraki program" **1** ile ilgili bilgileri "Programlar" sekmesinden **B** görüntüleyebilirsiniz.

Not: Şarj işlemi motor kapalı, araç bir güç kaynağına bağlı ve erişim izin verilmiş olduğunda başlar. Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.

"Ekle" bir program



En fazla üç programı hafızaya alabilirsiniz.

Bir program eklemek için, "Ekle" **5** tuşuna basınız, ardından aşağıdakileri ayarlayınız:

- klima programının hazır olması ve/veya V2G işlevinin durdurulması gereken zaman **6**;
- bir şarj ve/veya klima programı **7** ise program türü;
- programı uygulamak istediğiniz haftanın günleri **8**.

Onaylamak için "Kaydet" öğesine basınız.

« Şarj ayarları » 2



"Şarj ayarları" **2** kısmından şunları yapabilirsiniz:

ELEKTRIKLİ ARAÇ

- şarj başlangıç ve bitiş zamanını seçerek "Planlanmış şarj" etkinleştiriniz/devre dışı bırakınız, ardından onaylamak için "Kaydet" düğmesine basınız;

veya

- "V2G şarj" hizmetini etkinleştiriniz/devre dışı bırakınız (ekipmana bağlı olarak). Bu hizmet, elektrikli aracınızın aküsünde depolanan enerjiyi evinize ve elektrik şebekesine yeniden dağıtır. Uyumlu bir iki yönlü AC şarj terminaline sahip olmanız ve servise abone olmanız gerekir. Yetkili Servisin internet sitesindeki "Mobilise" teklifine bakınız. Daha fazla bilgi için Yetkili Servisinize başvurunuz. Bu işlev, akıllı telefonunuzdan "My Alpine" uygulaması aracılığıyla da kullanılabilir.

Not:

- başlangıç ve bitiş zamanı aynıysa, program 24 saat sürer;
- şarj programı süresi çok kısaysa "Maksimum" akü seviyesine ulaşamayabilir;
- haftanın bir gününü seçmeden şarj programını onaylamanız mümkün değildir.

« Klima Ayarları » 3



"Klima Ayarları" **3** alanından ısıtma konforu sıcaklıklarını ayarlayınız:

- araç içi **9**;
- ısıtmalı koltuklar **10**;
- ısıtmalı direksiyon simidi **11**.

Onaylamak için "Kaydet" öğesine basınız.

Günleri ayarlama 8




Programı uygulamak istediğiniz günleri **8** seçiniz.

Günün vurgulanması o günün seçili olduğunu gösterir.

Onaylamak için "Kaydet" öğesine basınız.

ELEKTRIKLİ ARAÇ

« Programlarım » 4



Listeden 4, tüm aktif şarj ve/veya ısı seviyesi programlarına genel bir bakışı görüntüleyebilirsiniz.

Görüntülemek, değiştirmek veya silmek için programlardan birine basınız.

Silinecek program için çöp kutusu simgesine 12 basarak bir programı silebilirsiniz.

« Pil »



"Pil" ögesinden C aşağıdakileri ya-
pılandırabilirsiniz:

- 13 düğmesini hareket ettirerek aracınızın aküsünün maksimum şarj seviyesi;
- 14 hareket ettirerek "V2G şarj" ve "V2L" işlevlerini kullanırken aracınızın aküsünün aşılması gereken minimum seviyesi.

"V2L" (Vehicle to Load) fonksiyonu, elektrikli cihazları doğrudan araca bağlamanıza olanak tanır. Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.

« Ayarlar »



"Ayarlar" sekmesinden D aşağıda-
ki ayarlara erişebilirsiniz:

- « Yaya uyarı sesi » ;
- "Tak ve Şarj Et" (uyumlu şarj ter-
minallerine bağlı olarak);
- ...

« Yaya uyarı sesi »

Sürüş sırasında, diğer yol kullanıcı-
larının, özellikle yayaaların ve bisik-
letlilerin sizi fark etmesini sağlayan
yaya kornasının sesini seçebilirsiniz.

Yaya kornası hakkında daha fazla
bilgi için lütfen aracınızın kullanım
kılavuzundaki "Elektrikli araç" bölü-
müne bakınız.

ELEKTRIKLI ARAÇ

"Tak ve Şarj Et"

Şarj cihazını taktıktan hemen sonra aracınızı halka açık belirli şarj terminallerinde şarj etmenizi sağlayan "Tak ve Şarj Et" işlevini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. Daha önce halka açık şarj istasyonlarında bir şarj sözleşmesi yapmış ve "My Alpine" hesabınız üzerinden "Tak ve Şarj Et" seçeneğini etkinleştirmiş olmanız gerekir. "My Alpine" uygulamasında veya marka yetkili servisinin web sitesinde "Mobilize Charge Pass" tekline bakınız.

Daha fazla bilgi için marka yetkili servisine başvurunuz.

ACIL ÇAĞRI

Eğer araçta bulunuyorsa, acil çağrı işlevi, acil durum hizmetlerinin bir kaza veya hastalık durumunda olay yerine varış süresini azaltmak üzere otomatik ya da manuel olarak aranmasını (ücretsiz olarak) sağlar.

Not: Acil arama şu koşullarda çalışır:

- 2G ve 3G veya araca bağlı olarak 4G telekomünikasyon altyapısının ve sistemle uyumlu ilgili telematik acil durum hizmetlerinin bulunduğu ülkelerde;
- aracın sürüldüğü coğrafi bölgedeki ağ kapsamına bağlı olarak.

Acil durum hizmetleri arandığında, ses kaynağı/radyo sesi seviyesi otomatik olarak sessize alınır.

"Acil durum araması" işlevinin kullanımı, acil hizmet müdahalesine yönelik çağrılara öncelik vermek amacıyla bazı multimedya sistemi komutlarını ve menülerini yaklaşık bir saat boyunca devre dışı bırakır.

Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.

KULLANICI AYARLARI

"Araç" menüsü



Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.



"Araç" dünyasından , "Araç" menüsünü seçiniz.

Bu menüden aşağıdaki sekmelere erişebilirsiniz:

- "Dışarı" **A**;
- "Kokpit" **B**;
- "Lastik hava basıncı" **C**.

Not: Ayarların kullanılabilirliği ekipman seviyesine göre değişiklik gösterebilir.

"Dışarı" **A**



« Giriş »

Aşağıdaki seçenekleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu menüyü kullanınız:

- « Sürüş yaparken kapıları otomatik kapatma » ;
- « Eller serbest kilitleme/kilit açma » ;
- « Sessiz modu » ;

Not: Bazı seçenekler yalnızca önceki işlevler etkinse kullanılabilir.

« Hoş geldiniz »

Aşağıdaki seçenekleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu menüyü kullanınız:

- « Harici ışıklandırma sekansı » ;
- « Dahili sekans sesi » ;
- « Aynaların otomatik açılması » ;
- « Dahili ışık fonksiyonu » ;
- ...

« Silme »

Aşağıdaki seçenekleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu menüyü kullanınız:

- "Geri vitesle arka silecek çalışması": Geri vites geçildiğinde, arka cam sileceği etkinleşir;

Not: Bu işlev sadece ön cam silecekleri etkinse çalışır.

- « Otomatik ön silecek » ;
- ...

KULLANICI AYARLARI

"Kokpit" B



« Ekran »

Bu menü, aşağıdaki aydınlatma seçeneklerini ayarlamanıza izin verir:

- « Multimedya: gündüz parlaklığı » ;
- « Multimedya: gece parlaklığı » ;
- « Kokpit parlaklığı » ;
- ...

Not: Bazı seçenekler yalnızca önceki işlevler etkinse kullanılabilir.

« Dönüş göstergesi ses seviyesi »

Araç içindeki göstergelerin ses seviyesini ayarlamak için bu menüyü kullanın:

- « Düşük » ;
- « Orta » ;
- « Yüksek ».

« Direksiyon üstündeki favori butonu »

"Direksiyon üstündeki favori butonu" öğesini, işlevini aşağıdakilerden biri olarak atayarak yapılandırmak için bu menüyü kullanınız:

- « Isıtmalı direksiyon » ;
- « Araç dünyası menüsü » ;
- « Eller serbest Park Yardımı » ;
- ...

Not: Mevcut seçenekler ekipman seviyesine göre değişiklik gösterebilir.

« Widgetları düzenle »

Bu menüden, "Seyir sistemi" dünyasındaki  widget'ları değiştirebilirsiniz (kullanılabilirlik aracınızın donanımına bağlıdır):

- « Müzik » ;
- « Lastik basıncı » ;
- « Google Asistan » ;
- « Tarih ve saat » ;
- « Park etme » ;
- ...

"Lastik hava basıncı" C




Araç lastik basıncı durumunu kontrol etmek ve sıfırlama işlemi gerçekleştirmek için bu menüyü kullanınız.

Lastik basıncı hakkında daha fazla bilgi için lütfen

- aracınızın kullanım kılavuzundaki "Lastik basıncı" ➔ 100
- bölümüne bakınız.

KULLANICI AYARLARI

"Profil" Menüsü



- Google hesabı;
- DRIVE MODE ayarları;
- kişisel verilerin kullanım koşullarına ilişkin ayarlar;
- ekran ayarları;
- ses ayarları;
- seyir sistemi ayarları;
- seyir sistemi geçmişi;
- seyir sistemi favoriler;
- ...

Not: Oluşturulan ilk profil, varsayılan Yönetici profili olur. Bazı ayarlar yalnızca Yönetici profili aracılığıyla kullanılabilir.

"Profil" ekleme



Yeni bir "Profil" eklemek için 1 öğesine basıp multimedia ekranında görüntülenen talimatları izleyiniz.

Not:

- en fazla beş "Profil" ekleyebilirsiniz;
- her yeni "Profil" oluşturduğunuzda bir yapılandırma gereklidir: Lütfen "Hizmetleri etkinleştirme" bölümüne bakınız → 12.

"Profil" ayarları



Kişisel verilerinizi daha iyi korumak için profilinizi kilitlemenizi tavsiye ederiz.



2 bölümünden aşağıdaki işlevleri ayarlayabilirsiniz:

7

Multimedia sistemi başlatıldığında, **D** alanında, sisteme ve araca uygulanacak bir kullanıcı profili seçebilir veya ekleyebilirsiniz.

İstenen kullanıcı profilini seçiniz.

Not: Profili sadece araç hareketsizken değiştirilebilir.

Profilinizdeki resme basarak bildirim merkezinden istediğiniz zaman "Profil" menüsüne erişebilirsiniz.

Kullanıcı profili ile ilgili fonksiyonlar

Aşağıda belirtilen parametreler kullanıcı profiline kaydedilir:

- sistem dili;
- "My Alpine" hesabı;

KULLANICI AYARLARI

- « Profilleri yönetin » ;
- « Hesapları yönet » ;
- « Profili sil » ;
- « Misafir profili ».

E menü bölgesinden aşağıdakileri değiştirebilirsiniz:

- « Adı » ;
 - « Resim » ;
 - « Güvenlik » :
 - "Kilitleme modunu seç";
 - "Kimliği Sil".
 - "My Alpine hesabı" (yalnızca Yönetici profilinde mevcuttur);
 - « Gizlilik Şartları » ;
 - « Gizlilik ayarları » :
 - « Hepsini kabul et » ;
 - « hepsini reddet » ;
 - « Özelleştir ».
- Daha fazla bilgi için "Hizmetler-
in etkinleştirilmesi" bölümüne
bakınız ➔ 12.
- ...

Profil « Misafir »



"Misafir" (GUEST) profili, kullanıcı profili gibi bazı multimedya sistemi özelliklerine erişmek için kullanılabilir.

Erişmek için, çalıştırma sırasında **2** ve ardından "Misafir profili" veya **3** ögesine basınız.

Sistem yeniden her başlatıldığında, "Misafir" profili sıfırlanır ve ayarlar kaydedilmez.

SISTEM AYARLARI

"Ayarlar" menüsü



Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.



"Araç" dünyasından  "Ayarlar" seçeneğine basınız.

Ayrıca "Ayarlar" simgesine basarak Bildirim merkezinden "Ayarlar" menüsüne erişebilirsiniz.

Not:

- ayarların kullanılabilirliği ekipman seviyesine göre değişiklik gösterebilir;

- bazı ayarlar araç hareketsizken kullanılabilir.

Bu menü aşağıdaki ayarları ayaralamanızı sağlar:

- « Ses » ;
- "Ağ ve İnternet";
- « Bluetooth® » ;
- "Konum";
- "Gizlilik";
- "Uygulamalar";
- "Bildirimler";
- « Tarih ve saat » ;
- "Profiller ve Hesaplar";
- « Güvenlik » ;
- « Sistem » ;
- « Güncelleme & yardımcı » ;
- « Google » ;
- ...

« Ses »

Bu menü, aşağıdaki ses seviyesi ayarlarını belirlemek ve yapılandırmak için kullanılabilir:

- « Medya ses seviyesi » ;
- "Gelen arama ses seviyesi";
- "Telefon zil sesi seviyesi";
- "Bildirimlerin ses seviyesi";
- "Seyir sistemi ses seviyesi";
- « Sistem sesi (bipler ve dokunuşlar) » ;
- « Asistan ses seviyesi » ;
- "Telefon zili sesi";
- ...

"Ağ ve İnternet"



Telefonunuzda bağlantı paylaşımını kullandığınızda telefonunuzun İnternet bağlantısını WIFI bağlantısı üzerinden kullanırsınız (mobil operatörünüz tarafından uygulanan ücretlere ve sınırlamalara tabidir).



SISTEM AYARLARI



Bu menü, aşağıdaki internet ağlarını yapılandırmak için kullanılabilir:

- "Erişim noktası":
 - "Erişim noktası"nı etkinleştirme/devre dışı bırakma;
 - erişim noktası bilgileri;
 - erişim noktasını otomatik olarak etkinleştirme/devre dışı bırakma;
 - ...
- « WIFI » :
 - Uzak bir internet erişim noktası kullanmak için multimedya sistemindeki "WIFI" ögesini etkinleştirme/devre dışı bırakma;
 - mevcut ağları görüntüleme;
 - "Bir ağ ekleyiniz".
- "WIFI ayarları"

- "Bağlanabilirlik" şu konularda bilgi sağlar:

- Bağlantı verileri ve durumu;
- "Bağlantı türü" üzerine;
- sistem kimliği;
- ...

"WIFI" multimedya sistemini etkinleştirdiğinizde, durum çubuğundaki simge aracılığıyla durumu hakkında bilgilendirilirsiniz:

- **1** "WIFI" etkinleştirildi ve sınırlı bir bağlantı olmaksızın bir ağa bağlandı;
- **2** "WIFI" etkinleştirildi ve bir ağa bağlandı, ancak internet erişimi yok veya sınırlı bir bağlantı var;
- **3** "WIFI" etkinleştirildi ancak bir ağa bağlı değil.

Not : "WIFI" devre dışı bırakılırsa durum çubuğunda WIFI simgesi görünmez.

Veri paylaşım durumuyla ilgili bilgileri durum çubuğundaki simgeye basarak da görebilirsiniz:

- **4** "Hepsini kabul et", tüm verileri paylaşır;
- **5** "hepsini reddet": verilerin hiçbirini paylaşmaz;
- **6** "Özelleştir", yalnızca izin verdiğiniz verileri paylaşır.

Veri paylaşımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Hizmetle-

rin etkinleştirilmesi" bölümüne bakınız ➔ **12**.

Not: Veri paylaşmayı reddederse-niz durum çubuğunda hiçbir simge görünmez.

« Bluetooth® »

Bu menü, multimedya sistemi Bluetooth® işlevlerini ayarlamak için kullanılabilir:

- Multimedya sistemi "Bluetooth®" özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma;
- "Telefon operatörü verilerini ayarlayınız";
- « Yeni cihaz eşle ».

"Konum"

Bu menü, araç konum ayarlarını yapmak için kullanılabilir:

- "Son konum istekleri";
- "Uygulama izinleri".

"Uygulamalar"

Multimedya sistemi uygulamalarını yapılandırmak için bu menüyü kullanınız:

- tüm uygulamaları göster;
- "Yetkilendirme Yöneticisi";
- "Varsayılan uygulamalar";
- "Kullanılmayan uygulamalar";

SISTEM AYARLARI

- "Uygulamalar için özel erişim hakları".

"Bildirimler"

Multimedya sistemi bildirimlerini yapılandırmak için bu menüyü kullanınız:

- multimedya sistemi uygulamaları için bildirimleri etkinleştir/devre dışı bırak;
- « Önetkin tavsiyeler ».

« Tarih ve saat »

Bu menü, multimedya sistemindeki tarih ve saati ayarlamak için kullanılabilir:

- "Saat dilimini otomatik olarak ayarla";
- "Saat dilimini ayarla" (manuel olarak);
- "24 saat biçimini kullan".

"Profiller ve hesaplar";

Multimedya sistemi profil menüsüne erişim sağlar.

« Güvenlik »

Bu menü, multimedya sistemi güvenlik ayarlarını yapmak için kullanılabilir:

- "Profili kilitle";
- "Kimliği Sil";

- "Güvenlik güncellemesi".

« Sistem »

Bu menü, multimedya sistemi ayarlarını yapmak için kullanılabilir:

- "Dil ve girdi";
- "Birimler" (km/sa.);

Not: Hız göstergesi ve gösterge tablosunda görüntülenen bazı mesafe bilgileri dönüştürülür. Bir önceki moda geri dönmek için aynı işlemi tekrarlayınız.

- "Saklama":
 - "Müzik ve ses";
 - "Diğer uygulamalar";
 - "Dosyalar";
 - « Sistem ».
- "Hakkında";
- "Yasal bilgiler";
- "Sıfırlama seçenekleri";
- ...

« Güncelleme & yardımcı »

Bu menü, aşağıdaki işlemlere başlurmanızı ve/veya bunları yapılandırmanızı sağlar:

- "Proaktif öneriler";

Daha fazla bilgi için lütfen "Bildirimler" ➔ 118 bölümüne bakınız.

- « Güvenilir cihazım » ;
- « Araç güncellemesi » ;

Daha fazla bilgi için lütfen "Güncelle" ➔ 115 bölümüne bakınız.

- ...

« Google »

Bu menü, Google hizmetlerini ayarlamak için kullanılabilir:

- « Google Asistan » ;
- "Yorumları Google hedefine gönder".

GÜNCELLEŞTİR

"Araç güncellemesi" menüsü



Bazı güncelleme yüklemeleri, aracınızın geçici bir süre kullanılamamasına neden olabilir. Böyle bir durumda lütfen ekranda görülmeyen göstergelere bakınız.



Araç hareketsiz, sabit olmalı ve kontak kapalı olmalıdır. Bazı durumlarda, multimedya sisteminin gösterdiği süre boyunca aracınızı çalıştıramazsınız.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç dururken yapınız.



Yüklemeyi başlatmadan önce aracı trafikten uzakta bir yere park ediniz ve el frenini geri çekiniz.



"Araç" dünyası , "Araç" menüsünden "Ayarlar", "Güncelleme & yardımcı", ardından "Araç güncellemesi" öğesini seçiniz.

Bu menü, farklı türde bilgileri görüntülemek ve aracınızı güncellemek için kullanılabilir, örneğin:

- multimedya ekipmanı;
- sürüş yardımları;
- ...

Sistem güncellemeleri otomatik olarak sunabilir. Aracınızın bağlantısına bağlı olarak güncellemeleri manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.

"Araç güncellemesi" ekranı



1. « Güncellemeler denetleniyor ».
2. « Kurma işlemi yapılıyor ».
3. « Güncelleme geçmişi ».
4. « Bilgi ».
5. "Otomatik güncelleme"
6. "Otomatik güncellemeler"i etkinleştiriniz/devre dışı bırakınız.

Not:

- Bir güncelleme mevcut ise Bildirimler aracılığıyla size bildirim sağlanır. "Bildirimler" bölümüne bakınız ➔ 118;
- bir güncelleme varsa indirme otomatik olarak başlar;
- Güncellemeler yalnızca aracınız bir mobil ağ kapsamındaki coğrafi

GÜNCELLEŞTİR

bir bölgede bulunuyorsa aranabilir ve indirilebilir. Daha fazla bilgi için "Sistem ayarları" bölümüne bakınız

➔ 112;

- Güncelleme, aracın bulunduğu ülkede mevcut değilse, "Güncellemeler denetleniyor" ve "Kurma işlemi yapılıyor" menüleri kullanılamaz.



Bir güncelleme kurulumu hazır olduğunda, kurulumu tamamlamak üzere kabulünüz ve onayınız istenecektir.

Güncellemeyi başlatmak için, multimedya sistemi **A** ekranında görüntülenen tüm koşulların karşılanması gerekir.

Güncellenmenin ardından multimedya sistemi, güncellenmenin yüklenme zamanını programlama imkanı

da sunar. Bunu yapmak için "Planla" ögesini seçiniz, istediğiniz güncelleme başlatma zamanını ayarlayınız ve ardından planlamayı onaylamak için "Kur" ögesine basınız.

Multimedya sistemi ekranında görüntülenen talimatları izleyiniz.

Not:

- Güncellemeye bağlı olarak ekranlar kapatılabilir;
- Kritik bir güncelleme gerekiyorsa bu güncelleme, multimedya sistemi ekranında görüntülenen geri sayımdan sonra otomatik olarak yüklenir;
- bazı yüklemeler, aracınızdan çıkmanızı ve aracı kilitlemenizi gerektirir.

Multimedya sisteminin yeniden başlatılmasının ardından, güncellenmenin başarıyla tamamlandığının onaylanması için bir mesaj görüntülenir.

Bir hata durumunda, lütfen "Çalışma arızaları" bölümüne bakınız ➔ 120.

« Güncellemeler denetleniyor » 1

Ayrıca doğrudan "Güncellemeler denetleniyor" ögesine basarak da güncellemeleri arayabilirsiniz **1**.

Multimedya sistemini aradıktan sonra, varsa bir sonraki güncellemeye erişebilirsiniz.

Multimedya sistemi ekranında görüntülenen talimatları izleyiniz.

Güncelleme birkaç gün sürebilir ancak bu süre zarfında aracınızı normal şekilde kullanabilirsiniz.

« Kurma işlemi yapılıyor » 2

Bu menüye bir güncelleme mevcut olduğunda erişilebilir.

Bir güncelleme devam ederken güncelleme içerik bilgisine erişmek

için "Bilgi"  simgesine basınız.

Not: "Kurma işlemi yapılıyor" kullanılmadığında, "Güncellemeler denetleniyor" ögesine erişilemez.

« Güncelleme geçmişi » 3

Bu menü, güncelleme geçmişini ve durumunu görüntülemek için kullanılabilir.

Önceki güncellemeler hakkında bilgi almak için, bir güncelleme seçiniz.

« Bilgi » 4

Bu menü, güncellemelerle ilgili bilgilere erişmenizi, "VIN" (araç kimlik

GÜNCELLEŞTİR

numarası) vb. bilgileri görüntülenizi sağlar.

"Otomatik güncelleme" 5

Bu işlev etkinleştirildiğinde, bazı güncellemeler sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak yüklenir.

Belirli güncellemeler için otomatik güncellemeyi 6 öğesine basarak etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

Elektrikli araçlarla ilgili özel özellikler



Güncelleme, aracınızı geçici olarak kullanılamaz hale getirecektir ve güncellenmenin yüklenmesi sırasında şarj fonksiyonu engellenecektir.



Multimedya sistemi üzerinden bir sistem güncellemesini kabul ettiyseniz çekiş aküsü şarjı ertelenir veya iptal edilir. Şarj kablosunu araca bağlamadan önce güncellenmenin tamamlanmasını bekleyiniz.

Aracınızın güncellemesinin yüklenmesi sırasında aracı şarj etmeye başlamayınız.

Multimedya sistemi ekranında görüntülenen talimatları uygulayınız.

Not:



- Araç doğru akımla (DC) şarj olurken güncellemeler yüklenemez. Bir güncelleme yapılıyorsa, DC araç şarjına başlamadan önce güncellenmenin bitmesini beklemek gerekir. Şarj işlemi devam ediyorsa güncelleme başlatılabilir, ancak güncelleme yalnızca şarj işlemi bittiğinde gerçekleştirilir;
- Alternatif akım (AC) araç şarjı öncesinde/sırasında bir güncelleme başlatılırsa, şarj kesintiye uğrar ve güncelleme tamamlandığında otomatik olarak devam eder.

Daha fazla bilgi için lütfen aracınızın kullanım kılavuzundaki "Elekt-

rikli araç: şarj etme" bölümüne bakınız.

BİLDİRİMLER

Bildirim merkezi



Bildirim merkezi, sürüş sırasında bildirim sağlamanın yanı sıra aşağıdakiler gibi belirli işlevler, öneriler ve ayarlar sağlar:

- kullanıcı "Profil" erişimi **3**;

- hizmetlerin durumu **B**:
 - WIFI ögesini etkinleştirme/devre dışı bırakma;
 - Bluetooth® ögesini etkinleştirme/devre dışı bırakma;
 - sesi kesme/tekrar açma.

- "Ayarlar"  **4**;
- araç ekipmanı ve ekran parlaklık kumandaları **C** kısayolları;

Not: Kısayolların ve komut türlerinin kullanılabilirliği donanıma bağlıdır ve değiştirilemez.

- alınan bildirimlerin **D** listesi;
- son kullanılan uygulamalar;
- ...

1 düğmesine basarak veya multimedia ekranını **A** bölgesinden ekranın ortasına doğru dikey olarak hızlıca kaydırarak bildirimleri ve mevcut işlevleri görüntülemek için Bildirimler merkezine erişebilirsiniz.

Okunmamış bir bildirim varsa **1** düğmesinin ortasında bir **2** oku bilecektir.

2 ögesine basarak Bildirim merkezini otomatik olarak açıp okunmamış bildirimleri okuyabilirsiniz, ardından simge kaybolur.

Bildirim merkezi açıldığında erişmek için **D** listesinden bir bildirim seçiniz.

BİLDİRİMLER

Ekranı hızlıca yatay kaydırarak bildirimi silebilirsiniz.

Tüm bildirimleri silmek için **5** düğmesine basınız.

Not: Bazı bildirimlerin bildirim merkezinden silinmesi için bir işlemin tamamlanması gerekir.

Bildirim merkezinden çıkmak için **1** düğmesine basınız veya parmağınızı ekranın alt kısmından ortasına doğru hızlı bir şekilde yukarı kaydırınız.

Bildirim ayarları

"Ayarlar" simgesinden **4** veya

"Araç" dünyası  simgesinden "Ayarlar" menüsüne, ardından "Bildirimler" menüsüne erişiniz.

Multimedya sistemi bildirimlerini yapılandırmak için bu menüyü kullanınız.

"Bildirimler" menüsü hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Sistem ayarları" bölümüne bakınız ➔ **112**.

« Proaktif öneriler »

"Proaktif öneriler" işlevi, mevcut sürüşünüze daha uygun olan "DRIVE MODE" modunun kullanılabilir olduğuna dair bir bildirim yoluyla sizi bilgilendirir.

Multimedya sistemi aşağıdaki seçenekleri önerir:

- « Evet » ;
- « Hayır » ;
- « Her zaman hayır ».

"Ayarlar" simgesinden  **4** ve-

ya "Araç" dünyası  ve ardından "Ayarlar" menüsünden, "Güncelleme & yardımcı" menüsüne ve ardından "Proaktif öneriler" bölümüne erişebilirsiniz.

Bu menü, multimedya sistemindeki proaktif tavsiye bildirimlerini yapılandırmak için kullanılabilir.

Not: "Proaktif öneriler" işlevini kullanmak için veri paylaşımına izin vermelisiniz. Daha fazla bilgi için lütfen "Hizmetlerin etkinleştirilmesi" ➔ **12** bölümüne bakınız.

SİSTEM

Sistem		
Tanım	Nedenler	Çözümler
Hiçbir resim görüntülenmiyor.	Ekran beklemede.	Ekranın beklemede olmadığını kontrol ediniz.
Ekran donması.	Sistem belleği dolu.	Aşağıdakileri basılı tutarak sistemi yeniden başlatın: - multimedya durdurma/başlatma düğmesi (sistem yeniden başlayana kadar basılı tutun); veya - direksiyon kolunu kumandasının sol tarafındaki "Mode" düğmesi ve "Source" düğmesi (sistem yeniden başlayana kadar basılı tutunuz).
Kamera ekranda yanlış görüntüleniyor.	Kameranın objektifi engelleyen kirle kaplı.	Kamerada çamur veya kir olmadığından emin olunuz.
Hiçbir ses duyulmuyor.	Ses seviyesi minimumda veya pause seçili.	Ses seviyesini yükseltiniz veya pause konumundan çıkınız.
Sağ, sol, ön veya arka hoparlörlerden ses gelmiyor.	Balans veya fader ayarı doğru yapılmamış.	Balans veya fader sesini doğru ayarlayınız.
"My Alpine" uygulamadaki bağlı hizmetler çalışmıyor.	Kötü multimedya sistemi/telefon İnternet ağı alımı. My Alpine hizmeti ile senkronizasyon sorunu.	Aracı ve telefonu internet ağının kapsadığı bir alana taşıyınız. Sorun devam ederse, Marka Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
Hizmetler veya uygulamalar çalışmıyor.	Abonelik askıya alındı. Multimedya sisteminin internet bağlantısı artık mevcut değil.	Aboneliğinizin durumunu "My Alpine" hesabınızın sözleşme sayfasından erişilebilen internet sağlayıcısının

SISTEM

Sistem		
		portalında kontrol ediniz (öncelikle aracınızdaki "My Alpine" hesabınıza bağlanmanız gerekir). Bir internet bağlantısına erişmek için telefonunuzun "Erişim noktası ve bağlantı paylaşımı" işlevini kullanınız ("Sistem ayarları" bölümüne bakınız ➔ 112).

NAVIGASYON

Navigasyon		
Tanım	Nedenler	Çözümler
Aracın ekran üzerindeki konumu, gerçek yerine uymamaktadır veya ekran üzerindeki GPS ışığı gri veya sarı kalır.	GPS alıcısına bağlı araç yeri kötü	GPS sinyallerini doğru alana kadar aracın yerini değiştiriniz.
Trafiğe bağlı bilgiler ekranda belirmez.	Sürüş devrede değil. Bağlı hizmetler etkinleştirilmedi.	Sürüşün devrede olduğunu kontrol ediniz. Bir hedef noktası seçiniz ve sürüşe başlayınız. Bağlı hizmetlerin etkinleştirildiğinden emin olunuz ve veri toplamayı etkinleştiriniz.
Menünün bazı bölümleri mevcut değildir.	Geçerli komutta bazı öğeler kullanılamaz. Araç hareket halindeyken bazı işlevler kullanılamaz.	Aracı durdurunuz.
Sesli sürüş mevcut değildir.	Sesli sürüş veya sürüş devre dışıdır.	Ses seviyesini arttırın. Sesli sürüşün devrede olduğunu kontrol ediniz. Yardımın devam ettiğinden emin olunuz.
Verilen rota istenilen hedef noktasında başlamıyor veya bitmiyor.	Hedef noktası sistem tarafından tanınmıyor.	İstenilen hedef noktasına yakın bir yol giriniz.

TELEFON

Telefon		
Tanım	Nedenler	Çözümler
Telefon, mevcut telefonlar listesinde görünmüyor.	Sistem telefon ile iletişim kuramıyor.	Telefonunuzun Bluetooth® özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun. Telefon hâlâ görünmüyorsa telefonunuzdaki cihazlar listesinden multimedya sistemini seçiniz.
Telefon, eşleştirilmiş telefonlar listesinde görünüyor ancak eşleştirme başarısız oluyor.	Eşleştirme kodu onaylanmamış.	Kodu multimedya sisteminde ve telefonda onaylayınız.
Hiçbir ses ve hiçbir zil sesi duyulmuyor.	Cep telefonu sisteme takılmış veya bağlanmış değildir. Ses seviyesi minimumda veya pause seçili.	Cep telefonunun sisteme takıldığını veya bağlandığını onaylayın. Ses seviyesini yükseltiniz veya pause konumundan çıkınız.
Çağrı yapamamak	Cep telefonu sisteme takılmış veya bağlanmış değildir. Telefon klavye kilidi aktif.	Cep telefonunun sisteme takıldığını veya bağlandığını onaylayın. Telefon klavye kilidini açın.
Apple CarPlay™ veya Android Auto™ çoğaltması çalışmıyor.	Telefon, sisteme bağlı değil veya sistem ile uyumlu değil.	Telefonun bu uygulamalarla uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Telefonun sisteme doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol ediniz.

SES TANIMA

Ses tanıma		
Tanım	Nedenler	Çözümler
Sistem söylenen ses komutunu tanı- mıyor.	Söylenilen ses komutu tanınmıyor. Konuşma süresi doldu. Ses komutu gürültülü bir ortamdan dolayı düzgün çalışmıyor.	Sesle kontrolün kullanılabilir olup ol- madığını kontrol ediniz ("Ses tanıma özellikliğini kullanma" hakkındaki bilgi- lere bakınız). ➔ 23). Konuşma süresi içinde konuşunuz. Sessiz bir ortamda konuşunuz.

GÜNCELLEŞTİR

Güncelleştir		
Tanım	Nedenler	Çözümler
Yeni SW (yazılım) öğesinin indirilmesi çok uzun zaman alır.	İnternet ağının zayıf sinyal alımı. İndirme işlemi için minimum sürüş süresi gerekir.	Aracı İnternet ağı tarafından kapsanan bir alana taşıyınız. Ek sürüş aşamaları gerçekleştiriniz.
Güncellemenin tamamlanması hiçbir zaman talep edilmez.	Araç emniyete alınmamıştır.	Aracın düzgün şekilde durdurulup durdurulmadığını kontrol ediniz (park freni uygulanmış).
Güncelleme sırasında ekranlar kapalı, ses kaybı, bazı işlevlerde kayıp.	Güncelleme devam ediyor.	Güncellemenin sona ermesini bekleyiniz.
Güncellemeyi tamamlama talebi görünmüyor.	Güncellemenin başlamasını takip eden ayda yanıt yok.	Sunucu daha sonra işlemi yeniden başlatacaktır. Güncellemenin hala kullanılabilir olup olmadığını manuel olarak kontrol edebilirsiniz.
Güncelleme tamamlanmadı.	Sistem dahili hatasını güncelleme: Diğer işlevler etkilenmez. Doğru akım şarjıyla uyumsuzluk (elektrikli araçlara özel).	Yetkili Servis'e başvurunuz. Doğru akım şarjı yapmadan önce güncellemenin tamamlanmasını bekleyin. İkaz ışıkları hakkında daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakın.
Bir hata nedeniyle güncelleme tamamlanamadı ve STOP ikaz ışığı görüntüleniyor.	Kritik hata.	Araç tekrar çalıştırılmamalıdır. Marka Yetkili Servisi'ne danışınız. İkaz ışıkları hakkında daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakın.

GÜNCELLEŞTİR

Güncelleştir		
Bir hata nedeniyle güncelleme tamamlanamadı ve  ikaz ışığı görüntüleniyor.	Güncelleme sırasında hata (kritik değil).	Sorunu çözmek için Yetkili Servis ile iletişime geçiniz. İkaz ışıkları hakkında daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakın.

ALFABETİK İNDEKS

Semboller

2D/3D ekran: modlar 2D/3D, [29](#)

A

Adres: ev, [34](#)

Adres: iş, [34](#)

Android Auto™, [23](#), [53](#), [73](#)

Apple CarPlay™, [23](#), [53](#), [73](#)

Araç ortamı: kişiselleştirme, [96](#)

Araç özelleştirme ayarları, [108](#)

Arama kaydı, [66](#)

Aramayı bitirme, [63](#), [64](#)

Aramayı cevaplama, [63](#)

Ayarlar, [70](#), [112](#)

Ayarlar: özelleştirme, [112](#)

Ayarlar: seyir sistemi, [42](#)

Ayarların kişiselleştirilmesi, [21](#), [22](#), [108](#)

B

Bağlantılı hizmetler, [12](#)

Bildirimler: öneriler ve bildirimler, [17](#), [118](#)

BİR çağrı almak, [63](#)

Bir çağrıyı reddetme, [63](#)

Bir numara tuşlamak, [63](#), [67](#)

Bir telefonu bağlamak, [59](#)

Bluetooth®, [53](#)

Butonlar: açık/kapalı, [20](#)

C

Çağrı bekliyor, [64](#)

Çalışma arızaları, [120](#), [123](#), [124](#), [125](#)

D

Direksiyon simidi altındaki kumandalar (), [8](#)

Direksiyon simidi kumandaları, [8](#)

DRIVE MODE, [93](#)

E

Ekran: bekleme, [20](#)

Ekran: menü, [5](#)

Ekran komutları, [8](#)

Eller serbest park, [89](#)

G

Geri görüş kamerası, [92](#)

Geri görüş kamerası ayarları: görüntü ayarları, [92](#)

Geri görüş kamerasını etkinleştirme: kılavuz çizgiler, [92](#)

Google, [12](#), [34](#), [42](#), [97](#), [110](#), [112](#)

Google Assistant, [23](#), [24](#), [63](#)

Google Maps, [12](#), [23](#), [29](#), [34](#), [42](#)

Google Play Store, [29](#), [34](#), [47](#), [53](#), [78](#)

Gösterge tablosundaki ekran, [29](#)

H

Harita: ayarlar, [29](#)

ALFABETİK İNDEKS

Harita: ekran, [29](#)

Harita: harita simgeleri, [29](#)

Hava kalitesi, [101](#)

I

İlgi çekici nokta, [34](#)

K

Kablosuz şarj cihazı: indüksiyon şarjı, [71](#), [72](#)

Kaynak, [53](#)

Kaynak: ses, [47](#)

Kişisel veri: kaydetme, [12](#), [58](#), [65](#)

Kumandalar, [8](#)

L

Lastik basınçları, [100](#)

M

Menü: ana sayfa, [21](#), [22](#)

Metin tuşları, [5](#)

Multimedya ekipmanları, [5](#)

Multimedya ekranı, [5](#), [16](#)

Multimedya sistemini başlatma, [20](#)

Multimedya sisteminin yapılandırması, [108](#)

Müzik, [53](#)

My Alpine, [12](#), [81](#)

P

Park etme yardımı, [89](#)

R

Radyo: istasyonları otomatik hafızaya alma, [49](#)

Radyo: istasyonu önceden ayarlama, [49](#)

Radyo istasyonu seçme: radyo dinleme, [49](#)

Rehberlik: harita, [29](#)

S

Sesli komut fonksiyonu, [23](#)

Sesli mesajlar, [67](#)

Ses seviyesinin ayarlanması, [70](#)

Ses tanıma, [23](#)

Seyir sistemi, [29](#)

Seyir sistemi: seyir sistemi ayarları, [42](#)

Seyir sistemi: seyir sistemi geçmiş, [34](#)

Seyir sistemi: varış noktası girme, [34](#)

Sistem: güncelleme, [115](#)

smartphone çoğaltma, [23](#), [73](#)

SMS, [68](#)

SMS: SMS alma, [68](#)

SMS: SMS okuma, [68](#)

Sürüş yardımları, [84](#)

T

Telefon ayarları: telefon zil sesi, [67](#), [70](#)

ALFABETİK İNDEKS

Telefon eşleştirme, [58](#)

Telefon eşleştirmesini kaldırma, [59](#)

Telefon rehberi, [65](#)

Telefonun bağlantısını kesme, [59](#)

Tuş takımını kullanarak numara girme, [67](#)

U

USB, [53](#)

Uygulamalar, [78](#)


W

Wifi, [73](#), [112](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREUTE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NW 1623-5 – 77 99 002 800 - 05/2026 - Edition turque



7799002800