

A110

ALPINE MULTIMEDIA SYSTEM

ALPINE

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Είναι υποχρεωτικό να ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα για λόγους ασφαλείας ή λόγω κινδύνου υλικών ζημιών. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε



Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό του συστήματος

- Χειριστείτε τα στοιχεία ελέγχου και διαβάστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη μόνο αν το επιτρέπουν οι οδικές συνθήκες.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα μέτριο επίπεδο το οποίο θα σας επιτρέψει να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους.

Προφυλάξεις σχετικά με την πλοήγηση

- Η χρήση του συστήματος πλοήγησης σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την υπευθυνότητα και την προσοχή του οδηγού κατά την οδήγηση του οχήματος.
- Ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, ο χάρτης μπορεί να μην διαθέτει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για νέους δρόμους. Να είστε προσεκτικοί. Σε κάθε περίπτωση, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι πινακίδες οδικής σήμανσης πρέπει να έχουν πάντα προτεραιότητα έναντι των ενδείξεων του συστήματος πλοήγησης.

Υλικές προφυλάξεις

- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το σύστημα για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο πυρκαγιάς ή ζημιάς στον εξοπλισμό.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή οποιασδήποτε διαδικασίας εξαγωγής, φροντίστε να επικοινωνήσετε με ένα επίσημο συνεργείο του κατασκευαστή.
- Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα ή κατεστραμμένα ή βρώμικα εξωτερικά συσκευή αποθήκευσης (στικάκι USB, κάρτα SD κ.λπ.) στον οδηγό ανάγνωσης.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (μονάδα flash USB, υποδοχή Jack κ.λπ.) που είναι συμβατές με το σύστημά σας.
- Καθαρίζετε πάντα την οθόνη σας με ένα πανί με μικροΐνες.
- Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα με βάση την αλκοόλη ή/και υγρά ψεκασμού στην περιοχή.



Η πρότερη αποδοχή των Γενικών Όρων Πώλησης είναι υποχρεωτική πριν από τη χρήση του συστήματος.

Η περιγραφή των μοντέλων που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης πραγματοποιήθηκε με τα χαρακτηριστικά που ήταν γνωστά την ημέρα σχεδιασμού αυτού του εγγράφου. Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να είναι μερικώς ή πλήρως ασύμβατες με το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.



Η περιγραφή των μοντέλων που υπάρχουν μέσα σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που είναι γνωστές τη στιγμή που αυτό γράφεται.

Το εγχειρίδιο συγκεντρώνει το σύνολο των λειτουργιών (βασικές ή προαιρετικές) που υπάρχουν στα μοντέλα που περιγράφονται. Η ύπαρξή τους εξαρτάται από το μοντέλο εξοπλισμού, τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό και τη χώρα πώλησης.

Οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε μελλοντικές τροποποιήσεις λόγω ενημερώσεων, κανονισμών ή τεχνικών περιορισμών. Επίσης, αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες για λειτουργίες οι οποίες θα εμφανιστούν αργότερα στο έτος μοντέλου. Οι οθόνες που υπάρχουν στις οδηγίες χρήσης δεν είναι δεσμευτικές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικά	4	My Alpine	96
Γενική περιγραφή.....	4	Δανεισμός και εγκατάλειψη αυτοκινήτου.....	98
Παρουσίαση των χειριστηρίων	5	Αυτοκίνητο	99
Αρχές χρήσης	11	ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΕΝ	99
Καθαρισμός	15	Τηλεμετρία Alpine.....	100
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση.....	18	Ρυθμίσεις	105
Προσθήκη και διαχείριση γραφικών στοιχείων	19	Ρυθμίσεις συστήματος.....	105
Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης.....	22	Ειδοποιήσεις	114
Πλοήγηση	30	Προβλήματα στη λειτουργία	116
Κάρτα	30	Σύστημα.....	116
Εισαγωγή προορισμού	36	Πλοήγηση	117
Κίνηση.....	47	Τηλέφωνο	118
Ρύθμιση πλοήγησης	49	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ	119
Ήχος/Πολυμέσα	53		
Ακρόαση ραδιοφώνου	53		
Μουσική	58		
Φωτογραφίες	61		
Βίντεο	63		
Τηλέφωνο	65		
Σύζευξη και σύνδεση τηλεφώνου.....	65		
Διαχείριση κλήσεων	70		
SMS	76		
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	78		
Ασύρματος φορτιστής.....	80		
Εφαρμογές	82		
Android Auto™, CarPlay™	82		
Διαχείριση εφαρμογών.....	85		
Ενεργοποίηση των υπηρεσιών	87		
Ενημέρωση συστήματος και χαρτογραφικών δεδομένων	90		

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Οθόνη υποδοχής



A. Ωρα.

B. Επιλεγμένο προφίλ χρήστη. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προφίλ χρήστη: ➔ 105.

C. Ένδειξη σελίδας: σύρετε γρήγορα στην περιοχή του περιεχομένου για να αλλάξετε σελίδα.

D. Πρόσβαση στο βασικό μενού.

Σημείωση: μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαμόρφωση της αρχικής σελίδας. Για να μάθετε περισσότερα συμβουλευτείτε το κεφάλαιο "Προσθήκη και διαχείριση γραφικών στοιχείων".



Για περισσότερες πληροφορίες, ανοίξτε το εγχειρίδιο χρήσης από το μενού επιλογών.

Οθόνη Μενού



E. Ανάλογα με το μενού, αυτή η περιοχή εμφανίζει τις συντομεύσεις για τις λειτουργίες σε εξέλιξη.

F. Μενού επιλογών.

G. Ανάλογα με το μενού, αυτή η περιοχή εμφανίζει από δύο έως πέντε πλήκτρα.

H. Στιγμιαίο πάτημα: επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.


Παρατεταμένο πάτημα: επιστροφή στην αρχική οθόνη.

I. Βασικό μενού.

Σημείωση: ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού, στην αρχική οθόνη εμφανίζονται μόνο οι διαθέσιμες λειτουργίες που μπορούν να επιλεγούν.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Χειριστήρια οθόνης



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

1

Λειτουργίες

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ


1

	Λειτουργία
1	Οθόνη πολυμέσων.
2	Παρατεταμένο πάτημα (περίπου πέντε δευτερόλεπτα): επανεκκίνηση του συστήματος. Στιγμιαίο πάτημα: Ραδιόφωνο/Μουσική OFF, ελάχιστη ένδειξη, αναμονή.
3	Πατήστε στιγμιαία: επιλέξτε την πηγή ήχου.
4	Αποδοχή/απόρριψη κλήσης (λειτουργία τηλεφώνου). Κατά τη λήψη μιας δεύτερης εισερχόμενης κλήσης: απορρίψτε την κλήση (λειτουργία τηλεφώνου). Ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης.
5	Αύξηση της έντασης της πηγής ήχου που βρίσκεται σε χρήση.
6	Μείωση της έντασης της πηγής ήχου που βρίσκεται σε χρήση.
5 + 6	Παύση/συνέχιση του ήχου του ραδιοφώνου. Παύση ή αναπαραγωγή του μουσικού κομματιού. Διακοπή του συστήματος σύνθεσης φωνής της φωνητικής αναγνώρισης.
7	Πατήστε στιγμιαία: για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
8	Κάντε κύλιση στις προεπιλογές ραδιοφώνου/αλλαγής μουσικού κομματιού μέσα σε έναν φάκελο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

1

Χειριστήρια στην κολώνα τιμονιού



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Λειτουργίες

1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

1

	Λειτουργία
1	Οθόνη πολυμέσων.
2	Παρατεταμένο πάτημα (περίπου πέντε δευτερόλεπτα): επανεκκίνηση του συστήματος. Στιγμιαίο πάτημα: Ραδιόφωνο/Μουσική OFF, ελάχιστη ένδειξη, αναμονή.
3	Πατήστε στιγμιαία: επιλέξτε την πηγή ήχου.
4	Αποδοχή/απόρριψη κλήσης (λειτουργία τηλεφώνου). Κατά τη λήψη μιας δεύτερης εισερχόμενης κλήσης: απορρίψτε την κλήση (λειτουργία τηλεφώνου). Ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης.
5	Αύξηση της έντασης της πηγής ήχου που βρίσκεται σε χρήση.
6	Μείωση της έντασης της πηγής ήχου που βρίσκεται σε χρήση.
5 + 6	Παύση/συνέχιση του ήχου του ραδιοφώνου. Παύση ή αναπαραγωγή του μουσικού κομματιού. Διακοπή του συστήματος σύνθεσης φωνής της φωνητικής αναγνώρισης.
7	Πατήστε στιγμιαία: για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
8	Κάντε κύλιση στις προεπιλογές ραδιοφώνου/αλλαγής μουσικού κομματιού μέσα σε έναν φάκελο.

Πρόσοψη πολυμέσων




Μετακίνηση σε ένα μενού

Η οθόνη πολυμέσων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος. Αγγίξτε την οθόνη πολυμέσων για να επιλέξετε ένα από τα μενού.



Αλληλεπίδραση μέσω χειρονομιών

- Πιέστε στιγμιαία: αγγίξτε ένα τμήμα της οθόνης με το δάχτυλό σας, έπειτα απομακρύνετε αμέσως το δάχτυλό σας από την οθόνη.
- Πιέστε παρατεταμένα: αγγίξτε ένα τμήμα της οθόνης για 1,5 δευτερόλεπτο τουλάχιστον.
- Μεγέθυνση/Σμίκρυνση: φέρτε τα δύο δάχτυλά σας κοντά μεταξύ τους ή σύρετε τα μακριά το ένα από το άλλο επάνω στην οθόνη.



- Γρήγορη "σάρωση": σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα από αριστερά προς τα δεξιά για να μεταβείτε από την αρχική σελίδα **A** στην αρχική σελίδα **B**.
- Μεταφορά και απόθεση: πιέστε παρατεταμένα το αντικείμενο που θέλετε να μετακινηθεί για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο, σύρετέ το στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, αφήστε το.


ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1 Παρουσίαση των αρχικών σελίδων



Το σύστημά σας διαθέτει διάφορες εξατομικευμένες αρχικές σελίδες **1**. Μετακίνηση από τη μία σελίδα στην άλλη με σάρωση οριζόντια ή πατώντας το κουμπί **1** που αντιστοιχεί στην επιθυμητή σελίδα.

Αυτές οι αρχικές σελίδες αποτελούνται από συγκεκριμένο αριθμό γραφικών στοιχείων (widget) για λειτουργίες, όπως πλοήγηση, ηχοσύστημα, κ.λπ.



Αυτά τα γραφικά στοιχεία επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στη βασική οθόνη της λειτουργίας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον απευθείας έλεγχο μέσω μιας εκ των βασικών οθονών (αλλαγή ραδιοφωνικού σταθμού για παράδειγμα).

Για μια περιγραφή της αρχικής σελίδας: ➔ **4**.

Σημείωση: μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαμόρφωση των αρχικών σελίδων. Για να μάθετε περισσότερα συμβουλευτείτε το κεφάλαιο "Προσθήκη και διαχείριση γραφικών στοιχείων".

Η εμφάνιση των αρχικών σελίδων, των λειτουργιών και των πληροφοριών μπορεί να αντιστραφεί ανάλογα με τη χώρα και την κατεύθυνση ανάγνωσης.

Παρουσίαση του βασικού μενού



Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική σελίδα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **2** στην οθόνη.

Το σύστημα περιλαμβάνει πολλά μενού, τα οποία είναι προσβάσιμα όλα από το βασικό μενού:

- "Πλοήγηση": αυτό το μενού περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες δορυφορικής καθοδήγησης, τους οδικούς χάρτες και τις πληροφορίες κυκλοφορίας, ανάλογα με τη χώρα στην οποία πωλείται το όχημα.
- "Ραδιόφωνο": χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του ραδιοφώνου και αναπαραγωγής αρχείων ήχου,
- "Μουσική": διαχείριση της αναπαραγωγής των αρχείων ήχου,

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- "Τηλέφωνο": χρησιμεύει για το συγχρονισμό του συστήματος με ένα ή περισσότερα κινητά τηλέφωνα και στη χρήση της λειτουργίας hands free,
- "Εφαρμογές": διαχειριστείτε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις εφαρμογές σας όπως Alpine Telemetrics;
- "Πληροφορίες αυτοκινήτου": συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα πολυμέσων,
- "Ρυθμίσεις": χρησιμοποιείται για τη διαχείριση ορισμένων συσκευών του αυτοκινήτου όπως η κάμερα οπισθοπορείας και για τη ρύθμιση διαφόρων ρυθμίσεων του συστήματος πολυμέσων, όπως είναι η οθόνη, η γλώσσα κ.λπ.
- "Υποδείξεις και ειδοποιήσεις": σας ενημερώνει για συμβάντα ανά κατηγορία: Πλοήγηση, Πολυμέσα, Τηλέφωνο, κ.λπ.

Σημείωση: ανάλογα με τον εξοπλισμό, ορισμένα μενού μπορεί να μην είναι διαθέσιμα.




Ορισμένες ρυθμίσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν κατά τη λειτουργία του κινητήρα, ώστε να αποθηκευτούν από το σύστημα πολυμέσων.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

Μπάρα εναλλαγής



Η μπάρα **3** σας δίνει μια ένδειξη για τη θέση της τρέχουσας οθόνης στην σελίδα. Σύρετε στην οθόνη πολυμέσων προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να εμφανιστεί η λίστα και να μετακινηθείτε στη σελίδα.

Μενού επιλογών

Μπορείτε να προσπελάσετε ένα μενού επιλογών από τα περισσότερα μενού του συστήματος **4** που σας παρέχει

πρόσβαση στα υπομενού (κατάργηση αγαπημένων, αλλαγή τρέχουσας διαδρομής, ρυθμίσεις κ.λπ.) και στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος πολυμέσων.

Μη διαθέσιμες λειτουργίες



Κατά την οδήγηση, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε λειτουργίες όπως οι "Βίντεο", "Φωτογραφία", στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και σε ορισμένες ρυθμίσεις, ανάλογα με τη νομοθεσία σε ορισμένες χώρες.

Οι μη διαθέσιμες λειτουργίες αναγνωρίζονται από το εικονίδιο **5**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις μη διαθέσιμες λειτουργίες, σταματήστε το αυτοκίνητό σας.

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1

Σημείωση: σε ορισμένες χώρες, η νομοθεσία απαιτεί το χειρόφρενο να είναι δεμένο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.


Συστάσεις καθαρισμού

Σε όλες τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, χωρίς χνούδι, μαλακό πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε την οθόνη αφής.

Ανάλογα με τον τύπο οθόνης που διαθέτει το αυτοκίνητό σας, χρησιμοποιήστε τη σχετική μέθοδο καθαρισμού:

- στεγνό καθάρισμα,
- καθάρισμα με σαπουνόνερο.

Ανατρέξτε στη "Λίστα οθονών με αντίστοιχες προτάσεις καθαρισμού" για να προσδιορίσετε τη λειτουργία καθαρισμού που θα εφαρμοστεί στην οθόνη πολυμέσων σας.



Ανάλογα με τον τύπο της οθόνης, ακολουθήστε τις ακόλουθες συστάσεις καθαρισμού:

A. : μην χρησιμοποιείτε υγρά με βάση το αλκοόλ, μην εφαρμόζετε ή ψεκάζετε υγρά,

B. : μην καθαρίζετε με σαπουνόνερο χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί μικροϊνών,

C. : καθαρίστε με σαπουνόνερο χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί μικροϊνών,

D. : κάντε στεγνό καθάρισμα χρησιμοποιώντας πανί μικροϊνών.




Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα με βάση την αλκοόλη ή/και υγρά ψεκασμού στην περιοχή.



Μην ρίχνετε ή ψεκάζετε το προϊόν καθαρισμού επάνω στην οθόνη.

Μη χρησιμοποιείτε χημικά μέσα καθαρισμού ή οικιακά προϊόντα. Η συσκευή δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με υγρά και δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία. Εάν συμβεί αυτό, οι επιφάνειες ή τα ηλεκτρικά εξαρτήματα ενδέχεται να υποβαθμιστούν ή να υποστούν ζημιά.

Στεγνό καθάρισμα



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1

Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό, χωρίς χνούδι, μαλακό στεγνό πανί μικροϊνών να καθαρίσετε την οθόνη αφής έτσι ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στα αντιθαμβωτικά υλικά.

Μην ασκήσετε υπερβολική πίεση στην οθόνη πολυμέσων και μη χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό καθαρισμού που μπορεί να γρατσουνίσει την οθόνη (π.χ. βούρτσα, άγριο ύφασμα κ.λπ.).



Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα με βάση την αλκοόλη ή/και υγρά ψεκασμού στην περιοχή.



Μην ρίχνετε ή ψεκάζετε το προϊόν καθαρισμού επάνω στην οθόνη.

Μη χρησιμοποιείτε χημικά μέσα καθαρισμού ή οικιακά προϊόντα. Η συσκευή δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με υγρά και δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία. Εάν συμβεί αυτό, οι επιφάνειες ή τα ηλεκτρικά εξαρτήματά ενδέχεται να υποβαθμιστούν ή να υποστούν ζημιά.



Ανάλογα με τον τύπο της οθόνης, ακολουθήστε τις ακόλουθες συστάσεις καθαρισμού:


A. : μην χρησιμοποιείτε υγρά, υγρά με βάση το αλκοόλ ή/και μην εφαρμόζετε ή ψεκάζετε υγρά,

B. : μην καθαρίζετε με σαπουνόνερο χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί μικροϊνών,

C. : καθαρίστε με σαπουνόνερο χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί μικροϊνών,

D. : κάντε στεγνό καθάρισμα χρησιμοποιώντας πανί μικροϊνών.

Καθάρισμα με σαπουνόνερο



Σκουπίστε απαλά την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, χωρίς χνούδι πανί με μικροϊνες, βρεγμένο με σαπουνόνερο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για να ξεπλύνετε, σκουπίστε την οθόνη απαλά με ένα πανί μικροϊνών που έχει υγρανθεί με νερό μόνο.

Τελειώστε, σκουπίζοντας απαλά με ένα στεγνό πανί μικροϊνών.



Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα με βάση την αλκοόλη ή/και υγρά ψεκασμού στην περιοχή.



Μην ρίχνετε ή ψεκάζετε το προϊόν καθαρισμού επάνω στην οθόνη.

Μη χρησιμοποιείτε χημικά μέσα καθαρισμού ή οικιακά προϊόντα. Η συσκευή δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με υγρά και δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία. Εάν συμβεί αυτό, οι επιφάνειες ή τα ηλεκτρικά εξαρτήματα ενδέχεται να υποβαθμιστούν ή να υποστούν ζημιά.

Ενεργοποίηση



Το σύστημα πολυμέσων ξεκινά:

- όταν το αυτοκίνητο έχει ξεκινήσει,
- πατώντας για λίγο το χειριστήριο **1** στον πίνακα πολυμέσων ή στο κεντρικό χειριστήριο.

Απενεργοποίηση



Το σύστημα πολυμέσων μπορεί να απενεργοποιηθεί:

- πατώντας για λίγο το χειριστήριο **1** στον πίνακα πολυμέσων ή στο κεντρικό χειριστήριο μπορείτε:
 - να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο/μουσική,
 - να απενεργοποιήσετε την οθόνη,
 - Αναμονή.
- όταν κλειδωθούν τα ανοιγόμενα μέρη του αυτοκινήτου σας.

Οθόνη ώρας/ημερομηνίας



Αυτή η οθόνη εμφανίζεται, όταν επιλέξετε τη λειτουργία "Αναμονή".

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Εξατομίκευση των αρχικών σε- λίδων



Το σύστημα σας περιλαμβάνει πολλές εξατομικεύσιμες αρχικές σελίδες οι οποίες περιλαμβάνουν έναν αριθμό γραφικών στοιχείων που επιτρέπουν την πρόσβαση σε λειτουργίες όπως η πλοήγηση, το ραδιόφωνο, οι ρυθμίσεις κ.λπ.

Πιέστε ένα από τα γραφικά στοιχεία της αρχικής σελίδας για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία ή σε ορισμένες περιπτώσεις, για να ελέγξετε απευθείας τη λειτουργία μέσω της βασικής οθόνης (π.χ. αλλαγή ραδιοφωνικού σταθμού ή πρόσβαση στο τηλέφωνό σας).

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις αρχικές σελίδες προσθέτοντας, διαγράφοντας ή τροποποιώντας τα γραφικά στοιχεία.

Από την αρχική οθόνη, πιέστε παρατεταμένα στην οθόνη πολυμέσων **1** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις εξατομίκευσης της αρχικής οθόνης.



Η διαμόρφωση του γραφικού στοιχείου συνδέεται με το προφίλ. Όταν αλλάζει το προφίλ, αλλάζει επίσης και η προβολή των γραφικών στοιχείων.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.



Προσθήκη γραφικού στοιχείου

Επιλέξτε την αρχική οθόνη **A** που θέλετε να εξατομικεύσετε.

Στη ζώνη **B**, επιλέξτε το γραφικό στοιχείο που επιθυμείτε να εμφανίζεται. Το επιλεγμένο γραφικό στοιχείο αλλάζει χρώμα για να επιβεβαιώσει την ενέργεια.

Σύρετε το γραφικό στοιχείο από τη ζώνη **B** και αποθέστε το στη θέση που θέλετε στην αρχική οθόνη **A**.

Εξατομίκευση των γραφικών στοι- χείων

Επιλέξτε το γραφικό στοιχείο στη ζώνη **B** αγγίζοντας την οθόνη (επιλογή/θέση) και στη συνέχεια επιλέξτε την τελική του θέση στη ζώνη **A**.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1

Για να μετακινήσετε ένα γραφικό στοιχείο από τη μια σελίδα στην άλλη, πατήστε παρατεταμένα την αρχική σελίδα, επιλέξτε το γραφικό στοιχείο και, στη συνέχεια, σύρετε και τοποθετήστε το στην επιθυμητή σελίδα.

Σημείωση: Ορισμένα γραφικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά, ανάλογα με το μέγεθος τους. Ένα γραφικό στοιχείο για μια συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά σε μια σελίδα.



Μέγεθος γραφικού στοιχείου

Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος του γραφικού στοιχείου, συμπύσσοντας / αναπτύσσοντας μία από τις άκρες του γραφικού στοιχείου. Ένα

κόκκινο πλαίσιο εμφανίζεται όταν επιτευχθεί το όριο μεγέθους.

Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος του γραφικού στοιχείου στη γραμμή **C**. Ορισμένες εφαρμογές έχουν μόνο ένα μέγεθος. Ο αριθμός γραφικών στοιχείων (widget) που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη μορφή της οθόνης πολυμέσων. Πατήστε παρατεταμένα την αρχική σελίδα για να δείτε όλες τις αρχικές σελίδες σας.

Γραφικά στοιχεία "Διεύθυνση" και "Επαφή"

Είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες για να διαμορφώσετε αυτά τα δύο γραφικά στοιχεία ➔ **87**.

« Διεύθυνση »

Το σύστημα πολυμέσων σας κατευθύνει στο μενού "Πλοήγηση".

Από τα αγαπημένα σας, το ιστορικό κλήσεων ή με χειροκίνητη καταχώριση, επιλέξτε τη διεύθυνση που επιθυμείτε να ορίσετε ως One Touch.

« Επαφή »

Το σύστημα πολυμέσων σας κατευθύνει στη λίστα των επαφών του τηλεφώνου σας (μόνο εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο σύστημα πολυμέσων).

Από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο, επιλέξτε την επαφή που επιθυμείτε να ορίσετε ως One Touch.

Σημείωση: τα δεδομένα που αφορούν αυτά τα δύο γραφικά στοιχεία είναι αποθηκευμένα στο σύστημα πολυμέσων, ακόμη και εάν το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο στο σύστημα πολυμέσων. Τα δεδομένα θεωρούνται ως μη εμπιστευτικά.

Κατάργηση γραφικών στοιχείων



Πιέστε παρατεταμένα το γραφικό στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε. Αλλάζει χρώμα για να επιβεβαιώσει την εγγραφή. Μεταφέρετε και αποθέστε το

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

κουμπί "Διαγραφή" **2** ή σύρετε το γραφικό στοιχείο στη ζώνη **B**.

Σημείωση: η επιλογή/τοποθέτηση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διαγράψετε γραφικά στοιχεία αφού πρέπει να αγγίξετε απλώς την οθόνη: επιλέξτε τα γραφικά στοιχεία και, στη συνέχεια, πιάστε το κουμπί "Διαγραφή" **2**.



Στην κατάσταση οριζόντιου προσανατολισμού, μπορείτε να εμφανίσετε την πλήρη προβολή όλων των αρχικών σελίδων σας. Για να διαγράψετε γραφικά στοιχεία, από το μενού επιλογών **3**, πατήστε κουμπί "Διαγραφή".

Επιλέξτε, ανάλογα με την επιλογή σας:

- το γραφικό στοιχείο, στη συνέχεια, πιάστε το κουμπί "Διαγραφή" **4**,

- όλα τα γραφικά στοιχεία από όλες τις οθόνες και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Επιλογή όλων" **6** ακολουθούμενο από "Διαγραφή" **4**.

Κατάργηση μιας αρχικής σελίδας

Για να καταργήσετε μια αρχική σελίδα, πρέπει να διαγράψετε όλα τα γραφικά στοιχεία της σελίδας.

Μενού επιλογών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού επιλογών **3**:

- για διαγραφή ενός ή περισσότερων γραφικών στοιχείων στις αρχικές οθόνες,
- για επαναφορά της προεπιλεγμένης διαμόρφωσης της αρχικής σελίδας.

Αποθήκευση και έξοδος

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις της αρχικής σας οθόνης και να εξέλθετε, πατήστε το κουμπί επιστροφής **5**.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

Εισαγωγή

Το σύστημα πολυμέσων σας είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα αναγνώρι-


σης φωνής  το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ορισμένων λειτουργιών του συστήματος πολυμέσων και ορισμένων από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας με φωνητική εντολή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα πολυμέσων ή το τηλεφώνό σας, ενώ τα χέρια σας παραμένουν στο τιμόνι.

Σημείωση: Η θέση του πλήκτρου φωνητικής αναγνώρισης ενδέχεται να διαφέρει. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.

Το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης δεν καταγράφει ούτε τη φωνή σας ούτε τις εντολές σας. Δεν περιλαμβάνει φωνητική βοήθεια που μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον χρήστη ή να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως:

- "Πώς είναι ο καιρός στο Paris;"
- "Υπάρχουν τυχόν διακοπές στο ταξίδι μου σήμερα το πρωί";

Φωνητικές εντολές



(ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο για να καλέσετε μια επαφή στον τηλεφωνικό κατάλόγό σας και να αλλάξετε τον ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να αγγίζετε την οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο **1** και ακολουθήστε τις ηχητικές και οπτικές οδηγίες που σας δίνει το σύστημα και η οθόνη.

Σημείωση: αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε οχήματα εξοπλισμένα με το σύστημα πλοήγησης

Ενεργοποίηση

Ανάλογα με τον εξοπλισμό, πατήστε το κουμπί αναγνώρισης φωνής του αυτο-

κινήτου σας .

Σημείωση: όταν χρησιμοποιείται η αναγνώριση φωνής, περιμένετε πάντα να ακουστεί μια ηχητική επιβεβαίωση πριν μιλήσετε.

Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο της φωνητικής

αναγνώρισης  στο αυτοκίνητό σας ή, μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Εξοδος".



Μπορείτε να διακόψετε το σύστημα σύνθεσης φωνής κατά τη χρήση της φωνητικής αναγνώρισης, πιέζοντας το πλήκτρο **1** ή εκφωνώντας την εντολή σας. Ένα ηχητικό σήμα υποδεικνύει ότι μπορείτε να μιλήσετε.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Χρήση φωνητικής αναγνώρισης του συστήματος πολυμέσων

Κυριότερες φωνητικές εντολές του συστήματος πολυμέσων

Πείτε "Κύρια οθόνη" ή "Πίσω" για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη της λειτουργίας φωνητικής αναγνώρισης.

Πείτε "Εγκατάλειψη" για να εξέλθετε από το μενού φωνητικής αναγνώρισης.

Πείτε "Βοήθεια" για να ακούσετε λεπτομέρειες για κάθε οθόνη του συστήματος, καθώς και τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Πείτε "Επόμενη σελίδα", "Προηγούμενη σελίδα", "Πρώτη σελίδα" ή "Τελευταία σελίδα" για να μεταβείτε στις λίστες φωνητικής αναγνώρισης.

Μενού "Φωνητική αναγνώριση"




Από το βασικό μενού της φωνητικής εντολής, μπορείτε να δώσετε φωνητικές εντολές για τις ακόλουθες λειτουργίες:

- « Τηλέφωνο » ;
- « Πλοήγηση » ;
- « Ήχος ».



Οι λειτουργίες που εμφανίζονται με μπλε στην οθόνη είναι οι εντολές που μπορείτε να εκφέρετε και το σύστημα πολυμέσων θα κατανοήσει.

Δείκτης φωνητικής αναγνώρισης A



Η ένδειξη φωνητικής αναγνώρισης **A** αποτελείται από έγχρωμους δείκτες και εικονίδια:

- Το εικονίδιο **2** σας ενημερώνει ότι το σύστημα πολυμέσων είναι σε λειτουργία ακρόασης: το χρώμα της ένδειξης **A** υποδεικνύει την απόδοση της λειτουργίας φωνητικής αναγνώρισης:
- χαμηλός δείκτης μπλε χρώματος: μέτρια φωνητική αναγνώριση,
- μισός δείκτης μπλε χρώματος: ικανοποιητική φωνητική αναγνώριση,
- πλήρης δείκτης μπλε χρώματος: βέλτιστη φωνητική αναγνώριση,
- δείκτης κόκκινου χρώματος: η φωνή του χρήστη είναι πολύ δυνατή και το

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1

ο σύστημα δυσκολεύεται να ερμηνεύσει την εντολή.
– Το εικονίδιο **3** σας ενημερώνει ότι το σύστημα πολυμέσων αναλύει την εντολή σας,
– εικονίδιο **4**: Το σύστημα πολυμέσων ανταποκρίνεται.



Εάν οι λειτουργίες είναι ανενεργές (με γκρι χρώμα), αυτό υποδεικνύει ότι δεν είναι διαθέσιμες ή συνδεδεμένες. Το σύστημα πολυμέσων θα σας ζητήσει να συνδέσετε, π.χ. το τηλέφωνο.



Μιλήστε δυνατά και με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνετε κατανοητός. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη φωνητικής αναγνώρισης για τη βελτιστοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης.

Έλεγχος της πλοήγησης με τη βοήθεια της φωνητικής αναγνώρισης



Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την εισαγωγή ενός προορισμού χρησιμοποιώντας τον φωνητικό έλεγχο  που είναι ενσωματωμένος στο σύστημα πολυμέσων σας.



« Προορισμός »

Πληκτρολογήστε μια πλήρη διεύθυνση με τη φωνητική εντολή.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικού ελέγχου

 για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Μετάβαση σε", στη συνέχεια, δηλώστε την πλήρη διεύθυνση προορισμού (αριθμός, όνομα οδού, πόλη προορισμού, συνοικία).

Το σύστημα θα εμφανίσει τη διεύθυνση όπως την έχει αντιληφθεί και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον προορισμό σας για να ξεκινήσει η καθοδηγούμενη πλοήγηση.

« Οικία »

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Για να ανακτήσετε τη διεύθυνση κατοικίας σας με τη φωνητική εντολή.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικού ελέγχου



για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Μετάβαση στο σπίτι".

Το σύστημα θα υποδείξει τη διεύθυνση κατοικίας σας που είναι ήδη καταχωρημένη. Επικυρώστε τον προορισμό σας για να ξεκινήσει η καθοδήγηση.

« Εργασία »

Για να ανακτήσετε τη διεύθυνση εργασίας σας με τη φωνητική εντολή.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικού ελέγχου



για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Μετάβαση στην εργασία".

Το σύστημα θα υποδείξει τη διεύθυνση εργασίας σας που είναι ήδη καταχωρημένη. Επικυρώστε τον προορισμό σας για να ξεκινήσει η καθοδήγηση.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική εντολή "Μετάβαση στο σπίτι" ή "Μετάβαση στην εργασία", πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση.

Εάν η διεύθυνση δεν είναι καταχωρημένη, το σύστημα πολυμέσων σας

προτείνει να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση.

« Αγαπημένα »

Για να ανακτήσετε μια διεύθυνση που είναι αποθηκευμένη στα αγαπημένα χρησιμοποιώντας τη φωνητική εντολή.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικού ελέγχου



για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Αγαπημένα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον προορισμό σας.

Το σύστημα σας δείχνει τη διεύθυνση που καταχωρήσατε. Επικυρώστε τον προορισμό σας για να ξεκινήσει η καθοδήγηση.

"Ιστορικό προορισμού"

Για να ανακτήσετε μια διεύθυνση που έχει ήδη καταχωρηθεί μέσω του φωνητικού ελέγχου.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικού ελέγχου



για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Ιστορικό προορισμών" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον προορισμό σας.

Το σύστημα σας δείχνει τη διεύθυνση που καταχωρήσατε. Επικυρώστε τον προορισμό σας για να ξεκινήσει η καθοδήγηση.

« Σημεία ενδιαφέροντος »

Για να αναζητήσετε ένα σημείο ενδιαφέροντος με φωνητική εντολή.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Εύρεση πρατηρίου" ή "Εύρεση ξενοδοχείου".

Το σύστημα πλοήγησης προτείνει πολλά ΡΟΙ (σημεία ενδιαφέροντος) σε διάφορες κατηγορίες.

Προορισμός σε μια ξένη χώρα

Η αλλαγή της χώρας πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν πείτε τη διεύθυνση.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικού ελέγχου



για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Αλλαγή χώρας", στη συνέχεια, πείτε τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την αναζήτησή σας. Μετά το δεύτερο ηχητικό σήμα, πείτε τη διεύθυνση του προορισμού σας.

Σημείωση: μπορείτε να αλλάξετε τη χώρα με την προϋπόθεση ότι η χώρα υποστηρίζεται από την γλώσσα του συστήματος.

"Σημεία ενδιαφέροντος" σε μια ξένη χώρα

Στη διάρκεια των ταξιδιών σας στο εξωτερικό, ορισμένες φωνητικές εντο-

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1

λές για τις κατηγορίες ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.

Εάν θέλετε να αναζητήσετε ένα σημείο ενδιαφέροντος, πείτε: "Σημείο ενδιαφέροντος ανά κατηγορία". Το σύστημα πολυμέσων εμφανίζει τη λίστα των σημείων ενδιαφέροντος ανά κατηγορία. Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες ➔ 36.

Χρήση των αγαπημένων με τη βοήθεια της φωνητικής αναγνώρισης

Μπορείτε να καλέσετε απευθείας τις αποθηκευμένες διευθύνσεις χρησιμοποιώντας τη φωνητική αναγνώριση.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικής εντολής



για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικών εντολών.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Εμφάνιση των αγαπημένων μου".

Το σύστημα εμφανίζει το ή τα αγαπημένα που έχουν καταχωρηθεί.

Έλεγχος "Ραδιόφωνο" με τη φωνητική αναγνώριση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μουσική, το ραδιόφωνο ή να αλλάξετε τη ζώνη συχνοτήτων χρησιμοποιώντας τη φωνητική εντολή του συστήματος πολυμέσων σας.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικής εντολής



για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικών εντολών.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε:

– "ραδιοφωνικός σταθμός FM", "ραδιοφωνικός σταθμός AM", "ραδιοφωνικός σταθμός DAB",

ή

– "σταθμός X", με X ως το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού,

ή

– "Ραδιοφωνικός σταθμός" ακολουθούμενος από την επιθυμητή συχνότητα. π.χ. για "ραδιοφωνικό σταθμό 91.8", πείτε "ραδιοφωνικός σταθμός 91.8".

Έλεγχος "Μουσική" με τη φωνητική αναγνώριση



Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική (ένα μουσικό κομμάτι, λίστες αναπαραγωγής κ.λπ.) χρησιμοποιώντας τη φωνητική εντολή του συστήματος πολυμέσων σας. Πιθανές βοηθητικές πηγές ήχου:

- "USB" (θύρα USB),
- "AUX" (υποδοχή Jack).

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικής εντολής



για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικών εντολών.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε ένα από τα εξής:

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

– "Αναπαραγωγή καλλιτέχνη" και, στη συνέχεια, το όνομα του καλλιτέχνη, ή

– "Αναπαραγωγή κομματιού" και, στη συνέχεια, το όνομα του κομματιού, ή

– "Αναπαραγωγή άλμπουμ" και, στη συνέχεια, το όνομα του άλμπουμ, ή

– "Αναπαραγωγή είδους" και, στη συνέχεια, το είδος, ή

– "Λίστα αναπαραγωγής" και, στη συνέχεια, το όνομα της λίστας αναπαραγωγής.

Ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή, μπορείτε:

– αναπαραγωγή επόμενου/προηγούμενου τραγουδιού, ή

– κάντε αναπαραγωγή όλων των τίτλων/εμφανίστε τη λίστα μουσικής.

"Αλλαγή πηγής ήχου"

Από το βασικό μενού, μπορείτε να αλλάξετε την πηγή ήχου.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικής εντολής

 για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικών εντολών.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Αναπαραγωγή" και, στη συνέχεια το όνομα της πηγής:

– "Αναπαραγωγή USB", ή

– "Αναπαραγωγή FM", ή

– "Αναπαραγωγή Bluetooth®".

Χρήση ενός τηλεφώνου με την φωνητική αναγνώριση

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό ή μια επαφή με τη βοήθεια της ενσωματωμένης φωνητικής εντολής στο σύστημα πολυμέσων σας.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικής εντολής



για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικών εντολών.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε ένα από τα εξής:

– "Κλήση" και, στη συνέχεια, το όνομα της επαφής που επιθυμείτε να καλέσετε, ή

– "Κλήση" και, στη συνέχεια, τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε να καλέσετε.

Σημείωση: συνιστάται να υπαγορεύετε τα ψηφία είτε ένα-ένα είτε δύο-δύο.

Το σύστημα εμφανίζει τον αριθμό που υποδεικνύεται, πείτε "Κλήση" για να καλέσετε τον αριθμό ή "Σωστό"/"Πίσω" για να υπαγορεύσετε έναν άλλον αριθμό.



Ο φωνητικός έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, για να δείτε το ημερολόγιο κλήσεων και να διαβάσετε ένα "SMS".

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικής εντολής



για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικών εντολών.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε ένα από τα εξής:

– "Ιστορικό κλήσεων" ή "Πρόσφατες κλήσεις", ή

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1

– "Ανάγνωση SMS" ή "Εμφάνιση SMS".

Σημείωση: Μπορεί να διαβαστεί μόνο το "SMS" που λαμβάνεται ενώ οδηγείτε.

« Βοήθεια »

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση φωνητικών λειτουργιών, πιέστε το κουμπί φωνητικής εντολής και, μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Βοήθεια".

Η λειτουργία "Βοήθεια" είναι πάντοτε διαθέσιμη. Για παράδειγμα αν βρίσκεστε στην οθόνη της λειτουργίας "Τηλέφωνο" και πείτε "Βοήθεια", η συνθετική φωνή θα σας βοηθήσει με τη χρήση της λειτουργίας.

Χρήση φωνητικής αναγνώρισης του τηλεφώνου με το σύστημα πολυμέσων

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης του τηλεφώνου σας με το σύστημα πολυμέσων σας, θα πρέπει:

- συνδέστε το τηλέφωνό σας στο σύστημα πολυμέσων ➔ 67,
- βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας διαθέτει λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης συμβατή με το σύστημα πολυμέσων σας.

Σημείωση: Εάν η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης από το τηλέφωνό σας είναι συμβατή με εκείνη του συστήματος πολυμέσων, εμφανίζεται το σύμβολο **5** στο μενού "Λίστα συσκευών" ➔ 67.




Σημείωση: εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση του τηλεφώνου σας με το σύστημα πολυμέσων, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε περιοχή με κάλυψη δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης του τηλεφώνου σας με το σύστημα πολυμέσων, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο φωνητικής αναγνώρισης του

αυτοκινήτου σας .

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης του συστήματος πολυμέσων, πιέστε το πλήκτρο φωνητικής αναγνώρισης του αυτοκινήτου

σας .



Η οθόνη πολυμέσων εμφανίζει το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου του τηλεφώνου σας στην οθόνη **B**.

Για να επανενεργοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης του τηλεφώνου σας με το σύστημα πολυμέσων, πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο φωνητικής αναγνώρισης

 στο αυτοκίνητό σας ή την οθόνη **B**.

Από το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

φωνητικό έλεγχο για ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας.

Η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης είναι απενεργοποιημένη:

- κατά την οπισθοπορεία του αυτοκινήτου.
- στη διάρκεια των κλήσεων.

Σημείωση: η συνεδρία φωνητικής αναγνώρισης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από αρκετά δευτερόλεπτα αδράνειας.



Κατά τη χρήση της φωνητικής αναγνώρισης του τηλεφώνου σας με το σύστημα πολυμέσων, η μεταφορά δεδομένων κινητού τηλεφώνου που απαιτείται για τη λειτουργία ενδέχεται να ενέχει πρόσθετο κόστος που δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Χρήση της λειτουργίας One Shot

Η λειτουργία One Shot σας επιτρέπει να κάνετε μια πιο άμεση και με περισσότερη ακρίβεια φωνητική εντολή, προκειμένου να αποφύγετε τα μενού

"Τηλέφωνο", "Επαφές", "Πλοήγηση", "Προορισμός" κ.λπ.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του τηλεφώνου, μπορείτε να δώσετε την εντολή απευθείας:

- "Κλήση στον Didier",
- "Κλήση στο γραφείο",
- ...

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης, μπορείτε να δώσετε την εντολή απευθείας:

- "Μετάβαση στο Champs-Élysées στο Paris",
- "Μετάβαση στο σπίτι"
- ...

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες πολυμέσων, μπορείτε να δώσετε την εντολή απευθείας:

- "Ραδιοφωνικός σταθμός Radio France",
- "Αναπαραγωγή Bluetooth®",
- ...

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πιάστε το πλήκτρο της φωνη-

τικής αναγνώρισης , περιμένετε το ηχητικό σήμα και, στη συνέχεια, δώστε την εντολή σας.

Χάρτης

2 Εμφάνιση του χάρτη

Από την αρχική οθόνη, πιάστε "Μενού" και, στη συνέχεια, "Πλοήγηση" για να αποκτήσετε πρόσβαση στον χάρτη.

Επίσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον χάρτη από το γραφικό στοιχείο "Πλοήγηση".

Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας και τις πληροφορίες που έχετε ρυθμίσει (προβολή POI, καιρού, πληροφοριών για την κίνηση κ.λπ.).

Για να μετακινηθείτε στο χάρτη πλοήγησης, πατήστε παρατεταμένα το χάρτη και μετά σύρετε το δάχτυλό σας κατά πλάτος της οθόνης προς την απαιτούμενη κατεύθυνση.

Πιέστε **Q** για να επανέλθετε στην τρέχουσα θέση σας.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.



Οθόνη "Χάρτης" με ταξίδι σε εξέλιξη

A. Πληροφορίες ταξιδιού, όπως ώρα άφιξης, πρόσθετος χρόνος λόγω κίνησης και η εναπομένουσα απόσταση από το επόμενο στάδιο ή τον τελικό προορισμό (ανάλογα με τις παραμέτρους).

Σημείωση: πατήστε μία φορά στην περιοχή **A** για να επιτρέψετε στο σύστημα πολυμέσων να εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με τα στάδια του ταξιδιού.

B. Πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές συνθήκες για τα επόμενα χιλιόμετρα. Πιέστε αυτή την περιοχή για να δείτε τη λίστα συμβάντων στη διαδρομή σε εξέλιξη.

C. Μενού επιλογών.

D. Προβολές/Ζουμ:

- πιάστε το πλήκτρο "+" για να εμφανίσετε τα πλήκτρα μεγέθυνσης και σμίκρυνσης,
- πιάστε το πλήκτρο "Προβολές" για να δείτε τις προβολές 2D/2DBορρά, 3D/3D Inception, "Κυκλοφορίας".

E. Τοποθεσία και το όνομα της οδού, όπου βρίσκεστε. Πιέστε για να έχετε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτηριστικά.

F. Μενού πλοήγησης.

G. Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Σημείωση: πατήστε παρατεταμένα για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

H. Προειδοποίηση περιοχής κινδύνου.

J. Πάνελ δείκτη ορίου ταχύτητας.


K. Όταν μια διαδρομή είναι σε εξέλιξη, πληροφορίες για τις επερχόμενες στροφές του δρόμου και το όνομα της επόμενης οδού στη διαδρομή σας. Πατήστε το εικονίδιο του οχήματος μία φορά για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση και να επαναλάβετε την τελευταία φωνητική οδηγία.

L. Πληροφορίες διαδρομής, όπως η ώρα άφιξής σας, επιπλέον χρόνος σε περίπτωση κίνησης και απόσταση. Αγ-

ΚΑΡΤΑ

γίξτε τη μονάδα για να δείτε τα στάδια του ταξιδιού.

M. Πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των δρόμων που χρησιμοποιείτε (αυτοκινητόδρομοι, δρόμοι με διόδια, τρένα μεταφοράς οχημάτων).




οθόνη "Υπολογισμός διαδρομής"

N. Όταν μια διαδρομή είναι σε εξέλιξη, αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιστρέψετε στη διαδρομή σε εξέλιξη μετά τη μετακίνησή σας στον χάρτη.

O. Ζουμ: πλήκτρα μεγέθυνσης και σμίκρυνσης.

P. Μενού επιλογών.

Q. Πιέστε το πλήκτρο "Εναρξη" για έναρξη της επιλεγμένης διαδρομής.



Οθόνη "Χάρτης" χωρίς ταξίδι σε εξέλιξη

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **N** για να επιστρέψετε στη θέση σας.



Οθόνη "Κυκλοφορία"

V. Προβολή των συμβάντων κίνησης στον χάρτη ή ως λίστα συμβάντων.

W. Ενώ η καθοδήγηση βρίσκεται σε εξέλιξη, πιέστε το κουμπί "Αποφυγή όλων" για να αποφύγετε όλες τις περιοχές με κυκλοφοριακά προβλήματα.

Μενού επιλογών χωρίς ενεργή διαδρομή

Πιέστε το μενού επιλογών για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού "Ρυθμίσεις".

Από την καρτέλα "Διαδρομή", μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εξής ρυθμίσεις:

- « Είδος διαδρομής » ;
- "Λήψη αποκλίσεων",

ΚΑΡΤΑ

2

- « Επιτρέψτε τους δρόμους με διόδια » ;
- « Επιτρέψτε τους αυτοκινητόδρομους » ;
- "Να επιτρέπονται τα πορθμεία",
- « Επιτρέψτε τραίνα μεταφοράς αυτοκινήτων » ;
- « Αυτόματη πρόταση καθοδήγησης » ;
- « Προορισμοί κοινόχρηστοι με άλλες συσκευές » ;
- « Επιτρέψτε τους δρόμους με χρονικό περιορισμό » ;
- "Να επιτρέπονται οι δρόμοι με διόδια",
- « Περιοχές αποφυγής » ;
- « Επιτρέψτε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους ».

Από την καρτέλα "Χάρτης", μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εξής ρυθμίσεις:

- "Εγχρωμος χάρτης",
- « Προβολή καιρού » ;
- Προβολές "2D/3D Βορρά, 2D /3D Inception, "Κυκλοφορίας",
- « Προβολή οδικής κυκλοφορίας » ;
- « Πινακίδες ΚΟΚ » ;
- « Αυτόματο ζουμ » ;
- « Το αυτοκίνητό μου » ;
- « Προβολή διασταύρωσης » ;
- "Εμφάνιση ΡΟΙ",
- « Προβολή καιρού ».


Μενού επιλογών με ενεργή διαδρομή

Πιέστε το μενού επιλογών για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εξής μενού:

- « Ακύρωση διαδρομής » ;
- « Φωνή πλοήγησης » ;
- "Λεπτομέρειες διαδρομής",
- « Ρυθμίσεις ».

« Ακύρωση διαδρομής »

Διακόπτει την πλοήγηση σε εξέλιξη.



« Φωνή πλοήγησης »

Πιέστε το πλήκτρο **1** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης.

Σημείωση: Εάν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, το σύστημα πολυμέσων δεν μεταδίδει οδηγίες φωνητικής καθοδήγησης.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις "Φωνή πλοήγησης":

- από το μενού επιλογών **C**,
- όταν οι φωνητικές πληροφορίες εκπέμπονται από το σύστημα πολυμέσων, πατώντας τα χειριστήρια έντασης ήχου.



Παρατήρηση:

- τα πλήκτρα ελέγχου έντασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την τρέχουσα πηγή ("Φωνή πλοήγησης", "Ραδιόφωνο", "Τηλέφωνο"),
- η ένδειξη έντασης **2** εμφανίζεται για λόγους ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης.

Λειτουργία απεικόνισης



"Λεπτομέρειες διαδρομής"

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να δείτε τις λεπτομέρειες της τρέχουσας διαδρομής.

Από την καρτέλα "Περίληψη" μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση αναχώρησης και τη διεύθυνση προορισμού, όπως και τις διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσετε.

Από την καρτέλα "Λίστα δρ." μπορείτε να δείτε τη διαδρομή αναλυτικά.

Από την καρτέλα "Στάδια" μπορείτε να δείτε τα διάφορα στάδια καθώς και τις αποστάσεις και τις διάρκειες μεταξύ κάθε σταδίου.



Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών λειτουργιών απεικόνισης, πιέζοντας το πλήκτρο Προβολή/Ζουμ **D**.

Προβολή διαδρομής


Στον χάρτη εμφανίζεται η πλήρης διαδρομή σας.

2D προβολή

Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας και είναι στραμμένος προς την κατεύθυνση στην οποία ταξιδεύετε.


2D/Προβολή Βορρά

Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας και είναι στραμμένος προς τον Βορρά.



3D προβολή

Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας σε μια επιφάνεια τρισδιάστατου (3D) χάρτη. Στρέφεται αυτόματα προς την κατεύθυνση στην οποία ταξιδεύετε.



Προβολή 3DInception

(ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού)
Ο χάρτης τίθεται υπό γωνία ελαφρώς προς τα επάνω, ώστε να παρέχει ορατότητα σε μεγαλύτερη απόσταση. Στρέφεται αυτόματα προς την κατεύθυνση στην οποία ταξιδεύετε.

Καθοδήγηση

Η λειτουργία καθοδήγησης ενεργοποιείται, μόλις υπολογιστεί η διαδρομή. Το σύστημα πολυμέσων σας καθοδηγεί καθ' όλο το μήκος της διαδρομής, ενημερώνοντάς σας σε κάθε διασταύρωση για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε στα διάφορα στάδια.

Στάδιο 1: προετοιμασία

Το σύστημα πολυμέσων σας ενημερώνει, με τη φωνή πλοήγησης, ότι θα πρέπει σύντομα να πραγματοποιήσετε έναν ελιγμό.

Στάδιο 2: ειδοποίηση

Το σύστημα πολυμέσων ανακοινώνει τον ελιγμό που χρειάζεται να εκτελέσετε.

π.χ. "Στα 400 μέτρα, βγείτε από την επόμενη έξοδο".

Στην οθόνη εμφανίζεται μια λεπτομερής απεικόνιση ή εικόνα 3D του ελιγμού.

Στάδιο 3: ελιγμός

Το σύστημα πολυμέσων υποδεικνύει τον ελιγμό που θα πρέπει να εκτελεστεί.

π.χ. "Στρίψτε στην επόμενη στροφή δεξιά".

Μόλις ολοκληρωθεί ο ελιγμός, ο χάρτης εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη.

Σημείωση: Εάν δεν ακολουθήσετε τις συστάσεις οδήγησης ή εάν εγκαταλείψετε την υπολογισμένη διαδρομή, υπολογίζεται αυτόματα μια νέα διαδρομή από το σύστημα πολυμέσων.



Λωρίδα

Η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε πιο αναλυτική προβολή, ώστε να σας καθοδηγήσει στη σωστή λωρίδα για τον επόμενο ελιγμό:

- λωρίδες **3** χωρίς βέλη κατεύθυνσης: η λωρίδα δεν θα πρέπει να ακολουθείται σύμφωνα με την υπολογισμένη διαδρομή,
- λωρίδες **4** με βέλη κατεύθυνσης: η λωρίδα θα πρέπει να ακολουθείται σύμφωνα με την υπολογισμένη διαδρομή.

Σημείωση: Κατά τον ελιγμό ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλες λωρίδες.

ΚΑΡΤΑ

« Καιρός »



(η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα πώλησης)

Από το μενού επιλογών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση καιρού στον χάρτη.

Εάν υπάρχει διαδρομή που βρίσκεται σε εξέλιξη, το σύστημα πολυμέσων σας ενημερώνει σχετικά με την πρόγνωση καιρού στην περιοχή γύρω από τη θέση σας ή στον προορισμό.

Σημείωση: για να εμφανιστεί η πρόγνωση καιρού, απαιτείται να είναι ενεργοποιημένες οι σχετικές υπηρεσίες

➔ 87.



Πιέστε το εικονίδιο καιρού **5** για να δείτε μια πρόγνωση καιρού για τις επόμενες ώρες.

Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες από το γραφικό στοιχείο "Καιρός".

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Μενού "Πλοήγηση"

2 Από την αρχική οθόνη, πιάστε την κάρτα ή πιάστε "Μενού" και, στη συνέχεια, "Πλοήγηση".

Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης για να εισαγάγετε μια διεύθυνση

Πιάστε το πλήκτρο φωνητικής αναγνώ-

ρισης  και, στη συνέχεια, μετά το ακουστικό σήμα, θα μπορείτε να υπαγορεύσετε το όνομα μιας πόλης, τον αριθμό ή/και το όνομα της οδού ή/και την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ➔ 22.



Προφυλάξεις σχετικά με την πλοήγηση

Η χρήση του συστήματος πλοήγησης σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την υπευθυνότητα και την προσοχή του οδηγού κατά την οδήγηση του οχήματος.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.



Προορισμός σε μια ξένη χώρα

Η αλλαγή της χώρας πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν πείτε τη διεύθυνση. Πιάστε το πλήκτρο φωνητικού ελέγχου



για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Αλλαγή χώρας", στη συνέχεια, πείτε τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την αναζήτησή σας. Μετά το δεύτερο ηχητικό σήμα, πείτε τη διεύθυνση του προορισμού σας,

Σημείωση: μπορείτε να αλλάξετε τη χώρα με την προϋπόθεση ότι η χώρα υποστηρίζεται από την γλώσσα του συστήματος.



Χρησιμοποιήστε το μενού πλοήγησης **1** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής λειτουργίες:

- « Εύρεση διεύθυνσης » ;
- « Προηγούμενοι προορισμοί » ;
- « Αγαπημένα » ;
- « Σημεία ενδιαφέροντος » ;
- « Συντεταγμένες » ;
- « Διαδρομή » ;
- « Χάρτης οδικής κυκλοφορίας » ;
- « Ρυθμίσεις » ;
- ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Αναζήτηση στο Διαδίκτυο



(ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού)
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Online Search για μια γρήγορη και ακριβή αναζήτηση.

Μόλις πληκτρολογήσετε τα πρώτα γράμματα στο πεδίο αναζήτησης **2**, το σύστημα πολυμέσων σας προτείνει το όνομα μιας οδού, μιας πόλης ή ενός POI (σημείο ενδιαφέροντος).

Πιέστε το πλήκτρο **3** για να εμφανίσετε την πλήρη λίστα των προτάσεων.



Παράδειγμα με "Rouen".

Σημείωση: οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται από το σύστημα πολυμέσων σας μπορεί να ποικίλουν, ανάλογα με τον τύπο της σύνδεσής σας.



Κατά την αναζήτηση ενός POI (σημείο ενδιαφέροντος) μέσω του μενού "Πλοήγηση", μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα των προτάσεων **5**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με το "Σημεία ενδιαφ/ντος" σε αυτήν την ενότητα.

Στην προβολή του χάρτη **4** εμφανίζεται η γεωγραφική θέση για κάθε πρόταση.

2



« Εύρεση διεύθυνσης »

Από αυτό το μενού, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια πλήρη ή μερική διεύθυνση: χώρα, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, οδό, αριθμό οικίας, διασταύρωση. Κατά την πρώτη χρήση, το σύστημα σας ζητά να επιλέξετε τη χώρα προορισμού. Πληκτρολογήστε το όνομα της πόλης ή έναν ταχυδρομικό κώδικα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.



Από την περιοχή αναζήτησης **6** εισαγάγετε το όνομα μιας οδού.

Μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε γράμματα, το σύστημα σας προτείνει παρόμοια ονόματα οδών. Μπορείτε:

- να πιάσετε το όνομα της οδού που εμφανίζεται στην οθόνη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας,
- να πιάσετε το κουμπί **7** ή να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη λίστα **9** των προτεινόμενων ονομάτων δρόμων για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλήρη λίστα που αντιστοιχεί στην αναζήτησή σας.

Σημείωση:

- το σύστημα απομνημονεύει τις τελευταίες πόλεις που καταχωρήθηκαν στη μνήμη του,

- Μόνο οι γνωστές από το σύστημα διευθύνσεις στον ψηφιακό χάρτη είναι αποδεκτές.

Από το μενού επιλογών **8**, μπορείτε:

- αποθηκεύσετε την επιλεγμένη διεύθυνση στα αγαπημένα σας:
- πληκτρολογήσετε τις συντεταγμένες του προορισμού (τιμές γεωγραφικού πλάτους και μήκους),
- να βρείτε και να εμφανίσετε οτιδήποτε κοντά POI,
- ...



« Προηγούμενοι προορισμοί »

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε έναν προορισμό από τη λίστα με τις διευθύνσεις που έχετε χρη-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

σιμοποιήσει πρόσφατα. Αυτές αποθηκεύονται αυτόματα.

Από την καρτέλα "Διεύθυνση" **13** μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθηκευμένο ιστορικό προορισμών.

Επιλέξτε έναν προορισμό για να ξεκινήσει η καθοδήγηση.

Από την καρτέλα "Διαδρομή" **12** μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθηκευμένο ιστορικό διαδρομών. Επιλέξτε μια διαδρομή για να ξεκινήσει η καθοδήγηση.

Χρησιμοποιήστε τον μεγεθυντικό φακό **10** για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή μια διαδρομή που είναι αποθηκευμένη στο ιστορικό.

Από το μενού επιλογών, **11** στις καρτέλες "Διεύθυνση" **13** και "Διαδρομή" **12**, μπορείτε:

- "Διαγραφή" μίας ή περισσότερων από τις διευθύνσεις που έχετε επιλέξει,
- « Διαγραφή όλων » ;
- « Ταξινόμ. ανά ΗΜ » ;
- « Ταξινόμ. ανά όνομα » ;
- « Αποθήκευση στα αγαπημένα ».

Κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης, όταν αναζητάτε έναν νέο προορισμό, μπορείτε να τον ορίσετε ως:

- μια στάση,
- ένα νέο προορισμό.




« Αγαπημένα »

Από την καρτέλα "Διεύθυνση" **16**, μπορείτε:

- « Προσθήκη νέας διεύθυνσης » ;
- να ξεκινήσετε την καθοδήγηση πλοήγησης προς "Οικία" **18** ή "Εργασία" **17**,
- να ξεκινήσετε την καθοδήγηση πλοήγησης προς μια διεύθυνση που έχετε αποθηκεύσει στα αγαπημένα σας.

Όταν επιλέξετε "Οικία" ή **18** ή "Εργασία" **17** για πρώτη φορά, το σύστημα σας ζητά να καταχωρήσετε μια διεύθυνση.


Σημείωση: το σύστημα πολυμέσων μπορεί να αποθηκεύσει μόνο μία διεύθυνση για "Οικία" και μία διεύθυνση "Εργασία".



Από την καρτέλα "Προσθήκη νέας διεύθυνσης" **14**, μπορείτε:

- "Όνομα" **19** για να ονομάσετε το νέο αγαπημένο σας προορισμό,
- "Διεύθυνση" **20** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής λειτουργίες αναζήτησης:
- « Εύρεση διεύθυνσης » ;
- « Προηγούμενοι προορισμοί » ;
- « Σημεία ενδιαφ/ντος » ;
- « Συντεταγμένες » ;
- « Στο χάρτη » ;
- « Τρέχουσα θέση ».
- "Προσαρμοσμένη ΡΟΙ",
- « Τηλέφωνο » ;
- « Τύπος φόρτισης ».

2



Από την καρτέλα "Διαδρομή" **22**, μπορείτε:

- « Προσθήκη νέας διαδρομής » ;
- να ξεκινήσετε μια διαδρομή που έχετε αποθηκεύσει στα αγαπημένα σας.

Από την καρτέλα "Προσθήκη νέας διαδρομής" **21**, μπορείτε:


- "Όνομα", για να ονομάσετε τη νέα αγαπημένη σας διαδρομή,
- "Διαδρομή", για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής λειτουργίες αναζήτησης:
 - Θέση "Εκκίνηση",
 - « Προσθήκη ως σημείο διαδρομής » ;
 - "Τελευταίος προορισμός που χρησιμοποιήθηκε",
 - « Προσθήκη ως προορισμός ».

Ανάλογα με την "Προσθήκη στάσης" και τις αναζητήσεις "Προσθήκη ως προορισμός", μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές:

- « Εύρεση διεύθυνσης » ;
- « Προηγούμενοι προορισμοί » ;
- « Σημεία ενδιαφ/ντος » ;
- « Συντεταγμένες » ;
- « Στο χάρτη ».

Από το μενού επιλογών **15**, μπορείτε:

- « Τροποποίηση » :
- "Όνομα" **19** του αγαπημένου,
- "Διεύθυνση" **20** ή "Διαδρομή" του αγαπημένου, ανάλογα με την επιλεγμένη καρτέλα.
- "Διαγραφή" (επιλέξτε μία ή περισσότερες διευθύνσεις),
- « Διαγραφή όλων » ;
- « Ταξινόμ. ανά όνομα ».



« Σημεία ενδιαφ/ντος »

Ένα σημείο ενδιαφέροντος POI είναι μια υπηρεσία, μια επιχείρηση ή ακόμη και ένα τουριστικό αξιοθέατο κοντά σε μια τοποθεσία (σημείο εκκίνησης, πόλη προορισμού, καθ' οδόν, κ.λπ.).

Τα σημεία ενδιαφέροντος ομαδοποιούνται ανά κατηγορία: "Βενζινάδικο", "Στάθμευση", "Διαμονή" κλπ.

Επιλέξτε το μενού "Πλοήγηση" και, στη συνέχεια, "Σημεία ενδιαφ/ντος" για να επιλέξετε έναν προορισμό από τα σημεία ενδιαφέροντος.



"Αναζήτηση βάσει ονόματος"

Από την περιοχή αναζήτησης **23**, εισάγετε μια κατηγορία POI (το όνομα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ενός εστιατορίου ή καταστήματος, κ.λπ.).

Από τη λίστα των αποτελεσμάτων **24**, επιλέξτε POI.

Σημείωση: απαιτείται να είναι ενεργοποιημένες οι σχετικές υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση της αναζήτησης σημείων ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο ➔ **87**.

Από το μενού επιλογών **25**, μπορείτε:

- "Επαναφορά" την αναζήτηση,
- να επιλέξετε τον τύπο του πληκτρολογίου:
- « Αλφαβητικά » ;
- « Azerty » ;
- « Qwerty ».

"Αναζήτηση βάσει κατηγορίας"

Το σύστημα πλοήγησης σας προτείνει πολλά POI στην επιλεγμένη κατηγορία, ανάλογα με την επιλεγμένη καρτέλα:

- δεν υπάρχει διαδρομή σε εξέλιξη:
 - « Πλησίον » ;
 - "Σε μια πόλη" (εισαγάγετε το όνομα της πόλης).
- όταν μια διαδρομή βρίσκεται σε εξέλιξη:
 - "Κατά μήκος της διαδρομής".
 - « Προορισμός » ;
 - « Πλησίον » ;
 - "Σε μια πόλη" (εισαγάγετε το όνομα της πόλης).

Από το μενού επιλογών **25**, μπορείτε:

- οθόνη "Offline αποτελέσμ.",
- « Ταξινόμ. ανά αποσ. ».



Από τη λίστα **24**, επιλέξτε POI.

Ανάλογα με τον εξοπλισμό, το σύστημα πολυμέσων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

- επικοινωνήστε απευθείας με ορισμένους POI (για κράτηση ή για πληροφορίες) πατώντας "Κλήση",
- ξεκινήστε την πλοήγηση στο επιθυμητό POI πατώντας "Εναρξη",
- δείτε μια προεπισκόπηση του προορισμού από την οθόνη **26**.

Από το μενού επιλογών, μπορείτε να προσθέσετε τη διεύθυνση στους αγαπημένους προορισμούς σας.



Τιμές καυσίμου

(ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού)

Το POI "Βενζινάδικο" υποδεικνύει τα πρατήρια καυσίμων γύρω από τη θέση σας, καθώς και την τιμή του καυσίμου για το αυτοκίνητό σας.

Η τιμή του καυσίμου είναι συνδεδεμένη με ένα ενδεικτικό χρώματος:

- Πράσινο: πρατήρια καυσίμων που προσφέρουν τις χαμηλότερες τιμές,
- Πορτοκαλί: πρατήρια καυσίμων που προσφέρουν μέσες τιμές,
- Κόκκινο: πρατήρια καυσίμων που προσφέρουν τις πιο υψηλές τιμές.

Σημείωση: απαιτείται να είναι ενεργοποιημένες οι σχετικές υπηρεσίες, ώστε να εμφανιστεί η τιμή του καυσίμου ➔ **87**.



« Συντεταγμένες »

Από το μενού "Πλοήγηση", πιάστε "Συντεταγμένες".

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για την αναζήτηση ενός προορισμού πληκτρολογώντας τις συντεταγμένες του.

Μπορείτε να επιλέξετε το ημισφαίριο και, στη συνέχεια, να πληκτρολογήσετε "Γεωγραφικό πλάτος" και "Γεωγραφικό μήκος" χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Μόλις πληκτρολογήσετε τις συντεταγμένες, πιάστε "Εναρξη" για να μεταβείτε απευθείας σε αυτόν τον προορισμό ή πιάστε "Χάρτης" για να δείτε τις συντεταγμένες στον χάρτη.

Από το μενού επιλογών **27**, πιάστε:

- "UTM" για να πληκτρολογήσετε τις συντεταγμένες σε μορφή UTM,
- "Μονάδες και μορφή": δεκαδικές μοίρες, δεκαδικές μοίρες και λεπτά ή δεκαδικές μοίρες λεπτά και δευτερόλεπτα,
- « Αποθήκευση στα αγαπημένα ».



« Διαδρομή »

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να διαχειριστείτε έναν προορισμό με τις σχετικές στάσεις. Από το κύριο μενού, πατήστε "Πλοήγηση", "Μενού", μετά πατήστε "Διαδρομή" για πρόσβαση στα μενού διαδρομών.

Όταν δεν υπάρχει διαδρομή σε εξέλιξη:

- « Δημιουργία διαδρομής » ;

- « Περιοχές αποφυγής ».

Όταν μια διαδρομή βρίσκεται σε εξέλιξη:

- « Ακύρωση διαδρομής » ;
- « Επεξεργασία διαδρομής » ;
- « Περιοχές αποφυγής » ;
- « Επισκόπηση » ;
- « Λεπτομέρειες διαδρομής » ;
- « Προσομοίωση διαδρομής ».

« Ακύρωση διαδρομής »

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να ακυρώσετε την τρέχουσα διαδρομή.

« Επεξεργασία διαδρομής »


Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τροποποιήσετε την τρέχουσα διαδρομή σας:

- « Θέση έναρξης » ;
- « Προσθήκη ως σημείο διαδρομής » ;
- « Προσθήκη ως προορισμός ».

Οι λειτουργίες "Προσθήκη στάσης" και "Προσθήκη ως προορισμός" προσφέρουν τις ακόλουθες επιλογές:

- « Εύρεση διεύθυνσης » ;
- « Προηγούμενοι προορισμοί » ;
- « Σημεία ενδιαφέροντος » ;
- « Συντεταγμένες » ;
- « Στο χάρτη » ;
- ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ



« Περιοχές αποφυγής »

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αποφύγετε μια ορισμένη ή καθορισμένη γεωγραφική περιοχή.

Από το μενού "Περιοχές αποφυγής", πιέστε "Προσθήκη νέας περιοχής αποφυγής" ή επιλέξτε τις προηγούμενες αποθηκευμένες περιοχές που θέλετε να αποφύγετε. Πιέστε "Όνομα" **28** για να την αλλάξετε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Επιλέξτε να αποφύγετε συγκεκριμένα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου με το πλήκτρο **29**.

Από το μενού επιλογών **30**, πιέστε "Επιλογή πόλης" για να εισαγάγετε τη χώρα και την πόλη μη αυτόματα.



Πιέστε το κουμπί "Σχεδιάστε" **31** για να ορίσετε μια περιοχή προς αποφυγή.

Πιέστε στιγμιαία τον χάρτη για να εμφανιστεί το "Περιοχές αποφυγής" **32**.

Με μια κίνηση τσιμπήματος/ανοίγματος των δαχτύλων μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την επιλεγμένη περιοχή.

Πιέστε το πλήκτρο "Αποθήκευση" **33** για να προσθέσετε την επιλεγμένη περιοχή στη λίστα περιοχών προς αποφυγή.

Για να τροποποιήσετε μια "Περιοχές αποφυγής", επιλέξτε την από τη λίστα περιοχών προς αποφυγή και πιέστε το πλήκτρο "Τροποποίηση" επάνω στον χάρτη.



Από το μενού επιλογών **35** του μενού "Περιοχές αποφυγής", πιέστε:

- "Διαγραφή" (επιλέξτε μία ή περισσότερες περιοχές προς αποφυγή),
- « Διαγραφή όλων ».

Πιέζοντας τον μεγεθυντικό φακό **34** μπορείτε να αναζητήσετε αποθηκευμένες περιοχές προς αποφυγή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

2



« Επισκόπηση »

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να δείτε ολόκληρη τη διαδρομή σας σε έναν χάρτη.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ξεκινήστε την πλοήγηση και επιλέξτε "Διαδρομή" από το μενού πλοήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Επισκόπηση".

Πιέστε το πλήκτρο **37** για να ακυρώσετε την τρέχουσα διαδρομή.

Για να εξερευνήσετε τον χάρτη της τρέχουσας διαδρομής, μετακινήστε τον χάρτη κρατώντας πατημένο το δάχτυλό σας σε ένα σημείο της οθόνης, ενώ το σύρετε.

Πιέστε τα πλήκτρα μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης **39** για να προσαρμόσετε τον χάρτη.

Για να επανατοποθετήσετε τον χάρτη στο κέντρο, πιέστε το χειριστήριο **38**.

Από το μενού επιλογών **36** μπορείτε να προσπελάσετε τις εξής λειτουργίες:

- « Ρυθμίσεις » ;
- « Λεπτομέρειες διαδρομής » ;
- « Προσομ. διαδρομής » ;
- "Πληροφορίες χώρας",
- « Αποθήκευση στα αγαπημένα » ;
- ...

Σημείωση: οι λειτουργίες που παρέχονται στο μενού επιλογών μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το εάν η καθοδήγηση είναι ενεργοποιημένη ή όχι.



« Λεπτομέρειες διαδρομής »

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να δείτε όλες τις πληροφορίες και τις

λεπτομέρειες της διαδρομής μέσω πολλών καρτελών:

- « Περίληψη » ;
- « Λίστα δρ. » ;
- « Βήματα ».

Από την καρτέλα "Περίληψη", **41** μπορείτε να δείτε τα εξής:

- « Θέση έναρξης » **40** ;
- "Σημείο άφιξης" **43**,
- "Δρόμοι που ακολουθήσατε" **42** (δρόμος με διόδια, πορθμείο, τρένο μεταφοράς οχημάτων κ.λπ.).



Από την καρτέλα "Λίστα δρ." **45** μπορείτε να δείτε τη διαδρομή αναλυτικά.

Από τη λίστα **44** των οδών που θα πρέπει να ακολουθήσετε στη διαδρομή σας, μπορείτε να δείτε διαφορετικές κατευθύνσεις, τα ονόματα των οδών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

που ακολουθήσατε, την απόσταση που απομένει και τη διάρκεια κάθε σταδίου.

Πιέστε μία από τις διαδρομές **44** για να εμφανιστεί στον χάρτη με δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενα στάδια ή μετάβασης σε επόμενα στάδια, χρησιμοποιώντας τα βέλη **48**.



Η γραμμή **46** θα εμφανίζει πληροφορίες για κάθε στάδιο του ταξιδιού (απόσταση, διάρκεια σταδίου και ώρα άφιξης).

Το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να σας προτείνει να αποφύγετε ένα συμβάν σε κάποιο από τα στάδια σας.

Εάν πιέσετε το πλήκτρο "Παράκαμψη" **47**, το σύστημα πλοήγησης θα υπολογίσει μια παρακαμπτήρια διαδρομή.



Από την καρτέλα "Βήματα" **50** μπορείτε να δείτε τα διάφορα στάδια του ταξιδιού σας (απόσταση, διάρκεια ταξιδιού και ώρα άφιξης).

Πιέζοντας ένα από τα στάδια στη λίστα **49**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο όνομα της τοποθεσίας, στην πλήρη διεύθυνση και στις γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης.



« Προσομοίωση διαδρομής »

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να προσομοιώσετε τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε για να φθάσετε στον προορισμό σας.

Πιέστε το πλήκτρο **53** για να διακόψετε ή να ξεκινήσετε την προσομοίωση.

Πιέστε το πλήκτρο **54** για να επιστρέψετε στην αρχή της προσομοίωσης της διαδρομής.

Η ταχύτητα της προσομοίωσης μπορεί να τροποποιηθεί πιέζοντας το πλήκτρο **52**.


Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, μπορείτε να δείτε το όριο ταχύτητας **55** καθώς και πληροφορίες για τη ζώνη **51** (απόσταση που απομένει, την ώρα άφιξης και τη διάρκεια του ταξιδιού).

Πιέστε τη ζώνη **51** για να μεταβείτε από την οθόνη του εναπομείναντος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

χρόνου διαδρομής στην οθόνη της
αναμενόμενης ώρας άφιξης.

2



Από το μενού επιλογών **55**, μπορείτε:

- οθόνη "Online αποτελέσματα",
- "Επαναφορά" την αναζήτηση,
- να αποθηκεύσετε τον σταθμό φόρτισης στο "Αγαπημένα",
- εμφάνιση ή απόκρυψη σημείων ενδιαφέροντος (POI),
- ...



« Χάρτης οδικής κυκλοφορίας »

(η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον εξοπλισμό)

Η λειτουργία "Χάρτης οδικής κυκλοφορίας" χρησιμοποιεί πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου.

Σημείωση: απαιτείται ενεργοποίηση των υπηρεσιών, ώστε να εμφανίζονται οι πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο ➔ 87.

Από την αρχική οθόνη πιάστε "Μενού", "Πλοήγηση", "Μενού πλοήγησης" 6, μετά "Χάρτης οδικής κυκλοφορίας" για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ενημερωμένες πληροφορίες κυκλοφορίας.

Από το μενού επιλογών 5, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο "Ρυθμίσεις".

Σημείωση: η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών "Χάρτης οδικής κυκλοφορίας" ενδέχεται να διαφέρει.



Προφυλάξεις σχετικά με την πλοήγηση

Η χρήση του συστήματος πλοήγησης σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την υπευθυνότητα και την προσοχή του οδηγού κατά την οδήγηση του οχήματος.

Οθόνη "Χάρτης οδικής κυκλοφορίας"

Μπορείτε να δείτε την ένδειξη περιστατικών κυκλοφορίας στον χάρτη 1 ή στη λίστα συμβάντων κυκλοφορίας 2.

Πιάστε τα κουμπιά μεγέθυνσης και σμίκρυνσης 4 για να ρυθμίσετε τον χάρτη ή πλησιάστε ή απομακρύνετε δύο δάχτυλα στην οθόνη για να ρυθμίσετε την απόσταση ζουμ.

Όταν μια διαδρομή βρίσκεται σε εξέλιξη, πιάστε το εικονίδιο 3 για να επανατοποθετήσετε τη διαδρομή στο κέντρο αφού μετακινήσετε τον χάρτη ή αλλάξετε το επίπεδο ζουμ 4.

Όταν μια διαδρομή δεν βρίσκεται σε εξέλιξη, πιάστε το εικονίδιο 3 για να επιστρέψετε στη θέση του οχήματος αφού μετακινήσετε τον χάρτη ή αλλάξετε το επίπεδο ζουμ 4.



Από το μενού επιλογών 8, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες ρυθμίσεις πλοήγησης: ανατρέξτε στην ενότητα: "Ρυθμίσεις πλοήγησης".

Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Αποφυγή όλων" 9 για να αποφύγετε περιοχές με συμφόρηση.


Λίστα συμβάντων κυκλοφορίας

Από τη λίστα συμβάντων κυκλοφορίας 7, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λεπτομέρειες των συμβάντων στη διαδρομή σας.

ΚΙΝΗΣΗ

Επιλέξτε ένα από τα συμβάντα από τη λίστα **10** για να εμφανιστεί αναλυτικά στον χάρτη.

2



Λεπτομέρειες του συμβάντος κυκλοφορίας

Πατήστε ένα από τα στοιχεία της λίστας συμβάντων για να δείτε τις λεπτομέρειες και να εμφανιστεί το σχετικό τμήμα της διαδρομής στον χάρτη **A**.

Μπορείτε να εμφανίσετε διαδοχικά τα συμβάντα κυκλοφορίας με τα βέλη **12** και να δώσετε εντολή στο σύστημα για να αποφύγετε ένα επιλεγμένο συμβάν πιέζοντας το πλήκτρο **11**.



Γραμμή πληροφοριών κυκλοφορίας

Η γραμμή πληροφοριών κυκλοφορίας στην οθόνη της διαδρομής **13** σας ενημερώνει για συμβάντα κυκλοφορίας κατά μήκος της τρέχουσας διαδρομής.

Πιέστε τη γραμμή πληροφοριών κυκλοφορίας **13** για να εμφανιστεί μια λεπτομερής λίστα συμβάντων κυκλοφορίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ



Μενού "Ρυθμίσεις"

Από την αρχική οθόνη, πιέστε την κάρτα ή, από το βασικό μενού, πιέστε "Πλοήγηση".

Επιλέξτε το "Μενού πλοήγησης, και έπειτα "Ρυθμίσεις".



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

« Διαδρομή »

Από την καρτέλα " Διαδρομή", **1** μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

- « Είδος διαδρομής » ;
- « Ενεργοποίηση εναλλακτικής διαδρομής » ;
- « Χρήση κυκλοφοριακής παράκαμψης » ;
- « Επιτρέψτε τους δρόμους με διόδια » ;
- « Επιτρέψτε τους αυτοκινητόδρομους » ;
- "Να επιτρέπονται τα πορθμεία",
- « Επιτρέψτε τραίνα μεταφοράς αυτοκινήτων » ;
- « Εκμάθηση πλοήγησης » ;
- « Προορισμοί κοινόχρηστοι με άλλες συσκευές » ;
- « Επιτρέψτε τους δρόμους με χρονικό περιορισμό » ;
- "Να επιτρέπονται οι δρόμοι με διόδια",
- « Περιοχές αποφυγής » ;
- « Επιτρέψτε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους » ;
- ...

« Είδος διαδρομής »

Η ρύθμιση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα μιας διαδρομής "Γρήγορη", "Eco" ή "Σύντομη".

« Ενεργοποίηση εναλλακτικής διαδρομής »

Μπορείτε να επιτρέψετε/αποκλείσετε μια εναλλακτική διαδρομή πιέζοντας "ON" ή "OFF".

« Χρήση κυκλοφοριακής παράκαμψης »

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε παράκαμψεις και να τις ορίσετε σε "Πάντα", "Ερώτηση" ή "Ποτέ".

« Επιτρέψτε τους δρόμους με διόδια »

Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί τη χρήση των δρόμων με διόδια και μπορείτε να την ορίσετε σε "Πάντα", "Ερώτηση" ή "Ποτέ".

« Επιτρέψτε τους αυτοκινητόδρομους »

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη χρήση αυτοκινητοδρόμων στη διαδρομή, πιέζοντας "ON" ή "OFF".

"Να επιτρέπονται τα πορθμεία"

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη χρήση πορθμείων στη διαδρομή, πιέζοντας "ON" ή "OFF".

« Επιτρέψτε τραίνα μεταφοράς αυτοκινήτων »

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη χρήση τρένων μεταφοράς οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής, πιέζοντας "ON" ή "OFF".

« Εκμάθηση πλοήγησης »

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία προγραμματισμού πλοήγησης για να

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

διαχειριστείτε τις παραμέτρους εμπιστευτικότητας που σχετίζονται με τον προγραμματισμό των δεδομένων πλοήγησης.

Το σύστημα πολυμέσων αναλύει τις καθημερινές διαδρομές σας και τους χρόνους ταξιδιού για να σας προτείνει έναν προορισμό χωρίς να χρειάζεται να το διαμορφώσετε κατά την εκκίνηση του συστήματος πολυμέσων, π.χ. οικία, εργασία, κ.λπ.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

- Ενεργοποιήστε τον "προγραμματισμό πλοήγησης" πατώντας το "ON" ή το "OFF",
- "Πρόταση αυτόματης καθοδήγησης" πατώντας "ON" ή "OFF",
- « Διαγραφή καταγραφών ».

« Προορισμοί κοινόχρηστοι με άλλες συσκευές »

Από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να προγραμματίσετε μια διαδρομή και να την κοινοποιήσετε με το σύστημα πολυμέσων.

Κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, το σύστημα πολυμέσων θα σας ενημερώσει: "Προγραμματισμένη διαδρομή στο smartphone σας".

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα εξής:

- « Έναρξη » ;
- "Αποθήκευση στα αγαπημένα",

– « Παράβλεψη ».

Μπορείτε να επιτρέψετε/αποκλείσετε την κοινοποίηση του προορισμού πιέζοντας "ON" ή "OFF".

« Επιτρέψτε τους δρόμους με χρονικό περιορισμό »

Σε αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δρόμους με χρονικό περιορισμό και να ορίσετε σε "Πάντα", "Αν ανοιχ." ή "Ποτέ".

« Επιτρέψτε δρόμους με χρονοδίοδια »

Μπορείτε να επιτρέψετε/αποκλείσετε τη χρήση δρόμων με δίοδια κατά μήκος της διαδρομής πατώντας "ON" ή "OFF".

« Περιοχές αποφυγής »

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την περιοχή προς αποφυγή κατά τη διαδρομή πατώντας "ON" ή "OFF".

« Επιτρέψτε μη ασφαλοστρωμένους δρόμους »

Μπορείτε να επιτρέψετε/αποκλείσετε τη χρήση μη ασφαλοστρωμένων οδών κατά μήκος της διαδρομής πατώντας "ON" ή "OFF".

"Γνωστοποίηση διέλευσης συνόρων"

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση συστήμα-

τος πολυμέσων σε περίπτωση διέλευσης συνόρων.

Μενού επιλογών

Από το μενού επιλογών **2**, μπορείτε να τροποποιήσετε τις "Ρυθμίσεις πλοήγησης".



« Χάρτης »

Από την καρτέλα "Χάρτης" **3**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εξής ρυθμίσεις:

- « Θέμα χάρτη » ;
- « Ένδειξη ώρας » ;
- « Προβολή οδικής κυκλοφορίας » ;
- « Πινακίδες ΚΟΚ » ;
- « Αυτόματο ζουμ » ;
- « Το αυτοκίνητό μου » ;
- « Προβολή διασταύρωσης » ;
- "Εμφάνιση ΡΟΙ",

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

- « Προβολή καιρού » ;
- « Πληροφορίες χώρας ».

« Θέμα χάρτη »

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε το χρώμα του χάρτη σε "Αυτόματα", "Ημέρα" ή "Νύχτα".

« Ένδειξη ώρας »

Χρησιμοποιώντας αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση του στοιχείου ""Ωρα άφιξης" ή "Χρόνος μέχρι προορισμό".

« Προβολή οδικής κυκλοφορίας »

Μπορείτε να επιτρέψετε/αποκλείσετε την εμφάνιση της κίνησης πατώντας "ON" ή "OFF".

« Πινακίδες ΚΟΚ »

Αυτό το μενού παρέχει τις εξής λειτουργίες:


- « Πινακίδες ΚΟΚ » ;
- « Ηχητ. προειδοπ. ταχύτητας » ;
- « Εμφάνιση περιοχής κινδύνου » ;
- « Ήχος προειδοποίησης περιοχής κινδύνου ».

Μπορείτε να επιλέξετε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πατώντας "ON" ή "OFF".

Πιέστε το πλήκτρο "Επαναφορά" στο μενού επιλογών **4** για να θέσετε όλες τις ρυθμίσεις σε "ON".

« Αυτόματο ζουμ »

Μπορείτε να επιλέξετε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του "Αυτόματο ζουμ" πατώντας το "ON" ή το "OFF".



« Το αυτοκίνητό μου »

Μπορείτε να αλλάξετε την οπτική απεικόνιση του οχήματος πιέζοντας το αριστερό ή το δεξίο βέλος **6** και επιλέγοντας το επιθυμητό μοντέλο.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, παραμείνετε στο επιθυμητό μοντέλο και πιέστε το βέλος επιστροφής **5**.

« Προβολή διασταύρωσης »

Μπορείτε να επιλέξετε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του στοιχείου "Προβολή διασταυρώσεων" πατώντας "ON" ή "OFF".

"Εμφάνιση ΡΟΙ"

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την εμφάνιση των ΡΟΙ στον χάρτη:

- « Βενζινάδικο » ;
- « Στάθμευση » ;
- "Εστιατόριο",
- "Κατοικία/Διαμονή",
- "Ταξίδι και διαδρομή",
- "Ψώνια",
- "Νοσοκομείο",
- ...

Από το χάρτη, μπορείτε να επιλέξετε απευθείας το ΡΟΙ. Το σύστημα πολυμέσων θα σας προτείνει διάφορες επιλογές:

- « Έναρξη » ;
- « Κλήση ».

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σημεία ενδιαφέροντος" στην ενότητα "Εισαγωγή προορισμού".

« Προβολή καιρού »

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση πληροφοριών καιρού πατώντας "ON" ή "OFF".

« Πληροφορίες χώρας »

Από τη λίστα των χωρών που εμφανίζονται, μπορείτε να δείτε τα όρια ταχύτητας που ισχύουν, την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, τις μονάδες ταχύτητας κ.λπ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Μενού επιλογών

Από το μενού επιλογών **4**, μπορείτε να επαναφέρετε τις "Ρυθμίσεις πλοήγησης".

2

Μενού "Ραδιόφωνο"

Από το βασικό μενού, πιέστε το πλήκτρο "Ραδιόφωνο". Εάν αναπαράγεται ήδη ένας ραδιοφωνικός σταθμός, πιέστε τη συντόμευση στην περιοχή **A** από κάποια από τις σελίδες στο μενού "Πλοήγηση" ή "Τηλέφωνο".



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.



Μπορείτε να επιλέξετε έναν απομνημονευμένο σταθμό, να μετακινηθείτε μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών ανά ραδιοσυχνότητα ή ανά λίστα ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που έχει επιλεγεί, πατώντας το πλήκτρο στο χειριστήριο κολώνας τιμονιού.

Οθόνη "Ραδιόφωνο"



1. Λογότυπο του ραδιοφωνικού σταθμού σε αναπαραγωγή.
2. Το όνομα του τρέχοντος σταθμού και η συχνότητα. Πληροφορίες κειμένου (καλλιτέχνης, τραγούδι κ.λπ.).
3. Πρόσβαση στη χειροκίνητη καταχώριση της επιθυμητής συχνότητας.
4. Ένδειξη της ενεργοποίησης των πληροφοριών κίνησης και λειτουργίες παρακολούθησης σταθμού.
5. Απομνημόνευση του σταθμού σε αναπαραγωγή στο "Προρρυθμίσεις".
6. Πρόσβαση στο μενού επιλογών.
7. Πρόσβαση στον επόμενο ή στον προηγούμενο σταθμό.
8. Πρόσβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη συχνότητα.

9. Ράβδος επιλογής συχνότητας.

10. Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

11. Πρόσβαση στο μενού πηγών ήχου

Σημείωση: οι διαθέσιμες πληροφορίες εξαρτώνται από το σταθμό ή τη ζώνη ραδιοφώνου που έχει επιλεγεί.

Λειτουργία "Συχνότητα"




Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς κατά συχνότητα στην επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων. Για σάρωση του εύρους συχνοτήτων, έχετε δύο δυνατότητες:

– αναζήτηση κατά συχνότητα: σάρωση των συχνοτήτων πιέζοντας διαδοχικά

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

τα πλήκτρα **8** ή μετακινώντας τον δρομέα στη γραμμή επιλογής **9**,
– αναζήτηση ανά ραδιοφωνικό σταθμό: μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω μέχρι τον επόμενο σταθμό πιέζοντας τα πλήκτρα **8**.

Επιλογή ζώνης ραδιοφώνου



Επιλέξτε "FM", "AM" ή "DAB" ψηφιακό ραδιόφωνο) πατώντας "Πηγές" **11** στην οθόνη πολυμέσων.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων ραδιοφώνου χρησιμοποιώντας το κουμπί στο χειριστήριο της κολώνας τιμονιού.

Απομνημόνευση ενός ραδιοφωνικού σταθμού ως προκαθορισμένη ρύθμιση



Χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία για να αποθηκεύσετε τον σταθμό σε αναπαραγωγή.

Από τη λειτουργία "Συχνότητα", πατήστε το κουμπί **5** ή πατήστε παρατεταμένα το λογότυπο **1** του ραδιοφωνικού σταθμού που εκπέμπει τη δεδομένη στιγμή και, στη συνέχεια, ορίστε μια θέση (σε μία από τις σελίδες **12**) πατώντας παρατεταμένα μία από τις θέσεις μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 27 ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Λειτουργία "Λίστα"

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας επιτρέπει την αναζήτηση ενός ραδιοφωνικού σταθμού του οποίου το όνομα γνωρίζετε, από μια λίστα με ταξινόμηση κατά αλφαβητική σειρά.

Σαρώστε γρήγορα τη λίστα για τη διαδοχική εμφάνιση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών. Ο ραδιοφωνικός σταθμός στον οποίο θα σταματήσετε θα αρχίσει να εκπέμπει. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό από τη λίστα για να τον ακούσετε απευθείας.

Εάν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν χρησιμοποιούν RDS ή εάν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε περιοχή με κακή ραδιοφωνική λήψη, το όνομα και το λογότυπο δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Εμφανίζονται μόνο οι συχνότητες, στο πάνω μέρος της λίστας.

Σημείωση: οι διαθέσιμες πληροφορίες εξαρτώνται από το σταθμό ή τη ζώνη ραδιοφώνου που έχει επιλεγεί.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Λειτουργία "Προρρυθμίσεις"



Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ανακαλέσετε αποθηκευμένους σταθμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο "Αποθήκευση προεπιλογής" σε αυτήν την ενότητα.

Πιέστε ένα από τα πλήκτρα **14** για να επιλέξετε το ραδιοφωνικό σταθμό που επιθυμείτε να ακούσετε.

Μενού επιλογών 6



Χρησιμοποιήστε το μενού επιλογών **6** με οποιονδήποτε τρόπο λειτουργίας για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις και να ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες ραδιοφώνου:

- « Ρύθμιση ραδιοφώνου » ;
- "Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή ήχου",
- "Ρυθμίσεις ήχου".

Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις" για περισσότερες πληροφορίες.

« Ρύθμιση ραδιοφώνου »

Από τις ρυθμίσεις, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εξής στοιχεία:

- « AM » ;
- « Radio text » ;

- « Περιοχή » ;
- « TA/I-Traffic » ;
- "Λογότυπο",
- "Ραδιόφωνο HD",
- ...

« AM »

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την εμφάνιση της ζώνης συχνοτήτων AM στη λίστα των πηγών ήχου **10** πατώντας το "ON" ή το "OFF".

« Radio text »

(κειμενικές πληροφορίες)

Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί FM μεταδίδουν κειμενικές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα κατά την ακρόαση (παραδείγματος χάρη, τον τίτλο ενός τραγουδιού). Ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, εάν θέλετε να δείτε τις λεπτομέρειες αυτές.

Σημείωση: αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες αποκλειστικά για ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

« Περιοχή »

Η συχνότητα ενός ραδιοφωνικού σταθμού "FM" ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Ενεργοποιήστε αυτή την λειτουργία για να μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό όταν αλλάξετε περιοχή. Το σύστημα ήχου θα ακολουθήσει αυτόματα τις αλλαγές συχνότητας χωρίς διακοπές.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Όταν η λειτουργία "Περιοχή" είναι απενεργοποιημένη, εάν η ποιότητα του σήματος μειωθεί, το ραδιόφωνο θα μεταβεί σε μια νέα συχνότητα που μπορεί λειτουργεί ως αναμεταδότης του σταθμού που ακούγατε προηγουμένως.

Σημείωση:

- ορισμένες φορές σταθμοί της ίδιας περιοχής μεταδίδουν διαφορετικά προγράμματα ή χρησιμοποιούν ονόματα διαφορετικών προγραμμάτων,
- ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί μεταδίδουν σε περιφερειακές συχνότητες. Σε αυτήν την περίπτωση:
- με ενεργοποιημένο το "Περιοχή": το σύστημα δεν θα μεταβεί στον πομπό για τη νέα περιοχή, αλλά το σύστημα θα αλλάξει κανονικά μεταξύ των πομπών της αρχικής περιοχής,
- Με απενεργοποιημένο το "Περιοχή": το σύστημα θα μεταβεί στον πομπό για τη νέα περιοχή, ακόμα και αν το πρόγραμμα εκπομπής είναι διαφορετικό.

« TA/I-Traffic »

(οδικές πληροφορίες)

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα ήχου επιτρέπει τη λήψη δελτίων οδικής κυκλοφορίας (ανάλογα με τη χώρα), εάν αυτά μεταδίδονται από ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξετε τη συχνότητα του σταθμού που μεταδίδει

πληροφορίες κίνησης. Εάν αναπαράγεται μια άλλη πηγή (USB, Bluetooth®), ενδέχεται να διακόπτεται αυτόματα κάθε φορά που λαμβάνονται πληροφορίες κίνησης.

« Simulcast »

Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η λειτουργία αλλάζει από ένα DAB σταθμό στον ισοδύναμο FM σταθμό εάν χαθεί το ψηφιακό σήμα.

Αν το "FM/DAB simulcast" (ταυτόχρονη εκπομπή) είναι ενεργοποιημένο, θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα για να μεταβεί το σύστημα σε FM επίγειο ραδιόφωνο. Μπορεί να προκύψει αλλαγή στην ένταση.

Το σύστημα θα επιστρέψει αυτόματα σε DAB μόλις ληφθεί ψηφιακό σήμα.

Σημείωση: κατά τη διάρκεια της ταυτόχρονης μετάδοσης, το όνομα του σταθμού προηγείται του "FM>".

"Προτεραιότητα στο DAB"

Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα σταθμό FM (εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός που ζητήθηκε είναι διαθέσιμος και σε ψηφιακό) και μεταβείτε στον αντίστοιχο σταθμό DAB για καλύτερη ποιότητα ήχου.

Σημείωση: ενώ το DAB έχει προτεραιότητα, πριν από το όνομα του σταθμού προηγείται το "DAB>".

"Προβολή διαφανειών"

Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίζετε πληροφορίες για το πρόγραμμα, τη μουσική ή τον καιρό αντί για το λογότυπο όταν ακούτε ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.

Ανάλογα με τον ψηφιακό ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε, μπορεί να στέλνει εικόνες που περιέχουν οπτικές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα στοιχεία.

Σημείωση: αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες αποκλειστικά για ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

"Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή ήχου"

Από τις ρυθμίσεις, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εξής στοιχεία:

- « Natural » ;
- « Live » ;
- « Club » ;
- « Lounge » .

Σημείωση: Η λίστα λειτουργιών ισοσταθμιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό.

"Ρυθμίσεις ήχου"

Από αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

- "Ενίσχυση μπάσων": μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον ήχο μπάσων.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

- "Μπάσα / Μέσα / Πρίμα": αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση της έντασης των μπάσων, μέσων ή πρίμων τόνων,
- "Λειτουργία έντασης ήχου εξαρτώμενη από την ταχύτητα": όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η ένταση του ηχοσυστήματος μεταβάλλεται σύμφωνα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία ή να την απενεργοποιήσετε,
- ...

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο ➔ 105.

Μενού "Μουσική"

Από το βασικό μενού, πιάστε "Μουσική", από άλλα μενού, πιάστε τη συντόμηση στη ζώνη **A**.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για ακρόαση μουσικής από εξωτερική πηγή (USB, AUX κ.λπ.). Επιλέξτε μια πηγή εισόδου που έχει συνδεθεί στο σύστημα από τη λίστα που ακολουθεί:


- "USB1" (θύρα USB),
- "USB2" (θύρα USB),
- « Bluetooth® » ;
- "AUX" (υποδοχή Jack).

Οι πηγές μουσικής που περιγράφονται παραπάνω ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού. Εμφανίζονται μόνο οι πηγές που είναι διαθέσιμες και μπορούν να επιλεγθούν στην οθόνη πολυμέσων.

Σημείωση:

- η αναγνώριση ορισμένων μορφών από το σύστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή,
- η συσκευή αποθήκευσης USB πρέπει να είναι μορφοποιημένη σε μορφή FAT32 ή NTFS και να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 8 GB και μέγιστη χωρητικότητα 64 GB.

Λειτουργία "αναπαραγωγής"



B. Πληροφορίες σχετικά με το μουσικό κομμάτι σε αναπαραγωγή (τίτλος τραγουδιού, όνομα καλλιτέχνη, τίτλος άλμπουμ και εικόνα του εξώφυλλου, εάν μεταφέρονται από την πηγή).

- 1.** Συντόμηση στο μενού "Πλοήγηση".
- 2.** Συντόμηση στο μενού "Τηλέφωνο".
- 3.** Το όνομα της πηγής ήχου σε αναπαραγωγή.
- 4.** Συντόμηση στη λίστα αναπαραγωγής ήχου με ταξινόμηση κατά κατηγορία.
- 5.** Μήκος του κομματιού σε αναπαραγωγή.
- 6.** Πρόσβαση στο μενού επιλογών.

7. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επανάληψης αναπαραγωγής του κομματιού ή της λίστας αναπαραγωγής.

8. Πρόσβαση στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.

9. Σύντομο πάτημα: αναπαραγωγή επόμενου κομματιού ήχου.

Παρατεταμένο πάτημα: γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός.

10. Ράβδος προόδου μουσικού κομματιού σε αναπαραγωγή.

11. Παύση/συνέχιση του μουσικού κομματιού.

12. Στιγμιαίο πάτημα: Επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος μουσικού κομματιού.

Δεύτερο στιγμιαίο πάτημα (λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα μετά το πρώτο στιγμιαίο πάτημα): αναπαραγωγή του προηγούμενου μουσικού κομματιού.

Παρατεταμένο πάτημα: γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω.

13. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τυχαίας αναπαραγωγής των μουσικών κομματιών.

14. Χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος μουσικού κομματιού.

15. Πρόσβαση στις πηγές ήχου.



Από το μενού "Αναζήτηση" μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λίστες αναπαραγωγής με ταξινόμηση κατά κατηγορία ("Λίστες αναπαραγωγής", "Καλλιτέχνες", "Άλμπουμ", "Podcast", κ.λπ.).

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε τις διαθέσιμες πηγές μόνο. Οι μη διαθέσιμες πηγές δεν εμφανίζονται στην οθόνη.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο στο χειριστήριο κολώνας τιμονιού για να αλλάξετε τη μουσική.

Μπορείτε να ταξινομήσετε την αναπαραγωγή ανά κατηγορία ("Λίστες αναπαραγωγής", "Καλλιτέχνες", "Άλμπουμ", "Podcast", κ.λπ.).


Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μουσικού κομματιού, μπορείτε:

- να αποκτήσετε πρόσβαση στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής **8**,
- να αποκτήσετε πρόσβαση στο επόμενο κομμάτι πατώντας **9** ή πατώντας παρατεταμένα για να προχωρήσετε γρήγορα στο τρέχον κομμάτι,
- να θέσετε σε λειτουργία παύσης ένα μουσικό κομμάτι πατώντας το πλήκτρο **11**.

- να αποκτήσετε πρόσβαση στο προηγούμενο κομμάτι πατώντας **12** ή πατώντας παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω στο τρέχον κομμάτι,
- να δείτε τη γραμμή κύλισης **10** και να τη χρησιμοποιήσετε για να επιλέξετε τη μουσική.

Σημείωση: Ανάλογα με τη συνδεδεμένη πηγή εισόδου, η οθόνη που εμφανίζεται στην οθόνη πολυμέσων διαφέρει.

Λειτουργία "Λίστα"



Πιέστε το πλήκτρο "Λίστα" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.

Σημείωση:

- από προεπιλογή, το σύστημα αναπράγει όλα τα κομμάτια,
- οι λίστες αναπαραγωγής που περιγράφονται παραπάνω διαφέρουν, ανάλογα με τη συνδεδεμένη πηγή εισόδου και το περιεχόμενό της.

Μενού επιλογών 6

Στο μενού επιλογών, πιέστε το πλήκτρο **6**, πατήστε "Ρυθμίσεις ήχου" για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμί-

ΜΟΥΣΙΚΗ

σεις ήχου, (μπάσα, κατανομή, ένταση/ ταχύτητα, κ.λπ.).



Όποιαδήποτε νέα μονάδα flash USB και αν εισαχθεί, η μονάδα αναλύεται και η ει-κόνα της αποθηκεύεται στο σύ-στημα πολυμέσων. Ανάλογα με τη χωρητικότητα USB της μονάδας flash, η οθόνη πολυμέσων ενδέ-χεται να τεθεί σε αναμονή. Περι-μένετε λίγα δευτερόλεπτα. Χρησι-μοποιείτε μόνο τις μονάδες USB που συμμορφώνονται με τις απαι-τήσεις που ισχύουν για τη χώρα.

3

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μενού "Φωτογραφία"

Από το βασικό μενού, πιάστε το πλήκτρο "Εφαρμογές" και έπειτα, από τον τηλεφωνικό κατάλογο, την καρτέλα "Φωτογραφία".

Επιλέξτε μια συνδεδεμένη πηγή εισόδου.

Εάν είναι συνδεδεμένες πολλές πηγές, επιλέξτε μία από τις πηγές εισόδου από τη λίστα που ακολουθεί για να αποκτήσετε πρόσβαση στις φωτογραφίες:

- "USB1" (θύρα USB),
- "USB2" (θύρα USB).


Σημείωση:

- η αναγνώριση ορισμένων μορφών από το σύστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή,
- η συσκευή αποθήκευσης USB πρέπει να είναι μορφοποιημένη σε μορφή FAT32 ή NTFS και να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 8 GB και μέγιστη χωρητικότητα 64 GB.



Η προβολή φωτογραφιών είναι δυνατή μόνο με το αυτοκίνητο σταματημένο.

"Αναπαραγωγή"



Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε όλες τις φωτογραφίες με τη λειτουργία προβολής διαφανειών ή να δείτε μία μόνο φωτογραφία.

Κατά την αναπαραγωγή μιας φωτογραφίας, μπορείτε:


- πρόσβαση στην προηγούμενη ή στην επόμενη φωτογραφία με γρήγορη σάρωση προς την περιοχή προεπισκόπησης εικόνας **1**,
- εναλλαγή από την κανονική λειτουργία (προσαρμοσμένη) σε λειτουργία πλήρους οθόνης πιέζοντας το πλήκτρο **3** ή κάνοντας κλικ στην περιοχή προεπισκόπησης εικόνας **1** δύο φορές,



- περιστρέψτε μια φωτογραφία πατώντας το κουμπί **5**,
- επιλέξτε αναπαραγωγή παρουσίαση διαφανειών πατώντας το κουμπί **4**,
- επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη πατώντας **6**.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

"Μενού επιλογών"



Από την οθόνη προβολής μιας φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο **2**:

- για να αποκτήσετε αναλυτικές πληροφορίες για τη φωτογραφία (τίτλος, τύπος αρχείου, ημερομηνία, διαδρομή αρχείου, κ.λπ.),
- για να ορίσετε τη φωτογραφία και την ταπετσαρία του προφίλ χρήστη,
- πρόσβαση στις ρυθμίσεις.

« Πληροφορίες »

Από αυτό το μενού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες φωτογραφίας (τίτλος, τύπος, διαδρομή πρόσβασης, διαστάσεις, ανάλυση).

Σημείωση: για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές μορφές αρ-

χείων φωτογραφίας, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

"Επιλογή προφίλ"

Από αυτό το μενού, μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα προφίλ. Επιβεβαιώστε πρίζοντας "OK" για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

« Ρυθμίσεις »

Από αυτό το μενού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις προβολής διαφανειών:

- η τροποποίηση του χρόνου εμφάνισης κάθε φωτογραφίας στη λειτουργία προβολής διαφανειών,
- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εφέ προσομοίωσης κίνησης πριν από κάθε φωτογραφία στη λειτουργία προβολής διαφανειών.

Σημείωση: το εφέ κινούμενης εικόνας στην προβολή διαφανειών είναι ενεργοποιημένο ως προεπιλογή.



Οποιαδήποτε νέα μονάδα flash USB και αν εισαχθεί, η μονάδα αναλύεται και η εικόνα της αποθηκεύεται στο σύστημα πολυμέσων. Ανάλογα με τη χωρητικότητα USB της μονάδας flash, η οθόνη πολυμέσων ενδέχεται να τεθεί σε αναμονή. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Να χρησιμοποιείτε μόνο μονάδες flash USB που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΒΙΝΤΕΟ

Μενού "Βίντεο"

Από το βασικό μενού, πιάστε το πλήκτρο "Εφαρμογές" και έπειτα, από τον τηλεφωνικό κατάλογο, το μενού "Βίντεο".

Επιλέξτε μια συνδεδεμένη πηγή εισόδου.

Εάν είναι συνδεδεμένες πολλές πηγές, επιλέξτε μία από τις πηγές εισόδου από τη λίστα που ακολουθεί για να αποκτήσετε πρόσβαση στα βίντεο:

- "USB1" (θύρα USB),
- "USB2" (θύρα USB).

Σημείωση:


- η αναγνώριση ορισμένων μορφών από το σύστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή,
- η συσκευή αποθήκευσης USB πρέπει να είναι μορφοποιημένη σε μορφή FAT32 ή NTFS και να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 8 GB και μέγιστη χωρητικότητα 64 GB.



Η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο είναι δυνατή μόνο με το αυτοκίνητο σταματημένο.

Κατά την οδήγηση, μόνο η μουσική από το τρέχον βίντεο παραμένει ενεργή.

« Βίντεο »



Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο, μπορείτε:


- να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα πατώντας το κουμπί **2**,
- να ρυθμίσετε τον ρυθμό αναπαραγωγής πατώντας το πλήκτρο **3**,
- να έχετε πρόσβαση στο μενού επιλογών **4**,
- να αποκτήσετε πρόσβαση στο προηγούμενο βίντεο πατώντας **7** εάν ο χρόνος αναπαραγωγής δεν υπερβαίνει τα τρία δευτερόλεπτα. Μετά από τρία δευτερόλεπτα, το βίντεο συνεχίζεται από την αρχή,
- να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή κύλισης **8**,
- να θέσετε σε λειτουργία παύσης ένα μουσικό κομμάτι πατώντας το πλήκτρο **6**.

- να αποκτήσετε πρόσβαση στο επόμενο βίντεο πατώντας **5**,
- να κάνετε εναλλαγή του βίντεο σε λειτουργία πλήρους οθόνης κάνοντας κλικ δύο φορές στην περιοχή προεπισκόπησης εικόνας **1**,
- να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη πατώντας **9**.

Σημείωση:

- ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο σε λειτουργία πλήρους οθόνης,
- τα χειριστήρια αναπαραγωγής σβήνουν αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο σε πλήρη οθόνη.

Μενού επιλογών



ΒΙΝΤΕΟ

Χρησιμοποιώντας το μενού επιλογών **4**, μπορείτε:

- να αποκτήσετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το βίντεο (τίτλος, τύπος αρχείου, ημερομηνία, διαδρομή αρχείου, κ.λπ.),
- πρόσβαση στις ρυθμίσεις.

« Πληροφορίες »

Από αυτό το μενού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το βίντεο (τίτλος, τύπος, ώρα, ανάλυση).

Σημείωση: για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές μορφές αρχείων βίντεο, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

« Ρυθμίσεις »

Από το μενού "Ρυθμίσεις", μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο προβολής:

- "Κανονικά" (προσαρμοσμένο),
- "Πλήρης οθόνη".



Οποιαδήποτε νέα μονάδα flash USB και αν εισαχθεί, η μονάδα αναλύεται και η εικόνα της αποθηκεύεται στο σύστημα πολυμέσων. Ανάλογα με τη χωρητικότητα USB της μονάδας flash, η οθόνη πολυμέσων ενδέχεται να τεθεί σε αναμονή. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Να χρησιμοποιείτε μόνο μονάδες flash USB που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Συγχρονισμός, αποσυγχρονισμός τηλεφώνου


Μενού "Τηλέφωνο"

Από την αρχική οθόνη, πιέστε το πλήκτρο "Τηλέφωνο" ή (εάν ένα τηλέφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο), πιέστε τη συντόμευση **A** εάν εμφανίζεται το μενού "Τηλέφωνο". Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη σύζευξη του τηλεφώνου σας με το σύστημα πολυμέσων.

Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένο κανένα τηλέφωνο στο σύστημα πολυμέσων, ορισμένα μενού θα είναι απενεργοποιημένα.

Η σύζευξη του τηλεφώνου επιτρέπει την πρόσβαση του συστήματος πολυμέσων στις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Δεν αποθηκεύονται αντίγραφα των επαφών ή προσωπικά δεδομένα στο σύστημα πολυμέσων.

Το σύστημα πολυμέσων δεν διαχειρίζεται τηλέφωνα που είναι εξοπλισμένα με "dual SIM". Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, ώστε το σύστημα πολυμέσων να έχει τη δυνατότητα να συγχρονιστεί σωστά.



Οθόνη "Σύζευξη, σύνδεση"

1. Λίστα συνδεδεμένων συσκευών.
2. Φωνητική αναγνώριση τηλεφώνου.
3. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σύνδεσης Bluetooth®.
4. Προσθήκη νέας συσκευής.
5. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας "Hotspot".
6. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας "Μουσική".
7. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας "Τηλέφωνο".
8. Μενού επιλογών.
9. Πρόσβαση στο μενού "Δεδομένα".

10. Πρόσβαση στο μενού "WIFI" (διαθέσιμο ανάλογα με τον εξοπλισμό).

11. Πρόσβαση στο μενού "Συσκευές".

12. Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

13. Πρόσβαση στο μενού "Bluetooth".

Σημείωση: η διαθεσιμότητα της λειτουργίας hotspot **5** εξαρτάται από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε συμβατά μοντέλα.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συμβατών τηλεφώνων, επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

Συγχρονισμός τηλεφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα hands-free, συγχρονίστε το κινητό σας τηλέφωνο Bluetooth® με το σύστημα

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

πολυμέσων. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth® του τηλεφώνου σας είναι ενεργοποιημένο και ορίστε την κατάσταση του σε "ορατό".

Για περισσότερες πληροφορίες για την ενεργοποίηση της κατάστασης ορατότητας του τηλεφώνου σας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας.

Ανάλογα με το μοντέλο και εάν ζητείται από το σύστημα, εισαγάγετε τον κωδικό Bluetooth® στο τηλέφωνό σας για να το συγχρονίσετε με το σύστημα πολυμέσων ή επικυρώστε το αίτημα συγχρονισμού.

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να ζητήσει εξουσιοδότηση κοινοποίησης των επαφών, του αρχείου καταγραφής κλήσεων και της μουσικής σας. Αποδεχτείτε την κοινή χρήση, εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε αυτές οι πληροφορίες στο σύστημα πολυμέσων.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συμβατών τηλεφώνων, επιικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο.



Από το βασικό μενού του συστήματος πολυμέσων σας:

- πιάστε "Τηλέφωνο". Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη με ένα τηλέφωνο.
- πιάστε "OK". Το σύστημα πολυμέσων πραγματοποιεί αναζήτηση τηλεφώνων που βρίσκονται εντός εμβέλειας, που έχουν ενεργοποιημένο το Bluetooth® και είναι ορατά,
- επιλέξτε το τηλέφωνό σας από τη λίστα.



Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων και στο τηλέφωνο, καλώντας σας να αποδεχθείτε την αίτηση αντιστοίχισης μέσω του παρεχόμενου κώδικα.

Σημείωση: Για να έχετε πρόσβαση στις επαφές του τηλεφώνου σας, στα αρχεία καταγραφής κλήσεων και στο SMS από το σύστημα πολυμέσων, θα χρειαστεί να επιτρέψετε τον συγχρονισμό.

– επιλέξτε τις λειτουργίες του τηλεφώνου προς συγχρονισμό,

– Λειτουργία "Τηλέφωνο": πρόσβαση στις επαφές, πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων, πρόσβαση στο ιστορικό κλήσεων κ.λπ.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

- Λειτουργία "Μουσική": πρόσβαση στη μουσική σας,
- Λειτουργία "Hotspot": Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
- επικυρώστε πιέζοντας το πλήκτρο "OK".

Σημείωση: εάν το εικονίδιο της λειτουργίας είναι φωτισμένο, αυτό υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη.

Το τηλέφωνό σας έχει πλέον συγχρονιστεί με το σύστημα πολυμέσων.



Κατά τη χρήση της λειτουργίας "Hotspot", η μεταφορά δεδομένων δικτύου που απαιτείται για τη λειτουργία της μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο της τηλεφωνικής σας συνδρομής.

Συγχρονισμός νέου τηλεφώνου

Για τον συγχρονισμό ενός νέου τηλεφώνου στο σύστημα πολυμέσων:

- ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth® του τηλεφώνου σας και ρυθμίστε την κατάσταση του σε "ορατό",
- από το βασικό μενού επιλέξτε "Τηλέφωνο", το μενού επιλογών, "Λίστα συσκευών", "Προσθήκη νέας συσκευής",

- επιλέξτε τις λειτουργίες του τηλεφώνου προς σύνδεση,
- επικυρώστε πιέζοντας το πλήκτρο "OK".

Σημείωση: εάν το εικονίδιο της λειτουργίας είναι φωτισμένο, αυτό υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη.

Το τηλέφωνό σας έχει πλέον συγχρονιστεί με το σύστημα πολυμέσων.

Μπορείτε να συγχρονίσετε έως και έξι τηλέφωνα ταυτόχρονα.

Αποσυγχρονισμός τηλεφώνου

Για να καταργήσετε τον συγχρονισμό ενός ή περισσότερων τηλεφώνων από το σύστημα πολυμέσων:

- από το βασικό μενού, επιλέξτε "Τηλέφωνο", το μενού επιλογών ύστερα το "Λίστα συσκευών" και, στη συνέχεια, από το μενού επιλογών **B**, επιλέξτε τα τηλέφωνα για τα οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί σύζευξη,
- από το βασικό μενού, επιλέξτε "Ρυθμίσεις", "Σύστημα", "Διαχείριση συσκευών", και στη συνέχεια από το μενού επιλογών **B** επιλέξτε τα τηλέφωνα των οποίων η σύζευξη θέλετε να καταργηθεί.

Αναδυόμενο μενού B

- Από το μενού επιλογών **B**, μπορείτε:
- διαγράψτε μία ή περισσότερες συγχρονισμένες συσκευές,

- καταργήστε όλες τις συσκευές που έχουν συγχρονιστεί.

Σύνδεση, αποσύνδεση τηλεφώνου

Σύνδεση τηλεφώνου

Ένα τηλέφωνο πρέπει να αντιστοιχιστεί πριν να μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα τηλεφώνου hands-free ➔ 65. Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free) για να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του.

Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένο κανένα τηλέφωνο στο σύστημα πολυμέσων, ορισμένα μενού θα είναι απενεργοποιημένα.

Η σύνδεση του τηλεφώνου σας θα επιτρέψει την πρόσβαση του συστήματος πολυμέσων στις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Δεν αποθηκεύονται αντίγραφα των επαφών ή προσωπικά δεδομένα στο σύστημα πολυμέσων.

Το σύστημα πολυμέσων δεν διαχειρίζεται τηλέφωνα που είναι εξοπλισμένα με "dual SIM". Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, ώστε το σύστημα πολυμέσων να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί σωστά.

Χειροκίνητη σύνδεση

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Από το μενού "Τηλέφωνο", μεταβείτε στο μενού επιλογών και "Λίστα συσκευών" για να δείτε μια λίστα συζευγμένων τηλεφώνων.

Επιλέξτε το τηλέφωνο και τις λειτουργίες που επιθυμείτε να συνδεθεί και βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth® και ότι έχει ρυθμιστεί να είναι "Ορατό".

Σημείωση: εάν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη τη στιγμή της σύνδεσης του τηλεφώνου, μεταφέρεται αυτόματα στα ηχεία του αυτοκινήτου.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συμβατών τηλεφώνων, επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο.

Αυτόματη σύνδεση

Μόλις το σύστημα πολυμέσων ενεργοποιηθεί, το σύστημα τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free) αναζητά τα τηλέφωνα που έχουν συγχρονιστεί με ενεργό Bluetooth® και βρίσκονται εντός εμβέλειας. Το σύστημα μεταφορτώνει αυτόματα τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο τηλέφωνο που είχε συνδεθεί τελευταίο (π.χ. τον τηλεφωνικό κατάλογο, τη λίστα μουσικών κομματιών κ.λπ.).

Σημείωση: κατά την αυτόματη σύνδεση του τηλεφώνου σας στο σύστημα πολυμέσων, οι λήψεις δεδομένων (κατάλογος, μουσική, επαφές κ.λπ.) ενεργοποιούνται μόνο εάν έχει δώσει την άδεια για κοινή χρήση δεδομένων κατά τη σύζευξη του τηλεφώνου σας με το σύστημα πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ➔ 65.

Συνδέστε τις λειτουργίες



Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μουσική, στον τηλεφωνικό κατάλογο και στη σύνδεση διαδικτύου του τηλεφώνου σας απευθείας από το σύστημα πολυμέσων, θα χρειαστεί να εξουσιοδοτήσετε την κοινοποίηση δεδομένων από το μενού "Τηλέφωνο" και, στη συ-

νέχεια, από το μενού επιλογών "Λίστα συσκευών Bluetooth®".

Εμφανίζεται η λίστα των τηλεφώνων που έχουν ήδη συνδεθεί.

Επιλέξτε το τηλέφωνό σας από τη λίστα προτάσεων και έπειτα επιλέξτε τις λειτουργίες που επιθυμείτε να συνδέσετε:

- « Τηλέφωνο » **1** ;
- « Μουσική » **2** ;
- "Hotspot" **3**.

Σημείωση:

- η διαθεσιμότητα της λειτουργίας hotspot **3** εξαρτάται από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε συμβατά μοντέλα,
- εάν το εικονίδιο υπηρεσίας είναι επισημασμένο, αυτό δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένη,
- ορισμένα τηλέφωνα μπορούν να επιτρέψουν την αυτόματη μεταφορά δεδομένων,
- ορισμένα τηλέφωνα επιτρέπουν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας "Μουσική" μόνο εάν περιέχουν τουλάχιστον ένα αρχείο μουσικής.

Αλλαγή συνδεδεμένου τηλεφώνου

Από το μενού "Τηλέφωνο", στο μενού επιλογών **4** και στη συνέχεια "Λίστα συσκευών":

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

- καταργήστε την επιλογή των λειτουργιών προς αποσύνδεση από το τηλέφωνο που χρησιμοποιείται τώρα,
- επιλέξτε τις λειτουργίες που επιθυμείτε να συνδεθούν σε άλλο τηλέφωνο που έχει ήδη αντιστοιχιστεί και εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.

Από το μενού "Ρυθμίσεις", προσπελάστε το μενού "Σύστημα", μετά "Διαχείριση συσκευών" και επιλέξτε τη λειτουργία τηλεφώνου που θα συνδεθεί.

Σημείωση: για να αλλάξετε το συνδεδεμένο τηλέφωνο, πρέπει να έχετε προηγουμένως συζύξει περισσότερα του ενός τηλέφωνα.

Σύνδεση δύο τηλεφώνων

Μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα τη λειτουργία "Τηλέφωνο" **1** σε δύο τηλέφωνα επιλέγοντας το τηλέφωνο.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία δεύτερου "Τηλέφωνο" **1**, το σύστημα πολυμέσων σας ρωτά εάν θέλετε να προσθέσετε ένα δεύτερο τηλέφωνο.

Με την προσθήκη δεύτερου τηλεφώνου, θα έχετε την επιλογή πρόσβασης σε όλες τις λειτουργίες του εντοπισμένου τηλεφώνου και την επιλογή λήψης εισερχόμενων κλήσεων και στα δύο συνδεδεμένα τηλέφωνα ταυτόχρονα.

Αποσύνδεση τηλεφώνου

Από το μενού επιλογών "Τηλέφωνο", στη συνέχεια "Λίστα συσκευών":

- καταργήστε την επιλογή των λειτουργιών προς αποσύνδεση από το τηλέφωνο που χρησιμοποιείται τώρα,
- επιλέξτε τις λειτουργίες που επιθυμείτε να συνδεθούν σε άλλο τηλέφωνο που έχει ήδη αντιστοιχιστεί και εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.

Μόλις σβήσουν τα εικονίδια, οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα πολυμέσων.

Από το μενού "Ρυθμίσεις", προσπελάστε το μενού "Σύστημα", μετά "Διαχείριση συσκευών" και επιλέξτε τη λειτουργία τηλεφώνου που θα αποσυνδεθεί.

Σημείωση: Εάν υπάρχει κλήση σε εξελίξη κατά την αποσύνδεση του τηλεφώνου σας, η κλήση θα μεταφερθεί αυτόματα στο τηλέφωνό σας.

ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Τηλεφωνική κλήση


Μενού "Τηλέφωνο"

Από το βασικό μενού, πιάστε το πλήκτρο "Τηλέφωνο".

Σημείωση:

- από τα περισσότερα μενού μπορείτε να πιάσετε τη ζώνη **A** για απευθείας πρόσβαση στο μενού "Τηλέφωνο".
- για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες: ➔ 67.


Οθόνη "Κλήση σε εξέλιξη"



1. Όνομα και αριθμός τηλεφώνου επαφής.

2. Βάλτε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή.
3. Μπείτε στο πληκτρολόγιο για να καλέσετε έναν αριθμό.
4. Μενού επιλογών.
5. Διάρκεια τρέχουσας κλήσης.
6. Μεταφέρετε την κλήση στο τηλέφωνο.
7. Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
8. Τερματίστε την κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση επιλέγοντας:

- έναν αριθμό στο ιστορικό κλήσεων από το μενού "Ιστορικό" **11**,
- μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο από το μενού "Επαφές" **10**,
- τα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου, από το μενού "Κλήση" **9**.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ



Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, εμφανίζεται η οθόνη "Ληφθείσες κλήσεις" που απεικονίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- το όνομα της επαφής (εάν ο αριθμός υπάρχει στη λίστα αγαπημένων ή στον τηλεφωνικό σας κατάλογο),
- τον αριθμό του καλούντος (εάν ο αριθμός δεν υπάρχει στον τηλεφωνικό σας κατάλογο),

ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

– "Απόρρητος αριθμός" (εάν ο αριθμός έχει απόκρυψη).

"Απάντηση"

Για να λάβετε μια κλήση, πατήστε το κουμπί "Απάντηση" **16**. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο "Τερματισμός κλήσης" **12**.

"Απόρριψη" κλήσης

Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Απόρριψη" **12**. Τότε το άτομο που σας καλεί παραπέμπεται στον αυτόματο τηλεφωνητή.

Βάλτε την κλήση "σε αναμονή"

Πατήστε το κουμπί "Θέση κλήσης σε αναμονή" **14**. Το σύστημα πολυμέσων τερματίζει την κλήση και θέτει αυτόματα τις εισερχόμενες κλήσεις σε αναμονή. Ένα συνθετικό μήνυμα ζητά από τους καλούντες σας να περιμένουν.


Μεταφορά στο τηλέφωνο

Πατήστε το κουμπί "Μεταφορά" **13** για να μεταφέρετε την κλήση από το αυτόκινητο στο τηλέφωνο.

Σημείωση: ορισμένα τηλέφωνα ενδέχεται να αποσυνδεθούν από το σύστημα πολυμέσων κατά τη διάρκεια προώθησης κλήσης.

Αριθμητικό πληκτρολόγιο

Πατήστε το κουμπί "Πληκτρολόγιο" **15** για πρόσβαση σε αριθμητικό πληκτρολόγιο..



Μπορείτε να απαντήσετε/τερματίσετε μια κλήση πατώντας απευθείας στο χειριστήριο **17** στην κολώνα τιμονιού.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

Κλήση σε εξέλιξη



Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μπορείτε:

- ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του χειριστηρίου στην κολώνα τιμονιού ή τα πλήκτρα της έντασης στην οθόνη πολυμέσων,
- τερματίστε μια κλήση πατώντας "Τερματισμός κλήσης" **8** ή πατώντας το κουμπί **17** στο χειριστήριο της κολώνας τιμονιού του οχήματός σας,
- θέστε μία κλήση σε αναμονή πιέζοντας το πλήκτρο **14**. Για να συνεχίσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πιέστε ξανά το πλήκτρο **14**,
- μεταφέρετε την κλήση στο συνδεδεμένο τηλέφωνο, πιέζοντας το κουμπί "Μεταφορά στο τηλέφωνο" **13**,

ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

– μπορείτε να απαντήσετε μια δεύτερη κλήση και να μεταφερθείτε μεταξύ των δύο κλήσεων πιέζοντας **18**,

Σημείωση: μόλις απαντήσετε την δεύτερη εισερχόμενη κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.


– Εμφανίστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο πατώντας το κουμπί **15**,

– επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού και τις υπόλοιπες λειτουργίες πιέζοντας **19**.

Μόλις τερματιστεί η κλήση σας, το σύστημα πολυμέσων σας δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε εσείς το άτομο που σας κάλεσε.

Σημείωση: κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, μπορείτε να λάβετε δεύτερη κλήση, αλλά δεν μπορείτε να ξεκινήσετε μια δεύτερη κλήση.

Τηλεδιάσκεψη



Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε από τον καλώ-ντα που θέσατε σε αναμονή, να μπει κι αυτός στην κλήση.

Από το μενού επιλογών **4**, πιέστε το πλήκτρο "Συμμετοχή σε κλήσεις" για να ενεργοποιήσετε την τηλεδιάσκεψη.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Μενού "Επαφές"

Από το βασικό μενού, πιέστε "Τηλέφωνο" ή πιέστε τη συντόμευση **A** στα περισσότερα μενού, στη συνέχεια "Επαφές" για να μπείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου σας από το σύστημα πολυμέσων σας.

Το σύστημα πολυμέσων δεν διαχειρίζεται τηλέφωνα που είναι εξοπλισμένα με "dual SIM". Διαμορφώστε το τηλέφωνό σας για να ενεργοποιήσετε το σύστημα πολυμέσων και να αποκτήσετε πρόσβαση στον σωστό κατάλογο του τηλεφώνου σας.



Λειτουργία "Επαφές"

1. Αναζητήστε μια επαφή με βάση το όνομα ή τον αριθμό.
2. Αναζήτηση μιας επαφής κατά αλφαβητική σειρά.
3. Το τηλέφωνο έχει συνδεθεί.
4. Μενού επιλογών.
5. Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

6. Λίστα επαφών στο συνδεδεμένο τηλέφωνο.

7. Επαφές που είναι αποθηκευμένες στους αγαπημένους προορισμούς στο τηλέφωνο.

Μεταφόρτωση του τηλεφωνικού καταλόγου

Από προεπιλογή, κατά τη σύνδεση ενός τηλεφώνου, ο συγχρονισμός των επαφών πραγματοποιείται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση hands-free ➔ **67**.

Σημείωση: για να αποκτήσετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο μέσω του συστήματος πολυμέσων, θα πρέπει να επιτρέψετε το μοίρασμα δεδομένων στο τηλέφωνό σας ➔ **65**.

Ενημέρωση του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να ενημερώσετε χειροκίνητα τις επαφές του τηλεφώνου σας από τον τηλεφωνικό κατάλογο του συστήματος πολυμέσων μέσω Bluetooth®. Πατήστε το μενού επιλογών **4**, στη συνέχεια "Ενημέρωση λίστας".

Αναζήτηση επαφών



Μπορεί να αναζητήσετε μια επαφή εισάγοντας το όνομά τους ή τον αριθμό του τηλεφώνου τους.

Πιέστε τον μεγεθυντικό φακό **1**. Πληκτρολογήστε κάποιους από τους αριθμούς ή τα γράμματα της επιθυμητής επαφής.

Πιέστε ABC **2**. Επιλέξτε μόνο ένα γράμμα. Ο τηλεφωνικός κατάλογος απεικονίζει τη λίστα επαφών που ξεκινούν με το επιλεγμένο γράμμα.

Επιλέξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο

Εάν στο σύστημα πολυμέσων έχουν συνδεθεί δύο τηλέφωνα ταυτόχρονα,

μπορείτε να επιλέξετε τη λίστα επαφών που θα εμφανίζεται.

Επιλέξτε το τηλέφωνο από τη γραμμή **3**.

Εμπιστευτικότητα

Η λίστα των επαφών για κάθε τηλέφωνο δεν αποθηκεύεται στη μνήμη από το σύστημα τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free).

Για λόγους εμπιστευτικότητας, κάθε τηλεφωνικός κατάλογος που μεταφορτώνετε είναι ορατός μόνο όταν το αντίστοιχο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο.

Ιστορικό κλήσεων

Μενού "Ιστορικό κλήσεων"

Πρόσβαση στο ιστορικό κλήσεων

Από το βασικό μενού, πιέστε "Τηλέφωνο" ή πιέστε τη συντόμευση **A** από τα περισσότερα μενού, μετά "Ιστορικό" για να μπείτε στο ιστορικό όλων των κλήσεων σας.

Το ιστορικό κλήσεων εμφανίζεται από την πιο πρόσφατη προς την παλαιότερη κλήση.

ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ



Λειτουργία "Κλήση σε εξέλιξη"

1. Ονόματα επαφών.
2. Τηλέφωνα επαφών.
3. Ημερομηνία/ώρα κλήσης.
4. Μενού επιλογών.
5. Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
6. Εισερχόμενη κλήση.
7. Αναπάντητη κλήση.
8. Εξερχόμενη κλήση.

Σημείωση: ανάλογα με την οθόνη πολυμέσων, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Πλοήγηση στο ιστορικό κλήσεων

Γρήγορη σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για την διαδοχική εμφάνιση της λίστας κλήσεων.

Ενημέρωση του ιστορικού κλήσεων

Πιέστε **4** και επιλέξτε "Ενημέρωση λίστας". Ένα μήνυμα σας ειδοποιεί για την ενημέρωση των δεδομένων.

Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό κλήσεων

Πιέστε μία από τις επαφές ή έναν από τους αριθμούς για να κάνετε κλήση. Η κλήση ξεκινά αυτόματα.

Πληκτρολόγηση αριθμού τηλεφώνου

Μενού "Πληκτρολόγηση αριθμού τηλεφώνου"

Πραγματοποίηση κλήσης με πληκτρολόγηση του τηλεφωνικού αριθμού

Από το βασικό μενού, πιέστε "Τηλέφωνο" ή πιέστε την συντόμευση **A** που βρίσκεται στα περισσότερα μενού, μετά "Κλήση" για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο που χρησιμεύει για την εισαγωγή ενός αριθμού.

Πληκτρολόγηση αριθμού τηλεφώνου

Καταχωρήστε τον αριθμό που επιθυμείτε με τη βοήθεια του πληκτρολογίου **1**, και κατόπιν πιέστε "Κλήση" για να καλέσετε.

Από τη στιγμή που έχει γίνει η πρώτη εισαγωγή αριθμού, το σύστημα πολυμέσων σας προτείνει μια λίστα των επαφών σας με την ίδια σειρά αριθμών τηλεφώνου.

Επιλέξτε την επαφή που επιθυμείτε να καλέσετε και έπειτα πιέστε το πλήκτρο "Τηλέφωνο" **5** για να πραγματοποιήσετε την κλήση.



Λειτουργία "Κλήση"

1. Ψηφιακό πληκτρολόγιο

ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

2. Καλούμενος αριθμός.
3. Υπόδειξη επαφών.
4. Μενού επιλογών.
5. Κλήση.
6. Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Σχηματισμός αριθμού με φωνητική εντολή

Μπορείτε να υπαγορεύσετε έναν αριθμό με τη βοήθεια της ενσωματωμένης φωνητικής εντολής στο σύστημα πολυμέσων σας. Για το κάνετε αυτό, πιέστε το πλήκτρο φωνητικής εντολής για να εμφανίσετε το βασικό μενού φωνητικής εντολής. Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε:

- "Κλήση" κατόπιν υπαγορεύστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.
- ή "Κλήση" και, στη συνέχεια, το όνομα της επαφής που επιθυμείτε να καλέσετε.

Το σύστημα πολυμέσων εμφανίζει τον αριθμό τηλεφώνου που δώσατε και αρχίζει να τον καλεί.

Σημείωση: εάν η επαφή σας έχει πολλούς αριθμούς τηλεφώνου (εργασία, σπίτι, κινητό κ.λπ.), μπορείτε να επιλέξετε. Π.χ. "Κλήση" - Stéphane - σπίτι.

Μενού "SMS"

Στο βασικό μενού, πιέστε "Τηλέφωνο" ή πιέστε τη συντόμευση **A** στα περισσότερα μενού και, στη συνέχεια "SMS" για να αποκτήσετε πρόσβαση στο SMS του τηλεφώνου σας από το σύστημα πολυμέσων σας.

Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα τηλεφώνου hands-free. Θα πρέπει επίσης να επιτρέψετε την μεταφορά μηνυμάτων (χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το μοντέλο) για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του.

Σημείωση: μόνο SMS μπορούν να διαβαστούν μέσω του συστήματος πολυμέσων. Δεν μπορείτε να διαβάσετε άλλους τύπους μηνυμάτων.



Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν.



οθόνη "SMS"

1. Κατάσταση μηνυμάτων. Διαβασμένα/αδιάβαστα
2. Όνομα/αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα του μηνύματος.
3. Αρχή του μηνύματος.
4. Ημερομηνία παραλαβής.
5. Μενού επιλογών.
6. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.

Γίνεται λήψη SMS




Το σύστημα πολυμέσων σας ενημερώνει ότι έχει ληφθεί ένα νέο SMS, μέσω ενός μηνύματος προειδοποίησης στο **B** που εμφανίζεται σε οποιοδήποτε ανοιχτό μενού.

Από προεπιλογή, μετά τον συγχρονισμό και τη σύνδεση του τηλεφώνου, όταν λαμβάνεται ένα νέο μήνυμα, είναι διαθέσιμο στο σύστημα πολυμέσων.

Σημείωση: μόνο τα μηνύματα που λήφθηκαν μετά τη σύζευξη και στη διάρκεια της σύνδεσης του τηλεφώνου με το σύστημα πολυμέσων θα είναι διαθέσιμα.

SMS

Γίνεται ανάγνωση SMS



Κατά την οδήγηση, το μήνυμα SMS μπορεί να διαβαστεί από το σύστημα συνθετικής φωνής του συστήματος πολυμέσων πιέζοντας το πλήκτρο "Αναπαραγωγή" **7** ή μπορείτε να επιστρέψετε την κλήση του καλούντος πιέζοντας το πλήκτρο "Κλήση" **10**.


Ενώ το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, το σύστημα πολυμέσων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα του SMS πατώντας "Μήνυμα" **8** ή για να απαντήσετε στο SMS πατώντας "Απάντηση" **9** και να δείτε τις λεπτομέρειες του SMS.

Λεπτομέρειες SMS



Μπορείτε να καλέσετε την επαφή απευθείας πιέζοντας το πλήκτρο "Κλήση" **11** εάν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στη μνήμη ή στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Μπορείτε να κάνετε τη συνθετική φωνή του συστήματος πολυμέσων να διαβάσει το SMS μήνυμα στη ζώνη **14** πατώντας το κουμπί "Αναπαραγωγή" **12** ή να απαντήσετε πατώντας το κουμπί **13**.



Σημείωση: κατά την οδήγηση, το σύστημα πολυμέσων προτείνει την αποστολή ενός προκαθορισμένου μηνύματος **15**.

Μενού "Ρυθμίσεις"

Με το τηλέφωνο συνδεδεμένο στο σύστημα, από το βασικό μενού πιάστε "Τηλέφωνο" ή πιάστε τη συντόμευση **A** από τα περισσότερα μενού.

Από το μενού επιλογών, επιλέξτε "Ρυθμίσεις" για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- « Ρυθμίσεις φωνητικού ταχυδρομείου » ;
- « Αυτόματη λήψη τηλεφωνικού καταλόγου » («ON / OFF») ;
- « Ταξινόμ. ανά όνομα/Όνομα » ;
- « Αυτόματη αναμονή » («ON / OFF») ;
- « Ήχος κλήσης τ/φ » («ON / OFF») ;
- « SMS » («ON / OFF») ;
- « Ιδιωτική λειτουργία » («ON / OFF») ;
- « Βοήθεια Smartphone ».



« Ρυθμίσεις φωνητικού ταχυδρομείου »

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου τηλεφωνητή.

Εάν δεν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία φωνητικών μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε την οθόνη αρχικής ρύθμισης για να επιλέξετε τον αριθμό φωνητικών μηνυμάτων σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο **B**, στη συνέχεια "Αποθήκευση".



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.



"Ήχος κλήσης τηλεφώνου"

Από το κύριο μενού, πατήστε "Ρυθμίσεις", στη συνέχεια "Ήχος", από την καρτέλα "Τηλέφωνο" μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των εξής:

- "Ήχος κλήσης τηλεφώνου",
- « Τηλ. ανοιχ. ακρόασης ».

Για περισσότερες πληροφορίες: ➔ 105.

« SMS »

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα SMS.

« **Ιδιωτική λειτουργία** »

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ενεργοποιήσετε ένα διακριτικό ηχητικό σήμα που θα σας ενημερώνει για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα χωρίς να εμφανίζεται κάτι στην οθόνη πολυμέσων.

« **Βοήθεια Smartphone** »

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα σεμινάριο σχετικά με τον τρόπο χρήσης του συστήματος φωνητικής αναγνώρισης του τηλεφώνου σας μέσω του συστήματος πολυμέσων σας.



Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Περιοχή επαγωγικής φόρτισης

Εισαγωγή

Χρησιμοποιήστε τη ζώνη επαγωγικής φόρτισης **1** για να φορτίσετε ένα τηλέφωνο χωρίς τη χρήση καλωδίου.

Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο, η περιοχή φόρτισης υποδεικνύεται με (ανάλογα με το αυτοκίνητο):

- ένα σχετικό σύμβολο, ή/και

- η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη εφόσον το τηλέφωνο βρίσκεται στην ειδική περιοχή.

Η θέση του μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το αυτοκίνητο. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.



Σημείωση:

- για να επιτρέψετε βέλτιστη φόρτιση είναι προτιμότερο να αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα ή τη θήκη από το τηλέφωνό σας πριν από τη φόρτιση,
- όλη η επιφάνεια του τηλεφώνου πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την επιφάνεια στο πατάκι φόρτισης ώστε να επιτρέπεται η βέλτιστη φόρτιση.


Διαδικασία φόρτισης

Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας **2** στη ζώνη επαγωγής **1**. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα και η πρόοδος της φόρτισης **3** εμφανίζεται στην οθόνη.

Η φόρτιση του τηλεφώνου **2** διακόπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- όταν ανιχνεύεται κάποιο αντικείμενο στη ζώνη της επαγωγικής φόρτισης **1**,
- η ζώνη επαγωγικής φόρτισης **1** υπερθερμαίνεται. Μόλις πέσει η θερμοκρασία, η διαδικασία φόρτισης του τηλεφώνου σας **2** θα επανεκκινηθεί σύντομα.

Πρόοδος φόρτισης



Το σύστημα πολυμέσων σας ενημερώνει σχετικά με την κατάσταση φόρτισης **3** του τηλεφώνου σας **2**.

- η φόρτιση ολοκληρώθηκε **4**,
- η φόρτιση είναι σε εξέλιξη **5**,
- ανιχνεύθηκε αντικείμενο στην περιοχή φόρτισης/υπερθέρμανση αντικειμένου/η διαδικασία φόρτισης διακόπηκε **6**.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Σημείωση: Το σύστημα πολυμέσων θα σας ειδοποιήσει, εάν διακοπεί η διαδικασία φόρτισης του τηλεφώνου σας **2**.



Είναι ουσιαστικής σημασίας να μην αφήνετε κανένα αντικείμενο (μονάδα USB, κάρτα SD, κάρτα εκκίνησης, πιστωτική κάρτα, κοσμήματα, κλειδιά, κέρματα κ.λπ.) στη ζώνη της επαγωγικής φόρτισης **1** κατά τη φόρτιση του τηλεφώνου σας. Αφαιρέστε τις τυχόν μαγνητικές κάρτες ή τις πιστωτικές κάρτες από τη θήκη του τηλεφώνου προτού τοποθετήσετε το τηλέφωνό σας στην περιοχή της επαγωγικής φόρτισης **1**.



Τυχόν αντικείμενα που έχετε αφήσει στη ζώνη επαγωγικής φόρτισης **1** ενδέχεται να υπερθερμανθούν. Συνιστάται να τα τοποθετήσετε στις περιοχές που έχουν προβλεφθεί για αυτόν το σκοπό (χώρος μικροαντικειμένων, θήκη αλεξήλιου κ.λπ.).

ΕισαγωγήAndroid Auto™

Το "Android Auto™" είναι μια εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να αναπαράγετε το smartphone σας στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων σας.

Σημείωση:

- η εφαρμογή "Android Auto™" λειτουργεί μόνο εάν το smartphone σας είναι συνδεδεμένο με τη θύρα USB του αυτοκινήτου ή ασύρματα με Bluetooth® για να είναι δυνατή η αυτόματη σύνδεση WIFI με το σύστημά σας,
- για να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή, το καλώδιο USB που χρησιμοποιείται πρέπει να αναγνωρίζεται από τον κατασκευαστή του smartphone σας και να έχει μέγιστο μήκος 1,5 μέτρο.
- για να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή WIFI, απαιτείται σύζευξη του smartphone σας με το σύστημα πολυμέσων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ➔ 65.

Πρώτη χρήση

Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την εφαρμογή "Android Auto™" μέσω της πλατφόρμας λήψης εφαρμογών του έξυπνου κινητού σας.

Συνδέστε το smartphone σας στη θύρα USB στο σύστημα πολυμέσων σας ή

συνδέστε το μέσω Bluetooth® για να εκκινήσετε τη σύνδεση WIFI.

Αποδεχθείτε τα αιτήματα στο smartphone σας για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.



Η εφαρμογή ξεκινά στο σύστημα πολυμέσων και θα πρέπει να είναι ορατή από τη ζώνη 1.

Εάν η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω αποτυγχάνει, επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΕισαγωγήCarPlay™

Το "CarPlay™" είναι μια ενσωματωμένη στο smartphone σας υπηρεσία, που σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε κάποιες εφαρμογές του

smartphone από την οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Σημείωση:

- η υπηρεσία "CarPlay™" λειτουργεί μόνο εάν η υπηρεσία SIRI είναι ενεργοποιημένη και εάν το smartphone σας είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB του αυτοκινήτου ή ασύρματα με χρήση Bluetooth® για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση στο σύστημά σας από WIFI,
- για να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή, το καλώδιο USB που χρησιμοποιείται πρέπει να αναγνωρίζεται από τον κατασκευαστή του smartphone σας και να έχει μέγιστο μήκος 1,5 μέτρο.
- για να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή WIFI, απαιτείται σύζευξη του smartphone σας με το σύστημα πολυμέσων.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ενότητα "Σύζευξη, αποσύζευξη τηλεφώνου".

Πρώτη χρήση

Συνδέστε το smartphone σας στη θύρα USB στο σύστημα πολυμέσων σας ή συνδέστε το μέσω Bluetooth® για να εκκινήσετε τη σύνδεση WIFI.

Το σύστημα πολυμέσων προτείνει να:

- επιτρέψετε τη σύνδεση και την κοινή χρήση δεδομένων,
- θυμάστε τις προτιμήσεις για τη συσκευή.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™


Αποδεχθείτε τα αιτήματα στο smartphone σας για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.



Η λειτουργία ξεκινά στο σύστημα πολυμέσων και θα πρέπει να είναι ορατή από τη ζώνη 1.

Εάν η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω αποτυγχάνει, επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ



Μόλις οι εφαρμογές "Android Auto™" ή η λειτουργία "CarPlay™" ενεργοποιηθούν στο σύστημα πολυμέσων σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο φωνητικής αναγνώρισης 2 στο αυτοκίνητό σας για να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες του smartphone μέσω φωνητικής εντολής:

- στιγμιαίο πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης του συστήματος πολυμέσων,
- παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης για το τηλέφωνό σας, σε περίπτωση που το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με το σύστημα πολυμέσων.

Σημείωση: όταν χρησιμοποιείτε τα "Android Auto™" ή "CarPlay™", μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές πλοήγησης και μουσικής του smartphone σας.

Αυτές οι εφαρμογές θα αντικαταστήσουν παρόμοιες εφαρμογές που είναι ενσωματωμένες στο σύστημα πολυμέσων σας και εκτελούνται ήδη.

Μόνο ένα σύστημα πλοήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκείνο του:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- ή αυτό που είναι ενσωματωμένο στο σύστημα πολυμέσων σας.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Android Auto™" ή την υπηρεσία "CarPlay™", ορισμένες λειτουργίες του συστήματος πολυμέσων θα συνεχίσουν να εκτελούνται στο παρασκήνιο. Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσετε το "Android Auto™" ή το "CarPlay™" και χρησιμοποιήσετε την πλοήγηση στο smartphone σας, ενώ μεταδίδει το ραδιόφωνο στο σύστημα πολυμέσων, το ραδιόφωνο θα συνεχίσει τη μετάδοσή.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Επιστροφή στη διεπαφή πολυμέσων



Για να επιστρέψετε στο περιβάλλον χρήστη του συστήματος πολυμέσων, πατήστε το κουμπί **3** στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων.



i Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών της εφαρμογής "Android Auto™" και της υπηρεσίας "CarPlay™" εξαρτάται από τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή εάν υπάρχει.

i Όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές "Android Auto™" ή την υπηρεσία "CarPlay™", η μεταφορά των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, ενδέχεται να καταλήξει σε επιπλέον χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στη συνδρομή του τηλεφώνου σας.

ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μενού "Εφαρμογές"

Από το βασικό μενού, πιάστε "Εφαρμογές" ή "Εφαρμογές" για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εξής:


- στις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο σύστημα πλοήγησης,
- « Φωτογραφία » ;
- « Βίντεο ».

Σημείωση: ορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες δωρεάν για κάποια δοκιμαστική περίοδο. Μπορείτε να παρατείνετε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας από το αυτοκίνητό σας ή μέσω του διαδικτυακού τόπου <https://renault-connect.renault.com>.

Σημείωση:

- ορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες δωρεάν κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής περιόδου. Μπορείτε να επεκτείνετε τη συνδρομή σας από το αυτοκίνητό σας ή online.
- ορισμένες εφαρμογές εμφανίζονται στο μενού μόνο εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο στις συνδεδεμένες υπηρεσίες.

Μενού επιλογών



Από το μενού επιλογών **1**, μπορείτε:

- να οργανώσετε εκ νέου τις εφαρμογές σας χρησιμοποιώντας μεταφορά και απόθεση,
- να διαγράψετε μια εφαρμογή πιέζοντας στο πλήκτρο κατάργησης "X". Εάν η εφαρμογή δεν μπορεί να καταργηθεί, το πλήκτρο κατάργησης δεν εμφανίζεται,
- ενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις,
- να αποκτήσετε πρόσβαση στο "Σύστημα διαχείρισης εφαρμογών".




"Σύστημα διαχείρισης εφαρμογών"

Χρησιμοποιήστε το "Σύστημα διαχείρισης εφαρμογών" για να δείτε τις εφαρμογές **2** που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στο σύστημα πολυμέσων.

Σημείωση:

- το "Σύστημα διαχείρισης εφαρμογών" δεν διαχειρίζεται τις εφαρμογές "Φωτογραφία" και "Βίντεο",
- οι εφαρμογές που εκτελούνται σταματούν αμέσως μόλις απενεργοποιηθεί το σύστημα πολυμέσων,
- ο αριθμός των εφαρμογών περιορίζεται ανάλογα με τον αποθηκευτικό χώρο του συστήματος.

ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Επιλέξτε μία από τις εφαρμογές **2**.
Από την καρτέλα "Σχετικά" **5**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες στην εφαρμογή (έκδοση, ισχύς ή ημερομηνία δημιουργίας, τίτλος κ.λπ.), Έτσι μπορείτε:

- να επιλέξετε "διακοπή της εφαρμογής" **3**,
- "απεγκατάσταση εφαρμογής" **4**.



Από την καρτέλα "Μνήμη" **7**, μπορείτε να δείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- αποθηκευτικός χώρος της εφαρμογής,
- μέγεθος αποθήκευσης δεδομένων της εφαρμογής (μουσική, φωτογραφίες, κ.λπ.),
- Συνολικός αποθηκευτικός χώρος της εφαρμογής.

Από το μενού επιλογών **6**, μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα της εφαρμογής.



Από την καρτέλα "Νομικές αναφορές" **8** μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες ή δικαιώματα, εάν υπάρχουν.

Ενεργοποίηση των υπηρεσιών

Για να λειτουργήσουν οι συνδεδεμένες υπηρεσίες του αυτοκινήτου σας (πληροφορίες κίνησης σε πραγματικό χρόνο, αναζήτηση των ΡΟΙ μέσω Διαδικτύου, τηλεχειρισμός του αυτοκινήτου από το smartphone σας κ.λπ.), πρέπει να ενεργοποιηθούν κατ' αρχάς.

Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών επιτρέπει, επίσης, την αυτόματη ενημέρωση του συστήματος και των χαρτών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενημέρωση συστήματος και χαρτών".

Σημείωση:

- Οι υπηρεσίες ενεργοποιούνται δωρεάν για καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά την παράδοση του οχήματός σας.
- Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών εξαρτάται από τη χώρα στην οποία πωλείται το όχημά σας.



Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται υπό όρους απόλυτης ασφάλειας.



Εάν οι συνδεδεμένες υπηρεσίες δεν είναι ακόμη ενεργοποιημένες, το σύστημα πολυμέσων σας προτείνει να στείλετε το αίτημα ενεργοποίησης στον διακομιστή πατώντας "Σύνδεση" και στη συνέχεια επιβεβαιώνοντας το αίτημα πατώντας "Ενεργοποίηση" **2**.

Για περισσότερες πληροφορίες, πιάστε το πλήκτρο "Λεπτομέρειες" **1**.

Σημείωση: Επειδή οι υπηρεσίες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν μία μόνο φορά, το χειριστήριο "Σύνδεση" δεν θα είναι διαθέσιμο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών (έως 72 ώρες).

Συλλογή δεδομένων



Για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες, το αυτοκίνητό σας συλλέγει δεδομένα για τη θέση του και την κατάσταση λειτουργίας του.

Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους συνεργάτες και στους παρόχους υπηρεσιών μας.

Αυτά τα στοιχεία έχουν χαρακτήρα προσωπικών δεδομένων.


Το σύστημα πολυμέσων προτείνει να ενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων. Πιάστε το πλήκτρο "Αποδοχή όλων" **3** για ενεργοποίηση, ή "Απόρριψη όλων" **4** για απενεργοποίηση της συλλογής δεδομένων.



Μόλις επικυρωθεί το αίτημα ενεργοποίησης της υπηρεσίας σας, όταν ξεκινάτε το σύστημα πολυμέσων, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων.

Επιλέξτε "ON" για ενεργοποίηση ή "OFF" για να απενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων και μετά πατήστε "OK" για να επιβεβαιώσετε.

Προσωρινή αναστολή συλλογής δεδομένων



Η συλλογή δεδομένων του αυτοκινήτου μπορεί να ανασταλεί προσωρινά.

Για τον σκοπό αυτό, κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, ορίστε τη συλλογή δεδομένων σε "OFF".

Μπορείτε να αναστείλετε τη συλλογή δεδομένων ανά πάσα στιγμή μεταβαίνοντας στο μενού "Ρυθμίσεις", στην καρτέλα "Σύστημα", στο μενού "Διαχειριστής συσκευών" και, στη συνέχεια, στην καρτέλα "Δεδομένα" ή πατώντας το εικονίδιο κατάστασης λήψης 5 για άμεση πρόσβαση στο μενού "Δεδομένα".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εικονίδιο κατάστασης λήψης 5, παρακαλώ δείτε την ενότητα "Ρυθμίσεις συστήματος".

Οι υπηρεσίες απενεργοποιούνται, εκτός από τις υποχρεωτικές λειτουργίες ασφαλείας που σχετίζονται με αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος.

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται υπό όρους απόλυτης ασφάλειας.

Προστασία δεδομένων

Τα δεδομένα από το όχημά σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον κατασκευαστή, εγκεκριμένους διανομείς και άλλες οντότητες στην ομάδα του κατασκευαστή. Τα στοιχεία του κατασκευαστή είναι διαθέσιμα στον ιστότόπό τους και στην τελευταία σελίδα του εγχειριδίου χρήστη του οχήματος.

Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα εξής:

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- να λάβετε και να ελέγξετε τα δεδομένα που διατηρεί ο κατασκευαστής σχετικά με εσάς,
- να διορθώσετε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες,
- να αφαιρέσετε τα δεδομένα που σας αφορούν,
- να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας για να τα ξαναχρησιμοποιήσετε αλλού,
- να αντιπαχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή,
- να αναστείλετε τη χρήση των δεδομένων σας.

Ο πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα να αντιπαχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ειδικά εάν χρησιμοποιούνται για προώθηση πωλήσεων ή δημιουργία προφίλ.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων σας

Ανεξάρτητα από το αν αποφασίσετε να αναστείλετε την κοινή χρήση ή όχι, τα δεδομένα χρήσης του οχήματος θα διαβιβαστούν στον κατασκευαστή και στους ενδιαφερόμενους συνεργάτες / θυγατρικές για τους ακόλουθους σκοπούς:

- για να επιτρέψετε τη λειτουργία και τη συντήρηση του αυτοκινήτου σας,
- να βελτιώσετε τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου σας.

Ο σκοπός της χρήσης αυτών των δεδομένων δεν είναι εμπορικός έλεγχος

αλλά μάλλον η συνεχής βελτίωση των οχημάτων του κατασκευαστή και η πρόληψη προβλημάτων που ενδέχεται να εμποδίσουν την καθημερινή λειτουργία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, η πολιτική προστασίας δεδομένων διατίθεται στον ιστότοπο του κατασκευαστή, για τον οποίο η διεύθυνση είναι διαθέσιμη στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.

Λήξη των υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες ενεργοποιούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μόλις αυτό παρέλθει, οι υπηρεσίες παύουν να λειτουργούν. Για να επανενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες, συμβουλευτείτε την παράγραφο με τίτλο "Αγορά και ανανέωση υπηρεσιών".



Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται υπό όρους απόλυτης ασφάλειας.

Μενού "Πληροφορίες"

Από το μενού "Πληροφορίες", επιλέξτε την καρτέλα "Σύστημα".

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίσετε διάφορα στοιχεία πληροφοριών και για να ενημερώσετε το σύστημα πολυμέσων και τους χάρτες πλοήγησης.


Οι ενημερώσεις προτείνονται αυτόματα από το σύστημα.

 Ορισμένες εγκαταστάσεις ενημέρωσης ενδέχεται να καταστήσουν το αυτοκίνητό σας προσωρινά μη διαθέσιμο για χρήση. Εάν ναι, ανατρέξτε στις ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

Οθόνη "Πληροφορίες συστήματος"



1. « Κατάσταση ενημέρωσης » ;
2. « Ενημέρωση λογισμικού » ;
3. « Ενημέρωση χάρτη » ;
4. « Άδεια » ;
5. « Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ».



« Κατάσταση ενημέρωσης » 1

Αυτό το μενού παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των ενημερώσεων στο σύστημα πολυμέσων και τους χάρτες πλοήγησης:

- όνομα της ενημέρωσης,
- κατάσταση των ενημερώσεων.

Σημείωση: το μενού "Κατάσταση ενημέρωσης" ¹ είναι διαθέσιμο, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενημέρωση.

Ενημέρωση συστήματος πολυμέσων

« Ενημέρωση λογισμικού » 2

Από αυτό το μενού μπορείτε να εκτελέσετε τα εξής:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- δείτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και τον σειριακό αριθμό του συστήματος πολυμέσων σας,
- βρείτε την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης,
- να ελέγξετε εάν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη,
- ενημέρωση των διάφορων συστημάτων από το σύστημα πολυμέσων.

Σημείωση:

- εάν υπάρξει διαθέσιμη ενημέρωση, θα ενημερωθείτε μέσω των Ειδοποιήσεων. Δείτε την ενότητα "Διαχείριση ειδοποιήσεων",
- η δυνατότητα αναζήτησης και λήψης ενημερώσεων παρέχεται μόνο εάν το αυτοκίνητό σας βρίσκεται σε γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από κάποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ➔ 105.

Εάν υπάρχει νέα ενημέρωση διαθέσιμη, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων σας για να σας ενημερώσει μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα.



Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, σταθμεύστε το αυτοκίνητο μακριά από την κυκλοφορία και δέστε το χειρόφρενο.



Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί σε κλειστό χώρο: τα καυσαέρια είναι τοξικά.



Μη σταθμεύετε και μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί σε περιοχές όπου εύφλεκτες ουσίες ή υλικά, όπως χορτάρι ή φύλλα, μπορεί να έλθουν σε επαφή με τη ζεστή εξάτμιση.



6

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων για να προχωρήσετε στην εγκατάσταση.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ενημερώσεις απευθείας πατώντας "Ελεγχος για ενημερώσεις" 6. Αφού πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο σύστημα πολυμέσων, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην επόμενη ενημέρωση εάν είναι διαθέσιμη 7.



8

Ξεκινήστε την εγκατάσταση της ενημέρωσης 7 πατώντας "Εγκατάσταση" 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων. Μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας αφού πιέσετε το "OK" για να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση,

5

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

χωρίς να περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Ενημέρωση χαρτών πλοήγησης

« Ενημέρωση χάρτη » 3

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των χωρών **9**, που είναι εγκατεστημένες στο σύστημα πλοήγησης.

Μόνο η χώρα που έχει καταχωρηθεί ως αγαπημένη **10** θα ενημερώνεται αυτόματα.

Για να ενημερώσετε τους χάρτες σας, βεβαιωθείτε πρώτα ότι όλες οι υπηρεσίες του αυτοκινήτου σας είναι ενεργοποιημένες ➔ **87**.

Αλλαγή της αγαπημένης χώρας

Μπορείτε να αλλάξετε την αγαπημένη χώρα **10** μόνο μία φορά μέσω του συστήματος πολυμέσων. Η αγαπημένη χώρα μπορεί να οριστεί όταν το αυτοκίνητο είναι στα χέρια σας και οι υπηρεσίες ενεργοποιηθούν.



Ένα μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων σας, προσφέρει τον εντοπισμό του οχήματός σας, προκειμένου να εντοπίσει την αγαπημένη χώρα.

Εάν θέλετε να αλλάξετε την αγαπημένη χώρα **10** και πάλι, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Σημείωση: από προεπιλογή, η αγαπημένη σας χώρα βασίζεται στην εντοπισμένη τοποθεσία του αυτοκινήτου.

Μη αυτόματη ενημέρωση των χαρτών πλοήγησης

Είναι απαραίτητο να ενημερώνετε τακτικά τους χάρτες. Για όλες τις χώρες, οι χάρτες πρέπει να ενημερώνονται χειροκίνητα με τη χρήση μονάδας δίσκου USB (επηρεάζονται επίσης αυτο-

κίνητα που δεν είναι εξοπλισμένα με σύστημα πλοήγησης).

Σημείωση:

- η μονάδα USB πρέπει να είναι μορφοποιημένη FAT32 και να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 32 GB και μέγιστη χωρητικότητα 64 GB;
- η συσκευή αποθήκευσης USB δεν παρέχεται μαζί με το σύστημα.

Για να ενημερώσετε τους χάρτες **από τον υπολογιστή σας**, μεταβείτε στο <https://renault-connect.renault.com> και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας "My Renault".

Το όχημα πρέπει να αναγνωριστεί πριν ενημερωθούν οι χάρτες. Το όχημα αναγνωρίζεται μέσω:

- το VIN (αριθμό αναγνώρισης αυτοκινήτου),
- μιας εικονικής εικόνας του οχήματος χρησιμοποιώντας μια μονάδα flash USB.

Ενημερώσεις από το αυτοκίνητο VIN

Από τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό "My Renault" και κάντε λήψη του λογισμικού Map Toolbox και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το VIN του αυτοκινήτου για να ενημερωθεί.

Το λογισμικό Alliance CONNECT Toolbox εμφανίζει τους τύπους ενημερώσεων που είναι διαθέσιμοι:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- "Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε",
- "Διαθέσιμη ενημέρωση ανά χώρα".

Σημείωση: Μόνο οι χώρες όπου υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για το επιλεγμένο όχημα προτείνονται στη λίστα "Διαθέσιμες ενημερώσεις ανά χώρα".



Ευθύνη χρήστη κατά την ενημέρωση.

Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες κατά την ενημέρωση. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών (αφαίρεση της μονάδας flash USB κ.λπ.) μπορεί να καταστρέψει και να προκαλέσει μη αναστρέψιμη ζημιά στα δεδομένα.

Επιλέξτε τις ενημερώσεις που θέλετε να εγκαταστήσετε στο σύστημα πολυμέσων και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε λήψη των ενημερώσεων στη μονάδα flash USB.

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη των δεδομένων στη μονάδα flash USB, μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα flash USB από τον υπολογιστή, κάνοντας κατάργηση υλικού πριν την αφαίρεση και στη συνέχεια, να μεταβείτε στο αυτοκίνητό σας.

Στο αυτοκίνητό σας, τοποθετήστε τη μονάδα flash USB στη θύρα USB του αυτοκινήτου σας. Το σύστημα πολυμέσων εντοπίζει νέες εφαρμογές και προτείνει να σας τις εγκαταστήσει. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Αυτή η διαδικασία ενημέρωσης πρέπει να εκτελείται ενώ ο κινητήρας λειτουργεί στην περίπτωση αυτοκινήτων με κινητήρα καύσης και με τον κινητήρα ενεργοποιημένο στην περίπτωση υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Σημείωση: μόλις τοποθετήσετε τη μονάδα flash USB στη θύρα USB του αυτοκινήτου σας, μην εκτελέσετε καμία εργασία στο σύστημα πολυμέσων, στα χειριστήριά του ή οποιαδήποτε συσκευή του αυτοκινήτου σας (τηλέφωνο, σύστημα ήχου, πλοήγηση κ.λπ.) για να αποφύγετε τυχόν διακοπή της διαδικασίας ενημέρωσης.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα flash USB από το όχημά σας.



Για να επωφεληθείτε από ενημερωμένους χάρτες και όρια ταχύτητας, συνιστάται να εγκαθιστάτε τακτικά ενημερώσεις μέσω του ιστότοπου: <https://renault-connect.renault.com>.



Οι χάρτες και τα όρια ταχύτητας ενημερώνονται ταυτόχρονα. Σε αυτοκίνητα που δεν είναι εξοπλισμένα με πλοήγηση, είναι επίσης απαραίτητο να πραγματοποιούνται ενημερώσεις προκειμένου να ενημερώνονται οι ενδείξεις ορίου ταχύτητας.

Ενημερώσεις δημιουργώντας μια ειδική εικόνα του οχήματός σας χρησιμοποιώντας μια USBμονάδα δίσκου

Από το αυτοκίνητό σας, τοποθετήστε μια μονάδα flash USB που έχει μορφοποίηση FAT32 και ελάχιστη χωρητικότητα 32 GB και μέγιστη χωρητικότητα 64 GB στη θύρα USB του αυτοκινήτου και στη συνέχεια, περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα (βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άλλη συνδεδεμένη μονάδα USB).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το σύστημα πολυμέσων αποθηκεύει, στη συνέχεια, μια εικονική εικόνα του αυτοκινήτου σας στη μονάδα flash USB που επιτρέπει στο λογισμικό Alliance CONNECT Toolbox να εντοπίζει τις διαθέσιμες ενημερώσεις για το σύστημα πλοήγησης.

Αφού ληφθεί η εικονική εικόνα, αφαιρέστε τη μονάδα flash USB από τη θύρα USB του οχήματος και, στη συνέχεια, μεταβείτε στον υπολογιστή σας.



Οποιαδήποτε νέα μονάδα flash USB και αν εισαχθεί, η μονάδα αναλύεται και η εικόνα της αποθηκεύεται στο σύστημα πολυμέσων. Ανάλογα με τη χωρητικότητα USB της μονάδας flash, η οθόνη πολυμέσων ενδέχεται να τεθεί σε αναμονή. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Να χρησιμοποιείτε μόνο μονάδες flash USB που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

Από τον υπολογιστή, πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού Alliance CONNECT Toolbox και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη μονάδα flash USB που

περιέχει την εικονική αναπαράσταση του αυτοκινήτου σας.

Το λογισμικό Alliance CONNECT Toolbox εμφανίζει τους τύπους ενημερώσεων που είναι διαθέσιμοι:

- "Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε",
- "Διαθέσιμη ενημέρωση ανά χώρα".

Σημείωση: Μόνο οι χώρες όπου υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για το επιλεγμένο όχημα προτείνονται στη λίστα "Διαθέσιμες ενημερώσεις ανά χώρα".

Επιλέξτε τις ενημερώσεις που θέλετε να εγκαταστήσετε στο σύστημα πολυμέσων και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε λήψη των ενημερώσεων στη μονάδα flash USB.

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη των δεδομένων στη μονάδα flash USB, μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα flash USB από τον υπολογιστή, κάνοντας κατάργηση υλικού πριν την αφαίρεση και στη συνέχεια, να μεταβείτε στο αυτοκίνητό σας.

Στο αυτοκίνητό σας, τοποθετήστε τη μονάδα flash USB στη θύρα USB του αυτοκινήτου σας. Το σύστημα πολυμέσων εντοπίζει νέες εφαρμογές και προτείνει να σας τις εγκαταστήσει. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Αυτή η διαδικασία ενημέρωσης πρέπει να εκτελείται ενώ ο κινητήρας λειτουργεί στην περίπτωση αυτοκινήτων με κινητήρα καύσης και με τον κινητήρα ενεργοποιημένο στην περίπτωση υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Σημείωση: μόλις τοποθετήσετε τη μονάδα flash USB στη θύρα USB του αυτοκινήτου σας, μην εκτελέσετε καμία εργασία στο σύστημα πολυμέσων, στα χειριστήριά του ή οποιαδήποτε συσκευή του αυτοκινήτου σας (τηλέφωνο, σύστημα ήχου, πλοήγηση κ.λπ.) για να αποφύγετε τυχόν διακοπή της διαδικασίας ενημέρωσης.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα flash USB από το όχημά σας.



Μη σταθμεύετε και μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί σε περιοχές όπου εύφλεκτες ουσίες ή υλικά, όπως χορτάρι ή φύλλα, μπορεί να έλθουν σε επαφή με τη ζεστή εξάτμιση.



Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί σε κλειστό χώρο: τα καυσαέρια είναι τοξικά.

Εισαγωγή

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη σας "My Alpine" μέσω λήψης της εφαρμογής "My Alpine".

Σημείωση:

- η εφαρμογή "My Alpine" βρίσκεται υπό συνεχή ανάπτυξη. Να συνδέεστε τακτικά ώστε ο λογαριασμός σας να εμπλουτίζεται με νέα χαρακτηριστικά,
- για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συμβατές συσκευές τηλεφώνου, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.



Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "My Alpine", χρησιμοποιείτε τη σύνδεση Internet του τηλεφώνου σας (υπόκειται σε χρεώσεις και περιορισμούς που επιβάλλονται από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας).

Από τον λογαριασμό πελάτη "My Alpine" μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με το όχημά σας και να λάβετε πληροφορίες:

- να δείτε τις πληροφορίες του αυτοκινήτου σας,

- μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό/πρόγραμμα service του αυτοκινήτου σας και να κλείσετε ραντεβού.
- να εντοπίσετε τη θέση στην οποία είναι σταθμευμένο το αυτοκίνητο σας,
- να προβάλλετε και να χειριστείτε τις συμβάσεις και τις υπηρεσίες σας,
- να συμβουλευτείτε το E-Guide του αυτοκινήτου,
- να εντοπίσετε έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο κοντά σας,
- ...

Σημείωση:

- η διαθεσιμότητα ορισμένων λειτουργιών εξαρτάται από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου, τη συνδρομή σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και τη νομοθεσία της χώρας.
- ορισμένες λειτουργίες είναι προσπελάσιμες μόνο από το smartphone σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "My Alpine".
- οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες, ώστε να ενεργοποιηθεί το τηλεχειριστήριο του οχήματος. Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με την "Ενεργοποίηση υπηρεσιών",

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη "My Alpine"

Για πρόσβαση στις λειτουργίες "My Alpine", πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή "My Alpine".

Από τον ιστότοπο:

- επιλέξτε "Δημιουργία λογαριασμού" από την αρχική σελίδα,
- πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού.

Από την εφαρμογή:

- επιλέξτε "Εγγραφή" από το βασικό μενού της εφαρμογής,
- πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού.

Θα σταλεί ένα email επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που είχατε προηγουμένως δηλώσει.

Για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού "My Alpine", κάντε κλικ στον σύνδεσμο που εμφανίζεται στο email επιβεβαίωσης.

Σημείωση: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στον λογαριασμό χρήστη web σας.

Δηλώστε το όχημά σας στον λογαριασμό "My Alpine"

Από τον λογαριασμό "My Alpine", κάντε κλικ στην "Προσθήκη οχήματος" και, στη συνέχεια, προσθέστε το VIN (αριθμός αναγνώρισης οχήματος) ή τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας χειροκίνητα ή σαρώνοντάς τον.

MY ALPINE

Συγχρονίστε το λογαριασμό "My Alpine" με το αυτοκίνητο

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, απαιτείται σύζευξη του smartphone με το σύστημα πολυμέσων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ενότητα "Σύζευξη, αποσύζευξη τηλεφώνου".

Σημείωση:

- εάν θέλετε να συγχρονίσετε την εφαρμογή "My Alpine" με το αυτοκίνητό σας, πρέπει να βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο πρέπει να είναι σταθμευμένο σε περιοχή με κάλυψη δικτύου και το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο,
- εάν η εφαρμογή "My Alpine" δεν είναι συγχρονισμένη με το όχημά σας, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις συμβάσεις υπηρεσιών σας.

Από την εφαρμογή "My Alpine":

- συνδεθείτε στον λογαριασμό σας,
- από το κύριο μενού της εφαρμογής, πατήστε το κουμπί "Συγχρονισμός του αυτοκινήτου μου" και επιβεβαιώστε πατώντας το ξανά,
- ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Μόλις ο λογαριασμός "My Alpine" συσχετιστεί με το σύστημα πολυμέσων, ο

συγχρονισμός θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.

Ανανέωση υπηρεσίας

Για να ανανεώσετε μία από τις υπηρεσίες σας που πλησιάζει στη λήξη της, μεταβείτε στην καρτέλα "Store στον λογαριασμό σας "My Alpine".

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Ανανέωση" και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Δανεισμός αυτοκινήτου

Νομικές πληροφορίες

Όταν δανείτε το αυτοκίνητό σας, είστε υποχρεωμένοι (συμβουλευθείτε τους γενικούς όρους πώλησης των συνδεδεμένων υπηρεσιών) να ενημερώνετε το (τα) άτομο (-α) στο (στα) οποίο (-α) δανείτε το αυτοκίνητό σας ότι το αυτοκίνητο θα συνδεθεί και θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα όπως η θέση του αυτοκινήτου.

Συλλογή δεδομένων

Η συλλογή δεδομένων του αυτοκινήτου μπορεί να ανασταλεί προσωρινά.

Για να το κάνετε αυτό, όταν γίνεται εκκίνηση του αυτοκινήτου και εμφανιστεί στην κεντρική οθόνη το παράθυρο "Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα", επιλέξτε "OFF" για τη συλλογή δεδομένων.

Οι υπηρεσίες απενεργοποιούνται, εκτός από τις λειτουργίες που απαιτούνται ή που σχετίζονται με την ασφάλεια όπως αυτόματα κλήση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος.

Εγκατάλειψη αυτοκινήτου

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Κατά την πώληση του αυτοκινήτου σας, είναι απαραίτητο να διαγράψετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που είναι

αποθηκευμένα στο αυτοκίνητο ή εκτός αυτού.

Για τον σκοπό αυτό, κάντε επαναφορά στο ενσωματωμένο σύστημα και διαγράψτε το αυτοκίνητό σας από τον λογαριασμό σας "My Renault".

Επανεκκίνηση του συστήματος

Για τον σκοπό αυτό, ενεργοποιήστε το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου σας.

Από το βασικό μενού, πιέστε "Πληροφορίες αυτοκινήτου" και έπειτα την καρτέλα "Σύστημα" και "Γενική επαναφορά".

Σημείωση: είναι δυνατή μόνο η επαναφορά του συστήματος από το προφίλ διαχειριστή.

Σημείωση: είναι δυνατή μόνο η επαναφορά του συστήματος από το προφίλ διαχειριστή. Η επαναφορά του συστήματος διαγράφει τις εγκατεστημένες εφαρμογές.



Για να εγκαταστήσετε εκ νέου τις εφαρμογές, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Κατά την πώληση του αυτοκινήτου σας, θα πρέπει επίσης να διαγράψετε το παλιό αυτοκίνητό σας από τον λογαριασμό σας "My Alpine".

Για να το κάνετε αυτό, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας "My Alpine" και διαγράψτε το αυτοκίνητο.

Διαγραφή του αυτοκινήτου σας από τον λογαριασμό σας "My Alpine"

ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΕΝ

Μενού "Κάμερα οπισθοπορείας"

Από το βασικό μενού, επιλέξτε "Ρυθμίσεις" μετά επιλέξτε την καρτέλα "Όχημα" και στη συνέχεια "Βοηθός στάθμευσης". Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε την κάμερα οπίσθεν.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάμερα οπισθοπορείας, ανατρέξτε στο βιβλίο χρήσης του αυτοκινήτου σας.

Σημείωση:

- φροντίστε ώστε το οπτικό πεδίο κάθε κάμερας να μην παρεμποδίζεται (ακαθαρσίες, λάσπη, χιόνι κ.λπ.),
- η οθόνη της κάμερας οπισθοπορείας δεν είναι πλέον διαθέσιμη (αντικαθίσταται από μαύρη οθόνη) όταν η ταχύτητα του οχήματος είναι πάνω από περίπου 10 χλμ./ώρα, ανάλογα με την τοπική νομοθεσία. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας προειδοποιεί ότι η ταχύτητά σας είναι πολύ υψηλή.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.



"Ρυθμίσεις εικόνας"


Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- φωτεινότητα **3**,
- αντίθεση **2**,
- χρώμα **1**.

"Οδηγοί"

Μπορείτε να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των κινητών οδηγών **5** που υποδεικνύουν την τροχιά του αυτοκινήτου ανάλογα με τη θέση του τιμονιού.

35987



Σταθερές οδηγίες **4**


Ο σταθερός οδηγός περιλαμβάνει τους έγχρωμους δείκτες αναφοράς **A**, **B** και **C** που υποδεικνύουν την απόσταση πίσω από το αυτοκίνητο:

- **A** (μπλε) σε περίπου 120 εκατοστά από το αυτοκίνητο,
- **B** (λευκό) περίπου 60 εκατοστά από το αυτοκίνητο,
- **C** (κόκκινο) περίπου 30 εκατοστά από το αυτοκίνητο.

Κινητός οδηγός **5**

(ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου)

Από προεπιλογή, εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα στην οθόνη πολυμέσων. Δείχνει την πορεία του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με τη θέση του τιμονιού



Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό του συστήματος

Χειριστείτε τα στοιχεία ελέγχου και διαβάστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη μόνο αν το επιτρέπουν οι οδικές συνθήκες.



Αυτή η λειτουργία αποτελεί συμπληρωματική βοήθεια. Συνεπώς, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να αντικαταστήσει την προσοχή και την υπευθυνότητα που θα πρέπει να επιδεικνύει ο οδηγός. Ο οδηγός πρέπει να προσέχει πάντοτε τους κανόνες οδήγησης.

Η Τηλεμετρία Alpine μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή των ακόλουθων λειτουργιών:

- "Μανόμετρα " 1 & 2 (με δυνατότητα προσαρμογής),
- "Ραβδογραφήματα" (6 με προσαρμόσιμα ραβδογραφήματα),
- "Επιδόσεις" (0 έως 100 χλμ./ώρα, 0 έως 400 μέτρα, κ.λπ.),

6 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή "Τηλεμετρία Alpine" από την αρχική οθόνη, πατήστε "Εφαρμογές" **1** και μετά επιλέξτε Τηλεμετρία Alpine.

Σημείωση:

- η διαθεσιμότητα της εφαρμογής Τηλεμετρία Alpine εξαρτάται από τη χώρα πώλησης,
- η διαθεσιμότητα της εφαρμογής Τηλεμετρία Alpine εξαρτάται από το επίπεδο εξοπλισμού του αυτοκινήτου σας.

Η Τηλεμετρία Alpine είναι μια εφαρμογή με προσαρμόσιμη οθόνη με γραφικά στοιχεία.

Μπορείτε να επιλέξετε το γραφικό στοιχείο πατώντας **2**.


Μπορείτε να επιλέξετε να προσαρμόσετε την εμφάνιση των γραφικών στοιχείων πατώντας τα εξής:

- **3** για να εμφανίσετε ένα γραφικό στοιχείο ανά σελίδα,
- **4** για να εμφανίσετε δύο γραφικά στοιχεία ανά σελίδα.

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ALPINE

- "Διάγραμμα GG" (μέτρηση των εγκάρσιων και διαμήκων επιταχύνσεων),
- "Γραφήματα κινητήρα" (ισχύς και ροπή κινητήρα),
- "Κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη" (πληροφορίες σχετικά με το κιβώτιο ταχυτήτων: θερμοκρασίες, επιλεγμένη ταχύτητα, κ.λπ.).
- "Χρονόμετρο" (χειροκίνητη καταγραφή του χρόνου γύρου κ.λπ.),
- "Αυτόματο χρονόμετρο" (αυτόματη καταγραφή του χρόνου γύρου κ.λπ.).

"Μανόμετρα" 5



Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση ενός **5** ή δύο **6** προσαρμόσιμων γραφικών στοιχείων

ων μανόμετρων από τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου.

Ρυθμίσεις μανόμετρου

Για να προσαρμόσετε τα μανόμετρα, πατήστε ένα από τα μανόμετρα που εμφανίζονται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων και επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση των παρακάτω ρυθμίσεων:

- "Ροπή",
- "Ισχύς",
- "Πίεση υπερσυμπιεστή αερίων (turbo)",
- "Θερμοκρασία λαδιού",
- "Πίεση λαδιού",
- "Πίεση πέδησης",
- "Θερμοκρασία νερού",
- « Ταχύτητα » ;
- "Γωνία τιμονιού",
- "Πλευρική επιτάχυνση",
- "Ποσοστό πεντάλ επιταχυντή",
- "Θερμοκρασία συμπλεκτών",
- "Στροφές κινητήρα".

"Ροπή" (Nm)

Υποδεικνύει το διαθέσιμο επίπεδο ροπής (σε Νιουτόμετρα).

"Ισχύς" (ch)

Επισημαίνει την ισχύ του κινητήρα σε πραγματικό χρόνο (σε ίππους DIN).

"Πίεση υπερσυμπιεστή αερίων (turbo)" (mBar)

Υποδεικνύει την καταπόνηση που ασκείται στον άξονα του υπερσυμπιεστή αερίων (turbo) σε πραγματικό χρόνο και το διαθέσιμο απόθεμα υπερτροφοδότησης (σε millibar).

"Θερμοκρασία λαδιού" (°C ή °F)

Υποδεικνύει τη θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ) του λαδιού που περιέχεται στον κινητήρα.

"Πίεση λαδιού" (bar)

Επισημαίνει την πίεση (σε bar) του λαδιού που περιέχεται στον κινητήρα. Η πίεση πρέπει πάντα να είναι πάνω από 0,7 bar.

"Πίεση πέδησης" (bar)

Επισημαίνει την πίεση (σε bar) στο κύκλωμα φρένων. Όσο πιο υψηλή είναι η πίεση, τόσο πιο δυνατά είναι τα φρένα.

"Θερμοκρασία νερού" (°C ή °F)

Επισημαίνει τη θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ) του υγρού ψύξης.

Σημείωση: η θερμοκρασία λειτουργίας πρέπει να είναι κάτω από 115 °C Εάν

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ALPINE

η θερμοκρασία είναι υψηλότερη, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο καντράν.

"Ταχύτητα" (χλμ./ώρα ή μίλια ανά ώρα)

Υποδεικνύει την ταχύτητα του αυτοκινήτου (σε χιλιόμετρα ανά ώρα ή μίλια ανά ώρα).

"Γωνία τιμονιού" (°)

Υποδεικνύει τη γωνία του τιμονιού (σε μοίρες).

"Πλευρική επιτάχυνση" (G)

Υποδεικνύει τις εγκάρσιες και διαμήκεις επιταχύνσεις (σε "G").

"Ποσοστό πεντάλ επιταχυντή" (%)

Υποδεικνύει τη θέση στην οποία πατιέται το πεντάλ γκαζιού ως ποσοστό (από 0 έως 100).

"Θερμοκρασία συμπλεκτών" (°C ή °F)

Επισημαίνει τη θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ) του συστήματος συμπλέκτη.

"Στροφές κινητήρα" (RPM)

Επισημαίνει τις στροφές κινητήρα (σε σ.α.λ.).

"Ραβδογραφήματα"



Αυτή η λειτουργία εμφανίζει έξι ραβδογραφήματα.

- « Ταχύτητα » ;
- "Ισχύς",
- "Ποσοστό πεντάλ επιταχυντή",
- "Πίεση πέδησης",
- "Στροφές κινητήρα",
- "Ροπή".

"Ροπή" (Nm)

Υποδεικνύει το διαθέσιμο επίπεδο ροπής (σε Νιουτόμετρα).

"Ισχύς" (ch)

Εμφανίζει την ισχύ του κινητήρα σε πραγματικό χρόνο (σε ίππους DIN).

"Πίεση πέδησης" (bar)

Επισημαίνει την πίεση (σε bar) στο κύκλωμα φρένων. Όσο πιο υψηλή είναι η πίεση, τόσο πιο δυνατά είναι τα φρένα.

"Ταχύτητα" (km/h ή mph)

Υποδεικνύει την ταχύτητα του αυτοκινήτου (σε χιλιόμετρα ανά ώρα ή μίλια ανά ώρα).

"Γωνία τιμονιού" (°)

Υποδεικνύει τη γωνία του τιμονιού (σε μοίρες).

"Πλευρική επιτάχυνση" (G)

Υποδεικνύει τις εγκάρσιες και διαμήκεις επιταχύνσεις (σε "G").

"Ποσοστό πεντάλ επιταχυντή" (%)

Υποδεικνύει τη θέση στην οποία πατιέται το πεντάλ γκαζιού ως ποσοστό (από 0 έως 100).

"Θερμοκρασία λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων" (°C ή °F)

Επισημαίνει τη θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ) του λαδιού που περιέχεται στο κιβώτιο ταχυτήτων.

"Θερμοκρασία συμπλεκτών" (°C ή °F)


Επισημαίνει τη θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ) του συστήματος συμπλέκτη.

"Στροφές κινητήρα" (RPM)

Επισημαίνει τις στροφές κινητήρα (σε σ.α.λ.).

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ALPINE

"Επιδόσεις"



Η μέτρηση των επιδόσεων πραγματοποιείται αυτόματα και ξεκινά από τη στιγμή που ανιχνεύεται μια ταχύτητα ανώτερη των 0 χλμ./ώρα. Μετά από μια διακοπή μεγαλύτερη των δύο δευτερολέπτων, πραγματοποιείται αυτόματα επαναφορά της μέτρησης επιδόσεων. Η μέτρηση επιβράδυνσης ξεκινά κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής πέδησης.


Οι επιδόσεις που μετρήθηκαν είναι οι εξής:

- 0-50 χλμ. / ώρα),
- 0-100 χλμ. / ώρα),
- 0-400 μέτρα,
- 100-0 χλμ. / ώρα),
- 0-1.000 μέτρα.

Το διάγραμμα εμφανίζει την ταχύτητα του αυτοκινήτου σε σχέση με τις διανυθείσες αποστάσεις.

Σημείωση: μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αυτήν τη δοκιμή σε μικρότερες αποστάσεις. Επομένως, οι παράμετροι 0-400 μέτρων και 0-1.000 μέτρων θα παραμείνουν στο μηδέν.

"Διάγραμμα GG"




Όταν επιταχύνετε, επιβραδύνετε ή στρίβετε, το αυτοκίνητο υφίσταται εγκάρσιες και διαμήκεις επιταχύνσεις. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τις δείτε και να τις μετρήσετε σε πραγματικό χρόνο.

Η οθόνη **9** σας επιτρέπει να δείτε το ιστορικό των τιμών που αποθηκεύονται από το σύστημα πολυμέσων.

Για να επαναφέρετε την οθόνη στο μηδέν, πατήστε "Reset" **8**.

"Γραφήματα κινητήρα"



Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή:

- της ροπής κινητήρα **10** (σε Νιουτόμετρα),
- της ισχύος του κινητήρα **11** σε πραγματικό χρόνο (σε ίππους DIN).

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ALPINE


"Κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη"



Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μιας κινούμενης εικόνας που δείχνει τη λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη **12** και παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- θερμοκρασία συμπλέκτη **13**,
- επιλεγμένη ταχύτητα (η σχέση μετάδοσης που υποδεικνύεται στην οθόνη και στο καντράν ενδέχεται να διαφέρει για περίπου δύο δευτερόλεπτα) **14**,
- προεπιλεγμένη σχέση **15**.

"Χρονόμετρο"



Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εμφάνιση των ακόλουθων πληροφοριών:

- χρονόμετρα **16**,
- συνολικός χρόνος **20**,
- χρόνος από την έναρξη του γύρου **18**,
- χρόνος στους δύο προηγούμενους γύρους **21**,
- καλύτερος χρόνος γύρου **19**,
- αριθμός των γύρων **17**.

Για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο, πιέστε το πλήκτρο "Εναρξη" ή το χρονόμετρο **22** και έπειτα με κάθε πάτημα του χρονόμετρο **22** το σύστημα καταγράφει το χρόνο για το γύρο.

Αυτός ο χρόνος εμφανίζεται στον χρόνο του τελευταίου γύρου **18** χωρίς να σταματήσει το κύριο χρονόμετρο

Σημείωση: αν πατήσετε το κουμπί "Εναρξη" **22**, το κουμπί "Σταματήστε" αντικαθιστά τη λειτουργία "Εναρξη".

Ένα πάτημα του πλήκτρου "Σταματήστε" διακόπτει το χρονόμετρο (οι χρόνοι εξακολουθούν να εμφανίζονται).

Με ένα πάτημα του πλήκτρου "Reset" διαγράφονται όλες οι πληροφορίες και το γενικό χρονόμετρο μηδενίζεται και πάλι.

Σημείωση: όταν πατάτε το κουμπί "Σταματήστε" **22**, το κουμπί "Reset" αντικαθιστά τη λειτουργία "Σταματήστε".

"Αυτόματο χρονόμετρο"

Το χρονόμετρο διαθέτει αυτόματη λειτουργία. Μόλις επιλεγεί το σημείο εκκίνησης, πατήστε "Ετοιμο **22** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο γύρου.

Η λειτουργία αποθηκεύει τη θέση του αυτοκινήτου GPS στην αρχή του γύρου. Κάθε φορά που το αυτοκίνητο περνά από αυτή τη θέση GPS, το σύστημα αποθηκεύει τον χρόνο γύρου.

Σημείωση: στην αυτόματη λειτουργία, το κουμπί "Σταματήστε" **22** γίνεται "Ετοιμο".


Μενού "Σύστημα"

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το "Ρυθμίσεις" και κατόπιν το "Σύστημα". Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- « Οθόνες » ;
- « Ήχος » ;
- « Γλώσσα » ;
- « Πληκτρολόγιο » ;
- « Ημερομηνία και ώρα » ;
- « Διαχειριστής συσκευών » ;
- « Αρχικό μενού » ;
- « Προφίλ χρήση ».



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.




1

« Οθόνες »

Από την καρτέλα "Φωτεινότητα", **1**, μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα:

- στην οθόνη πολυμέσων,
- ...

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα πιέζοντας το "+" ή το "-", ή ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τις λειτουργίες.



2

Από την καρτέλα "Στυλ" **2**, μπορείτε επίσης να εξατομικεύσετε το φόντο της οθόνης αναμονής του συστήματος πολυμέσων, επιλέγοντας μια εικόνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή εικόνων, ανατρέξτε στην ενότητα "Εφαρμογές" και, στη συνέχεια στην ενότητα "Φωτογραφία".

Σημείωση: οι ρυθμίσεις της λειτουργίας "Κεντρική οθόνη: φωτεινότητα ημέρας" απενεργοποιούνται τη νύχτα και οι ρυθμίσεις της λειτουργίας "Κεντρική οθόνη: φωτεινότητα νύκτας" απενεργοποιούνται στη διάρκεια της ημέρας.

« Ήχος »

Αυτό το μενού επιτρέπει τη ρύθμιση των διάφορων επιλογών ήχου.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού, ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες.

Το αυτοκίνητο διαθέτει τρία επίπεδα εξοπλισμού:


- Standard ;
- Focal ;
- Focal Premium.



Από την καρτέλα "Ήχος" **4**, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις:

- επιλέξετε τον ισοσταθμιστή ήχου,
- ρύθμιση της λειτουργίας "Balance",
- ρύθμιση των τιμών ήχου "Μπάσα / Μέσα / Πρίμα",
- ρύθμιση της έντασης ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου πιέζοντας το "+" ή το "-",

– ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη συνοχή της έντασης ανάλογα με τις πηγές ήχου.




« Ατμόσφαιρα »

Διαθέσιμο με το επίπεδο εξοπλισμού Focal ή Focal Premium.

Μπορείτε να ορίσετε έναν από τους παρακάτω προκαθορισμένους ισοσταθμιστές μουσικής:

- Natural ;
- Live ;
- Lounge ;
- Club.



« Balance »

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση της κατανομής του ήχου. Πατήστε "Centred" ή "Μη αυτόμ." για να βελτιστοποιήσετε την κατανομή ήχου για όλους τους επιβάτες του αυτοκινήτου.

Όταν αγγίζετε την οθόνη ή μόλις επιλέξετε τη λειτουργία "Μη αυτόμ.", μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μετακινώντας την στοχευμένη θέση **5**.



« Μπάσα / Μέσα / Πρίμα »

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της κατανομής ήχου μεταξύ των ακόλουθων τιμών:

- « Μπάσα » ;
- « Μεσαία » ;
- « Treble ».

« Ένταση ήχου / Ταχύτητα »

Διαθέσιμο στις εκδόσεις Focal και Focal Premium.

Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει στο σύστημα ήχου να αλλάζει την ένταση ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου.



Ανάλογα με τη χώρα πώλησης του αυτοκινήτου, από την καρτέλα "Φωνή" **6**, μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- επιλογή του τύπου φωνής για τις οδηγίες καθοδήγησης της πλοήγησης,
- ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της φωνής καθοδήγησης πλοήγησης,
- ρύθμιση της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης πλοήγησης,
- ρύθμιση της έντασης της φωνητικής αναγνώρισης,
- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ήχων του πλήκτρου φωνητικής αναγνώρισης,
- ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικών εντολών (Voice command auto-barge in),
- ...

Από την καρτέλα "Τηλέφωνο", **7** μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

- ρύθμιση της έντασης του ήχου κουδουνίσματος του τηλεφώνου,
- ρύθμιση της έντασης της τηλεφωνικής κλήσης,

Από την καρτέλα "Άλλο", **8** μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηχητικών εφέ υποδοχής εσωτερικού χώρου,
- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηχητικών εφέ των πλήκτρων,

Από το αναδυόμενο μενού **9**, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

« Γλώσσα »

Αυτό το μενού επιτρέπει να επιλέξετε μια γλώσσα και να την εφαρμόσετε στο όχημα. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

Θα ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα της φωνητικής εντολής για κάθε γλώσσα.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




« Πληκτρολόγιο »

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω εικονικά πληκτρολόγια:

- « Αλφαβητικά » ;
- « Azerty » ;
- « Qwerty » ;
- « Κυριλλικά » ;
- « Ελληνικά » ;
- ...

Όταν εισάγετε το κείμενο το σύστημα πολυμέσων μπορεί να σας προτείνει σχετικές λέξεις.

Από το αναδυόμενο μενού του πληκτρολογίου, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του πληκτρολογίου.



« Ημερομηνία και ώρα »

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε:

- της λειτουργίας προβολής,
 - της ημερομηνίας,
 - της ώρας (12ωρο ή 24ωρο),
 - το ρολόι "Αναλογικό" ή το "Ψηφιακό",
- της αυτόματης ρύθμισης,
- ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας.

Σημείωση: συνιστάται η διατήρηση της αυτόματης ρύθμισης.



« Διαχειριστής συσκευών »

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαμορφώσετε τις διάφορες συνδέσεις στο σύστημα πολυμέσων σας:

- « Bluetooth® » **10** ;
- « Συσκευές » **11** ;
- « WIFI » **12** ;
- « Κοινή χρήση δεδομένων » **13**.

Από την καρτέλα "Bluetooth®" **10**, μπορείτε να συγχρονίσετε/συνδέσετε το(τα) τηλέφωνό(-ά) σας με το σύστημα πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες: ➔ **65**.

Σημείωση: Η λίστα ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό.



Από την καρτέλα "WIFI" **11**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση στο internet που παρέχεται από μια εξωτερική συσκευή (hotspot) σε ένα κατάστημα, εστιατόριο, οικία ή μέσω τηλεφώνου κ.λπ.

Από το μενού επιλογών **14**, μπορείτε να:

- διαγραφή hotspots,
- χρησιμοποιήστε ένα κρυφό hotspot,
- πρόσβαση στη διαδικασία σύνδεσης.



Επιλέξτε μία από τις συσκευές WIFI για να διαμορφώσετε τη σύνδεσή της.

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο σύστημα πολυμέσων, θα απαιτηθεί ένας κωδικός πρόσβασης.

Από το αναδυόμενο μενού **15**, μπορείτε να διαγράψετε τα σημεία πρόσβασης.

i Κατά τη χρήση της λειτουργίας "Hotspot", η μεταφορά δεδομένων δικτύου που απαιτείται για τη λειτουργία της μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο της τηλεφωνικής σας συνδρομής.



Από το μενού επιλογών **16**, μπορείτε:

- να διαμορφώσετε διαφορετικές συνδέσεις για κάθε εξουσιοδοτημένη συσκευή,
- πρόσβαση στη βοήθεια "Ενσωμάτωση Smartphone".

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- διαγράψετε μια εγκεκριμένη συσκευή,
- να διαγράψετε όλες τις εγκεκριμένες συσκευές.



Από την καρτέλα "Υπηρεσίες" **18**, μπορείτε να διαμορφώσετε το "Διαχειριστής συσκευών" **17** και να αποκτήσετε πρόσβαση στο "Μαθήματα ενσωμάτωσης smartphone".

Εκπαιδευτική παρουσίαση ενοποίησης smartphone

Αυτό το μενού εξηγεί πώς να ενεργοποιήσετε το "Ενσωμάτωση Smartphone". Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

- το smartphone σας είναι εξοπλισμένο με την εφαρμογή "Android Auto™" ή "CarPlay™",

- αυτή η εφαρμογή ενημερώνεται και είναι συμβατή με το σύστημα πολυμέσων σας,
- το smartphone σας είναι συνδεδεμένο στο σύστημα πολυμέσων.




Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση, αποσύνδεση τηλεφώνου".

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Διαχειριστής συσκευών" **17** μπορείτε να επιλέξετε τα smartphone που θέλετε να συνδέσετε αυτόματα στο "Ενσωμάτωση Smartphone".

Από το αναδυόμενο μενού **19**, μπορείτε να διαγράψετε συσκευές.

Σημείωση: Η λίστα ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό.




Ανάλογα με τη χώρα πώλησης του αυτοκινήτου, μόλις η εφαρμογή "Android Auto™" ή η υπηρεσία "CarPlay™" λειτουργεί με το σύστημα πολυμέσων σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αναγνώρισης φωνής **20** στο αυτοκίνητό σας για να ελέγχετε με φωνητικές εντολές συγκεκριμένες λειτουργίες του smartphone.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση φωνητικής αναγνώρισης".




Από την καρτέλα "Δεδομένα" **21**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με:

- ποιος χειριστής είναι υπεύθυνος για τη σύνδεση με το όχημά σας,
- δεδομένα συνδεσιμότητας και κατάσταση,
- την κοινή χρήση δεδομένων.



Τα δεδομένα κατάστασης και σύνδεσης σας παρουσιάζουν την κατάσταση, το επίπεδο λήψης **22** και το αναγνωριστικό του συστήματος.



Το επίπεδο λήψης και η κατάσταση κοινής χρήσης υποδεικνύονται από το εικονίδιο **22**:

- κοινή χρήση δεδομένων ενεργοποιημένη **23**,
- κοινή χρήση δεδομένων, απενεργοποιημένη. Επίπεδο λήψης **24**,
- αυτοκίνητο χωρίς σύνδεση ή εκτός της περιοχής κάλυψης **25**.



« Αρχικό μενού »

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαμορφώσετε τις αρχικές σελίδες για το σύστημα πολυμέσων σας.

Οι αρχικές σελίδες μπορούν να τροποποιηθούν προσθέτοντας τα widget της επιλογής σας και τοποθετώντας τα όπως θέλετε στις αρχικές σελίδες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων της αρχικής σελίδας, ανατρέξτε στο ➔ 19 ➔ 19.

Από το μενού επιλογών **26**, μπορείτε:

- κατάργηση γραφικών στοιχείων,
- επαναφορά της προεπιλεγμένης διάμορφωσης.



« Προφίλ χρήστη »

Αυτό το μενού επιτρέπει την επιλογή ενός προφίλ χρήστη που θα εφαρμοστεί στο σύστημα.

Επιλέξτε το προφίλ χρήστη που επιθυμείτε.

Λειτουργίες που συνδέονται με το προφίλ χρήστη

Οι ακόλουθες παράμετροι αποθηκεύονται στο προφίλ χρήστη:

- γλώσσα συστήματος,
- να ορίσετε τη μονάδα απόστασης (εάν είναι διαθέσιμη),
- να ρυθμίσετε την αρχική σελίδα,
- ρυθμίσεις οθόνης,
- να προβάλετε τις προεπιλογές,
- να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ραδιοφώνου,
- ρυθμίσεις πλοήγησης,

- ιστορικό πλοήγησης,
- αγαπημένα πλοήγησης,
- να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου (κλείδωμα του προφίλ κ.λπ.),
- ...

Προφίλ "GUEST"

Το προφίλ GUEST σας παρέχει πρόσβαση στις λειτουργίες του κύριου μενού.

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην καρτέλα "Τροποποίηση" **27** από αυτό το προφίλ. Το προφίλ GUEST επαναφέρεται κατά την επανεκκίνηση του συστήματος, οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται.


Από το αναδυόμενο μενού **28** μπορεί να διαχειριστείτε τα διάφορα προφίλ.



Για την καλύτερη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας συνιστούμε να κλειδώσετε το προφίλ σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων: ➔ 87.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

αποθήκευσης USB). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή φωτογραφιών, συμβουλευθείτε την ενότητα "Φωτογραφία".



Τροποποιήστε το όνομα του προφίλ χρήστη

Από την καρτέλα "Γενικά" **32**, πιάστε το πλήκτρο "Επεξεργασία ονόματος" **29** για να μετονομάσετε το προφίλ.

Από το μενού επιλογών **31**, μπορείτε:

- κλείδωμα/ξεκλείδωμα του προφίλ,
- δημιουργία διπλοτύπου του προφίλ,
- διαγραφή όλων των ρυθμίσεων που είναι αποθηκευμένες στο προφίλ,
- ενημέρωση του προφίλ,
- ...

Τροποποίηση φωτογραφίας του προφίλ χρήστη

Από την καρτέλα "Γενικά" **32**, πιάστε το πλήκτρο "Επεξεργασία ονόματος" **30** για να επιλέξετε μια εικόνα από το σύστημα πολυμέσων ή από μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (μονάδα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Υποδείξεις & ειδοποιήσεις


Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίζονται υποδείξεις και ειδοποιήσεις κατά την οδήγηση.

Κάθε ειδοποίηση σάς ενημερώνει σχετικά με συμβάντα με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες:

- « Προτάσεις και ειδοποιήσεις » ;
- « Πλοήγηση » ;
- "Πολυμέσα",
- « Τηλέφωνο » ;
- « Όχημα » ;
- "Εφαρμογές",
- « Σύστημα » ;
- « Άλλο ».




Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.



Πιέστε το μενού "Προτάσεις και ειδοποιήσεις" **1** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των ειδοποιήσεων που λάβατε.

Ενημερώνετε για τον τρέχοντα αριθμό ειδοποιήσεων στην περιοχή Ειδοποίηση.




Ενδέχεται να λαμβάνετε δύο τύπους πληροφοριών:

- μια πρόταση **2**: πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτούν ενέργεια(-ες),
- μια ειδοποίηση **3**: βασικές πληροφορίες.

Από το μενού επιλογών **4**, μπορείτε:

- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων βάσει κατηγορίας,
- διαγραφή ειδοποιήσεων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Επιλέξτε μία από τις υποδείξεις **2** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λεπτομέρειες:

- απλοποιημένη περιγραφή **5**,
- εικόνα **6** που σχετίζεται με την πρόταση: π.χ. σχετικά με την κίνηση, το σύστημα, το αυτοκίνητο, το τηλέφωνο,
- συνιστώμενη ενέργεια **8** που είναι απαραίτητο να ληφθεί.

Από το μενού επιλογών **7** μπορείτε να διαγράψετε την πρόταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ

Σύστημα		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα.	Η οθόνη βρίσκεται σε αναμονή.	Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν βρίσκεται σε αναμονή.
Δεν ακούγεται κανένας ήχος.	Η ένταση είναι στο χαμηλότερο επίπεδο ή έχει τεθεί σε λειτουργία παύσης.	Δυναμώστε την ένταση ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία παύσης.
Δεν παράγεται κανένας ήχος από το αριστερό, δεξιό, εμπρός ή πίσω ηχείο.	Η ρύθμιση balance ή fader είναι λανθασμένη.	Ρυθμίστε τον ήχο balance ή fader.
Η οθόνη κολλάει.	Η μνήμη του συστήματος είναι πλήρης.	Κάντε επανεκκίνηση του συστήματος πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συστήματος πολυμέσων (κρατήστε το πατημένο μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος).
Απώλεια εφαρμογών.	Η επαναφορά του συστήματος διαγράφει εφαρμογές.	Για την επαναφορά τους, συμβουλευθείτε ένα Επίσημο Συνεργείο της μάρκας.

Πλοήγηση		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Η θέση του αυτοκινήτου στην οθόνη δεν αντιστοιχεί με την πραγματική θέση στην οποία βρίσκεται ή η ένδειξη GPS στην οθόνη παραμένει γκρι ή κίτρινη.	Λάθος εντοπισμός της θέσης του αυτοκινήτου λόγω της λήψης GPS.	Μετακινήστε το αυτοκίνητο μέχρι να αποκτήσετε καλή λήψη σημάτων GPS.
Οι πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία δεν εμφανίζονται στην οθόνη.	Η λειτουργία καθοδήγησης δεν είναι ενεργοποιημένη. Η συνδεδεμένη υπηρεσία "Χάρτης οδικής κυκλοφορίας" δεν είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε εάν η καθοδήγηση είναι ενεργοποιημένη ή εάν η συνδεδεμένη υπηρεσία είναι ενεργή. Επιλέξτε έναν προορισμό και ξεκινήστε τη λειτουργία καθοδήγησης.
Ορισμένα πεδία του μενού δεν είναι διαθέσιμα.	Ανάλογα με τον τρέχοντα χειρισμό, ορισμένα πεδία δεν είναι διαθέσιμα.	
Η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης δεν είναι διαθέσιμη.	Το σύστημα πλοήγησης δεν λαμβάνει υπόψη τη διασταύρωση. Η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης ή η λειτουργία καθοδήγησης είναι απενεργοποιημένη.	Δυναμώστε την ένταση. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης είναι ενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία καθοδήγησης είναι ενεργοποιημένη.
Η προτεινόμενη διαδρομή δεν ξεκινά ή δεν τελειώνει με τον επιθυμητό προορισμό.	Το σύστημα δεν αναγνωρίζει τον προορισμό.	Εισαγάγετε έναν δρόμο κοντά στον επιθυμητό προορισμό.
Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα μια παράκαμψη.	Η προτεραιότητα σε περιοχές προς αποφυγή ή μια απαγόρευση κυκλοφορίας επηρεάζουν τον υπολογισμό της διαδρομής.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Παράκαμψη" στο μενού ρυθμίσεων οδικής κυκλοφορίας.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Τηλέφωνο		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Δεν ακούγονται κανένας ήχος και κανένα κουδούνισμα.	Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Η ένταση είναι στο χαμηλότερο επίπεδο ή έχει τεθεί σε λειτουργία παύσης.	Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Δυναμώστε την ένταση ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία παύσης.
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης.	Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Το κλείδωμα του πληκτρολογίου του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο.	Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Ξεκλειδώστε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.
CarPlay™ ή Android Auto™ η αναπαραγωγή δεν λειτουργεί.	Το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν είναι συμβατό με το σύστημα.	Ελέγξτε τη συμβατότητα του τηλεφώνου με αυτές τις εφαρμογές. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι σωστά συνδεδεμένο με το σύστημα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Το σύστημα δεν αναγνωρίζει την εκφερόμενη φωνητική εντολή.	Η εκφερόμενη φωνητική εντολή δεν αναγνωρίζεται. Ο διαθέσιμος χρόνος ομιλίας έχει παρέλθει. Η φωνητική εντολή έχει διαταραχθεί λόγω ενός εξωτερικού θορύβου.	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η φωνητική εντολή που υποδεικνύεται ➔ 22 . Μιλήστε κατά τη διάρκεια του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας. Μιλήστε σε ένα ήσυχο περιβάλλον.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σύμβολα

2D/2D λειτουργία: 2D λειτουργία Βορά, [30](#)

3D/2D λειτουργία: ανακούφιση, [30](#)

A

Ambiance musicale : lounge, [105](#)

Android Auto™ , Carplay™, [82](#)

B

BALANCES, [105](#)

BALANCES εμπρός, [105](#)

BALANCES στο κέντρο, [105](#)

BALANCES χειροκίνητα, [105](#)

Bluetooth®, [58](#)

M

MP3, [58](#)

MP3 Αναπαραγωγή, [58](#)

P

POI, [36](#), [49](#)

POI : Point Of Interest, [36](#)

PRESET Λειτουργία, [53](#)

S

SMS, [76](#)

U

USB, [58](#)

A

Αγαπημένα: προσθήκη, [36](#)

Αλφαβητικό πληκτρολόγιο, [105](#)

Αλφαβητικό πληκτρολόγιο: πληκτρολόγιο ενσωματωμένο στο σύστημα πολυμέσων, [105](#)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ, [22](#), [105](#)

Αναμονή κλήσης, [70](#)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ, [70](#)

Απάντηση σε κλήση, [70](#)

Απενεργοποίηση, [18](#)

Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων: πληροφορίες καταναλωτών, [105](#)

Απόρριψη κλήσης, [70](#)

Αποσυγχρονισμός τηλεφώνου, [65](#), [105](#)

Αποσύνδεση τηλεφώνου, [67](#)

Αριθμητικό πληκτρολόγιο, [105](#)

Ασύρματος φορτιστής, [80](#)

Ασύρματος φορτιστής: επαγωγική φόρτιση, [80](#)

B

Βασικό μενού, [11](#)

Βήμα: ταξίδι, [36](#)

Βίντεο, [63](#)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Ε

Ειδοποιήσεις: υποδείξεις και ειδοποιήσεις, [114](#)
Εναλλακτική διαδρομή: ρυθμίσεις διαδρομής, [49](#)
Εναλλακτική διαδρομή: ρυθμίσεις πλοήγησης, [49](#)
Ένταση: ήχος ηχητικού σήματος, [105](#)
Ένταση: σύστημα, [105](#)
Ένταση ήχου: προσαρμόζεται βάσει ταχύτητας, [105](#)
Εξατομίκευση ρυθμίσεων, [19](#)
Εφαρμογές μενού οθόνης, [11](#)

Ι

Ισορροπία ήχου: ρυθμίσεις ήχου, [105](#)
Ιστορικό κλήσεων, [73](#)

Κ

Καθαρισμός => πλύσιμο, [11](#)
Καθαρισμός των τζαμιών, [15](#)
Καθοδήγηση: φωνή, [30](#)
Καθοδήγηση: χάρτης, [30](#)
Κάμερα οπισθοπορείας, [99](#)
Κουμπιά, [5](#), [11](#)
Κουμπιά: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, [5](#)

Λ

Λειτουργία, [18](#)
Λεπτομερής διαδρομή, [36](#)
Λεπτομερής διαδρομή: οδικός χάρτης, [36](#)

Μ

MENΟΥ, [11](#)
Μενού: αρχική σελίδα, [19](#)
Μενού αρχικής σελίδα, [11](#)
Μενού επιλογών, [53](#)
Μενού προορισμού, [36](#)
Μενού χαρτών: κύριο μενού πλοήγησης, [36](#)
Μουσική ατμόσφαιρα, [105](#)
Μουσική ατμόσφαιρα: club, [105](#)
Μουσική ατμόσφαιρα: live, [105](#)

Ο

Οδηγοί, [99](#)
Οδηγοί: κάμερα οπισθοπορείας, [99](#)
Οθόνη: αναμονή, [18](#)
Οθόνη: μενού, [4](#)
Οθόνη Μενού, [11](#)

Π

Πλήκτρα επιλογών, [4](#), [11](#)
Πληκτρολόγηση αριθμού τηλεφώνου, [70](#)
Πληροφορίες για την κίνηση, [47](#)
Πληροφορίες κυκλοφορίας TMC, [47](#)
Πλοήγηση: μενού "διαδρομή", [36](#)
Πολυμέσα (εξοπλισμός), [4](#)
Προειδοποίηση: έξοδος από θέση στάθμευσης, [99](#)
Προειδοποίηση υπερβολικής ταχύτητας, [49](#)
Προσαρμογή της έντασης ήχου, [78](#)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Προσθήκη και χειρισμός widgets, [101](#), [105](#)

Πρόσοψη πολυμέσων, [4](#)

Προσωπικά δεδομένα: αποθήκευση, [65](#), [87](#)

Πυξίδα, [30](#)

P

Ραδιόφωνο: αυτόματη αποθήκευση σταθμών, [53](#)

Ραδιόφωνο: αυτόματη λειτουργία, [53](#)

Ραδιόφωνο: επιλογή σταθμού, [53](#)

Ραδιόφωνο: μη αυτόματη λειτουργία, [53](#)

Ραδιόφωνο: προσυντονισμός σταθμών, [53](#)

Ρυθμίσεις, [78](#), [105](#)

Ρυθμίσεις: εξατομίκευση, [105](#)

Ρυθμίσεις: πλοήγηση, [49](#)

Ρυθμίσεις: φωτεινότητα, [105](#)

Ρυθμίσεις ήχου: ρυθμίσεις ήχου, [105](#)

Ρυθμίσεις ήχου: ρυθμίσεις ραδιοφώνου, [53](#)

Ρυθμίσεις ισορροπίας ήχου αριστερά/δεξιά: μπάσα/μεσαία/πρίμα, [105](#)

Ρυθμίσεις τηλεφώνου: ήχος κλήσης τηλεφώνου, [105](#)

Σ

Σημείο ενδιαφέροντος, [36](#)

Στάθμευση: Υποβοήθηση στάθμευσης, [99](#)

Συγχρονισμός τηλεφώνου, [65](#), [105](#)

Συνδεδεμένες υπηρεσίες, [87](#)

Σύνδεση τηλεφώνου, [67](#)

Σύστημα: ενημέρωση, [90](#)

Σύστημα πλοήγησης, [30](#)

Σφάλματα λειτουργίας, [116](#)

T

Τερματισμός κλήσης, [70](#)

Τηλεφωνικός κατάλογος κινητού τηλεφώνου, [72](#)

Φ

Φωνή: απενεργοποίηση, [105](#)

Φωνή: ενεργοποίηση, [105](#)

Φωνητικές εντολές, [22](#)

Φωνητική αναγνώριση: εφαρμογές τηλεφώνου, [105](#)

Φωνητική ενεργοποίηση: για αναγνώριση φωνής, [105](#)

Φωνητική καθοδήγηση: ενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης, [30](#)

Φωτογραφίες: τηλεφωνικός κατάλογος, [61](#)

X

Χάρτης: απεικόνιση, [30](#)

Χάρτης: εικονίδια χάρτη, [30](#)

Χάρτης: κλίμακα, [30](#)

Χάρτης: ρυθμίσεις, [30](#), [90](#)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, [11](#)

Χειριστήρια, [5](#)

Χειριστήριο στο τιμόνι, [6](#)


Ω

Ωρα: ρύθμιση, [105](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREUTE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NW 1469-8 – 77 99 002 127 - 01/2026 - Edition grecque



7799002127