

A110

ALPINE MULTIMEDIA SYSTEM

ALPINE



Piesardzības pasākumi

Sistēmas lietošanas laikā obligāti ņemiet vērā tālāk minētos piesardzības pasākumus drošības vai ierīču bojājumu riska dēļ. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.



Piesardzības pasākumi

- Rīkojieties ar vadības taustiņiem un lasiet informāciju ekrānā tikai tad, kad satiksmes apstākļi tam ir piemēroti.
- Noregulējiet mērenu skaņas stiprumu, lai spētu saklausīt apkārtējās skaņas.

Piesardzības pasākumi, kas attiecas uz navigāciju

- Navigācijas sistēma nekādā gadījumā neatbrīvo no atbildības – autovadītājam braukšanas laikā jābūt vērīgam!
- Atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas navigācijas sistēmas kartē var nebūt jaunākās informācijas par maršrutu. Esiet modrs. Jebkurā gadījumā ceļu satiksmes noteikumiem un brīdinājuma ceļa zīmēm vienmēr jābūt lielākai prioritātei nekā navigācijas sistēmas norādēm.

Piesardzības pasākumi darbā ar ierīcēm

- Lai novērstu iekārtas bojājuma vai tās lietotāja apdeguma risku, nedemontējiet sistēmu vai neveiciet izmaiņas tajā.
- Ja sistēma nedarbojas vai tā ir jādemontē, sazinieties ar ražotāja pārstāvi.
- Nekad neievietojiet lasītājā nepiederošus objektus vai bojātas vai netīras ārējās datu glabāšanas ierīces (USB zibatmiņas, SD kartes u. c.).
- Izmantojiet ar sistēmu saderīgu ārējo datu glabāšanas ierīci (USB zibatmiņu, Jack, ligzdu u. c.).
- Vienmēr notīriet ekrānu ar mikrošķiedras lupatiņu.
- Neizmantojiet produktus, kuru sastāvā ir alkohols un/vai izsmidzināmus šķidrumus.



Pirms sistēmas lietošanas obligāti jāapstiprina Vispārējie pārdošanas nosacījumi. Šajā rokasgrāmatā modeļi raksturoti saskaņā ar rakstīšanas brīdī zināmajām tehniskajām specifikācijām. Atkarībā no tālruņa veida un modeļa dažas funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas multivides sistēmu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi.



Šajā rokasgrāmatā modeļi raksturoti saskaņā ar rakstīšanas brīdī zināmajām tehniskajām specifikācijām. Šajā rokasgrāmatā aplūkots viss aprīkojums (izvēles un standarta), kas pieejams šiem modeļiem. To pieejamība atkarīga no modeļa aprīkojuma, izvēlētajām iespējām un iegādes valsts. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas nākotnē var tikt mainītas atjauninājumu, noteikumu vai tehnisku ierobežojumu dēļ. Rokasgrāmatā ir arī informācija par iekārtām, kuras ieviesīs vēlāk - nākamā gada laikā. Rokasgrāmatā parādītie displeji nav saistoši līgumam.

SATURS

Vispārīga informācija	4
Vispārīgs apraksts	4
Taustiņu apraksts	5
Lietošanas nosacījumi	11
Tīrīšana	15
Ieslēgšana, izslēgšana	18
Logrīku pievienošana un pārvaldīšana	19
Balss atpazīšanas izmantošana	22
Navigācija	30
Karte	30
Galamērķa ievadīšana	36
Satiksme	47
Navigācijas iestatījumi	49
Audio/multivide	52
Radio atskaņošana	52
Mūzika	56
Fotoattēli	59
Video	61
Tālrunis	63
Tālruņa savienošana pārī un pievienošana tam	63
Zvanu pārvaldība	68
SMS	74
Tālruņa iestatījumi	76
Bezvadu lādētājs	78
Lietojumprogrammas	80
Android Auto™, CarPlay™	80
Lietojumprogrammu pārvaldība	83
Pakalpojumu aktivizēšana	85
Sistēmas un karšu atjaunināšana	88
My Alpine	93

Automašīnas aizdošana un atteikšanās no tās	95
Automašīna	96
Atpakaļskata kamera	96
Alpine telemetrija	97
Iestatījumi	102
Sistēmas iestatījumi	102
Paziņojumi	111
Darbības kļūmes	113
Sistēma	113
Navigācija	114
Tālrunis	115
Balss atpazīšana	116

VISPĀRĪGS APRAKSTS

1

Sākumlapa



A. Pulkstenis.

B. Atlasītais lietotāja profils. Lai konfigurētu lietotāja profilu: ➔ 102.

C. Lapas indikators: lai mainītu lapu, ātri velciet pirkstu pāri saturs zonai.


D. Piekļuve galvenajai izvēlnei

Piezīme: sākumlapas konfigurāciju iespējams mainīt. Šī iespēja ir plašāk aprakstīta nodaļā "Logrīku pievienošana un pārvaldīšana".



Plašākai informācijai konteksta izvēlnē atveriet lietošanas rokasgrāmatu.

Izvēlņu ekrāns



E. Atkarībā no izvēlnes šajā apgabalā redzamas saīsmes uz aktīvajām funkcijām.

F. Konteksta izvēlne.

G. Atkarībā no izvēlnes šajā apgabalā redzami divi līdz pieci taustiņi.

H. Nospiediet īsi: atgriezieties iepriekšējās lapas.


Nospiediet un turiet: atgriezieties sākumekrānā.

I. Galvenā izvēlne.

Piezīme: sākuma ekrānā tiek parādītas tikai pieejamās funkcijas atkarībā no aprīkojuma līmeņa.

TAUSTIŅU APRAKSTS

Ekrāna slēdži



TAUSTIŅU APRAKSTS

1

Funkcijas

TAUSTIŅU APRAKSTS


1

	Funkcija
1	Multivides ekrāns.
2	Turēt nospiestu: (aptuveni piecas sekundes): sistēmas restartēšana. Īsi nospiediet: radio/mūzika OFF, minimāls displejs, gaidstāves režīms.
3	Īsi nospiediet: izvēlieties audio avotu.
4	Pacelt klausuli/nolikt klausuli (tālruņa režīms). Saņemot otru ienākošo zvanu: noraidīt zvanu (tālruņa režīms). Aktivizēt balss atpazīšanu.
5	Palielināt pašreiz atskaņotā audio avota skaņas stiprumu.
6	Samazināt pašreiz atskaņotā audio avota skaņas stiprumu.
5 + 6	Atslēgt/pieslēgt radio skaņu. Ieslēgt audio ieraksta pauzi/atskaņošanu. Pārtrauciet balss atpazīšanas balss sintezatoru.
7	Īsi nospiediet: atgriezties iepriekšējā ekrānā.
8	Ritināt atmiņā saglabātās radiostacijas / pārslēgties starp ierakstiem mapē.

TAUSTIŅU APRAKSTS

1

Zemstūres vadības panelis



TAUSTIŅU APRAKSTS

Funkcijas

TAUSTIŅU APRAKSTS

1

	Funkcija
1	Multivides ekrāns.
2	Turēt nospiestu: (aptuveni piecas sekundes): sistēmas restartēšana. Īsi nospiediet: radio/mūzika OFF, minimāls displejs, gaidstāves režīms.
3	Īsi nospiediet: izvēlieties audio avotu.
4	Pacelt klausuli/nolikt klausuli (tālruņa režīms). Saņemot otru ienākošo zvanu: noraidīt zvanu (tālruņa režīms). Aktivizēt balss atpazīšanu.
5	Palielināt pašreiz atskaņotā audio avota skaņas stiprumu.
6	Samazināt pašreiz atskaņotā audio avota skaņas stiprumu.
5 + 6	Atslēgt/pieslēgt radio skaņu. Ieslēgt audio ieraksta pauzi/atskaņošanu. Pārtrauciet balss atpazīšanas balss sintezatoru.
7	Īsi nospiediet: atgriezties iepriekšējā ekrānā.
8	Ritināt atmiņā saglabātās radiostacijas / pārslēgties starp ierakstiem mapē.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Multivides ekrāns




Pārvietošanās pa izvēlni

Multivides ekrānu var izmantot, lai piekļūtu sistēmas funkcijām. Pieskarieties multivides ekrānam, lai atlasītu vienu no izvēlnēm.



Pirkstu kustības

- Īss pieskāriens: pieskarieties daļai ekrāna ar pirkstu, pēc tam tūlīt noņemiet pirkstu no ekrāna.
- Nospiešana un turēšana: pieskarieties ekrāna daļai vismaz 1,5 sekundes.
- Tuvināšana/Tālināšana: uz ekrāna satuviniet divus pirkstus vai attāliniet tos.



- Ātrā pavilkšana: ātri velciet ar pirkstu no kreisās puses uz labo, lai pārietu no vienas sāklumlapas **A** uz otru sāklumlapu **B**.
- Vilksana un nomešana: pieskarieties vienumam, ko vēlaties pārvietot, un turiet to vismaz pusotru sekundi, tad velciet to uz vēlamo pozīciju un atlaidiet.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

1 Iepazīstināšana ar sākumlapu



Sistēmai ir vairākas personalizējamās sākumlapas **1**. Pārvietojieties no vienas lapas uz citu, horizontāli pavelkot, vai nospiežot vēlamajai lapai atbilstošo pogu **1**.

Šīs sākumlapas veido noteikts skaits logriku uz tādām funkcijām kā navigācija, radio u. c.



Šie logriki jums ļauj tiešā veidā no galvenā ekrāna rādījuma piekļūt funkcijai vai dažos gadījumos tos pārvaldīt tiešā veidā, izmantojot galvenos ekrāna rādījumus (piemēram, mainīt radiostaciju).

Mājas lapas ➔ **4** aprakstam.

Piezīme: sākumlapu konfigurāciju iespējams mainīt. Šī iespēja ir plašāk aprakstīta nodaļā "Logriku pievienošana un pārvaldīšana".

Sākumlapu, funkciju un informācijas attēlojums var būt pretējs atkarībā no valsts un lasīšanas virziena.

Galvenās izvēlnes apraksts



Lai piekļūtu sākumlapai, ekrānā nospiediet un turiet pogu **2**.

Sistēmai ir vairākas izvēlnes, kuras pieejamas galvenajā izvēlnē:

- "Navigācija": šī izvēlne ietver visas satelītu navigācijas funkcijas, ceļu kartes un satiksmes informāciju (atkarībā no valsts, kurā automašīna tika pārdota);
- "Radio": izmanto, lai pārvaldītu radio un audio failu atskaņošanu;
- "Mūzika": izmanto, lai pārvaldītu audio failu atskaņošanu;
- "Tālrunis": ir paredzēts, lai savienotu pārī sistēmu ar vienu vai vairākiem mobilajiem tālruņiem un izmantotu brīvroku režīmu;

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

- "Lietojumprogrammas": pārvaldiet fotoattēlus, video un lietojumprogrammas, piemēram, Alpine Telemetrics;
- "Transportlīdzekļa informācija": aptver informāciju, kas saistīta ar multivides sistēmu;
- "Iestatījumi": pārvaldiet noteiktu automašīnas aprīkojumu, piemēram, atpakaļskata kameru, un pielāgojiet dažādus iestatījumus multivides sistēmā, piemēram, displeju, valodu u. c.;
- "Ieteikumi un paziņojumi": informē jūs par notikumiem pēc kategorijas: Navigācija, Multivide, Tālrunis utt.

Piezīme: atkarībā no automašīnas aprīkojuma dažas izvēlnes var nebūt pieejamas.




Dažu iestatījumu saglabāšanai multivides sistēmā nepieciešams tos modificēt, dzinējam darbojoties.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvvkli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

Ritināma rīkjosla




Josla **3** jums sniedz norādi par pašreizējā ekrāna rādījuma pozīciju lapā. Bīdīet multivides ekrānā uz augšu vai uz leju, lai ritinātu sarakstu un pārvietotos lapā.

Konteksta izvēlne

No vairuma sistēmas izvēlņu varat piekļūt uzniirstošajai izvēlnei **4**, no kuras var piekļūt virknei apakšizvēlņu (piemēram, dzēst izlases

vienumus, mainīt pašreizējo maršrutu u. c.) un jūsu multivides sistēmas lietotāja rokasgrāmatai.

Pieejamās funkcijas



Braukšanas laikā var nebūt iespējams piekļūt tādām funkcijām kā "Video", "Foto", apmācībai un noteiktiem iestatījumiem atkarībā no dažu valstu tiesību aktiem.

Funkcijas, kas nav pieejamas, var atpažīt pēc ikonas **5**.

Lai piekļūtu funkcijām, kas nav pieejamas, apstādiniet transportlīdzekli.

Piezīme: dažās valstīs, lai piekļūtu lietojumprogrammām, saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem jā-

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

1

būt ieslēgtai stāvbremzei. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi.

TĪRĪŠANA


Tīrīšanas ieteikumi

Skārienekrāna tīrīšanai vienmēr izmantojiet tīru un mīkstu bezplūksnu mikrošķiedru drānu.

Atkarībā no ekrāna veida automašīnā izmantojiet atbilstošo tīrīšanas veidu:

- sausa tīrīšana;
- tīrīšana ar ziepjūdeni.

Skatiet sadaļu "Ekrānu saraksts ar atbilstošiem tīrīšanas ieteikumiem", lai noteiktu multivides ekrānam piemēroto tīrīšanas veidu.



Atkarībā no ekrāna veida, ievērojiet tālāk norādītos tīrīšanas ieteikumus:

A. : neizmantojiet spirta bāzes šķīdumus, neuzklājiet vai neizsmidziniet šķīdumus;

B. : nefīriet ar mikrošķiedru drānu, kas samitrināta ziepjūdenī;

C. : fīriet ar mikrošķiedru drānu, kas samitrināta ziepjūdenī;

D. : noslaukiet ar sausu mikrošķiedru drānu (sausā tīrīšana).




Neizmantojiet produktus, kuru sastāvā ir alkohols un/vai izsmidzināmus šķīdumus.



Nelejiet vai nesmidziniet tīrīšanas produktus uz ekrāna.

Neizmantojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus vai māj-saimniecības līdzekļus. Ierīce nedrīkst saskarties ar jebkādiem šķīdumiem un nedrīkst būt pakļauta mitruma iedarbībai. Ja tā notiek, var tikt bojātas virsmas vai elektriskie komponenti vai pasliktināta to kvalitāte.

Sausa tīrīšana



Skārienekrāna tīrīšanai izmantojiet tikai tīru un mīkstu bezplūksnu mikrošķiedru drānu, jo šādi netiek bojāti pretatspīduma materiāli.

Nespieties multivides ekrānu pārāk spēcīgi un neizmantojiet tīrīšanas aprīkojumu, kas var saskrāpēt ekrānu (piemēram, suku, rupju drānu u. c.).

TĪRĪŠANA

1 Écran avec les recommandations de nettoyage associées



Neizmantojiet produktus, kuru sastāvā ir alkohols un/vai izsmidzināmus šķidrumus.



Nelejiet vai nesmidziniet tīrīšanas produktus uz ekrāna.

Neizmantojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus vai mājsaimniecības līdzekļus. Ierīce nedrīkst saskarties ar jebkādiem šķidrumiem un nedrīkst būt pakļauta mitruma iedarbībai. Ja tā notiek, var tikt bojātas virsmas vai elektriskie komponenti vai pasliktināta to kvalitāte.



Atkarībā no ekrāna veida, ievērojiet tālāk norādītos tīrīšanas ieteikumus:


A. : neizmantojiet šķidrumu, spirta bāzes šķidrumus un/vai neuzklājiet vai neizsmidziniet šķidrumus;

B. : netīriet ar mikrošķiedru drānu, kas samitrināta ziepjūdenī;

C. : tīriet ar mikrošķiedru drānu, kas samitrināta ziepjūdenī;

D. : noslaukiet ar sausu mikrošķiedru drānu (sausā tīrīšana).

Tīrīšana ar ziepjūdeni



Maigi noslaukiet ekrānu ar tīru un mīkstu ziepjūdenī samitrinātu bezplūksnu mikrošķiedru drānu.

TĪRĪŠANA

Lai noskalotu, maigi noslaukiet ekrānu ar ūdenī samitrinātu mikrošķiedru drānu.

Tīrīšanu pabeidziet, maigi noslaukot ar sausu mikrošķiedru drānu.



Neizmantojiet produktus, kuru sastāvā ir alkohols un/vai izsmidzināmus šķidrumus.



Nelejiet vai nesmidziniet tīrīšanas produktus uz ekrāna.

Neizmantojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus vai mājsaimniecības līdzekļus. Ierīce nedrīkst saskarties ar jebkādiem šķidrumiem un nedrīkst būt pakļauta mitruma iedarbībai. Ja tā notiek, var tikt bojātas virsmas vai elektriskie komponenti vai pasliktināta to kvalitāte.

IESLĒGŠANA, IZSLĒGŠANA

1

Ieslēgšana



Multivides sistēma sāk darboties:

- iedarbinot automašīnu;
- īsi nospiežot uz multivides paneļa vadības ierīces **1** vai centrālās vadības ierīces.

Izslēgšana



Multivides sistēmu var izslēgt:

- īsi nospiežot uz multivides paneļa vadības ierīces **1** vai centrālās vadības ierīces, varat:
 - izslēgt radio/mūziku;
 - izslēgt ekrānu;
 - Gaidstāve.
- aizslēdzot visas automašīnas vārtņes.

Laika/datuma ekrāns.



Ekrāns tiek parādīts, ja ir atlasīta funkcija "Gaidstāve".

LOGRĪKU PIEVIENOŠANA UN PĀRVALDĪŠANA

Sākumlapu personalizēšana



Jūsu sistēmai ir vairākas personalizējamās sākumlapas ar vairākiem logrīkiem, kas ļauj piekļūt tādām funkcijām kā navigācija, radio, iestatījumi u. c.

Nospiediet uz kāda logrīka sākumlapā, lai piekļūtu funkcijai vai atsevišķos gadījumos tiešā veidā kontrolētu to no galvenā ekrāna (piem., lai pārslēgtu radiostaciju vai piekļūtu tālrunim).

Jūs varat konfigurēt sākumlapas, pievienojot, dzēšot vai pielāgojot logrīkus.

Lai piekļūtu sākumekrāna pielāgošanas iestatījumiem, sākumekrānā

nospiediet un turiet multivides ekrānu **1**.

 Logrīka konfigurācija ir saistīta ar profilu. Ja tiek mainīts profils, mainās arī logrīka attēlojums.

 Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.



Logrīka «» pievienošana

Izvēlieties sākumekrānu **A**, kuru vēlaties pielāgot.

Zonā **B** atlasiet logrīku, kuru vēlaties rādīt. Atlasītais logrīks maina krāsu, tādējādi apstiprinot darbību.

Velciet logrīku no zonas **B** un nometiet to vēlamajā pozīcijā sākumekrānā **A**.

Logrīku personalizēšana

Atlasiet logrīku zonā **B**, pieskaroties ekrānam (atlasīt/pozīcija), tad izvēlieties atrašanās vietu zonā **A**.

Lai pārvietotu logrīku no vienas lapas uz citu, nospiediet un turiet uz sākuma lapas, atlasiet logrīku, tad velciet un nometiet to vēlamajā lapā.

Piezīme: dažus logrīkus atkarībā no to lieluma var izmantot tikai vienreiz. Doto funkciju logrīku lapā var izmantot tikai vienu reizi.

LOGRĪKU PIEVIENOŠANA UN PĀRVALDĪŠANA

1



Logrīka izmērs

Varat pielāgot logrīka izmēru, saspiežot/izplešot kādu no logrīka malām. Kad ir sasniegts logrīka robežizmērs, tiek parādīts sarkans rāmis.

Atkarībā no aprīkojuma joslā **C** varat izvēlēties logrīka izmēru. Dažām lietojumprogrammām ir tikai viens izmērs. Sākuma ekrānā parādīto logrīku skaits var atšķirties atkarībā no daudzfunkcionālā ekrāna formāta. Nospiediet un turiet sākuma lapu, lai redzētu visas savas sākuma lapas.

“Adrese” un “Kontakts” logrīki

Lai konfigurētu šos divus logrīkus ➔ **85**, ir nepieciešams aktivizēt pakalpojumus.

« Adresse »

Multivides sistēma novirza jūs uz “Navigācija” izvēlni.

Atlasiet adresi, kuru vēlaties atzīmēt kā One Touch izlasē, zvanu žurnālā vai manuāli.

« Kontakts »

Multivides sistēma novirza jūs uz jūsu tālruna kontaktpersonu sarakstu (tikai tad, ja jūsu tālrunis ir pievienots multivides sistēmai).

Tālrunu grāmatā atlasiet kontaktpersonu, kuru vēlaties norādīt kā One Touch.

Piezīme: ar šiem diviem logrīkiem saistītā informācija tiek glabāta multivides sistēmā pat tad, ja jūsu tālrunis nav savienots ar multivides sistēmu. Dati netiek uzskatīti par konfidencialiem.

Logrīku dzēšana



Nospiediet un turiet logrīku, kuru vēlaties dzēst. Tas maina krāsu, lai apstiprinātu darbību. Velciet un nometiet uz pogas “Dzēst” **2** vai bīdīdiet logrīku apgabalā **B**.

Piezīme: atlasīšana/pozicionēšana ir efektīvākais veids, kā izdzēst logrīkus, jo nepieciešams tikai pieskarties ekrānam: atlasiet logrīku(-us), tad nospiediet pogu “Dzēst” **2**.

LOGRĪKU PIEVIENOŠANA UN PĀRVALDĪŠANA

– atjaunot sākumlapas noklusējuma konfigurāciju.

Saglabāšana un iziešana

Lai saglabātu sākumekrāna iestatījumus un izietu, nospiediet pogu **5**.



Ainavskata režīmā visas savas sākumlapas varat rādīt pilnā skatā. Lai dzēstu logrīkus, uznirstošajā izvēlnē **3** nospiediet pogu "Dzēst".

Atkarībā no izvēles atlasiet:

- vēlamos logrīku(s), tad nospiediet pogu "Dzēst" **4**;
- visus logrīkus no visiem ekrāniem, pēc tam nospiediet pogu "Atlasīt visus" **6**, kam seko "Dzēst" **4**.

Sākumlapas dzēšana

Lai izdzēstu sākumlapu, jums jādzēš visi logrīki lapā.

Konteksta izvēlne

Varat izmantot uznirstošo izvēlni **3**, lai:

- dzēstu vienu vai vairākus logrīkus sākumekrānos;



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA

1

Ievads

Jūsu multivides sistēma ir aprīkota


ar balss atpazīšanas sistēmu , ko var izmantot, lai ar balss komandu kontrolētu dažas multivides sistēmas funkcijas un dažas tālruņa funkcijas. Varat izmantot multivides sistēmu vai tālruni, turot rokas uz stūres.

Piezīme. Balss atpazīšanas pogas novietojums var atšķirties. Plašākai informācijai skatiet automašīnas lietotāja rokasgrāmatu.

Balss atpazīšanas sistēma neieraksta ne jūsu balsi, ne jūsu komandas. Tas neietver balss palīdzību, kas varētu mijiedarboties ar lietotāju vai atbildēt uz jautājumiem, piemēram:

- "Kādi ir laikapstākļi Paris?"
- "Vai manā šīrīta maršrutā ir kādi satiksmes apgrūtinājumi?"

Balss vadība



(atkarībā no aprīkojuma)

Varat izmantot balss vadības sistēmu, lai veiktu zvanu kontaktpersonai no savas adrešu grāmatas, ievadītu galamērķi un mainītu radio staciju, nepieskaroties ekrānam. Nospiediet pogu **1** un rīkojieties atbilstīgi skaņas un vizuālajām norādēm ekrānā.

Piezīme: šī funkcija ir pieejama tikai automašīnām, kas aprīkotas ar navigācijas sistēmu.

Aktivizēšana

Atkarībā no aprīkojuma nospiediet automašīnas balss atpazīšanas

pogu .

Piezīme: izmantojot balss atpazīšanu, pirms runāšanas vienmēr pagaidiet, līdz atskan skaņas apstiprinājums.

Deaktivēšana

Lai deaktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu multivides sistēmā, nospiediet un turiet balss at-

pazīšanas pogu  automašīnā vai pēc skaņas signāla pasakiet "Exit".



Varat pārtraukt sintezatoru balss atpazīšanas izmantošanas laikā, nospiežot pogu **1** vai nodiktējot komandu. Pīkstiens norāda, ka varat sākt runāt.

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA

Multivides sistēmas balss atpazīšanas sistēmas lietošana

Jūsu multivides sistēmas galvenās balss komandas

Norāde "Galvenais ekrāns" vai "Atpakaļ!" ļauj atgriezties pie galvenā balss atpazīšanas ekrāna rādījuma.

Pasakiet "Iziet", lai aizvērtu balss atpazīšanas izvēlni.

Pasakiet "Palīdzība", lai saņemtu detalizētu informāciju par katru sistēmas ekrānu un pieejamām iespējām.

Norādes "Nākamā lapa", "Iepriekšējā lapa", "Pirmā lapa" vai "Pēdējā lapa" ļauj navigēt balss atpazīšanas sistēmas sarakstos.

"Balss atpazīšanas" izvēlne




Balss komandu izvēlnē jūs varat vadīt ar balss komandām šādas funkcijas:

- « Tālrunis » ;
- « Navigācija » ;
- « Audio ».



Ekrānā zilā krāsā attēlotās funkcijas ir izrunājamās un multivides sistēmai saprotamās komandas.

Balss atpazīšanas rādītājs A



Balss atpazīšanas rādītāju **A** veido krāsu atzīmes un ikonas.

- Ikona **2** norāda, ka multivides sistēma gaida komandu: indikatora **A** krāsa norāda balss atpazīšanas sniegumu:
- gaiši zila krāsa: vidējs balss atpazīšanas līmenis;
- zila krāsa: labs balss atpazīšanas līmenis;
- tumši zila krāsa: optimāls balss atpazīšanas līmenis;
- sarkana krāsa: lietotāja balss ir pārāk skaļa, un sistēmai ir sarežģīti saprast komandu.
- Ikona **3** norāda, ka multivides sistēma analizē norādi;

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA

1

– ikona **4**: multivides sistēma reaģē.



Pelēkā krāsā attēlotās funkcijas norāda uz to, ka tās nav pieejamas vai nav pievienotas. Multivides sistēma ieteiks pievienot, piemēram, telefonu.



Runājiet skaļi un tā, lai jūs varētu saprast. Izmantojiet balss atpazīšanas rādītāju, lai uzlabotu balss atpazīšanu.

Navigācijas vadība, izmantojot balss atpazīšanu



Iespējamās vairākas metodes, lai ievadītu galamērķi, izmantojot multivides sistēmā iestrādāto

balss atpazīšanas funkciju .



« Mērķis »

Ievadiet pilnu adresi, izmantojot balss norādi.

Nospiediet balss vadības taustiņu



, lai atvērtu balss vadības galveno izvēlni.

Pēc skaņas signāla sakiet: “Doties uz”, tad nosauciet pilnu sava galamērķa adresi (mājas numurs, ielas nosaukums, pilsēta, apkaime).

Sistēma parādīs ievadīto adresi, apstipriniet savu galamērķi, lai sāktu navigācijas norāžu sniegšanu.

« Mājas »

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA

Lai izsauktu mājas adresi, izmantojot balss komandu.

Nospiediet balss vadības taustiņu



, lai atvērtu balss vadības galveno izvēlni.

Pēc skaņas signāla sakiet "Doties uz mājām".

Sistēma norādīs iepriekš reģistrēto mājas adresi. Apstipriniet savu galamērķi, lai sāktu norāžu sniegšanu.

« Darbs »

Lai izsauktu darba adresi, izmantojot balss komandu.

Nospiediet balss vadības taustiņu



, lai atvērtu balss vadības galveno izvēlni.

Pēc skaņas signāla sakiet "Doties uz darbu".

Sistēma norādīs iepriekš reģistrēto darba adresi. Apstipriniet savu galamērķi, lai sāktu norāžu sniegšanu.

Piezīme: lai varētu izmantot balss funkciju "Doties uz mājām" vai "Doties uz darbu", vispirms ir jāreģistrē adrese.

Ja adrese nav reģistrēta, multivides sistēma piedāvā to ievadīt.

« Izlase »

Lai izsauktu izlasē saglabātu adresi, izmantojot balss komandu.

Nospiediet balss vadības taustiņu



, lai atvērtu balss vadības galveno izvēlni.

Pēc skaņas signāla sakiet "Izlase", tad atlasiet savu galamērķi.

Sistēma parāda ievadīto adresi. Apstipriniet savu galamērķi, lai sāktu norāžu sniegšanu.

"Galamērķa vēsture"

Lai izgūtu iepriekš ievadītu adresi, izmantojot balss vadību.

Nospiediet balss vadības taustiņu



, lai atvērtu balss vadības galveno izvēlni.

Pēc otrā skaņas signāla sakiet "Galamērķu vēsture", tad atlasiet savu galamērķi.

Sistēma parāda ievadīto adresi. Apstipriniet savu galamērķi, lai sāktu norāžu sniegšanu.

« Interesējoša vieta »

Lai meklētu interesējošu punktu, izmantojot balss komandu.

Pēc skaņas signāla sakiet "Meklēt apkopes staciju" vai "Meklēt viesnīcu".

Navigācijas sistēma piedāvā vairākus POI (interesējošos punktus) dažādās kategorijās.

Galamērķis citā valstī

Valsts jānomaina pirms adreses pateikšanas.

Nospiediet balss vadības taustiņu



, lai atvērtu balss vadības galveno izvēlni.

Pēc skaņas signāla sakiet "Mainīt valsti", tad nosauciet valsti, kurā vēlaties veikt meklēšanu. Pēc otrā skaņas signāla nosauciet galamērķa adresi.

Piezīme: varat mainīt valsti ar nosacījumu, ka to atbalsta sistēmas valoda.

"Interesējoša vieta" citā valstī

Braucienu laikā ārzemēs dažas balss komandas kategorijām var netikt atpazītas.

Ja vēlaties meklēt interesējošu punktu, sakiet: "Points of interest by category" (Interesējošie punkti pēc kategorijas). Multivides sistēma parāda interesējošo punktu kategoriju sarakstu. Izvēlieties vienu no kategorijām ➔ 36.

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA

1

Iecienītāko galamērķu lietošana, izmantojot balss atpazīšanu

Saglabātās adreses var izsaukt tieši, izmantojot balss atpazīšanu.

Nospiediet balss komandas pogu



, lai atvērtu balss komandas galveno izvēlni.

Pēc skaņas signāla sakiet "Parādīt manus izlases vienumus".

Sistēma parāda reģistrēto vai reģistrētos izlases vienumus.

"Radio" vadība ar balss atpazīšanu

Varat aktivizēt mūziku, radio vai mainīt viļņu garumu, izmantojot multivides sistēmas balss norādes.

Nospiediet balss komandas pogu



, lai atvērtu balss komandas galveno izvēlni.

Pēc skaņas signāla sakiet

– "FM stacija", "AM stacija",
"DAB stacija";

vai,

– "X stacija" ar X kā radiostācijas nosaukumu;

vai,

– "Stacija" un pēc tam vēlāmā radiofrekvence, piemēram, "91.8 stacija", sakiet "91.8 stacija".

"Mūzika" vadība ar balss atpazīšanu



Varat atskaņot mūziku (audio ierakstu, atskaņošanas sarakstu u. tml.), izmantojot multivides sistēmā integrētās balss komandas. Iespējamās ārējās audioierīces ir:

– "USB" (USB pieslēgvietā);
– "AUX" (Jack ligzda).

Nospiediet balss komandas pogu



, lai atvērtu balss komandas galveno izvēlni.

Pēc skaņas signāla sakiet kādu no šīm norādēm:

– "Atskaņot izpildītāju", papildinot ar izpildītāja vārdu;

vai,

– "Atskaņot ierakstu", papildinot ar ieraksta nosaukumu;

vai,

– "Atskaņot albumu", papildinot ar albuma nosaukumu;

vai,

– "Atskaņot žanru", papildinot ar žanra nosaukumu;

vai,

– "Atskaņošanas saraksts", papildinot ar atskaņošanas saraksta nosaukumu.

Atkarībā no izvēlētā avota varat:

– atskaņot nākamo/iepriekšējo dziesmu;

vai,

– atskaņot visus ierakstus/parādīt mūzikas sarakstu.

"Mainīt audio avotu"

Galvenajā izvēlnē varat mainīt audio avotu.

Nospiediet balss komandas pogu



, lai atvērtu balss komandas galveno izvēlni.

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA

Pēc skaņas signāla sakiet "Play" (Atskaņot) un tad avota nosaukumu:

- "Atskaņot USB";
- vai,
- "Atskaņot FM";
- vai,
- "Atskaņot Bluetooth®".

Tālruņa izmantošana ar balss atpazīšanu

Ar jūsu multivides sistēmā integrēto balss vadību ir iespējams zvanīt uz tālruņa numuru vai kontaktpersonai.

Nospiediet balss komandas pogu



, lai atvērtu balss komandas galveno izvēlni.

Pēc skaņas signāla sakiet kādu no šīm norādēm:

- "Zvanīt" un nosauciet kontaktpersonas vārdu, kurai vēlaties zvanīt;
- vai,
- "Zvanīt" un tad tālruņa numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.

Piezīme. Ir ieteicams nosaukt numura ciparus pa vienam vai diviem.

Kad sistēma parāda norādīto numuru, sakiet "Zvanīt", lai zvanītu nosauktajam numuram, vai "Labot)/"Atpakaļ, lai nosauktu citu numuru.



Balss vadību var izmantot arī zvanu žurnāla apskatīšanai un "SMS" lasīšanai.

Nospiediet balss komandas pogu



, lai atvērtu balss komandas galveno izvēlni.

Pēc skaņas signāla sakiet kādu no šīm norādēm:

- "Zvanu žurnāls" vai "Nesenie zvani";
- vai,

- "Lasīt SMS" vai "Parādīt SMS".

Piezīme: iespējams lasīt tikai tās "SMS" ziņas, kas saņemtas braukšanas laikā.

« Palīdzība »

Lai uzzinātu vairāk par balss funkciju izmantošanu, nospiediet balss komandas pogu un pēc skaņas signāla sakiet "Palīdzība".

Funkcija "Palīdzība" vienmēr ir pieejama. Piemēram, ja ir atvērts ekrāns "Tālrunis" un pasakāt "Palīdzība", sintētiskā balss palīdzēs izmantot funkciju.

Tālruņa balss atpazīšanas sistēmas lietošana multivides sistēmā

Lai izmantotu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu ar multivides sistēmu:

- savienojiet tālruni ar multivides sistēmu ➔ 65;
- pārliecinieties, ka tālrunim ir balss atpazīšanas funkcija, kas ir saderīga ar multivides sistēmu.

Piezīme: ja tālruņa balss atpazīšanas funkcija ir savietojama ar multivides sistēmu, izvēlnē "Bluetooth ierīču sar." ➔ 65 tiek parādīts simbols 5.

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA

1




Piezīme: ja vēlaties izmantot tālruņa balss atpazīšanas funkciju multivides sistēmā, pārliecinieties, ka atrodaties teritorijā, kur ir pieejams tīkla pārklājums.

Lai aktivizētu/deaktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu multivides sistēmā, nospiediet un turiet savas automašīnas balss atpazī-

šanas pogu .

Lai aktivizētu balss atpazīšanas sistēmu multivides sistēmā, nospiediet automašīnas balss atpazī-

šanas pogu .



Ekrānā **B** tiek parādīta tālruņa balss vadības galvenā izvēlne.

Lai atkārtoti aktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu multivides sistēmā, īsi nospiediet savas automašīnas balss atpazīšanas

pogu  vai ekrānu **B**.

Ar balss vadības galveno izvēlni ir iespējams izmantot balss vadību dažām tālruņa funkcijām.

Balss atpazīšana ir deaktivizēta:

- braucot atpakaļgaitā;
- zvanu laikā.

Piezīme: pēc dažām sekundēm bez aktivitātes balss atpazīšanas sesija tiek automātiski deaktivizēta.

 Izmantojot tālruņa balss atpazīšanas sistēmu ar multivides sistēmu, darbības nodrošināšanai izmantotie mobilie dati var radīt papildu izmaksas, kas nav iekļautas tālruņa pakalpojumu līgumā.

Funkcijas Viena uzņemšana izmantošana

Funkcija Viena uzņemšana ļauj veikt tiešāku un precīzāku balss komandu, lai izvairītos no izvēlnēm "Tālrunis", "Kontakti", "Navigācija", "Mērķis" utt.

Lai izmantotu tālruņa funkciju, varat izmantot tiešās komandas:

- "Zvanīt Didjē";
- "Zvanīt uz biroju";
- ...

Lai izmantotu navigācijas funkciju, varat izmantot tiešās komandas:

- "Doties uz Champs-Élysées Paris";
- "Doties uz mājām";
- ...

Lai izmantotu multivides funkcijas, varat izmantot tiešās komandas:

- "Stacija Radio Francija";

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA

- "Atskaņot Bluetooth®";
- ...

Lai izmantotu šo funkciju, nospie-

diet balss atpazīšanas pogu ,
sagaidiet skaņas signālu, tad pasakiet komandu.

KARTE

Karte

2

Kartes rādījums

Lai piekļūtu kartei, sākumekrānā nospiediet "Izvēlne", tad "Navigācija".

Kartei piekļūt iespējams arī izmantojot logrīku "Navigācija".

Kartē tiek parādīta faktiskā atrašanās vieta un konfigurētā informācija (POI, laika prognoze, satiksmes informācija u. c.).

Nospiežot un turot karti un tad velkot ar pirkstu pa skārienekrānu nepieciešamajā virzienā, varat pārvietoties navigācijas kartē.

Lai atgrieztos pašreizējā pozīcijā, nospiediet **Q**.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.



"Karte" ekrāns ar aktīvu braucienu

A. Informācija par braucienu, piemēram, ierašanās laiks, papildu braukšanas laiks satiksmes dēļ un atlikušais attālums līdz nākamajam posmam vai gala mērķim (atkarībā no parametriem).

Piezīme: nospiediet vienu reizi apgabālā **A**, lai multivides sistēmā parādītu informāciju par brauciena posmiem.

B. Informācija par satiksmes apstākļiem dažus nākamus kilometrus. Nospiediet uz šī apgabala, lai apskatītu aktīvā brauciena notikumu sarakstu.

C. Konteksta izvēlne.

D. Skati/tālummaiņa:

- Tālummaiņa: nospiediet pogu "±", lai skatītu pogu tālummaiņai uz priekšu un atpakaļ;
- Nospiediet taustiņu "Skati", lai parādītu 2D/2DUz ziemeļiem, 3D/3D Inception, "Satiksmes" skatu.

E. Atrašanās vieta un ielas, uz kurās esat, nosaukums. Nospiediet, lai piekļūtu pie papildu funkcijām.

F. Navigācijas izvēlne.

G. Atgriezties iepriekšējā ekrānā.

Piezīme: nospiediet un turiet, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

H. Bīstamības zonas brīdinājums.

J. Ātruma ierobežojuma indikators panelis.


K. Kamēr maršruts ir aktivizēts, informācija par nākamajiem pagriezieniem un ielu nosaukumiem maršrutā. Pieskarieties skaļruņa ikonai, lai aktivizētu/deaktivizētu balss norāžu sniegšanu, un atkārtotiet iepriekšējo balss komandu.

L. Informācija par braucienu, piemēram, ierašanās laiks, papildu laiks satiksmes dēļ un attālums. Pieskarieties vienumam, lai apskatītu brauciena posmus.

M. Informācija par izmantotajiem ceļu veidiem (autostrādēm, mak-

KARTE

sas ceļiem, autopārvadājumu dzelzceļu).




“Maršruta aprēķināšana” ekrāns

N. Ja maršruts ir aktivizēts, funkciju var izmantot, lai atgrieztos maršrutā pēc pārvietošanās navigācijas kartē.

O. Tālummaiņa: tālummaiņas pogas.

P. Konteksta izvēle.

Q. Nospiediet pogu “Sākt”, lai uzsāktu izvēlēto maršrutu.



“Karte” ekrāns bez aktīva brauciena

Izmantojiet funkciju **N**, lai atgrieztos savā pozīcijā.



“Satiksmes” ekrāns

V. Satiksmes notikumu skats kartē vai notikumu sarakstā.

W. Kamēr notiek norāžu sniegšana, nospiediet pogu “Izvairīties no visa”, lai izvairītos no visām zonām ar sastrēgumu problēmām.

Konteksta izvēle bez aktivizēta maršruta

Nospiediet uz uznirstošās izvēlnes, lai piekļūtu izvēlei “Iestatījumi”.

Cilnē “Maršruts” varat piekļūt šādiem iestatījumiem:

- « Maršruta veids » ;
- “Veikt novirzes”;
- « Atļaut maksas ceļus » ;
- « Atļaut autoceļus » ;

KARTE

- "Atļaut prāmjus";
- « Atļaut auto vilcienu » ;
- « Automātiskās vadības piedāvājums » ;
- « Ar citām ierīcēm kopīgotie galamērķi » ;
- « Atļaut ierobežota laika ceļus » ;
- "Atļaut maksas ceļus";
- « Izvairīšanās zona » ;
- « Atļaut grants ceļus ».

Cilnē "Karte" varat piekļūt šādiem iestatījumiem:

- "Krāsu karte";
- « Laika ziņu displejs » ;
- "2D/3D uz ziemeļiem, 2D/3D Inception, "Satiksmes" skati;
- « Satiksmes displejs » ;
- « Ceļazīmju atpazīšana » ;
- « Automātiska tālrunmaņa » ;
- « Mans auto » ;
- « Krustojuma skats » ;
- "Displeja POI";
- « Laika ziņu displejs ».


Konteksta izvēlne ar aktivizētu maršrutu

Nospiediet konteksta izvēlni, lai piekļūtu šādām izvēlnēm:

- « Atcelt maršrutu » ;
- « Navigācijas balss » ;
- "Maršruta informācija";
- « Iestatījumi ».

« Atcelt maršrutu »

Aptur aktivizēto navigāciju.



« Navigācijas balss »

Lai aktivizētu/deaktivizētu balss norāžu sniegšanu, nospiediet **1**.

Piezīme: ja šī funkcija ir deaktivizēta, ierakstītā balss nesniegs norādes no multivides sistēmas.

Varat piekļūt "Navigācijas balss" iestatījumiem:

- no uznirstošās izvēlnes **C**;
- nospiežot skaļuma kontroles elementus, kad multivides sistēmā tiek atskaņota balss informācija.



Piezīme:

- skaļuma kontroles elementus var izmantot tikai aktivajam avotam ("Navigācijas balss", "Radio", "Tālrunis");
- skaņas līmeņa indikators **2** tiek rādīts informatīvos nolūkos. To nevar izmantot skaļuma līmeņa regulēšanai.

KARTE



“Maršruta informācija”

Šī funkcija ļauj apskatīt aktīvā maršruta detalizētu informāciju.

Cilnē “Kopsavilkums” varat aplūkot izbraukšanas un galamērķa adreses, kā arī izvēlētos maršrutus.

Cilnē “Ceļu sar.” varat detalizēti skatīt maršrutu.

Cilnē “Posmi” varat apskatīt dažādus posmus, kā arī attālumus un ilgumus starp katru posmu.

Attēlošanas režīms



Varat izvēlēties kādu no attēlošanas režīmiem, nospiežot skatu/tālummaiņas pogu **D**.

Maršruta skats


Maršruts pilnā apjomā ir parādīts kartē.

2D skats

Kartē attēlota pašreizējā atrašanās vieta; karte ir vērsta braukšanas virzienā.

2D/skats uz ziemeļiem


Kartē attēlota pašreizējā atrašanās vieta; karte vērsta uz ziemeļiem.



3D skats

Kartē attēlota pašreizējā atrašanās vieta uz 3D kartes virsmas.

Karte automātiski tiek orientēta braukšanas virzienā.



Skats 3DInception

(atkarībā no aprīkojuma)

Karte ir mazliet pacelta uz augšu, lai nodrošinātu redzamību lielākā attālumā. Karte automātiski tiek orientēta braukšanas virzienā.

Norāžu sniegšana

Kad maršruts ir aprēķināts, tiek aktivizētas norādes. Multivides sistēma sniedz norādījumus visa maršruta garumā, katrā virziena maiņas punktā sniedzot informāciju par nākamo manevru.

1. stadija: sagatavošanās

Multivides sistēma (navigācijas balss norādes) brīdina, ka drīz būs nepieciešams veikt manevru.

2. stadija: brīdinājums

Multivides sistēma paziņo veicamo manevru.

Piemēram, "Pēc 400 metriem nobraukt nost".

Ekrānā tiek parādīts detalizēts 3D manevra attēls.

3. stadija: manevrs

Multivides sistēma norāda, kuru manevru izpildīt.

Piemēram, "Nākamajā krustojumā nogriezieties pa labi".

Kad manevrs ir pabeigts, karte tiek parādīta pilnekrāna režīmā.

Piezīme: ja nesekoja braukšanas norādījumiem vai novirzāties no aprēķinātā maršruta, multivides sistēma automātiski aprēķina jaunu maršrutu.



Josla

Attēlojums tiek automātiski pārslēgts detalizētākā skatā, lai sniegtu norādījumus pārkārtoties citā joslā nākamā manevra veikšanai:

- josla(-as) **3** bez virziena bultas(-ām): atbilstoši aprēķinātajam maršrutam josla nav ieteicama;
- josla(-as) **4** ar virziena bultu(-ām): atbilstoši aprēķinātajam maršrutam josla ir ieteicama.

Piezīme: manevra laikā var tikt parādītas citas joslas.

KARTE

« Laika ziņas »



(pieejamība ir atkarīga no valsts, kurā automašīna tiek pārdota)
Konteksta izvēlnē varat aktivizēt vai deaktivizēt laikapstākļu attēlojumu kartē.

Multivides sistēma sniedz informāciju par laikapstākļu prognozi jūsu pozīcijas apgabalā vai galamērķi, ja ir aktivizēts maršruts.

Piezīme: lai parādītu laikapstākļus
➔ 85, šis pakalpojums ir jāaktivizē.



Nospiediet laikapstākļu ikonu **5**, lai apskatītu dažu nākamo stundu laikapstākļu prognozi.

Šai informācijai iespējams piekļūt arī izmantojot logotipu "Laika ziņas".

GALAMĒRĶA IEVADĪŠANA

Izvēlne "Navigācija"

2

Sākuma ekrānā nospiediet uz kar-
tiņas "Izvēlne", tad "Navigācija".

Balss atpazīšanas izmantošana, lai ievadītu adresi

Izvēlnē nospiediet balss atpazīša-

nas pogu , pēc skaņas signāla
varat nosaukt galamērķa pilsētu,
numuru un/vai ielas nosaukumu,
un/vai rajonu. Plašākai informāci-
jai skatiet šeit: ➔ 22.



Piesardzības pasāku- mi, kas attiecas uz navigāciju

Navigācijas sistēma
nekādā gadījumā neatbrīvo no
atbildības – autovadītājam
braukšanas laikā jābūt vērī-
gam!



Drošības apsvērumu
dēļ sēdekļu stāvakli
mainiet tikai tad, kad
automašīna stāv.



Galamērķis citā valstī

Valsts jānomaina pirms adreses
pateikšanas. Nospiediet balss va-

dības taustiņu , lai atvērtu
balss vadības galveno izvēlni.

Pēc skaņas signāla sakiet "Mainīt
valsti", tad nosauciet valsti, kurā
vēlaties veikt meklēšanu. Pēc otrā
skaņas signāla nosauciet galamēr-
ķa adresi.

Piezīme: varat mainīt valsti ar no-
sacījumu, ka to atbalsta sistēmas
valoda.



Izmantojiet navigācijas izvēlni 1,
lai piekļūtu šādām funkcijām:

- « Atrast adresi » ;
- « Iepriekšējie galamērķi » ;
- « Iecienītie » ;
- « Interesējoša vieta » ;
- « Koordinātas » ;
- « Maršruts » ;
- « Satiksmes karte » ;
- « Iestatījumi » ;
- ...

GALAMĒRĶA IEVADĪŠANA

Meklēšana tiešsaistē




(atkārībā no aprīkojuma)

Ātrai un precīzai meklēšanai izmantojiet funkciju Online Search.

Meklēšanas laukā **2** ievadot pirmos burtus, multivides sistēma iesaka līdzīgas ielas nosaukumu, pilsētu vai POI (interesešu punktu).

Nospiediet pogu **3**, lai skatītu pilnu ieteikumu sarakstu.



Piemērs ar "Rouen".

Piezīme: multivides sistēmas nodrošinātā papildinformācija var atšķirties atkarībā no savienojuma veida.



Ja meklējat POI (interesējošu punktu), izmantojot izvēlni "Navigācija", iespējams attēlot ieteikumu sarakstu **5**.

Lai iegūtu papildinformāciju par POI, skatiet informāciju par "Interesējoša vieta" šajā sadaļā.

Kartē **4** tiek parādīta katra ieteikuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

2



« Atrast adresi »

Šajā izvēlnē varat ievadīt pilnīgu vai daļēju adresi: valsti, pilsētu, pasta indeksu, ielu, mājas numuru, krustojumu. , pirmajā lietošanas reizē sistēma jums pieprasīs izvēlēties galamērķa valsti. Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu pilsētas nosaukumu vai pasta indeksu.



Meklēšanas zonā **6** varat ievadīt ielas nosaukumu.

Sākot ievadīt burtus, sistēma piedāvās līdzīgus ielu nosaukumus. Jūs varat:

- apstiprināt izvēli, nospiežot ekrānā redzamo ielas nosaukumu;
- nospiegt pogu **7** vai ritiniet caur ieteikto ielu nosaukumu sarakstu **9**, lai piekļūtu pilnam sarakstam, kas atbilst jūsu meklējumam.

Piezīme:

- sistēma saglabā atmiņā pēdējās ievadītās pilsētas;
- sistēma var atrast tikai digitālajā kartē ievadītās adreses.

Uznirstošajā izvēlnē **8** varat:

- saglabātu izvēlēto adresi izlasē;
- ievadiet galamērķa koordinātas (ģeogrāfiskā platuma un garuma vērtības);
- meklējiet un apskatiet jebkurus tuvējos POI;
- ...



« Iepriekšējie galamērķi »

Šajā izvēlnē varēsiet izvēlēties galamērķi no pēdējo norādīto adrešu saraksta. Saglabāšana atmiņā notiek automātiski.

cilnē "Adrese" **13** varat piekļūt saglabāto galamērķu vēsturei.

Izvēlieties galamērķi, lai sāktu saņemt norādes.

GALAMĒRĶA IEVADĪŠANA

Cilnē "Maršruts" **12** varat piekļūt saglabāto maršrutu vēsturei. Izvēlieties maršrutu, lai sāktu saņemt norādes.

Nospiežot uz palielināmā stikla **10**, varat meklēt vēsturē saglabātas adreses vai maršrutus.

Uznirstošajā izvēlnē **11** cilnēs "Adrese" **13** un "Maršruts" **12** varat:

- "Dzēst" viena vai vairākas atlasītās adreses;
- « Izdzēst visu » ;
- « Šķirot pēc dat. » ;
- « Šķirot pēc vārda » ;
- « Saglabāt izlasē ».

Ja norāžu sniegšanas laikā meklēsiet jaunu galamērķi, varēsiet uzstādīt to kā:

- atdure;
- jaunu galamērķi.




« Iecienītie »

Cilnē "Adrese" **16** varat:

- « Pievienot jaunu adresi » ;
- sākt norāžu sniegšanu uz "Mājas" **18** vai "Darbs" vietā **17**;
- sākt norāžu sniegšanu uz izlasē reģistrētu adresi.

Pirmo reizi izvēloties "Mājas" **18** vai "Darbs" **17**, sistēma pieprasa reģistrēt adresi.

Piezīme: multivides sistēmā var saglabāt tikai vienu "Mājas" adresi un "Darbs".




Cilnē "Pievienot jaunu adresi" **14** varat:

- "Nosaukums" **19**, lai piešķirtu izlasē galamērķim nosaukumu;
- "Adrese" **20**, lai piekļūtu šādām meklēšanas funkcijām:
 - « Atrast adresi » ;
 - « Iepriekšējie galamērķi » ;
 - « Interesējoša vieta » ;
 - « Koordinātas » ;
 - « Kartē » ;
 - « Esošā pozīcija ».
- "Pielāgots POI" ;
- « Tālrūnis » ;
- « Uzlādes veids ».

GALAMĒRĶA IEVADĪŠANA

2



Cilnē "Maršruts" **22** varat:

- « Pievienot jaunu maršrutu » ;
- sākt izlasē reģistrētu maršrutu;

Cilnē "Pievienot jaunu maršrutu" **21** varat:

- "Nosaukums", lai piešķirtu izlases maršrutam nosaukumu;
- "Maršruts", piekļūt šādām meklēšanas opcijām:
- "Sākuma pozīcija";
- « Pievienot kā maršruta punktu » ;
- "pēdējais izmantotais galamērķis";
- « Pievienot kā galamērķi ».

Atkarībā no meklēšanas vaicājumiem "Pievienot pieturu" un "Pie-

vienot kā galamērķi" varat atlasīt šādas opcijas:

- « Atrast adresi » ;
- « Iepriekšējie galamērķi » ;
- « Interesējoša vieta » ;
- « Koordinātas » ;
- « Kartē ».

Uznirstošajā izvēlnē **15** varat:

- « Mainīt » :
- "Nosaukums" **19** izlases vienumu;
- Izlases "Adrese" **20** vai "Maršruts" atbilstoši atlasītajai cilnei.
- "Dzēst" (izvēlieties vienu vai vairākas adreses):
- « Izdzēst visu » ;
- « Šķirot pēc vārda ».



« Interesējoša vieta »

Interesējošais punkts POI ir pakalpojums, iestāde vai tūrisma apskates objekts, kas atrodas tuvu maršrutam (izbraukšanas punktam, galamērķa pilsētai, ir pa ceļam u. c.).

Interesu punkti ir sadalīti pēc to kategorijas: "Degvielas uzpildes stacija", "Auto novietošana stāvvietā", "rezidence" u. c.

Izvēlnē "Interesējoša vieta" atlasiet "Navigācija", lai izvēlētos galamērķi no interešu punktiem.



"Meklēt pēc nosaukuma"

GALAMĒRĶA IEVADĪŠANA

Meklēšanas zonā **23** ievadiet POI kategoriju, restorāna vai veikala nosaukumu u.c.

No rezultātu saraksta **24** atlasiet POI.

Piezīme: lai parādītu interesējošo punktu meklēšanu tiešsaistē, pakalpojumiem jābūt aktivizētiem ➔ **85**.

Uznirstošajā izvēlnē **25** varat:

- "Atiestatīt" meklēšana;
- izvēlieties tastatūras tipu;
- « Alfabētiska » ;
- « Azerty » ;
- « Qwerty ».

"Meklēt pēc kategorijas"

Navigācijas sistēma iesaka vairākus POI atlasītajā kategorijā atkarībā no atlasītās cilnes:

- maršruts nav aktivizēts:
 - « Esošā poz. » ;
 - "pilsētā" (ievadiet pilsētas nosaukumu).
- maršruta laikā:
 - "Pa maršrutu";
 - « Mērķis » ;
 - « Esošā poz. » ;
 - "pilsētā" (ievadiet pilsētas nosaukumu).

Uznirstošajā izvēlnē **25** varat:

- parādītu "Bezsaistes rezultāti";
- « Kārtot pēc attāluma ».



Sarakstā **24** atlasiet POI.

Atkarībā no aprīkojuma multivides sistēmu var izmantot, lai:

- tieši sazinātos ar konkrētiem POI (lai rezervētu vai iegūtu informāciju), nospiežot "Zvanīt";
- sāktu navigāciju uz vēlamo POI, nospiežot "Sākt";
- skatīt mērķa priekšskatījumu no displeja **26**.

Konteksta izvēlnē iespējams pievienot adresi savai izlasei.



Degvielas cenas

(atkarībā no aprīkojuma)

POI "Degvielas uzpildes stacija" parāda degvielas uzpildes stacijas jūsu atrašanās vietas tuvumā, kā arī degvielas cenu jūsu automašīnai.

Degvielas cena ir piesaistīta indikatora krāsai:

- Zaļa: degvielas uzpildes stacijas, kas piedāvā zemākās cenas;
- Oranža: degvielas uzpildes stacijas, kas piedāvā vidējās cenas;
- Sarkana: degvielas uzpildes stacijas, kas piedāvā augstākās cenas.

GALAMĒRĶA IEVADĪŠANA

Piezīme: lai parādītu degvielas cenas ➔ **85**, pakalpojumiem jābūt aktivizētiem.

2



« Koordinātas »

Izvēlnē "Navigācija" nospiediet "Koordinātas".

Šajā izvēlnē iespējams meklēt galamērķi, ievadot tā koordinātas.

Varat atlasīt puslodi, tad ievadīt "Platums" un "Garums" vērtības, izmantojot tastatūru.

Kad koordinātas ir ievadītas, nospiediet "Sākt", lai dotos uz galamērķi, vai "Karte", lai apskatītu koordinātas kartē.

Uznirstošajā izvēlnē **27** nospiediet:

- "UTM", lai ievadītu koordinātas UTM formātā;
- "Vienības un formāti": decimālgrādos; decimālgrādos un minūtēs; decimālgrādos, minūtēs un decimālsekundēs.
- « Saglabāt izlasē ».



« Maršruts »

Izmantojiet šo funkciju, lai pārvaldītu galamērķi ar saistītajām pieturām. Galvenajā izvēlnē nospiediet "Navigācija", "Izvēlne" tad "Maršruts", pieklūsiet maršrutu izvēlnēm.

Maršruts nav aktivizēts:

- « Izveidot maršrutu » ;
- « Izvairīšanās zona ».

Maršruta laikā:

- « Atcelt maršrutu » ;
- « Rediģēt maršrutu » ;
- « Izvairīšanās zona » ;
- « Pārskats » ;
- « Maršruta informācija » ;
- « Maršruta simulācija ».

« Atcelt maršrutu »

Izmantojiet funkciju, lai atceltu šo maršrutu.

« Rediģēt maršrutu »


Izmantojiet funkciju, lai pielāgotu aktivizēto maršrutu:

- « Sākuma pozīcija » ;
- « Pievienot kā maršruta punktu » ;
- « Pievienot kā galamērķi ».

Funkcijām "Pievienot kā pieturu" un "Pievienot kā galamērķi" ir pieejamas šādas opcijas:

- « Atrast adresi » ;
- « Iepriekšējie galamērķi » ;
- « Interesējoša vieta » ;
- « Koordinātas » ;
- « Kartē » ;
- ...

GALAMĒRĶA IEVADĪŠANA



« Izvairīšanās zona »

Izmantojiet šo funkciju, lai izvairītos no konkrēta ģeogrāfiska apgabala.

Izvēlnē "Izvairīšanās zona" nospiediet "Pievienot jaunu izvairīšanās zonu" vai izvēlieties iepriekš saglabātus apgabalus, no kuriem jāizvairās. Nospiediet "Nosaukums" **28**, lai to mainītu, izmantojot tastatūru.

Varat izvēlēties izvairīties no noteiktiem autoceļa posmiem, izmantojot pogu **29**.

Lai manuāli ievadītu valsti un pilsētu, uznirstošajā izvēlnē **30** nospiediet "Izvēlēt pilsētu".



Lai apzīmētu apbraucamo apgabalu, nospiediet pogu "Zīmēt" **31**.

Īsi nospiediet uz kartes, lai parādītu "Izvairīšanās zona" **32**.

Savelciet pirkstus kopā/izpletiet, lai palielinātu vai samazinātu atlasīto apgabalu.

Lai pievienotu izvēlēto teritoriju apbraucamo apgabalu sarakstam, nospiediet pogu "Saglabāt" **33**.

Lai mainītu "Izvairīšanās zona", atlasiet to apbraucamo apgabalu sarakstā un kartē nospiediet taustiņu "Mainīt".



Uznirstošajā izvēlnē **35** "Izvairīšanās zona" nospiediet:

- "Dzēst" (atlasiet vienu vai vairākus apbraucamos apgabalus);
- « Izdzēst visu ».

Nospiežot uz palielināmā stikla **34**, varat meklēt saglabātos apbraucamos apgabalus.



« Pārskats »

Šī funkcija ļauj apskatīt visu maršrutu kartē.

Lai izmantotu šo funkciju, palaidiet navigāciju un navigācijas izvēlnē atlasiet "Maršruts", pēc tam atlasiet "Pārskats".

Nospiediet pogu **37**, lai atceltu izvēlēto maršrutu.

Lai pārlūkotu aktivizētā maršruta karti, virziet karti, turot pirkstu nospiešanu uz ekrāna vienlaikus to velkot.

Spiediet tuvināšanas vai tālināšanas pogu **39**, lai pielāgotu karti.

Lai centrētu karti, nospiediet vadības ierīci **38**.

Uznirstošajā izvēlnē **36** var piekļūt šādām funkcijām:

- « Iestatījumi » ;
- « Maršruta informācija » ;
- « Maršruta simulācija » ;
- "Informācija par valsti";
- « Saglabāt izlasē » ;
- ...

Piezīme: konteksta izvēlnē pieejamās funkcijas atšķiras atkarībā no tā, vai ir vai nav aktivizētas norāde.



« Maršruta informācija »

Izmantojiet šo funkciju, lai apskatītu visu maršruta informāciju un detaļas, izmantojot vairākas cilnes:

- « Kopsavilkums » ;
- « Ceļu sar. » ;

- « Posmi ».

Cilnē "Kopsavilkums" **41** varat apskatīt:

- « Sākuma pozīcija » **40** ;
- "Ierašanās punktu" **43** ;
- "Nobrauktos ceļus" **42** (maksas ceļš, prāmis, dzelzceļa auto vagoni utt.).



Cilnē "Ceļu sar." **45** varat detalizēti skatīt maršrutu.

No maršruta ceļu saraksta **44** varat apskatīt dažādus virzienus, ielu nosaukumus, atlikušo attālumu un katra posma braukšanas laiku.

Nospiediet uz kāda no maršrutiem **44**, lai apskatītu to kartē ar iespēju pāriet atpakaļ uz iepriekšējiem

GALAMĒRĶA IEVADĪŠANA

posmiem vai uz priekšu uz nākamajiem, izmantojot bultiņas **48**.



Joslā **46** tiks parādīta informācija par katru brauciena posmu (attālumš, posma ilgums un ierašanās laiks).

Navigācijas sistēma var ieteikt novirzīties no maršruta, lai izvairītos no negadījuma.

Nospiediet apbraukšanas iespējas pogu **47**, un navigācijas sistēma izrēķinās apbraukšanas maršrutu.



Cilnē "Posmi" **50** varat apskatīt dažādus brauciena posmus (attālumš, brauciena laiku un ierašanās laiku).

Nospiežot uz viena no posmiem sarakstā **49**, varat piekļūt atrašanās vietai, nosaukumam, pilnai adresei un ģeogrāfiskajām koordinātām.



« Maršruta simulācija »

Šī funkcija ļauj simulēt līdz galamērķim veicamo maršrutu.


Nospiediet pogu **53** lai pārtrauktu vai uzsāktu simulāciju.

Nospiediet pogu **54**, lai atgrieztos maršruta simulācijas sākumā.

Varat mainīt simulācijas ātrumu, nospiežot pogu **52**.

Simulācijas laikā iespējams aplūkot ātruma ierobežojumus **55**, kā arī detalizētu informāciju zonā **51** (atlikušais attālumš, ierašanās laiks un ceļojuma laiks).

Nospiediet uz zonas **51**, lai pārslēgtu no displeja ar atlikušo maršruta laiku uz displeju ar paredzēto ierašanās laiku.



Uznirstošajā izvēlnē **55** varat:

- parādītu "Tiešsaistes rezultāti";
- "Atriestatīt" meklēšana;
- saglabāt uzlādes staciju šeit: "Izlase";
- rādīt vai paslēpt interesējošos punktus (POI);
- ...



« Satiksmes karte »

(pieejamība ir atkarīga no aprīkojuma)

Funkcija "Satiksmes karte" izmanto reāllaika tiešsaistes informāciju.

Piezīme: lai parādītu reāllaika satiksmes informāciju, pakalpojumiem jābūt aktivizētiem ➔ 85.

Sājumekrānā nospiediet "Izvēlnē", "Navigācija", "Navigācijas izvēlnē" 6, pēc tam — "Satiksmes karte", lai apskatītu atjauninātu satiksmes informāciju.

Uznirstošajā izvēlnē 5 varat piekļūt "Iestatījumi".

Piezīme: pakalpojuma "Satiksmes karte" pieejamība var atšķirties.



Piesardzības pasākumi, kas attiecas uz navigāciju

Navigācijas sistēma nekādā gadījumā neatbrīvo no atbildības – autovadītājam braukšanas laikā jābūt vērtīgam!

"Satiksmes karte" ekrāns

Varat skatīt satiksmes notikumus kartē 1 vai satiksmes notikumu sarakstu 2.

Nospiediet tuvināšanas un tālināšanas pogu 4, lai pielāgotu karti, vai ekrānā savelciet/izpletiet divus pirkstus, lai pielāgotu tālummaiņu.

Kamēr maršruts ir aktivizēts, izmantojiet ikonu 3, lai atkārtotu centrētu maršrutu, ja esat pārvietojis karti vai pielāgojis tālummaiņas līmeni 4.

Ja maršruts nav aktivizēts, izmantojiet ikonu 3, lai atgrieztos uz automašīnas pozīciju, ja esat pārvietojis karti vai pielāgojis tālummaiņu 4.



Uznirstošajā izvēlnē 8 iespējams piekļūt dažādiem navigācijas iestatījumiem; papildinformāciju skatiet šajā sadaļā: "Navigācijas iestatījumi".


Izmantojiet opciju "Izvairīties no višiem" 9, lai izvairītos no pārslogotām vietām.

Satiksmes notikumu saraksts

Satiksmes notikumu sarakstā 7 varat piekļūt detalizētai informācijai par notikumiem maršrutā.

Atlasiet kādu notikumu sarakstā 10, lai to detalizēti apskatītu uz kartes.

2



Plašāk par satiksmes notikumu

Notikumu sarakstā nospiediet uz kāda no elementiem, lai aplūkotu aprakstu un skatītu kartē **A** attiecīgo ceļa posmu.

Ritiniet satiksmes notikumu sarakstu, izmantojot bultiņas **12**, un dodiet rīkojumu sistēmai izvairīties no notikuma, nospiežot pogu **11**.



Satiksmes informācijas josla

Satiksmes informācijas josla maršruta displejā **13** informē par satiksmes notikumiem aktīvajā maršrutā.

Nospiediet satiksmes informācijas joslu **13**, lai attēlotu detalizētu satiksmes notikumu sarakstu.

NAVIGĀCIJAS IESTATĪJUMI



Izvēlne "Iestatījumi"

Sākuma ekrānā pieskarieties kartei vai galvenajā izvēlnē atlasiet "Navigācija".

"Navigācijas izvēlnē" atlasiet, pēc tam "Iestatījumi".



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

« Maršruts »

Cilnē "Maršruts" 1 var piekļūt šiem iestatījumiem:

- « Maršruta veids » ;
- « Iespējot alternatīvu maršrutu » ;
- « Izmantot satiksmes apbr. » ;
- « Atļaut maksas ceļus » ;
- « Atļaut autoceļus » ;
- "Atļaut prāmjus";
- « Atļaut auto vilcienu » ;
- « Navigācijas apguve » ;
- « Ar citām ierīcēm kopīgotie galamērķi » ;
- « Atļaut ierobežota laika ceļus » ;
- "Atļaut maksas ceļus";
- « Izvairīšanās zona » ;
- « Atļaut grants ceļus » ;
- ...

« Maršruta veids »

Ar šo iestatījumu varat izvēlēties maršrutu "Ātrs", "Eco" vai "Īss".

« Iespējot alternatīvu maršrutu »

Varat atļaut/bloķēt alternatīvu maršrutu, nospiežot "ON" vai "OFF".

« Izmantot satiksmes apbr. »

Varat iespējot apvedceļus un konfigurēt kā "Vienmēr", "Vaicāt" vai "Nekad".

« Atļaut maksas ceļus »

Šī funkcija iespējo maksas ceļu lietojumu un to var konfigurēt kā "Vienmēr", "Vaicāt" vai "Nekad".

« Atļaut autoceļus »

Varat iespējot/atspējot autostrādes izmantošanu maršrutā, nospiežot "ON" vai "OFF".

"Atļaut prāmjus"

Iespējot/atspējot prāmju izmantošanu maršrutā, nospiežot "ON" vai "OFF".

« Atļaut auto vilcienu »

Lai iespējotu/atspējotu automašīnu pārvadāšanas pa dzelzceļu izmantošanu maršrutā, nospiežot "ON" vai "OFF".

« Navigācijas apguve »

Izmantojiet šo navigācijas programmas funkciju, lai pārvaldītu konfidencialitātes parametrus, kas saistīti ar navigācijas datu programmēšanu.

Multivides sistēma analizē ikdienas braucienus un to laikus, lai, palaižot multivides sistēmu, ieteiktu galamērķi, piemēram, mājas, darbu utt., bez nepieciešamības to konfigurēt.

Varat piekļūt šādiem iestatījumiem:

- "Aktivizēt navigācijas programmu", nospiežot "ON" vai "OFF";
- "Automātiskās vadības ieteikums", nospiežot "ON" vai "OFF";
- « Dzēst ierakstītos ceļus ».

NAVIGĀCIJAS IESTATĪJUMI

« Ar citām ierīcēm kopīgotie galamērķi »

Varat plānot maršrutu tālrunī un tad koplietot to ar multivides sistēmu.

Kad automašīna ir iedarbināta, multivides sistēma informē: "Maršruts iepilānots jūsu viedtālrunī".

Varēsīt izvēlēties:

- « Sākt » ;
- "Saglabāšana izlasē";
- « Ignorēt ».

Varat atļaut/bloķēt galamērķu koplietošanu, nospiežot "ON" vai "OFF".

« Atļaut ierobežota laika ceļus »

Šajā iestatījumā varat veikt ceļus ar laika ierobežojumu un iestatīt uz "Vienmēr", "Kad atv." vai "Nekad".

« Atļaut ceļus ar ierob. laika maksu ("vinjeti") »

Varat atļaut/bloķēt maksas ceļu izmantošanu maršrutā, nospiežot "ON" vai "OFF".

« Izvairīšanās zona »

Varat aktivizēt/deaktivizēt apbraucamos apgabalus maršrutā, nospiežot "ON" vai "OFF".

« Atļaut grants ceļus »

Varat atļaut/bloķēt zemes ceļu izmantošanu maršrutā, nospiežot "ON" vai "OFF".

"Paziņojums par robežas šķērsošanu"

Varat aktivizēt/deaktivizēt multivides sistēmas paziņojumus par robežas šķērsošanu.

Konteksta izvēlne

Uznirstošajā izvēlnē **2** varat izmainīt "Navigācijas iestatījumus".



« Karte »

Cilnē "Karte" **3** varat piekļūt šādiem iestatījumiem:

- « Kartes krāsu dizains » ;
- « Laika displejs » ;
- « Satiksmes displejs » ;

- « Ceļazīmju atpazīšana » ;
- « Automātiska tālummaiņa » ;
- « Mans auto » ;
- « Krustojuma skats » ;
- "Displeja POI";
- « Laika ziņu displejs » ;
- « Informācija par valsti ».

« Kartes krāsu dizains »

Izmantojiet šo opciju, lai atlasītu kartes krāsas "Autom.", "Diena" vai "Nakts".

« Laika displejs »

Izmantojot šo iestatījumu, varat izvēlēties attēlot "Ierašanās laiks" vai parādīt "Laiks līdz mērķim".

« Satiksmes displejs »

Jūs varat atļaut/bloķēt satiksmes displeju, nospiežot "ON" vai "OFF".

« Ceļazīmju atpazīšana »

Izvēlnē pieejamas šādas funkcijas:

- « Ceļazīmju atpazīšana » ;
- « Ātruma pārsniegšanas brīdinājums » ;
- « Riska zonas displejs » ;
- « Riska zonas skaņas brīdinājums ».


Varat aktivizēt/deaktivizēt tos, nospiežot "ON" vai "OFF".

Nospiediet pogu "Atiestatīt" uznirstošajā izvēlnē **4**, lai pārslēgtu visus iestatījumus režīmā "ON".

« Automātiska tālummaiņa »

NAVIGĀCIJAS IESTATĪJUMI

Varat aktivizēt/deaktivizēt "Auto-mātiska tālummaiņa", nospiežot "ON" vai "OFF".



« Mans auto »

Automatizētas vizuālo attēlojumu varat mainīt, nospiežot labo vai kreiso bultiņu **6** un atlasot vēlamo modeli.

Lai apstiprinātu izvēli, palieci pie vēlamā modeļa un nospiediet atgriešanās bultiņu **5**.

« Krustojuma skats »

Jūs varat aktivizēt/deaktivizēt "Krustojuma skatu", nospiežot "ON" vai "OFF".

"Displeja POI"

Varat aktivizēt/deaktivizēt POI rādīšanu kartē:

- « Degvielas uzpildes stacija » ;
- « Auto novietošana stāvvietā » ;
- "Restorāns";
- "Dzīvesvieta/mājoklis";
- "Ceļošana un ceļojumi";
- "Iepirkšanās";
- "Slimnīca";
- ...

Kartē varat izvēlēties konkrētu POI. Multivides sistēmā tiks piedāvātas vairākas iespējas:

- « Sākt » ;
- « Zvanīt ».

Sīkāku informāciju skatiet sadaļas "Galamērķa ievade" tēmā "Interesējoša vieta".

« Laika ziņu displejs »

Varat aktivizēt/deaktivizēt laikapstākļu attēlojumu, nospiežot "ON" vai "OFF".

« Informācija par valsti »

Parādītajā valstu sarakstā varat aplūkot spēkā esošos ātruma ierobežojumus, satiksmes virzienu, ātruma mērvienības u.c.

Konteksta izvēlne

Uznirstošajā izvēlnē **4** varat atiestatīt "Navigācijas iestatījumi".

RADIO ATSKAŅOŠANA

Izvēlne "Radio"

Galvenajā izvēlnē nospiediet "Radio". Ja radiostacija jau skan, varat nospiegt saīsmi uz zonu **A** no dažām lapām izvēlnē "Navigācija" vai "Tālrunis" izvēlnēs.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.



Varat atlasīt saglabātu staciju, pārlūkot radiostācijas pēc frekvences vai saraksta atkarībā no izvēlētajā režīma, kas izvēlēts, izmantojot pogu stūres statņa vadības sistēmā.

"Radio" ekrāns



1. Pašreiz atskaņotās radiostācijas logo.

2. Pašreiz atskaņotās radiostācijas nosaukums un frekvence. Teksta informācija (izpildītājs, dziesma u. c.).

3. Piekļuve manuālai vēlamās frekvences ievadišanai.

4. Norāde par satiksmes informācijas un stacijas meklēšanas funkciju aktivizēšanu.

5. Saglabājiert pašlaik atskaņoto staciju "Iestatītās stac.".

6. Piekļūt konteksta izvēlnei.

7. Piekļuve nākamajai vai iepriekšējai stacijai.

8. Piekļuve nākamajai vai iepriekšējai frekvencei.

9. Frekvences atlasējosla.

10. Atgriezties iepriekšējā ekrānā.

11. Piekļuve audio avotu izvēlnei

Piezīme: pieejamā informācija ir atkarīga no atlasītās stacijas vai radioviļņu diapazona.

Režīms "Frekvence"



Šajā režīmā atlasiet radiostācijas atbilstoši frekvencei izvēlētajos radioviļņos. Lai skenētu frekvenču diapazonu, jums ir divas iespējas:


– meklēt pēc frekvences: skenējiet frekvences, atkārtoti spiežot po-

RADIO ATSKAŅOŠANA

gas **8** vai pārvietojiet kursoru atlasējos joslā **9**;

– meklēt pēc stacijas: nospiežot pogas **8**, pārslēdziet augstāku vai zemāku frekvenci – līdz nākamajai radiostacijai.

Atlasīt radioviļņus



Atlasiet "FM", "AM" vai "DAB" (digitālais virszemes radio), nospiežot "Avoti" **11** multivides ekrānā.

Frekvenču diapazonu var izvēlēties, arī izmantojot stūres statnī iebūvēto vadības pogu.

Saglabāt radiostaciju kā iepriekšatlasītu



Ar šo funkciju varat saglabāt atmiņā pašreiz atskaņoto radiostaciju.

Režīmā "Frekvence" nospiediet pogu **5** vai nospiediet un turiet tās radiostacijas logotipu **1**, kura pašlaik tiek atskaņota, un pēc tam norādiet pozīciju (vienā no **12** lapām), nospiežot un turot vienu no pozīcijām, līdz dzirdat pīkstieni.

Atmiņā iespējams saglabāt līdz pat 27 radiostacijām.

Režīms "Saraksts"

Šajā režīmā alfabētiskā secībā sakārtotajā sarakstā var atrast sev zināmu radiostacijas nosaukumu.

Ātri ritiniet sarakstu, lai skatītu visu radiostaciju nosaukumus. Tiek atskaņota radiostacija, uz kuras nosaukuma apturējāt ritināšanu. Jūs varat arī izvēlēties kādu no sarakstā iekļautajām radiostacijām, lai to klausītos.

Ja radiostacijas neizmanto RDS sistēmu vai ja automašīna atrodas zonā, kur radioviļņu uztveršana ir apgrūtināta, šo radiostaciju nosaukums un logo neparādās ekrānā. Saraksta sākumā ir redzamas tikai to frekvences.

Piezīme: pieejamā informācija ir atkarīga no atlasītās stacijas vai radioviļņu diapazona.

RADIO ATSKAŅOŠANA

Režīms "Iestatītās stac."



Šis režīms ļauj piekļūt iepriekš saglabātajām radiostacijām.

Plašāku informāciju skatiet šīs sadaļas rindkopu "Saglabāt iepriekšējos iestatījumus".

Lai atlasītu radiostaciju, kuru vēlaties klausīties, nospiediet pogu 14.

6. konteksta izvēlne



Jebkura režīma konteksta izvēlnē 6 iestatījumos varat konfigurēt šādas radio funkcijas:

- « Radio iestāījumi » ;
- "Skaņas ekvalaizera iestatījumi";
- "Skaņas iestatījumi".

Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Iestatījumi".

« Radio iestāījumi »

Šajos iestatījumos varat aktivizēt vai deaktivizēt šādus elementus:

- « AM » ;
- « Radio teksts » ;
- « Reģions » ;
- « TA/I-Traffic » ;
- "Logotips";

- "HD radio";

- ...

« AM »

Jūs varat iespējojot/atspējojot viļņu garuma attēlojumu AM audio avotu izvēlni sarakstā 10, nospiežot "ON" vai "OFF".

« Radio teksts »

(teksta informācija)

Dažas FM radiostācijas var pārraidīt ar to programmām saistītu informāciju teksta formā (piemēram, dziesmas nosaukumu). Aktivizējiet šo funkciju, ja vēlaties redzēt detalizētu informāciju.

Piezīme. Šī informācija ir pieejama tikai dažām radiostacijām.

« Reģions »

"FM" radiostācijas frekvence var mainīties atkarībā no automašīnas atrašanās vietas. Aktivizējiet šo funkciju, lai varētu turpināt klausīties to pašu radiostaciju, mainot reģionus. Audiosistēma automātiski sekos frekvences izmaiņām bez pārtraukumiem.

Kad aktivizēts režīms "Reģions", ja pasliktinās signāla kvalitāte, radio pārslēgsies uz jaunu frekvenci, kas darbojas kā retranslators radiostacijai, kuru klausījāties.

Piezīme:

RADIO ATSKAŅOŠANA

- vienā apgabalā pārraidītās radiostacijas dažreiz pārraida dažādas programmas vai izmanto dažādas radio staciju nosaukumus;
- dažas radiostacijas pārraida reģionālajās frekvencēs. Šajā gadījumā:

- ja aktivizēts "Reģions": sistēma nepārslēgsies uz jaunā reģiona pārraidītāju, bet pārslēgsies starp sākotnējā reģiona raidītājiem;
- ja deaktivizēts "Reģions": sistēma pārslēgsies uz jaunā reģiona raidītāju, pat ja pārraidītā programma ir atšķirīga.

« TA/I-Traffic »

(satiksmes informācija)

Atkarībā no valsts, ja šī funkcija ir aktivizēta, audiosistēma var saņemt ziņojumus par satiksmi, ja tos pārraida noteiktas FM radiostacijas.

Tad jāatlasa tās radiostacijas frekvenci, kas pārraida satiksmes informāciju. Klausoties citu audio avotu (USB, Bluetooth®), tas tiks automātiski pārtraukts, pienākot satiksmes informācijai.

« Pārraide »

Atkarībā no valsts šī funkcija pārslēdz no DAB stacijas uz ekvivalentu FM staciju, ja digitālais signāls ir zudis.

Ja ir aktivizēts "FM/DAB simulcast", sistēmai būs nepieciešamas dažas sekundes, lai pārslēgtos uz FM virszemes radio. Var notikt skaļuma izmaiņas.

Sistēma automātiski pārslēdzas atpakaļ uz DAB, tiklīdz ir saņemts digitālais signāls.

Piezīme: vienlaicīgas apraides laikā pirms stacijas nosaukuma ir "FM>".

"Prioritāte DAB".

Atkarībā no valsts šī funkcija ļauj atlasīt FM staciju (ja pieprasītā radio stacija ir pieejama arī digitāli) un pārslēgties uz ekvivalentu DAB staciju, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti.

Piezīme: lai gan DAB stacijas nosaukums ir prioritārs, pirms tā ir "DAB>".

"Slaidrāde"

Atkarībā no valsts šī funkcija logotipa vietā ļauj parādīt informāciju par programmu, mūziku vai laikpastāklēm, klausoties dažas DAB radio stacijas.

Atkarībā no klausītās digitālās radio stacijas tā var nosūtīt attēlus, kas satur vizuālu informāciju par šiem elementiem.

Piezīme. Šī informācija ir pieejama tikai dažām radiostacijām.

"Skaņas ekvivalēra iestatījumi"

Šajos iestatījumos varat aktivizēt vai deaktivizēt šādus elementus:

- « Natural » ;
- « Tiešr. » ;
- « Klubs » ;
- « "Lounge" ».

Piezīme: ekvalaizera režīmu saraksts var mainīties atkarībā no aprīkojuma.

"skaņas iestatījumi"

Šajā izvēlnē ir iespējams iestatīt:

- "Basu pastiprinātājs": jūs varat izmantot šo funkciju, lai palielinātu vai samazinātu basa skaņu;
- "Bass / vidējs / augsts": ar šo funkciju var palielināt vai samazināt zemo, vidējo un augsto toņu skaņas vērtību;
- "Skaņas stipruma regulēšana": atbilstīgi automašīnas braukšanas ātrumam: ja ir aktivizēta šī funkcija, audiosistēmas skaņas stiprums mainās atkarībā automašīnas braukšanas ātrumam. Varat mainīt jutīgumu vai atspējot to;
- ...

Papildinformāciju par pieejamajiem iestatījumiem skatiet šeit:

➔ 102.

MŪZIKA

Izvēlne "Mūzika"

Galvenajā izvēlnē nospiediet "Mūzika" vai jebkurā izvēlnē izvēlieties saīsni apgabālā **A**.

Izmantojiet šo izvēlni, lai atskaņotu mūziku no ārēja atskaņošanas avota (USBAUX u. tml.). Atlasiet sistēmai pieslēgtu skaņas avotu šādā sarakstā:


- "USB1" (USB pieslēgvietā);
- "USB2" (USB pieslēgvietā);
- « Bluetooth® »;
- "AUX" (Jack ligzda).

Iepriekš minētie mūzikas avoti var atšķirties atkarībā no aprīkojuma līmeņa. Multivides ekrānā tiek parādīti un ir atlasāmi tikai pieejamie avoti.

Piezīme:

- dažus formātus sistēma nespēj atpazīt;
- izmantotajai USB zibatmiņai jābūt FAT32 vai NTFS formātā ar minimāli 8 GB un maksimāli 64 GB ietilpību.

"Atskaņošanas" režīms



B. Informācija par audio ierakstu, kas tiek atskaņots (dziesmas nosaukums, izpildītājs, albuma nosaukums un vāka attēls, ja pārsūtīts no avota).

1. Saīsne uz izvēlni "Navigācija".
2. Saīsne uz izvēlni "Tālrunis".
3. Pašlaik atskaņotā avota nosaukums.
4. Saīsne uz audio atskaņošanas sarakstu pēc kategorijas.
5. Pašlaik atskaņotā audio ieraksta garums.
6. Piekļuve konteksta izvēlei.
7. Aktivizēt/deaktivizēt celiņa atkārtošānu vai atskaņošanas sarakstu.

8. Piekļūt pašlaik atskaņotajam sarakstam;

9. Īsi nospiediet: atskaņot nākamo audio ierakstu.

Nospiešana un turēšana: ātri patīt uz priekšu.

10. Pašreiz atskaņotā audio ieraksta norises josla.

11. Ieslēgt audio ieraksta pauzi/at-sākšanu.

12. Īsi pieskarieties: atgriezties uz pašreiz atskaņotā audio ieraksta sākumu.

Vēlreiz īsi nospiediet (ne vēlāk, kā trīs sekundes pēc pirmās nospiešanas): atskaņot iepriekšējo audio ierakstu.

Nospiešana un turēšana: ātri attīt.

13. Aktivizēt/deaktivizēt audio ierakstu atskaņošanu jauktā secībā.

14. Pašreiz atskaņotā audio ieraksta atskaņošanas laiks.

15. Piekļūt audio avotiem.

MŪZIKA



Izvēlnē “Meklēt” varat piekļūt atskaņošanas sarakstiem, kas sadalīti pa kategorijām (“Atskaņošanas saraksti”, “Mākslinieki”, “Albumi”, “Timekļraides” utt.).

Piezīme. var atlasīt tikai pieejamos skaņas avotus. Nepieejamie atskaņošanas avoti ekrānā netiek parādīti.



Varat pārslēgt mūziku, izmantojot pogu stūres statņa vadības sistēmā.

Atskaņošanas sarakstus var šķirot pēc kategorijām (“Atskaņošanas


saraksti”, “Mākslinieki”, “Albumi”, “Timekļraides” utt.).

Skaņu celiņa nolasīšanas laikā jūs varat:

- piekļūt pašlaik atskaņotajam sarakstam **8**;
- piekļūt nākamajam ierakstam, nospiežot pogu **9** vai paturot nospiestu, lai ātri pārtītu pašreizējo ierakstu uz priekšu;
- iepauzēt, nospiežot **11**;
- piekļūt iepriekšējam ierakstam, nospiežot pogu **12** vai paturot nospiestu, lai ātri attītu pašreizējo ierakstu;
- aplūkot noteiktu mediju atskaņošanas joslu **10** un izmantot to mūzikas izvēlei.

Piezīme. Rādītums daudzfunkcionālajā displejā atšķirsies atkarībā no pieslēgtā skaņas avota.

Režīms “Saraksts”



Nospiediet pogu “Saraksts”, lai piekļūtu pašreizējam sarakstam.

Piezīme:

- pēc noklusējuma sistēma atskaņo visus ierakstus;
- iepriekš minētie atskaņošanas saraksti atšķiras atkarībā no pieslēgtā ievades avota un tā satura.

6. konteksta izvēlne

Uznirstošajā izvēlnē **6** nospiediet “Audio iestatījumi”, lai piekļūtu skaņas iestatījumiem (bass, balanss, skaļums/ātrums u. tml.).



Jebkura no jauna ievietotā USB zibatmiņa tiek analizēta, un tās attēls tiek saglabāts multivides sistēmā. Atkarībā no USB zibatmiņas ietilpības multivides ekrāns var pārslēgties gaidstāves režīmā. Pāris sekundes pagaidiet. Izmantojiet tikai USB diskus, kas atbilst valstij piemērojamajām prasībām.

FOTOATTĒLI

Izvēlne "Foto"

Galvenajā izvēlnē nospiediet "Lietojumprogrammas", tad nospiediet cilni "Foto".

Atlasiet pievienoto avotu.

Lai piekļūtu fotoattēliem, ja ir pievienoti vairāki avoti, atlasiet vienu no avotu saraksta:

- "USB1" (USB pieslēgvietā);
- "USB2" (USB pieslēgvietā).


Piezīme:

- dažus formātus sistēma nespēj atpazīt;
- izmantotajai USB zibatmiņai jābūt FAT32 vai NTFS formātā ar minimāli 8 GB un maksimāli 64 GB ietilpību.



Fotoattēlus nolasīt ir iespējams tikai tad, kad automašīna ir apstādināta.

"Atskaņošana"



Jūs varat izvēlēties vai nu visu fotoattēlu skatīšanu slīdrādē, vai viena fotoattēla skatīšanu.

Fotoattēla nolasīšanas laikā ir iespējams:


- piekļūt iepriekšējam vai nākamajam fotoattēlam, ātri pavelkot attēla priekšskatījuma zonā **1**;
- pārslēgt no parastā režīma (pielāgots) uz pilnekrāna režīmu, nospiežot pogu **3** vai divas reizes noklikšķinot uz attēla priekšskatījuma **1**;



- pagriezt fotoattēlu, nospiežot pogu **5**;
- atskaņot slaidrādi, nospiežot pogu **4**;
- atgriezties iepriekšējā ekrānā, pieskaroties **6**.

FOTOATTĒLI

“Uznirstošā izvēlnē”



Fotoattēla ekrāna rādījumā nospiediet pogu **2**, lai:

- skatītu plašāku informāciju par fotoattēlu (nosaukums, datnes formāts, datums, faila ceļš u. c.);
- iestatītu lietotāja profila fotoattēlu un fona attēlu;
- piekļūtu iestatījumiem.

« Informācija »

No šīs izvēlnes varat piekļūt informācijai par fotoattēliem (nosaukums, veids, piekļuves ceļš, izmērs, izšķirtspēja).

Piezīme: lai iegūtu papildu informāciju par saderīgiem fotoattēlu

formātiem, konsultējieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

“Atlasīt profilu”

Šajā izvēlnē varat mainīt profila attēlu. Lai saglabātu izmaiņas, apstipriniet, nospiežot “Labi”.

« Iestatījumi »

Šajā izvēlnē varat piekļūt slīdrādes iestatījumiem:

- mainīt katra fotoattēla rādīšanas laiku slīdrādē;
- aktivizēt/deaktivizēt animācijas efektu starp slīdrādes fotoattēliem.

Piezīme: slīdrādes animācijas efekts ir aktivizēts pēc noklusējuma.



Jebkura no jauna ievietotā USB zibatmiņa tiek analizēta, un tās attēls tiek saglabāts multivides sistēmā. Atkarībā no USB zibatmiņas ietilpības multivides ekrāns var pārslēgties gaidstāves režīmā. Pāris sekundes pagaidiet. Izmantojiet tikai nacionālajām prasībām atbilstošas USB zibatmiņas.

VIDEO

Izvēlne "Video"

Galvenajā izvēlnē nospiediet "Lietojumprogrammas", tad nospiediet izvēlni "Video".

Atlasiet pievienoto avotu.

Lai piekļūtu video, ja ir pievienoti vairāki avoti, atlasiet vienu no saraksta:

- "USB1" (USB pieslēgvietā);
- "USB2" (USB pieslēgvietā).

Piezīme:

- dažus formātus sistēma nespēj atpazīt;
- izmantotajai USB zibatmiņai jābūt FAT32 vai NTFS formātā ar minimāli 8 GB un maksimāli 64 GB ietilpību.



Videofailus nolasīt iespējams tikai tad, ja automašīna ir apturēta.

Braukšanas laikā aktīvs paliek tikai pašreiz atskaņotā video skaņu celiņš.

« Video »



Videofaila nolasīšanas laikā jūs varat:


- pielāgot spilgtumu, nospiežot pogu **2**;
- regulēt atskaņošanas ātrumu, nospiežot pogu **3**;
- piekļūt uznirstošajai izvēlnei **4**;
- piekļūt iepriekšējai video, nospiežot **7**, ja atskaņošanas laiks nav ilgāks par trim sekundēm. Pēc trim sekundēm video tiks atskaņots no sākuma;
- darboties ar ritināšanas joslu **8**;
- iepauzēt, nospiežot **6**;
- piekļūt nākamajam video, nospiežot **5**;
- pārslēgt video uz pilnekrāna režīmu, noklikšķinot divas reizes uz attēla priekšskatījuma apgabala **1**;

- atgriezties iepriekšējā ekrānā, pieskaroties **9**.

Piezīme:

- dažas funkcijas ir pieejamas tikai pilnekrāna režīmā;
- atskaņojot video pilnekrāna režīmā, atskaņošanas vadīklas automātiski pazūd pēc 10 sekundēm.

Konteksta izvēlne



Uznirstošā izvēlne **4** ļauj:

- skatīt plašāku informāciju par video (nosaukums, datnes formāts, datums, failu ceļš u. c.);
- piekļūtu iestatījumiem.

« Informācija »

VIDEO

No šīs izvēlnes varat piekļūt informācijai par video (nosaukums, veids, laiks, izšķirtspēja).

Piezīme: lai iegūtu papildu informāciju par saderīgiem video formātiem, konsultējieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

« Iestatījumi »

Izvēlnē "Iestatījumi" jūs varat izvēlēties rādījuma veidu:

- "Parasts" (pielāgots);
- "pilnekrāna".



Jebkura no jauna ievietotā USB zibatmiņa tiek analizēta, un tās attēls tiek saglabāts multivides sistēmā. Atkarībā no USB zibatmiņas ietilpības multivides ekrāns var pārslēgties gaidstāves režīmā. Pāris sekundes pagaidiet. Izmantojiet tikai nacionālajām prasībām atbilstošas USB zibatmiņas.

TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ UN PIEVIENOŠANA TAM

Tālruņa savienošana pārī, atvienošana


Izvēlne "Tālrunis"

Sākuma ekrānā nospiediet "Tālrunis" vai (ja tālrunis ir jau pievienots) nospiediet saīsnī **4**, ja parādās izvēlne "Tālrunis". Šī funkcija ļauj jūsu tālruni savienot pārī ar multivides sistēmu.

Piezīme: ja multivides sistēmai nav pieslēgts neviens tālrunis, dažas izvēlnes ir deaktivizētas.

Tālruņa savienošana pārī ļauj multivides sistēmai piekļūt tālruņa funkcijām. Multivides sistēmā neiek saglabātas ne kontaktpersonas, ne personīgie dati.

Multivides sistēma nepārvalda tālruņus ar "dual SIM". Pielāgojiet tālruņa iestatījumus, lai izveidotu pareizu savienojumu pārī ar multivides sistēmu.



Ekrāns "Savienošana pārī"

1. Pievienoto ierīču saraksts.
2. Balss atpazīšanas funkcija.
3. Bluetooth® savienojuma aktivizēšana/deaktivizēšana.
4. Pievienot jaunu ierīci.
5. Aktivizēt/deaktivizēt funkciju "Tīklājs".
6. Aktivizēt/deaktivizēt funkciju "Mūzika".
7. Aktivizēt/deaktivizēt funkciju "Tālrunis".
8. Konteksta izvēlne.
9. Piekļūstiet izvēlnei "Dati".

10. Atveriet izvēlni "WIFI" (pieejama atkarībā no aprīkojuma).

11. Piekļūstiet izvēlnei "Ierīces".

12. Atgriezties iepriekšējā ekrānā.

13. Piekļūstiet izvēlnei "Bluetooth®".

Piezīme: tīklāja funkcijas **5** pieejamība ir atkarīga no automašīnas aprīkojuma un to var ieslēgt tikai saderīgiem modeļiem.



Piezīme: lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgo tālruņu sarakstu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

Tālruņa savienošana pārī

Lai izmantotu brīvroku sistēmu, savienojiet mobilo tālruni Bluetooth® pārī ar multivides sistēmu. Pārliedzinieties, Bluetooth®

TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ UN PIEVIENOŠANA TAM

vai tālrunis ir ieslēgts, un iestatiet tā statusu kā "redzams".

Plašāku informāciju par jūsu tālruņa redzamības statusa aktivizēšanu skatiet jūsu tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Atkarībā no modeļa un gadījumā, ja sistēma to pieprasa, lai tālruni savienotu pāri ar multivides sistēmu, ievadiet savā tālrunī Bluetooth® kodu vai apstipriniet pāri savienošanas pieprasījumu.

Tālruņa sistēma var pieprasīt atļauju veikt kontaktpersonu, zvanu žurnāla un mūzikas datu apmaiņu. Apstipriniet kopīgošanu, ja vēlaties piekļūt šai informācijai multivides sistēmā.



Piezīme: lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgo tālruņu sarakstu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi.



Jūsu multivides sistēmas galvenajā izvēlnē:

- nospiediet "Tālrunis". Ekrānā parādās ziņojums, kas aicina savienot tālruni pāri;
- nospiediet "Labi". Multivides sistēma meklē tuvumā esošus tālrunus, kuri ir aktivizēti Bluetooth® un padarīti redzami;
- atlasiet sarakstā savu tālruni.



Multivides sistēmas ekrānā un tālrunī tiek parādīts ziņojums, kas piedāvā apstiprināt savienojuma pāri pieprasījumu, izmantojot izveidoto kodu.

Piezīme: lai, izmantojot multivides sistēmu, piekļūtu tālruņa kontaktpersonu sarakstam, zvanu žurnāliem un SMS, nepieciešams apstiprināt sinhronizēšanu.

- atlasiet tālruņa funkcijas, kas jāsavieno;
 - funkcija "Tālrunis": piekļuve adresu grāmatai, zvanu veikšana un saņemšana, piekļuve zvanu sarakstam u. c.;
 - funkcija "Mūzika": piekļuve mūzikai;

TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ UN PIEVIENOŠANA TAM

- "Tīklāja" funkcija: piekļuve internetam.
- apstipriniet, nospiežot "Labi".

Piezīme: ja funkcijas ikona ir izgaismota, tas norāda, ka funkcija ir aktivizēta.

Tagad jūsu tālrunis ir savienots pārī ar multivides sistēmu.



Izmantojot tīklāja funkciju, tai nepieciešamo mobilo datu pārraide var radīt papildu izmaksas, ko netierver tālruņa abonementu.

Savienot pārī jaunu tālruni

Lai no jauna savienotu pārī tālruni ar multivides sistēmu:

- aktivizējiet sava tālruņa Bluetooth® savienojumu un iestatiet tā statusu - "redzams";
- galvenajā izvēlnē atlasiet izvēlni "Tālrunis", uznirstošo izvēlni "Bluetooth ierīču sar.", "Pievienot jaunu ierīci";
- atlasiet tālruņa funkcijas, kas jāpievieno;
- apstipriniet, nospiežot "Labi".

Piezīme: ja funkcijas ikona ir izgaismota, tas norāda, ka funkcija ir aktivizēta.

Tagad jūsu tālrunis ir savienots pārī ar multivides sistēmu.

Ir iespējams savienot pārī sešus tālruņus.

Tālruņa atvienošana

Lai atvienotu vienu vai vairāku tālruņu pāra savienojumus ar multivides sistēmu:

- galvenajā izvēlnē atlasiet "Tālrunis", uznirstošo izvēlni, tad "Bluetooth ierīču sar." un uznirstošajā izvēlnē **B** atlasiet tālruni(-ņus), kuru(-us) savienot pārī;
- galvenajā izvēlnē atlasiet "Iestatījumi", "Sistēma" > "Pārvaldīt ierīces", tad uznirstošajā izvēlnē **B** atlasiet tālruni, kuru atvienot no pāra.

8. konteksta izvēlne

Uznirstošajā izvēlnē **B** varat:

- dzēst vienu vai vairākas pārī savienotās ierīces;
- dzēst visas pārī savienotās ierīces.

Tālruņa pieslēgšana, atslēgšana

Tālruņa pieslēgšana

Pirms tālruņa pieslēgšanas brīvroku tālruņa sistēmai ➔ **63**, tas ir jāsavieno pārī. Lai piekļūtu visām tālruņa funkcijām, tam jābūt pieslēgtam brīvroku tālruņa sistēmai.

Piezīme: ja multivides sistēmai nav pieslēgts neviens tālrunis, dažas izvēlnes ir deaktivizētas.

Tālruņa savienošana ļauj multivides sistēmai piekļūt tālruņa funkcijām. Multivides sistēmā netiek saglabātas ne kontaktpersonas, ne personīgie dati.

Multivides sistēma nepārvalda tālruņus ar "dual SIM". Pielāgojiet tālruņa iestatījumus, lai izveidotu pareizu savienojumu ar multivides sistēmu.

Manuālais savienojums

Izvēlnē "Tālrunis" piekļūstiet uznirstošajai izvēlnei un atlasiet "Bluetooth ierīču sar.", lai skatītu pārī savienoto tālruņu sarakstu.

Izvēlieties tālruni un funkcijas, kuras vēlaties savienot, un pārliecinieties, ka ir aktivizēts Bluetooth® un tālruņa statuss ir "Redzams".

TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ UN PIEVIENOŠANA TAM

Piezīme: ja pieslēguma izveides brīdī notiek telefonsaruna, tā tiek automātiski pārraidīta uz automašīnas skaļruņiem.



Piezīme: lai iegūtu plašāku informāciju par sadērīgo tālruņu sarakstu, sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi.

Automātiskais savienojums

Tīklīdz multivides sistēma ir ieslēgta, brīvroku tālruņa sistēma sameklē tuvumā esošos pārī savienotos tālruņus ar aktivizētu Bluetooth®. Sistēma automātiski ielādē datus (kontaktpersonu sarakstu, mūzikas ierakstus u. tml.) no pēdējā pieslēgtā tālruņa.

Piezīme: veicot jūsu tālruņa automātisku savienojumu ar multivides sistēmu, datu lejupielāde (adrešu grāmatiņa, mūzika, kontaktinformācija u. tml.) notiek tikai tad, ja iepriekš atļautu datu kopīgošana jūsu tālruņa un multivides sistēmas pārī savienošanas laikā. Plašākai informācijai skatiet šeit: ➔ 63.

Savienojiet funkcijas



Lai piekļūtu savai tālruņa mūzikai, adrešu grāmatai un interneta savienojumam tiešā veidā caur multivides sistēmu, ir jāatļauj datu kopīgošana no izvēlnes "Tālrunis", tad uznirstošās izvēlnes "Bluetooth ierīču sar. Bluetooth®".

Tiks rādīts saraksts ar pieslēgtajiem tālruņiem.

Ieteikumu sarakstā atlasiet savu tālruni un tad atlasiet tās telefona funkcijas, kuras vēlaties pievienot:

- « Tālrunis » 1 ;
- « Mūzika » 2 ;
- «Tīklājs» 3.

Piezīme:

- Piezīme: tīklāja funkcijas 3 pieejamība ir atkarīga no automašīnas aprīkojuma un to var ieslēgt tikai saderīgiem modeļiem.
- ja pakalpojuma ikona ir iezīmēta, tas nozīmē, ka pakalpojums ir aktivizēts;
- daži tālruņi var atļaut automātisku datu pārseni;
- daži tālruņi atļauj aktivizēt pakalpojumu "Mūzika" tikai tad, ja tajos ir vismaz viens mūzikas fails.

Pieslēgtā tālruņa maiņa

Izvēlnē "Tālrunis", uznirstošajā izvēlnē 4, tad "Bluetooth ierīču sar.":

- noņemiet atlasītajām funkcijām, kuras vēlaties atslēgt no pašlaik izmantotajā tālruņa;
- atlasiet funkcijas, kuras vēlaties pieslēgt citam tālrunim, kas ir jau savienots pārī un tiek rādīts ierīču sarakstā.

Izvēlnē "Iestatījumi" piekļūstiet izvēlnei "Sistēma", pēc tam — "Ierīču pārvaldnieks" un atlasiet tālruņa funkciju, kas jāpievieno.

Piezīme: lai mainītu pieslēgto tālruni, vispirms jāveic vairāku tālruņu savienošana pārī.

Divu tālruņu pieslēgšana

Funkciju "Tālrunis" 1 var vienlaikus pievienot diviem tālruņiem, atlasot tālruni.

TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ UN PIEVIENOŠANA TAM

Aktivizējot otro "Tālrunis" funkciju **1**, multivides sistēma jautās, vai vēlaties to pievienot kā otru tālruni.

Pievienojot otru tālruni, var izvēlēties piekļūt visām norādītā tālrūņa funkcijām, un ir iespēja saņemt ienākošos zvanus abos pievienotajos tālrūņos vienlaikus.

Tālrūņa atvienošana

Uznirstošajā izvēlnē "Tālrunis", tad "Bluetooth ierīču sar.":

- noņemiet atlasītajām funkcijām, kuras vēlaties atslēgt no pašlaik izmantotajā tālrūņā;
- atlasiet funkcijas, kuras vēlaties pieslēgt citam tālrunim, kas ir jau savienots pārī un tiek rādīts ierīču sarakstā.

Jūsu tālrūņa funkcijas tiek atvienotas no multivides sistēmas, tiklīdz simboli izdziest.

Izvēlnē "Iestatījumi" piekļūstiet izvēlnei "Sistēma", pēc tam — "Ierīču pārvaldnieks" un atlasiet tālrūņa funkciju, kas jāatvieno.

Piezīme: ja, atslēdzot tālruni, notiek saruna pa tālruni, zvans tiks automātiski pārslēgts uz tālruni.

ZVANU PĀRVALDĪBA

Zvanīšana


Izvēlne "Tālrunis"

Galvenajā izvēlnē nospiediet "Tālrunis".

Piezīme:

- vairākumā izvēlņu varat nospiegt zonu **A**, lai piekļūtu tieši izvēlei "Tālrunis".
- lai veiktu zvanu, tālrunim ir jābūt pievienotam multivides sistēmai. Plašākai informācijai: ➔ 65.


Ekrāns "Notiek saruna"



1. Kontaktpersonas vārds un tālruna numurs.

2. Notiekošā zvana pārslēgšana gaidīšanas režīmā.
3. Piekļuve tastatūrai, lai zvanītu numuram.
4. Konteksta izvēlne.
5. Notiekošā zvana ilgums.
6. Pārslēgt zvanu uz tālruni.
7. Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
8. Beigt zvanu.

Zvanīšana



Jūs varat veikt zvanu atlasot:

- numuru zvanu žurnālā no "Vēsture" izvēlnes **11**;
- kontaktpersonu tālruna adresi grāmatā izvēlnes "Kontakti" **10**;

- pogas uz digitālās tastatūras no izvēlnes "Zvanīt" **9**.

Zvana saņemšana



Saņemot zvanu, parādās ekrāns "Saņemtie zvani", un tas rāda šādu informāciju:

- kontaktpersonas vārds un uzvārds (ja numurs ir iekļauts izlases numuru sarakstā vai tālrunu katalogā);
- zvanītāja numurs (ja numurs nav ijušs tālrunu katalogā);
- "Privāts numurs" (ja numuru nav iespējams parādīt).

"Pacelt klausuli"

ZVANU PĀRVALDĪBA

Lai veiktu zvanu, nospiediet pogu "Atbildēt" **16**. Lai beigtu zvanu, nospiediet pogu "Beigt zvanu" **12**.

"Noraidīt" zvanu

Lai noraidītu zvanu, nospiediet un turiet nospiektu pogu "Noraidīt" **12**. Zvanītājs tiek novirzīts uz balss pastkastīti.

Pārslēdziet zvanu "gaidīšanas režīmā"

Nospiediet pogu "Aizturēt zvanu" **14**. Multivides sistēma aizturēs pārtrauks sarunu un automātiski pārslēgs ienākošos zvanus gaidīšanas režīmā. Sintezēts ziņojums lūgs zvanītājus uzgaidīt.


Pārslēgšana uz tālruni

Lai pārslēgtu zvanu no automašīnas uz tālruni, nospiediet pogu "Pārslēgt" **13**.

Piezīme: dažas tālruņa ierīces var atvienoties no multivides sistēmas, ja uz tām tiek novirzīts zvans.

Ciparu tastatūra

Nospiediet pogu "Tastatūra" **15**, lai piekļūtu ciparu tastatūrai.



Varat atbildēt uz zvanu/beigt sarunu, nospiežot stūres vadības ierīci **17**.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

Zvana laikā



Sazināšanās laikā iespējams:

- noregulējat skaļumu, izmantojot vadības pogas, kas atrodas stūres statnī, vai izmantojot skaļuma regulēšanas pogas multivides ekrānā;
- pabeidziet zvanu, nospiežot "Beigt zvanu" **8** vai nospiežot pogu **17** automašīnas stūres statnī;
- pārslēdziet zvanu gaidīšanas režīmā, nospiežot pogu **14**. Lai atsāktu gaidīšanas režīmā pārslēgtu sarunu, vēlreiz nospiediet pogu **14**;
- lai pārslēgtu zvanu uz pievienoto tālruni, nospiediet pogu "Pārslēgt uz tālruni" **13**;

ZVANU PĀRVALDĪBA

- varat atbildēt uz otru zvanu un pārslēdzieties starp diviem zvaniem, nospiežot **18**.

Piezīme: rīklīdz jūs atbildat uz otru ienākošo zvanu, pirmais zvans tiek automātiski pārslēgts gaidīšanas režīmā.


- lai piekļūtu ciparu tastatūrai, nospiediet **15**;

- atgriezieties iepriekšējā izvēlnē un pie citām funkcijām, nospiežot **19**.

Kad zvans ir pabeigts, multivides sistēma atļaus jums atzvanīt zvanītājam.

Piezīme: notiekošā zvana laikā jūs varat saņemt otru zvanu, bet nevarat veikt otru zvanu.

Konferences zvans



Notiekošā zvana laikā jūs varat uzaicināt zvanītāju, kuru pārslēdzāt gaidīšanas režīmā, pievienoties zvanam.

Lai aktivizētu konferences zvanu, uznirstošajā izvēlnē **4** nospiediet pogu "Pievienoties zvaniem".

Tālruņa adrešu grāmata

Izvēlne "Kontakti"

Lai piekļūtu tālruņa adrešu grāmatai no multivides sistēmas, galvenajā izvēlnē varat nospiegt "Tālrunis" vai jebkurā izvēlnē atlasiet saīsmi **A**, tad atlasiet "Kontakti".

Multivides sistēma nepārvalda tālruņus ar "dual SIM". Konfigurējiet tālruni, lai ļautu multivides sistēmai piekļūt pareizajai tālruņa direktoriijai.



"Kontakti" režīms

1. Meklēt kontaktpersonu pēc vārda vai numura.
2. Meklēt kontaktpersonu alfabētiskā kārtībā.
3. Tālrunis pievienots.
4. Konteksta izvēlne.
5. Atgriezies iepriekšējā izvēlnē.
6. Kontaktpersonu saraksts piešķērtajā tālrunī.
7. Kontaktpersonas, kas saglabātas tālruņa izlasē.

ZVANU PĀRVALDĪBA

Tālruņa adrešu grāmatas lejupielāde

Sākotnēji, veicot tālruņa pieslēgšanu, kontaktinformācijas sinhronizācija notiek automātiski, ja ir aktivizēts brīvroku savienojums ➔ 65.

Piezīme. Lai piekļūtu tālruņa adrešu grāmatai multivides sistēmā, tālrunī ➔ 63 jāiespējo datu apmaiņa.

Adrešu grāmatas atjaunināšana

Jūs varat manuāli atjaunināt savu tālruņa kontaktus multivides sistēmas adrešu grāmatā, izmantojot Bluetooth®. Nospiediet uznirstošo izvēlni 4, pēc tam — "Atjaunināt sarakstu".

Kontaktpersonas meklēšana



Lai atrastu kontaktpersonu, ievadiet vārdu vai tālruņa numuru.

Nospiediet uz lupas 1. Ievadiet dažus ciparus vai burtus no vēlamās kontaktpersonas vārda vai tālruņa numura.

Nospiediet ABC 2. Atlasiet tikai vienu burtu. Tālruņa adrešu grāmata atlasa kontaktpersonas, kuru vārds sākas ar izvēlēto burtu.

Atlasiet tālruņa adrešu grāmatu

Ja multivides sistēmai vienlaicīgi ir pievienoti divi tālruņi, varat izvēlē-

ties, kuru kontaktpersonu sarakstu parādīt.

Joslā 3 atlasiet tālruni.

Konfidencialitāte

Katra tālruņa kontaktpersonu saraksts netiek saglabāts atmiņā brīvroku tālruņa sistēmā.

Konfidencialitātes saglabāšanas nolūkos katra lejupielādētā adrešu grāmata ir redzama tikai tad, ja pieslēgts attiecīgais tālrunis.

Zvanu saraksts

Izvēlne "Zvanu žurnāls"

Piekļuve veikto zvanu sarakstam

Lai piekļūtu visai zvanu vēsturei, galvenajā izvēlnē nospiediet "Tālrunis" vai jebkurā izvēlnē izmantojiet saīsni A, tad atlasiet "Vēsture".

Zvanu žurnālā informācija parādīta secībā no jaunākās līdz vecākajai.

ZVANU PĀRVALDĪBA



Režims "Notiek saruna"

1. Kontaktpersonu vārdi.
2. Kontaktpersonu numuri.
3. Zvana laiks/datums.
4. Konteksta izvēlne.
5. Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
6. Ienākošais zvans.
7. Neatbildētie zvani.
8. Veiktais zvans.

Piezīme: atkarībā no multivides ekrāna visa informācija var nebūt pieejama.

Zvanu saraksta pārliūkošana

Lai ritinātu zvanu sarakstu, velciet to ar pirkstu augšup vai lejup.

Zvanu saraksta atjaunināšana

Nospiediet **4** un atlasiet "Atjaunināt sarakstu". Par datu atjaunināšanu jūs informē paziņojums.

Zvana veikšana no zvanu saraksta

Lai veiktu zvanu, nospiediet uz vienas no kontaktpersonām vai numuriem. Zvans tiek sākts automātiski.

Numura ievadišana

Izvēlne "Numura ievadišana"

Zvana veikšana, ievadot numuru

Lai atvērtu tastatūru numura ievadīšanai, galvenajā izvēlnē nospiediet "Tālrunis" vai saīsni **A**, kas atrodama lielākajā daļā izvēlņu, tad "Zvanīt".

Numura ievadišana

Izmantojot tastatūru **1**, ievadiet vēlamo numuru, tad nospiediet "Zvanīt", lai sāktu zvanu.

Tiklīdz sākat rakstīt, multivides sistēma piedāvā sarakstu ar jūsu kontaktpersonām ar tās pašas sērijas numuriem.

Atlasiet kontaktpersonu, kurai vēlaties zvanīt, nospiediet pogu "Tālrunis" **5**, lai veiktu zvanu.



"Zvanīt" režīms

1. Digitālā tastatūra
2. Numurs ievadīts.
3. Piedāvātās kontaktpersonas.
4. Konteksta izvēlne.
5. Zvans.
6. Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

Numura ievadišana, izmantojot balss vadību

Varat diktēt numuru, izmantojot multivides sistēmas balss vadības funkciju. Lai to izdarītu, nospiediet

ZVANU PĀRVALDĪBA

balss vadības taustiņu, lai atvērtu balss vadības galveno izvēlni. Pēc skaņas signāla sakiet:

- "Zvanīt", tad nosauciet tālruņa numuru, kam vēlaties zvanīt.
- vai "Zvanīt" un nosauciet kontaktpersonas vārdu, kurai vēlaties zvanīt.

Multivides sistēma parāda norādīto numuru un sāk zvanīt uz to.

Piezīme: ja kontaktpersonai ir vairāki tālruņa numuri (darba, mājas, mobilā tālruņa u. tml.), varat izvēlēties, uz kuru numuru zvanīt. Piemēram, "Zvanīt" - Stéphane— mājas.

Izvēlne "SMS"

Lai tālrunī piekļūtu SMS no multivides sistēmas, galvenajā izvēlnē nospiediet "Tālrunis" vai jebkurā izvēlnē izvēlieties saīsni **A**, tad atlasiet "SMS".

Tālrunim ir jābūt pieslēgtam brīvroku tālruņa sistēmai. Jums ir arī jāatļauj ziņojumu novirzīšana (izmantojot tālruņa iestatījumus atkarībā no modeļa), lai varētu izmantot visas tā funkcijas.

Piezīme: multivides sistēmā var izlasīt tikai SMS. Citu veidu ziņojumi var nebūt izlasāmi.



Atkarībā no tālruņa veida un modeļa atsevišķas funkcijas var nedarboties.



"SMS" ekrāns

1. Ziņojuma statuss. Lasīts/Nelasīts.
2. Ziņojuma sūtītāja vārds/tālruņa numurs.
3. Ziņojuma sākums.
4. Saņemšanas datums.
5. Konteksta izvēlne.
6. Atgriešanās iepriekšējā lapā.

SMS saņemšana



Multivides sistēma jebkurā atvērtajā izvēlnē informē, ka saņemts jauns ziņojums SMS, izmantojot brīdinājuma ziņojumu **B**.

Pēc noklusējuma pēc tālruņa savienošanas pāri un pieslēgšanas, saņemot jaunu ziņu, tā pieejama multivides sistēmā.

Piezīme: ir pieejami tikai ziņojumi, kas saņemti pēc tālruņa savienošanas pāri ar multivides sistēmu un laikā, kamēr tālrunis ir tai pievienots.

SMS

SMS lasīšana



Braukšanas laikā SMS var izlasīt multivides sistēmas sintētisko balsi, nospiežot "Atskaņot" **7**, vai arī varat atzvanīt kontaktpersonai, nospiežot pogu "Zvanīt" **10**.


Tikai automašīnai stāvēt, multivides sistēmu var lietot, lai atvērtu SMS, nospiežot "Ziņojums" **8**, vai atbildēt uz SMS, nospiežot "Atbildēt" **9** un skatot detalizētu informāciju par SMS.

SMS detaļas



Varat tiešā veidā piezvanīt kontaktpersonai, nospiežot taustiņu "Zvanīt" **11**, ja šis numurs ir saglabāts tālruna adresu grāmatas atmiņā.

Jūs varat likt multivides sistēmas sintētiskajai balsij nolasīt ziņojumu SMS zonā **14**, nospiežot pogu "Atskaņot" **12**, vai atbildēt, nospiežot pogu **13**.



Piezīme: braukšanas laikā multivides sistēma iesaka sūtīt iepriekš sagatavotu ziņojumu **15**.

TĀLRUŅA IESTATĪJUMI

Izvēlne "Iestatījumi"

Kad tālrunis ir savienots ar sistēmu, galvenajā izvēlnē nospiediet "Tālrunis" vai vairumā izvēlņu uz saīsmes **A**.

Konteksta izvēlnē atlasiet "Iestatījumi", lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

- « Balss pasta iestatījumi » ;
- « Automātiska tālrunu kataloga lejupielāde » («ON / OFF») ;
- « Šķirot pēc vārda/Vārds » ;
- « Automātiska aizturēšana » («ON / OFF») ;
- « Tālr. zvana signāls » («ON / OFF») ;
- « SMS » («ON / OFF») ;
- « Privāts režīms » («ON / OFF») ;
- « Viedtālruna palīdzība ».



« Balss pasta iestatījumi »

Izmantojiet šo izvēles iespēju, lai konfigurētu sava tālruna atbildēšanas sistēmas iestatījumus.

Ja balss ziņapmaiņa nav iestatīta, izmantojot tastatūru **B** iestatījumu ekrānā atlasiet savu balss ziņapmaiņas numuru, tad "Saglabāt".



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.



"Tālruna zvana signāls"

Galvenajā izvēlnē nospiediet "Iestatījumi", tad "Skaņa", no cilnes "Tālrunis" varat pielāgot skaļumu:

- "Tālruna zvana signāls";
- « Brīvroku tālr. ».

Plašākai informācijai: ➔ 102.

« SMS »

Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt SMS.

« Privāts režīms »

Izmantojiet šo izvēles iespēju, lai iespējotu diskrētu skaņas signālu, kas jūs informēs par ienākošo zvānu vai ziņojumu, neko neparādot multivides ekrānā.

« Viedtālruna palīdzība »

TĀLRUŅA IESTATĪJUMI

Izmantojiet šo izvēles iespēju, lai piekļūtu pamācībai tālruņa balss atpazīšanas sistēmas izmantošanai multivides sistēmā.



Atkarībā no tālruņa veida un modeļa atsevišķas funkcijas var nedarboties.

BEZVADU LĀDĒTĀJS

Indukcijas lādētāja zona

Ievads

Izmantojiet indukcijas uzlādes zonu **1**, lai uzlādētu tālruni bez uzlādes kabeļa.

Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar uzlādes zonu, tā tiek norādīta ar (atkarībā no transportlīdzekļa):

- saistīto simbolu;

un/vai

- uzlādes statuss tiek automātiski parādīts ekrānā, kamēr tālrunis ir novietots attiecīgajā zonā.

Tās atrašanās vieta var atšķirties atbilstīgi transportlīdzeklim. Plašākai informācijai skatiet automašīnas lietotāja rokasgrāmatu.



Piezīme:

- lai nodrošinātu optimālu uzlādi, pirms uzlādes ir vēlams noņemt tālruņa aizsargapvalku;
- lai nodrošinātu optimālu uzlādi, visai tālruņa virsmai jāatrodas uz uzlādes paklājiņa.

Uzlādes process


Novietojiet tālruni **2** indukcijas zonā **1**. Uzlāde sākas automātiski, un ekrānā tiek rādīta uzlādes norise **3**.

Tālruņa uzlāde **2** ir traucēta šādos gadījumos:

- indukcijas uzlādes zonā **1** konstatēts kāds priekšmets;

- indukcijas uzlādes zona **1** pārkarst. Kad temperatūra samazināsies, tālruņa uzlādes process **2** drīz atsāksies.

Uzlādes progress



Multivides sistēma informē par telefona **2** uzlādes statusu **3**.

- uzlāde pabeigta **4**;
- uzlāde procesā **5**;
- uzlādes zonā konstatēts priekšmets/priekšmets ir pārkarsts/uzlādes process ir pārtraukts **6**.

Piezīme: multivides sistēma brīdina, ja telefona **2** uzlādes process ir pārtraukts.

BEZVADU LĀDĒTĀJS



Ir svarīgi, lai tālruņa uzlādes laikā indukcijas uzlādes zonā **1** neatrastos nekādi priekšmeti (USB zibatmiņa, SD karte, kredītkarte, bankas karte, rotaslietas, atslēgas, monētas u. c.). Izņemiet visas magnētiskās kartes vai bankas kartes no tālruņa maciņa, pirms novietojat tālruni indukcijas uzlādes zonā **1**.



Indukcijas uzlādes zonā **1** atstātie priekšmeti var pārkarst. Tos ieteicams ievietot tiem paredzētajās vietās (glabāšanas nodalījums, saulesarga nodalījums u. c.).

IevadsAndroid Auto™

"Android Auto™" ir lietojumprogramma, ko var lejupielādēt viedtālrunī un kas ļauj replicēt viedtālruni multivides sistēmas ekrānā.

Piezīme:

- lietojumprogramma "Android Auto™" darbojas tikai tad, ja viedtālrunis ir pievienots automašīnas USB pieslēgvietai vai pievienots, izmantojot bezvadu Bluetooth® savienojumu, lai nodrošinātu sistēmai automātisku WIFI savienojuma izveidi;
- lai lietojumprogramma darbotos pareizi, jāizmanto viedtālruņa ražotāja apstiprināts USB kabelis, kas nedrīkst būt garāks par 1,5 metriem;
- lai lietojumprogramma darbotos pareizi ar WIFI, viedtālrunim jābūt savienotam pāri ar multivides sistēmu.

Plašākai informācijai skatiet šeit:

➔ 63.

Pirmajā izmantošanas reizē

Lejupielādējiet un instalējiet viedtālrunī lietojumprogrammu "Android Auto™" no lietojumprogrammu lejupielādes platformas.

Pievienojiet savu viedtālruni multivides sistēmas USB pieslēgvietai

vai pievienojiet to, izmantojot Bluetooth®, lai automātiski tiktu iniciēta WIFI savienojuma izveide.

Apstipriniet pieprasījumus viedtālrunī, lai izmantotu lietojumprogrammu.



Lietotne tiek palaista multivides sistēmā, un to vajadzētu redzēt zonā 1.

Ja iepriekš aprakstītā procedūra neizdodas, atkārtojiet darbības.

IevadsCarPlay™

"CarPlay™" ir viedtālrunī iepriekš instalēts standarta pakalpojums, kas ļauj izmantot dažas tālruņa lietotnes multivides sistēmas ekrānā.

Piezīme:

- pakalpojums "CarPlay™" darbojas tikai tad, ja ir aktivizēts pakalpojums SIRI un viedtālrunis ir pievienots automašīnas USB pieslēgvietai vai pievienots multivides sistēmai, izmantojot bezvadu Bluetooth® savienojumu, lai nodrošinātu automātisku savienojuma izveidi ar sistēmu, izmantojot WIFI;
- lai lietojumprogramma darbotos pareizi, jāizmanto viedtālruņa ražotāja apstiprināts USB kabelis, kas nedrīkst būt garāks par 1,5 metriem;
- lai lietojumprogramma darbotos pareizi ar WIFI, viedtālrunim jābūt savienotam pāri ar multivides sistēmu.

Papildu informāciju skatiet sadaļā "Tālruņa savienošana pāri, atvieglošana".

Pirmajā izmantošanas reizē

Pievienojiet savu viedtālruni multivides sistēmas USB pieslēgvietai vai pievienojiet to, izmantojot Bluetooth®, lai automātiski tiktu iniciēta WIFI savienojuma izveide.

Multivides sistēma iesaka:

- atļaut savienojuma izveidi un datu kopīgošanu;
- atcerēties ierīces preferences.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™


Apstipriniet pieprasījumus viedtālrunī, lai izmantotu lietojumprogrammu.



Funkcija tiek palaista multivides sistēmā, un to vajadzētu redzēt zonā 1.

Ja iepriekš aprakstītā procedūra neizdodas, atkārtojiet darbības.

Balss atpazīšana



Kad lietotne "Android Auto™" vai funkcija "CarPlay™" darbojas, varat izmantot automašīnas balss atpazīšanas pogu 2, lai vadītu noteiktas viedtālruņa funkcijas, izmantojot balss komandas.

- īsi nospiediet: aktivizēt/deaktivizēt balss atpazīšanu multivides sistēmā;
- nospiediet un turiet: aktivizēt/deaktivizēt balss atpazīšanu tālrunī, ja tas ir savienots ar multivides sistēmu.

Piezīme: izmantojot "Android Auto™" vai "CarPlay™", var piekļūt viedtālruņa navigācijas un mūzikas lietojumprogrammām.

Šīs lietojumprogrammas aizstās līdzīgās, multivides sistēmā integrētās lietojumprogrammas, kas jau ir palaistas.

Var izmantot tikai vienu navigāciju:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- vai multivides sistēmā integrēto.

Piezīme: ja izmantojat lietojumprogrammas "Android Auto™" vai pakalpojumu "CarPlay™", dažas multivides sistēmas funkcijas turpinās darboties fonā. Piemēram, ja palaidīsiet "Android Auto™" vai "CarPlay™" un izmantosiet navigāciju viedtālrunī, kamēr multivides sistēma atskaņo radio, radio pārraidīšana turpināsies.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Atgriešanās multivides saskarnē



Lai atgrieztos multivides sistēmas saskarnē, multivides sistēmas ekrānā pieskarieties pogai **3**.



i Lietotnes "Android Auto™" un pakalpojuma "CarPlay™" funkciju pieejamība ir atkarīga no tālruna zīmola un modeļa. Lai par to uzzinātu vairāk, skatiet ražotāja tīmekļa vietni, ja tāda ir pieejama.

i Izmantojot lietojumprogrammas "Android Auto™" vai pakalpojumu "CarPlay™", to darbībai nepieciešamā mobilo datu pārraide var radīt papildu izmaksas, ko neietver telefonsakaru abonēšanas maksa.

LIETOJUMPROGRAMMU PĀRVALDĪBA

Izvēlne "Lietojumprogrammas"

Galvenajā izvēlnē nospiediet "Lietojumprogrammas" "Lietojumprogrammas", lai piekļūtu:


- lietojumprogrammām, kas ir instalētas navigācijas sistēmā;
- « Foto » ;
- « Video ».

Piezīme: daži pakalpojumi būs pieejami bez maksas izmēģinājuma periodā. Varat pagarināt savu abonementu no automašīnas vai riešsaistē, izmantojot vietni <https://renault-connect.renault.com>.

Piezīme:

- atsevišķi pakalpojumi izmēģinājuma periodā ir pieejami bez maksas. Abonementu var pagarināt no automašīnas vai tiešsaistē;
- dažas lietojumprogrammas ir redzamas izvēlnē tikai, ja sistēma ir savienota ar savienotajiem pakalpojumiem.

Konteksta izvēlne



Uznirstošajā izvēlnē **1** varat:

- pārkārtotu lietojumprogrammu izkārtojumu ar vilkšanu un nometšanu;
- dzēstu lietotni, nospiežot dzēšanas taustiņu "X". Ja lietotni dzēst nav iespējams, dzēšanas taustiņš nav redzams;
- aktivizētu ziņojumus;
- piekļūtu "Lietojumprogrammu pārvaldniekam".




"Lietojumprogrammu pārvaldnieks"

Izmantojiet "Lietojumprogrammas pārvaldnieka" izvēlni, lai skatītu lietojumprogrammas **2**, kas dotajā brīdī darbojas multivides sistēmā.

Piezīme:

- Lietotnes "Foto" un "Video" nav iekļautas Lietojumprogrammu pārvaldniekā.
- lietojumprogrammas pārstāj darboties, tiklīdz tiek izslēgta multivides sistēma;
- lietojumprogrammu skaits ir atkarīgs no vietas sistēmas krātuvē.

LIETOJUMPROGRAMMU PĀRVALDĪBA



Izvēlieties vienu no lietotnēm **2**.
Cilnē "Par" **5** varat piekļūt informācijai par lietotni (versija, validācijas vai izveides datums, nosaukums u. c.).

Varat arī:

- "apturēt lietojumprogrammu" **3**;
- "atinstalēt lietojumprogrammu" **4**.



Cilnē "Armiņas" **7** iespējams piekļūt šādai informācijai:

- lietojumprogrammas lielums;
- lietojumprogrammas datu krātuves apjoms (mūzika, fotoattēli u.tml.);
- Kopējais lietojumprogrammas krātuves apjoms.

Konteksta izvēlnē **6** iespējams dzēst lietojumprogrammas datus.



Cilnes "Arsaucē uz likumu" **8** varat piekļūt ar izstrādātāja piekrišanu saistītajai juridiskajai informācijai, ja tā ir pieejama.

PAKALPOJUMU AKTIVIZĒŠANA

Pakalpojumu aktivizēšana

Lai automašīnas pievienotie pakalpojumi darbotos (reāllaika satiksmes informācija, POI meklēšana tiešsaistē, automašīnas tālvadība no viedtālruņa utt.), tie ir vispirms jāaktivizē.

Pakalpojumu aktivizēšana arī iespējo automātisku sistēmas un karšu atjaunināšanu. Informāciju skatiet sadaļā "Sistēmas un karšu atjaunināšana".

Piezīme:

- pakalpojumu aktivizēšana noņemtu laiku pēc automašīnas iegādes tiek piedāvāta bez maksas;
- pakalpojumu aktivizēšana ir atkarīga no valsts, kurā automašīna tika pārdota.



Ražotājs veic visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai jūsu personīgo datu apstrāde notiktu pilnīgā drošībā.



Ja pievienotie pakalpojumi vēl nav aktivizēti, multivides sistēma piedāvā nosūtīt aktivizācijas pieprasījumu uz serveri ar pogu "Savienojums"; tad apstipriniet pieprasījumu, nospiežot "Aktivizēt" **2**.

Nospiediet pogu "Detalizēta informācija" **1**, lai apskatītu detalizētu informāciju.

Piezīme: tā kā pakalpojumus nepieciešams aktivizēt tikai vienreiz, vadības elements "Savienojums" nav pieejams pakalpojumu aktivizēšanas laikā (līdz 72 stundām).

Datu vākšana



Lai pakalpojumi darbotos, jūsu automašīna vāc datus par tās atrašanās vietu un ekspluatācijas stāvokli.

Šie dati var tikt nosūtīti mūsu partneriem un pakalpojumu sniedzējiem.

Šie ir personīga rakstura dati.

Multivides sistēma iesaka aktivizēt datu vākšanu. Nospiediet "Pieņemt visu" **3**, lai aktivizētu, vai "Atteikt visu" **4**, lai deaktivizētu datu vākšanu.

5

PAKALPOJUMU AKTIVIZĒŠANA


5



Kad jūsu pakalpojuma aktivizācijas pieprasījums ir apstiprināts, ieslēdzot multivides sistēmu, parādīsies aicinājums aktivizēt vai deaktivizēt datu vākšanu.

Lai aktivizētu datu vākšanu, izvēlieties "ON", lai deaktivizētu datu vākšanu, izvēlieties "OFF", un tad nospiediet "Labi", lai apstiprinātu.

Datu vākšanas pagaidu apturēšana



Automašīnas datu vākšanu var uz laiku pārtraukt.

Lai to izdarītu, iedarbinot automašīnu, maniet datu vākšanas iestatījumu uz "OFF".

Jūs jebkurā laikā varat pārtraukt datu vākšanu, izvēlnē "Iestatījumi", cilnē "Sistēma" atlasot izvēlni "Ierīču pārvaldnieks" un tad cilni "Dati" vai pieskaroties uztveršanas statusa ikonai **5**, lai piekļūtu izvēlnei "Dati" tieši.

Papildu informāciju par uztveršanas statusa ikonu **5** skatiet sadaļā "Sistēmas iestatījumi".

Pakalpojumi tiks atspējoti, izņemot obligātās drošības funkcijas, kas saistītas ar automātisko ārkārtas situācijas zvanu avārijas gadījumā.



Ražotājs veic visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai jūsu personīgo datu apstrāde notiktu pilnīgā drošībā.

Datu aizsardzība

Jūsu automašīnas datus apstrādā ražotājs, apstiprināti izplatītāji un citas ražotāja grupas struktūrvienības. Informācija par ražotāju ir pieejama ražotāja tīmekļa vietnē un transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

Jūsu personīgos datus var izmantot, lai:

- iegūt un pārbaudīt ražotāja rīcībā esošos datus par jums;
- labot jebkuru neprecīzu informāciju;
- noņemt datus, kas attiecas uz jums;
- iegūt savu datu kopiju, lai tos izmantotu citur;
- jebkurā brīdī iebilst pret savu datu izmantošanu;

PAKALPOJUMU AKTIVIZĒŠANA

– apturēt savu datu izmantošanu.
Klientam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, it īpaši, ja dati tiek izmantoti pārdošanas izpētei vai profilēšanai.

Personas datu aizsardzība

Neatkarīgi no tā, vai izlemjat pārtraukt kopīgošanu, transportlīdzekļa lietošanas dati tiks nosūtīti ražotājam un attiecīgajiem partneriem/meitasuzņēmumiem šeit norādītajiem mērķiem:

- nodrošinātu transportlīdzekļa lietošanu un uzturēšanu;
- lai uzlabotu jūsu transportlīdzekļa dzīves ciklu.

Šo datu izmantošanas mērķis nav tirdzniecības veicināšana, bet gan nepārtraukta transportlīdzekļu uzlabošana un tādu problēmu novēršana, kas var kavēt to ikdienas darbību.

Papildinformācija par datu aizsardzības politiku ir pieejama ražotāja vietnē; adresi skatiet transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā.

Pakalpojumu izbeigšanās

Pakalpojumi ir aktivizēti uz noteiktu laiku. Kad tas ir pagājis, pakalpojumi pārstāj darboties. Lai atkārtoti aktivizētu pakalpojumus,

skatiet informāciju sadaļā “Pakalpojumu iegāde un atjaunošana”.



Ražotājs veic visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai jūsu personīgo datu apstrāde notiktu pilnīgā drošībā.

SISTĒMAS UN KARŠU ATJAUNINĀŠANA


Izvēlne "Informācija"

Izvēlnē "Informācija" atlasiet cilni "Sistēma".

Izmantojiet šo izvēlni, lai parādītu dažādus informācijas vienumus un atjauninātu multivides sistēmu un navigācijas kartes.

Sistēma piedāvā atjauninājumus automātiski.

Ekrāns "Sistēmas informācija"



« Atjauninājuma statuss » 1

Šī izvēlne parāda informāciju par multivides sistēmas un navigācijas karšu atjauninājumu progresu:

- atjauninājuma nosaukums;
- atjauninājumu statuss.

Piezīme: izvēlne "Atjauninājuma statuss" 1 ir pieejama, kad tiek veikts atjauninājums.

Multivides sistēmas atjauninājums

« Programmatūras atjauninājums » 2

Šajā izvēlnē ir iespējams:



Dažu atjauninājumu instalēšana var padarīt automašīnu īslaicīgi nepieejamu. Šādā gadījumā ievērojiet uz ekrāna parādītās norādes.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

SISTĒMAS UN KARŠU ATJAUNINĀŠANA

- skatīt pašreizējo programmatūras versiju un multivides sistēmas sērijas numuru;
- uzzināt pēdējās atjaunināšanas datumu;
- pārbaudiet, vai ir pieejams atjauninājums;
- atjaunināt dažādas sistēmas no multivides sistēmas.

Piezīme:

- ja ir pieejams atjauninājums, par to tiks rādīta informācija paziņojumu sadaļā. Skatiet sadaļu "Paziņojumu pārvaldība";
- atjauninājumus var meklēt un lejupielādēt tikai tad, ja automašīnas ģeogrāfiskajā atrašanās vietā ir mobilā tīkla pārklājums. Plašākai informācijai skatiet šeit: ➔ 102.

Ja ir pieejams jauns atjauninājums, par to informē ziņojums, kas parādās multivides sistēmas ekrānā pēc dzinēja izslēgšanas.



Pirms instalēšanas sākšanas novietojiet automašīnu stāvēšanas un iedarbiniet stāvbremzi.



Nekad nedarbiniet motoru noslēgtā telpā, jo motora izplūdes gāzes ir toksiskas.



Nenovietojiet automašīnu un nedarbiniet dzinēju vietās, kur viegli uzliesmojošas vielas vai materiāli, piemēram, zāle vai lapas, var saskarties ar uzkarstošajām izplūdes sistēmas daļām.



6

Izpildiet multivides sistēmā parādītos norādījumus, lai turpinātu ar instalēšanu.

Atjauninājumus var meklēt arī tieši, ja nospiežat "Meklēt atjauninājumus" 6. Pēc meklēšanas multivides sistēmā varat piekļūt nākamajam atjauninājumam (ja tāds ir pieejams) 7.



Sāciet atjaunināšanu 7, nospiežot "Instalēt" 8.

Izpildiet multivides sistēmas ekrānā redzamos norādījumus. Kad esat nospiedis "Labi", lai apstiprinātu instalēšanu, nav nepieciešams uzkavēties automašīnā, gaidot, kamēr atjaunināšana tiks pabeigta.

5

SISTĒMAS UN KARŠU ATJAUNINĀŠANA

Navigācijas karšu atjaunināšana

« Kartes atjauninājums » 3

Varat apskatīt sarakstu ar valstīm **9**, kuru kartes ir instalētas navigācijas sistēmā.

Automātiski atjaunināta tiks tikai valsts, kas saglabāta izlasē **10**.

Lai atjauninātu kartes, vispirms pārliecinieties, ka visi automašīnas pakalpojumi ir aktivizēti ➔ **85**.

Izvēlētās valsts maiņa

Izlasēs valsti **10** vienu reizi iespējams mainīt, izmantojot multivides sistēmu. Izlasē pievienoto valsti var definēt, kad esat saņēmis automašīnu un ir aktivizēti pakalpojumi.



Multivides sistēmas ekrānā parādās paziņojums, kas piedāvā atrast jūsu automašīnu, lai noteiktu izlases valsti.

Ja vēlaties atkal mainīt izlases valsti **10**, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi.

Piezīme: pēc noklusējuma izlases valsts ir tā, kurā konstatēta automašīnas atrašanās.

Manuāla navigācijas karšu atjaunināšana

Kartes ir regulāri jāatjaunina. Visās valstīs kartes ir jāatjaunina manuāli, izmantojot USB disku (tiek ieteikti arī transportlīdzekļi, kas nav aprīkoti ar navigācijas sistēmu).

Piezīme:

- izmantotajai USB zibatmiņai jābūt FAT32 formātā ar minimāli 32 GB un maksimāli 64 GB ietilpību;
- USB zibatmiņa netiek nodrošināta kopā ar sistēmu.

Lai atjauninātu kartes **no datora**, dodieties uz <https://renault-connect.renault.com> pēc tam izveidojiet savienojumu ar savu "My Renault" kontu.

Automašīnai ir jābūt identificētai, pirms kartes var atjaunināt. Automašīnu var identificēt ar:

- VIN (automašīnas identifikācijas numurs);
- automašīnas virtuālu attēlu, izmantojot USB zibatmiņu.

Automašīnas atjauninājumi VIN

Datorā piesakieties savā "My Renault" kontā, lejupielādējiet programmatūru Map Toolbox un tad ievadiet atjaunināmā transportlīdzekļa VIN.

Programmatūra Alliance CONNECT Toolbox parāda pieejamos atjauninājumu veidus:

- "Pilnīgs atjauninājums";
- "Pieejamais atjauninājums atbilstoši valstij".

Piezīme: sarakstā "Atbilstoši valstij pieejamie atjauninājumi" tiek piedāvātas tikai valstis, kurās ir pieejams atjauninājums atlasītajai automašīnai.



Lietotāja atbildība atjaunināšanas laikā.

Atjaunināšanas laikā ir ļoti svarīgi rūpīgi ievērot norādījumus. Neievērojot šos norādījumus (atvienojot USB zibatmiņu u. tml.), dati var tikt sagrozīti un neatgriezeniski bojāti.

SISTĒMAS UN KARŠU ATJAUNINĀŠANA

Atlasiet atjauninājumus, kurus vēlaties instalēt multivides sistēmā, tad lejupielādējiet atjauninājumus USB zibatmiņā.

Kad dati ir lejupielādēti USB zibatmiņā, varat atvienot USB zibatmiņu no datora, to pirms izņemšanas izstumjot, un tad dodieties uz savu automašīnu.

Automašīnā ievietojiet USB zibatmiņu automašīnas USB portā. Multivides sistēma konstatē jaunas lietojumprogrammas un piedāvā tās instalēt. Izpildiet multivides sistēmas ekrānā redzamos norādījumus.

Šī atjaunināšana ir jāizpilda, kad dzinējs darbojas (ja automašīna ir ar iekšdedzes dzinēju) un kad dzinējs ir ieslēgts (hibrīda un elektriskajām automašīnām).

Piezīme: kad USB zibatmiņa ir ievietota automašīnas portā, nav ieteicams veikt nekādas darbības multivides sistēmā, tās vadīklās vai ar automašīnu savienotajās ierīcēs (tālrunī, audio, navigācijā u.c.), jo tas var apturēt atjaunināšanas procesu.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, varat atvienot USB zibatmiņu no automašīnas.



Lai gūtu labumu no atjauninātajām kartēm un ātruma ierobežojumiem, ieteicams regulāri instalēt atjauninājumus, izmantojot vietni: <https://renault-connect.renault.com>.



Kartes un ātruma ierobežojumi tiek atjaunināti vienlaicīgi. Transportlīdzekļos, kas nav aprīkoti ar navigāciju, ir jāveic arī atjauninājumi, lai atjauninātu ātruma ierobežojuma rādījumus.

Atjaunināšana, izveidojot automašīnas virtuālu attēlu ar USB zibatmiņu

Automašīnas USB pieslēgvietā iespraudiet USB zibatmiņu ar FAT32 formātējumu, ar minimālo ietilpību 32 GB un maksimālo ietilpību 64 GB un gaidiet 10 sekundes (pārlicinieties, ka nav iesprausta neviena cita USB zibatmiņa).

Multivides sistēma saglabā jūsu automašīnas virtuālu attēlu USB zibatmiņā, kas ļaus programmatūrai

Aliance CONNECT Toolbox noteikt, kuri atjauninājumi navigācijas sistēmai ir pieejami.

Kad ir izveidots virtuāls attēls, atvienojiet USB zibatmiņu no automašīnas USB pieslēgvietas; tad dodieties pie jūsu datora.



Jebkura no jauna ievietotā USB zibatmiņa tiek analizēta, un tās attēls tiek saglabāts multivides sistēmā. Atkarībā no USB zibatmiņas ietilpības multivides ekrāns var pārslēgties gaidstāves režīmā. Pāris sekundes pagaidiet. Izmantojiet tikai nacionālajām prasībām atbilstošas USB zibatmiņas.

Datorā lejupielādējiet programmatūru Alliance CONNECT Toolbox un tad iespraudiet USB zibatmiņu, kura satur jūsu automašīnas virtuālo attēlu.

Programmatūra Alliance CONNECT Toolbox parāda pieejamos atjauninājumu veidus:

- "Pilnīgs atjauninājums";
- "Pieejamais atjauninājums atbilstoši valstij".

SISTĒMAS UN KARŠU ATJAUNINĀŠANA

Piezīme: sarakstā "Atbilstoši valstij pieejamie atjauninājumi" tiek piedāvātas tikai valstis, kurās ir pieejams atjauninājums atlasītajai automašīnai.

Atlasiet atjauninājumus, kurus vēlaties instalēt multivides sistēmā, tad lejupielādējiet atjauninājumus USB zibatmiņā.

Kad dati ir lejupielādēti USB zibatmiņā, varat atvienot USB zibatmiņu no datora, to pirms izņemšanas izstumjot, un tad dodieties uz savu automašīnu.

Automašīnā ievietojiet USB zibatmiņu automašīnas USB portā. Multivides sistēma konstatē jaunas lietojumprogrammas un piedāvā tās instalēt. Izpildiet multivides sistēmas ekrānā redzamos norādījumus.

Šī atjaunināšana ir jāizpilda, kad dzinējs darbojas (ja automašīna ir ar iekšdedzes dzinēju) un kad dzinējs ir ieslēgts (hibrīda un elektriskajām automašīnām).

Piezīme: kad USB zibatmiņa ir ievietota automašīnas portā, nav ieteicams veikt nekādas darbības multivides sistēmā, tās vadīklās vai ar automašīnu savienotajās ierīcēs (tālrunī, audio, navigācijā u.c.), jo tas var apturēt atjaunināšanas procesu.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, varat atvienot USB zibatmiņu no automašīnas.



Nenovietojiet automašīnu un nedarbiniet dzinēju vietās, kur viegli uzliesmojošas vielas vai materiāli, piemēram, zāle vai lapas, var saskarties ar uzkarstošajām izplūdes sistēmas daļām.



Nekad nedarbiniet motoru noslēgtā telpā, jo motora izplūdes gāzes ir toksiskas.

Ievads

Jūs varat piekļūt savam "My Alpine" klienta kontam, lejupielādējot lietojumprogrammu "My Alpine".

Piezīme:

- lietojumprogramma "My Alpine" tiek nepārtraukti pilnveidota. Regulāri piesakieties lietojumprogrammā, lai jūsu kontā būtu pieejamas jaunākās funkcijas;
- lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgiem tālruņiem, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi.



Izmantojot lietojumprogrammu "My Alpine", tiek izmantots tālruņa interneta savienojums (var tikt piemērota maksa un ierobežojumi, ko nosaka jūsu mobilo sakaru operators).

Savā "My Alpine" klienta kontā jūs varat mijiedarboties ar savu automašīnu un iegūt informāciju:

- skatīt automašīnas informāciju;
- piekļūt savas automašīnas apkopes vēsturei un grafikam un izveidot tīkšanos;

- noteikt vietu, kur novietota automašīna;
- skatīt un pārvaldīt savus līgumu un pakalpojumus;
- izmantot automašīnas E-Guide;
- atrast tuvumā esošu ražotāja pilnvarotu pārstāvi;
- ...

Piezīme:

- dažu funkciju pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa aprīkojuma, pakalpojumu līgumu abonēšanas un valsts tiesību aktiem;
- dažām funkcijām var piekļūt tikai viedtālrunī, izmantojot lietojumprogrammu "My Alpine";
- lai piekļūtu automašīnas tālvadībai, jābūt aktivizētiem pakalpojumiem. Skatiet informāciju sadaļā "Pakalpojumu aktivizēšana";

Izveidojiet "My Alpine" lietotāja kontu

Lai piekļūtu "My Alpine" funkcijām, tīmekļa vietnē vai lietotnē "My Alpine" jāizveido lietotāja konts.

Tīmekļa vietnē:

- sāku lapā atlasiet "Izveidot kontu";
- ievadiet konta izveidei nepieciešamo informāciju.

Lietojumprogrammā:

- lietojumprogrammas galvenajā izvēlnē atlasiet "Reģistrēties";
- ievadiet konta izveidei nepieciešamo informāciju.

Uz iepriekš norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasta ziņojums.

Lai pabeigtu jūsu "My Alpine" konta izveidi, noklikšķiniet uz saites, kas redzama apstiprinājuma e-pasta ziņojumā.

Piezīme: lai pieteiktos tīmekļa lietotāja kontā, varat izmantot to pašu lietotājvārdu un paroli.

Reģistrējiet savu automašīnu savā "My Alpine" kontā

Savā "My Alpine" kontā noklikšķiniet uz "Pievienot automašīnu" un tad pievienojiet savas automašīnas VIN (transportlīdzekļa identifikācijas numuru) vai valsts reģistrācijas numuru manuāli vai noskenējot to.

Sinhronizējiet "My Alpine" kontu ar automašīnu

Lai izmantotu šo lietojumprogrammu, viedtālrunim jābūt savienotam pārī ar multivides sistēmu.

MY ALPINE

Papildu informāciju skatiet sadaļā "Tālruņa savienošana pārī, atvienošana".

Piezīme:

- ja vēlaties sinhronizēt lietojumprogrammu "My Alpine" ar savu automašīnu, esot automašīnā, novietojiet to stāvvietā, kur pieejams tīkla pārklājums, un ieslēdziet multivides sistēmu;
- ja nebūsit sinhronizējis lietojumprogrammu "My Alpine" ar savu automašīnu, nevarēsīt piekļūt pakalpojumu līgumiem.

Lietojumprogrammā "My Alpine":

- piesakieties savā kontā;
- lietojumprogrammas galvenajā izvēlnē pieskarieties pogai "Sinhronizēt manu automašīnu" un apstipriniet, pieskaroties tai vēlreiz;
- izpildiet multivides sistēmas ekrānā redzamos norādījumus.

Kad jūsu "My Alpine" konts ir piesaistīts multivides sistēmai, automātiski notiek sinhronizācija.

Pakalpojuma atjaunināšana

Lai atjaunotu kādu no pakalpojumiem, kuram tuvojas abonementa termiņa beigas, savā "My Alpine" kontā dodieties uz cilni "Saglabāt".

Tad noklikšķiniet uz "Atjaunināt" un sekojiet instrukcijām soli pa solim.

AUTOMAŠĪNAS AIZDOŠANA UN ATTEIKŠANĀS NO TĀS

Automašīnas patapināšana

Juridiskā informācija

Kad aizdodat automašīnu, jums ir pienākums (skatiet pieslēgto pakalpojumu Vispārējos pārdošanas nosacījumus) informēt personu(-as), kurai aizdodat automašīnu, ka automašīnai ir pieslēgti pakalpojumi, kas vāc personīgo informāciju, piemēram, par automašīnas atrašanās vietu.

Datu vākšana

Automašīnas datu vākšanu var uz laiku pārtraukt.

Lai to izdarītu, kad iedarbināt automašīnu un centrālajā ekrānā atveras logs "Drošība un konfidencialitāte" logs, atlasiet datu vākšanai iestatījumu "OFF".

Pakalpojumi tiek deaktivizēti, izņemot nepieciešamās un ar drošību saistītās funkcijas, piemēram, automātisko ārkārtas palīdzības dienestu izsaukumu avārijas gadījumā.

Atteikšanās no automašīnas

Personīgās informācijas dzēšana

Kad pārdojat automašīnu, ir svarīgi izdzēst visu personīgo informā-

ciju, kas ir saglabāta automašīnā vai ārpus tās.

Lai to izdarītu, atiestatiet automašīnas sistēmu un izdzēsiet savu automašīnu no "My Renault" konta.

Sistēmas atiestatīšana

Lai to izdarītu, ieslēdziet automašīnas multivides sistēmu.

Galvenajā izvēlnē nospiediet "Transportlīdzekļa informācija", tad cilni "Sistēma", lai piekļūtu "Vispārēja atiestatīšana".

Piezīme: sistēmu atiestatīt ir iespējams tikai administratora profilā.

Piezīme: sistēmu atiestatīt ir iespējams tikai administratora profilā. Atiestatot sistēmu, instalētās lietojumprogrammas tiek dzēstas.



Lai lietojumprogrammas atkārtoti instalētu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi.

Automašīnas izdzēšana no sava "My Alpine" konta

Kad tālāk pārdojat savu automašīnu, ir nepieciešams izdzēst arī jūsu veco automašīnu no sava "My Alpine" konta.

Lai to izdarītu, pieslēdzieties savam "My Alpine" kontam un dzēsiet automašīnu.

ATPAKAĻSKATA KAMERA

Izvēlne "Atpakaļskata kamera"

Galvenajā izvēlnē nospiediet "Iestatījumi", pēc tam cilni — "Transportlīdzeklis" un atlasiet "Novietojšanas stāvvietā palīgs". Šajā izvēlnē varat konfigurēt atpakaļskata kameru.


Papildu informāciju par atpakaļskata kameru skatiet automašīnas lietošanas rokasgrāmatā.

Piezīme:

- pārliecinieties, lai kameras nebūtu nosegtas (ar netīrumiem, dubļiem, sniegu utt.);
- atpakaļskata kameras attēls vairs nav pieejams (tā vietā redzams melns ekrāns), kad automašīnas ātrums ir lielāks par aptuveni 10 km/h (atkarībā no vietējiem tiesību aktiem). Ekrānā parādās paziņojums, kas brīdina, ka braucāt pārāk ātri.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvkli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.



"Attēla iestatījumi"


Jūs varat pielāgot šādus iestatījumus:

- spilgtumu **3**;
- kontrastu **2**;
- krāsu **1**.

"Kontūras"

Jūs varat aktivizēt/deaktivizēt kustīgās norādošās līnijas **5**, kas norāda automašīnas trajektoriju, ņemot vērā stūres pozīciju.

35987



Nekustīgas kontūras **4**

Fiksētā vadlīnija ietver krāsu iezīmes **A**, **B** un **C**, kas norāda attālu no automašīnas:

- **A** (zila) aptuveni 120 centimetru no automašīnas;
- **B** (balta) aptuveni 60 centimetru no automašīnas;
- **C** (sarkana) aptuveni 30 centimetru no automašīnas.

Kustīgā vadlīnija **5**

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Pēc noklusējuma tā tiek attēlota multivides dzeltenā krāsā. Tas norāda uz automašīnas trajektoriju atkarībā no stūres stāvokļa.


ALPINE TELEMETRIJA



Lai sākuma ekrānā piekļūtu lietotnei Alpine Telemetrics, nospiediet "Lietotnes" **1**, pēc tam atlasiet Alpine Telemetrics.

Piezīme:

- Alpine Telemetrics pieejamība ir atkarīga no valsts, kurā transportlīdzeklis laists tirgū;
- Alpine Telemetrics pieejamība ir atkarīga no jūsu transportlīdzekļa aprīkojuma līmeņa.



Alpine Telemetrics ir lietojumprogramma, kuras attēlojumu var pielāgot, izmantojot logrīkus.

Logrīku var atlasīt, nospiežot **2**.

Varat izvēlēties pielāgot logrīku attēlojumu, nospiežot:

- **3** rādīt vienu logrīku vienā lapā;
- **4** rādīt divus logrīkus vienā lapā.



Piesardzības pasākumi

Rīkojieties ar vadības taustiņiem un lasiet informāciju ekrānā tikai tad, kad satiksmes apstākļi tam ir piemēroti.



Šī funkcija ir papildu palīdzība. Tāpēc tā nekādos apstākļos nevar aizvietot vadītāja modrību un atbildību. Autovadītājam uz ceļa vienmēr jāsaglabā modrība!

Alpine Telemetrics var izmantot, lai apskatītu šādas funkcijas:

- "manometri" 1 un 2 (pielāgojamī);
- "joslu diagrammas" (6 pielāgojamās joslu diagrammas);
- "veiktspēja" (0 līdz 100 km/h, 0 līdz 400 m uzt.);
- "GG diagramma" (garenpaātrinājuma un šķērspaātrinājuma mērījums);
- "motora grafiki" (motora jauda un griezes moments);

ALPINE TELEMETRIJA

- "divsajūgu pārnenumkārbā" (informācija par pārnenumkārbu: temperatūra, ielēgts pārnenums utt.);
- "hronometrs" (manuāla apļa laika reģistrācija u. c.);
- "automātiskais hronometrs" (automātiska apļa laika reģistrācija u. c.).

"Spiediena mērierīces" 5



Šo funkciju izmanto, lai automašīnas iestatījumos tiktu rādīts viens **5** vai divi **6** pielāgojami logrīki.

Spiediena rādītāju iestatījumi

Lai pielāgotu spiediena rādītājus, pieskarieties vienam no multivides ekrānā redzamajiem spiediena rā-

dītājiem un atlasiet vajadzīgo iestatījumu.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

Iespējams izvēlēties šādus iestatījumus:

- "griezes moments";
- "barošana";
- "turbo spiediens";
- "eļļas temperatūra";
- "Eļļas spiediens";
- "bremžu spiediens";
- "ūdens temperatūra";
- « Ātrums »;
- "stūres pagriezienu leņķis";
- "sānu paātrinājums";
- "Akseleratora pedāļa procentuālā attiecība";
- "sajūgu temperatūra";
- "dzinēja apgriezienu skaits".

"Griezes moments" (Nm)

Rāda pieejamo griezes momenta līmeni (ņūtonmetros).

"Jauda" (ch)

Rāda dzinēja jaudu reāllaikā (zirgspēki DIN).

"Turbo spiediens" (mBar)

Rāda turbokompresora noslodzi reāllaikā un pieejamo turbopūres rezervi (milibāros).

"Eļļas temperatūra" (°C vai °F)

Rāda dzinējā esošās eļļas temperatūru (Celsija vai Fārenheita grādos).

"Eļļas spiediens" (bāri)

Rāda dzinējā esošās eļļas spiedienu (bāros). Spiedienam vienmēr jābūt virs 0,7 bāriem.

"Bremžu spiediens" (bāri)

Uzrāda spiedienu bremzēšanas sistēmā (bāros). Jo augstāks spiediens, jo jaudīgāk darbojas bremzēšanas sistēma.

"Ūdens temperatūra" (°C vai °F)

Uzrāda dzesēšanas šķidruma temperatūru (grādos pēc Celsija vai Fārenheita skalas).

Piezīme: darba temperatūrai jābūt mazākai par 115 °C, ja temperatūra ir lielāka, vadības panelī parādās ziņojums.

"Ātrums" (km/h vai jūdzes)

Rāda automašīnas braukšanas ātrumu (kilometros stundā vai jūdzes stundā).

"Stūres pagriezienu leņķis" (°)

Rāda stūres pagriezienu leņķi (grādos).

ALPINE TELEMETRIJA

"Sānu paātrinājums" (G)

Rāda garenpaātrinājumu un šķērspaātrinājumu (mērvienība "G").

"Akseleratora pedāļa procentuālā attiecība" (%)

Rāda akseleratora pedāļa pozīciju, kas izteikta kā procentuālā attiecība (no 0 līdz 100).


"Sajūgu temperatūra" (°C vai °F)

Rāda sajūga sistēmas temperatūru (Celsija vai Fārenheita grādos).

"Dzinēja apgriezienu skaits" (RPM)

Uzrāda dzinēja apgriezienu skaitu (apgr./min).

"Joslu diagrammas"



Šī funkcija rāda sešas joslu diagrammas.

- « Ātrums »;
- "barošana";
- "Akseleratora pedāļa procentuālā attiecība";
- "bremžu spiediens";
- "dzinēja apgriezienu skaits";
- "griezes moments".

"griezes moments" (Nm)

Rāda pieejamo griezes momenta līmeni (ņūtonmetros).

"Barošana" (ch)

Rāda dzinēja jaudu reāllaikā (DIN ZS).

"bremžu spiediens" (bar)

Uzrāda spiedienu bremzēšanas sistēmā (bāros). Jo augstāks spiediens, jo jaudīgāk darbojas bremzēšanas sistēma.

"Ātrums" (km/h vai mph)

Rāda automašīnas braukšanas ātrumu (kilometros stundā vai jūdzes stundā).

"Stūres pagriezienu leņķis" (°)

Rāda stūres pagriezienu leņķi (grādos).

"sānu paātrinājums" (G)

Rāda garenpaātrinājumu un šķērspaātrinājumu (mērvienība "G").

"Akseleratora pedāļa procentuālā attiecība" (%)

Rāda akseleratora pedāļa pozīciju, kas izteikta kā procentuālā attiecība (no 0 līdz 100).

"pārnesumkārbas eļļas temperatūra" (°C vai °F)

Uzrāda pārnesumkārbā esošās eļļas temperatūru (grādos pēc Celsija vai Fārenheita skalas).

"sajūgu temperatūra" (°C vai °F)


Rāda sajūga sistēmas temperatūru (Celsija vai Fārenheita grādos).

"Dzinēja apgriezienu skaits" (RPM)

ALPINE TELEMETRIJA

Uzrāda dzinēja apgriezienu skaitu (apgr./min).

"Veiktspēja"



Automatizētais paātrinājums tiek mērīts automātiski, kolīdz automašīnas braukšanas ātrums pārsniedz 0 km/h. Ja automašīna ir apturēta vismaz divas sekundes, mērījums automātiski tiek sākts no jauna. Palēninājuma mērījums tiek veikts spēcīgas bremsēšanas laikā.

Tiek mērīts sniegums:


- 0-50 km/h;
- 0-100 km/h;
- paātrinājumā no 0 līdz 400 metriem;
- 100-0 km/h;

- paātrinājumā no 0 līdz 1000 metriem.

Grafikā attēlota automašīnas braukšanas ātruma un nobrauktā attāluma attiecība.

Piezīme: šo testu var veikt, arī mazākiem attālumiem. Tāpēc parametri 0-400 metri un 0-1000 metri paliek nulle.

"GG diagramma"




Paātrinot vai palēninot gaitu vai veicot pagriezienu, tiek izdarīts gan gareniskais, gan šķērspātrinājums. Šo funkciju var izmantot, lai skatītu un mērītu tos reāllaikā.

Ekrāns 9 ļauj skatīt multivides sistēmā saglabāto vērtību vēsturi.

Lai atiestatītu rādījumu uz nulli, nospiediet "Reset" 8.

"Dzinēja grafiki"



Šo funkciju var izmantot, lai skatītu:

- dzinēja griezes momentu 10 (ņūtonmetros);
- dzinēja jaudu 11 reāllaikā (zirgspēkos DIN);

ALPINE TELEMETRIJA


"Divsajūgu pārnesumkārbā"



Šo funkciju var izmantot, lai atskatītu animāciju, kura demonstrē divsajūgu pārnesumkārbas **12** darbību un šādu informāciju:

- sajūga temperatūra **13**;
- ieslēgtais pārnesums (aptuveni divas sekundes ekrānā redzamais pārnesums var atšķirties no pārnesuma, kas tiek rādīts vadības panelī) **14**;
- iepriekš atlasītais pārnesums **15**.

"Hronometrs"



Šī funkcija rāda šādu informāciju:

- hronometri **16**;
- kopējais laiks **20**;
- laiks, kas pagājis kopš apļa sākšanas **18**;
- pēdējos divos apļos uzrādītais laiks **21**;
- labākais apļa laiks **19**;
- apļu skaits **17**.

Lai sāktu hronometra darbību, nospiediet pogu Sākt vai nospiediet hronometru **22**, pēc tam ikreiz, kad tiek nospiests hronometrs **22**, sistēma saglabā apļa laiku.

Šis laiks tiek rādīts kā pēdējā apļa laiks **18**, neapturot hronometru.

Piezīme: nospiežot pogu "Sākt" **22**, poga "Stop" aizstāj funkciju "Sākt".

Lai apturētu hronometru, vienreiz nospiediet pogu "Stop" (laiks joprojām tiks rādīts).

Nospiežot pogu "Reset", visi dati tiks dzēsti un hronometrs būs atiestatīts.

Piezīme: nospiežot pogu "Stop" **22**, poga "Reset" aizstāj funkciju "Stop".

"Automātiskais hronometrs"

Hronometram ir automātiskā funkcija. Kad sākuma punkts ir izvēlēts, nospiediet "Gatavs" **22**, lai iedarbinātu apļa taimeru.

Šī funkcija saglabā automašīnas atrašanās vietu GPS apļa startā. Ikreiz, ka automašīna pabrauc garām šai vietai GPS, sistēma saglabā apļa laiku.

Piezīme. Automātiskajā režīmā poga "Stop" **22** kļūst par "Gatavs".

SISTĒMAS IESTATĪJUMI


Izvēlne "Sistēma"

Sākuma ekrānā nospiediet "Iestatījumi", pēc tam — "Sistēma". Šajā izvēlnē iespējams pielāgot tālāk uzskaitītos parametrus.

- « Displeji » ;
- « Skaņa » ;
- « Valoda » ;
- « Tastatūra » ;
- « Datums un laiks » ;
- « Ierīču pārvaldnieks » ;
- « Galvenā izvēlne » ;
- « Lietotāja profils ».



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.




« Displeji »

Cilnē "Spilgtums" **1** var veikt šādu spilgtumu:

- multivides ekrānā;
- ...

Lai mainītu spilgtumu vai aktivizētu/deaktivizētu funkcijas, nospiediet "+" vai "-".



Cilnē "Stils" **2** var atlasīt attēlu, lai pielāgotu multivides sistēmas gaidstāves ekrāna fonu.

Papildu informāciju par attēlu augšupielādi skatiet sadaļā "Lietojumprogrammas", "Foto".

Piezīme. "Centrālā ekrāna dienas spilgtuma" iestatījumi tiek atspējoti naktī, un "Centrālā ekrāna nakts spilgtuma" iestatījumi tiek atspējoti dienā.

« Skaņa »

Ar šo izvēlni var iestatīt dažādas skaņas izvēles iespējas.

Atkarībā no automašīnas aprīkojuma līmeņa, dažas opcijas var nebūt pieejamas.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI


Automašīnai ir trīs aprīkojuma līmeņi:

- Standard ;
- Focal ;
- Focal Premium.



Cilnē "Audio" 4 var konfigurēt šādus iestatījumus:

- atlasīt skaņas ekvalaizeru;
- pielāgot "Balanss";
- pielāgot "Bass / vidējs / augsts" skaņas vērtības;
- pielāgot skaļumu atbilstoši automašīnas ātrumam, nospiežot "+" vai "-".
- aktivizēt/deaktivizēt skaļuma līmeņa stabilitāti atkarībā no audio avotiem.




« Noskaņa »

Pieejams ar Focal vai Focal Premium aprīkojuma līmeņi.

Varat iestatīt kādu no šādiem iepriekš definētiem mūzikas ekvalaizeriem:

- Natural ;
- Live ;
- Lounge ;
- Club.



« Balanss »

Ar šo funkciju var iestatīt skaņas sadalījumu. Nospiediet "Centrēts" vai "Manuāli", lai optimizētu skaņas sadalījumu visiem automašīnā esošajiem braucējiem.

Pieskaroties ekrānam vai ja ir atlasīts režīms "Manuāli", varat veikt regulēšanu, pārvietojot mērķa atskaņas vietu 5.

7

SISTĒMAS IESTATĪJUMI



7 « Bass / vidējs / augsts »

Šo funkciju izmanto, lai pielāgotu skaņas sadalījumu starp šādām vērtībām:

- « Bass » ;
- « Vidējs » ;
- « Augsts ».

« Skaļums / ātrums »

Pieejams versijās Focal un Focal Premium.

Šis iestatījums ļauj audiosistēmai pielāgot skaļumu automašīnas braukšanas ātrumam.



Atkarībā no valsts, kurā automašīna tika pārdota, cilnē "Balss" 6 var iestatīt šādas opcijas:

- izvēlēties balss tipu navigācijas braukšanas norādījumiem;
- aktivizēt/deaktivizēt navigācijas balss norādījumus;
- pielāgot braukšanas norādījumu skaļumu;
- iestatīt balss atpazīšanas skaļumu;
- aktivizēt/deaktivizēt balss atpazīšanas taustiņa skaņas signālu;
- aktivizēt/deaktivizēt balss komandu (Voice command auto-barge in);
- ...

Izmantojot cilni "Tālrunis" 7, var pielāgot šādus audio iestatījumus:

- pielāgot tālruņa zvana signāla skaļumu;
- pielāgot tālruņa zvana skaļumu.

Izmantojot cilni "Citi" 8, var pielāgot šādus audio iestatījumus:

- aktivizēt/deaktivizēt sveiciens skaņas efektus salonā;
- aktivizēt/deaktivizēt taustiņu skaņas efektus;

Konteksta izvēlnē 9 iespējams atgriezties pie noklusējuma iestatījumiem.

« Valoda »

Šajā izvēlnē iespējams izvēlēties automašīnas vadības sistēmu valodu. Atlasiet vēlamo valodu.

Tiksir informēts par balss komandu pieejamību katrā valodā.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI




« Tastatūra »

Šajā izvēlnē varat izvēlēties virtuālās tastatūras veidu:

- « Alfabētiska » ;
- « Azerty » ;
- « Qwerty » ;
- « Kirilica » ;
- « Grieķu » ;
- ...

Kad sākat ievadīt tekstu, multivides sistēma var piedāvāt atbilstošus vārdus.

Tastatūras konteksta izvēlnē iespējams atlasīt tastatūras veidu.



« Datums un laiks »

Varat izmantot šo izvēlni, lai pielāgotu:

- attēlošanas režīms;
 - datums;
 - laiks (12 stundas vai 24 stundas);
 - "Analog" vai "Digitāls" pulkstenis;
- automātiskā pielāgošana;
- laika un datuma pielāgošana.

Piezīme: ieteicams saglabāt automātiskos iestatījumus.



« Ierīču pārvaldnieks »

Šajā izvēlnē varat konfigurēt dažādus savienojumus ar multivides sistēmu:

- « Bluetooth® » **10** ;
- « Ierīces » **11** ;
- « WIFI » **12** ;
- « Datu kopīgošana » **13**.

Cilvē "Bluetooth®" **10** varat izveidot pāra savienojumu starp tālruni(-iem) un multivides sistēmu vai tos savienot. Plašākai informācijai: ➔ **63**.

Piezīme: iestatījumu saraksts var mainīties atkarībā no aprīkojuma.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI



7 Cilnē "WIFI" **11** varat izmantot interneta savienojumu, lietojot citu ierīci (hotspot) veikalā, restorānā, mājoklī vai izmantojot tālruni u.c.

Uznirstošajā izvēlnē **14** varat:

- dzēst hotspots;
- izmantot slēptu hotspot;
- piekļūt savienojuma izveides procedūrai.



Atlasiet kādu no WIFLierīcēm, lai konfigurētu tās savienojumu.

Pirmo reizi izveidojot savienojumu ar multivides sistēmu, nepieciešama parole.

Konteksta izvēlnē **15** iespējams izdzēst piekļuves punktus.

 Izmantojot tīklāja funkciju, tai nepieciešamo mobilo datu pārraide var radīt papildu izmaksas, ko neietver tālruņa abonementu.



Uznirstošajā izvēlnē **16** varat:

- konfigurētu dažādus savienojumus katrai autorizētajai ierīcei;
- piekļūt "Viedtālruņa spoguļošana" palīdzībai;
- dzēst apstiprinātu ierīci;
- dzēstu visas apstiprinātās ierīces.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI



Cilnē "Pakalpojumi" **18** varat konfigurēt "Ierīču pārvaldnieks" **17** un piekļūt "Viedtālruņa integrēšanas pamācība".

Viedtālruņa integrēšanas pamācība

Šī izvēlne paskaidro, kā aktivizēt "Viedtālruņa spoguļošana". Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

- viedtālrunī ir lietojumprogramma "Android Auto™" vai "CarPlay™";
- lietojumprogramma ir atjaunināta un saderīga ar multivides sistēmu;
- viedtālrunis ir savienots ar multivides sistēmu.




Papildu informāciju skatiet nodaļā "Tālruņa savienošana pārī, atvienošana".

Izmantojot funkciju "Ierīču pārvaldnieks" **17**, varat atlasīt viedtālruņus, kurus vēlaties automātiski pievienot funkcijai "Viedtālruņa spoguļošana".

Uznirstošajā izvēlnē **19** iespējams dzēst ierīces.

Piezīme: iestatījumu saraksts var mainīties atkarībā no aprīkojuma.



Atkarībā no valsts, kurā automašīna tika pārdota, kad lietojumprogramma "Android Auto™" vai pakalpojums "CarPlay™" multivides sistēmā darbojas, varat izmantot automašīnas balss atpazīšanas pogu **20**, lai vadītu dažas viedtālruņa funkcijas ar balsi šādā veidā:


Papildu informāciju skatiet sadaļā "Balss atpazīšanas izmantošana".

SISTĒMAS IESTATĪJUMI





Cilnē "Dati" **21** varat piekļūt informācijai par:

- par savienojumu automašīnā atbildīgajam operatoram;
- savienojuma dati un statuss;
- datu apmaiņu.



Statusa un savienojuma dati informē par statusu, uztveršanas līmeni **22** un sistēmas ID.



Uztveršanas līmenis un datu apmaiņas statuss ir redzami ikonā **22**:

- datu apmaiņa **23**;
- datu apmaiņa izslēgta. Uztveršanas līmenis **24**;
- transportlīdzeklis ir bezsaistē vai ārpus uztveršanas zonas **25**;



« Galvenā izvēlne »

Šajā izvēlnē varat konfigurēt multivides sistēmas sākumlapas.

Sākumlapas var pielāgot, pievienojot logrīkus pēc izvēles un izkārtējot tos sākumlapās, kā vien vēlaties. Papildinformāciju par sākumlapas konfigurēšanu skatiet šeit:

➔ **19➔ 19.**

Uznirstošajā izvēlnē **26** varat:

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

- dzēst logrīkus;
- atiestatīt, lai atjaunotu noklusējuma konfigurāciju.



« Lietotāja profils »

Šajā izvēlnē iespējams izvēlēties lietotāja profilu, kas tiks izmantots, darbojoties sistēmā.

Atlasiet vēlamo lietotāja profilu.

Ar lietotāja profilu saistītās funkcijas

Lietotāja profilam ir piesaistīti šādi parametri:

- sistēmas valoda;
- iestatīt attāluma mērvienību (ja iespējams izvēlēties);
- konfigurēt mājas lapu;
- ekrāna iestatījumi;
- skatīt sākotnējos iestatījumus;

- pielāgot radio iestatījumus;
- navigācijas iestatījumi;
- navigācijas sistēmas arhīva dati;
- navigācijas sistēmas izlases;
- pielāgot privātuma iestatījumus (profila bloķēšana u. c.);
- ...

“GUEST” profils

GUEST profils sniedz iespēju piekļūt galvenās izvēlnes funkcijām.

No šī profila nevar piekļūt cilnei “Mainīt” **27**. GUEST profils tiek atiestatīts, restartējot sistēmu; iestatījumi neriek saglabāti.


Uznirstošajā izvēlnē **28** iespējams pārvaldīt dažādus profilus.



Lai labāk aizsargātu savus personas datus, mēs iesakām jums bloķēt savu profilu.

Plašāka informācija par jūsu personas datu izmantošanu:

➔ **85**



Lietotāja profila nosaukuma maiņa

Cilnē “Vispārīgi” **32** nospiediet pogu “Rediģēt nosaukumu” **29**, lai pārdēvētu profilu.

Uznirstošajā izvēlnē **31** varat:

- bloķētu/atbloķētu profilu;
- izveidotu profila dublikātu;
- dzēstu visus profilā saglabātos iestatījumus;
- atjauninātu profilu;
- ...

Lietotāja profila attēla maiņa

Cilnē “Vispārīgi” **32** nospiediet “Rediģēt nosaukumu” **30**, lai atlasītu attēlu no multivides sistēmas vai ārējas glabāšanas ierīces (USB ziņatmiņas). Papildu informāciju par

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

fotoattēlu nolasīšanu skatiet sadaļā "Foto".

PAZIŅOJUMI

Ieteikumi un paziņojumi


Šajā izvēlnē varat attēlot ieteikumus un paziņojumus braukšanas laikā.

Katrs paziņojums sniedz informāciju par notikumiem šādās kategorijās:

- « Ieteikumi un paziņojumi » ;
- « Navigācija » ;
- "Multivide";
- « Tālrunis » ;
- « Transportlīdzeklis » ;
- "Lietotnes";
- « Sistēma » ;
- « Citi ».



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.



Nospiediet izvēlni "Ieteikumi un paziņojumi" **1**, lai piekļūtu saņemto paziņojumu sarakstam.

Paziņojumu apgabalā varat redzēt informāciju par saņemto paziņojumu skaitu.




Varat saņemt divu veidu informāciju:

- ieteikumu **2**: informāciju, kas var pieprasīt veikt konkrētas darbības;
- paziņojumu **3**: pamatinformāciju.

Uznirstošajā izvēlnē **4** varat:

- aktivizētu/deaktivizētu noteiktu kategoriju paziņojumus;
- dzēstu paziņojumus.

PAZIŅOJUMI



7

Atlasiet vienu no ieteikumiem **2**, lai saņemtu detalizētu informāciju:

- vienkāršotu aprakstu **5**;
- ar ieteikumu saistītu attēlu **6**: piemēram, satiksme, sistēma, automašīna, tālrunis;
- ieteicamo rīcību **8**.

Uznirstošajā izvēlnē **7** iespējams izdzēst ieteikumu.

SISTĒMA

Sistēma		
Apraksts	Cēloņi	Risinājumi
Netiek rādīti attēli.	Ekrāns ir gaidstāves režīmā	Pārbaudiet, vai ekrāns nav miega režīmā.
Nav dzirdama neviena skaņa.	Minimālais līmenis vai ieslēgta pauze.	Palieliniet skaņas stiprumu vai deaktivējiet pa-uzi.
Skaņa nav dzirdama ne no kreisās, ne labās puses, ne no priekšpusēs, ne aizmugures skaļruņiem.	Iestatījumi balance vai fader ir nepareizi.	Noregulējiet skaņu balance vai fader.
Ekrāna rādījums paliek sastindzis.	Sistēmas atmiņa ir pārpildīta.	Ieslēdziet sistēmu no jauna, paturot nospiestu multivides sistēmas ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (tai jāpaliek nospiestai, līdz sistēma ieslēdzas no jauna).
Lietojumprogrammu zudums.	Atiestatot sistēmu, lietojumprogrammas tiek dzēstas.	Lai to tās atjaunotu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi.

NAVIGĀCIJA

Navigācija		
Apraksts	Cēloņi	Risinājumi
Automašīnas pozīcija ekrānā neatbilst tās reālajam novietojumam, vai GPS indikatorspuldzīte ekrānā redzama zaļā vai dzeltenā krāsā.	Slikta automašīnas atrašanās vieta, lai uztvertu GPS.	Pārvietojiet automašīnu, līdz uztverat GPS signālus.
Uz satiksmi attiecināmā informācija netiek parādīta ekrānā.	Norāžu sniegšana nav aktivizēta. Savienojamības pakalpojums "Satiksmes karte" nav aktīvs.	Pārbaudiet, vai ir aktīva norāžu sniegšana vai savienojamības pakalpojums. Izvēlieties galamērķi un sāciet norāžu sniegšanu.
Dažas izvēlnes sadaļas nav pieejamas.	Dažas sadaļas atsevišķu darbību izpildes brīdī var nebūt pieejamas.	
Norāžu sniegšana balsī nav pieejama.	Navigācijas sistēma neņem vērā krustojumu. Norāžu sniegšana balsī vai norāžu sniegšana ir deaktivēta.	Pastipriniet skaļumu. Pārbaudiet, vai norāžu sniegšana balsī ir aktivizēta. Pārbaudiet, vai norāžu sniegšana ir aktivizēta.
Piedāvātais maršruts nesākas vai nebeidzas vēlamajā galamērķī.	Sistēma nepazīst galamērķi.	Ievadiet ielu, kas atrodas līdzās vēlamajam galamērķim.
Sistēma automātiski aprēķina līkumu.	Zonu prioritātes, no kurām izvairīties, vai satiksmes ierobežojums ietekmē maršruta aprēķinu.	Deaktivizējiet funkciju "Apbraukšana" satiksmes iestatījumu izvēlnē.

TĀLRUNIS

Tālrunis		
Apraksts	Cēloņi	Risinājumi
Nav dzirdams zvana signāls vai kāda cita skaņa.	Mobilais tālrunis nav ieslēgts vai nav savienots ar sistēmu. Minimālais līmenis vai ieslēgta pauze.	Pārbaudiet, vai mobilais tālrunis ir ieslēgts un vai ir savienots ar sistēmu. Palieliniet skaņas stiprumu vai deaktivējiet pauzi.
Nav iespējams veikt zvanu.	Mobilais tālrunis nav ieslēgts vai nav savienots ar sistēmu. Tālruņa tastatūra ir bloķēta.	Pārbaudiet, vai mobilais tālrunis ir ieslēgts un vai ir savienots ar sistēmu. Atbloķējiet tālruņa tastatūru.
CarPlay™ vai Android Auto™ repli-cēšana nedarbojas.	Tālrunis nav savienots vai nav savietojams ar sistēmu.	Pārbaudiet tālruņa savietojamību ar šīm lietojumprogrammām. Pārbaudiet, vai tālrunis ir pareizi savienots ar sistēmu.

BALSS ATPAZĪŠANA

Balss atpazīšana		
Apraksts	Cēloņi	Risinājumi
Sistēma neatpazīst izteikto balss komandu.	Izteiktā balss komanda nav atpazīta. Runāšanai paredzētais laiks ir beidzies. Balss komandu traucē apkārtējie trokšņi.	Pārbaudiet, vai norādītā ➔ 22 balss komanda pastāv. Runājiet runāšanai paredzētajā laikā. Runājiet, kad apkārtējā vidē ir klusums.

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Symboles

2D/2D režīms: 2D ziemeļu režīms, [30](#)

3D/2D režīms: reljefs, [30](#)

A

Aizturēts zvans, [68](#)

Alternatīvs maršruts: maršruta iestatījumi, [49](#)

Alternatīvs maršruts: navigācijas iestatījumi, [49](#)

Ambiance musicale : lounge, [102](#)

Android Auto™, Carplay™, [80](#)

Atbildēt uz zvanu, [68](#)

Atpakaļskata kamera, [96](#)

Audio iestatījumi: radio iestatījumi, [52](#)

Audio iestatījumi: skaņas iestatījumi, [102](#)

B

BALANCES, [102](#)

BALANCES centrēts, [102](#)

BALANCES manuāli, [102](#)

BALANCES priekšējais, [102](#)

Balss: aktivizēšana, [102](#)

Balss: deaktivizēšana, [102](#)

Balss aktivizēšana: balss atpazīšanai, [102](#)

Balss atpazīšana, [22](#), [102](#)

Balss atpazīšanas: tālruna lietojumprogrammas, [102](#)

Balss vadība, [22](#)

Balss vadība: iespējot balss vadību, [30](#)

Beigt zvanu, [68](#)

Bezvadu lādētājs, [78](#)

Bezvadu lādētājs: indukcijas uzlāde, [78](#)

Bluetooth®, [56](#)

Brīdinājums izbraukšanai no stāvvietas, [96](#)

Brīdinājums par pārmērīgu ātrumu, [49](#)

Burtu tastatūra, [102](#)

Burtu tastatūra: multimediju sistēmā integrēta tastatūra, [102](#)

Busole, [30](#)

C

Ciparu tastatūra, [102](#)

D

Darbība: ceļojums, [36](#)

Darbības, [18](#)

Darbības kļūmes, [113](#)

Detalizēts maršruts, [36](#)

Detalizēts maršruts: ceļa karte, [36](#)

E

Ekrāns: gaidstāve, [18](#)

Ekrāns: izvēlne, [4](#)

Ekrānu tīrīšana, [15](#)

F

Fotoattēli: tālrunu grāmata, [59](#)

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

G

Galamērķa izvēlne, [36](#)

Galvenā izvēlne, [11](#)

I

Iestatījumi, [76](#), [102](#)

Iestatījumi: navigācija, [49](#)

Iestatījumi: pielāgošana, [102](#)

Iestatījumi: spilgrums, [102](#)

Iestatījumu pielāgošana, [19](#)

Intereses punkts, [36](#)

Izlase: pievienot, [36](#)

Izslēgšana, [18](#)

IZVĒLNE, [11](#)

Izvēlne: sākumlapa, [19](#)

Izvēlnes ekrāna lietotnes, [11](#)

Izvēlnes sākumlapa, [11](#)

Izvēlņu ekrāns, [11](#)

K

Karšu izvēlne: galvenā navigācijas izvēlne, [36](#)

Karte: displejs, [30](#)

Karte: iestatījumi, [30](#), [88](#)

Karte: kartes ikonas, [30](#)

Karte: mērogs, [30](#)

Konteksta izvēlne, [52](#)

konteksta taustiņi, [4](#), [11](#)

Kreisās/labās puses skaņas balansa iestatījumi: bass/vidējs/
diskants, [102](#)

L

Laiks: iestatījums, [102](#)

M

Mobilo tālrunu grāmata, [70](#)

MP3, [56](#)

MP3 atskaņotājs, [56](#)

Multivide (aprīkojums), [4](#)

Multivides ekrāns, [4](#)

Muzikālā atmosfēra, [102](#)

Muzikālā atmosfēra: club, [102](#)

Muzikālā atmosfēra: live, [102](#)

N

Navigācija: izvēlne “Maršruts”, [36](#)

Navigācijas sistēma, [30](#)

Norāde: balss, [30](#)

Norādes: karte, [30](#)

Novietošana stāvvietā: Park Assist, [96](#)

Numura ievadīšana, [68](#)

P

Paziņojumi: ieteikumi un paziņojumi, [111](#)

Personas dati: saglabāšana, [63](#), [85](#)

Personas datu saglabāšana: patērētāju informācija, [102](#)

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

piedziņa USB, [56](#)

Pievienošana un pārvaldīšana widgets, [98](#), [102](#)

Pievienotie pakalpojumi, [85](#)

Pogas, [5](#), [11](#)

Pogas: ieslēgšana/izslēgšana, [5](#)

POI, [36](#), [49](#)

POI : Point Of Interest, [36](#)

PRESET Režīms «», [52](#)

R

Radio: atlasīt staciju, [52](#)

Radio: automātiska staciju saglabāšana, [52](#)

Radio: manuālais režīms, [52](#)

Radio: staciju noregulēšana, [52](#)

Radio automātiskais režīms, [52](#)

Regulēt skaņas stiprumu, [76](#)

S

Satiksmes informācija, [47](#)

Satiksmes informācija TMC, [47](#)

Savienot tālruni pārt, [63](#)

Sistēma: atjaunināšana, [88](#)

Skaļums: pielāgot ātrumam, [102](#)

Skaļums: skaņas signāls, [102](#)

Skaņas balanss: skaņas iestatījumi, [102](#)

SMS, [74](#)

T

Tālrūņa atslēgšana, [65](#)

Tālrūņa atvienošana, [63](#), [102](#)

Tālrūņa iestatījumi: tālrūņa zvana signāls, [102](#)

Tālrūņa pieslēgšana, [65](#)

Tālrūņa savienošana pārt, [102](#)

Tilpums: sistēma, [102](#)

Tīrīšana => mazgāšana, [11](#)

V

Vadības pogas, [5](#), [11](#)

Vadlīnijas, [96](#)

Vadlīnijas: atpakaļgaitas kamera, [96](#)

Video, [61](#)

Z

Zemstūres vadības slēdzis, [5](#)

Zvana noraidīšana, [68](#)

Zvana saņemšana, [68](#)

Zvanu saraksts, [71](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREUTE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NX 1469-7 – 77 99 000 005 - 07/2025 - Edition lettone



7799000005